

Инструкция по использованию.

Для начала Вам понадобится: (в комплект не входит)

1. 3 батарейки, тип R6/AA.
2. MP3 плеер, смартфон, ноутбук или планшет (с 3,5 мм аудио портом).
3. Маленькая крестовая отвертка.

Установка батареек:

1. Используя маленькую крестовую отвертку, снимите крышку, расположенную на дне игрушки.
2. Вставьте 3 AA батарейки, соблюдая полярность +/-.
3. При помощи крестовой отвертки прикрутите обратно крышку.

Меры предосторожности:

1. Не вставляйте одновременно старые и новые батарейки.
2. Не используйте перезаряжаемые батарейки.
3. Не вставляйте одновременно щелочные (алкальные), обычные (цинк-карбонные) или перезаряжаемые батарейки (никель-кадмиевые).
4. Не перезаряжаемые батарейки не могут быть заряжены.
5. Батарейки должны меняться под присмотром взрослых.
6. Не бросайте батарейки в огонь.
7. Использованные батарейки должны быть извлечены из изделия.
8. Не допускайте короткого замыкания клемм батареек.
9. При проглатывании батарейки могут представлять опасность, держите их в недоступных для детей местах.
10. Рекомендуется использовать только батарейки одного вида.
11. Очистите контакты батареек, а также контакты устройства перед непосредственной установкой батареек.
12. Извлекайте батарейки, если игрушка долго не будет использоваться.
13. Замените батарейки, если игрушка не работает, либо батарейки стали слабыми.

Использование для проигрывания музыки:

1. Универсальный 3,5 мм аудио-кабель находится в маленьком кармашке на спине игрушки. Аккуратно извлеките 3,5 мм кабель нужной длины. Не тяните слишком сильно или быстро, так как вы можете нанести повреждения изделию. После того, как завершите, сверните провод обратно в кармашек для дальнейшего безопасного хранения.
2. Вставьте 3,5 мм аудио-кабель в соответствующий порт (разъем) в MP3 плеере, смартфоне, ноутбуке или планшете.
3. Найдите переключатель на дне игрушки рядом с отсеком для батареек. Установите переключатель в позицию LINE IN.
4. Установите переключатель on/off, расположенный на лапе игрушки, в позицию ON.
5. Используйте настройки на вашем MP3 плеере, смартфоне, ноутбуке или планшете для проигрывания музыки и регулировки громкости.

ВАЖНО: В игрушке нет функции регулировки громкости. Громкость регулируется при помощи устройства, подключенного к изделию. В зависимости от используемого устройства, может потребоваться регулировка громкости для оптимального функционирования игрушки. Как правило, игрушка лучше звучит, когда громкость используемого устройства средняя либо максимально громкая.

Использование с вашим смартфоном:

1. Аккуратно вытяните 3,5 мм аудио-кабель из кармашка на нужную длину.
2. Вставьте 3,5 мм аудио-кабель в соответствующий порт (разъем) на вашем смартфоне.
3. Найдите переключатель на дне игрушки рядом с отсеком для батареек. Установите переключатель в позицию LINE IN.
4. Установите переключатель on/off, расположенный на лапе игрушки, в позицию ON.
5. Используя ваш смартфон, позвоните либо ответьте на звонок, чтобы услышать голоса через игрушку.
6. Используйте настройки на вашем смартфоне, чтобы позвонить либо завершить звонок, а также для регулировки громкости.

Использование для имитации голоса:

1. Найдите переключатель на дне игрушки рядом с отсеком для батареек. Установите переключатель в позицию MIC.
2. Установите переключатель on/off, расположенный на лапе игрушки, в позицию ON.
3. Говорите медленно и четко в непосредственной близости от игрушки, и она начнет имитировать ваши слова.

ВАЖНО: В месте, где используется игрушка, не должно быть посторонних шумов для корректной работы устройства.

Уход и хранение:

1. Убедитесь в том, что переключатель, который находится рядом с отсеком для батареек, выключен, в то время, когда вы не используете игрушку.
2. Чтобы предотвратить повреждения, убедитесь, что аудио-кабель находится в кармашке, в то время, когда вы не используете игрушку.
3. Храните в прохладном, сухом месте.
4. Не подвергайте игрушку воздействию воды и других жидкостей.
5. Протирайте только влажной тряпочкой. Не погружайте изделие в воду.

Устранение неполадок:

1. Убедитесь в том, что переключатели стоят в желаемых позициях: LINE IN или MIC.
2. Убедитесь в том, что вы нажали кнопку on/off на лапе игрушки после того, как включили нужную функцию.
3. Убедитесь в том, что используемое устройство полностью заряжено.
4. Убедитесь в том, что в используемом устройстве включен звук, и оно не стоит на бесшумном режиме.
5. Для нормального функционирования устройства может понадобиться регулировка громкости.

Сделано в Китае.