

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для эффективного и безопасного использования вашего смартфона перед использованием прочтите инструкцию.

**Включение и выключение устройства**

Включите устройство, нажимая и удерживая 3 сек. кнопку «Power», расположенную на правом торце вашего смартфона.  
Для отключения устройства удерживайте кнопку «Power» 1-2 сек и в появившемся на экране меню выберите необходимый режим.

**Блокировка и разблокировка устройства**

Для разблокировки экрана отведите замок блокировки ВНИЗ. Вы можете также заблокировать экран от несанкционированного нажатия.  
Для блокировки устройства однократно нажмите кнопку «Power».

**Использование сенсорного экрана**

Однократное нажатие: вы можете вызывать меню устройства, выбирать установленные программы и их компоненты.  
Нажатие с удержанием: используется для позиционирования иконок приложений на экране.  
Листание: проведите пальцем по экрану. Данный режим используется для перелистывания страниц меню или приложений.

1

Двойное нажатие: используется для увеличения отдельных фрагментов, удобно при прочтении мелких текстов веб-страниц.

Копирование: для копирования текста и изображений нажмите на копируемый фрагмент до появления контекстного меню, выберите нужный пункт меню касанием.

**Стартовая страница**

После включения и разблокировки устройства открывается стартовая страница. На странице расположены иконки для быстрого доступа к приложениям, а также дополнительная информация, например, время, статусы устройств, уровень заряда батареи.

**Поиск**

Чтобы найти программы, файлы или информацию в интернете, нажмите значок «Google / Поиск» в верхней части экрана.

**Навигация**

Для навигации по меню и параметрам используйте значки в нижней части экрана:

☰ - значок для вызова текущего меню;

🏠 - символ для перехода на стартовую страницу.

↶ - иконка для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню;

**Меню приложений**

В меню приложений отображены программы, установленные на устройстве. При большом количестве программ они отображаются на нескольких страницах. Для переключения между страницами используйте

2

запроса пароля для подключения, введите его. Не подключайтесь к неизвестным беспроводным сетям для предотвращения потери данных с Вашего смартфона.

**Безопасность на транспорте**

В целях безопасности не разговаривайте через смартфон, когда вы находитесь за рулем. Выключите смартфон в зонах, где действует ограничение на использование мобильной связи.

Пожалуйста, соблюдайте инструкции и правила и выключите ваш смартфон, если этого требует законодательство страны или места пребывания.

**Помехи**

Обратите внимание, что мобильная связь может нарушаться от радиопомех, и это отразится на производительности и качестве работы смартфона.

**Влагозащитенность**

Никогда не допускайте погружения смартфона в воду, некоторые электронные элементы не имеют защиты от влаги и могут быть повреждены. Намокание или попадание воды в смартфон или на его элементы не являются гарантийным случаем и не подлежат ремонту или замене по гарантии.

**Безопасность от детей**

Смартфон не предназначен для использования детьми ввиду наличия

4



Sorbonne  
BQS-4050

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

функцию листания. Вы можете расположить приложения на страницах в произвольном порядке.

**Время и статусы устройства**

В правом верхнем углу отображается время, состояние беспроводной сети, уровень сигнала мобильной сети, уровень заряда аккумулятора.  
Вызов закладки: нажать на правый верхний угол и потянуть вниз. Использовать появившееся меню.

**Экранная клавиатура**

При нажатии на окно для ввода текста появляется экранная клавиатура. Набирайте нужный текст на появившейся экранной клавиатуре. Для переключения языка ввода текста используйте клавишу с изображением земного шара (слева от пробела).

Если Вам нужен иной язык, кроме русского или английского, зайдите в меню настроек смартфона в раздел «Язык и ввод» и выберите предпочитаемый язык ввода.

Для редактирования текста, откройте текст. Нажмите и удерживайте палец в месте редактирования, при появлении курсора – редактируйте текст как на обычном компьютере.

**Wi-fi – Адаптер беспроводной сети**

Пожалуйста, используйте только легальные беспроводные сети. Для подключения к беспроводной сети включите Wi-Fi адаптер. Зайдите в пункт меню «Настройки», далее Wi-Fi. Активируйте адаптер, переместив «движок» в положение «ВКЛ», подождите несколько секунд, пока смартфон определит доступные беспроводные сети. Кликните на доступную беспроводную сеть. Смартфон подключится автоматически. В случае

3

стеклянного экрана и возможного его повреждения при неаккуратном использовании. При разбитии экрана осколки могут иметь острые края и нанести вред ребенку.

**Аксессуары и аккумулятор**

Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство, которое поставляется в комплекте, в противном случае это может привести к повреждению устройства и автоматическому лишению возможности гарантийного обслуживания.

**Сервисное обслуживание**

Не разбирайте смартфон и не отдавайте его для ремонта в неавторизованные сервисные центры.

**Установка SIM карт**

Установите SIM карты провайдера в слот SIMCARD A/B в соответствии с шаблоном. Не применяйте силу. Перед установкой или извлечением SIM карты убедитесь, что устройство выключено.

**Первое включение**

Прежде чем включить смартфон в первый раз, необходимо зарядить аккумулятор! Для зарядки смартфона Вы должны использовать оригинальное зарядное устройство или USB кабель для подключения к ПК.

Уровень заряда аккумулятора Вы сможете увидеть в правом верхнем углу экрана. При малом уровне заряда смартфон предупредит Вас звуковым или символьным сигналом на экране. При полном разряде смарт-

5

фон отключится самостоятельно.

Во время зарядки аккумулятора смартфон может нагреваться, это нормально и не влияет на его работоспособность или производительность.

#### Установка карты памяти MicroSD

Для увеличения объема памяти и сохранения различной информации смартфон имеет слот расширения памяти MicroSD. Максимальная емкость подключаемых карт памяти – 32 Гигабайта.

Установите карту памяти в слот MicroSD в соответствии с шаблоном.

#### Соблюдение правил безопасности

Соблюдайте правила безопасности в аэропорту, больницах и в других местах с ограничением по использованию беспроводных сетей. Пожалуйста, отключите беспроводную связь по требованию.

Для использования смартфона в безопасном режиме войдите в меню смартфона и выберите «Режим полета».

#### Подключение через порт USB

Подключите USB-кабель (поставляется в комплекте) к USB-порту на смартфоне. Подключите кабель к Вашему ПК, Ноутбуку.

В случае, если Вы хотите использовать смартфон как USB-накопитель, выберите нужный режим в появившемся окне. Подключившись, как USB-накопитель, на экране устройства, к которому подключен смартфон, смартфон и карта памяти (если вставлена) будут отображаться в качестве сменных жестких дисков. Дальнейшие операции с файлами на смартфоне и карте памяти стоит проводить как с обычным жестким дис-

6

ходимо каждый раз при включении вводить ПИН-код для разблокировки смартфона. При неверном 3-х кратном введении ПИН кода SIM карта блокирует смартфон дополнительной защитой. Для разблокировки Вам понадобится ПУК-код. Если Вы не помните свой ПУК-код, обратитесь к Вашему сотовому оператору.

Ниже приведено краткое описание некоторых пунктов раздела «Настройки».

**Профили звука.** Установка тем, рингтонов и звуковых эффектов.

**Дисплей.** Управление параметрами дисплея: яркость, цветовые схемы, темы, время отключения дисплея, выбор и установка фоновых картинок.

**Память.** Управление файлами, хранение, удаление, форматирование.

**Важно! Никогда не удаляйте и не перемещайте системные файлы!**

**Батарея.** Отображение информации о заряде аккумулятора и потреблении энергии различными приложениями.

**Приложения.** Изменение, установка и удаление приложений.

**Безопасность.** Настройки безопасности и администрирования устройства.

**Язык и ввод.** Выбор языка для отображения на экране и метода ввода информации.

**Восстановление и сброс.** Резервное копирование данных, сброс настроек, возврат к заводским настройкам.

**Внимание! При выполнении сброса настроек будут удалены все файлы.**

#### Частые вопросы

Не могу включить смартфон.

-Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 сек.

8

-В местах, таких как, например: вокруг высотные здания, в подвале или где присутствуют сильные радио помехи, смартфон не может обеспечить устойчивую и качественную связь.

Абонент Вас не слышит.

-Убедитесь, что микрофон включен. Не отдаляйте микрофон от рта более чем на 30 см.

Кратковременные паузы в разговоре.

3-ависит от возможности сети оператора, возможно, из-за плохого сигнала. Пожалуйста, перейдите к месту, где есть устойчивый сигнал.

**Внимание! Бережно и грамотно относитесь к Вашему смартфону, своевременно меняйте защитную пленку на мониторе, правильно используйте емкость батареи, не используйте сомнительное программное обеспечение и смартфон прослужит вам долго и полноценно.**

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система	Android 4.2 Jelly Bean
Процессор	MTK MT6572M (2 ядра, 1.0ГГц)
Видеопроцессор	Mali-400MP
Дисплей	3,97 дюйма, 480 x 800 TN Luminance 250
Оперативная память (RAM)	512МБ

10

ком. **Внимание! Не удаляйте и не перемещайте системные файлы.**

#### Touch screen

Режим «Touch screen» – универсальный режим, который позволяет прикосновением пальцев к экрану выбирать необходимые элементы, программы и файлы для обработки.

#### Меры предосторожности

Не кладите смартфон экраном вниз. Не кладите на экран посторонние предметы.

Не храните смартфон вблизи активных радиоэлектронных источников.

Не допускайте попадания воды на смартфон. Вода может повредить смартфон.

Используйте защитную пленку для экрана смартфона.

Смартфон имеет программу экономии энергии, при длительном неиспользовании смартфон автоматически переходит в спящий режим. Для изменения параметров этого режима используйте меню «Настройки → Экран → Спящий режим».

#### Блокировка смартфона

Вы можете заблокировать Ваш смартфон. Для этого необходимо назначить в меню настроек необходимый параметр «Настройки → Безопасность → Блокировка экрана».

#### Ввод ПИН-кода

Если Вы выбрали блокировку при включении с ПИН-кодом, Вам необ-

7

-Проверьте состояние аккумулятора, убедитесь в достаточном уровне зарядки.

-Подключите зарядное устройство и подождите несколько минут в случае полной разрядки аккумулятора. Попробуйте включить снова.

Включение смартфона и разблокировка.

-Запишите или запомните ваш код блокировки смартфона.

-В случае неверного введения кода, необходимо ввести код оператора.

-Введите ПИН код.

-Введите ПУК код.

Не работает SIM карта.

-Убедитесь в чистоте контактов SIM карты. При обнаружении загрязнений, протрите металлические контакты на SIM карте.

-Если SIM карта установлена неправильно, установите SIM карту в соответствии с указаниями пиктограмм на смартфоне.

-При повреждении SIM карты, обратитесь к оператору.

Не подключается в интернету через Wi-fi.

-Наиболее частая причина – это слабый сигнал. Попробуйте подключиться снова в месте, где сигнал более сильный.

Не подключается к интернету через GSM модем

-SIM карта не подключается в режиме модема, обратитесь к оператору Сети.

Невозможно сделать вызов.

-Убедитесь, что Вы нажали кнопку «Вызов» после того, как правильно набрали номер абонента.

-Убедитесь в положительном балансе SIM карты.

-Проверьте режим «Запрет вызовов».

Низкое качество вызова.

-Установите громкость звонка на необходимую величину.

9

Встроенная память	4ГБ NAND FLASH
Карты памяти	Micro SD (до 32 ГБ)
Беспроводная связь	Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0
Мобильная связь	GSM 900 / 1800 МГц
Мобильный интернет	3G GSM, GPRS, WCDMA 2100
Навигация	AGPS
Датчик поворота экрана	G-sensor
Камеры	фронтальная 0.3 МП / задняя 2 МП
Емкость батареи	1200 мАч
Интерфейсы	Micro USB, 3.5 мм аудио выход
Размер устройства	122.0 x 63.9 x 9.8 мм
Вес	103 гр.

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Все права защищены.

[www.bq-mobile.com](http://www.bq-mobile.com)

11