

DeLonghi

FILTRO ACQUA
 WATER FILTER
 WASSERFILTER
 FILTRE À EAU
 FILTRO DEL AGUA
 WATERFILTER



Pokyny pro použití

Pokyny pre použitie

ИНСТРУКЦИИ

Инструкції по використанню

Instrucții

Kullanım Talimatları

Upute za uporabu

Upustva

Navodila

שומיש תוארה

설명서

使用说明

تعليمات

DLS C002

Фильтр для воды для кофемашин DeLonghi. Улучшает качество использованной воды, уменьшая уровень накипи, подчеркивая таким образом вкус кофе и сохраняя аромат. Улучшает характеристики и эффективность кофемашины, предупреждая неисправности, обусловленные накипью.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

Вынуть фильтр из упаковки.

1. Повернуть календарный диск в целях визуализации следующих 2 месяцев использования.

Внимание: срок службы фильтра составляет два месяца, если устройство используется нормальным образом, если же кофемашина не используется при установленном фильтре, срок службы составляет максимум 3 недели.

2. Для активации фильтра пропустить водопроводную воду через отверстие фильтра в соответствии с указаниями рисунка пока вода не будет выходить из боковых отверстий в течение более одной минуты.
 3. Извлечь бак кофемашины и заполнить его водой. Вставить фильтр в бак воды и полностью погрузить его на десять секунд, наклоняя для возможности выхода воздушных пузырей. Слегка нажать на фильтр при его погружении в воду, для выпуска воздуха, содержащегося в фильтре.
 4. Вставить фильтр в специальное гнездо и нажать до упора.
 5. Закрыть бак крышкой, а затем вновь установить бак в кофемашину.
- Внимание:** В момент установки фильтра, необходимо сигнализировать его присутствие на устройстве. Для получения соответствующих указаний смотрите инструкции Вашей кофемашины.



ВНИМАНИЕ!

Хранить вне доступа детей.

Хранить в прохладном и сухом месте и не подвергать воздействию солнца.

Внимательно ознакомиться с инструкциями по использованию кофемашины, а также с инструкциями по установке фильтра.

После открытия упаковки фильтр должен быть использован незамедлительно.