

## Музыкальная игрушка Gangnam Style. Модель TL36.



Музыкальная игрушка данной модели представляет собой изображение южнокорейского исполнителя - автора всемирно известного хита «Gangnam Style». Выполнена в трех цветовых вариантах: белом, желтом, черном. Нажав на красную кнопку, расположенную на руке игрушки, Вы от души повеселите себя и своего ребенка, наблюдая за необычным танцем харизматичного «певца». Танец осуществляется под музыку: при нажатии кнопки включения звучит известный хит в оригинальном исполнении. Отличный подарок детям, фанатам, близким и друзьям, который без сомнения зарядит их хорошим настроением на весь день!

### Включение/выключение:

Для включения музыкальной игрушки необходимо установить в корпус изделия 3 батарейки типа «AA» (батарейки в комплект не входят). Отсек для батареек расположен на спинке «певца» (см.рисунок):



После установки батареек нажмите кнопку «Turn On» на правой руке игрушки - она начнет «петь» и танцевать. Для выключения игрушки нажмите кнопку «Turn Off» на левой руке.

### Замена батареек:

При необходимости Вы можете заменить старые батарейки на новые.

- 1) Выключите игрушку и освободите от одежды отсек для батареек.
- 2) С помощью отвертки аккуратно вскройте защитную дверь отсека и достаньте старые батарейки.
- 3) Вставьте новые батарейки, строго соблюдая полярность, указанную внутри отсека.

### Технические характеристики:

Материал.....пластик  
Размеры.....190x110x300 мм  
Вес.....420 г  
Питание.....3 элемента AA-типа (в комплекте нет)

Следите за новинками «31 ВЕКА»!