



Забава

На Ферме



Книжка + Звуковой сенсорный планшет



УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК.

1. Откройте крышку отсека для батареек.
2. Установите 2 батарейки 1,5V "AAA/LR3" (не входят в комплект).
3. Закройте крышку отсека в обратном порядке.

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ.

Рекомендуется использовать щелочные батарейки. При установке батареек соблюдайте полярность. Не заряжайте батарейки. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. Установка батареек должна производиться взрослыми. Не допускайте попадания влаги на батарейки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

упаковка и другие вспомогательные детали упаковки не являются игрушкой; их необходимо удалить, прежде чем дать игрушку ребенку.

ВНИМАНИЕ.

Не рекомендуется детям младше 3-х лет. СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ.



NO. ZYC-0308

Сделано в Китае.

ZHORYA



ВНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА И РАСЦВЕТКА МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.