

MARTA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ САМОВАР
С ЗАВАРОЧНЫМ ЧАЙНИКОМ

Руководство по эксплуатации

MT-1002



ОПИСАНИЕ

1. Заварочный чайник
2. Крышка заварочного чайника
3. Ручка заварочного чайника
4. Крышка самовара
5. Кнопка включения кипячения
6. Ручка
7. Кнопка включения/выключения (Вкл./Выкл)
8. База (основание)
9. Металлический краник
10. Корпус самовара



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Используйте прибор только по инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства. Для чистки используйте слегка влажную тряпочку с мылом. Всегда отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
- Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Нельзя отключать прибор от сети питания, пока прибор работает.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не касался горячих поверхностей.
- Не скручивайте, не сгибайте электрошнур. Это может привести к его поломке.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Если электрошнур поврежден, обратитесь к специалистам для его замены.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Не используйте прибор для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред прибору.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия прибора.
- Данный прибор нагревается во время использования. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Отключайте кнопку включения/выключения, если в самоваре нет воды и если не пользуетесь прибором.
- Нельзя использовать любые части прибора в микроволновой печи.
- В процессе работы самовара не открывайте крышку и не допускайте попадания выходящего горячего пара на открытые участки кожи во избежание ожогов.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

ВНИМАНИЕ: Самовар должен находиться на ровной поверхности. Нельзя двигать прибор во время работы. Не наполняйте самовар выше отметки "MAX". Если Вы налили слишком мало воды или включили пустой прибор, питание отключится автоматически.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Перед первым использованием протрите корпус самовара и заварочного чайника влажной тканью. Вытрите насухо.
- Откройте самовар и заполните его водой на уровне между отметками “MIN” и “MAX” и вскипятите ее. Не наполняйте самовар выше отметки “MAX”!
- После закипания воды отключите прибор от сети питания и слейте эту воду через кран. Не пейте эту воду.
- Теперь самовар готов к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

В данной модели самовара предусмотрена функция поддержание температуры. Она удобна тем, что вода всегда остается горячей при низких затратах электроэнергии.

НАПОЛНЕНИЕ

- Закройте краник, повернув его вправо.
- Откройте крышку самовара и заполните его водой на уровне между отметками “MIN” и “MAX”. Для наполнения самовара водой рекомендуется использовать ковш или кувшин.
- Закройте крышку.

ВНИМАНИЕ: Не наполняйте самовар водой ниже отметки “MIN”, чтобы избежать перегрева прибора. Не наполняйте самовар выше отметки “MAX”, иначе Вы можете повредить прибор.

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите прибор к сети питания и переведите кнопку включения/выключения в положение “ I “ (Вкл.).
- После закипания самовар автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Если Вы снова захотите вскипятить воду, нажмите кнопку включения кипячения.

ВНИМАНИЕ: Никогда не включайте самовар без воды!

ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ

- Откройте крышку заварочного чайника, извлеките фильтр.
- Наполните фильтр необходимым количеством чайных листьев.
- Промойте листья холодной водой и установите фильтр обратно в заварочный чайник.
- После закипания самовара наполните заварочный чайник водой через краник самовара, дайте настояться.

- Чтобы вода в заварочном чайнике оставалась горячей, аккуратно снимите крышку с самовара, затем установите заварочный чайник, заполненный на 80% водой, поверх самовара.

ВНИМАНИЕ: Открывайте крышку самовара, только когда он выключен. В процессе работы самовара не открывайте крышку и не допускайте попадания выходящего горячего пара на открытые участки кожи во избежание ожогов.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Кнопка включения кипячения отключается автоматически.
- Чтобы выключить прибор, переведите кнопку включения/выключения в положение “ 0 ” (Выкл.).

ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КИПЯЧЕНИЯ

- Если самовар только что вскипел, а Вам нужно снова вскипятить воду, переведите кнопку включения/выключения в положение “ 0 ” и дайте прибору остыть в течение 5 минут перед повторным включением.

ЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте прибор от сети питания и дайте ему возможность остыть.
- Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.
- Не опускайте прибор, электрошнур и базу питания в воду или другие жидкости.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса и базу питания мягкой, слегка влажной тряпочкой, а затем вытрите насухо. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Производите чистку самовара от накипи регулярно.
- После использования всегда тщательно споласкивайте заварочный чайник водой.

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

Вскипятите 1л воды. Добавьте 50г лимонной кислоты. Оставьте получившийся раствор на 15 минут. Не кипятите получившийся раствор.

Вылейте раствор из самовара. Протрите оставшиеся отложения слегка влажной тряпочкой. Наполните чайник чистой водой, тщательно сполосните 4-5 раз, пока накипь не исчезнет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	2200 Ватт
Вес нетто / брутто	2.2 кг/3.1 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	265мм x 265 мм x 370 мм

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:

ZHONGSHAN JACAL ELECTRIC CO., LTD

90 YONGSHENG INDUSTRY ZONE, DONGCHENG ROAD, DONGSHENG TOWN, ZHONGSHAN, GD, CHINA

Чжуншань Джэкал Электрик Ко., Лтд

90 Юншэн Индастри Зэун, Дунчэн Рэуд, Дуншэн Таун, Чжуншань, ГД, Китай