

MAXVI C2

Руководство пользователя



www.maxvi.ru

1

Основные элементы телефона



- 1 - динамик
- 2 - 4-х позиционная навигационная кнопка
- 3 - кнопка «Вызов» SIM2
- 4 - кнопка «Вызов» SIM1
- 5 - кнопка «ОК»
- 6 - правая функциональная кнопка
- 7 - кнопка «Отмена»
- 8 - доп. разъем для зарядного устройства AC-3E (в комплект не входит)
- 9 - разъем подключения наушников или зарядного устройства
- 10 - микрофон
- 11 - место крепления шнура
- 12- фонарик
- 13 - камера
- 14 - динамик

Подготовка к эксплуатации

Установка SIM-карт

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте в слот карту SIM1/SIM2.
4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите заднюю крышку на место.

Зарядка аккумулятора

Новый аккумулятор частично заряжен.

Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда.

Советы:

- Во время зарядки телефон можно использовать.
- Если зарядное устройство остается подключенным к телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.



Установка карты Micro SD (карты-памяти)

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте в слот карту SIM1/SIM2.
4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите заднюю крышку на место.

Значки и символы


(индикаторы информации)

ЗНАЧКИ	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
	Уровень сигнала	Телефон подключен к сети GSM. Чем больше делений, тем выше уровень сигнала (при вставленной SIM1 и/или SIM2)
	SMS	Наличие непрочитанного сообщения на SIM1 (аналогично SIM2)
	Пропущенный вызов	Наличие пропущенных звонков SIM1 (аналогично SIM2)
	Гарнитура	Гарнитура подключена к телефону
	Будильник	Будильник включен
	Блокировка клавиш	Клавиатура заблокирована
	Аккумулятор	Индикация уровня заряда аккумулятора
	Bluetooth	Bluetooth включен
	Тип оповещения «Звонок»	Звук включен при приеме вызова/SMS
	Бесшумный режим	Звук выключен при приеме вызова/SMS

4

Использование основных функций телефона

Вызов

Введите номер телефона. Нажмите  для вызова. Выберите SIM1 или SIM2 для звонка.

Прием и завершение вызова

Нажмите левую кнопку , чтобы ответить на вызов. Чтобы завершить вызов, нажмите .

Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без SIM-карты.

5

Дополнительно

Журнал

Просмотр истории звонков (Входящих, Исходящих, Пропущенных) и продолжительности вызовов.

Контакты

Добавление нового контакта

- Перейдите в меню **Контакты** > **Добавить контакт**.
- Выберите расположение (на SIM1/на SIM2/в телефон).
- Введите имя, номер телефона и добавьте дополнительные данные, если это необходимо.
- Нажмите «сохранить».

Поиск контакта

- Перейдите в меню **Контакты**.
- Введите несколько первых букв имени в строке поиска.
- Выберите контакт из списка.

Управление контактами

Вы можете копировать контакты на карты SIM1/SIM2 и телефон, а также удалять контакты.

Перейдите к меню **Контакты > Опции**, чтобы выбрать нужный вариант.

Мои файлы

Просмотр файлов, а также работа с файлами, находящимися в памяти телефона и на карте micro-SD.

Мультимедиа

Фотокамера

Встроенная камера позволяет производить фотосъемку при различных режимах освещения.

Галерея

Данная функция позволяет просматривать изображения, которые сохранены в памяти телефона и на карте micro-SD.

Видеокамера

Встроенная камера позволяет производить видеосъемку при различных режимах освещения.

Видео

Позволяет воспроизводить видео файлы.

Аудио

Позволяет воспроизводить аудио файлы.

Диктофон

Телефон поддерживает запись в формате WAV.

Радио

Для прослушивания FM-радиостанций необходимо подключить наушники.

Сообщения

Отправка сообщений

- Выберите меню Сообщения – Написать сообщение.
- Введите текстовое сообщение, затем нажмите Опции – Введите номер или Добавить с телефонной книжки.
- Нажмите Опции – Отправить.

Входящие

Папка для хранения входящих сообщений.

Черновики

Папка для хранения черновиков сообщений.

Исходящие

Папка для хранения отправленных сообщений.

Органайзер

Bluetooth, Калькулятор, Календарь, Будильник, Задачи, Фонарик, Службы.

Игры

В телефоне установлена игра «Обезьяна». Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Помощь» в меню игры.

Профили

Данный пункт меню позволяет установить и настроить профиль телефона Общий, Без звука, Совещание, На улице, Наушники, .

Настройки

SIM, Телефон, Безопасность, Заводские настройки.

Правила эксплуатации и безопасности

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных и прочих учреждениях, где существуют ограничения на пользование мобильной связью.
- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Используйте функцию «Handsfree» или остановите машину на время разговора.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.д. в случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.
- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, повышенной влажности, это может привести к его выходу из строя.
- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

- Расположение телефона в тесном контакте с магнитными и кредитными картами, а также с другими магнитными носителями информации, может повредить данные, хранящиеся на них.
- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
- Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям. При попадании жидкостей в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.
- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.

7

Комплект поставки

1. Телефон
2. Зарядное устройство
3. Аккумулятор
4. Гарнитура (наушники)
5. Гарантийный талон
6. Руководство пользователя

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

MAXVI

EAC

Товар сертифицирован
Сделано в КНР

www.maxvi.ru