

Телефон SENSEIT C1

Руководство
пользователя



www.megafon.ru
(495) 507-7777



МЕГАФОН
Будущее зависит от тебя

Содержание

Предисловие.....	2
Меры предосторожности.....	2
Правила использования.....	4
Соответствие стандартам РФ	5
Внешний вид и назначение клавиш	6
Подготовка к эксплуатации	8
Основные операции.....	10
Меню телефона.....	12
Дополнительные функции	18
Технические характеристики.....	20

Предисловие

Благодарим Вас за покупку нашего мобильного телефона. Чтобы максимально использовать функциональные преимущества Вашего нового телефона, предлагаем Вам внимательно изучить настоящее руководство пользователя.

Внимание: Производитель оставляет за собой право внесения изменений в данное руководство, а также право окончательной интерпретации его содержания.

Меры предосторожности

Во избежание несчастных случаев или нарушения законодательства, неукоснительно соблюдайте перечисленные ниже основные требования.

Во время полета

Электромагнитные помехи, возникающие при работе мобильного телефона, могут повлиять на работу бортовой аппаратуры. Пожалуйста, отключайте Ваш аппарат на время полета.

Отключите телефон при нахождении в местах проведения взрывных работ

Неукоснительно соблюдайте положения законодательных актов, предписывающих отключение индивидуальных средств мобильной связи при нахождении на территории

(или в непосредственной близости) проведения взрывных работ.

Отключите телефон при нахождении вблизи хранилищ взрывоопасных материалов

Пожалуйста, отключайте Ваш аппарат при въезде на АЗС, а также при приближении к местам хранения ГСМ и других взрывоопасных веществ.

На территории медицинских учреждений

Пожалуйста, соблюдайте правила пользования мобильным телефоном на территории медицинских учреждений, а также соответствующие правила внутреннего распорядка учреждения. Проверьте, отключен ли Ваш телефон, когда Вы находитесь вблизи медицинского оборудования. Любые устройства беспроводной связи, включая сотовые телефоны, могут создавать помехи, влияющие на работу медицинского оборудования и других электронных приборов, недостаточно защищенных от электромагнитного излучения. Для получения дополнительной информации по данному вопросу, обратитесь к обслуживающему персоналу или поставщику медицинского оборудования данного типа.

Радиопомехи

На работу любого сотового телефона могут оказывать влияние помехи, создаваемые радиопередающими устройствами.

Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание должно производиться исключительно авторизованными сервисными центрами. При попытке произвести ремонт своими силами Вы подвергаете риску свое здоровье и лишаетесь гарантии.

Аксессуары и батарея

Необходимо использовать только оригинальные аксессуары и батареи, рекомендованные производителем.

Соблюдение правил эксплуатации

Используйте телефон исключительно по прямому назначению.

Правила использования

- Держите телефон в сухом месте, избегайте сырости.
- Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками.
- Держите телефон вдали от пыли и грязи.
- Не подвергайте телефон воздействию слишком высокой или низкой температуры.

Соответствие стандартам РФ

Абонентская радиостанция SENSEIT C1 производства фирмы Shenzhen Wish Industrial Co, Ltd., соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800» утвержденным приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 №21 (зарегистрирован в Минюсте России 5.03.2008, регистрационный номер № 11279) и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

Декларация о соответствии № МТ-3914 от 24.03. 2011, действительна до 23.02.2014 г.

Абонентский терминал сертифицирован органом по сертификации продукции РОСС RU.0001.10АЯ46 «РОСТЕСТ-МОСКВА», сертификат соответствия РОСС CN.АЯ46. В00670, срок действия с 02.03.2011 г. по 21.01.2014 г.

Производитель: Shenzhen Wish Industrial Co, Ltd. : Rm. 606, Bldg. Huale, Rd. Shennan East, District Luohu, Shenzhen, China



Внешний вид и назначение клавиш

Внешний вид телефона



Описание клавиш


Номер клавиши	Описание
1	Клавиша «ДА» Клавиша вызова меню, клавиша подтверждения выбора
2	Клавиша «НЕТ» Клавиша возврата, отказа
3	Клавиша вызова Служит для совершения вызова абонентов и ответа на вызовы; в режиме ожидания: просмотр списка набранных, принятых и пропущенных вызовов.
4	Клавиша разъединения и включения/выключения Служит для отклонения и завершения вызовов; также клавиша используется для возврата в режим ожидания. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы включить мобильный телефон. Для выключения телефона удерживайте клавишу 10 сек.
5	Джойстик, клавиши быстрого вызова
6	Клавиша SOS
7	Разъем для подключения зарядного устройства

Подготовка к эксплуатации

Внимание: Перед началом эксплуатации мобильного телефона, отключите PIN-код! Для отключения PIN-кода потребуется другой телефон.

Установка SIM-карты

Внимание: Перед тем, как открыть крышку телефона, выключите мобильный телефон и отсоедините его от зарядного устройства.

- Нажмите клавишу отключения телефона и удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд для выключения телефона (если он был включен).
- Снимите заднюю крышку телефона. Указатель  на крышке означает, что нужно потянуть крышку телефона вверх.
- Извлеките аккумуляторную батарею.
- Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты в соответствии с указателем на корпусе.
- Вставьте аккумуляторную батарею. Убедитесь, что контакты разъема в телефоне соприкасаются с контактами аккумуляторной батареи.
- Закройте крышку телефона. Если Вы услышали щелчок, значит крышка установлена правильно.

Зарядка аккумуляторной батареи

- Вставьте штекер зарядного устройства в разъем телефона. Подключите зарядное устройство к сетевой розетке.
- После подключения зарядного устройства, уровень заряда в иконке заряда в правом верхнем углу экрана будет меняться. Это означает, что идет процесс заряда аккумуляторной батареи. Когда аккумуляторная батарея будет заряжена полностью, иконка покажет полный заряд.
- После завершения зарядки, вначале отсоедините зарядное устройство от сети, а затем разъедините телефон и зарядное устройство.

Советы по использованию аккумуляторной батареи

- Продолжительность работы аккумуляторной батареи зависит от сети, сигнала, температуры и от используемых аксессуаров. Используйте оригинальную аккумуляторную батарею и зарядное устройство, иначе это может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до возгорания. Гарантия не предусматривает использования несовместимых устройств. Зарядка новой батареи требует больше времени.
- Не подвергайте батарею температурному режиму ниже -10°C или выше 45°C .
- Если телефон автоматически отключился или отображает предупреждение о низком уровне заряда батареи, выполните зарядку аккумуляторной батареи.

Внимание: Запрещается извлекать аккумуляторную батарею во время подзарядки!

Основные операции

Данный телефон является устройством, призванным максимально обеспечить детскую безопасность, поэтому самостоятельное внесение новых контактов в телефон не предусмотрено.

Телефон использует уже сохраненный список контактов на SIM-карте. Для изменения, добавления, или удаления контактов осуществите следующие действия:

- Вставьте SIM-карту ребенка в телефон с поддержкой сохранения контактов на SIM-карте.
- Создайте, измените или удалите необходимые контакты на SIM-карте ребенка, все изменения необходимо сохранять на SIM-карту. (Обратитесь к Руководству пользователя телефона для подробных инструкций)
- После завершения всех изменений и их сохранения, выключите телефон, извлеките SIM-карту и вставьте её обратно в телефон ребенка.

Включение телефона

- Нажмите клавишу включения и удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд для включения телефона (если он был выключен).
- Если SIM-карта не установлена, на экране отобразится предупреждение. Нажмите и удерживайте клавишу выключения чтобы выключить телефон; вставьте SIM-карту надлежащим образом.
- После включения, телефон автоматически выполнит поиск сети.

Внимание: Если телефон нашел сеть требуемого оператора, на экране будут отображены название сети и мощность сигнала. В противном случае телефон не сможет совершать вызовы.


Входящий вызов

При входящем вызове телефон проигрывает мелодию вызова и/или вибрирует, в зависимости от выбранного режима. На дисплее высвечивается номер абонента или имя, если эта функция поддерживается оператором сети. Имя вызывающего абонента отображается, если оно было сохранено в телефонной книге.

- Для ответа на вызов нажмите клавишу вызова.
- Для отклонения вызова нажмите клавишу разъединения. После окончания беседы нажмите клавишу разъединения для завершения вызова.

Вызов контакта



Вызов контакта может быть осуществлен несколькими способами:

- На клавиатуре телефона есть джойстик с 4 клавишами быстрого вызова . Для совершения вызова нажмите на одну из клавиш и удерживайте ее до начала вызова. Клавиши должны быть предварительно назначены.
- В основном экране нажмите клавишу «ДА». Вы окажетесь в главном меню. Откройте меню «Вызовы». Вы получите доступ к Входящим, Набранным и Пропущенным вызовам.

Выберите нужный контакт из списков вызовов и нажмите клавишу «Вызов». Нажав клавишу вызова в режиме ожидания, Вы также получите доступ к Входящим, Набранным и Пропущенным вызовам.

- В режиме ожидания нажмите клавишу «НЕТ» для доступа к контактам. Выберите необходимый контакт и нажмите клавишу «Вызов» для совершения звонка.

Операции во время вызова

Во время телефонного разговора Вы можете регулировать громкость звука клавишами «Вверх»  и «Вниз»  джойстика. Вызов завершается нажатием клавиши завершения вызова.



Вызов служб экстренной помощи

Для вызова служб спасения, необходимо включить телефон без SIM-карты и после этого нажать кнопку «SOS».

Меню телефона

Для доступа к различным функциям телефона, в главном экране нажмите клавишу «ДА» для входа в главное меню.

Мои друзья

Выбор этого пункта меню открывает список контактов, предварительно сохраненный на SIM-карту ребенка. Для перемещения по списку используйте клавиши «Вверх»  или «Вниз» .





Нажатие клавиши «НЕТ» позволяет вернуться в главное меню, нажатие клавиши «ДА» вызывает меню контакта:

- **Позвонить** – вызов выбранного контакта
- **Показать номер** – отображение номера выбранного контакта

Также вызвать нужный контакт можно из общего списка нажатием клавиши вызова.

Быстрый набор

Телефон позволяет использовать функцию быстрого набора для тех номеров, по которым Вы чаще всего звоните. Для того чтобы назначить номера клавишам быстрого вызова выполните следующие действия:

- Откройте пункт меню «Мои друзья»
- Выберите контакт, на который необходимо назначить клавишу быстрого набора.
- Нажмите и удерживайте 2 сек. нужную клавишу быстрого вызова на джойстике , , , .



В появившемся диалоге «Назначить номер?» нажмите «ДА» для подтверждения Вашего выбора или «НЕТ» для отказа. С этого момента клавише присвоен новый номер вместо старого. При смене SIM-карты, номера, назначенные быстрым клавишам, сохраняются до нового назначения. Эта функция работает при отсутствии в телефонной книге номеров из списков фиксированного набора (более детальную информацию по услуге может предоставить служба поддержки оператора).

Сообщения

Внимание: Эта функция позволяет только получать сообщения. В целях безопасности, отправка сообщений не поддерживается.

При получении нового сообщения, телефон подаст звуковой сигнал и на экране появится сообщение о новом SMS.

При заполнении папки входящих сообщений, будет выдано сообщение о заполненной памяти для сообщений. Чтобы продолжать получать новые сообщения, следует удалить старые сообщения.

- Войдите в главное меню и выберите «Полученные SMS». Открывается список принятых сообщений. Клавишами «Вверх»  и «Вниз»  можно просмотреть весь список сообщений.
- Нажмите «ДА» для того чтобы прочитать сообщение.
- После просмотра сообщения, нажмите клавишу «ДА» для выбора функции удаления сообщения или «НЕТ» для возврата к списку сообщений.

В меню сообщений также доступен пункт «Удалить все», который позволяет удалить все полученные SMS.

Примечание: Иконка закрытого или открытого конверта показывает, было ли это сообщение прочитано или нет.

Вызовы

Телефон может фиксировать входящие, исходящие и пропущенные вызовы, удалять вызовы из списков и фиксировать продолжительность вызовов.

Доступ к спискам вызовов доступен также из главного экрана по нажатию кнопки «Вызов».

Входящие

Отображает входящие вызовы.

Если контакт сохранен в телефонной книге на SIM, то отображается имя контакта.

- Зайдите в главное меню, нажмите «Вызовы», выберите «Входящие».
- В списке входящих вызовов выберите нужный вызов. Нажмите клавишу «ДА» и выберите:
Позвонить: Позвонить абоненту
Удалить: Удалить входящий вызов
Удалить все: Удалить весь список входящих вызовов
- В случае удаления нажмите клавишу «ДА» для подтверждения выбранной операции.

Набранные

Показывает список последних набранных телефонных номеров.

- Зайдите в главное меню, нажмите «Вызовы», выберите «Набранные номера».
- Выберите нужный вызов. Нажмите клавишу «ДА» и выберите:
Позвонить: Позвонить абоненту
Удалить: Удалить набранный номер
Удалить все: Удалить весь список набранных номеров
- В случае удаления нажмите клавишу «ДА» для подтверждения выбранной операции.

Пропущенные

Показывает список последних непринятых входящих вызовов, если такие вызовы существуют.

- Зайдите в главное меню, нажмите «Вызовы», выберите «Пропущенные».
- Выберите нужный вызов. Нажмите клавишу «ДА» и выберите:

Позвонить: Позвонить абоненту

Удалить: Удалить пропущенный номер

Удалить все: Удалить весь список пропущенных номеров

- В случае удаления нажмите клавишу «ДА» для подтверждения выбранной операции.

Удалить все

- Выберите «Удалить все» для очистки всех списков вызовов.

Длительность

Показывает время, затраченное на входящие вызовы, набранные номера и на самый последний вызов.





- В списке вызовов выберите «Длительность».
- На экране будет отображена длительность набранных номеров, входящих вызовов и последнего вызова.
- Нажмите клавишу «ДА», чтобы сбросить счетчик.

Настройки





Дата и время

Установка даты и времени.

Установка времени

- Войдите в главное меню, выберите «Настройки», «Дата и время».
- Введите текущее время в формате чч:мм.
- С помощью клавиш «Вверх»  и «Вниз»  установите время. Используйте клавиши «Вправо»  и «Влево»  для перемещения между разрядами.
- Нажмите клавишу «ДА».

Установка даты

- Введите дату в формате дд:мм:гггг.
- С помощью клавиш «Вверх»  и «Вниз»  установите дату. Используйте клавиши «Вправо»  и «Влево»  для перемещения между разрядами.
- Для подтверждения нажмите клавишу «ДА».

Ограничение вызова

Ваш телефон позволяет ограничивать длительность разговора по телефону в целях безопасности. Используйте пункт «Ограничение вызова» и выберите максимально возможную длительность разговора. После истечения выбранного времени разговор вызов автоматически будет завершен.

Автовключение и автовыключение.





Позволяет задавать время автоматического включения и выключения телефона.

Настройки сигналов

Этот пункт позволяет настроить мелодии звонка для входящих вызовов и сообщений, установить громкость



звонка, громкость клавиш, а также включить режим «Без звука».

Сброс настроек

Выбрав этот пункт, Вы можете вернуть настройки телефона к первоначальному виду: очистить назначения клавиш быстрого вызова, сбросить будильники, списки вызовов и пр. Для выполнения сброса Вам будет нужно будет ввести пароль: «Вверх»  «Вправо»  «Влево»  «Вниз» .

Будильник

В модели мобильного телефона SENSEIT C1 предусмотрено 3 будильника.

- Выберите в главном меню пункт «Будильник».
- Выберите: Будильник 1, 2 или 3.
- Выберите включение или выключение будильника.
- При включении будильника, введите время срабатывания будильника; чтобы увеличить время, нажмите клавишу «Вверх» , чтобы уменьшить время, нажмите клавишу «Вниз» .

Дополнительные функции

Защита от выключения телефона ребенком

Для того чтобы выключить телефон, нужно нажать клавишу разъединения и удерживать ее в течение 10 сек.

С помощью этой функции ребенок не сможет выключить телефон самостоятельно.

В целях безопасности не следует сообщать ребенку об этой функции.

Блокировка клавиатуры

Клавиатура автоматически блокируется, если телефон находится в режиме ожидания (экран с датой, временем и именем оператора) и не используется в течение 30 сек. Эта функция предназначена для безопасного использования телефона. Для разблокировки клавиатуры нажмите клавишу «ДА», затем в течение 5 сек. нажмите «НЕТ».

Защита от кражи

Мобильный телефон обладает функцией защиты от кражи телефона. Если в телефон будет вставлена другая SIM-карта, то при включении телефона, с новой SIM-карты отправляются скрытые уведомляющие сообщения на все 4 номера быстрого набора, назначенные ранее. После этого режим защиты выключается и при повторном включении телефона с этой же SIM-картой сообщения не отправляются.

Ребенок может попасть в опасную ситуацию. Если это произошло, то можно нажатием одной кнопки известить об этом всех близких. Для этого нужно нажать кнопку «SOS» и удерживать ее нажатой 2 сек., а затем телефон автоматически отправляет экстренное сообщение тем

контактам, которые были установлены на быстрый набор, а затем осуществляет звонок на номер мамы 📞.

Технические характеристики

Диапазон	GSM 900/1800 МГц
Дисплей	1.2 дюйма, разрешение 132x32
Аккумулятор	600 мА/ч
Размеры	84x49x18 мм

Комплектация

- Мобильный телефон SENSEIT C1 (изготовитель: Shenzhen Wish Industrial Co, Ltd., Китай).
- Шнурок для ношения на шее.
- Зарядное устройство.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

ОАО «МегаФон», Столичный филиал.

Место нахождения: 127015, Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 42.

www.megafon.ru
(495) 507-7777



МЕГАФОН
Будущее зависит от тебя