



X18-80171-02



# XBOX 360® ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с содержащимися в этом руководстве важными указаниями по безопасности и сохранению здоровья, а также законодательными нормами и условиями ограниченной гарантии в отношении системы видеойгр Xbox 360, которую вы приобрели. Настоящий документ содержит важную информацию о нескольких продуктах Xbox 360.

**▲** Этим символом в данном и других руководствах обозначены сообщения о безопасности и здоровье.

## ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КОНСОЛИ

Неправильная настройка, использование и обслуживание системы видеойгр и развлечений Xbox 360 увеличивают риск получения серьезной травмы или смерти либо повреждения системы Xbox 360. В этом руководстве и руководствах к аксессуарам содержатся важные сведения о безопасности и защите здоровья. Сохраните все руководства для использования в будущем. Сведения о получении новых руководств взамен утерянных см. на веб-сайте [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

Условия ограниченной гарантии и лицензии на программное обеспечение содержатся в данном руководстве, а также на сайте [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support). Условия ограниченной гарантии и лицензии на программное обеспечение доступны на сайте [www.xbox.com/warranty](http://www.xbox.com/warranty) и [www.xbox.com/sla](http://www.xbox.com/sla), соответственно.

Прежде чем разрешить детям использовать систему видеойгр и развлечений Xbox 360, выполните указанные ниже действия.

**1** Установите, каким образом ребенок может использовать консоль Xbox 360 и сенсор Kinect (запуск игр, подключение к сервисам Xbox и т.п., обмен сообщениями в чате или видеосообщениями с другими игроками, замена батарей, подключение электрических, видео- и сетевых кабелей), а также решите, необходимо ли наблюдать за детьми при выполнении ими этих действий.

**2** Разрешая детям бесконтрольно пользоваться консолью Xbox 360, обязательно предоставьте им все сведения и инструкции, связанные с безопасностью и здоровьем.

Консоль Xbox 360 не воспроизводит скопированные или «пиратские» игры и содержимое с других носителей, полученным незаконным образом. Попытка обойти систему защиты консоли Xbox 360 от пиратства может привести к полному выходу консоли из строя. Это также приведет к аннулированию ограниченной гарантии и, возможно, к отказу от ремонта консоли Xbox 360 (в том числе платного) авторизованными сервисными центрами.

Прежде чем использовать консоль Xbox 360, необходимо принять условия, изложенные в ограниченной гарантии и данном руководстве. Если вы не принимаете эти условия, не выполняйте настройку и не используйте систему видеойгр Xbox 360 и верните ее в компанию Microsoft® или продавцу, чтобы получить уплаченные за нее деньги.

### Шнуры

Укладывая все провода и шнуры так, чтобы люди и домашние животные не могли споткнуться или нечаянно потянуть за них при перемещении. Когда консоль и сенсор не используются, отключите все провода и шнуры от ее передней и задней панелей, чтобы до них не добрались дети и домашние животные. Не позволяйте детям играть с проводами и шнурами.

### Берегите консоль от падений

Если консоль Xbox 360 упадет и ударит кого-либо, особенно маленького ребенка, она может причинить серьезные травмы. Чтобы уменьшить риск подобных травм и повреждения консоли Xbox 360, устанавливайте ее согласно этим инструкциям. Поверхность, на которой размещается консоль, должна отвечать следующим требованиям:

- быть плоской и ровной;
- быть устойчивой и не опрокидываться;

- позволяет всем четырем ножкам консоли стоять на поверхности;
- консоль не должна скользить и сползать;
- поверхность должна быть чистой, не содержать пыли и мусора.

Если поверхность или ножки консоли загрязнятся или запялятся, очистите их сухой тканью. Если консоль расположена вертикально, поместите ее на поверхность, с которой она не упадет, если опрокинется.

### Не допускайте перегрева консоли

Не закрывайте вентиляционные отверстия на консоли и источнике питания. Не располагайте консоль или источник питания на кровати, диване и других мягких поверхностях, способных закрыть вентиляционные отверстия. Не располагайте консоль или источник питания в плохо вентилируемом замкнутом пространстве, например в книжном шкафу, ящике или сейфе.

Не помещайте консоль или источник питания около источников тепла, например радиаторов, обогревателей, печей или усилителей.

### Избегайте дыма и пыли

Не используйте консоль в задымленных или пыльных помещениях. Дым и пыль могут повредить консоль, в частности, DVD-дискковод.

### Размещение Xbox 360

Консоль можно установить горизонтально или вертикально. Прежде чем менять ориентацию консоли, убедитесь в том, что она отключена и в лотке дисквода отсутствует диск. Независимо от того, как располагается консоль, проверьте, не закрыты ли вентиляционные отверстия или ИК-приемник.

### Использование дисков

Убедитесь в том, что диск удерживается от падения выступами на лотке дисквода.

Чтобы избежать застревания диска в дискводе и повреждения диска или консоли, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Извлекайте диски, прежде чем перемещать консоль или менять ее положение с горизонтального на вертикальное или наоборот.
- Не используйте треснувшие диски. Они могут разрушиться внутри консоли и затрять или повредить ее внутренние компоненты.
- Если консоль находится в вертикальном положении, не используйте диски размера меньше стандартных DVD- и компакт-дисков.

### Подключение дополнительных геймпадов

Ниже описано подключение к консоли дополнительных беспроводных геймпадов и подключение геймпада к другой консоли.

*Чтобы подключить беспроводной геймпад к консоли, выполните указанные ниже действия.*

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку запуска Xbox Guide, пока геймпад не включится.
- 2** Убедитесь в том, что консоль включена. В противном случае нажмите кнопку питания консоли и дождитесь, пока она полностью загрузится. Консоль будет готова к работе после запуска панели управления Xbox или вставленного диска.
- 3** Нажмите кнопку подключения на консоли и дождитесь мерцающего светового сигнала.
- 4** Нажмите кнопку подключения на геймпаде и дождитесь, пока индикаторы на нем не начнут вращаться.

Световые индикаторы на консоли и геймпаде будут гореть пока устройства подключены друг к другу.

### Повреждение гарнитуры

Чтобы не повредить гарнитуру, не садитесь и не наступайте на нее, на провод и разъем провода.



## Внимание!

Неподвижные изображения в видеоиграх могут «выжечь» экран на некоторых телевизорах, создав постоянно затененный участок. Перед началом игры ознакомьтесь с руководством по эксплуатации телевизора или проконсультируйтесь с его производителем. Не подключайте консоль через видеоматрифон. Проходящие через него видеосигналы могут блокироваться средствами защиты авторских прав, вследствие чего изображение на телевизоре будет искажаться.

## ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

### Предупреждение

Как и при использовании других электрических устройств, невыполнение перечисленных ниже предостережений может привести к получению серьезных травм или смерти от поражения электрическим током или пожара, либо к повреждению консоли Xbox 360.

Выберите для консоли Xbox 360 подходящий источник питания.

- Используйте только блок питания и шнур питания переменного тока, которые поставляются с консолью или получены в авторизованном сервисном центре. Чтобы проверить, правильный ли источник питания используется, сравните номер его модели с номером модели, указанным на консоли. Если потребуется заменить блок питания или шнур питания переменного тока, контактные сведения для обращения в службу поддержки пользователей Xbox можно найти на веб-сайте [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).
- Убедитесь в том, что параметры сети, к которой подключена электрическая розетка, соответствуют параметрам, указанным на блоке питания (напряжение в вольтах (В) и частота и герцах (Гц)). Уточните параметры домашней электрической сети можно у специалиста-электрика.
- Не используйте нестандартные источники питания, например генераторы или преобразователи, даже если обеспечиваемые ими напряжение и частота кажутся подходящими. Используйте только стандартные настенные электророзетки.
- Не перегружайте настенную розетку, удлинитель, разветвитель питания или другой электрический разъем. Убедитесь в том, что они рассчитаны на работу с суммарным током (в амперах (А)), который потребляется консолью Xbox 360 (указан на блоке питания) и всеми остальными устройствами, подключенными к той же цепи.
- Не подключайте другие устройства между блоком питания и консолью Xbox 360, а также между шнуром питания и блоком питания.

Чтобы избежать повреждения шнуров питания и источника питания, следуйте перечисленным ниже инструкциям.

- Располагайте шнуры питания так, чтобы на них нельзя было наступить.
- Оберегайте шнуры от защемлений и резких сгибов, особенно в местах подключения к электрической розетке, источнику питания и консоли.
- Не дергайте, не запутывайте, не перегибайте шнуры питания и обращайтесь с ними аккуратно.
- Не подвергайте шнуры питания воздействию источников тепла.
- Не оборачивайте шнуры питания вокруг блока питания.
- Следите за тем, чтобы дети и домашние животные не находились вблизи шнуров питания. Не позволяйте им кусать или жевать шнуры питания.
- Отключая шнур питания, тяните за штепсель, а не за сам шнур.
- Не допускайте, чтобы блок питания висел на шнуре питания.

Если шнур питания или блок питания поврежден, немедленно прекратите его использование. Посетите сайт [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) для получения контактной информации службы поддержки пользователей Xbox.

Отключайте консоль Xbox 360 от электросети во время грозы или длительных периодов, в течение которых она не используется.

Подключая шнуры питания, всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции.

- 1 Подключите шнур питания переменного тока к источнику питания.
- 2 Вставьте другой конец шнура питания переменного тока в настенную розетку.

### Безопасность при использовании одноразовых батарей

Неправильное использование батарей может привести к вытеканию электролита, перегреву или взрыву батареи. Использование батарей неправильного типа может привести к их взрыву. Используйте для работы и в качестве замены только батареи правильного размера и типа. Вытекающая из батареи жидкость — едкое вещество, которое может быть токсичным. Она может вызвать ожоги при попадании на кожу или в глаза, а также причинить вред при попадании внутрь. Чтобы снизить риск получения травм, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Храните батареи в местах, недоступных для детей.
- Не нагревайте, не открывайте, не прокалывайте, не деформируйте батареи и не бросайте их в огонь.
- Чтобы добиться оптимальной производительности, используйте только солнечные (не перезаряжаемые) батареи.
- Не используйте одновременно новые и старые батареи или батареи разных типов.
- Не касайтесь контактов батареи, вставленной в устройство, металлическими объектами: они могут нагреться и причинить ожог.
- Если батареи исчерпали свой ресурс либо геймпад не будет использоваться в течение длительного времени, выньте батареи.
- Если из батареи вытекает жидкость, извлеките все батареи; при этом избегайте попадания жидкости на кожу или одежду. Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду, немедленно промойте кожу водой. Прежде чем вставлять новые батареи, тщательно очистите отсек для батарей влажной бумажной салфеткой или следуйте рекомендациям по очистке производителя батареи.
- Утилизируйте батареи в соответствии с местными и государственными предписаниями в области утилизации (при наличии таковых).

Чтобы не прищемить пальцы при установке батарей, нажимайте на плоскую поверхность крышки отсека.

### Извлекайте из геймпада батареи на борту самолета

Перед посадкой в самолет или упаковкой беспроводного геймпада в багаж извлеките из геймпада батареи. Геймпад, в котором установлены батареи, может создавать радиочастотное излучение, как сотовый телефон.

## ЗДОРОВАЯ ИГРА

### Важные предупреждения о вреде для здоровья, касающиеся видеоигр

#### Приступы, вызванные светочувствительностью

У очень небольшого количества людей при просмотре определенных изображений (в частности, мигающего света или узоров), которые присутствуют в видеоиграх, могут возникнуть приступы. Даже у людей, у которых никогда не возникало приступов или эпилептических припадков, во время просмотра видеоигр может проявиться недиагностируемое состояние, способное спровоцировать подобные эпилептические приступы, вызванные светочувствительностью.

Эти приступы могут иметь разные симптомы, включая головокружение, нарушение зрительного восприятия, сокращение мышц глаз и лица, подергивание и дрожание рук и ног, нарушение ориентации, замешательство и кратковременную потерю сознания. Кроме того, приступы могут вызвать обморок или конвульсии, способные привести к травмам в результате падения или удара о близлежащие объекты.



Если у вас проявляются какие-либо из этих симптомов, немедленно прекратите игру и обратитесь к врачу. Родителям следует наблюдать за своими детьми и спрашивать их об этих симптомах, поскольку у детей и подростков подобные приступы возникают чаще. Риск эпилептических приступов, вызванных светочувствительностью, можно уменьшить с помощью перечисленных ниже мер предосторожности.

- Не находитесь слишком близко к экрану телевизора.
- Используйте телевизоры небольшого размера.
- Играйте в хорошо освещенной комнате.
- Не играйте, будучи сонным или усталым.

Если вы или кто-либо из ваших родственников страдали от приступов или эпилептических припадков, проконсультируйтесь с врачом перед игрой.

#### Скелетно-мышечные нарушения

Использование игровых геймпадов, клавиатур, компьютерных мышей и других электронных устройств ввода может привести к серьезным травмам и нарушениям.

Во время видеоигр, как и при выполнении множества других действий, может возникать чувство временного дискомфорта в руках, кистях, плечах, шее и других частях тела. Если вы испытываете подобные симптомы (в частности, постоянный или периодический дискомфорт, боль, волнение, ноющие боли, дрожь, оцепенение, ощущение жара или тяжесть в движениях), НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ИХ. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ МЕДИКУ, даже если симптомы возникают, когда вы не играете в видеоигру. Симптомы, подобные этим, могут быть связаны с болезненными травмами и нарушениями в работе нервов, мышц, сухожилий, кровеносных сосудов и других частей тела, иногда приводящими к инвалидности. К таким скелетно-мышечным нарушениям относятся кистевой туннельный синдром, тендинит, тендосиновит, тремор и другие состояния.

Пока ученые не в состоянии ответить на многие вопросы о скелетно-мышечных нарушениях, действует общее предположение, что к их возникновению могут быть причастны многие факторы, включая медицинские и психические условия, стрессы и способы их преодоления, общее состояние здоровья, а также положение и движение тела во время работы и других действий (включая игру в видеоигры). Некоторые исследования показывают, что одним из факторов может быть количество времени, в течение которого человек занимается определенным видом деятельности.

Ряд полезных правил, позволяющих работать и играть более комфортно и способных уменьшить риск возникновения скелетно-мышечных нарушений, приведен в руководстве по здоровой игре на веб-сайте [www.xbox.com](http://www.xbox.com). Эти правила связаны с перечисленными ниже темами.

- Комфортные и удобные позы.
- Расслабление рук, пальцев и других частей тела.
- Перерывы.
- Здоровый образ жизни.

С вопросами о том, как образ жизни, деятельность, медицинское или психическое состояние связаны со скелетно-мышечными нарушениями, обратитесь к квалифицированному медицинскому работнику.

#### Потеря слуха

Продолжительное воздействие громкого звука при использовании гарнитуры способно привести к временной или постоянной потере слуха.

#### Риск попадания в дыхательные пути

Это устройство может содержать детали небольшого размера, которые могут попасть в дыхательные пути детей младше 3 лет. Храните небольшие детали в недоступном для детей месте.

## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕМЕЙНОЙ ЗОНЫ

Функция родительского контроля консоли Xbox 360 позволяет родителям и опекунам настраивать для детей разного возраста доступ к определенным видам развлечений. В панели управления Xbox можно настроить параметры родительского контроля для игр, фильмов и служб Xbox. Дополнительные сведения и инструкции см. на веб-сайте [www.xbox.com/familysettings](http://www.xbox.com/familysettings).

## УХОД ЗА XBOX 360

### Использование и очистка

Используйте устройство в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

- Не используйте вблизи источников тепла.
- Используйте только рекомендованные корпорацией Microsoft принадлежности и аксессуары.
- Отключите блок питания консоли от электрической сети, чтобы предотвратить включение и выключение консоли или извлечение лотка дисководов во время очистки.
- Чистите консоль Xbox 360 только снаружи. Убедитесь в том, что в вентиляционных отверстиях отсутствуют посторонние предметы.
- Используйте сухую ткань. Не используйте абразивные губки, моющие средства, чистящие порошки, растворители (например, спирт, бензин, разбавитель для краски или бензол) и другие жидкие или аэрозольные чистящие средства.
- Не используйте сжатый воздух.
- Не используйте устройства для очистки головок дисководов для DVD-дисков.
- Не пытайтесь чистить разъемы.
- Протирайте ножки консоли и поверхность, на которой стоит консоль Xbox 360, сухой тканью.
- Очищайте поверхность, на которую опирается сенсор, сухой тканью.
- Не допускайте попадания влаги на консоль или сенсор. Для снижения риска пожара или поражения электрическим током не подвергайте консоль или сенсор воздействию дождя или других видов влаги.

При чистке игровых дисков для Xbox 360 и музыкальных DVD- и компакт-дисков следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Держите диски за края, не прикасайтесь к поверхности диска пальцами.
- Очищайте диски мягкой тканью, аккуратно протирая их от центра наружу.
- Не используйте растворители: они могут повредить диск. Не используйте устройства для очистки дисководов.

### Условия эксплуатации

Использование консоли Xbox 360 в условиях резкого перепада температуры может привести к повреждению консоли. При переходе в помещение, температура которого отличается от предыдущей на 20 и более градусов, перед включением дождитесь, пока консоль Xbox 360 не прогреется до комнатной температуры. Рабочая температура: от 5 до 35 °C (от 41 до 95 °F).

### Металлические объекты и наклейки

Не размещайте металлические объекты и наклейки возле консоли Xbox 360 и на ней, поскольку они могут мешать работе геймпада, беспроводной сети, а также кнопок питания и извлечения.

### Правильное хранение дисков

Диски, которые не находятся в дисководе, всегда кладите обратно в коробки.

Не храните диски в местах под воздействием прямых солнечных лучей, вблизи источников тепла и на поверхности консоли Xbox 360.

Всегда держите диски за края.

### Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Не пытайтесь разбирать, открывать, обслуживать или модифицировать консоль Xbox 360, источник питания и аксессуары. Это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению консоли Xbox 360.



Любой признак попытки открыть и модифицировать консоль Xbox 360, включая любое отслаивание, прокалывание или удаление любых наклеек, из соображений безопасности приведет к аннулированию ограниченной гарантии и невозможности авторизованного ремонта консоли Xbox 360. Модификация консоли может послужить причиной постоянного запрета на доступ к службе Xbox.

## ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Данная Гарантия производителя («Гарантия») предоставляется Вам компанией «Майкрософт Айрлэнд Оперэйшнс Лимитед», Блэкторн роад, Сэндифорд индустриал эстейт; Дублин 18, Ирландия («Майкрософт»).

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ВАШЕГО XBOX 360 Е ИЛИ АКСЕССУАРА ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩУЮ ГАРАНТИЮ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШИ XBOX 360 Е ИЛИ АКСЕССУАР. ВЕРНИТЕ ИХ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ ВАШЕМУ РОЗНИЧНОМУ ПРОДАВЦУ ИЛИ МАЙКРОСОФТ И ПОЛУЧИТЕ УПЛАЧЕННЫЕ ЗА НИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. Вы можете связаться с Майкрософт по адресу <http://www.xbox.com/>.**

Настоящая Гарантия является отличной от любых обязательных гарантий в отношении товара, которые розничные продавцы и/или производители обязаны предоставлять в соответствии с применимым к Вам национальным законодательством. Она предназначена для предоставления Вам специальных и, возможно, дополнительных прав, в рамках разрешенных законодательством, а не для ограничения Ваших прав, предусмотренных в применимых положениях законодательства, регулирующих вопросы предоставления гарантий в отношении товара. Права и обязанности по настоящей гарантии не могут передаваться какому-либо третьему лицу.

### 1. Определения

При использовании в настоящей Гарантии приведенные ниже термины будут считаться означающими следующее:

- «Xbox 360 E» означает новая приставка Xbox 360 E, приобретенная у авторизованного розничного продавца.
- «Аксессуар» означает новый аппаратный аксессуар к Xbox 360 или Xbox 360 E, имеющий фирменную маркировку Майкрософт, приобретенный у авторизованного розничного продавца. Жесткий диск является или предоставленным аксессуаром или приобретается отдельно.
- «Гарантийный Срок» для Xbox 360 E означает 1 год со дня его приобретения Вами; а для Аксессуаров означает 90 дней со дня их приобретения Вами в соответствии с приведенной ниже статьей 2.
- «Вы» означает первоначального конечного пользователя.
- «Нормальные условия использования» означает обычное потребительское использование в нормальных домашних условиях в соответствии с инструкцией к Xbox 360 E или Аксессуару.

### 2. Срок действия

Без ограничения какой-либо обязательной гарантии, на которую Вы можете иметь право в соответствии с каким-либо применимым к Вам местным законом, и если какой-либо подобный закон не предусматривает больший срок, Майкрософт предлагает настоящую Гарантию сроком на один (1) год со дня приобретения такого Xbox 360 E у авторизованного розничного продавца и 90 дней в части Аксессуаров.

### 3. Территория

Настоящая Гарантия будет действительна в только следующих странах (включая их заморские территории): Соединенное Королевство, Ирландия, Швейцария, Италия, Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Испания, Португалия, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Люксембург, Греция, Чешская Республика, Словакия, Польша, Венгрия, Южная Африка и Россия.

Вы осознаете, что особые экспортные законы и предписания могут быть применимы к Вам в зависимости от страны вашего места жительства, и Вы соглашаетесь соблюдать все такие законы и предписания, в случае если Вы вывозите Ваш Xbox 360 E или Аксессуар.

## 4. Гарантия

- В течение Гарантийного срока Майкрософт, только в отношении Вас, гарантирует отсутствие сбоев в работе Xbox 360 E и Аксессуара при Нормальных условиях использования.
- Кроме какой-либо гарантии, которую Майкрософт должна предоставлять Вам согласно какому-либо применимому к Вам местному закону, настоящая Гарантия является единственной гарантией, гарантийным обязательством или условием, предоставляемым Вам со стороны Майкрософт в отношении Ваших Xbox 360 E и Аксессуара, а также любого руководства (любых руководств) по эксплуатации товара, которое может (которые могут) прилагаться к ним. Никто другой не имеет права предоставлять какую-либо гарантию, гарантийное обязательство или условие от имени Майкрософт.
- ЕСЛИ ВАШЕ МЕСТНОЕ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО ДАЕТ ВАМ КАКУЮ-ЛИБО ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, СРОК ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ТАКИМ МЕСТНЫМ ЗАКОНОМ.

## 5. Процесс получения гарантийное обслуживание

- Перед началом гарантийной процедуры, пожалуйста, воспользуйтесь советами по устранению неисправностей, расположенными по адресу <http://www.xbox.com/support>.
- Если советы по устранению неисправностей не решают Вашу проблему, следуйте онлайн-процедуре по адресу <http://www.xbox.com/support>. Если Вы не имеете доступа к Интернету, Вы можете позвонить по номеру 81080020581044.
- Перед направлением Майкрософт Вашего Xbox 360 E или Аксессуара для обслуживания убедитесь, что вы имеете копию каких-либо данных, которые Вы хотели бы сохранить, и что вы удалили все, что вы хотели бы конфиденциальным. Майкрософт не несет ответственности за Ваши данные и может удалить их.

## 6. Обязательства Майкрософт

- После возвращения Вами Майкрософт Вашего Xbox 360 E или Аксессуара Майкрософт проверит его.
- Если Майкрософт установит, что в работе Xbox 360 E или Аксессуара в течение Гарантийного Срока при нормальных условиях использования были сбои, Майкрософт (по своему усмотрению) заменит или отремонтирует его, или возместит Вам покупную цену, если обязательное положение какого-либо применимого к Вам местного закона не предусматривает иное. При ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Замена может производиться на новый или восстановленный экземпляр.
- После ремонта или замены Ваш Xbox 360 E или Аксессуар будет покрываться настоящей Гарантией в течение наиболее долгого из следующих периодов: остаток Вашего первоначального Гарантийного Срока или 95 дней со дня отправки его Вам со стороны Майкрософт.
- ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КАКИМ-ЛИБО ПРИМЕНИМЫМ К ВАМ МЕСТНЫМ ЗАКОНОМ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МАЙКРОСОФТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ВАШ XBOX 360 E ИЛИ АКСЕССУАР, ИЛИ ВОЗМЕСТИТЬ ПОКУПНУЮ ЦЕНУ, ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ВАС ЕДИНСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВОЗМЕЩЕНИЯ.
- Если в работе Вашего Xbox 360 E или Аксессуара происходит сбой после истечения Гарантийного срока, какого-либо рода гарантия отсутствует. После истечения Гарантийного Срока Майкрософт может взять с Вас плату за свои усилия по поиску и устранению каких-либо проблем, связанных с Вашим Xbox 360 E или Аксессуаром, независимо от того, успешно такие усилия или нет.

## 7. Исключения из Гарантии

Майкрософт не несет ответственности, и настоящая Гарантия не является применимой, даже за плату, если Ваш Xbox 360 E или Аксессуар:

- поврежден при использовании с продуктами, которые не были проданы или лицензированы Майкрософт (включая, к примеру, игры и аксессуары, не произведенные и не

лицензированные Майкрософт, а также «пиратские» игры и так далее);

- (б) использовался в коммерческих целях (включая, к примеру, прокат, предоставление доступа на условия платы за каждое использование и так далее);
- (в) вскрыт, модифицирован или подвергался попытке самовольного вмешательства (включая, к примеру, любую попытку преодолеть какое-либо техническое ограничение, какую-либо защиту или какой-либо механизм защиты от нарушения авторских прав Xbox 360 E или Аксессуара и так далее), или его серийный номер изменен или удален;
- (г) поврежден каким-либо внешним воздействием (включая, к примеру, падение, использование при ненадлежащей вентиляции и так далее, а также несоблюдение указаний, содержащихся в инструкции к Xbox 360 E или Аксессуару); или
- (д) отремонтирован кем-либо, кроме Майкрософт.

## 8. ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ УБЫТКОВ

ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КАКИМ-ЛИБО ПРИМЕНИМЫМ К ВАМ МЕСТНЫМ ЗАКОНОМ, МАЙКРОСОФТ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ ВТОРИЧНЫЕ УБЫТКИ; КАКУЮ-ЛИБО ПОТЕРЮ ДАННЫХ, НАРУШЕНИЕ ТАЙНЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ ПОТЕРЮ ДОХОДОВ; А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБОГО РОДА НЕСПОСОБНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШ XBOX 360 E ИЛИ АКСЕССУАР. ЭТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ МАЙКРОСОФТ БЫЛО СООБЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ЭТИХ УБЫТКОВ, И ДАЖЕ ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО СРЕДСТВО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕ ВЫПОЛНИТ СВОЕ ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

## 9. Дополнительные условия

Если Вы попытаетесь преодолеть или обойти какое-либо техническое ограничение, какую-либо защиту или какую-либо систему защиты от нарушения авторских прав Xbox 360 E или Аксессуара, Ваш Xbox 360 E или Аксессуар может навсегда прекратить работу. Вы также лишите Вашу гарантию юридической силы и сделаете Ваш Xbox 360 E или Аксессуар непригодным к авторизованному ремонту, даже за плату.

## 10. Выбор применимого права

Настоящая Гарантия будет подчиняться праву страны Вашего места жительства, и толковаться в соответствии с ним, независимо от содержания коллизионных норм.

## ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

**ТЕКСТ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ (ЛС) НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ XBOX 360 E ДОСТУПЕН НА САЙТЕ [HTTP://WWW.XBOX.COM/SLA](http://www.xbox.com/sla). ИСПОЛЬЗУЯ XBOX 360 E ИЛИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ АКСЕССУАР ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ДАННЫМ ЛС. ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКТОМ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ ЛС. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЙ ДАННОГО ЛС, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ XBOX 360 E ИЛИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ АКСЕССУАР. НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНО ПРОДАВЦУ, У КОТОРОГО БЫЛ ПРИОБРЕТЕН ВАШ XBOX 360 E ИЛИ АКСЕССУАР.**

## ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

### Законодательные нормы

Испытано на соответствие стандартам FCC (Федеральной комиссии по связи США).

Для использования в жилых помещениях или офисах.

Не предназначено для использования в машинном оборудовании, медицинских учреждениях и промышленных условиях.

Любые изменения или модификации, не одобренные корпорацией Microsoft, могут стать причиной запрета на использование данного устройства.

Данное изделие предназначено для использования с сертифицированным NRTL (UL, CSA, ETL, и т. д.), и/или IEC/EN 60950 (с маркировкой CE) оборудованием обработки данных.

Не содержит подлежащих обслуживанию частей.

Данное устройство отнесено к категории коммерческих изделий для эксплуатации при температуре от +41°F (+5°C) до +95°F (+35°C).

Чтобы обеспечить соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи США к радиочастотному воздействию, выполняйте перечисленные ниже условия. Не вносите никаких изменений в установленную производителем антенну. Не располагайте и не включайте беспроводные устройства рядом с другими антеннами или передатчиками. Расстояние между антеннами беспроводных устройств (за исключением наушников или гарнитуры и накладных устройств) и людьми должно составлять не менее 20 см.

Это изделие предназначено только для использования внутри помещений для предотвращения возникновения помех в лицензированном диапазоне частот от 5,15 до 5,25 ГГц.

Microsoft Corporation; One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; США: (800) 426-9400 Канада: (800) 933-4750

## Заявление о соответствии директивам ЕС

Настоящим корпорация Microsoft заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим положениям директив 2005/32/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC и 1999/5/EC. В соответствии с порядком оценки соответствия техническая документация хранится по следующему адресу:

**Компания** Microsoft Ireland Operations Ltd.

**Адрес** The Atrium Building  
3 Carmenhall Road,  
Sandymore Industrial Estate, DUBLIN 18

**Страна** Ирландия

**Телефон** +353 1 295 3826

**Телефон** +353 1 706 4110

**веб-сайт** [www.microsoft.com/ireland](http://www.microsoft.com/ireland)

Данное оборудование предназначено для использования во всех странах ЕС и EACT.



|    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| BE | ✓ | DK | ✓ | GR | ✓ | ES | ✓ | FR | ✓ |
| IE | ✓ | IT | ✓ | LU | ✓ | NL | ✓ | PT | ✓ |
| PT | ✓ | FI | ✓ | SE | ✓ | GB | ✓ | NO | ✓ |
| DE | ✓ | CH | ✓ | PL | ✓ | HU | ✓ | SK | ✓ |
| CZ | ✓ | CY | ✓ | IS | ✓ | RO | ✓ | SI | ✓ |
| EE | ✓ | LV | ✓ | LT | ✓ | MT | ✓ | LI | ✓ |
| BG | ✓ | TR | ✓ |    |   |    |   |    |   |

Данное оборудование предназначено для использования только внутри помещений.

## Спецификации лазера

### ⚠ Внимание!

Регулировка и настройка, а также в выполнении процедур, не описанных в этом документе, могут стать причиной опасного радиационного излучения.

Данный продукт соответствует международному стандарту IEC 60825-1:1993+A1+A2 (IEC 60825-1:2001-08) для лазерных устройств класса 1. Кроме того, продукт соответствует требованиям Директивы 21 CFR 1040.10 и 1040.11 (за исключением поправок к уведомлению об использовании лазеров Laser Notice № 50 от 24 июня 2007 г.).

Приведенная здесь наклейка с информацией об использовании лазера класса 1 находится на нижней части сенсора.





## Утилизация использованных батарей, электрического и электронного оборудования



Этот символ на продукте, батареях или упаковке означает, что продукт или любые батареи, установленные в нем, нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого необходимо сдать их на утилизацию в соответствующий пункт приема батарей, электрического и электронного оборудования. Система раздельного сбора и утилизации отходов способствует сохранению природных ресурсов и предотвращает возникновение возможных негативных последствий для здоровья людей и окружающей среды, вызываемых неправильной утилизацией, поскольку в батареях, электрическом и электронном оборудовании могут присутствовать опасные вещества. Дополнительные сведения о пунктах утилизации батарей, электрических и электронных отходов можно получить у муниципальных властей, в службе утилизации бытовых отходов или в магазине, в котором был приобретен продукт. Для получения дополнительных сведений об утилизации электрического и электронного оборудования отправьте сообщение электронной почты по адресу: [weee@microsoft.com](mailto:weee@microsoft.com).

## ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявка на получение патента США и/или международных патентов находится в процессе рассмотрения.

## АВТОРСКОЕ ПРАВО

Сведения в этом документе, включая URL-адреса и другие ссылки на веб-сайты в сети Интернет, могут изменяться без уведомления. Если не оговорено иначе, названия компаний, организаций, продуктов, имена доменов, адреса электронной почты, эмблемы, имена людей и события, упомянутые в приведенных примерах, являются вымышленными. Какое-либо сходство с реальными компаниями, организациями, продуктами, именами доменов, адресами электронной почты, эмблемами, людьми и событиями случайно. Пользователь несет ответственность за выполнение всех соответствующих законов об авторском праве. Без ущерба для авторского права запрещается воспроизводить, хранить или помещать в поисковую систему какую-либо часть этого документа, а также передавать их в какой-либо форме и с использованием каких-либо средств (электронных, механических, средств фотокопирования, записи и прочих) и для каких-либо других целей без явного письменного разрешения корпорации Майкрософт.

У корпорации Майкрософт могут быть патенты, заявки на патенты, товарные знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, касающиеся предмета этого документа. Если соответствующее положение явным образом не оговорено в каком-либо письменном лицензионном соглашении с корпорацией Майкрософт, данный документ не предоставляет пользователю никаких лицензий на указанные патенты, товарные знаки, авторские права и другую интеллектуальную собственность.

© 2013 Microsoft Corporation. Все права защищены. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Kinect и логотип Xbox являются товарными знаками компании Microsoft.

Это устройство содержит технологии защиты от копирования, которые защищены патентами США и другими правами Rovi Corporation. Обратный инжиниринг и дисассемблирование запрещены.

Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby и символ двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы. © Dolby Laboratories, 1999-2013. Все права защищены.

HDMI, эмблема HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, LLC.

Наименования реальных компаний и продуктов, упомянутые в этом документе, могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

## СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для получения ответов на часто задаваемые вопросы, сведений об устранении неполадок и контактных данных для обращения в службу поддержки пользователей Xbox посетите веб-сайт [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).







Microsoft®

