

Добро пожаловать

Добро пожаловать в мир устройств Motorola MOTOPro. Выбранная вами модель, Motorola MPx220, обеспечит более простую связь, улучшенную производительность и превосходную мобильность на работе, дома, в дороге или на досуге.



Добро пожаловать - 1

www.motorola.com

MOTOROLA и стилизованная эмблема М зарегистрированы в Департаменте патентов и товарных знаков США. Java и все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

© Motorola, Inc. 2003, 2004.

ССС

Минсвязи России

Считается, что информация, содержащаяся в руководствах пользователя компании Motorola, не содержит ошибок на момент печати. Компания Motorola сохраняет за собой право вносить изменения в информацию или спецификации без предварительного уведомления. Содержание руководств пользователя компании Motorola предоставляется на условиях "как есть". За исключением случаев, определяемых действующим законодательством, не предоставляется никаких явных или неявных гарантий, включающих, но не ограниченных неявными гарантиями коммерческой выгоды и соответствия конкретным целям в отношении точности, достоверности или содержания этого руководства.

Внимание!

Хотя спецификация и наборы функций могут быть изменены без предварительного уведомления, мы предпринимаем все возможные усилия для регулярного обновления руководств пользователя и поддержания информации о продукте в актуальном состоянии. Тем не менее, если версия вашего печатного руководства пользователя не отражает основные функции нашего продукта, сообщите нам об этом. Вы можете также загрузить самые последние версии руководств в разделе для потребителей на веб-сайте компании Motorola по адресу <http://www.motorola.com>.

2 - Добро пожаловать

Схема меню

Это стандартное меню телефона Motorola MPx220. Чтобы открыть его, нажмите **Пуск**  в начальном меню телефона.

Экран главного меню

Примечание. Это стандартная раскладка главного меню. Структура меню и названия пунктов в вашем телефоне могут быть другими. Кроме того, не все функции могут быть доступны.

Сообщения

- Текстовые сообщения
- Эл. почта Outlook *
- Сообщения MMS *

Контакты

Календарь

Internet Explorer *

Фотокамера

Вызовы

MSN Messenger *

Настройки

- Телефон *
- Звуки
- Профили
- Начальное меню
- О программе
- Спец. возможности
- Передача данных
- Bluetooth

- Сертификаты
- Средства передачи данных
- Дата и время
- Данные о владельце
- Управление питанием
- Язык и стандарты
- Удаление программ
- Безопасность
- Настройки телефона

ActiveSync

Диспетчер файлов

Игры и приложения

Медиа-центр

Настройки MMS *

Фотоальбом

Pocket MSN *

* Дополнительная функция, зависящая от сети, SIM-карты или условий подписки.

Диспетчер ресурсов

- Диспетчер задач
- Диспетчер памяти

Быстрый набор

Задачи

Распознавание речи #

Запись голоса

Windows Media

Стандартные

- Калькулятор
- Видеокамера
- Модемная связь
- Видеоплеер

Игры

- Средний счет
- Косынка

Метки

Переход к списку набранных номеров:

Нажмите  (в режиме ожидания).

Использование приложений «Распознавание речи» или «Запись голоса»:

Нажмите и удерживайте

клавишу  вверх или вниз (в режиме ожидания).

Фотосъемка:

Нажмите кнопки

Пуск  **>**
Дополнительно >
Фотокамера, а затем .

Открытие списка быстрого набора:

Нажмите и удерживайте кнопку  (в режиме ожидания).

Выход из меню:

Нажмите .

Приложение распознавания речи работает только через сам телефон или через проводную гарнитуру, подключенную к телефону, но не через гарнитуру Bluetooth.

4 - Схема меню

Содержание

Схема меню	3
Информация о безопасной эксплуатации и общая информация	8
Введение	18
Комплект поставки	18
Об этом руководстве	19
Установка SIM-карты	19
Установка аккумулятора	21
Зарядка аккумулятора	22
Использование аккумулятора	24
Включение и выключение телефона	26
Регулировка громкости	26
Выполнение вызова	27
Ответ на вызов	29
Как пользоваться телефоном	30
Использование внутреннего дисплея	30
Использование внешнего дисплея	33
Использование клавиши «Домой» ()	34
Использование навигационной клавиши ()	36
Использование клавиши выбора ()	37
Использование программных клавиш ( )	37
Использование кнопки «Назад» ()	39
Использование меню ()	40
Ввод текста и цифр	41

Настройка телефона	46
Установка времени и даты	46
Ввод данных о владельце	46
Настройка управления питанием	47
Функции вызова	48
Повторный набор номера	48
Вызов по записи из списка контактов	48
Выполнение вызова с использованием голосового набора	52
Выполнение вызова с использованием списка Вызовы	60
Вызов по номеру в сообщении	60
Выполнение экстренного вызова	61
Управление списком «Вызовы»	61
Выполнение вызова с помощью быстрого набора	63
Использование голосовой почты	65
Использование ожидания вызова	65
Удержание вызова	67
Отключение звука в разговоре	67
Включение и выключение громкоговорителя	68

Функции телефона	69
Сообщения.	69
Чат с помощью MSN® Messenger.	80
Индивидуальная настройка телефона.	84
Дополнительные функции	90
Синхронизация с помощью ActiveSync®	98
Соединение Bluetooth™	104
Телефон в качестве модема	106
Личный организатор	112
Безопасность.	116
Новости и развлечения	119
Устранение неполадок	146
Информация о сертификации (SAR)	153
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	156
Предметный указатель	163



Информация о безопасной эксплуатации и общая информация

Важная информация об эффективной и безопасной эксплуатации. Перед тем, как пользоваться персональным устройством связи, прочитайте приводимую информацию.

Информация, представленная в настоящем документе, призвана заменить общую информацию по безопасной эксплуатации, содержащуюся в руководствах пользователя изданных до 01 декабря 2002 г.

Воздействие электромагнитного излучения


Ваш телефон состоит из приемника и передатчика. Будучи включенным, он принимает и излучает электромагнитные сигналы. Когда Вы говорите по Вашему телефону, система, обеспечивающая Ваш звонок, контролирует уровень сигнала, излучаемого Вашим телефоном.

Конструкция Вашего телефона Motorola соответствует действующим в Вашей стране требованиям по допустимому уровню электромагнитного излучения, воздействующего на человека.

Меры предосторожности

Для обеспечения нормальной работы телефона и соответствия уровня электромагнитного излучения аппарата допустимым уровням, установленным соответствующими стандартами, всегда соблюдайте следующие правила:

8 - Информация о безопасной эксплуатации и общая информация



Уход за внешней антенной

Пользуйтесь только официально поставляемыми сменными антеннами или сменными антеннами, применение которых разрешено компанией Motorola. Применение неразрешенных антенн или антенн с изменениями конструкции или дополнительными устройствами могут повредить телефон.

НЕ держитесь за антенну работающего устройства. Это может привести к ухудшению качества связи и ненужному увеличению излучаемой мощности. Более того, использование неразрешенных антенн может привести к нарушению норм, установленных законами Вашей страны.

Работа с телефоном

Разговаривая по телефону держите аппарат так, как если бы это был аппарат проводной телефонной связи.

Ношение устройства

Для соблюдения установленных норм по уровню электромагнитного излучения при ношении телефона на одежде всегда пользуйтесь поставляемыми компанией Motorola клипсами, держателями, футлярами или чехлами. Пользование дополнительными принадлежностями, не одобренными компанией Motorola, может привести к нарушению норм воздействия электромагнитного излучения на человека. Если Вы не пользуетесь дополнительными принадлежностями, следите, чтобы антенна работающего устройства находилась не менее чем в 2,5 см от кожного покрова.

Работа с данными

При использовании функции телефона по работе с данными, используя или не используя вспомогательный кабель, следите, чтобы антенна работающего устройства находилась не менее чем в 2,5 см от кожного покрова.

Дополнительные принадлежности, одобренные компанией Motorola

Использование принадлежностей не компанией Motorola, включая, но не ограничиваясь этим, батареи и антенны может привести к превышению уровня электромагнитного излучения. Чтобы ознакомиться со списком принадлежностей, одобренных компанией Motorola, просьба посетить на сайт www.Motorola.com.

Электромагнитные помехи и совместимость

Практически любой электронный прибор подвержен воздействию электромагнитных помех, если он недостаточно экранирован, имеет несоответствующую конструкцию или совместим с устройствами, действующими в другом диапазоне частот. При некоторых обстоятельствах Ваш телефон может быть источником помех.

Запрет на использование сотовой связи

Если Вы увидите плакаты или объявления, запрещающие пользование персональными устройствами связи, выключите аппарат. Это позволит избежать влияния электромагнитных помех на чувствительное к электромагнитному излучению оборудование, которое часто используется в больницах и учреждениях здравоохранения.

В самолете

Выключайте устройство персональной связи на борту самолета, если этого требуют соответствующие инструкции. Пользование устройством должно производиться в строгом соответствии с правилами авиакомпании и требованиями экипажа.

Медицинские приборы

Кардиостимуляторы

По рекомендации Ассоциации производителей медицинского оборудования включенный сотовый телефон должен находиться не ближе чем в 15 см от кардиостимулятора.

Людям с вживленным кардиостимулятором рекомендуется:

- ВСЕГДА держать сотовый телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора;
- НИКОГДА не носить сотовый телефон в нагрудном кармане;
- при использовании держать телефон с правой стороны, если кардиостимулятор имплантирован слева, и наоборот, для сведения к минимуму возможных помех;
- при появлении малейших подозрений, что телефон как-то влияет на кардиостимулятор, немедленно ВЫКЛЮЧИТЬ телефон.

Слуховые аппараты

Иногда могут возникнуть затруднения при использовании цифрового беспроводного телефона и некоторых слуховых аппаратов. В этом случае следует обратиться за консультацией к производителю Вашего слухового аппарата и подобрать другую модель.

Другие медицинские приборы

Если Вы используете другие персональные медицинские приборы, проконсультируйтесь у производителя этих приборов, надежно ли они экранированы от электромагнитных помех, создаваемых сотовыми телефонами. Ваш врач может помочь Вам получить данную информацию.

В автомобиле

Ознакомьтесь с правилами, установленными в Вашем регионе, регулирующими использование мобильной связи в автомобиле. Всегда соблюдайте их.

- Уделяйте полное внимание вождению и дороге.
- Применяйте громкую связь, если она имеется.
- Сверните с дороги и остановитесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

Предостережения

В автомобиле, оборудованном подушками безопасности

Подушки безопасности срабатывают с огромной скоростью и всегда неожиданно. НИКОГДА не кладите никакие предметы, включая и устройства персональной радиосвязи, на панели, под которыми находятся подушки безопасности, или в зоне их раскрытия. Если устройство связи или его принадлежности установлены неправильно и попадают в зону раскрытия подушек безопасности, это может привести к серьезным травмам при срабатывании системы безопасности.

Потенциально взрывоопасные зоны

ВЫКЛЮЧАЙТЕ персональное устройство связи перед тем, как оказаться в зоне с потенциально взрывоопасной

атмосферой, если только устройство не сертифицировано как «Взрывобезопасное» (Intrinsically Safe). В подобных зонах не следует отсоединять батарею, устанавливать или заряжать её. Искры от батареи в таком месте способны вызвать взрыв или пожар, что может повлечь за собой травмы и даже человеческие жертвы.

Примечание. К районам с потенциально взрывоопасной атмосферой относятся: заправочные станции, подпалубные пространства на судах, предприятия или установки для транспортировки и хранения топлива или химикатов, места, где воздух содержит химикаты или твердые частицы, такие, как зерно, пыль или металлический порошок; а также любые другие места, где Вам обычно советуют выключать двигатель автомобиля. Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда маркируются.

В зоне проведения взрывных работ


Во избежание помех взрывным работам **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** телефон в зоне взрывных работ или в местах, отмеченных плакатами «Запрещено пользоваться двусторонней радиосвязью», («Выключите электронные устройства»). Соблюдайте требования всех знаков и инструкций.

Батареи

Любые батареи могут оказаться причиной повреждений, ран или ожогов, если токопроводящие предметы, например, ювелирные изделия, ключи или цепочки, замкнут клеммы батареи. Электропроводящий предмет, вызвавший короткое замыкание, может сильно нагреться. Будьте осторожны при обращении с заряженной батареей, особенно если она лежит в кармане, бумажнике или коробке вместе с металлическими

предметами. **Используйте батареи и зарядные устройства только компании Motorola.**

На Вашей батарее или телефоне могут быть символы, означающие следующее:

Символ	Значение
	Последует важная информация о мерах безопасности.
	Ваши батарею или телефон нельзя помещать в огонь.
	Ваши батарея и телефон могут в соответствии с местным законодательством подлежать утилизации. Для получения детальной информации следует обратиться в соответствующие местные органы.
	Ваши батарею и телефон нельзя выбрасывать в мусор.
	В вашем телефоне установлена внутренняя литиево-ионная батарея.

Приступы / потемнение в глазах

Мерцающий свет, такой как при просмотре телевизионных передач или при видео играх, может вызывать у некоторых людей эпилептические припадки или потемнение в глазах. Это может случиться с людьми, с которыми никогда прежде этого не случалось.

Если с Вами ранее случались припадки или потемнение в глазах, или в истории Вашей семьи отмечались подобные случаи, просьба, перед тем как играть на телефоне в видео игры или устанавливать на нем режим мерцающего света (доступен не на всех моделях), предварительно проконсультироваться с врачом.

Родителям следует наблюдать за детьми, когда они играют в видео игры или устанавливают на телефоне функцию, использующую режим мерцающего света. Необходимо прекратить пользование телефоном и обратиться к врачу в случае появления следующих симптомов: судороги, подергивание глаз или мышц, потеря сознания, непроизвольные движения или потеря ориентации.

Для того, чтобы снизить вероятность появления подобных симптомов, следует принимать следующие меры предосторожности:

- Не играть и не пользоваться режимом мерцающего света, если Вы устали, или хотите спать.
- Ежечасно делать 15-и минутный перерыв.
- Играть в помещении, где включено освещение.
- Играть, держа экран на наибольшем по возможности расстоянии от себя.




Травмы повторяющихся движений

Когда Вы играете в игры на своем телефоне, Вы можете испытывать некоторый дискомфорт в кистях, предплечьях, плечах, шее и других частях тела.



Для того чтобы избежать таких проблем как тендинит, кистевой туннельный синдром или другие мускульно-скелетные нарушения, просьба следовать данным инструкциям:

- Каждый час игры делать, как минимум 15-и минутные перерывы.
- Если в процессе игры Ваши кисти, запястья или предплечья устали или стали болеть, прекратите играть и сделайте в игре перерыв на несколько часов.
- Если Вы в процессе или после игры продолжаете испытывать боль в кистях, запястьях или предплечьях, прекратите играть и обратитесь к врачу.



Заявление о соответствии директивам Европейского Союза

Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в соответствии со следующими документами:



- Основными требованиями и прочими релевантными положениями Директивы 1999/5/EC
- Всеми другими релевантными Директивами ЕС

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Номер
утверждения
продукта

Выше показано, как выглядит типичный Номер утверждения продукта.

Вы можете найти Декларацию о соответствии (ДОС) Вашего продукта Директиве 1999/5/EC (Директиве R&TTE) в Интернет по адресу www.motorola.com/rtte - чтобы найти нужную ДОС, введите в строку поиска этого Web-сайта Номер утверждения с этикетки Вашего продукта.

Введение

Комплект поставки

К беспроводному мобильному телефону прилагаются аккумулятор, портативное зарядное устройство, кабель USB, монофоническая гарнитура, прилагаемый компакт-диск, руководство пользователя, данные пользователя продукта и кабели услуг*. Чтобы достичь максимальной эффективности и удобства телефона, можно приобрести и другие принадлежности.

Для покупки принадлежностей Motorola Original™ посетите сайт www.hellomoto.com

Примечание. По мере продвижения продукта на рынке могут быть доступны и другие принадлежности.

* Содержимое комплекта поставки может зависеть от региона.

Об этом руководстве

В данном руководстве пользователя описывается, как наиболее полно раскрыть возможности телефона Motorola MPx220.

Примечание. В разделах «Поиск функции» в настоящем руководстве путь к функции всегда указывается от начального меню.

Дополнительные функции



Таким значком помечаются дополнительные функции, зависящие от сети, SIM-карты или условий подписки, которые могут поддерживаться не всеми поставщиками услуг и не во всех регионах.

Дополнительные принадлежности



Таким значком помечаются дополнительные функции, для которых необходимы дополнительные принадлежности Motorola Original™.

Установка SIM-карты


SIM-карта (Subscriber Identity Module - модуль идентификации абонента) содержит номер телефона, сведения о предоставляемых услугах и данные телефонного справочника и сообщений. Она хранится в углублении отсека аккумулятора.

Внимание! Не сгибайте SIM-карту и не царапайте ее. Старайтесь не подвергать SIM-карту действию статического электричества, воды или грязи.


Действие

- 1 Если крышка отсека аккумулятора уже установлена на место, нажмите фиксатор крышки и извлеките ее из телефона.

Примечание. Перед извлечением или вставкой SIM-карты обязательно выключайте телефон.



- 2 Потяните аккумулятор вверх за нижний конец и извлеките его из телефона.



Действие

- 3** Поверните SIM-карту стороной с золотыми контактами вниз так, чтобы срезанный уголок находился справа внизу. Задвиньте SIM-карту в держатель до упора.



Установка аккумулятора

Чтобы телефон работал, в него следует установить аккумулятор и зарядить его.




Телефон рассчитан на применение только аккумуляторов и принадлежностей Motorola


Original™. Когда аккумуляторы не используются, их рекомендуется хранить в защитных футлярах.

Действие

- 1 Вставьте аккумулятор в отсек на задней стороне телефона так, чтобы контакты в верхней части аккумулятора совмещались с контактами на телефоне. Вставьте нижний край аккумулятора внутрь телефона до щелчка.



- 2 Установите на телефон крышку отсека, совместив язычки на ней с пазами на телефоне. Сдвиньте крышку в указанном направлении, чтобы она зафиксировалась.



Зарядка аккумулятора


Новые аккумуляторы заряжены не полностью. Перед использованием телефона следует зарядить аккумулятор, как указано ниже.

Некоторые аккумуляторы лучше всего работают после нескольких циклов зарядки/разрядки.

Действие

- 1 Вставьте разъем зарядного устройства в гнездо синхронизации/зарядного устройства.

Примечание. На разъеме имеется ключ, который позволяет вставить его только в одном положении.



- 2 Вставьте вилку зарядного устройства в электрическую розетку.

Примечания:



- Во время зарядки аккумулятора индикатор заряда на внешнем дисплее показывает, какая часть процесса зарядки уже завершена. Для полной работоспособности телефона индикатор заряда должен показывать хотя бы 1 сегмент. Телефон можно использовать во время зарядки. Однако в этом случае для полной зарядки аккумулятора потребуются больше времени.
- Полная зарядка аккумулятора длится менее 24 часов, однако перед первым использованием телефона следует поставить его на зарядку на полные сутки.




- Если аккумулятор недостаточно заряжен или разряжен, на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда. Немедленно зарядите аккумулятор.
- Когда заряд аккумулятора будет полностью исчерпан, телефон автоматически отключится.
- **Индикатор заряда может появиться на внешнем дисплее через несколько минут после начала зарядки.**

Использование аккумулятора

Чтобы добиться максимальной эффективности аккумулятора:



- Обязательно используйте аккумуляторы и зарядные устройства Motorola Original™. Гарантия на телефон не распространяется на повреждения, вызванные использованием других аккумуляторов и/или зарядных устройств.
- Если пользователи играют в игры или применяют телефон в зонах с низким уровнем сигнала, ресурс аккумулятора будет меньше обычного.
- Заряжать аккумулятор следует при комнатной или близкой к ней температуре.



- Не эксплуатируйте и не храните аккумуляторы при температуре ниже -10 °C (14 °F) или выше 45 °C (113 °F). Выходя из автомобиля, обязательно берите телефон с собой.
- Если аккумулятор не будет использоваться какое-то время, храните его незаряженным в прохладном, темном, сухом месте, например, в холодильнике.
- С течением времени аккумуляторы постепенно истощаются, и необходимое время их зарядки увеличивается. Это нормально. Если при условии регулярной зарядки аккумулятора время работы в режиме разговора уменьшается или продолжительность зарядки увеличивается, вероятно, пора покупать новый аккумулятор.



Аккумуляторы, от которых питается данный телефон, должны быть утилизированы должным образом и, возможно, подлежат повторной переработке. О надлежащих способах утилизации можно узнать в местном центре переработки отходов. Ни в коем случае не бросайте использованные аккумуляторы в огонь - они могут взорваться. Тип аккумулятора можно узнать на его этикетке.

Включение и выключение телефона

Нажмите кнопку	Чтобы
	включить или выключить телефон

Регулировка громкости

Нажмите кнопку	Чтобы
1  вверх/вниз	увеличить/уменьшить громкость динамика в режиме ожидания или при разговоре
Примечание. Регулировать громкость можно только при открытой откидной крышке телефона.	
2 выбора (○)	сохранить настройку

Совет. При поступлении входящего звонка

нажмите , чтобы отключить сигнал вызова.

Выполнение вызова

Существует несколько способов выполнения вызова. Самый легкий - просто набрать телефонный номер в начальном меню.

Нажмите кнопку	Чтобы
1 цифровые кнопки	ввести номер телефона Совет. Нажмите кнопку Назад  , чтобы стереть последнюю набранную цифру; нажмите и удерживайте кнопку Назад  , чтобы стереть все цифры.
2 Отправить 	сделать вызов
3 Конец 	закончить разговор

Совет. Для ввода добавочного номера нажмите и удерживайте кнопку , чтобы вставить «Р» (символ паузы); после чего введите сам добавочный номер.


Совет. Для набора международного номера нажмите и удерживайте кнопку , чтобы вставить знак «+», затем введите код страны, код города (начальный 0 не вводите), а затем номер телефона. Для выполнения некоторых международных звонков необходимо сделать трехсекундную паузу при наборе цифр, чтобы вызов был правильно обработан.

Выполните следующие действия:

Поиск функции	Нажмите кнопку	Пуск  > Контакты	Чтобы
1			перейти к нужной записи
2	выбора ()		выбрать запись
3			перейти к нужному номеру телефона
4	Изменить 		изменить номер телефона
5	 влево/ вправо		переместить курсор к цифрам, между которыми требуется вставить трехсекундную паузу
6	Меню 		открыть меню «Параметры»
7			выбрать пункт Вставить паузу
8	выбора ()		вставить трехсекундную паузу
9	Готово 		сохранить настройку

В номере появится буква «р», показывающая, где будет сделана трехсекундная пауза при наборе цифр. Букву «р» также можно ввести как знак текста.

Ответ на вызов



При поступлении вызова телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует и отображает сообщение «Входящий вызов».

Нажмите кнопку Чтобы

1 **Отправить** ответить на вызов

или

Принять

2 **Конец** закончить разговор


Совет. Если включен режим **Ответ при открытии крышки**, откройте откидную крышку, чтобы ответить на вызов. (О включении этого режима см. раздел “Использование дополнительных настроек телефона” на стр. 88.)

Совет. Если включен режим **Ответ любой кнопкой** нажмите любую кнопку, кроме **кнопки завершения вызова** , чтобы ответить на вызов. (О включении этого режима см. раздел “Использование настроек телефона” на стр. 84.)

Как пользоваться телефоном

Использование внутреннего дисплея

Экран начального меню (см. рис.) - это стандартный дисплей, когда не ведется телефонный разговор и не используется меню.



Экран начального меню содержит следующие элементы:

- В верхней части дисплея находятся индикаторы состояния, отражающие текущий режим телефона.

- В центре дисплея отображается начальное меню, а также значки, встречи, прочая информация и сообщения.
- В нижней части дисплея показаны команды программных клавиш.


Примечание. Конкретный внешний вид экрана зависит от выбранной конфигурации начального меню.

Индикаторы состояния отображаются вверху внутреннего экрана телефона. Часто отображаемые индикаторы состояния и их значения приведены в следующей таблице.

Значок	Что означает	Значок	Что означает
	Новое электронное письмо или сообщение SMS		Доступна услуга GPRS
	Новое сообщение голосовой почты		Работает GPRS
	Новое мгновенное сообщение		Роуминг
	Голосовой вызов активен		Ошибка синхронизации
	Сеанс передачи данных активен		Радио отключено
	Переадресация		Звонок отключен
	Удержание вызова		Громкоговоритель

Значок	Что означает	Значок	Что означает
	Пропущенный вызов		Обычный режим ввода текста, нижний регистр
	Уровень заряда аккумулятора		Обычный режим ввода текста, верхний регистр
	Низкий уровень заряда аккумулятора		Обычный режим ввода текста, прописные буквы
	Зарядка аккумулятора		Режим ввода текста iTAP, нижний регистр
	Нет аккумулятора		Режим ввода текста iTAP, верхний регистр
	Уровень сигнала		Режим ввода текста iTAP, прописные буквы
	Нет сигнала		Числовой режим ввода

Использование внешнего дисплея



В следующей таблице приведены значки, отображаемые на внешнем дисплее, и их значение.

Значок	Что означает	Значок	Что означает
	Уровень сигнала		Уровень заряда аккумулятора
	Выполняется звонок		Низкий уровень заряда аккумулятора
	Сеанс передачи данных активен		Нет аккумулятора
	Нет сигнала		Зарядка
	Радио отключено		Звонок отключен
	Непрочитанные сообщения		Громкоговоритель
	Пропущенные вызовы		Работает GPRS
	Переадресация		Роуминг
	Новое мгновенное сообщение		

На внешнем дисплее, если соответствующая функция включена, также отображается фотография графического определителя номера для входящего вызова (см. раздел “Фотосъемка в обычном режиме” на стр. 119).

Внешний вид экрана зависит от выбранного стиля внешнего ЖК-дисплея (см. раздел “Использование дополнительных настроек телефона” на стр. 88).

Использование клавиши

«Домой» (🏠)

Клавиша «Домой» служит для выполнения следующих задач:

- Если в начальном меню нажать и удерживать клавишу **Домой** (🏠), откроется **Список быстрого набора**. Это же произойдет, если нажать и быстро отпустить **клавишу включения телефона** (🔊). **Список быстрого набора** - это список доступных типов профилей и команд, таких как выключение телефона, включение/выключение режима **Режим полета**, блокировка клавиатуры и телефона.

Примечание. Следует помнить, что при активном **Режиме полета** нельзя ни принимать, ни выполнять любые вызовы, в том числе экстренные. Чтобы можно было пользоваться телефоном, следует выключить **Режим полета**, что восстановит способность телефона

к радиосвязи. Всегда выполняйте указания экипажа самолета, в котором летите.

- Для набора номера следует перейти в начальное меню.
- С начального меню начинается выполнение большинства задач. Из этого меню можно перейти к любой программе или параметру телефона. Вверху экрана начального меню отображаются значки 10 последних программ, к которым вы обращались. Чтобы открыть программу, просто выберите ее и нажмите **клавишу выбора** (○). Также можно нажать клавишу **Пуск** (→) и внести программы в список запуска. На экране начального меню также отображаются текущие время и дата, следующая встреча, текущий профиль и количество непрочитанных сообщений в списке **Сообщения**. Чтобы просмотреть все встречи на день, выберите встречу и нажмите **клавишу выбора** (○) для перехода к **календарю**. Чтобы просмотреть список **Сообщения**, выберите пункт, показывающий количество непрочитанных сообщений, и нажмите **клавишу выбора** (○). Чтобы просмотреть список **Контакты**, нажмите клавишу **Контакты** (↵).
- Начальное меню автоматически появляется при включении телефона и через определенное время в режиме ожидания.

В это меню можно перейти в любой момент нажатием клавиши **Домой** .

- Об изменении параметров начального меню см. раздел “Настройка начального меню” на стр. 86.

Использование навигационной клавиши ()

4-позиционная навигационная клавиша служит для передвижения по системе меню, изменения настроек системы и действий в играх.

Совет. При перемещении между пунктами меню и контактами в основном применяется движение вверх и вниз. Движение влево и вправо используется для изменения настроек и редактирования текста.

В начальном меню нажмите клавишу  для выполнения следующих задач:

- Выберите программу в верхней части экрана и нажмите **клавишу выбора** (), чтобы открыть программу.

- Выберите элемент в центре экрана начального меню, например, следующую встречу, тип профиля или информацию о сообщениях, а затем нажмите **клавишу выбора** (○), чтобы открыть программу или перейти к параметрам выбранного элемента.

Использование клавиши выбора (○)

Клавиша выбора подтверждает сделанный выбор. Нажатие **клавиши выбора** (○) эквивалентно нажатию клавиши Enter на клавиатуре компьютера. В некоторых случаях подтверждение выбора открывает доступ к определенной программе или параметру. **Клавишу выбора** (○) также нажимают для включения или отключения определенной функции.

Использование программных клавиш (□ □)

Две программные клавиши телефона расположены непосредственно под дисплеем. При нажатии каждой из них выполняется команда, отображенная на дисплее непосредственно над этой клавишей. Обе программных клавиши работают с учетом контекста, т.е. их действие зависит от состояния телефона — например, при работе определенного приложения или при выполнении вызова.

На экране начального меню:

- | | Нажмите кнопку | Чтобы |
|---|--|--|
| 1 | Левая программная клавиша  (Пуск) | обратиться к программам в списке запуска |
| 2 | Правая программная клавиша  | обратиться к следующим приложениям в обычном режиме: <ul style="list-style-type: none"> • Контакты: для открытия списка контактов. • Голосовая почта - для воспроизведения полученного сообщения голосовой почты. • Сообщения: - для чтения новых сообщений в списке Сообщения. |

Для быстрого перехода к программам и параметрам телефона можно использовать цифровые кнопки. Просто нажмите на клавиатуре цифру, соответствующую номеру нужной программы или параметра. Например, в списке запуска нажмите , чтобы открыть **Календарь**.

Для выбора пунктов меню можно пользоваться цифровыми кнопками. Нажмите цифру, соответствующую пункту меню (пункты пронумерованы в порядке убывания). Например, чтобы выбрать **Фильтр** в списке пунктов меню **Контакты**, нажмите .


Использование кнопки «Назад» (↶)

Кнопка «Назад» служит для перехода к предыдущему экрану или перемещения курсора назад с целью удаления одного или нескольких знаков в текстовом поле.

Нажмите кнопку	Чтобы
1 Назад (↶)	удалить 1 предыдущий символ в текстовом поле
2 Назад (↶) и удерживайте ее	удалить несколько предыдущих символов в текстовом поле

Использование меню (☐)

На многих экранах программируемой клавишей «Меню» является правая программная клавиша. При нажатии клавиши **Меню** ☐ отображается список вариантов выбора (пунктов меню), относящихся к текущему экрану. Выбор пункта меню заключается либо в выполнении команды, либо в переходе к другой части пользовательского интерфейса, где можно выполнить те или иные операции.






Нажмите клавишу **Меню** ☐ для отображения пунктов меню

Совет. При нажатии кнопки «Вверх» происходит переход к нижнему пункту меню.



Ввод текста и цифр

С помощью клавиатуры телефона можно вводить текст и цифры. Телефон поддерживает три режима ввода текста и цифр: **обычный**, **iTAP** и **числовой**. **Обычный** режим и режим **iTAP** используются для ввода текста, а **числовой** режим - для ввода цифр. После выбора поля для ввода текста или цифр телефон автоматически переходит в нужный режим. Индикатор состояния в верхней части дисплея показывает текущий режим ввода.



Изменение режима ввода

Действие

Нажмите и удерживайте кнопку , пока индикатор режимов ввода, находящийся в верхней части экрана, не покажет нужный режим.

В следующей таблице приведен полный список показаний индикатора режимов.

Индикатор	Режим
abc	Обычный режим ввода текста, нижний регистр
Abc	Обычный режим ввода текста, временно включенный верхний регистр
ABC	Обычный режим ввода текста, прописные буквы
abc	Режим ввода текста iTAP , нижний регистр
Abc	Режим ввода текста iTAP , временно включенный верхний регистр
ABC	Режим ввода текста iTAP , прописные буквы
123	Числовой режим ввода

Ввод текста в обычном режиме

Чтобы ввести в **обычном** режиме букву, нажмите цифровую клавишу, на которой указана эта буква. Чтобы ввести первую букву, изображенную

на клавише, нажмите клавишу один раз. Чтобы ввести вторую букву, нажмите клавишу дважды и так далее. Введенная буква изображается подчеркнутой, пока нажатия клавиш не будут закончены, и курсор не перейдет на следующую позицию. Пример:

Нажмите кнопку Чтобы

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1 |     | ввести букву s |
| 2 |     | ввести слово hat |

При вводе букв, находящихся на одной клавише, необходимо после ввода первой буквы подождать, пока подчеркивание не исчезнет, чтобы телефон успел принять первую букву. Эта пауза называется временем ожидания **обычного режима**; ее длительность можно изменить.

Для изменения времени ожидания **обычного режима**:

- | | |
|---|--|
| Поиск функции | Пуск  > Настройки > Спец. возможности |
| Нажмите кнопку | Чтобы |
| 1 
влево/вправо | выбрать длительность паузы между нажатиями клавиш в поле Время ожидания обычного режима |
| 2 Готово  | сохранить настройку |

Ввод знаков пунктуации в обычном режиме

Нажмите кнопку  **Чтобы** несколько раз прокрутить список типичных знаков пунктуации:
.,?!-@:1

Ввод цифр в числовом режиме

Когда действует **числовой** режим, просто нажимайте клавиши с нужными цифрами на клавиатуре. Если в поле можно вводить только цифры, например, поле **Рабочий телефон** в списке **Контакты**, телефон автоматически переходит в **числовой** режим ввода. Чтобы ввести звездочку (*) или знак решетки (#), нажмите соответствующую клавишу на клавиатуре.

Вставка символа

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Нажмите кнопку | | Чтобы |
| 1 |  | открыть список Вставить символ |
| | и удерживайте ее | |
| 2 |  | перейти к символу |
| 3 | Готово  | выбрать и ввести символ |

Совет. Для выбора и ввода символа также можно нажать кнопку .

Использование режима iTAP®

Благодаря программному обеспечению iTAP возможен предиктивный ввод текста, при котором для ввода слова достаточно немногих нажатий клавиш. Этот способ действует быстрее обычного способа ввода текста, так как нажатия клавиш объединяются в часто используемые слова.

В процессе ввода слова телефон пытается угадать, какое слово вводится, и предлагает на выбор несколько вариантов. Чтобы пролистать эти варианты, нажмите кнопку «Вниз» . Если найден правильный вариант, нажмите .

Кроме того, телефон имеет режим автозавершения. В процессе ввода слова он пытается автоматически дописать остаток этого слова. Если предлагаемое завершение слова устраивает вас, нажмите кнопку «Вправо» , чтобы принять это слово и перейти к следующему.

Настройка телефона

Установка времени и даты

Параметры **Дата и время** позволяют задавать часовой пояс, текущую дату и время, а также устанавливать будильник.

Поиск функции	Пуск  > Настройки > Дополнительно
Нажмите кнопку	Чтобы
1 	перейти к пункту Дата и время
2 выбора (○)	задать настройки Дата и время

Ввод данных о владельце

Параметры **Данные о владельце** используются для ввода и отображения персональной информации, такой как ваше имя, номер телефона и адрес электронной почты. Если вы потеряете свой телефон, то нашедший его, имея эти сведения, сможет связаться с вами.

Поиск функции	Пуск  > Настройки > Дополнительно
---------------	--

Нажмите кнопку	Чтобы
1 	перейти к пункту Сведения о владельце
2 выбора (○)	задать настройки Сведения о владельце

Настройка управления питанием

Параметры **Управление питанием** служат для изменения времени ожидания подсветки и отображения, а также проверки уровня заряда аккумулятора.

Поиск функции		Пуск  > Настройки > Дополнительно
Нажмите кнопку	Чтобы	
1 	перейти к пункту Управление питанием	
2 выбора (○)	задать параметры Управление питанием	

Функции вызова

Повторный набор номера

Для повторного набора последнего номера, по которому звонили, в начальном меню:

Нажмите кнопку **Чтобы**


Отправить  повторить вызов последнего набранного номера дважды

Вызов по записи из списка контактов

Когда пользователь вводит имя абонента, телефон выполняет поиск соответствующего имени и номера в списках **Контакты**, **Вызовы**, **Быстрый набор** и на SIM-карте.

Номер соответствует контакту

Номер соответствует записи из списка «Вызовы»



Выполнение вызова из начального меню

Нажмите кнопку	Чтобы
1 цифровые кнопки	ввести имя абонента (например, чтобы позвонить абоненту Scott, нажмите кнопки     ).
2 	выбрать имя из списка контактов
3 Отправить 	сделать вызов

Выполнение вызова с использованием списка контактов

Чтобы позвонить абоненту, можно выбрать его имя в списке контактов и нажать кнопку **Отправить**  . Если у этого абонента несколько телефонных номеров, например, **рабочий**, **домашний** и **факс**, по умолчанию используется **рабочий** номер.

Поиск функции	Пуск  > Контакты
Нажмите кнопку	Чтобы
1 	перейти к имени абонента и позвонить ему
2 Отправить 	сделать вызов

Совет. Если список контактов содержит много имен, введите несколько первых букв имени абонента. Телефон выполнит поиск по всему списку контактов и отобразит нужное имя.

Изменение номера, определенного для абонента по умолчанию

Поиск функции	Пуск  > Контакты
Нажмите кнопку	Чтобы
1 	перейти к нужному контакту
2  влево/вправо	изменить определенный по умолчанию номер (Например, если заменить W на m , вместо рабочего телефона (w) определенным по умолчанию номером станет мобильный телефон (m).)

Выполнение вызова определенного номера телефона

Поиск функции	Нажмите кнопку	Пуск  > Контакты	Чтобы
1			перейти к контакту для вызова
2	выбора 		открыть контакт
3			перейти к номеру, по которому надо позвонить
4	Отправить 		послать вызов

Выполнение вызова с использованием голосового набора

Телефонный номер можно набрать, просто произнеся слово.

Примечание. Приложение распознавания речи работает только через сам телефон или через проводную гарнитуру, подключенную к телефону, но не через гарнитуру Bluetooth.

Набор телефонного номера произнесением имени, сохраненного в списке контактов

На экране начального меню:

Действие

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  , пока не откроется экран **Распознавание речи**.
- 2 Дождитесь звукового и визуального сигнала и произнесите слова **Voice Dial**.
- 3 Дождитесь звукового и визуального сигнала и произнесите имя точно так, как оно записано в списке контактов.

Действие

- 4 Если у данного абонента только один номер, он будет набран автоматически. Если абонент имеет несколько номеров, телефон покажет их типы и спросит, какой из номеров набирать. Произнесите нужный тип номера, например, **Work** (рабочий). Телефон подтвердит этот тип и наберет номер.

Настройка голосового набора имен

Если требуется проверить и подтвердить имя перед набором соответствующего номера, включите режим **Choice Lists**. В этом режиме, когда пользователь произнесет имя, телефон отображает надпись **Did you say** (Вы сказали...), а затем имя, наиболее точно соответствующее произнесенному. Чтобы подтвердить это имя, произнесите **Yes** или нажмите **Да**  или выберите правильное имя из списка (до трех имен), который появится на экране. Режим **Choice Lists** по умолчанию выключен. Чтобы включить его из начального меню, выполните следующие действия:

Действие

Нажмите и удерживайте кнопку , пока не откроется экран **Распознавание речи**.

	Нажмите кнопку	Чтобы
1	Настройки 	открыть меню «Настройки»
2		перейти к пункту Choice Lists
3	выбора (○)	выбрать пункт Choice Lists
4	выбора (○)	выбрать пункт Name dialing
5		перейти к пункту Always On
6	OK 	сохранить настройку

Регулировка чувствительности к именам

Если телефон плохо распознает произносимые имена, перейдите в начальное меню и выполните следующие действия.

Действие

Нажмите и удерживайте кнопку  , пока не откроется экран **Распознавание речи**.

	Нажмите кнопку	Чтобы
1	Настройки 	открыть меню «Настройки»
2		перейти к пункту Sensitivity
3	выбора (○)	выбрать пункт Sensitivity

Нажмите кнопку	Чтобы
4 	перейти к пункту Names
5 выбора (○)	выбрать пункт Names
6  вниз	изменить настройку Names в сторону значения Reject Less
7 OK 	сохранить настройку

Настройка обновления контактов с распознаванием речи

После включения функции **Распознавание речи** она проверяет, не появились ли в списке контактов новые или измененные имена. Если в список контактов внесены изменения, **Распознавание речи** автоматически перезагружает весь список имен. Это автоматическое обновление можно отключить и обновлять список вручную, когда удобно. Чтобы отключить автоматическое обновление:

Действие

Нажмите и удерживайте кнопку  , пока не откроется экран **Распознавание речи**.

Нажмите кнопку	Чтобы
1 Настройки 	открыть меню «Настройки»

Нажмите кнопку	Чтобы
2 	перейти к пункту Contacts Update
3 выбора (○)	выбрать пункт Contacts Update
4 выбора (○)	выбрать пункт Configure
5 	перейти к пункту Manual
6 OK 	сохранить настройку

Набор телефонного номера непрерывным произнесением цифр

Телефонные номера, если они допустимы, можно набирать, просто произнося их по-английски непрерывно, т.е. без пауз между цифрами.

Примечание. Телефон распознает цифры «one», «two», «three», «four», «five», «six», «seven», «eight», «nine», «zero» и «oh». Названия других чисел не распознаются, т.е. для набора «1 800» нельзя произнести «one eight hundred» (один-восемьсот). Правильное произнесение - «one eight zero zero» (один-восемь-ноль-ноль).

На экране начального меню:

Действие

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку , пока не откроется экран **Распознавание речи**.
- 2 Дождитесь звукового и визуального сигнала и произнесите слова **Voice Dial**.
- 3 Отчетливо произнесите номер, не делая пауз между цифрами. Можно также произнести первую цифру номера, и телефон покажет список номеров (до трех), а затем отобразит вопрос **Did you say** (Вы сказали...) и первый номер в списке.
- 4 Если этот номер правилен, произнесите **Yes**, чтобы телефон набрал его. Если номер неправилен, произнесите **No**, чтобы перейти к следующему номеру, или выберите нужный номер в списке.

Настройка голосового набора номеров

По умолчанию для голосового набора цифр (**Digit Dialing**) включен режим **Choice Lists**, что позволяет проверять и подтверждать произнесенный номер перед тем, как телефон наберет его. Если отключить **Choice Lists**, телефон будет набирать распознанный номер автоматически, не предлагая подтвердить его. Для отключения режима **Choice Lists** в начальном меню:

Действие

Нажмите и удерживайте кнопку , пока не откроется экран **Распознавание речи**.

	Нажмите кнопку	Чтобы
1	Настройки 	открыть меню «Настройки»
2		перейти к пункту Choice Lists
3	выбора (○)	выбрать пункт Choice Lists
4		перейти к пункту Digit Dialing
5	выбора (○)	выбрать пункт Digit Dialing
6		перейти к пункту Always On
7	OK 	сохранить настройку

Настройка набора цифр по голосу пользователя

Хотя обычно это не нужно, при необходимости можно отрегулировать голосовой набор цифр (**Digit Dialing**) по особенностям своего голоса.

Для обучения системы вашему голосу потребуется произнести 12 последовательностей по 4 цифры.

На экране начального меню:

Действие

Нажмите и удерживайте кнопку , пока не откроется экран **Распознавание речи**.

Нажмите кнопку	Чтобы
1 Настройки 	открыть меню «Настройки»
2 выбора (○)	выбрать пункт Digit Dialing
3 	перейти к пункту Adapt Digits
4 выбора (○)	выбрать пункт Adapt Digits
5 OK 	начать запись

Совет. После звукового сигнала повторите цифры первой последовательности, показанные на экране. Затем завершите настройку, следуя указаниям, которые будут появляться на экране.

Выполнение вызова с использованием списка **Вызовы**

Список **Вызовы** содержит 25 последних вызовов, которые вы выполнили, приняли или пропустили. Выберите имя или номер, чтобы позвонить кому-нибудь из абонентов в этом списке.

Поиск функции	Пуск  > Вызовы
Нажмите кнопку	Чтобы
1 	перейти к номеру или записи для вызова
2 Отправить 	послать вызов

Вызов по номеру в сообщении

Если в сообщении имеется подчеркнутый телефонный номер (гиперссылка), можно позвонить по нему. Для этого откройте сообщение и выполните следующие действия.

Нажмите кнопку	Чтобы
1 	перейти к телефонному номеру-гиперссылке
2 выбора (○)	послать вызов

Выполнение экстренного вызова

Позвонить по телефону службы экстренных вызовов можно при любых обстоятельствах, даже если вы заблокировали SIM-карту и/или телефон.

Примечание. Следует помнить, что при активном режиме **Режим полета** нельзя ни принимать, ни выполнять любые вызовы, в том числе экстренные. Чтобы можно было пользоваться телефоном, следует выключить **Режим полета**, что восстановит способность телефона к радиосвязи. Всегда выполняйте указания экипажа самолета, в котором летите.

На экране начального меню:

Нажмите кнопку	Чтобы
1 цифровые кнопки	набрать номер местной службы экстренных вызовов
2 Отправить 	послать вызов

Управление списком «Вызовы»

В списке **Вызовы** отображаются 25 последних вызовов, которые вы выполнили, приняли или пропустили. Каждая запись списка **Вызовы** содержит время начала вызова, продолжительность разговора, имя вызывающего абонента (если оно доступно) и его номер. Более

ранние вызовы автоматически удаляются из списка, чтобы освободить место новым.

Поиск функции **Пуск**  > **Вызовы**

Совет. Можно включить фильтр для **пропущенных, входящих и исходящих вызовов**, нажав кнопку **Меню**  , выбрав пункт **Фильтр** и указав нужный фильтр.

Отправка сообщения по электронной почте из списка «Вызовы»

Нажмите кнопку	Чтобы
1 	перейти к нужной записи
2 Меню 	открыть меню «Параметры»
3 	перейти к пункту Эл. почта
4 выбора (○)	составить и отправить сообщение электронной почты получателю

Создание нового контакта по номеру в списке «Вызовы»

Нажмите кнопку	Чтобы
1 	перейти к нужной записи
2 Меню 	открыть меню «Параметры»
3 	перейти к пункту Сохранить в Контакты
4 выбора (○)	выбрать пункт Сохранить в Контакты
Примечание. Убедитесь, что пункт <Новый элемент> выделен.	
5 выбора (○)	ввести данные контакта

Выполнение вызова с помощью быстрого набора

Номера телефонов можно набирать несколькими нажатиями клавиш, если предварительно назначить для них номера быстрого набора. В начальном меню, чтобы сделать вызов с быстрым набором, нужно только нажать 1-2 клавиши, а затем кнопку . Для быстрого набора доступны номера в диапазоне от 2 до 99,

номер быстрого набора 1 часто резервируется для доступа к голосовой почте.

Примечание. Настройка **Быстрый набор** доступна, только если соответствующий номер телефона хранится в памяти телефона.

Для назначения быстрого набора:

Поиск функции	Пуск  > Контакты
Нажмите кнопку	Чтобы
1 	перейти к нужному контакту
2 выбора (○)	открыть контакт
3 	перейти к нужному номеру телефона
4 Меню 	открыть меню «Параметры»
5 выбора (○)	выбрать пункт Доб.быст.набор
6 цифровые кнопки	ввести номер быстрого набора в поле Назначение клавиш
7 Готово 	сохранить настройку

Совет. Номера быстрого набора также можно назначить веб-адресам и адресам электронной почты, хранящимся в списке **Контакты** телефона.

Для выполнения вызова с быстрым набором из начального меню:

Действие

Наберите на клавиатуре номер быстрого набора, затем нажмите . Если номер состоит из двух цифр, наберите первую цифру, затем вторую, затем нажмите .

Использование голосовой почты

На экране начального меню:

Действие

Нажмите и удерживайте кнопку  для автоматического вызова голосовой почты после начальной настройки.

Использование ожидания вызова



Для ответа на поступивший вызов в то время, когда вы говорите по телефону с другим абонентом:

Нажмите кнопку Чтобы

Принять 

отложить первый вызов
и ответить на второй

или

Отправить 

Для завершения первого разговора перед ответом на поступивший вызов:

Нажмите кнопку	Чтобы
1 Конец 	закончить первый разговор
2 Принять 	ответить на второй вызов

или

Отправить 

Совет. Если вы ответили на второй вызов, но вызывающий абонент положил трубку, нажмите **Меню**  и выберите пункт **Освободить**, чтобы вернуться к первому разговору. Для переключения между активным и отложенным вызовами нажимайте кнопку **Отправить** .

Для отклонения поступившего вызова в то время, когда вы говорите по телефону с другим абонентом:

Нажмите кнопку	Чтобы
Отменить 	отклонить второй вызов

Это позволит вам отказаться от **ждущего вызова** и не прерывать текущий разговор.

Удержание вызова

Когда идет разговор по телефону, его можно удержать (отложить), не разрывая соединения, а потом вернуться к нему снова.

Нажмите кнопку	Чтобы
1 Меню 	открыть меню «Параметры»
2 	перейти к пункту Удержание
3 выбора (○)	удержать активный вызов
Совет. Чтобы активировать удержанный вызов, выберите пункт Освободить .	

Отключение звука при разговоре

Можно отключить микрофон для активного вызова. Собеседник не будет слышать того, что говорите вы, но вы по-прежнему будете слышать его.

Нажмите кнопку	Чтобы
1 Меню 	открыть меню «Параметры»
2 	перейти к пункту Выключить звук

- | | Нажмите
кнопку | Чтобы |
|---|-------------------|--|
| 3 | выбора (○) | отключить звук для текущего вызова.

Совет. Чтобы снова включить микрофон для текущего вызова, выберите пункт Включить звук . |

Включение и выключение громкоговорителя

Во время разговора можно включить или отключить громкоговоритель.

- | | Нажмите
кнопку | Чтобы |
|---|---|--|
| 1 | Меню  | открыть меню «Параметры» |
| 2 |  | перейти к пункту Динамик телефона/Динамик телефона выключен |
| 3 | выбора (○) | включить или выключить громкоговоритель |

Совет. При поступлении входящих или исходящих вызовов можно переключаться между динамиком и громкоговорителем, удерживая кнопку **Отправить** .

Функции телефона

Сведения этого раздела помогут вам быстро найти нужную функцию телефона.

Сообщения

Функция	Описание
Создать сообщение MMS	Создание сообщения MMS: Пуск  > Сообщения > Сообщения MMS > Создать  Совет. Сообщения MMS создаются путем объединения различных слайдов. Каждый слайд может включать в себя фотографию или видеофрагмент, звукозапись (только если используются фотографии) и текст.
Добавить фото/видео в сообщение MMS	Вставка кадра или видеоклипа в сообщение MMS: Выделите область Изобр./видео > нажмите клавишу выбора (○), перейдите к нужной фотографии/видеоклипу > нажмите Выбрать .

Функция Добавить шаблон текста в сообщение MMS	Описание
	Вставка в сообщение MMS заранее заданных слов или фраз: Выделите область Текст > нажмите клавишу выбора (○) > Меню [] > клавишу выбора (○), перейдите к нужному шаблону текста > нажмите кнопки Выбрать [] > Готово [] . Совет. Чтобы внести изменения в шаблон текста, выберите нужный шаблон, нажмите кнопки Меню [] > Изменить.
Добавить заранее заданное аудио в сообщение MMS	Вставка в сообщение MMS заранее заданных аудиоклипов: Выделите область Аудио > нажмите клавишу выбора (○), перейдите к нужному аудиоклипу > нажмите Выбрать [] .
Добавить записанное аудио в сообщение MMS	Вставка в сообщение MMS записанных аудиоклипов: Выделите область Аудио > нажмите клавишу выбора (○) > Меню [] > Записать аудио > Запись [] > Воспр. [] > Стоп [] > Готово [] .

**Функция
Управление
слайдами
для сооб-
щения MMS**

Описание

Вставка дополнительных слайдов в сообщение MMS, удаление или переход к ним: **Меню**  **> Слайды**



**Просмотр
сообщения
MMS**

Просмотр созданного сообщения MMS перед его отправкой: **Меню**  **> Просм. сообщ.**



**Отправить
сообщение
MMS**

Отправка сообщения MMS из поля **Кому:** **Меню**  **> Получатели > Добавить**, выберите получателя из списка контактов (или с клавиатуры введите номер телефона/адрес электронной почты получателя), выделите поле **Тема**, введите тему сообщения **> нажмите Отправить**  .



Совет. В сообщении можно указать нескольких получателей, разделяя их точками с запятой.

**Настройка
параметров
отправки**

Управление порядком отправки сообщения MMS: **Меню**  **> Параметры отправки**



Функция Прочитать сообщение MMS

Описание

Просмотр сообщений MMS в различных полях сообщений:

Пуск  > **Сообщения** > **Сообщения MMS** > **Меню**  > **Папки**

Совет. Чтобы просмотреть объекты, перейдите к нужному объекту > **нажмите клавишу выбора** (○).



Настройка параметров MMS

Сохранение отправленных сообщений, автоматическая загрузка новых сообщений, сортировка сообщений по различным критериям, установка предельного размера принимаемых и отправляемых сообщений, установка количества попыток отправки сообщения, выбор типа подключения к Интернету:

Пуск  > **Дополнительно** > **Настройки MMS**



**Функция
Настройка
учетной
записи
электронной
почты**

Описание

Создание учетной записи электронной почты, необходимой для отправки и получения электронных писем:

Пуск  **> Сообщения > Эл. почта Outlook > Меню**  **> Параметры > Настройка уч. записи > Меню**  **> Создать**

Совет. Возможно, настройки электронной почты уже заданы для телефона вашим оператором сети; если это не так, обратитесь к нему и попросите настроить учетную запись электронной почты.



**Получить
электрон-
ную почту
из Интернета**

Получение электронных писем после подключения к серверу электронной почты:

Пуск  **> Сообщения > Эл. почта Outlook > Меню**  **> Отправить и получить**

Совет. О получении электронной почты при синхронизации папки «Входящие» см. раздел «Синхронизация с помощью ActiveSync®» на стр. 98.



Функция Получить всю электрон- ную почту

Описание

Получение сообщений электронной почты в полном объеме, а не только первых 5 КБ, как определено по умолчанию:
Пуск  > **Сообщения** > **Эл. почта Outlook** > перейдите к нужному сообщению > нажмите клавишу **Меню**  > **Выбрать для загрузки**.



Получить вложение к электрон- ной почте

Загрузка в телефон вложений к сообщениям электронной почты (отображаемых в виде списка гиперссылок внизу сообщения):
Пуск  > **Сообщения** > **Эл. почта Outlook** > перейдите к нужному сообщению, содержащему вложения > нажмите **клавишу выбора** (○) > перейдите к нужному вложению > нажмите **клавишу выбора** (○).



Совет. Чтобы просмотреть загруженное вложение, выберите его > нажмите **клавишу выбора** (○).

Функция	Описание
Создать и отправить электронное письмо или сообщение SMS в приложении «Сообщения»	Составление и отправка сообщения электронной почты или SMS в приложении Сообщения: Пуск  > Сообщения > Текстовые сообщения/Эл.почта Outlook- > Создать  > введите номер телефона получателя SMS или адрес его электронной почты в поле Кому (или выберите получателя в списке контактов, нажав кнопку Меню  > Вставить контакт) > введите текст сообщения > нажмите Отправить . Совет. Чтобы указать нескольких получателей, вставьте между ними точку с запятой, нажимая кнопку  в обычном режиме ввода. При нажатии кнопки  вставляется знак @.

Функция	Описание
Создать и отправить электронное письмо или сообщение SMS в приложении «Контакты»	Составление и отправка сообщения электронной почты или SMS в приложении Контакты : Пуск  > Контакты > выберите контакт > выберите адрес электронной почты или номер телефона (SMS) > выберите пункт Текстовые сообщения или Эл.почта Outlook > введите текст сообщения > нажмите клавишу Отправить  .
Вставить стандартный текст в электронное письмо или сообщение SMS	В теле сообщения или поле темы: Меню  > Вставить текст > перейдите к нужному шаблону текста > нажмите Вставить  .
Изменить стандартный текст	Правка стандартного текста: Пуск  > Сообщения > Текстовые сообщения/Эл. почта Outlook /Сообщения MMS > Меню  > Параметры > Изменение текста

Функция

Вставить запись голоса в электронное письмо

Описание

В теле сообщения:

Меню  **> Вставить запись >**

Запись  **> Готово** 



Совет. В один прием можно произвести только одну запись голоса. Новая запись голоса заменяет предыдущую запись.

Импорт сообщений SMS из SIM-карты в телефон

Импорт сообщений SMS из SIM-карты в приложение **Сообщения** телефона:

Пуск  **> Сообщения > Текстовые сообщения > Меню**  **> Параметры > Импорт сообщений SIM**

Примечание. После импорта сообщения SMS не удаляются из SIM-карты. Экспорт сообщений SMS из телефона в SIM-карту невозможен.

Функция	Описание
Читать электронное письмо или сообщение SMS	Чтение сообщений электронной почты или SMS, сопровождаемых значком : Пуск  > Сообщения > Текстовые сообщения/Эл. почта Outlook - Совет. Если требуется создать визитную карточку с данными отправителя, нажмите Меню  > Сохранить в Контакты. Примечание. Синхронизация сообщений SMS невозможна.
Использование пунктов меню «Эл. почта/Сообщение SMS»	Удаление, пересылка сообщений электронной почты или SMS, написание ответов на них и т.д.: Пуск  > Сообщения > Текстовые сообщения/Эл.почта Outlook- > Меню 
Оптимизация сообщений	Выбор способа отображения и отправки сообщений электронной почты и SMS, критерия сортировки сообщений, создания стандартных текстовых фраз и собственной подписи и т.д.: Пуск  > Сообщения > Текстовые сообщения/Эл.почта Outlook > Меню  > Параметры

Функция	Описание
Принимать приглашения на собрания	Принятие приглашения на собрание Пуск  > Сообщения > Текстовые сообщения/Эл.почта Outlook > выберите приглашение на собрание > нажмите Принять  . Совет. После принятия приглашения на собрание информация об этом собрании немедленно появляется в Календаре и при следующей синхронизации Календаря организатору собрания будет отправлено сообщение. О синхронизации Календаря см. раздел «Синхронизация с помощью ActiveSync®» на стр. 98.
Просмотреть папку электрон-ных писем или сообщений SMS	Просмотр удаленных, черновых, принятых и отправленных сообщений в различных папках: Пуск  > Сообщения > Текстовые сообщения/Эл.почта Outlook > Меню  > Папки

Функция	Описание
Прослушать сообщение голосовой почты	Прослушивание новых сообщений голосовой почты  : нажмите Голосовая почта  в начальном меню или нажмите и удерживайте кнопку  в начальном меню для набора номера службы голосовой почты.
Изменить звуковой сигнал оповещения о сообщениях электронной почты/SMS/голосовой почты	Выбор звукового сигнала, который извещает о появлении сообщений электронной почты/SMS/голосовой почты: Пуск  > Настройки > Звуки

Чат с помощью MSN® Messenger

Для использования **MSN Messenger** необходимо получить учетную запись Microsoft.NET® Passport, кроме случаев, когда у вас уже есть учетная запись Hotmail. Для получения учетной записи Microsoft.NET® Passport посетите веб-узел <http://www.passport.net>.

При использовании **MSN Messenger** сеанс завершается только в следующих случаях: выход

из программы **MSN Messenger**; принятие пользователем входящего голосового вызова; отправки исходящего голосового вызова; выключения устройства; удаления устройства за пределы действия сети.

Функция	Описание
Регистрация в MSN[®] Messenger	Использование MSN Messenger : Пуск  > MSN Messenger > Вход 
Выход из MSN[®] Messenger	Завершение работы с MSN Messenger : Конец  Примечание. Если не выйти из MSN Messenger , соединение для передачи данных не будет завершено, что может привести к начислению вашим оператором дополнительной оплаты.



Функция Отправить мгновенное сообщение

Описание

Отправка мгновенного сообщения после входа в **MSN Messenger**:

Выберите получателя сообщения > нажмите **Отправить**  > введите текст сообщения > нажмите **Отправить**  .

Совет. Пункты меню позволяют добавлять шаблоны текста, приглашать абонента в действующий чат, выяснять, кто уже участвует в чате, или переходить из одного чата в другой.



Управление списком контактов MSN® Messenger

Добавление, удаление, блокировка и разблокировка контакта в списке контактов **MSN Messenger** после входа в программу: **Меню**  .



Совет. Блокировка или разблокировка контакта - запрет или разрешение соответствующему абоненту видеть ваш статус и отправлять вам сообщения.

**Функция
Изменить
мой статус**

Описание

Изменение вашего статуса в списке контактов **MSN Messenger** после входа в программу:
Выберите свое имя > выберите описание статуса.



**Изменить
мое имя**

Изменение вашего отображаемого имени после входа в **MSN Messenger**:



Параметры > **клавиша выбора** (○)
> введите имя, которое будут видеть получатели ваших мгновенных сообщений.

Индивидуальная настройка телефона

Функция Использо- вание настроек телефона

Описание

Здесь имеются такие настройки, как **Запрет вызова** (блокировка входящих и исходящих вызовов), **Переадресация вызова** (передача всех или выбранных вызовов на другой номер), **Параметры вызова** (изменение телефонных номеров, например, центра службы голосовой почты/SMS, ответ на входящие вызовы нажатием любой клавиши), **Ожидание вызова**, **Определитель номера** (позволяет узнавать ваш номер всем абонентам, только вашим контактам или вообще никому), **Каналы** (настройка трансляции по сотовым каналам), **Фиксированный набор** (ограничение зоны вызова одним или двумя конкретными номерами телефонов и/или междугородными кодами) и **Сети** (идентификация текущей сети и смена сетей):

Пуск  > Настройки > Телефон



Функция	Описание
Использование настроек звуков	Настройки звуков для сигналов вызова, уведомлений и напоминаний. Пуск  > Настройки > Звуки

Использовать свой звук	Использование пользовательских звуков для сигналов вызова, уведомлений и напоминаний: Скопируйте звуковой файл на компьютер > подключите телефон к компьютеру > откройте на компьютере программу ActiveSync ®, выберите команду Explore , дважды щелкните значок My Smartphone , затем дважды щелкните IPSM, Application Data, Sounds и вставьте звуковой файл в папку Sounds (при необходимости создайте папку Sounds) > в начальном меню телефона нажмите Пуск  > Настройки > Звуки , перейдите к событию, для которого надо задать звук, нажимая кнопки  «Влево/вправо», выберите звуковой файл, нажмите Готово  .
-------------------------------	--

Функция Используй- вать профиль

Описание

Здесь можно указать, как телефон должен извещать о входящем вызове, приближающемся собрании или поступившем сообщении:

Пуск  > **Настройки** > **Профили** > перейдите к нужному профилю > нажимите **Меню**  > **клавишу выбора** (○).

При подключении к телефону гарнитуры или автомобильного комплекта автоматически выбирается профиль **Гарнитура** или **Автомобиль** соответственно. Профиль **Громкая связь** автоматически выбирается при включении для разговора громкоговорителя телефона.

Настройка начального меню

Изменение раскладки, цветовой схемы, фонового изображения и времени ожидания в неактивном состоянии для начального меню:
Пуск  > **Настройки** > **Начальное меню**

**Функция
Используй-
вать свое
изображение**

Описание

Использование пользовательского изображения для начального меню:

Скопируйте файл изображения (наилучшие результаты достигаются при разрешении экрана 176x200) на компьютер > подключите телефон к компьютеру > откройте на компьютере программу **ActiveSync**®, выберите команду **Explore**, дважды щелкните значок **My Smartphone**, затем дважды щелкните **IPSM**, **Application Data**, **Home**, вставьте файл изображения в папку **Home** (при необходимости создайте папку **Home**) > в начальном меню телефона нажмите **Пуск**  > **Настройки** > **Начальное меню**, в поле **Фоновое изображение**, нажимая кнопки  «Влево/вправо», выберите файл изображения, нажмите **Готово** .




Функция	Описание
Изменить региональные настройки	Смена языка, стиля отображения даты и времени в телефоне, настроек представления чисел и денежных сумм: Пуск  > Настройки > Дополнительно > Язык и стандарты
Установить размер шрифта/ время ожидания/ громкость уведомления	Выбор размера шрифта системы, времени ожидания для обычного режима ввода и подтверждения, а также громкости звуковых уведомлений, поступающих во время разговора: Пуск  > Настройки > Спец. возможности
Использование дополнительных настроек телефона	Здесь можно настроить управление включением/выключением режима ответа при открытии крышки, стиль отображения и контрастность экрана: Пуск  > Настройки > Дополнительно > Дополнительно > Настройки телефона



**Функция
Удаление
программ**

Описание

Удаление программ,
установленных в телефоне,
за исключением базовых
программ, установленных
производителем: **Пуск**  **>**
Настройки > Дополнительно >
Удаление программ



Дополнительные функции

Функция

Конференц-связь

Описание

Объединение всех текущих соединений в сеанс конференц-связи из начального меню: Введите номер телефона первого соединения > нажмите **Отправить**  > введите номер телефона второго соединения > нажмите **Отправить**  > **Меню**  > **Конференция**.

Когда второй вызов активен, первый автоматически удерживается.

Чтобы отделить первый вызов от конференции и сделать его активным (остальные вызовы будут удержаны), нажмите **Меню**  > **Личные** > перейдите к нужному вызову > **клавиша выбора** (○). Чтобы завершить активное соединение, нажмите **Конец** .



Функция	Описание
Контроль за использованием телефона	Отслеживание структуры звонков поможет вам в выборе подходящего тарифного плана или подсчете ежемесячных платежей: Пуск  > Вызовы > Меню  > Просмотреть таймеры
Открытие приложений с помощью быстрого набора	Присвойте приложению номер быстрого набора, и его можно будет быстро запускать, нажимая в начальном меню 1-2 кнопки (номера 2-99): Пуск  > перейдите к нужному приложению > нажмите Меню  > Доб.быст.набор > выберите номер быстрого набора в списке Назначение клавиш > нажмите Готово  . Чтобы запустить приложение, номер которого состоит из двух цифр, наберите первую цифру, затем нажмите и удерживайте кнопку второй цифры.

**Функция
Открытие
приложений
голосом**

Описание

Запуск приложений из начального меню путем произнесения слова: Нажмите и удерживайте кнопку

⌋ «Вверх», пока не откроется

экран **Распознавание речи** > произнесите слово **Open**, а затем название нужного приложения по-английски (например, «Open Calendar»).

Примечание. Приложение распознавания речи работает только через сам телефон или через проводную гарнитуру, подключенную к телефону, но не через гарнитуру Bluetooth.

**Функция
Просмотр
визитной
карточки
с помощью
голоса**

Описание

Просмотр с помощью голоса
в начальном меню визитной
карточки, хранящейся в списке
Контакты:

Нажмите и удерживайте кнопку



«Вверх», пока не откроется

экран **Распознавание речи** >

произнесите слова **Name Lookup** >

произнесите имя абонента точно

так как оно записано в списке

контактов.

Функция Использо- вание меню настроек распознава- ния речи

Описание

Здесь имеются такие настройки, как **Application Launcher** (настройка списка приложений, открываемых голосом), **Sensitivity > Commands** (регулировка чувствительности распознавания команд), **Sound > Name Settings > Speed** (настройка скорости реагирования на команды) и **Choice Lists > Name Lookup > Always On** (просмотр и подтверждение имен перед тем, как информация будет введена в телефон):

Нажмите и удерживайте кнопку , пока не откроется экран **Распознавание речи > Settings**.

**Функция
Использо-
вание
диспетчера
файлов**

Описание

Управление файлами и папками в телефоне:

Пуск  > **Дополнительно** > **Диспетчер файлов**

Совет. Диспетчер файлов работает в двух режимах: **Структура дерева** (отображается вся структура файлов в памяти телефона; режим применяется в основном для управления папками) и **Список** (отображаются сведения о выбранной папке (ее подпапках и файлах); этот режим ориентирован на работу с файлами). Выберите файл или папку, над которой надо работать, нажмите **Меню**  и выберите команду. Чтобы запустить выбранный файл, нажмите **клавишу выбора** (○).

Функция Запуск сеанса передачи данных

Описание

Здесь можно настроить пакетную передачу данных (GPRS), удаленный доступ, виртуальную сеть частного пользования (VPN) и прокси-сервер для подключения к Интернету или к корпоративной сети. Благодаря средствам передачи данных вы можете выходить в Интернет, загружать сообщения электронной почты, участвовать в чатах с помощью **MSN Messenger** и производить беспроводную синхронизацию с сервером.

Пуск  **> Настройки > Дополнительно > Средства передачи данных > Меню**  **> Изменить подкл-я > Удаленные подкл-я/VPN-подключения/Подключения прокси/Подключения GPRS > Меню**  **> Добавить**

Совет. Телефон уже настроен на использование браузера и чата. За дополнительными сведениями обращайтесь в отдел информационных технологий своей организации. Кроме того, соединение GPRS дает доступ к Интернету, сети MMS, (безопасной) сети WAP или корпоративной сети через точку доступа, предоставляемую оператором сотовой связи.

**Функция
Использо-
вание
менеджера
ресурсов**

Описание

Управление системными ресурсами телефона:

Пуск  > **Дополнительно** > **Дополнительно** > **Диспетчер ресурсов** > **Меню** 

Совет. Это приложение включает две функции: **Диспетчер задач** (здесь перечисляются все приложения, работающие в данный момент в телефоне, причем их список можно обновлять и можно быстро перейти к любому из этих приложений) и **Диспетчер памяти** (здесь перечисляются все электронные письма, сообщения SMS, голосовые заметки, номера быстрого набора и вызовы, хранящиеся во флэш-памяти телефона, которые можно удалять для освобождения места в памяти).

Синхронизация с помощью **ActiveSync**[®]

Для синхронизации данных на компьютере и/или сервере Microsoft Exchange Server[®] с данными в телефоне можно использовать технологию **ActiveSync** корпорации Microsoft[®]. **ActiveSync** сравнивает данные в телефоне с данными в компьютере и/или на сервере и обновляет их, где необходимо, сохраняя самую свежую информацию. Дополнительные сведения о синхронизации можно найти в справке по **ActiveSync**[®] на домашнем компьютере.

Программа **ActiveSync** уже установлена в телефоне Motorola MPx220. От пользователя требуется установить программу **ActiveSync** (версии 3.7.1 или более поздней) на компьютере, используя прилагаемый компакт-диск, или загрузить ее с веб-узла Microsoft[®] (<http://www.microsoft.com>). После установки запускается мастер установления связи между телефоном и компьютером. При подключении к

серверу организации необходима помощь специалиста.

Функция	Описание
Использование ActiveSync®	Перед началом синхронизации необходимо подключить телефон к компьютеру через инфракрасный порт или с помощью кабеля USB: Пуск  > ActiveSync > Синхронизация 
Дистанционная синхронизация с сервером	Дистанционная синхронизация с сервером: Пуск  > ActiveSync > Меню  > клавиша выбора (O) > Параметры сервера
Создание расписания синхронизации с сервером при соединении телефона с компьютером	Для автоматической синхронизации с сервером через заданные промежутки времени можно создать расписание синхронизации: Пуск  > ActiveSync > Меню  > клавиша выбора (O) > Параметры сервера > Подключение > Меню  > Правила

Функция	Описание
Создание расписания синхронизации с сервером без соединения телефона с компьютером (беспроводная синхронизация)	Для автоматической синхронизации с сервером в заданные промежутки времени можно создать расписание синхронизации: Пуск  > ActiveSync > Меню  > клавиша выбора (○) > Расписание моб. уст.
Синхронизация по инфракрасному каналу	Для быстрого создания прямой связи между телефоном и другим мобильным устройством или компьютером можно использовать инфракрасный порт: Пуск  > ActiveSync > Синхронизация  Совет. При использовании инфракрасной связи направьте телефон на компьютер или мобильное устройство.

**Функция
Обмен
файлами
между
телефоном и
компью-
тером**

Описание

ActiveSync позволяет обмениваться файлами между телефоном и настольным компьютером: Подключите телефон к компьютеру > на компьютере откройте программу **ActiveSync**®, выберите команду **Explore**, в **Проводнике Windows**® найдите файл, который требуется скопировать в телефон или на компьютер, щелкните его правой кнопкой мыши, выберите команду **Копировать**, поместите курсор на нужную папку, щелкните правой кнопкой мыши, выберите команду **Вставить**.



Функция Передача визитной карточки или встречи

Описание

С помощью инфракрасного порта можно передавать данные визитных карточек и встреч с одного устройства на другое:
Пуск  **> Контакты/Календарь >** перейдите к нужной визитной карточке/выберите встречу **>** нажмите **Меню**  **> Передать контакт/Передать встречу >** выберите ИК-устройство в зоне действия телефона **>** нажмите **Передача данных**  .

Совет. Для передачи информации по ИК-каналу расположите инфракрасные порты поблизости и направьте их друг на друга так, чтобы между ними не было препятствий.

**Функция
Прием
информации**

Описание

С помощью инфракрасного порта можно передавать данные визитных карточек и встреч с одного устройства на другое:

Пуск  > **Настройки** > **Передача**

данных > нажмите  для
установки параметра **Прием
входящих данных по ИК-каналу** >
нажмите **Готово**  .

Соединение Bluetooth™

Функция	Описание
Установле- ние связи между телефоном и устройством Bluetooth	Установление связи между телефоном и устройством Bluetooth: Пуск  > Настройки > Bluetooth > Меню  > Устройства > Меню  > Создать > перейдите к устройству Bluetooth, которое требуется связать с телефоном > нажмите Добавить  > введите один и тот же PIN-код в телефоне и в устройстве Bluetooth > нажмите Готово  .

Совет. Если связь создается с устройством, которое оснащено функцией гарнитуры или разговора без помощи рук, будут показаны сообщения о настройке устройства Bluetooth в качестве гарнитуры. В окне сообщения нажмите **Да**  . При разговоре с использованием гарнитуры Bluetooth можно переключить звук на динамик телефона, вызвав соответствующие команды меню. Чтобы переключить звук обратно на гарнитуру, нажмите кнопку на ней.

**Функция
Принятие
запроса
на связь
со стороны
телефона**

Описание

В устройстве Bluetooth можно настроить установление связи с телефоном:

Пуск  > **Настройки** > **Bluetooth** > в области **Bluetooth**, нажимая кнопки  «Влево/вправо», выберите **Доступен для обнаружения** (радиомодуль Bluetooth включится, и в течение 3 минут телефон будет доступным для обнаружения) > в устройстве Bluetooth выберите телефон и попробуйте связать его с устройством > введите один и тот же PIN-код в устройстве Bluetooth и в телефоне, чтобы установить связь с телефоном.

Совет. После установления связи телефон может выполнять функцию модема для передачи данных. Он автоматически превращается в модем для передачи данных для канала Bluetooth, если связанное устройство пытается подключиться к нему.

Телефон в качестве модема

Телефон может служить внешним модемом для другого устройства или компьютера, соединенного с ним по инфракрасному или USB-каналу.

Загрузите на диск C: драйвер USB с прилагаемого компакт-диска Motorola MPx220. Телефон Motorola MPx220 будет автоматически добавлен в систему в качестве нового модема. В окне **Диспетчер устройств** появится модем **Smartphone 2003 Wireless USB Modem**.

Функция

Активация модемной связи

Описание

Выберите соединение USB или инфракрасное соединение, которое будет служить для связи телефона с другим устройством: Отсоедините телефон от другого устройства (если используется соединение USB) > в начальном меню нажмите **Пуск**  > **Дополнительно** > **Дополнительно** > **Дополнительно** > **Стандартные** > **Модемная связь** > в области **Подключение**, нажимая кнопки  «Влево/вправо», выберите **USB/IrCOMM** > нажмите **Меню**  > **Включить** > соедините телефон с компьютером с помощью кабеля USB или инфракрасного порта.

Функция	Описание
Деактивация модемной связи	Завершение модемного инфракрасного или USB-соединения: Пуск  > Дополнительно > Дополнительно > Стандартные > Модемная связь > Меню  > Отключить Примечание. Закончив использование модемной связи, обязательно деактивируйте ее, чтобы избежать возможных проблем с использованием ActiveSync в этом же сеансе.

Функция Запрос модема

Описание

Для установки соединения между компьютером и модемом необходим запрос модема: На компьютере выберите команды **Пуск > Настройка > Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > Модемы >** в окне **Диспетчер устройств** дважды щелкните пункт **Smartphone 2003 Wireless USB Modem >** выберите вкладку **Диагностика**, щелкните **Запрос модема**.

Примечание. Если в течение примерно 30 секунд соединение между компьютером и модемом не устанавливается, порт USB переходит к программе **ActiveSync**.

Функция	Описание
Ввод строки инициализации	Указание дополнительной строки инициализации в окне Свойства модема (с изменением имени APN, если необходимо) после запроса модема. Дополнительная строка инициализации необходима для соединения телефона с сервером GPRS: На компьютере откройте вкладку Дополнительно в окне Свойства модема > введите в поле строку инициализации и измените имя APN, как требуется (строка инициализации для сети должна иметь вид: +CGDCONT=1,"IP","apnname","",0,0).

Функция	Описание
Добавление удаленного соединения	Добавление удаленного соединения: В окне Панель управления выберите пункт Сеть и подключение к Интернету > дважды щелкните значок Создание нового подключения, нажмите кнопку Далее > выберите пункт Телефонное подключение к Интернету, нажмите кнопку Далее > в окне Мастер подключения к Интернету выберите пункт Настроить соединение с Интернетом вручную, нажмите кнопку Далее > выберите пункт Подключение через телефонную линию и модем > в списке модемов выберите Smartphone 2003 Wireless USB Modem, нажмите кнопку Далее > в поле Номер телефона введите номер, указанный администратором сети, снимите флажки кода города и правил набора, нажмите кнопку Далее > введите нужную информацию в поля Имя пользователя и Пароль, нажмите кнопку Далее > введите имя подключения (например, Smartphone USB Cable GPRS), нажмите кнопку Далее > выберите вариант Нет, нажмите кнопку Далее, затем кнопку Готово.

Функция Подключе- ние к сети GPRS

Описание

Подключение к сети GPRS:
Откройте только что созданное
подключение удаленного доступа >
нажмите кнопку **Свойства**,
убедитесь, что выбран пункт
Smartphone 2003 Wireless USB Modem >
нажмите кнопку **Настроить**,
убедитесь, что все параметры
оборудования установлены, как
указано выше > нажмите кнопку
OK, нажмите кнопку **OK** > нажмите
кнопку **Позвонить**. Когда диалоговое
окно удаленного доступа
превратится в значок на панели
задач, соединение через GPRS
установлено.

Личный организатор

Позволяет управлять контактами и встречами, отслеживать их, вести список дел и работать с калькулятором.

Функция Создать визитную карточку

Описание

Создание новой визитной карточки в списке контактов:

Пуск  > **Контакты** > **Создать** 

Совет. Если визитная карточка содержит номер рабочего телефона (**W**), телефон автоматически делает его основным номером. Значок  около визитной карточки говорит о том, что она хранится в SIM-карте. Чтобы просмотреть визитную карточку, нажмите **Пуск**  > **Контакты** > перейдите к нужному контакту > нажмите **клавишу выбора** (○).

Функция Создать новую встречу

Описание

Создание новой встречи в списке календаря:

Пуск  **> Календарь > Меню**  **> клавиша выбора** (○)

Совет. Чтобы просмотреть встречу, нажмите **Пуск**  **> Календарь >** перейдите к нужной встрече **>** нажмите **клавишу выбора** (○). Команды меню позволяют просмотреть расписание встреч тремя различными способами: **Повестка дня** (стандартный вид, в котором отображаются встречи, назначенные на сегодняшний день), **Расписание на неделю** (отображается расписание на указанную неделю, что позволяет быстро определить, какое время занято, а какое свободно, и создать встречу на выбранное время), и **Расписание на месяц** (обзор месячного расписания). Стрелки, направленные вверх, обозначают утренние встречи; стрелки, направленные вниз - вечерние встречи; пустые квадратики - мероприятия на весь день; заполненные квадратики - наличие как утренних, так и вечерних встреч, а заполненные квадратики, обведенные рамкой - мероприятия на весь день со встречами на утро и на вечер.

Функция Создать новую задачу

Описание

Создание в списке задач новой задачи, по которой будет отслеживаться выполнение проекта от начала до конца:

Пуск  > **Дополнительно** > **Дополнительно** > **Задачи** > нажимая кнопку  «Вверх», выберите поле **Введите новую задачу**.

Совет. Чтобы пометить задачу как завершенную или незавершенную, нажмите **Выполнено**  или **Включить** . Задача может выполняться один раз или многократно. Периодически выполняемая задача может повторяться через одинаковые интервалы времени или по заранее определенным датам. Если около задачи стоит восклицательный знак, она имеет высокий приоритет. Задача со стрелкой, направленной вниз, имеет низкий приоритет. Просроченные задачи выделены жирным шрифтом и красным цветом. Выполненные задачи отмечены флажками.

**Функция
Создать
новую
голосовую
заметку**

Описание

Создание новой кратковременной записи голоса:

Пуск  > **Дополнительно** > **Дополнительно** > **Запись голоса** > держите микрофон телефона у рта > нажмите **Запись**  .

Совет. В начальном меню нажмите и

удерживайте кнопку  «Вниз»

для быстрого открытия программы

Звукозапись. Доступная

продолжительность голосовой

заметки зависит от объема

свободной памяти телефона.

Чтобы воспроизвести голосовую

заметку, нажмите **Пуск**  >

Дополнительно > **Дополнительно** >

Звукозапись > перейдите к нужной

заметке > нажмите **клавишу**

выбора (○).

Функция Используй- вание калькуля- тора

Описание

Выполнение любых стандартных вычислений, для которых обычно используется карманный калькулятор.

Пуск  **> Дополнительно > Дополнительно > Дополнительно > Стандартные > Калькулятор**

Совет. Нажимайте кнопку  для выбора математического символа; кнопку  для ввода десятичной точки и **клавишу выбора** (○) для запуска вычисления. Также можно нажать кнопку  «Вверх» для ввода плюса (+), «Вниз» - минуса (-), «Влево» - знака деления (/) и «Вправо» - знака умножения (x).

Безопасность

Функция

Блокировать клавиатуру

Описание

Блокировка позволяет избежать случайных нажатий клавиш, но разрешает прием звонков и выполнение экстренных вызовов. В начальном меню нажмите и удерживайте кнопку **Конец**  .

Функция	Описание
Разблоки- ровать клавиатуру	На экране начального меню: Разблокировать  > 
Блокировать телефон	Блокировка запрещает доступ к личным данным, но разрешает прием звонков и выполнение экстренных вызовов. В начальном меню нажмите и удерживайте клавишу Домой  > выберите пункт Блокиров. устройства.
Разблоки- ровать телефон	На экране начального меню: Разблокировать  > введите пароль > нажмите Разблокировать  .
Отключить блокировку телефона	Отключение функции блокировки телефона: Пуск  > Настройки > Дополнительно > Безопасность > Отключить блокировку

Функция	Описание
Блокировать SIM-карту	Блокировка SIM-карты разрешает использование телефона только после ввода пароля. Для выполнения экстренных вызовов пароль не требуется. Пуск  > Настройки > Дополнительно > Безопасность > Включить блокировку SIM
Разблокировать SIM-карту	Разблокировка SIM-карты: Пуск  > Настройки > Дополнительно > Безопасность > Отключить блокировку SIM

Новости и развлечения

Функция	Описание
Фотосъемка в обычном режиме	Съемка и сохранение снимков в телефоне или на карте памяти: Пуск  > Дополнительно > Фотокамера > нажмите кнопки  «Вверх/вниз» для увеличения/уменьшения > нажмите кнопки  «Влево/вправо» для уменьшения/увеличения яркости > нажмите Фото  /клавишу выбора ()/ для съемки > нажмите Меню  > клавишу выбора () для сохранения снимков: Пуск  > Дополнительно > Фотоальбом. Совет. Обычный режим выбирается автоматически при запуске приложения Фотокамера. Нажимать  для съемки можно при закрытой крышке телефона и использовании внешнего видоискателя.

Функция	Описание
Фотосъемка в режиме таймера	Съемка и сохранение снимков в телефоне или на карте памяти: Пуск  > Дополнительно > Фотокамера > Меню  > Режим > Таймер > Пуск  > Меню  > клавиша выбора (○) для сохранения снимков: Пуск  > Дополнительно > Фотоальбом Совет. Съемка производится с задержкой. Во время задержки телефон каждую секунду испускает звуковой сигнал (величину задержки можно задать в Меню  > Настройки > Таймер автопортрета).
Фотосъемка в режиме автомата	Съемка и сохранение снимков в телефоне или на карте памяти: Пуск  > Дополнительно > Фотокамера > Меню  > Режим > Автомат > Пуск  > Стоп  для сохранения снимков: Пуск  > Дополнительно > Фотоальбом

Функция Съемка автопортре- та

Описание

Съемка пользователем самого себя и сохранение снимков в телефоне или на карте памяти:

Пуск  > **Дополнительно** > **Фотокамера** > закройте крышку телефона и наведите телефон с помощью внешнего видоискателя > нажмите  для съемки > откройте крышку телефона > нажмите **Меню**  > **клавишу выбора** (○) для сохранения снимков: **Пуск**  > **Дополнительно** > **Фотоальбом**.

Использо- вание пунктов меню перед съемкой

Перед съемкой с помощью пунктов меню можно выбрать один из трех режимов, включить или отключить вспышку, настроить параметры в меню настроек, просмотреть уже сделанные снимки и создать видеозаписи:

Пуск  > **Дополнительно** > **Фотокамера** > **Меню** 

**Функция
Использо-
вание меню
настроек
перед
съемкой**

Описание

Перед съемкой с помощью меню «Настройки» можно выбрать условие съемки, задать разрешение снимка, выбрать папку для сохранения снимков, установить предельный размер файла снимка **100 КБ** (или снять ограничения), включить режим энергосбережения, ввести префикс для имен файлов, задать перекрытие для даты фотографий, выбрать контрастность, оттенок и насыщенность для видеоискателя, задать время срабатывания для съемки с задержкой в режиме **Таймер** и задать максимальное количество снимков, которые можно сделать за одну операцию в режиме

Автомат:

Пуск  > **Дополнительно** >
Фотокамера > **Меню**  > **Настройки**

**Функция
Использо-
вание
пунктов
меню после
съемки**

Описание

После съемки с помощью пунктов меню можно сохранить фотографию, послать сообщение MMS со вложенной фотографией, сделать фотографию фоновым рисунком и задать ее для контакта в графическом определителе номера (фотография будет отображаться при приеме вызова от этого контакта):

Пуск  **> Дополнительно > Фотокамера > Фото**  **> Меню** 

Совет. Для команды **Задать как фоновый рисунок** можно выбрать параметр **По размеру** или **На весь экран**. При первом параметре фотография отображается полностью, причем в зависимости от ее пропорций по краям экрана могут быть пустые полосы. При последнем параметре фотография обрезается по краям так, чтобы заполнить экран.






**Функция
Управление
снимками
в режиме
альбома**

Описание

Просмотр и редактирование фотографий, просмотр слайдов, добавление фотографий к контактам (графический определитель номера), отделение фотографий от контактов и отправка фотографий:

Пуск > **Дополнительно** > **Фотоальбом** > выделите фотографию > нажмите **Меню** .

Совет. В режиме **Альбом** отображаются эскизы фотографий. Чтобы просмотреть фотографию, нажмите соответствующую цифровую кнопку. Можно также выделить нужный эскиз > нажать **Открыть** .



**Функция
Управление
снимками
в режиме
одной
фотографии**

Описание

Поворот и обрезка фотографий, добавление к ним текста, изображений и рамок:

Пуск  > **Дополнительно** > **Фотоальбом** > выделите нужный эскиз > нажмите **Открыть**  > **Меню**  .

Совет. В режиме **Одна фотография** фотографии отображаются на экране по одной. Для отображения предыдущей/следующей фотографии в текущей папке нажимайте  . Если при масштабировании фотография становится больше размера экрана, для просмотра ее можно прокрутить, нажимая  . Для выполнения функции **Обрезать** нажатием **клавиши выбора** () поочередно выбирайте режимы **Переместить** и **Изменить размер** (для перемещения и изменения размеров рамки обрезки нажимайте ). Для выполнения функции **Добавить изображение** поворачивайте изображение, нажимая  .

Функция Создание видео- записей

Описание

Совет. Запись видеоклипов со звуком или без звука:
Пуск  > **Дополнительно** > **Дополнительно** > **Дополнительно** > **Стандартные** > **Видеокамера** > нажмите кнопки  «Влево/вправо» для уменьшения/увеличения яркости > нажмите **Запись**  > **Пауза**  (при необходимости) > **Стоп**  > **Сохранить**  для сохранения записи: **Пуск**  > **Дополнительно** > **Дополнительно** > **Дополнительно** > **Стандартные** > **Видеоплеер**.

Совет. Нажимайте **клавишу выбора** (○) для переключения между режимами **Запись** и **Пауза**.

**Функция
Настройка
видео-
камеры**

Описание

Включение или отключение записи звука, выбор папки для сохранения видеозаписи, настройка контрастности, яркости и качества записи, ограничение максимального размера файла, выбор используемого по умолчанию имени файла и ввод необходимых сведений:

Пуск  **Дополнительно** >
Дополнительно > **Дополнительно** >
Стандартные > **Видеокамера** >
Меню  > **(Настройки)**

Функция	Описание
Воспроизведение видеозаписи, хранящейся в телефоне или на карте памяти	Воспроизведение видеоклипов непосредственно с телефона или карты памяти: Пуск  > Дополнительно > Дополнительно > Видеоплеер Совет. Лучше всего хранить видеоклипы не в памяти телефона, а на карте памяти. При воспроизведении видеоклипа, нажимая и удерживая кнопки  «Влево/вправо», можно прокручивать видеоклип вперед или назад. Однократно нажав кнопку влево или вправо, вы можете прокрутить видеоклип к концу или к началу.

**Функция
Воспроизве-
дение
потокowego
видеокапа
с веб-узла**

Описание
Одновременные загрузка
и воспроизведение
потокowych видеокапов
с веб-узла:



Пуск > **Internet Explorer** >
Меню > **строка адреса** > введите
веб-адрес > нажмите **Перейти** >
перейдите к нужному потоку >
нажмите **клавишу выбора** (○).

Совет. Поток или видеокап можно
воспроизвести непосредственно
по ссылке в электронном письме,
перейдя к нужной ссылке > нажав
клавишу выбора (○).

Функция	Описание
Управление видео-клипом/поток	Воспроизведение и приостановка воспроизведение видеоклипа или остановка потока, редактирование URL-адреса ссылки, переименование, удаление или перемещение видеоклипа, отправка сообщения MMS с вложенным клипом, управление объемом данных, сохраняемых в телефоне до начала воспроизведения (увеличение размера буфера способствует плавности воспроизведения, но может увеличить задержку перед его началом): Пуск  > Дополнительно > Дополнительно > Дополнительно > Видеоплеер > Меню  Совет. Чтобы удалить последний загруженный видеоклип из кэш-памяти телефона, нажмите Пуск  > Дополнительно > Дополнительно > Дополнительно > Видеоплеер > Меню  > Параметры > Меню  > Очистить кэш.

Функция Просмотр Интернета с помощью Internet Explorer®

Описание

Подключение к избранной веб-странице:

Пуск  > **Internet Explorer** > перейдите к нужному элементу избранного > нажмите **Перейти** .

Совет. Когда телефон подключен к Интернету, для переключения на другие программы нажимайте клавишу **Домой** .

Это не приведет к разрыву соединения с Интернетом.

Чтобы перейти на предыдущую веб-страницу в том же сеансе, нажмите **Назад** . Чтобы отключиться от Интернета, нажмите **Конец** .



Изменение URL-адреса ссылки

Редактирование веб-адреса и ссылки на него:

Пуск  > **Internet Explorer** > **Меню**  > **строка адреса** > измените URL > нажмите **Перейти** .

Совет. Способ отображения веб-страниц можно задать, нажав кнопку **Меню**  > **Макет**.



Функция Просмотр журнала

Описание

Просмотр списка недавно
посещенных веб-страниц:

Пуск  > **Internet Explorer** >
Меню  > **строка адреса** > **Просмотр
журнала** > **Перейти** 

Обновление веб- страницы

Обновление посещенных
веб-страниц:

Пуск  > **Internet Explorer** >
Меню  > **Обновить**



Добавить в избранное

Включение текущей веб-
страницы в список
избранного для быстрого
доступа:

Пуск  > **Internet Explorer** >
Меню  > **Добавить в избранное**



Совет. Чтобы открыть список
избранного во время просмотра
веб-страницы, нажмите **Меню**  >
Избранное. Для создания новой
папки в списке избранного
нажмите **Меню**  > **Добавить папку**.

Изменение способа загрузки и отображе- ния страниц

Изменение способа загрузки
и отображения страниц:

Пуск  > **Internet Explorer** >
Меню  > **Параметры** > **Общие**

Функция	Описание
Изменение сетевого подключения	Изменение подключения к сети: Пуск  > Internet Explorer > Меню  > Параметры > Подключения
Очистить кэш	Удаление временных файлов Интернета, файлов cookie и записей журнала: Пуск  > Internet Explorer > Меню  > Параметры > Память
Воспроизведение мультимедийного файла, хранящегося в телефоне или на карте памяти	Воспроизведение мультимедийных аудио/видео файлов и файлов MP3, хранящихся в телефоне или на карте памяти: Пуск  > Дополнительно > Дополнительно > Windows Media Совет. Нажмите кнопку  «Влево», чтобы перейти к началу текущего файла, нажмите эту кнопку два раза для перехода к предыдущему или следующему файлу. Нажатие кнопок  «Вверх/вниз» увеличивает/уменьшает громкость.

Функция	Описание
Воспроизведение файла потокового мультимедиа с веб-узла	Воспроизведение файлов потокового мультимедиа с веб-узла: Пуск  > Дополнительно > Дополнительно > Windows Media > Меню  > Открыть URL > введите веб-адрес > Воспр.  .



Использование пунктов меню Windows® Media	Отображение списка воспроизведения Локальное содержимое или Избранное, включение текущего файла в список воспроизведения Избранное, регулировка громкости, воспроизведение файлов в случайном порядке (Произвольно), повторяющееся воспроизведение, останов воспроизведения при запуске другой программы (Фоновое воспроизведение): Пуск  > Дополнительно > Дополнительно > Windows Media > Меню  .
--	--

Совет. Для быстрого перехода к экрану **Локальное содержимое** нажмите **Список вос.**  .

**Функция
Управление
содержи-
мым с
цифровым
управлением
правами
(DRM)**

Описание

Медиа-центр обеспечивает цифровое управление правами (DRM), связанными с мультимедийными данными: изображениями, видеозаписями, звуковыми файлами и мелодиями вызова. Некоторые цифровые мультимедийные файлы, представленные в Интернете, дорожки компакт-дисков и видеофайлы защищены лицензиями, препятствующими их незаконному распространению или совместному использованию. Создание лицензий и управление ими осуществляется с помощью технологии цифрового управления правами (DRM), позволяющей защищать содержимое и управлять правами на доступ. Чтобы скопировать лицензию вместе с содержимым на телефон, используйте функцию «Переносное устройство» (или «Копировать на компакт-диск или переносное устройство») в Windows Media Player® 9.0 или более поздней версии на вашем настольном компьютере. Подробнее о копировании содержимого на телефон или другое переносное устройство см. справку Windows Media Player на настольном компьютере. Управление содержимым DRM для определенного типа мультимедийного объекта:

Функция

Описание

Пуск  > **Дополнительно** > **Медиа-центр** > нажмите , чтобы перейти к нужному типу мультимедийного объекта > нажмите **клавишу выбора** () для выбора типа мультимедийного объекта > нажмите  для перехода к нужному содержимому с защитой DRM > нажмите **Меню** , чтобы открыть меню параметров.

Примечание. Около каждого файла будет отображен значок, показывающий права, связанные с данным мультимедийным объектом. Различают 6 видов значков, показывающих права:

- Это не объект DRM
- Действительные права
- Просроченные/обновляемые права
- Отложенные права
- Права скоро истекают
- Просроченные/необновляемые права

**Функция
Использо-
вание
пунктов
меню медиа-
центра**

Описание

Когда нужное содержимое будет найдено, отобразится контекстное меню, содержащее много команд управления:

- **Отправить как...:** Передача файла на другое удаленное устройство по беспроводному каналу Bluetooth или ИК-каналу.
- **Обновить права:** Запуск **Internet Explorer** и переход на URL-адрес, где можно обновить права на мультимедийный объект.
- **Отобразить права:** Отображение подробных сведений о правах на мультимедийный объект.
- **Удалить файл:** Удаление файла с защитой DRM и всех связанных с ним лицензий (если для удаления выбран файл без защиты DRM, удаляется только он).
- **Установить как мелодию звонка:** Выбор указанного мультимедийного файла как стандартной мелодии вызова для телефона (эта функция действует только для **мелодий звонка**).

Функция Игра «Средний счет»

Описание

Требуется удалять с экрана шарики (более 1) одного цвета (чем меньше шариков останется, тем выше счет в игре):

Пуск  **> Дополнительно > Дополнительно > Дополнительно > Дополнительно > Игры > Средний счет >** выделите шарик одного цвета с шариками вокруг него **> нажмите клавишу выбора (O) дважды.**

Внимание! Под действием определенных светящихся узоров или вспыхивающих огоньков очень малый процент людей может испытывать приступы эпилепсии. Если, играя в видеоигру, вы ощущаете любой из следующих симптомов: головокружение, зрительные искажения, подергивание глаз или мускулов, ухудшение внимания, дезориентацию, какие-либо бессознательные движения или судороги, **НЕМЕДЛЕННО** прекратите игру и, прежде чем снова начинать играть, проконсультируйтесь с врачом.

**Функция
Пасьянс
«Косынка»**

Описание

Используя все карты на столе, требуется набрать 4 набора карт одной масти в порядке возрастания, начиная с тузов (выигрыш достигается, если все карты оказываются в таких наборах):

Пуск  > **Дополнительно** > **Дополнительно** > **Дополнительно** > **Игры** > **Косынка** > нажмите цифру или символ над набором карт, где отображена карта, которую требуется переместить > нажмите цифру или символ над набором карт, в который требуется переместить карту > переместите тузы, находящиеся в семи наборах, в четыре ячейки для карт в верхней части экрана, а затем выполните все другие возможные ходы > выполнив все возможные ходы, нажмите **Раздать**  , чтобы перевернуть карты.

Совет. Нажатие кнопки  «Вверх» приведет к перемещению карты в один из четырех наборов карт в правом верхнем углу экрана, если она к нему относится.

Например, если туз отображается в одном из семи наборов, нажмите номер над тузом, а затем нажмите  «Вверх». Картой, которая повернута лицевой стороной вверх в колоде, всегда можно играть.

Функция Игры Java

Описание

Запуск игры Java в телефоне:

Пуск  > **Дополнительно** > **Игры и приложения**

Загрузить игру Java из Интернета

Загрузка и установка игр Java в телефоне:

Пуск  > **Дополнительно** >

Игры и приложения > **Загрузить**  > перейдите к нужному пункту избранного (или измените веб-адрес, нажав **Меню**  > **строка адреса**) > нажмите **Перейти**  > перейдите к нужной игре Java > нажмите **Установка**  > **клавиша выбора** (○).

Совет. Чтобы остановить игру Java, нажмите **Конец**  .

Удалить игру Java

Удаление игр Java, кроме встроенных:

Пуск  > **Дополнительно** > **Игры и приложения** > перейдите к нужной игре Java > нажмите **Меню**  > **Удалить**.



Функция Переимено- вать игру Java

Описание

Переименование игр Java:

Пуск  > **Дополнительно** > **Игры и приложения** > перейдите к нужной игре Java > нажмите **Меню**  > **Переименовать**.

Обновить игру Java

Обновление игр Java на основе сохраненной информации, например, URL-адреса:



Пуск  > **Дополнительно** > **Игры и приложения** > перейдите к нужной игре Java > нажмите **Меню**  > **Обновить**.

Функция Изменить настройку MIDlet игры Java

Описание

Выбор необходимых параметров приложений для мобильных информационных устройств (MIDlet) для игр Java:

Пуск  > **Дополнительно** > **Игры и приложения** > перейдите к нужной игре Java > нажмите **Меню**  > **Параметры** > выделите параметр > нажмите **клавишу выбора** (○) > перейдите к нужному параметру > нажмите **клавишу выбора** (○) > нажмите **Сохранить** .

Совет. Изменение разрешений на MIDlet в мультипрограммном наборе влияет на все приложения этого набора.

Просмотреть сведения об игре Java

Отображение размера игр Java, номеров их версий, разработчиков, доменов и URL-адресов, с которых они были загружены:

Пуск  > **Дополнительно** > **Игры и приложения** > перейдите к нужной игре Java > **Меню**  > **Информация**.

Функция	Описание
Просмотреть сведения Java	На экране Сведения Java отображается следующая информация:

- **Номер версии для подключенных устройств с ограниченной конфигурацией (CLDC)**
- **Номер версии для профиля мобильного информационного устройства (MIDP)**
- **Размер динамической области памяти**
- **Свободное место на SD-карте памяти**
- **Свободное место в памяти телефона**
- **JSR**

Пуск  **> Дополнительно > Игры и приложения > Меню**  **> Сведения о Java**

Примечание. Размер динамической области памяти зависит не от объема фактически установленной памяти, а от текущей настройки Jbed FastDAC.

Функция	Описание
Сортировать игры Java	Сортировка всех игр Java в телефоне: Пуск  > Дополнительно > Игры и приложения > Меню  > Параметры Java
Включение и выключение подсветки	Включение и выключение подсветки: Пуск  > Дополнительно > Игры и приложения > Меню  > Параметры Java
Выход из Игр и приложений	Выход из Игр и приложений : Пуск  > Дополнительно > Игры и приложения > Меню  > Выход

Примечание. В зависимости от оператора сети телефон MPx220 может быть оснащен дополнительными функциями, не описанными в данном руководстве пользователя. Дополнительные сведения об этих функциях можно получить из сообщений на экране.

Другие игры и приложения

С узла www.hellomoto.com можно загрузить множество игр и приложений.

Общий сброс

При общем сбросе все параметры изделия возвращаются к заданным по умолчанию значениям, а все файлы данных, пользовательские настройки и установленные приложения удаляются. Общий сброс может выполняться только специалистами компании Motorola или авторизованного сервисного центра. Перед общим сбросом следует сделать резервные копии всех данных, хранящихся в телефоне, чтобы их можно было потом восстановить. Компания Motorola не несет ответственности за потерю любых данных в результате неправильно выполненного сброса.

Устранение неполадок

Вопрос	Ответ
Не удается включить телефон?	- Заряжен ли аккумулятор? - Правильно ли установлен аккумулятор? - Чистые ли контакты аккумулятора и телефона? Если контакты загрязнены, узнайте у дилера, как очистить их.
Ваш голос не слышен.	Работает ли функция отключения микрофона ? Отключите ее при необходимости.
Не удается использовать некоторые функции вызова?	Для использования некоторых расширенных функций вызова (например, Переадресация и Запрет вызова) необходимо сначала подписаться на эти услуги оператора.
Во время разговора слышен шум.	Не используйте телефон рядом с микроволновыми печами, громкоговорителями или телевизором. Они неблагоприятно влияют на качество связи.



Вопрос	Ответ
Не удается принять или отправить вызовы?	- Достаточна ли мощность приема сигнала? Выйдите на открытое место или подойдите к окну. - Правильно ли настроена сеть? При необходимости выберите сеть вручную. - Включены ли функции Фиксированный набор, Переадресация и Запрет вызова? Если да, временно отключите их. - Была ли активирована функция Включить блокировку SIM при использовании другой SIM-карты? Если да, отключите эту функцию. - Убедитесь, что Режим полета неактивен.
Не удается подключиться к Интернету?	- Вы подписаны на услугу Интернета (WAP) у оператора? - Правильно ли заданы параметры настройки (такие как APN и IP-адреса) в профиле WAP?

Вопрос	Ответ
Невозможно зарядить аккумулятор.	• Правильно ли подключено зарядное устройство к разъему зарядного устройства в телефоне? • Не поврежден ли шнур питания зарядного устройства? • Не истек ли срок службы аккумулятора? Замените аккумулятор. • Если аккумулятор полностью разряжен, то после подключения его к зарядному устройству на экране телефона не отображается индикация зарядки. В этом случае примерно через 15 минут зарядки отсоедините зарядное устройство от телефона и подключите его снова. Индикация зарядки должна появиться на экране.
Не удается синхронизировать устройство с компьютером?	Возможные решения можно найти на веб-узле: http://support.microsoft.com


Вопрос	Ответ
Не удается установить соединение USB при использовании ActiveSync®.	Установите последнюю версию ActiveSync®. Загрузите с веб-узла Microsoft® по адресу http://www.microsoft.com/downloads версию 3.7.1 или более новую.
Уменьшилось время работы в режиме разговора и в режиме ожидания.	• При слабом сигнале сети потребление энергии возрастает. Попробуйте перейти на другое место. • Используется новый аккумулятор? Для достижения нормальной емкости аккумулятору необходимо пройти несколько циклов зарядки и разрядки. • Не истек ли срок службы аккумулятора? Замените его при необходимости. • Используется ли телефон при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды? На работу аккумулятора может влиять температура окружающей среды.

Вопрос	Ответ
Заметно замедление работы телефона.	Проверьте объем свободной памяти. Выберите в меню Пуск  > Настройки > Сведения . Для телефона Motorola MPx220 рекомендуется объем свободной памяти не менее 1,5-2 МБ. Не забывайте удалять или переносить (на карту памяти или на компьютер) старые сообщения и снимки.
Появляется сообщение об ошибке раскладки начального меню.	Если экран начального меню отображается белым или другим цветом, выбрать раскладку начального меню невозможно. Также может появиться сообщение об ошибке Невозможно найти раскладку начального меню . В этом случае следует заново вызвать начальное меню. Выберите в меню пункты Пуск  > Настройки > Начальное меню и выберите раскладку начального меню.

Вопрос	Ответ
Возникают неполадки с электронной почтой или не удается подключиться к серверу GPRS/WAP.	• Проверьте настройки соединения GPRS (см. раздел “Запуск сеанса передачи данных” на стр. 96). • Попробуйте открыть какой-либо веб-узел (например, узел оператора). • Проверьте параметры настройки электронной почты: имя пользователя, пароль, имя и тип сервера (см. раздел “Настройка учетной записи электронной почты” на стр. 73). • Попробуйте соединиться с сервером электронной почты.



152 - Устранение неполадок



Информация о сертификации (SAR)

Данная модель телефона соответствует требованиям международных стандартов в отношении облучения радиочастотной энергией.

Ваш мобильный телефон представляет собой устройство, передающее и принимающее электромагнитную энергию.

Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией.

Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив по пользованию телефоном и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения.

В основе директив по пользованию телефоном лежат стандарты, разработанные независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательных проверок результатов научных исследований.

Общие директивы включают подробный раздел по обеспечению безопасного пользования телефоном всеми лицами вне зависимости от их возраста или состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR, Specific Absorption Rate).

Согласно правилам пользования Вашей моделью телефона, предельное значение SAR составляет 2,0 Вт/кг¹.

Измерения коэффициента SAR выполняются в соответствии с процедурой тестовых испытаний, утвержденной CENELEC², в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже.

Это происходит вследствие того, что конструкция телефона рассчитана на работу при различных уровнях мощности, что, в свою очередь, позволяет использовать минимальную мощность, требуемую для установления соединения с сетью.

Другими словами, чем ближе вы находитесь к антенне базовой станции, тем слабее мощность излучаемого телефоном сигнала.

Модель телефона проходит предпродажные испытания с целью подтверждения ее соответствия требованиям данных общих директив по пользованию.

Испытания проводятся в положении и месте (т.е. около уха и на теле) в соответствии с единой методологией тестирования, утвержденной экспертным органом по стандартизации.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данной модели телефона при испытании ее в действии в положении около уха составляет 0,58 Вт/кг.³

Несмотря на возможные различия уровней SAR для различных моделей телефонов в разных положениях, все они соответствуют государственным требованиям безопасности в отношении радиочастотного облучения.

Просим обратить внимание на то, что модификация данной модели может повлечь за собой изменения значений коэффициента SAR у последующих моделей телефона, однако в любом случае вся аппаратура сконструирована с учетом требований директив по пользованию.

- 1 Предельный уровень SAR, рекомендованный международными директивами (ICNIRP) для мобильных телефонов общего назначения, составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный резерв безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений.
- 2 CENELEC является органом по стандартизации Европейского Союза.
- 3 Дополнительная информация включает в себя протокол тестирования компании Motorola, процедуру оценки качества и замер дистанции, в пределах которой данный вид аппаратуры не обеспечивает уверенного приема.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- * Вы приобрели устройство ("УСТРОЙСТВО") которое включает программное обеспечение, лицензированное Моторолой Инк. ("Моторола"), от Майкрософт Лайсензинг Инк. или ее аффилированных организаций ("Майкрософт"), для использования применительно к беспроводным сетевым услугам, предусмотренным отдельным соглашением между Вами и беспроводным телекоммуникационным провайдером ("Мобильный Оператор"). Установленное программное обеспечение, произведенное Майкрософтом, также как и сопутствующие средства распространения информации, печатные материалы или "online" или электронная документация ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ") охраняется международными законами и договорами об охране прав интеллектуальной собственности. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ включает в себя программное обеспечение, уже встроенное в УСТРОЙСТВО ("Программное обеспечение для УСТРОЙСТВА"), и программное обеспечение Майкрософт, содержащееся на любом компакт-диске, прилагающемся к УСТРОЙСТВУ ("Программное обеспечение для ПК").
- * ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ лицензировано, но не продано. Все права защищены.
- * ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ("ЛСКП"), НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСТРОЙСТВОМ И НЕ КОПИРУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВМЕСТО ЭТОГО БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ СВЯЖИТЕСЬ С МОТОРОЛОЙ ДЛЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО УСТРОЙСТВА (УСТРОЙСТВ) ДЛЯ ВОЗВРАТА УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ СУММЫ. ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА, БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛЮБОГО ПРЕДЫДУЩЕГО СОГЛАСИЯ).

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Настоящее Лицензионное Соглашение для Конечного Пользователя предоставляет Вам следующую лицензию:

- 1.1. Программное обеспечение для УСТРОЙСТВА. Вы можете использовать Программное обеспечение для УСТРОЙСТВА как встроенное в УСТРОЙСТВО (включая установленное на съемный носитель, встроенный в УСТРОЙСТВО). Все или некоторые части Программного обеспечения для УСТРОЙСТВА могут не работать, если соответствующая услуга не предоставляется или не поддерживается Мобильным Оператором, или сетевые линии связи Мобильного Оператора не работают или по конфигурации не взаимодействует с программным обеспечением УСТРОЙСТВА.
- 1.2. Программное обеспечение для ПК. Программное обеспечение для ПК предоставлено Вам вместе с Вашим УСТРОЙСТВОМ, и Вы можете устанавливать и использовать Microsoft® ActiveSync® 3.5 - компонент на один (1) или более компьютеров для обмена информацией с одним (1) или более компьютерными устройствами, содержащими совместимую версию

Microsoft® Windows® для программного обеспечения Smartphone 2002. Что касается другого компонента (других компонентов) для программного обеспечения, содержащихся в Программном обеспечении для ПК, Вы можете устанавливать и использовать такие компоненты только в соответствии с условиями печатного или онлайн-лицензионного соглашения (соглашений) для конечного пользователя, предоставляемым (предоставляемыми) вместе с таким компонентом (компонентами). В случае отсутствия лицензионного соглашения для конечного пользователя на использование особых компонентов (компонента) Программного обеспечения для ПК, Вы можете установить и использовать только одну (1) копию такого компонента (таких компонентов) на УСТРОЙСТВО или один компьютер, с которым Вы используете УСТРОЙСТВО.

- 1.3. Резервная копия. Если Моторола не предоставила вместе с УСТРОЙСТВОМ резервную копию Программного обеспечения для УСТРОЙСТВА, Вы можете сделать одну резервную копию Программного обеспечения для УСТРОЙСТВА. Вы можете использовать резервную копию исключительно для архива.
- 1.4. Microsoft® Windows® 2000. Если программа Microsoft Outlook 2000 включена в Ваше УСТРОЙСТВО, то при использовании Вами Microsoft Outlook 2000 применяются следующие условия: (i) независимо от информации, содержащейся в разделе "Установка и Использование Программного обеспечения" в онлайн-версии Лицензионного Соглашения для Конечного Пользователя, Вы можете устанавливать одну (1) копию Microsoft Outlook 2000 на один компьютер для использования, обмена информацией, передачи данных, доступа к УСТРОЙСТВУ и взаимодействия с ним и (ii) Лицензионное Соглашение для Конечного пользователя Microsoft Outlook 2000 существует между Моторолой и конечным пользователем, а не между производителем ПК и конечным пользователем.
2. Распознавание голоса/рукописного текста. Если Программное обеспечение включает компоненты для распознавания голоса и/или рукописного текста, Вам следует понимать, что распознавание голоса и рукописного текста по существу представляет собой статистический процесс; ошибки распознавания являются неотъемлемой частью данного процесса; это Ваша ответственность обеспечивать обработку таких ошибок и контролировать распознавательный процесс и исправлять любые ошибки. Ни Моторола, ни ее поставщики не будут нести ответственность за возмещение убытков, возникших из-за ошибок в процессе распознавания речи или рукописного текста.
3. Ограничения на Инженерный анализ, Декомпиляцию или Разборку. Вы не можете декомпилировать или разбирать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и подвергать его инженерному анализу, за исключением тех случаев, если, несмотря на это ограничение, такая деятельность четко разрешена соответствующим законом.
4. Единое УСТРОЙСТВО. Программное обеспечение для УСТРОЙСТВА лицензировано с УСТРОЙСТВОМ в качестве единого изделия. Программное

обеспечение для УСТРОЙСТВА может быть использовано только как часть УСТРОЙСТВА, несмотря на любую установку Программного обеспечения для УСТРОЙСТВА на съемный носитель.

5. Единое Лицензионное Соглашение для Конечного Пользователя. Пакет Программного обеспечения для УСТРОЙСТВА может содержать различные версии Лицензионного Соглашения для Конечного Пользователя, также как различные переводы и/или различные версии носителей (например, в документации для пользователя или в программном обеспечении). Даже если Вы получили различные версии Лицензионного Соглашения для Конечного Пользователя, Вам разрешено в соответствии с лицензией использовать только одну (1) копию Программного Обеспечения для УСТРОЙСТВА.
6. Аренда. Вы не можете сдавать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ в аренду или лизинг.
7. Передача Программного Обеспечения. Вы не можете навсегда передать любые Ваши права по Лицензионному Соглашению для Конечного Пользователя относительно Программного Обеспечения для УСТРОЙСТВА или Программного Обеспечения для ПК, за исключением случаев, когда это разрешено соответствующим Мобильным Оператором. В случае, если Мобильный Оператор разрешает такую передачу, Вы можете навсегда передать все Ваши права по настоящему Соглашению только как часть сделки или при передаче УСТРОЙСТВА, при условии, что, осуществляя это, Вы не оставляете никаких копий, Вы передаете все ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (включая все части компонента, носитель и печатные материалы, любые новые версии или резервные копии, данное Лицензионное Соглашение для Конечного Пользователя и соответствующие Сертификат (Сертификаты), удостоверяющие Подлинность) и получатель соглашается с условиями ЛСКП. Если Программное Обеспечение является новой версией, любая передача должна содержать все предыдущие версии данного ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
8. Расторжение. Без нанесения ущерба каким-либо другим правам, Моторола и Майкрософт могут расторгнуть Лицензионное Соглашение для Конечного Пользователя, если Вы нарушили положения и условия данного Соглашения. В этом случае Вы обязаны уничтожить все копии Программного Обеспечения и все его компонентные части.
9. Обновления Защиты. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ может включать систему управления авторскими правами с использованием цифровых носителей. Если ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ содержит систему управления авторскими правами с использованием цифровых носителей, поставщик оперативной информации использует систему управления авторскими правами с использованием цифровых носителей ("Microsoft DRM"), содержащуюся в ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, для защиты целостности содержания ("Защищенное Содержание"), с тем чтобы его интеллектуальная собственность, включая авторские права, в таком содержании не были незаконно присвоены. Владельцы такого Защищенного Содержания ("Владельцы Защищенного

Содержания”) могут время от времени обращаться в Майкрософт, Корпорацию Майкрософт или в их дочерние компании для получения Обновлений Защиты компонентов Microsoft DRM ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (“Обновления Защиты”), которые могут повлиять на способность копировать, показывать и/или проигрывать Защищенное Содержание посредством программного обеспечения Майкрософта или программного обеспечения третьих лиц, которые используют Microsoft DRM., Следовательно, Вы соглашаетесь с тем, что если Вы получили лицензию из Интернета, которая позволит Вам использовать такое Защищенное Содержание, Корпорация Майкрософт и ее дочерние организации могут, в соответствии с такой лицензией, также пересылать для установки в Ваше УСТРОЙСТВО и Обновление Защиты, которое Владелец Защищенного Содержания запрашивал и которое Майкрософт, корпорация Майкрософт и ее дочерние компании распространяют. Майкрософт, корпорация Майкрософт и ее дочерние компании не должны восстанавливать какую-либо персональную информацию, или любую другую информацию, от Вашего Устройства, загружая Обновления Защиты.

10. **Согласие на Использование Данных.** Вы соглашаетесь, что Майкрософт, корпорация Майкрософт или их аффилированные организации могут собирать и использовать техническую информацию, собранную любым способом как часть услуг для поддержки изделий, связанных с ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Майкрософт, корпорация Майкрософт или их аффилированные организации могут использовать эту информацию исключительно для улучшения своих изделий или обеспечения заказных услуг или технологий для Вас. Майкрософт, корпорация Майкрософт или их аффилированные организации могут раскрывать эту информацию другим лицам, но таким образом, который Вас лично не идентифицирует.
11. **Интернет Игра/Обновление Функций.** Если ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ поддерживает, и Вы намерены использовать Интернет Игру или Обновленные функции в ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, необходимо использовать определенную компьютерную систему, аппаратные средства и программную информацию для установки таких функций. Используя эти функции, Вы ясно уполномочиваете Майкрософт, корпорацию Майкрософт и/или их назначенного агента использовать эту информацию исключительно для улучшения их изделий и для улучшения заказных услуг и технологий для Вас. Майкрософт или корпорация Майкрософт могут раскрывать эту информацию другим, но таким образом, который Вас лично не идентифицирует.
12. **Компоненты Интернет-Услуг.** ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ может включать компоненты, которые облегчат использование услуг на базе Интернета. Вы признаете и соглашаетесь, что Корпорация Майкрософт и ее аффилированные организации могут автоматически проверять версию ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и/или компонентов, которыми Вы пользуетесь, и могут предоставить новые версии или дополнения к ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, которые могут быть автоматически установлены в Ваше Устройство.

13. Ссылки на Сайты Третьих Лиц. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ может предоставить Вам возможность связаться с сайтом третьих лиц, пользуясь ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Сайты третьих лиц не контролируются Моторолой, Майкрософтом, Корпорацией Майкрософт или ее аффилированными организациями. Ни Моторола, ни Майкрософт, ни Корпорация Майкрософт, ни ее аффилированные организации не ответственны за (i) содержимое сайта третьих лиц, любые ссылки, содержащиеся на этих сайтах, или любые изменения или обновления таких сайтов. Если ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ предоставляет ссылки на сайты третьих лиц, эти ссылки предоставляются Вам для удобства и включение любых ссылок не подразумевает поддержку сайта третьих лиц Моторолой, Майкрософтом, Корпорацией Майкрософт или их аффилированными организациями.

14. Дополнительное Программное обеспечение/Услуги. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ может позволить Мотороле, Майкрософту, Корпорации Майкрософт или их аффилированным организациям предоставить или сделать доступными для Вас новые версии, приложения, дополнительные компоненты или компоненты Интернет – Услуг ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ после даты, когда Вы получили первоначальную копию ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ("Дополнительные Компоненты").

14.1 Если Моторола предоставляет или делает доступным Дополнительные Компоненты, вместе с ними не предоставляются какие-либо условия Лицензионного Соглашения для Конечного Пользователя, то должны применяться условия данного Лицензионного Соглашения.

14.2 Если Майкрософт, Корпорация Майкрософт или их аффилированные организации сделают доступными Дополнительные Компоненты, и какие-либо другие условия Лицензионного Соглашения для Конечного Пользователя не предусматриваются, тогда должны применяться условия данного Лицензионного Соглашения, за исключением тех случаев, когда Майкрософт, Корпорация Майкрософт или их аффилированные организации, предоставляющие Дополнительные Компоненты, должны быть лицензиарами данных Дополнительных Компонентов.

14.3 Моторола, Майкрософт, Корпорация Майкрософт и их аффилированные организации оставляют за собой право прекратить предоставление любых Интернет-Услуг или сделать их недоступными для Вас путем использования ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

15. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И НОСИТЕЛИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

15.1. Программное обеспечение для УСТРОЙСТВА. Если Программное обеспечение для УСТРОЙСТВА предоставляется Моторолой отдельно от УСТРОЙСТВА на носителе таком как постоянное запоминающее устройство, компакт-диске (дисках) или посредством загрузки по сети или другими средствами и под название "Только для Усовершенствования" или "Только для восстановления системы", Вы можете установить одну копию

такого Программного обеспечения для УСТРОЙСТВА на УСТРОЙСТВО в качестве копии – замены существующего Программного обеспечения для УСТРОЙСТВА, и пользоваться им в соответствии с пунктом о предоставлении лицензионного Программного обеспечения настоящего Лицензионного Соглашения для Конечного Пользователя.

15.2. Программное обеспечение для ПК. Если любые компоненты для Программного обеспечения для ПК предоставляются Моторолой отдельно от УСТРОЙСТВА, на компакт-диске (дисках) или посредством загрузки по сети или другими средствами и под название "Только для Усовершенствования" или "Только для восстановления системы", Вы можете (1) установить и использовать одну копию такого компонента (таких компонентов) на Вашем компьютере для обмена информации с Вашим УСТРОЙСТВОМ, в качестве копии – замены для существующего компонента (компонентов) Программного обеспечения ПК.

16. Авторское право. Все правовые титулы и права интеллектуальной собственности на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (включая, но, не ограничиваясь любыми графическими изображениями, фотографиями, анимациями, видеозаписями, звукозаписями, музыкой, текстами и дополнительными программами «applets», встроенными в ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ), сопроводительные печатные материалы и любые копии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ принадлежат Майкрософт и его поставщикам (включая Корпорацию Майкрософт). Вы не вправе копировать печатные материалы, прилагаемые к ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ. Все правовые титулы и права интеллектуальной собственности на содержание, которое может быть получено посредством использования ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, являются собственностью соответствующего обладателя содержания, и могут быть защищены соответствующими законами об авторском праве и другими законами и международными соглашениями об интеллектуальной собственности. Настоящее Лицензионное Соглашение для Конечного Пользователя не дает Вам каких-либо прав на использование такого содержания. Все права, специально не предоставленные по данному Соглашению, сохраняются за Майкрософт и его поставщиками (включая Корпорацию Майкрософт).

17. Экспортные ограничения. Вы настоящим подтверждаете, что ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ находится под экспортной юрисдикцией США. Вы обязуетесь соблюдать все положения международного и национального законодательства, применимые к этому ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, включая правила Управления по контролю за экспортом США, а также ограничения для конечного пользователя и конечного использования и места назначения, установленные правительством США и других стран. Дополнительные сведения приведены на веб-странице <http://www.microsoft.com/exporting/>.

18. ПОДДЕРЖКА ПРОДУКЦИИ. Поддержка продукции для ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ не предоставляется Майкрософтом, ее материнской корпорацией, Корпорацией Майкрософт и ее аффилированными организациями или подконтрольными компаниями.
19. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ. КРОМЕ СЛУЧАЕВ ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОМ, МАЙКРОСОФТ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ, ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ РАБОТОЙ ТАКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ЛЮБОЕ ИЗ СРЕДСТВ НЕ РАБОТАЕТ ПО СВОЕМУ НАЗНАЧЕНИЮ.
20. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВАШЕЙ СТРАНЕ, ВЫ НАЙДЕТЕ В БРОШЮРЕ, НАХОДЯЩИЙСЯ В УПАКОВКЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВМЕСТЕ С ПЕЧАТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Предметный указатель

A

ActiveSync 98

B

Bluetooth™ 104

I

Internet Explorer 129

J

Java 140

M

Media Player 134, 135

S

SIM-карта
 блокировка 116
 меры предосторожности
 20
 определение 19
 разблокировка 116
 установка 19

V

VPN-подключения 96

W

Windows Media 133

A

Аккумулятор
 зарядка 22
 индикатор заряда 23,
 24, 26
 продление срока
 службы
 аккумулятора 24
 установка 21

Б

Безопасность 116
Блокировка SIM-карты
 116, 118
Блокировка клавиатуры
 116
Блокировка телефона 117

В

Видеокамера 126, 127
Визитная карточка 78, 93,
102, 112
Внутренний дисплей 30
Вызовы 60
Выполнение вызова 27
Выполнение вызова с
помощью быстрого
набора 63

Г

Голосовые заметки 115

Д

Данные о владельце 46
Дата и время 46
Диспетчер задач 97
Диспетчер памяти 97
Диспетчер ресурсов 97
Диспетчер файлов 95, 98
Дисплей 33
внешний дисплей 33
неактивный дисплей 40
неактивный дисплей,
определение 30
описание 30
основной дисплей 34
Дополнительная функция,
определение 19

164 - Предметный указатель

Дополнительные
принадлежности,
определение 19

З

Завершение разговора 29
Задачи 114
Запрет вызова 84
Звуки 80, 85
настройка 90
отображение 90

И

Избранное 132, 134
Индикаторы
уровень заряда 23, 24,
26
Использование
дополнительных
настроек телефона
88
Использование настроек
телефона 90

К

Календарь 113
Каналы 84
Клавиатура
разблокировка 116

Клавиша

Отправить 27, 29, 49
 Клавиша «Отправить» 27, 29, 49
 Конец 81, 90, 131, 140
 Косынка 139
 Крышка
 активация 29

М

Меню
 перемещение 40
 Метки 4
 просмотр 98
 Модемная связь 106, 108

Н

Набор номера 27
 Настройка начального меню 86
 Настройки MMS 72
 Настройки телефона 88
 Начальное меню
 настройка 90
 Неактивный дисплей 30
 Неактивный дисплей,
 определение 40
 Номера быстрого набора 65

О

Обычный режим 42
 Ожидание вызова 65, 84
 Определитель номера 34, 84, 123
 Ответ на вызов 29
 Открытие приложений с помощью быстрого набора 91

П

Параметры вызова 84
 Переадресация вызова 84
 Передача информации через ИК-порт 104
 Плеер 128
 Подключения GPRS 96
 Подключения прокси 96
 Портативное зарядное устройство 23
 Профили 86
 Прямоугольный курсор 116

Р

Разблокировка SIM-карты 118
 Разблокировка клавиатуры 117
 Разблокировка телефона 117
 Расписание 113
 Расписание синхронизации 99
 Режимы iTAP 41
 Режимы ввода 41, 42
 обычный режим 42
 числовой режим 44
 Речевой сигнал 52, 57, 92, 93, 94

С

Сеанс передачи данных 96
 Сети 84
 Сообщения 69, 73, 75, 78, 79, 81, 84, 85, 90
 Сообщения MMS 69
 Спец. возможности 88
 Список быстрого набора 34, 40
 Список контактов 71, 75, 93, 112, 113
 Средний счет 138

166 - Предметный указатель

Средства передачи данных 96

Стандартные 18, 19, 106
 Стандартный дисплей 30

Т

Текст
 прямоугольный курсор 116
 Текстовые сообщения 75
 Телефон
 включение и выключение 26
 крышка 29
 Телефонный разговор
 входящий 29
 исходящий 27
 набор номера 27
 ответ 29

У

Удаление программ 89
 Удаленные подкл-я 96
 Управление питанием 47
 Установка ActiveSync 98

Ф

Фиксированный набор 84
 Фотоальбом 124, 125
 Фотокамера 119



Ц

цифровой 135




Э

Экстренные вызовы 61

Эл. почта Outlook 75



Я

Язык и стандарты 88





SJIN6496A_1.book Page 168 Thursday, December 9, 2004 12:25 PM



168 - Предметный указатель

6809483A62

