

HELLOMOTO

Представляем новый мобильный телефон Motorola V360 GSM. Небольшая лекция по устройству телефона.



Более подробно о функции «Нажми и говори» (Push to Talk – PTT) можно прочитать на странице 68.

www.motorola.com

Некоторые функции мобильного телефона зависят от возможностей и настроек сети конкретного оператора мобильной связи. Кроме того, ряд функций может быть отключён оператором мобильной связи, а действие определенных функций может быть ограничено сетевыми настройками оператора мобильной связи. По вопросам доступности и использования конкретных функций обращайтесь к оператору мобильной связи. Все описания функций, возможностей и других технических характеристик, а также сведения, содержащиеся в руководстве пользователя, приведены на основании последних доступных данных и считаются достоверными на момент публикации. Компания Motorola оставляет за собой право на изменение любых сведений и технических данных без предварительного уведомления и каких-либо обязательств со своей стороны.

MOTOROLA и стилизованная эмблема M зарегистрированы в Департаменте патентов и товарных знаков США. Товарные знаки Bluetooth принадлежат их владельцам и используются компанией Motorola, Inc. по лицензии. Java и все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

© Motorola, Inc. 2005.






Считается, что информация, содержащаяся в руководствах пользователя компании Motorola, не содержит ошибок на момент печати. Компания Motorola сохраняет за собой право вносить изменения в информацию или спецификации без предварительного уведомления. Содержание руководств пользователя компании Motorola предоставляется на условиях «как есть». За исключением случаев, определяемых действующим законодательством, не предоставляется никаких явных или неявных гарантий, включающих, но не ограниченных неявными гарантиями коммерческой выгоды и соответствия конкретным целям в отношении точности, достоверности или содержания этого руководства.

Внимание! Изменения конструкции радиотелефона, не утвержденные явно компанией Motorola, ведут к лишению владельца права пользоваться телефоном.

Хотя спецификация и наборы функций могут быть изменены без предварительного уведомления, мы предпринимаем все возможные усилия для регулярного обновления руководств пользователя и поддержания информации о продукте в актуальном состоянии. Тем не менее, если версия вашего печатного руководства пользователя не отражает основные функции нашего продукта, сообщите нам об этом. Вы можете также загрузить самые последние версии руководств в разделе для потребителей на веб-сайте компании Motorola по адресу <http://www.motorola.com>.

поиск функции

главное меню

-  **Справочник**
-  **Последние вызовы**
 - Входящие вызовы
 - Исходящие вызовы
 - Блокнот (последн. номер)
 - Таймеры вызова *
 - Стоимость вызова *
 - Время перед. данных *
 - Объем перед. данных *
-  **Сообщения**
 - Создать сообщение
 - Email сообщения
 - SMS сообщения
 - Голосовая почта
 - WAP сообщения
 - Информ. сообщения *
 - Быстрые заметки
 - Исходящие сообщ.
 - Черновые сообщ.
 - Шаблоны MMS-сообщ.
-  **Офисные средства**
 - Средства SIM (Toolkit) *
 - Калькулятор
 - Дневник
 - Метки
 - Будильник
 - Службы вызовов
 - Фикс. наб.
-  **Игры и приложения**














-  **Настройки Интернет**
 - WAP-браузер
 - Сетевые метки
 - Сохран. страницы
 - ЖУРНАЛ
 - Перейти на URL-адрес
 - Настройка WAP
 - WEB-сессии оператора *
-  **Мультимедиа**
 - Картинки
 - Фотокамера
 - Мелодии
 - Видекамера
 - ВИДЕО
-  **Bluetooth-соединение**
 - Аудио-гарнитура
 - Журнал устройств
 - Настройка
-  **Параметры**
 - (см. след. стр.)

* дополнительные

функции

Это стандартная структура главного меню. Меню вашего телефона может несколько отличаться.

меню «Параметры»

-  **Личные настройки**
 - Параметры экрана
 - Главное меню
 - Оболочка экрана
 - Приветствие
 - Фон дисплея
 - Заставка дисплея
-  **Стили оповещений**
 - Стиль
 - *стиль* Параметры
-  **Подключение**
 - SyncML синхронизация
 - USB синхронизация
-  **Переадресация ***
 - Голосовые вызовы
 - Факс-вызовы
 - Сеансы пер. данных
 - Отменить всё
 - Статус переадресации
-  **Настройка вызовов**
 - Таймер вызова
 - Настр. стоим. вызова *
 - Показывать мой номер
 - Разговор и факс
 - Варианты ответа
 - Ожидание вызова
-  **Основная настройка**
 - Время и дата
 - Набор в 1 касание
 - Активность дисплея
 - Подсветка дисплея
 - Настройка TTY *
 - Прокрутка
 - Язык меню
 - Яркость дисплея
 - DTMF
 - Сброс до завод. устан.
 - Сброс всех данных
-  **Состояние телефона**
 - Мои телеф. номера
 - Сведения о кредите/Доступный кредит *
 - Активная линия *
 - Состояние батареи
 - Устройства хранения
 - Сведения о телефоне
-  **Гарнитура**
 - Автоответ через
 - Голосовой набор
-  **Настройка для авто**
 - Автоответ через
 - Активизация гарнитуры
 - Power-Off Delay
 - Время зарядки
-  **СЕТЬ**
 - Новая сеть
 - Настройка сети
 - Доступные сети
 - Мой список сетей *
 - Сигнал при связи с сетью *
 - Сигнал сброса
-  **Безопасн.**
 - Блокир. телефона
 - Блок. клав. отв.
 - Блок. приложения
 - Фикс. наб.
 - Запрет вызовов *
 - Блокировка вызова *
 - PIN-код SIM-карты
 - Новые пароли
 - Управл. сертификатами *
-  **РТТ установки**
 - РТТ услуга
-  **Средства Java**
 - Система Java
 - Удалить все приложения
 - Функция вибро
 - Функция звука
 - Функция подсветки

* дополнительные функции

содержание

поиск функции	4
техника безопасности	9
соответствие нормативам ЕС	19
информация о возможности вторичной переработки	20
основная информация	21
об этом руководстве	21
SIM-карта	22
аккумулятор	23
включение и выключение	25
выполнение вызова	26
ответ на вызов	26
ваш номер телефона	26
основные преимущества	27
фотосъемка и отправка фотографий	27
запись видео	29
аудиопроигрыватель файлов формата MP3	30
кабельные соединения	32
карта памяти	33
беспроводное соединение Bluetooth®	36

основные функции	41
отображение	41
меню	45
ввод текста	47
громкость	52
клавиша перемещения	52
внешний дисплей	53
громкоговоритель	53
коды и пароли	54
блокирование и разблокирование телефона	55
настройка	56
тип звонка	56
дата и время	57
фон	58
заставка	58
внешний вид экрана	59
параметры ответа	60
вызовы	61
отключение оповещения о вызове	61
последние вызовы	61
повторный набор	63
звонок по номеру пропущенного вызова	63
блокнот	64
удержание вызова или отключение микрофона	64
ждущий вызов	65
определитель номера	65
экстренные вызовы	66
международная связь	66
набор в одно касание	67
голосовая почта	67
вызовы в режиме «Нажми и говори» (PTT)	68

другие функции	75
дополнительные функции вызова	75
справочник	79
сообщения	84
персонализация	88
счетчик времени и стоимости разговоров	93
гарнитура	94
факсимильные вызовы и сеансы передачи данных	97
сеть	98
ежедневник	99
защита	101
развлечения и игры	102
данные SAR	105
алфавитный указатель	107

Техника безопасности и общая информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА.¹

Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии

Ваш телефон снабжен приемником и передатчиком. Будучи включенным, он принимает и передает радиочастотную (РЧ) энергию. Во время разговора по телефону система обработки соединения контролирует уровень мощности, на котором телефон осуществляет передачу.

Телефон Motorola разработан в соответствии с нормативными требованиями по влиянию РЧ на человека, принятыми в Вашей стране.

Меры предосторожности при эксплуатации

Для оптимальной работы телефона и обеспечения допустимого уровня влияния РЧ на человека, предусмотренного соответствующими стандартами, всегда соблюдайте следующие правила.

Внешняя антенна

Если телефон имеет внешнюю антенну, используйте только прилагающуюся антенну или антенну, рекомендованную компанией Motorola. Использование неразрешенных антенн, модификаций или приспособлений может стать причиной

техника безопасности 9

повреждения телефона и/или привести к превышению местных нормативных требований по допустимой мощности.

НЕ касайтесь внешней антенны при ПОЛЬЗОВАНИИ телефоном. Это может ухудшить качество связи и привести к превышению необходимого для работы телефона уровня мощности передачи.

Эксплуатация телефона

Разговаривая по телефону, держите его так, как будто это обычный проводной аппарат.

Ношение телефона: голосовая связь

При ношении телефона при необходимости всегда пользуйтесь поставляемыми или разрешенными компанией Motorola клипсами, держателями, футлярами, чехлами или ремешками для этого телефона, чтобы соблюсти требования по допустимому уровню влияния РЧ при обеспечении голосовой связи. Использование принадлежностей, не разрешенных компанией Motorola, может привести к превышению норм воздействия РЧ излучения телефона.

Если Вы не используете вышеупомянутые разрешенные или поставляемые компанией Motorola принадлежности для ношения, и не используете телефон в обычном положении, следите, чтобы телефон и его антенна при передаче находились на расстоянии не менее 2,5 сантиметров от кожного покрова.

Работа с данными

При использовании любой функции в телефоне по работе с данными (с помощью или без помощи вспомогательного кабеля) следите, чтобы телефон и его антенна располагались на расстоянии не менее 2,5 сантиметров от кожного покрова.

Рекомендованные принадлежности

Использование принадлежностей, не разрешенных компанией Motorola, включая, но не ограничиваясь этим, аккумуляторы, антенны и откидные крышки, может привести к превышению норм воздействия РЧ мощности телефона. Список рекомендуемых принадлежностей Motorola помещен на сайте www.motorola.com.

Радиочастотные помехи/совместимость

Забележка: Практически все электронные устройства подвержены влиянию радиочастотных помех от внешних источников, если они недостаточно защищены, содержат конструктивные недостатки или неправильно настроены для работы с РЧ. В некоторых случаях Ваш телефон может вызвать радиопомехи.

Забележка: Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил Федеральной комиссии по связи (ФСС). Эксплуатация осуществляется в соответствии с указанными ниже условиями: (1) данное устройство не может вызывать помехи и (2) данное устройство должно воспринимать любые помехи, включая помехи, нежелательные для нормальной работы устройства.

Производственные помещения

Отключайте телефон во всех помещениях, где имеются таблички с соответствующими надписями. К таким помещениям относятся больницы или оздоровительные учреждения, которые могут использовать оборудование, чувствительное к внешнему радиоизлучению.

Самолет

Всегда отключайте беспроводное устройство по требованию экипажа. Если устройство имеет специальный режим для работы во время авиaperелета или подобные функции, проконсультируйтесь с экипажем на предмет возможности использования устройства в полете. Если устройство имеет функцию автоматического включения, отключите эту опцию до подъема на борт самолета или до попадания в зону, где использование беспроводных устройств запрещено.

Медицинские устройства

Кардиостимуляторы

Производители кардиостимуляторов рекомендуют держать телефон на расстоянии не менее 15 сантиметров от кардиостимулятора.

Люди с подключенным кардиостимулятором должны:

- **ВСЕГДА** держать **ВКЛЮЧЕННЫЙ** телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулятора.
- НЕ носить телефон в нагрудном кармане.
- При разговоре по телефону держать его у уха с противоположной от кардиостимулятора стороны, чтобы свести к минимуму возможное воздействие.
- Немедленно **ОТКЛЮЧИТЬ** телефон, если есть подозрение, что он создает помехи кардиостимулятору.

Слуховой аппарат

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут оказывать влияние на слуховые аппараты. В подобной ситуации Вы можете обратиться к производителю слухового аппарата, чтобы обсудить возможные альтернативные варианты.

Прочие медицинские устройства

Если Вы пользуетесь другими персональными медицинскими устройствами, обратитесь к их производителю, чтобы определить степень их защищенности от радиоизлучения. Возможно, лечащий врач может помочь Вам в получении информации такого рода.

Использование во время вождения автомобиля

Проверьте, разрешено ли использование телефонов во время вождения в соответствии с местными законами и нормативными актами. Всегда соблюдайте эти предписания.

При использовании телефона во время вождения, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

- Сосредоточьте все Ваше внимание на процессе вождения и дорожной обстановке. Использование телефона может быть отвлекающим фактором в определенной обстановке. Прекратите разговор, если Вы не можете сосредоточить внимание на процессе вождения.
- Применяйте гарнитуру для громкоговорящей связи (гарнитуру handsfree), если она имеется.
- Если дорожная обстановка требует, сверните с дороги и остановитесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

Некоторые рекомендации по соблюдению безопасного вождения можно найти в разделе «Меры предосторожности для беспроводных телефонов» в конце этого руководства или на сайте компании Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Предупреждения по эксплуатации

Для автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности

Запрещается класть телефон на воздушную подушку или в области ее размещения. Подушки безопасности надуваются очень быстро и создают значительное усилие. Если телефон расположен в области размещения подушки, то в момент срабатывания аппарат может быть выброшен с очень большой силой и нанести серьезную травму кому-либо из находящихся в машине.

Бензозаправочные или газонаполнительные станции

Соблюдайте все приведенные на предупреждающих табличках требования, касающиеся использования радиоэлектронного оборудования на бензозаправочных или газонаполнительных станциях. Отключайте свое беспроводное устройство, если этого требует уполномоченный персонал.

Потенциально взрывоопасная среда

Отключите телефон перед тем, как войти в зону с потенциально взрывоопасной средой. Запрещается извлекать, устанавливать или заряжать аккумуляторы в такой обстановке. Искра в потенциально взрывоопасной обстановке может вызвать взрыв или пожар, которые могут стать причиной телесных повреждений или даже смерти.

Примечание. К потенциально взрывоопасным зонам относятся места с наличием горюче-смазочных материалов (например, под палубой корабля), приспособления для транспортировки или хранения топлива или химических веществ, помещения, в воздухе которых присутствуют химические вещества или

частицы, такие как волокна, пыль или металлическая пыль. Потенциально взрывоопасные места обычно (но не всегда) оборудованы соответствующими знаками.

Воспламенители и области воспламенения

Чтобы предотвратить возможное воспламенение, **ОТКЛЮЧИТЕ** телефон, когда Вы находитесь вблизи электрических детонаторов, в местах, где возможно воспламенение, или в местах, где есть таблички с надписью «Отключите электронные устройства». Следуйте всем знакам и инструкциям.

Поврежденные изделия






Если телефон подвергся воздействию воды, сильным ударам или раскололся, не пытайтесь его использовать, пока специалисты авторизованного сервисного центра компании Motorola не оценят степень повреждения телефона. Не пытайтесь высушить его с помощью внешних нагревательных приборов, например, в СВЧ-печи.

Аккумуляторы и зарядные устройства

Аккумуляторы могут нанести вред имуществу и/или причинить травму, например, ожог, при соприкосновении незащищенных клемм с токопроводящими материалами (например, драгоценностями, ключами, цепочками). Токопроводящие материалы могут вызвать короткое замыкание и сильно нагреться. Соблюдайте осторожность при работе с любыми заряженными аккумуляторами, особенно если кладете их в карман, сумку или футляр, в которых находятся металлические предметы. **Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства с маркировкой Motorola Original™.**

Внимание! Чтобы исключить риск получения травмы, не осуществляйте утилизацию аккумуляторов посредством сжигания.

На аккумуляторах или на телефоне могут быть следующие символы:

Символ	Описание
	Важная информация по технике безопасности.
	Нельзя сжигать использованные аккумуляторы или телефон.
	Аккумуляторы или телефон следует сдать на переработку в соответствии с действующими правилами. За более подробной информацией обратитесь в местный центр утилизации.
	Запрещается выбрасывать аккумуляторы или телефон в мусорный контейнер.
	В телефоне используется ионно-литиевый аккумулятор.

Риск задохнуться

Ваш телефон и его принадлежности могут содержать съемные детали, при проглатывании которых маленькие дети могут задохнуться. Держите телефон и его принадлежности вне досягаемости маленьких детей.

Стекланные элементы

Некоторые части вашего мобильного телефона могут быть изготовлены из стекла. Это стекло может разбиться при падении телефона на твердую поверхность или при сильном ударе. В случае, если стекло разбилось, не прикасайтесь к нему и не пытайтесь вынуть. Не используйте телефон, пока не замените стекло в специализированном сервисном центре.

Припадки / временное потемнение в глазах

Некоторые люди подвержены эпилептическим припадкам или потемнению в глазах, если они смотрят на мерцающий свет, например, при просмотре телевизора или во время видеоплеера. Эти припадки или потемнения в глазах могут случиться с людьми, даже если раньше они никогда не возникали.

Если Вы подвержены таким припадкам или потемнениям в глазах или подозреваете наследственную предрасположенность к ним, проконсультируйтесь с Вашим врачом, прежде чем Вы начнете играть в видеоплеер на телефоне или использовать режим, при котором возникает мерцающий свет на телефоне. (Включение режима, при котором возникает мерцающий свет, предусмотрено не на всех моделях).

Родители должны контролировать детей, когда они используют видеоплеер или другие функции телефона, при которых возникает мерцающий свет. Вы должны прекратить пользование телефоном и проконсультироваться с врачом, если у Вас наблюдается любой из указанных ниже симптомов: судороги, подергивания глаз или мышц, потеря сознания, непроизвольные движения или дезориентация.

Чтобы уменьшить вероятность появления таких симптомов, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не играйте в видеоплеер и не используйте режим с мерцающим светом, если Вы устали или хотите спать.
- Каждый час делайте перерыв не менее чем на 15 минут.
- Играйте в комнате, в которой включено все внутреннее освещение.
- При игре держите экран на максимальном расстоянии от глаз.


Травмы при повторяющихся движениях

Когда Вы выполняете повторяющиеся действия, например, при нажатии клавиш или вводе символов с клавиатуры, Вы можете ощущать определенный дискомфорт в кистях, предплечьях и плечах, шее или других частях тела. Чтобы свести к минимуму опасность возникновения таких проблем, как тендинит, кистевой туннельный синдром или скелетно-мышечные нарушения, руководствуйтесь следующими инструкциями:


- Через каждый час игры делайте перерыв не менее чем на 15 минут.
- Если Ваши кисти, запястья или предплечья устали или затекли во время игры, сделайте перерыв в игре на несколько часов.
- Если Вы чувствуете боль в запястьях, кистях или предплечьях во время или после игры, прекратите игру и обратитесь за медицинской помощью.

1. Информация, приведенная в настоящем документе, заменяет общую информацию по технике безопасности в руководстве пользователя, выпущенном до 28 января 2005 г.

Заявление о соответствии директивам Европейского Союза

 Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в соответствии со следующими документами:

- Основными требованиями и прочими релевантными положениями Директивы 1999/5/EC
- Всеми другими релевантными Директивами EC



Выше показано, как выглядит типичный Номер утверждения продукта.

Вы можете найти Декларацию о соответствии (ДОС) Вашего продукта Директиве 1999/5/EC (Директиве R&TTE) в Интернет по адресу www.motorola.com/rtte – чтобы найти нужную ДОС, введите в строку поиска этого Web-сайта Номер утверждения с этикетки Вашего продукта.

Правильная утилизация — забота об окружающей среде



Если на изделие компании Motorola нанесен указанный символ, не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами.

Утилизация мобильных телефонов и их аксессуаров

Не утилизируйте мобильные телефоны или их электрические аксессуары, например, зарядные устройства или гарнитуры, вместе с бытовыми отходами. В некоторых странах или регионах налажена система сбора и утилизации электрических и электронных компонентов. Свяжитесь с региональными властями для получения более детальной информации. Если система сбора и утилизации не налажена, возвратите ненужные сотовые телефоны и электрические аксессуары в любой авторизованный сервисный центр компании Motorola в своем регионе.

основная информация

об этом руководстве

В данном руководстве описано, как перейти к нужной функции:

Поиск функции. Нажмите > **Последние вызовы** > **Исходящие вызовы**

В данном примере предлагается в начальном меню нажать клавишу для открытия меню, выделить и выбрать **Последние вызовы**, затем выделить и выбрать **Исходящие вызовы**.

Нажмите для прокрутки и выделения функции меню. Нажмите клавишу **Выбрать** для выбора выделенной функции меню.


СИМВОЛЫ	
	Это значит, что функция зависит от сети оператора сотовой связи, условий подписки и доступна не во всех регионах. За дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.
	Для использования этой функции необходима дополнительная принадлежность.

SIM-карта

На SIM-карте (Subscriber Identity Module – модуль идентификации абонента) записана личная информация, такая как ваш номер телефона и записи справочника.


Инструкции по установке и использованию карты памяти см. на странице 34.

Внимание! Не сгибайте и не царапайте SIM-карту. Оберегайте ее от воздействия статического электричества, воды и грязи.




аккумулятор

установка аккумулятора



зарядка аккумулятора

Новые аккумуляторы поставляются частично заряженными. Подсоедините портативное зарядное устройство к телефону и розетке электросети. После завершения зарядки на экране телефона появится **Зарядка окончена**.



Совет. Перегрузить батарею невозможно. Максимальная емкость достигается после нескольких циклов полных заряда и разряда.

Если аккумулятор полностью разряжен, его невозможно зарядить с помощью зарядного устройства USB для ПК. Воспользуйтесь портативным зарядным устройством.

советы по использованию аккумулятора

Время работы от аккумулятора зависит от сети, интенсивности сигнала, температуры, а также используемых функций и дополнительных принадлежностей.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства Motorola Original. Гарантийными условиями не предусмотрено возмещение ущерба, вызванного использованием аккумуляторов и/или зарядных устройств иных типов (произведенных не компанией Motorola).
- Новые аккумуляторы, хранившиеся в течение длительного периода времени, могут заряжаться дольше обычного.
- Заряжать аккумуляторы следует при комнатной или близкой к ней температуре.
- Храните аккумулятор в разряженном состоянии в прохладном, темном и сухом месте, например, в холодильнике.



- Избегайте воздействия на аккумуляторы температур ниже -10°C или выше 45°C . Выходя из автомобиля, всегда берите телефон с собой.
- При использовании аккумулятор постепенно изнашивается, поэтому заряжается все дольше и дольше. Если вы заметили изменения времени работы от аккумулятора, возможно, стоит приобрести новый аккумулятор.




Обратитесь в ближайший центр утилизации.

Внимание! Ни в коем случае не бросайте батарею в огонь – она может взорваться.


Перед началом использования телефона прочтите сведения по технике безопасности обращения с аккумулятором в разделе «Техника безопасности и общая информация» этого руководства.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ


Для включения телефона нажмите и удерживайте  в течение нескольких секунд, или пока не включится дисплей. При необходимости введите шестизначный код PIN-код SIM-карты и/или четырехзначный код разблокирования.




Внимание! Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение **SIM заблокирована**. Обратитесь к оператору сотовой связи.


Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу  в течение 2 секунд.


ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА


Введите номер телефона и нажмите , чтобы начать вызов.

Для завершения разговора закройте крышку или нажмите .



ОТВЕТ НА ВЫЗОВ


Примечание. Телефон не может получать данные по сети EDGE во время воспроизведения видеоклипов или звуковых файлов. Индикатор состояния EDGE  появляется в верхней части экрана, когда вы можете получать данные по сети EDGE.

Когда телефон звонит и/или вибрирует, просто откройте крышку или нажмите  для ответа на вызов.

Для завершения разговора закройте крышку или нажмите .

ваш номер телефона

В начальном меню нажмите  , чтобы увидеть свой номер.

Совет. Хотите посмотреть свой номер телефона во время звонка? Нажмите  > **Мои телеф. номера**.


Чтобы сохранить или изменить свои имя пользователя и номер телефона на SIM-карте, нажмите клавишу **ПРАВКА**, когда они будут отображаться на экране. Если вы не знаете свой номер телефона, обратитесь к оператору сотовой связи.





ОСНОВНЫЕ преимущества

Вы можете использовать телефон не только для того, чтобы звонить и отвечать на звонки.

фотосъемка и отправка фотографий

Нажмите , чтобы отобразить видоискатель камеры:





- 1 Направьте объектив фотоаппарата на предмет съемки. Нажмите , чтобы открыть **Меню картинки**. См. таблицу, приведенную после этой процедуры.

основные преимущества 27


2 Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу **СНЯТЬ**.

- Для удаления фотографии и возврата в режим видоискателя нажмите клавишу **Исключить**.
- Чтобы сохранить или отправить фотографию, нажмите клавишу **Сохранить**.

В режиме видоискателя нажмите , чтобы открыть **Меню картинки**:


опция	
Просмотреть альбом	Просмотр сохраненных изображений и фотографий.
Перекл. устр. хранения	Выбор сохранения и просмотра изображений в памяти телефона или на карте памяти телефона. 
	Примечание. Фотографии с разрешением Высокая можно сохранять только на карту памяти телефона.
Съемка с таймером	Установка таймера камеры для съемки.
Настройка камеры	Вход в меню настройки для регулировки параметров фотосъемки.
Свободная память	Просмотр доступной памяти.

запись видео

Нажмите  > **Мультимедиа** > **Видеокамера**, чтобы войти в режим видоискателя.



Примечание. Масштаб изображения можно изменить только до начала записи. Количество клипов является приблизительным.

Если вы хотите отправить видеоклип в сообщении MMS, длительность видеоклипа должна соответствовать MMS. Чтобы установить длительность, нажмите  > **Настройка видео** > **Продолжительн. видео**.

Направьте объектив фотоаппарата на предмет съемки, а затем:

- 1 Нажмите клавишу **СНЯТЬ**, чтобы начать видеосъемку.

Видеосъемку можно приостановить с помощью клавиши **Пауза**.

2 Нажмите клавишу **СТОП**, чтобы остановить видеосъемку.

3 Нажмите **[E]** > **Только сохранение**, чтобы сохранить видеоклип.

или

Нажмите клавишу **Отправить**, чтобы отправить видеоклип в мультимедийном сообщении.

или

Нажмите клавишу **Исключить** для удаления видеоклипа и возврата в режим видеискателя.

аудиопроигрыватель файлов формата MP3

Аудиопроигрыватель невозможно использовать, если к телефону подключен кабель USB.

Аудиопроигрыватель телефона находится в **Игры и приложения**:

Поиск функций. Нажмите **[E]** > **Игры и приложения** > **Воспр. звука**

Нажмите **⏪** влево или вправо, чтобы выделить кнопку в верхней части аудиопроигрывателя: воспроизведение **▶**, пауза **⏸**, стоп **■**, предыдущий **⏮**, следующий **⏭**, повторить **↺**, случайно **⚡** и вкл/выкл визуализатор **⊠**

Нажмите **⏪** вверх или вниз для выделения опции:

опции	
Лист воспроизведения	Создание или воспроизведение списка песен.
Исполнители	Выбор исполнителя для отображения или воспроизведения его песен.
Альбомы	Выбор альбома для отображения или воспроизведения содержащихся в нем песен.
Мелодии	Отображение и воспроизведение отдельных песен. Примечание. Все песни, сохраненные в телефоне, отображаются в списке Мелодии . Для некоторых песен отсутствует информация о Исполнители , Альбомы или жанре , поэтому они не отображаются в данных списках.
Жанры	Выбор типа музыки для отображения или воспроизведения песен.
Справка	Отображение инструкций по использованию аудиопроигрывателя
О программе	Отображение информации о версии аудиопроигрывателя


Совет. Если вы хотите получить быстрый доступ к музыке, можно создать метку для аудиопроигрывателя. Выделите **Воспр. звука** в списке **Игры и приложения**, затем нажмите и удерживайте **[E]**. Чтобы воспользоваться меткой из начального меню, нажмите **[E]** и клавишу с номером метки.

Указания по загрузке музыки в телефон см. на странице 103. Указания по обмену файлами между телефоном и компьютером см. на странице 33.

Примечание. Телефон не может воспроизводить файлы формата MP3 с битрейтом более 192 Кбит/с. Если вы попытаетесь загрузить или воспроизвести такой файл, телефон может отобразить сообщение об ошибке или попросить удалить файл.

кабельные соединения

[E] Телефон оборудован портом мини-USB, поэтому его можно подключить к компьютеру для обмена данными. Можно:



- Синхронизировать справочник и данные ежедневника телефона и компьютера или КПК.
- Использовать телефон в качестве модема для подключения к Интернету.
- Использовать телефон для сеансов передачи данных с компьютера или КПК.

Примечание. Оригинальные кабели данных USB и необходимое программное обеспечение Motorola можно приобрести отдельно. Проверьте, какой кабель необходим для вашего компьютера или КПК.



Для **обмена данными** между телефоном и компьютером необходимо установить программное обеспечение, поставляющееся с комплектом для передачи данных Motorola Original. См. руководство пользователя комплекта для передачи данных для получения дополнительной информации. О **факсимильных вызовах и сеансах передачи данных**, выполняемых через подключенный компьютер, см. на странице 97.


карта памяти

Для хранения мультимедийных объектов (таких как фотографии и звуки) можно использовать съемную карту памяти. **[E]**

Примечание. Если на карту памяти был сохранен загруженный файл, защищенный авторским правом, файл можно будет использовать только тогда, когда в телефон вставлена карта памяти. Файлы, защищенные авторским правом, нельзя отправлять, копировать или изменять.

установка карты памяти

- 1 При необходимости снимите крышку отсека батареи.
- 2 Нажмите на карту до щелчка.
- 3 Установите на место крышку отсека батареи.



Не вынимайте карту памяти в процессе ее использования или во время записи файлов.

просмотр и редактирование сведений о карте памяти

Поиск функции. Нажмите > **Параметры** > **Состояние телефона** > **Устройства хранения**

- 1 Нажмите для выбора карты памяти.
- 2 Нажмите клавишу **Параметры** для отображения сведений о карте памяти

или

Нажмите для просмотра меню **Устройство хранения**, что позволит вам **Формат** или **Переименовать** карту памяти.

Для отображения файлов на карте памяти откройте список файлов (например, **Картинки** или **Мелодии**) и нажмите > **Перекл. устр. хранения** > **Trans.** Для просмотра файлов, хранящихся в памяти телефона, нажмите > **Перекл. устр. хранения** > **Телефон**.

подключение карты памяти к компьютеру

Доступ к карте памяти можно получить также с ПК.

Примечание. Когда телефон подключен к компьютеру, доступ к карте памяти можно получить только с ПК.

Телефон:

Нажмите > **Параметры** > **Подключение** > **USB синхронизация** > **Карта памяти**.

Таким образом соединение USB будет перенаправлено на карту памяти. Подключите кабель USB Motorola Original к разъему подключения дополнительных устройств телефона и к порту USB компьютера. Затем выполните следующие действия:



Компьютер:

- 1 Откройте окно «Мой компьютер», в котором карта памяти телефона отображается в виде пиктограммы «Съемный диск».
- 2 Щелкните на значке «Съемный диск» для получения доступа к файлам на карте памяти.

- 3 Для сохранения файлов с карты памяти перетащите их следующим способом:
Файлы MP3 : > мобильные > аудио
экранные заставки : > мобильные > изображения
фоновые изображения : > мобильные > изображения
видео клипы : > мобильные > видео
- 4 Закончив, извлеките устройство, выбрав значок «Безопасное извлечение устройства» на панели задач в нижней части экрана компьютера. Затем выберите «Запоминающее устройство для USB» и «Остановить».
- 5 Выберите «Запоминающее устройство для USB» и «ОК».

Телефон:

Для возвращения к **Факс** в качестве соединения USB по умолчанию нажмите > **Параметры** > **Подключение** > **USB синхронизация** > **Модем телефона**.

беспроводное соединение Bluetooth®

Ваш телефон поддерживает *синхронизацию* беспроводных устройств Bluetooth (также называемую *соединение* или *связывание*). Можно синхронизировать телефон с гарнитурой Bluetooth либо автомобильным набором либо подключиться к компьютеру для передачи или синхронизации данных.

Примечание. В некоторых местах использование беспроводных устройств и дополнительных к ним принадлежностей запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.

включение и выключение питания Bluetooth

Поиск функции. Нажмите > **Bluetooth-соединение** > **Обнаружение** > **Энергия** > **Вкл.**

Если Bluetooth **Энергия Вкл.**, телефон автоматически синхронизируется с последним использованным устройством для разговора без помощи рук. Просто включите устройство или поднесите его к телефону.

Примечание. Для продления времени работы от аккумулятора пользуйтесь приведенной выше процедурой и устанавливайте значение функции Bluetooth **Энергия** на **Выкл.**, когда не используете эту функцию. Телефон не будет синхронизироваться с другими устройствами, пока значение Bluetooth **Энергия** не будет установлено на **Вкл.** и не будет повторно выполнена синхронизация телефона с другими устройствами.

синхронизация с гарнитурой или устройством для разговора без помощи рук

Прежде чем синхронизировать телефон с другим устройством, убедитесь, что питание Bluetooth **включено**, а устройство также **включено** и **готово** к синхронизации или **связыванию** (см. руководство пользователя для устройства). Возможна синхронизация телефона только с одним устройством одновременно.

Поиск функции. Нажмите [☰] > **Bluetooth-соединение** > **Аудио-гарнитура** > [искать устройства]

Телефон отобразит список устройств, расположенных в радиусе его действия.

- 1 Выберите устройство в списке и нажмите клавишу **Выбрать**.
- 2 Нажмите клавишу **Да** или **ОК** для синхронизации с устройством.
- 3 При необходимости введите пароль устройства (например, 0000) и нажмите клавишу **ОК**.

После синхронизации в начальном меню появится индикатор Bluetooth.

Совет. Мы не имеем информации об устройстве, с которым вы выполняете синхронизацию телефона. Для получения дополнительной информации об устройстве см. инструкции, входящие в комплект поставки.

копирование объектов на другое устройство

Синхронизацию Bluetooth можно использовать для копирования мультимедийных объектов, записей телефонного справочника, событий ежедневника и закладок с телефона на компьютер или другое устройство.

- 1 Выделите объект в памяти телефона для копирования на другое устройство.
- 2 Нажмите [☰] и выберите **КОПИРОВ.** (для мультимедийных объектов), **Отправить** (для событий ежедневника) или **Отправить запись справоч.** (для записей телефонного справочника).
- 3 Выберите имя известного устройства или [искать устройства] для поиска устройства, на которое необходимо выполнить копирование.

расширенные функции Bluetooth


функция	
как сделать телефон видимым для других устройств	Чтобы устройство Bluetooth смогло обнаружить телефон, нажмите: [☰] > Bluetooth-соединение > Настройка > Обнаружение
синхронизация с известным устройством	Для подключения к известной гарнитуре: [☰] > Bluetooth-соединение > Аудио-гарнитура > <i>имя устройства</i>

функция	
прекращение синхронизации с устройством	Выберите имя устройства, затем нажмите клавишу ОТКЛЮЧ.
переключение на устройство во время разговора	Чтобы подключиться к телефонной гарнитуре или автомобильному комплекту во время разговора, нажмите: [☰] > Использ. Bluetooth
перемещение мультимедийных объектов на другое устройство	Перемещение мультимедийных объектов на другое устройство: Выберите объект, нажмите [☰] > Переместить , выберите имя устройства. Внимание! При перемещении исходный объект удаляется из телефона.
изменение параметров устройства	Чтобы изменить свойства опознанного внешнего устройства, Выберите имя устройства, затем нажмите клавишу ПРАВКА .
настройка параметров Bluetooth	Выделите название устройства, нажмите [☰] > Bluetooth-соединение > Настройка

основные функции



См. схему основных функций телефона на стр. 1


отображение

Начальное меню отображается при включении телефона. Чтобы набрать номер из начального меню, введите цифры с помощью клавиш и нажмите .


Примечание. Начальное меню телефона может выглядеть не так, как показано на этом рисунке, и зависит от оператора сотовой связи.





Индикатор меню  указывает, что для входа в меню необходимо нажать . Программные клавиши обозначают текущие функции программных клавиш. Более подробно о расположении программных клавиш можно прочесть на странице 1.




В нижней части экрана ожидания могут отображаться новости от оператора сотовой связи. Для изменения настроек отображения этих новостей нажмите  > **Параметры** > **Личные настройки** > **Параметры экрана**.



В верхней части экрана могут отображаться индикаторы состояния.










1 Уровень сигнала сотовой сети отображается в виде вертикальных полосок. Вы не сможете выполнять и принимать вызовы, если отображается индикатор  или .





2 Индикатор GPRS показывает, что в настоящий момент используется высокоскоростное сетевое подключение EDGE (*Enhanced Data for GSM Evolution*) или GPRS (*General Packet Radio Service*). Индикатор может показывать:



-  = активный контекст PDP в режиме GPRS
-  = EDGE
-  = доступны пакетные данные GPRS



3 Индикатор РТТ / данные показывает, когда можно делать и принимать звонки РТТ  или звонки РТТ и мгновенные сообщения . Другие индикаторы:



-  = защищенная передача пакетов данных
-  = незащищенная передача пакетов данных
-  = защищенное подключение к приложению
-  = незащищенное подключение к приложению
-  = защищенный вызов по протоколу CSD (*Circuit Switch Data*)
-  = незащищенный вызов по протоколу CSD
-  = активное беспроводное соединение Bluetooth®

4 Индикатор роуминга отображается, когда телефон используется в другой сети сотовой связи. Индикатор может показывать:

-  = домашняя сеть 2G
-  = домашняя сеть 2,5G
-  = роуминг 2G
-  = роуминг 2,5G

5 Индикатор активной линии отображается , чтобы показать активный вызов, или , чтобы показать, что включена переадресация вызовов. Индикаторы для SIM-карт с поддержкой двух линий:



 = линия 1 активна  = линия 1 активна, переадресация вызова включена



 = линия 2 активна  = линия 2 активна, переадресация вызова включена


6 Индикатор сообщений отображается при получении нового сообщения. Индикатор может показывать:

 = текстовое сообщение  = голосовое сообщение

7 Индикатор типа оповещения показывает выбранный тип оповещения.


 = громкий звонок  = вибровывозов и звонок

 = мелодичный звонок  = бесшумный сигнал

 = вибровывозов

8 Индикатор уровня заряда батареи отображается в виде вертикальных полосок. Выполните подзарядку аккумулятора, если отображается **Батарея разряжена**.

В некоторых функциях необходимо выбирать элементы из списка:









- Нажмите клавишу прокрутки вверх или вниз, чтобы выделить нужный элемент.
- Если список нумерованный, нажмите клавишу с соответствующей элементу цифрой.
- Если список алфавитный, нажмите клавишу несколько раз, чтобы пройти по всем буквам, соответствующим данной клавише, и выбрать наиболее близкий по алфавиту элемент списка.
- Если для элемента показан список возможных установок, нажмите клавишу прокрутки влево или вправо, чтобы выбрать нужную установку.
- Если для элемента предусмотрен выбор числового значения, нажмите цифровую клавишу, чтобы установить его.

МЕНЮ

В начальном меню нажмите , чтобы войти в главное меню.




Приведенные далее пиктограммы меню обозначают функции, которые зависят от набора услуг, предоставляемых оператором сотовой связи.





функции меню	
 Справочник	 Мультимедиа
 Сообщения	 Bluetooth-соединение
 Последние вызовы	 Параметры
 Инструменты	 Фотокамера
 Игры и приложения	 Дневник
 Web Access	


ВВОД ТЕКСТА

При использовании некоторых функций требуется вводить текст.



Нажмите  в любом текстовом экране для выбора метода ввода текста:

метод ввода	
 или 1	Метод Основной ввода текста можно настроить на iTAP®  или метод «tar» 1 .
 или 2	Метод Вторичный ввода текста можно настроить на iTAP®  или метод «tar» 2 , или установить на Отсутствует , если вы не хотите задавать дополнительный метод ввода.
123	Числовой допускает только ввод чисел.
@	Символьный допускает только ввод символов.

Для установки основного и дополнительного методов ввода текста нажмите  > **Установка ввода** в любом текстовом экране и выберите **Первичная установка** или **Вторичная установка**.

Совет. ХОТИТЕ, ЧТОБЫ СООБЩЕНИЕ БЫЛО КРАСИВЫМ? Нажмите **[Q]** в текстовом экране для изменения регистра текста на режим без прописных букв (**abc**), следующая буква прописная (**Abc** с **[Q]**, **[Q]**, **1↑** или **2↑**) или все прописные (**ABC** с **[Q]**, **[Q]**, **1↑** или **2↑**).

метод iTAR®

Нажмите **[#]** в любом текстовом экране для переключения на режим iTAR. Если вы не видите **[Q]** или **[Q]**, нажмите **[Q]** > **Установка ввода** для установки режима iTAR в качестве основного или дополнительного режима ввода текста.

Режим iTAR позволяет вводить слова, нажимая одну кнопку для каждой буквы. Программное обеспечение iTAR соотносит нажатия кнопок с общеупотребительными словами и «предугадывает» слово, как только вы начинаете его вводить.

Например, если нажать **[7]** **[7]** **[6]** **[4]**, на дисплее телефона отображается:

Нажмите клавишу **УДАЛИТЬ**, чтобы стереть последнюю букву.

Нажмите клавишу **Выбрать** для выбора выделенной комбинации.

Нажмите **[Q]** вверх, чтобы принять слово **Программа**.

Нажмите **[Q]** вправо, чтобы выделить другую комбинацию.

Нажмите **[Q]**, чтобы ввести **Прог** и пробел.

- Если требуется ввести другое слово (например, **прогресс**), продолжайте ввод остальных букв с клавиатуры.
- Для быстрого ввода цифр нажмите и удерживайте цифровую клавишу, чтобы временно переключиться в числовой режим. Введите цифры с помощью клавиш телефона. Введите пробел, чтобы вернуться в режим iTAR.
- Нажмите **[Q]** для выбора знаков пунктуации или других символов.

метод «tap»

Нажмите **[#]** в любом текстовом экране для переключения на метод ввода текста «tap». Если не отображаются **Abc1** или **Abc2**, нажмите **[Q]** > **Установка ввода** для установки режима «tap» в качестве основного или дополнительного режима ввода текста.

Чтобы ввести текст методом «tap», нажмите клавишу несколько раз, чтобы пройти по всем буквам и цифрам, соответствующим данной клавише. Повторите этот шаг для каждой клавиши.

Например, при однократном нажатии **[8]** на экране отображается:

Символ отображается в месте вставки.

Через 2 секунды символ принимается, а курсор переходит на следующую позицию.

После ввода текста нажмите клавишу **Отправ.** для ввода получателей.

Нажмите клавишу **УДАЛИТЬ** для удаления символа слева от позиции вставки.

- Первая буква каждого предложения автоматически вводится как прописная. Чтобы при необходимости переключить символ в нижний регистр перед переходом в следующую позицию, нажмите **[Q]** вниз.
- Нажмите **[Q]**, чтобы переместить курсор для ввода или редактирования текста сообщения.
- Чтобы отказаться от сохранения текста после ввода или изменения данных и выйти, нажмите **[Q]**.
- В режиме *Расширенный «tap»* циклически выводятся дополнительные специальные знаки и символы после многократного нажатия клавиши.

При вводе трех или более символов подряд телефон может предложить оставшуюся часть слова. Например, если ввести **Прог**, то на экране появится:

Символ отображается в месте вставки.

Нажмите **[Q]** вправо, вверх, чтобы принять слово **Программа**, или нажмите **[Q]**, чтобы отклонить его и ввести пробел после **Прог**.

числовой метод

Нажимайте **[#]** в любом текстовом экране, пока не отобразится **123**. Введите цифры с помощью клавиш телефона.


символьный метод

В текстовом режиме экрана нажмите **[#]**, пока не появится **@**. Нажмите клавишу, чтобы ее символы отобразились в нижней части экрана. Выделите нужный символ, затем нажмите клавишу **Выбрать**.

громкость



Нажмите клавиши громкости для:

- отключения оповещения о входящем вызове
- изменения громкости динамика во время разговора
- изменения громкости звонка в начальном меню



Совет. Иногда молчание – это действительно золото. Поэтому вы можете быстро установить звуковой сигнал на **Вибро-вызов** или **Бесшумный**, удерживая клавишу уменьшения громкости при открытом дисплее.

клавиша перемещения

Нажимайте *клавишу перемещения*  вверх, вниз, влево или вправо для перемещения в системе меню и выделения элементов на экране. Выделив элемент, нажмите *центральную клавишу* , чтобы его выбрать. Центральная клавиша обычно выполняет функцию правой программной клавиши.



внешний дисплей

Если откидная крышка телефона закрыта, на внешнем дисплее отображаются время, дата, индикаторы состояния телефона и уведомления о поступающих вызовах и других событиях. Список индикаторов состояния телефона приведен на странице 41.

Настройка звукового сигнала на внешнем дисплее:

- 1 Нажмите клавишу громкости для отображения **Стили оповещений**.
- 2 Нажмите интеллектуальную клавишу несколько раз, пока не появится необходимый звуковой сигнал.
- 3 Нажмите клавишу громкости для возврата в начальное меню.

громкоговоритель

С помощью встроенного в телефон громкоговорителя можно разговаривать по телефону, не держа его возле уха.

Во время звонка нажмите клавишу **Динамик** для включения или выключения громкоговорителя. На дисплее будет отображаться **Громкоговор. вкл.** до выключения громкоговорителя или завершения разговора.


Примечание. Громкоговоритель отключается при подключении телефона к автомобильному набору или телефонной гарнитуре.

коды и пароли

Первоначально установлен четырехзначный **код разблокирования** телефона **1234**. Первоначально установлен шестизначный **код разблокирования** телефона **000000**. Если оператор сотовой связи не изменил эти коды, рекомендуем изменить их:

Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Безопасн.** > **Новые пароли**

Также можно изменить **PIN-код SIM-карты** или пароли блокировки вызовов.


Если вы забыли код разблокирования: в строке **Введите код разбл.** попробуйте ввести 1234 или последние 4 цифры вашего телефонного номера. Если это не получается, нажмите  и введите шестизначный код разблокирования.


Если вы забыли другие коды: Если вы забыли защитный код, PIN-код SIM-карты, код PIN2 или пароль запрета вызовов, обратитесь к своему оператору.

блокирование и разблокирование телефона

Вы можете заблокировать телефон, чтобы им не могли воспользоваться посторонние. Чтобы заблокировать или разблокировать телефон, нужно ввести четырехзначный код разблокирования.

Блокировка **телефона** вручную:

Нажмите  > **Параметры** > **Безопасн.** > **Блокир. телефона** > **Заблокировать**.

Автоматическая блокировка **телефона** при выключении: Нажмите  > **Параметры** > **Безопасн.** > **Блокир. телефона** > **Автом. блокировка** > **Вкл.**

Примечание. Выполнение экстренных вызовов возможно и при заблокированном телефоне (см. стр. 66). Блокированный телефон будет по-прежнему звонить или вибрировать при поступлении вызовов или сообщений, **однако ответить на вызов можно только после разблокирования телефона.**

настройка

ТИП ЗВОНКА

Для каждого профиля типа звонка используется различный набор звуков или вибраций для входящих вызовов или других событий. Можно выбрать следующие профили:

- На улице
- Вибро-вызов
- Бесшумный
- В офисе/дома
- Вибро, затем звонок

Индикатор профиля типа звонка отображается в верхней части экрана. Выбор профиля:

Поиск функции. Нажмите **[☰]** > **Параметры** > **Стили оповещений** > **Стиль:** название типа

изменение сигналов оповещения для типа звонка

Можно изменить сигналы оповещения для входящих вызовов и других событий. Вносимые изменения сохраняются в профиле типа оповещения.

Поиск функции. Нажмите **[☰]** > **Параметры** > **Стили оповещений** > **тип** **Параметры**

Примечание. *Стиль* – текущий тип звонка. Для типа звонка **Бесшумный** нельзя задать сигнал оповещения.

[☰] > **Параметры** > **Личные настройки** > **Параметры экрана** > **Уст. без новостей** > **Часы** > **Аналоговый.**

фон

В качестве фона начального меню можно установить фотографию, изображение или анимацию.

Поиск функции. Нажмите **[☰]** > **Параметры** > **Личные настройки** > **Фон дисплея**

опция	
Картинка	Выберите изображение, которое будет отображаться в качестве фона, или же Отсутствует если вы не хотите, чтобы отображался фон.
Раскладка	Выберите По центру для размещения изображения в центре экрана, Заполнить , чтобы замостить изображением экран или Растянуть , чтобы увеличить изображение на весь экран.

заставка

В качестве заставки можно установить фотографию, изображение или анимацию. Заставка возникает на дисплее в случае, если откидная крышка открыта и телефон не используется в течение определенного времени.

- 1 Выделите **CALLS** (или **Входящие (Линия 1)** либо **Входящие (Линия 2)** для телефонов с поддержкой двух линий), затем нажмите клавишу **Изменить**, чтобы изменить его.
- 2 Выделите нужный сигнал оповещения, затем нажмите клавишу **Выбрать**.
- 3 Нажмите клавишу **Назад**, чтобы сохранить настройку типа оповещения.

дата и время

Чтобы использовать ежедневник, нужно установить время и дату.

Синхронизация показаний часов по сети: нажмите **[☰]** > **Параметры** > **Основная настройка** > **Время и дата** > **Установка оператором** > **Вкл.**

Для установки даты и времени **вручную** выключите **Установка оператором**, а затем: нажмите **[☰]** > **Параметры** > **Основная настройка** > **Время и дата** > *время или дата*.

Чтобы выбрать внешний вид часов – **аналоговые или цифровые** – в начальном меню, нажмите **[☰]** > **Параметры** > **Личные настройки** > **Параметры экрана** > **Часы**.

Примечание. Если на экране ожидания отображаются новости от оператора сотовой связи, то для отображения аналоговых часов необходимо отключить отображение новостей. Нажмите **[☰]** > **Параметры** > **Личные настройки** > **Параметры экрана** > **Стиль дом. страницы** > **Без новостей**. Чтобы выбрать аналоговые часы, нажмите

Совет. Эта функция помогает сохранять экран, но не заряд аккумулятора. При отключении заставки время работы батареи увеличивается.

Поиск функции. Нажмите **[☰]** > **Параметры** > **Личные настройки** > **Заставка дисплея**

опция	
Картинка	Выберите изображение, которое будет отображаться в качестве заставки, или же Отсутствует если вы не хотите, чтобы заставка отображалась.
ЗАДЕРЖ.	Выберите значение времени, после которого включается заставка.


внешний вид экрана

Выбор **оформления** телефона для настройки внешнего вида экрана телефона: нажмите **[☰]** > **Параметры** > **Личные настройки** > **Оболочка экрана**.

Настройка **яркости** экрана: нажмите **[☰]** > **Параметры** > **Основная настройка** > **Яркость дисплея**.

Для продления времени работы от аккумулятора **подсветка** отключается, когда телефон не используется. Подсветка вновь включается при открытии откидной крышки или нажатии любой клавиши. Настройка тайм-аута перед отключением подсветки:

Нажмите **[☰]** > **Параметры** > **Основная настройка** > **Подсветка дисплея**.


Примечание. Для включения или выключения подсветки для приложений Java™ нажмите  > **Параметры** > **Средства Java** > **Функция подсветки**.

Для продления времени работы от аккумулятора **экран** отключается, когда телефон не используется. Дисплей вновь включается при открытии откидной крышки или нажатии любой клавиши. Настройка тайм-аута перед отключением экрана:

Нажмите  > **Параметры** > **Основная настройка** > **Активность дисплея**.

параметры ответа

Существует несколько способов ответа на входящий вызов. Включение и выключение функции ответа:

Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Настройка вызовов** > **Варианты ответа**

опция	
Любая клавиша	Ответ при нажатии на любую клавишу.
Открыть для ответа	Ответ при открытии крышки.

ВЫЗОВЫ

О том, как позвонить и ответить на вызов, читайте на стр. 26.


ОТКЛЮЧЕНИЕ Оповещения


О ВЫЗОВЕ



С помощью клавиш регулировки громкости можно отключить сопровождающее его оповещение до ответа на вызов.

ПОСЛЕДНИЕ ВЫЗОВЫ


В телефоне сохраняются списки номеров исходящих и принятых вызовов, даже если соединение не было установлено. Список организован в обратном хронологическом порядке. По мере добавления новых вызовов самые старые вызовы удаляются.

Подсказка. Для просмотра списка набранных номеров нажмите  в начальном меню.


Поиск функции. Нажмите  > **Последние вызовы**

- 1 Выделите **Входящие вызовы** или **Исходящие вызовы**, а затем нажмите клавишу **Выбрать**.
- 2 Выделите вызов. Символ  рядом с вызовом означает, что связь установлена.
 - Для звонка по номеру нажмите .



ВЫЗОВЫ 61



- Для просмотра сведений о вызове (таких, как дата и время) нажмите клавишу **Просмотр**.
- Для просмотра **Меню посл. вызовов** нажмите . Это меню может содержать:

опция	
Сохранить	Создание в справочнике записи, содержащей выбранный номер в поле Номер . Сохранить не появится, если номер уже был сохранен.
УДАЛИТЬ	Удаление записи.
Удал. все	Удаление всех записей из списка.
Скрыть код/Показать код	Скрывает или показывает ваш номер для вызываемого абонента при следующем вызове.
Отправить сообщ.	Открытие нового текстового сообщения с выбранным номером в поле Кому .
Добавить цифры	Добавление цифр после номера телефона:
Вставить номер	Добавление номера телефона из справочника или списков последних вызовов.
Отправка сигналов	Передача номера в сеть в виде DTMF-сигналов. Эта функция доступна только во время разговора.

опция	
Разговор и факс	Разговор и отправка факса во время вызова (см. стр. 97). 


повторный набор

- 1 Для просмотра списка набранных номеров нажмите  в начальном меню.
- 2 Выделите нужную запись, затем нажмите клавишу .

В случае **сигнала «занято»** и отображения **Сбой вызова, Номер занят** нажмите  или клавишу **ПОВТОР** для повторного набора номера. При получении ответа телефон издает один звуковой сигнал или вибрирует, а на дисплее появляется сообщение **Успешный повторный набор**, после чего устанавливается соединение. 


звонки по номеру пропущенного вызова



Телефон ведет учет всех пропущенных вызовов и отображает на внешнем дисплее сообщение **X Пропущ. вызова**, где **X** – это количество пропущенных вызовов.

- 1 Нажмите клавишу **Просмотр**, чтобы вывести на экран список принятых вызовов.
- 2 Выделите нужный вызов, затем нажмите клавишу .


БЛОКНОТ


Последняя группа цифр, введенных с клавиатуры, сохраняется во временной области памяти, называемой *блокнотом*. Это может быть последний номер, по которому вы звонили или номер, введенный во время разговора для дальнейшего использования. Для просмотра номера, сохраненного в блокноте, выполните следующие действия.

Поиск функции. Нажмите  > **Последние вызовы** > **Блокнот (последн. номер)**


- Для звонка по номеру нажмите .
- Для создания в справочнике записи, содержащей выбранный номер в поле **Номер**, нажмите клавишу **Сохранить**.
- Для открытия **Меню набора** и добавления номера или специального символа нажмите .

удержание вызова или отключение микрофона


Нажмите  > **Удержать** для перевода всех активных вызовов в режим отложенных.

Нажмите клавишу **Откл. звук** (если доступна) или  > **Откл. звук** для отключения микрофона для всех активных вызовов.

ЖДУЩИЙ ВЫЗОВ

Беседуя с абонентом, вы услышите оповещение о получении второго вызова. 


Нажмите , чтобы ответить на новый вызов.

- Для переключения между вызовами нажмите клавишу **Переключение**.
- Для соединения двух вызовов нажмите клавишу **СВЯЗЬ**.
- Для завершения удерживаемого звонка нажмите  > **Заверш. отлож. выз.**

Чтобы включить или отключить ждущий вызов:


Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Настройка вызовов** > **Ожидание вызова**

определитель номера

Определение номера вызывающего абонента (номер вызывающего абонента) – функция отображения телефонных номеров вызывающих абонентов на внешнем и внутреннем дисплеях телефона. 

Если имя и фотография вызывающего абонента занесены в справочник телефона, они автоматически отображаются на дисплее; если данные о звонящем недоступны, на дисплее будет показано сообщение **Вход. вызов**.


Отдельной записи справочника можно назначить индивидуальную мелодию (см. страницу 81).

Чтобы показать или скрыть **ваш номер телефона** от вызываемого абонента, введите телефонный номер и нажмите  > **Скрыть код/Показать код**.


экстренные вызовы

Оператор сотовой связи программирует один или несколько номеров экстренных служб, например 911 или 112, вызвать которые можно при любых обстоятельствах – даже если телефон заблокирован или в нем не установлена SIM-карта.

Примечание. Номера экстренных служб в разных странах могут отличаться. Запрограммированные в телефоне номера экстренных служб могут не работать в некоторых регионах; кроме того, вызов иногда не удается выполнить из-за условий окружающей среды, проблем при распространении радиоволн или сбоев в работе сети.

- 1 Наберите на клавиатуре номер экстренного вызова.
- 2 Нажмите , чтобы позвонить по номеру экстренного вызова.


международная связь



Если необходимо сделать международный звонок, нажмите и держите нажатой клавишу , чтобы ввести код доступа к международной линии (+). После этого введите код страны и номер телефона.

набор в одно касание


Чтобы позвонить по телефонным номерам первых девяти записей справочника, достаточно просто нажать клавишу с цифрой, соответствующей номеру быстрого набора, и удерживать ее в течение секунды.

Набор в одно касание можно настроить либо для записей справочника в памяти телефона, либо для записей на SIM-карте или для номеров из списка фиксированного набора:


Поиск функции. Нажмите  > **Параметры** > **Основная настройка** > **Набор в 1 касание** > **Телефон, SIM-карта** или **Фикс. наб.**

Указания по добавлению новой записи в справочник см. на странице 79. Для редактирования **Быстрый номер** записи телефонного справочника нажмите  > **Справочник**, выделите запись и нажмите  > **ПРАВКА**.


ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

Полученные вами сообщения голосовой почты хранятся в сети. Для того чтобы прослушать сообщения, наберите номер голосовой почты. 

Примечание. Дополнительные сведения по работе с голосовой почтой можно получить у оператора сети.

При **поступлении** сообщения голосовой почты на дисплее появляется индикатор ожидающего голосового сообщения  и **Нов. голос. почта**. Нажмите клавишу **ВЫЗОВ** для прослушивания голосового сообщения.

Проверка голосовых сообщений


Поиск функции. Нажмите  > **Сообщения**
> **Голосовая почта**

Телефон может предложить ввести номер системы голосовой почты. Если не знаете свой номер системы голосовой почты, обратитесь к оператору сотовой связи.

Примечание. В этом номере нельзя сохранять символы **p** (пауза), **w** (ожидание) или **n** (номер). Если необходимо сохранить номер голосовой почты с помощью этих символов, создайте категорию для записи справочника. Впоследствии обращаться к голосовой почте можно будет с помощью этой записи.

вызовы в режиме «Нажми и говори» (РТТ)

Функция «*Нажми и говори*» (РТТ) позволяет переговариваться с другими пользователями этой услуги в режиме радиопередатчика. Можно беседовать с одним пользователем или группой пользователей.

РТТ и другие соответствующие указанные функции являются сетевыми, зависят от условий подписки и доступны не во всех регионах. Для соединения РТТ требуются РТТ-совместимые телефоны. 


Для завершения разговора нажмите .

При отсутствии активности на протяжении 20 секунд вызов будет завершён.

Чтобы отправить РТТ-оповещение вместо обычного вызова РТТ, выделите абонента РТТ в **Контакты РТТ** и нажмите клавишу **ОПОВЕЩ.** Телефон пользователя издаст звуковой сигнал или завибрирует, и пользователь начнет разговор. Если абонент не отвечает, вызов будет завершён. Оповещения нельзя отправлять группам абонентов.

ответ на вызов РТТ

При получении вызова РТТ раздаётся сигнал или оповещение, и вызывающий абонент обращается к вам.


- **Для ответа** после завершения фразы собеседника удерживайте клавишу РТТ и говорите после сигнала. Одновременно может говорить только один пользователь.
- **Для завершения разговора** нажмите .



Если установка **Режим моего ответа** была изменена, то автоматический ответ выполняться не будет (см. страницу 74).

После получения оповещения РТТ нажмите клавишу РТТ и говорите после сигнала. Для отмены разговора можно также нажать клавишу **ИГНОРИР.**

Примечание. Информацию о блокировании клавиши РТТ либо включении или отключении функции РТТ читайте на странице 73.

ВЫЗОВ РТТ

Если в верхней части начального меню отображается , вы можете осуществлять и принимать вызовы в режиме РТТ. Выполнение вызова РТТ:


- 1 В начальном меню введите номер телефона пользователя РТТ или выберите абонента или группу из списка:
 - **Контакты РТТ** (нажмите клавишу РТТ для отображения списка)
Примечание. Если установка **Открыть на** была изменена, нажатие клавиши РТТ не откроет список контактов (см. страницу 73).
 - **Гр. быстр. выз.** (нажмите клавишу РТТ и  > **Гр. быстр. выз.**) Таким образом можно выбрать несколько абонентов.
 - **РТТ группы** (нажмите клавишу РТТ и  > **РТТ группы**)
- 2 Удерживайте клавишу РТТ и говорите после сигнала. Отпустите клавишу РТТ, чтобы пользователи смогли вам ответить.



Для ответа во время разговора РТТ удерживайте клавишу РТТ и говорите после сигнала. Одновременно может говорить только один пользователь.

Если оповещение РТТ было пропущено, на дисплее отображается сообщение **Пропущ. вызов**. Сообщение **Пропущ. вызов** не отображается, когда был пропущен обычный вызов РТТ, если не вы не установили **Режим моего ответа** на значение **Вручную** (см. страницу 74).


Контакты и группы РТТ

Можно сохранить **Контакты РТТ** для индивидуальных вызовов или же сохранить **РТТ группы** для групповых вызовов.

Для сохранения контакта нажмите **Кнопка РТТ**  > **Добавить**. Введите **Имя** и телефонный номер контакта (**Номер**), затем нажмите клавишу **ГОТОВО**. Контакт будет сохранен в сети, и телефон вернется к списку **Контакты РТТ**, в котором появится новый абонент.

Для создания группы контактов, членам которой можно звонить одновременно, нажмите **Кнопка РТТ**  > **РТТ группы**  > **Создать новую группу**. Введите **Имя** группы и выберите **Участники**, а затем нажмите клавишу **ГОТОВО**. Группа будет сохранена в сети, и телефон вернется к списку **РТТ группы**, в котором появится новая группа.

Для просмотра контактов РТТ нажмите клавишу РТТ. Перейдите к контакту и нажмите [RTT] для **Просмотр**, **ПРАВКА** или **УДАЛИТЬ**.



Для просмотра групп РТТ нажмите клавишу РТТ и [RTT] > **РТТ группы**. Перейдите к группе и нажмите [RTT] для **Просмотр** или **УДАЛИТЬ**. Группу нельзя изменить, но ее можно удалить и создать новую группу с требуемыми членами.

Пиктограммы в списке индивидуальных и групповых контактов РТТ указывают, что пользователь на связи (☺, ☺) или он отключен (☹, ☹). Они также указывают, блокирован ли контакт (☹) (выделите контакт и нажмите [RTT] > **Блокировать** или **РАЗБЛОК.**).

Для настройки **оповещения** (🔔) при подключении контакта выделите контакт и нажмите [RTT] > **Вкл. подкл. оповещение**. Сигналы оповещения о подключении можно включить или отключить в меню **Настройка РТТ** (см. страницу 74).

Для обновления индивидуальных или групповых контактов из сети нажмите [RTT] > **Обновить список**.

Для просмотра только часто используемых индивидуальных или групповых контактов нажмите [RTT] > **Часто используемый**.

Настройка РТТ

Для **включения или выключения РТТ** из начального меню нажмите [RTT] > **Параметры** > **РТТ установки** > **РТТ услуга** > **ВКЛ/ВЫКЛ**.

Для предотвращения случайных РТТ-вызовов можно установить автоматическое **блокирование клавиши РТТ**, если ее не нажимают на протяжении нескольких минут, а крышка телефона закрыта. Нажмите [RTT] > **Параметры** > **Безопасн.** > **Блок. клав. отв.** и выберите период ожидания до блокировки клавиши. Для разблокирования клавиши нажмите и удерживайте ее на протяжении 2 секунд, или откройте крышку телефона. Клавиша РТТ разблокируется при получении РТТ-вызова.

Можно изменить установки меню и вызовов РТТ.








Поиск функции. Нажмите **Кнопка РТТ** [RTT] > **Настройка РТТ** > **РТТ персонализация**

опция	
Открыть на	В начальном меню нажатием клавиши РТТ можно открыть меню РТТ (Главное меню), список контактов, отсортированный по имени (Top of List), или же последние вызовы (Последний вызов).









опция	
Сортировать по	Индивидуальные и групповые контакты можно отсортировать по Имя , состоянию подключения Состояние или Частота вызова.
Режим моего ответа	Установите режим входящих вызовов РТТ: Вручную (нажмите клавишу РТТ для ответа), Авто-ввод (стандартный режим – прием всех вызовов) или Не беспокоить (не принимать вызовы).
Громкость сигн.	Установите громкость сигнала, звучащего перед вашим ответом.
РТТ громкая связь	Включите громкоговоритель Вкл. или Выкл. для РТТ-вызовов.
Оповещ. подкл. реж.	Можно настроить оповещение о подключении контакта или группы (выделите запись в Контакты РТТ или РТТ группы и нажмите [RTT] > Вкл. подкл. оповещение). С помощью этой установки можно указать, воспроизводить сигналы оповещения (Вкл.) или нет (Выкл.).

другие функции





дополнительные функции вызова

функция	
конференц-вызов	Во время вызова нажмите:  Наберите следующий номер, нажмите  , нажмите клавишу СВЯЗЬ .
передача вызова	Во время вызова нажмите:   > Передача , наберите номер для передачи, нажмите 
добавление номера телефона	Наберите код региона или префикс номера из справочника, затем нажмите:   > Вставить номер

другие функции 75

функция	
быстрый набор	Быстрый набор записи справочника:  Наберите номер быстрого набора, нажмите  , нажмите клавишу  Указания по добавлению записи в справочник см. на странице 79. Совет. Если вы забыли номер для быстрого набора телефона тетушки Анны, нажмите  > Справочник , выделите ее запись и нажмите клавишу Просмотр .
переадресация вызова	Для установки или отмены переадресации вызовов нажмите:   > Параметры > Переадресация
ограничение вызовов	Для ограничения входящих и исходящих вызовов нажмите:   > Параметры > Безопасн. > Запрет вызовов

76 другие функции

функция	
блокировка вызова	Для блокировки входящих и исходящих вызовов нажмите:   > Параметры > Безопасн. > Блокировка вызова
переключение телефонной линии	При наличии SIM-карты с поддержкой двух линий возможно переключение активной линии на телефоне для отправки и приема вызовов по другому номеру вашего телефона.   > Параметры > Состояние телефона > Активная линия Индикатор активной линии показывает, какая линия активна в данный момент (см. стр. 44).

другие функции 77

функция	
фиксированный набор	<p>Если включить функцию фиксированного набора, то можно набирать только номера из списка фиксированного набора.</p> <p>Чтобы включить или отключить фиксированный набор, нажмите:</p> <p>[☰] > Параметры > Безопасн. > Фикс. наб.</p> <p>Чтобы использовать список фиксированного набора, нажмите:</p> <p>[☰] > Инструменты > Службы вызовов > Фикс. наб.</p>
сигналы DTMF	<p>Чтобы включить сигналы DTMF, нажмите:</p> <p>[☰] > Параметры > Основная настройка > DTMF</p> <p>Для отправки сигналов DTMF во время вызова наберите номера или выделите их в телефонном справочнике или в списке последних вызовов и нажмите [☰] > Send Tones.</p>

справочник

функция	
добавление новой записи	<p>[☰] > Справочник [☰] > НОВОЕ > Номер телефона или Email адрес</p> <p>Подсказка. В начальном меню введите телефонный номер, затем нажмите клавишу Сохранить, чтобы создать запись в справочнике с этим номером.</p> <p>Совет. У некоторых абонентов есть несколько телефонов. При создании записи в справочнике выделите ДАЛЕЕ, чтобы сохранить другой номер для того же Имя.</p>
набор номера	<p>Чтобы набрать номер из справочника, нажмите:</p> <p>[☰] > Справочник, выделите запись справочника и нажмите [☎]</p> <p>Подсказка. Войдя в справочник, нажмите один или несколько раз соответствующую кнопку клавиатуры, чтобы перейти к записям, начинающимся с этой буквы.</p>

функция	
запись голосовой метки	<p>При создании записи в справочнике выделите Речевая метка и нажмите клавишу ЗАПИСЬ. Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите соответствующую речевую метку (в течение двух секунд). При запросе нажмите и отпустите голосовую клавишу, затем повторите имя.</p> <p>Примечание. Функция Речевая метка недоступна для записей, хранящихся на SIM-карте.</p>
голосовой набор номера	<p>Чтобы набрать номер из справочника голосом:</p> <p>Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите имя записи (в течение двух секунд).</p>



функция	
назначение кода звонка записи	<p>Чтобы назначить сигнал вызова (код звонка) записи в справочнике, нажмите:</p> <p>[☰] > Справочник > запись [☰] > ПРАВКА > ID звонка > имя вызывающего абонента</p> <p>Примечание. Функция ID звонка недоступна для записей, хранящихся на SIM-карте.</p> <p>Активация кодов звонка:</p> <p>[☰] > Параметры > Стили оповещений > стиль Параметры > IDs звонков</p>
назначить код изображения записи	<p>Для настройки отображения фотографии или изображения при поступлении вызова от абонента:</p> <p>[☰] > Справочник > запись [☰] > ПРАВКА > Картинка > название изображения</p> <p>Примечание. Эта функция Картинка недоступна для записей, хранящихся на SIM-карте.</p>





функция	
настройка графического определителя номера	Для отображения записей справочника в виде текстового списка или по изображениям абонентов, нажмите: [☰] > Справочник [☰] > Настройка > Просмотр по > отображение имени
установка категории для записи	[☰] > Справочник > запись [☰] > ПРАВКА > Категория > название категории Примечание. Эта функция Категория недоступна для записей, хранящихся на SIM-карте.
настройка вида категории	[☰] > Справочник [☰] > Категории > просмотр категории Возможен просмотр Все записей, записей в стандартной категории (Бизнес, ЛИЧНОЕ, Общие, VIPs) или записей в созданной вами категории.







функция	
выбор основного номера или адреса	Чтобы назначить номер основным среди других номеров внутри записи: [☰] > Справочник , выделите запись, нажмите [☰] > Назначить основной > номер или адрес Совет. В режиме просмотра номеров Основной можно просматривать и другие номера, сохраненные под тем же именем. Выделите имя и нажмите ◀ влево или ▶ вправо для просмотра других номеров.
создание списка рассылки	[☰] > Справочник [☰] > НОВОЕ > Список рассылки
сортировка справочника	Чтобы задать порядок сортировки записей, нажмите: [☰] > Справочник [☰] > Настройка > Сортировать по > порядок сортировки Список справочника можно сортировать по Имя, Быстрый номер, Речевая метка или Email . При сортировке по имени можно просмотреть Все номера или только Основной номер для каждого имени.


функция	
копирование записи справочника	Копирование записи из памяти телефона на SIM-карту или с SIM-карты в память телефона: [☰] > Справочник , выделите запись, нажмите [☰] > КОПИРОВ. > Записи > Кому
отправка записи справочника в текстовом сообщении	Отправка записи справочника в текстовом сообщении: [☰] > Справочник , выделите запись, нажмите [☰] > Отправить контакт
отправка записи справочника через беспроводное соединение Bluetooth®	Чтобы отправить запись из справочника на другой телефон, компьютер или устройство: [☰] > Справочник , выделите запись, нажмите [☰] > Отправить запись справоч.

сообщения

функция	
отправка текстового сообщения	[☰] > Сообщения > Создать сообщение > Новое текст. сообщ. 
отправка мультимедийного сообщения	[☰] > Сообщения > Создать сообщение > Нов. MMS сообщение 

функция	
отправка сообщения электронной почты	[☰] > Сообщения > Создать сообщение > Новое Email сообщение 
отправка голосового сообщения	[☰] > Сообщения > Создать сообщение > Новое голос. сообщ.  Для записи голосового сообщения нажмите клавишу ЗАПИСЬ , говорите, а затем нажмите клавишу СТОП . Телефон вставит голосовую запись в сообщение и попросит ввести электронный адреса или телефоны получателя.
использование мультимедиа-шаблонов	Открытие мультимедиа-шаблона с заранее загруженным содержанием: [☰] > Сообщения > Создать сообщение > Шаблоны MMS-сообщ. 
чтение новых сообщений	Когда на экране появится Новое сообщение , нажмите клавишу Просмотреть , чтобы прочитать полученное сообщение. 

функция	
чтение старых сообщений	<p>☰ > Сообщения > SMS сообщения</p> <p>Пиктограммы рядом с сообщением указывают, заблокировано ли оно , имеет вложение  или является срочным . Нажмите  для выполнения различных операций с сообщением.</p>
чтение старых сообщений электронной почты	<p>☰ > Сообщения > Email сообщения</p> <p>Нажмите  для выполнения различных операций с сообщением.</p>
сохранение объектов сообщения	<p>Перейдите к странице мультимедийного сообщения или выделите объект в письме, а затем нажмите:</p> <p>☰ > Сохранить</p>
сохранение текстовых сообщений на SIM-карту	<p>Для сохранения входящих текстовых сообщений на SIM-карту нажмите:</p> <p>☰ > Сообщения >  > Настройка текст. сообщ. > Настройка текст. сообщ. > Сохранить в > SIM-карта</p>

функция	
сообщения браузера	<p>Чтение сообщений, полученных с помощью микробраузера:</p> <p>☰ > Сообщения > WAP сообщения</p>
информационные услуги	<p>Чтение сообщений информационных служб, получаемых по подписке:</p> <p>☰ > Сообщения > Информ. сообщения</p>
настройка дополнительных учетных записей электронной почты	<p>Можно настроить, изменить и использовать несколько учетных записей электронной почты. Для каждой учетной записи сохраняется протокол, хост, порт и другие данные.</p> <p>☰ > Сообщения ☰ > Настр. Email сообщ. > Настройки учетн. записи</p> <p>Для редактирования учетной записи выберите ее. Для настройки новой учетной записи выберите Создать новую.</p> <p>Примечание. На экране отобразится папка для каждой из учетных записей в  > Сообщения > Email сообщения.</p>

персонализация

функция	
язык	<p>Чтобы выбрать язык отображения меню, нажмите:</p> <p>☰ > Параметры > Основная настройка > Язык меню</p>
прокрутка	<p>Настройка строки выделения для остановки или кольцевой прокрутки в списках меню:</p> <p>☰ > Параметры > Основная настройка > Прокрутка</p>
активация кодов звонка	<p>Активация кодов звонка, назначенных записям и категориям справочника:</p> <p>☰ > Параметры > Стили оповещений > <i>стиль</i> Параметры > IDs звонков</p>
громкость звукового сигнала	<p>☰ > Параметры > Стили оповещений > <i>стиль</i> Параметры > Громкость звонка</p>
громкость звукового сопровождения клавиатуры	<p>☰ > Параметры > Стили оповещений > <i>стиль</i> Параметры > Громк. клавиатуры</p>

функция	
напоминания	<p>Установка сигналов оповещения для полученных сообщений:</p> <p>☰ > Параметры > Стили оповещений > <i>стиль</i> Параметры > Напоминания</p>
отображение новостей	<p>Если ваш оператор сотовой связи транслирует новости, которые всегда отображаются на экране ожидания, можно включить или отключить отображение новостей:</p> <p>☰ > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Стиль дом. страницы > Без новостей или С новостями</p>
настройка вида меню	<p>Чтобы настроить отображение меню в виде набора пиктограмм или текстового списка, нажмите:</p> <p>☰ > Параметры > Личные настройки > Главное меню > Просмотр</p>

функция	
главное меню	<p>Чтобы переупорядочить главное меню телефона, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личные настройки > Главное меню > Сортиров.</p>
показ или скрытие пиктограмм меню	<p>Чтобы настроить показ или скрытие пиктограмм меню на экране в режиме ожидания, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Базовые клавиши > Иконки</p> <p>Примечание. В меню Параметры экрана выберите Уст. с новостями или Уст. без новостей, если ваш оператор сотовой связи транслирует новости. </p>

функция	
изменение клавиш в начальном меню	<p>Чтобы изменить функции программных клавиш и клавиши перемещения в начальном меню, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Базовые клавиши</p> <p>Примечание. В меню Параметры экрана выберите Уст. с новостями или Уст. без новостей, если ваш оператор сотовой связи транслирует новости. </p>
Метки быстрого доступа	<p>Чтобы создать метку для пункта меню:</p> <p>Выделите пункт меню, затем нажмите и удерживайте .</p> <p>Использование метки:</p> <p>Нажмите , затем нажмите номер метки.</p>


функция	
общий сброс	<p>Чтобы сбросить все параметры кроме кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера, нажмите:</p> <p> > Параметры > Основная настройка > Сброс до завод. устан.</p>
общий сброс с очисткой	<p>Сброс всех настроек и записей пользователя кроме данных на SIM-карте, удаление всех загруженных изображений и файлов звукозаписей, сброс всех параметров кроме кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера:</p> <p> > Параметры > Основная настройка > Сброс всех данных</p> <p>Внимание! В результате общего сброса с очисткой из памяти телефона удаляются все введенные пользователем данные (включая записи справочника и ежедневника) и загруженные пользователем данные (включая фотографии и звуки). Восстановить удаленные данные невозможно.</p>

счетчик времени и стоимости разговоров

Время подключения к сети – это время, истекшее с момента входа в сеть компании-оператора сотовой связи и до момента завершения разговора нажатием клавиши . Сюда входит время, в течение которого звучат сигнал «занято» и звонок.


Время подключения к сети, которое отслеживается с помощью таймера со сбросом, может не совпадать со временем, за которое взимает плату оператор сотовой связи. По всем вопросам, связанным с оплатой, следует обращаться непосредственно к своему оператору сотовой связи.

функция	
время разговора	<p>Просмотр счетчиков времени разговора: </p> <p> > Последние вызовы > Таймеры вызова</p>
счетчик времени и стоимости разговора	<p>Чтобы просмотреть сведения о времени или стоимости во время разговора, нажмите: </p> <p> > Параметры > Настройка вызовов > Таймер вызова</p>



функция	
стоимость разговора	<p>Просмотр сведений о стоимости вызова:</p> <p> > Последние вызовы > Стоимость вызова</p>

гарнитура

Примечание. В некоторых местах использование беспроводных устройств и дополнительных к ним принадлежностей запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.



функция	
громкоговоритель	<p>Чтобы подключить внешний громкоговоритель во время разговора:</p> <p>Нажмите клавишу Динамик (если доступна, или же  > Громкоговор. вкл.).</p>

функция	
автоматический ответ (автомобильный комплект или гарнитура)	<p>Для автоматического ответа на вызов, если к телефону подключены наушники или телефонная гарнитура для автомобиля, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка для авто или Гарнитура > Автоответ через</p>
голосовой набор номера (гарнитура)	<p>Чтобы включить режим голосового набора клавишами телефонной гарнитуры «отправить/завершить вызов», нажмите:</p> <p> > Параметры > Гарнитура > Голосовой набор</p>
автомобильная гарнитура (автомобильный комплект)	<p>Для автоматического переключения разговора на автомобильный комплект громкоговорящей связи, если он подключен к телефону, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка для авто > Активизация гарнитуры</p>

функция	
задержка выключения (автомобильный комплект)	<p>Чтобы включить задержку отключения телефона после выключения зажигания, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка для авто > Задержка выкл.</p>
время зарядки (автомобильный комплект)	<p>Для зарядки аккумулятора телефона в течение некоторого периода времени после отключения зажигания, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка для авто > Время зарядки</p>

факсимильные вызовы и сеансы передачи данных

Подключение телефона с помощью кабеля USB см. на странице 32.

функция	
передача данных или факса	<p>Подсоедините телефон к устройству, и затем с его помощью сделайте вызов.</p>
получение данных или факса	<p>Подсоедините телефон к устройству, затем ответьте на вызов с помощью приложения этого устройства.</p>
разговор, затем факс	<p>Подключите телефон к устройству, введите номер факса, нажмите  > Разговор и факс, затем нажмите , чтобы выполнить вызов.</p>

функция	
использование синхронизации	<p>Можно отправить запрос веб-серверу и синхронизировать с ним справочник и ежедневник.</p> <p>Чтобы установить объект Интернет-синхронизации, нажмите > Параметры > Подключение > SyncML синхронизация > [Новая запись]. Введите данные сервера, в том числе URL сервера (можно не вводить http://) и Каналы данных (подпапка URL, где хранятся данные).</p> <p>Чтобы синхронизировать файлы с установленным партнером, выберите партнера в списке в > Параметры > Подключение > SyncML синхронизация.</p>

СЕТЬ

функция	
сетевые параметры	<p>Просмотр сведений о сети и настройка сетевых параметров: </p> <p> > Параметры > СЕТЬ</p>

ЕЖЕДНЕВНИК


функция	
установка будильника	> Инструменты > Будильник
отключение будильника	<p>При отображении будильника: Для отключения будильника нажмите клавишу ВЫКЛ. или </p> <p>Чтобы установить задержку 8 минут, нажмите клавишу ДРЕМАТЬ.</p>
добавление события в ежедневник	> Инструменты > Дневник , выделите день, нажмите , нажмите > НОВОЕ
просмотр события в ежедневнике	<p>Чтобы просмотреть или изменить описание события, нажмите:</p> <p> > Инструменты > Дневник, выделите день, нажмите , нажмите клавишу Просмотр</p>
напоминания о событиях	<p>При отображении напоминания: Для просмотра данных напоминания нажмите клавишу Просмотр.</p> <p>Чтобы закрыть напоминание, нажмите клавишу ВЫХОД.</p>

функция	
отправка события из ежедневника на другое устройство	<p>Чтобы отправить событие из ежедневника на другой телефон, компьютер или устройство, нажмите:</p> <p> > Инструменты > Дневник, выделите день, нажмите , выделите событие, нажмите </p> <p>> Отправить</p>
запись голосового сообщения	<p>Для записи голосового сообщения</p> <p>Удерживая нажатой голосовую клавишу, говорите в микрофон телефона, отпустите голосовую клавишу.</p> <p>Примечание. Запись телефонных разговоров регулируется действующими законами о неприкосновенности частной жизни и телефонной связи. При использовании этой функции следует соблюдать соответствующие законы и правила.</p>
воспроизведение голосового сообщения	<p>Чтобы воспроизвести голосовое сообщение, нажмите:</p> <p> > Инструменты > Диктофон > <i>голосовое сообщение</i></p>

функция	
калькулятор	> Инструменты > Калькулятор
режим пересчета валюты	<p> > Инструменты > Калькулятор</p> <p> > Обменный курс</p> <p>Введите значение обменного курса, нажмите клавишу ОК, введите сумму и нажмите > Конвертировать.</p>



защита






функция	
PIN-код SIM-карты	<p>Блокирование и разблокирование SIM-карты:</p> <p> > Параметры > Безопасн. > PIN-код SIM-карты</p> <p>Внимание! Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение SIM заблокирована.</p>
функция блокировки	> Параметры > Безопасн. > Блок. приложения




функция	
управление сертификатами	<p>Включение и отключение сертификатов доступа к Интернету, сохраненных в телефоне:</p> <p> > Параметры > Безопасн. > Управл. сертификатами</p> <p>Сертификаты используются для проверки подлинности и безопасности веб-сайтов при загрузке файлов и совместном использовании информации.</p>

развлечения и игры

Более подробную информацию о камере см. на странице 27.

функция	
управление изображениями	<p>Управление фотографиями, изображениями и анимациями:</p> <p> > Мультимедиа > Картинки</p>
управление видеоклипами	<p> > Мультимедиа > ВИДЕО</p>

функция	
управление звуками	<p>Управление собственными или загруженными мелодиями, звукозаписями:</p> <p> > Мультимедиа > Мелодии</p>
создание мелодий звонка	<p>Создание мелодий телефонного звонка:</p> <p> > Мультимедиа > Мелодии > [Новая iMelody]</p>
запуск микробраузера	<p>Нажмите .</p>
загрузка объектов с веб-страницы	<p>Загрузка изображения, звукозаписи или другого объекта с веб-страницы:</p> <p>Нажмите , перейдите на страницу со ссылкой на файл, выделите и выберите его.</p> <p>Примечание. Применяется тарификация по стандартному эфирному времени и/или использованию сети.</p>
веб-сеансы	<p>Выбор или создание веб-сеанса:</p> <p> > Настройки Интернет > WEB-сессии оператора</p>

функция	
загрузка игр или приложений	<p>Можно загрузить игру или приложение Java™ так же, как и изображения и другие объекты:</p> <p>Нажмите , перейдите на страницу со ссылкой на файл и выделите его.</p> <p>Примечание. Применяется тарификация по стандартному эфирному времени и/или использованию сети.</p>
запуск игры или приложения	<p>Запуск игры или приложения Java™:</p> <p> > Игры и приложения, выберите игру или приложение, нажмите клавишу Выбрать</p> <p>Примечание. Для установки и запуска игр, сохраненных на карте памяти, нажмите  > Игры и приложения > [Установить новое].</p>

Информация о сертификации (SAR)

ЭТА МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ПО ДОПУСТИМОМУ УРОВНЮ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОВОЛН

Ваш мобильный телефон - это передатчик и одновременно приёмник радиоволн. Он разработан таким образом, чтобы не превышался допустимый уровень излучения радиоволн, установленный международными стандартами. Эти стандарты были разработаны независимой научной организацией - Международным комитетом по защите от неионизирующей радиации (ICNIRP), и в них определены нормы, необходимые для безопасной эксплуатации устройств всеми пользователями, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Для установления соответствующих норм использовалась специальная единица измерения, известная как «удельный коэффициент поглощения» (SAR). Предельное значение коэффициента SAR для мобильных устройств общего пользования, по стандартам ICNIRP, составляет 2 Вт/кг, а максимальное значение SAR для данного телефона при тестировании в положении в непосредственной близости к уху составило 0,72 Вт/кг*. Так как мобильные устройства предлагают широкий диапазон функций, они также могут использоваться и в других положениях, например, на теле (см. настоящее Руководство пользователя**). В этом случае максимальное значение коэффициента SAR, полученное в результате тестирования, составило 0,64 Вт/кг*.

Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR при работе данного устройства, как правило, будет несколько ниже указанных выше цифр. Это объясняется, прежде всего, тем, что в устройстве автоматически изменяется уровень мощности, чтобы подключение к сети происходило на минимально возможном уровне.

данные SAR 105

Хотя уровень коэффициента SAR в различных моделях телефонов и в разных положениях может отличаться, в каждом случае этот уровень будет соответствовать государственным требованиям к безопасному уровню излучения. Обратите внимание, что данная модель может быть усовершенствована, и тогда в новых моделях значение коэффициента SAR будет иным. Однако в любом случае при разработке всегда уделяется особое внимание тому, чтобы SAR находился в пределах установленного стандартами допустимого уровня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что предоставленная здесь научная информация не предполагает приведения дополнительных инструкций по мерам безопасности при работе с мобильными устройствами. При этом, для того чтобы снизить уровень облучения, специалисты ВОЗ рекомендовали ограничить длительность разговоров или воспользоваться устройствами громкой связи, позволяющими говорить по телефону на расстоянии от головы и тела.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (<http://www.who.int/emf>) или компании Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

* Испытания проводятся в соответствии с международными стандартами тестирования. В предельное значение заложен достаточный резерв безопасности, обеспечивающий дополнительную защиту пользователям и учитывающий погрешности при измерениях. Дополнительные сведения можно получить из протокола тестирования компании Motorola, описания процедуры анализа и информации о диапазоне погрешности измерения для данного устройства.

** Вопросы эксплуатации телефона в положении «у тела» рассматриваются разделе Безопасность и общая информация

A-Z

Bluetooth. См. связь Bluetooth
DTMF, сигналы 78
PIN-код 25, 54, 101
PTT 68
PPT 43
включение или выключение 73
вызовы, выполнение 69
вызовы, ответ 70
Группы быстрого доступа 69
клавиша блокировки 73
контакты и группы 71
настройка 73
пиктограммы 72
SIM-карта 22, 25, 54, 86, 101

A

автомобильный комплект 94
адрес электронной почты 79
аккумулятор 23

активная линия, переключение 77
анимация 102
аудиопроигрыватель 30
аудиофайлы формата MP3 30, 32

Б

беспроводное соединение. См. связь Bluetooth
блокировка SIM-карта 101
приложение 101
телефон 55
блокировка вызова 54, 77
блокнот 64
браузер. См. микробраузер
быстрый доступ, метки 91
быстрый набор 76

алфавитный указатель 107

В

ваш номер телефона 26
Введите сообщение для кода разблокирования 54
ввод текста 47
веб-сеансы 103
веб-страницы 103
видеозаписи 29
видеозапись 102
включение/выключение 25
внешний дисплей 53
время работы от аккумулятора 24, 37, 59, 60
время, установка 57
вызовы
выполнение 26, 79
завершение 26
ответ 26, 60
выполнение вызова 26, 79

Г

гарнитура 94
гнездо для телефонной гарнитуры 1

гнездо подключения дополнительных принадлежностей 1
голосовая метка, запись 80
голосовая почта 67
голосовой набор 80, 95
голосовое сообщение 85, 100
громкоговоритель 53, 94
громкость 52, 88
громкость динамика 52
громкость звукового сигнала 52, 88

Д

дата, установка 57
добавление номера 75
дополнительная принадлежность 21
дополнительная функция 21
дополнительные принадлежности 21, 94

Е

ежедневник 99

Ж

ждущий вызов 65

З

завершение разговора 26
загрузка мультимедийных объектов 86, 103
заставка 58
защитный код 54
звонок по номеру пропущенного вызова 63

И

игры 104
идентификатор 62, 65, 81
изображение 102
индикатор EDGE 42
индикатор GPRS 42
индикатор активной линии 44
индикатор во время разговора 44
индикатор голосового сообщения 44, 68
индикатор данных 43
индикатор заряда 44
индикатор меню 41
индикатор переадресации вызовов 44

индикатор роуминга 43
индикатор сообщения 44
индикатор типа оповещения 44
индикатор уровня сигнала 42
интеллектуальная клавиша 53
информационные услуги 87
исходящие вызовы 61

К

кабели 32
кабели USB 32
калькулятор 101
камера 27
карта памяти 33
клавиатура 60, 88
клавиша включения питания 1, 25
клавиша вызова 1, 26
клавиша завершения разговора 1, 26
клавиша перемещения 1, 52
код PIN2 54
код звонка 65, 81, 88
код изображения 65, 81

код разблокирования 54, 55
коды 54, 55
конференц-вызов 75
копирование файлов 39

М

международный код 66
мелодии звонка 103
меню 45, 88, 89, 90
меню, клавиша 1, 21
метод ввода текста «tap» 49
метод ввода текста iTAP 48
микробраузер 87, 103, 104
музыка 103
мультимедийное сообщение 84, 85, 86

Н

набор в 1 касание 67
набор номера телефона 26, 78, 79
навигационная клавиша 21
«Нажми и говори». См. РТТ

напоминания 89
новости 42, 89
номер телефона 26, 77, 79
номер телефона. См. номер телефона
номер экстренного вызова 66
номер. См. номер телефона

О

обмен объектами 39
общий сброс 92
общий сброс с очисткой 92
ограничение вызовов 76
ответ на вызов 26, 60
ответ при открытии 60
откидная крышка 26, 60
отключение микрофона 64
отложенный вызов 64
отображение 41, 59, 89
оформление 59

П

пароли. См. коды
переадресация вызова 76
переадресация вызовов 76
передача вызова 75
персонализация 88
пиктограммы меню 45, 89, 90
повторный набор 63
подсветка 59
полученные вызовы 61
последние вызовы 61
Приложения Java 104
программные клавиши 1, 41, 91

Р

разблокирование
SIM-карта 101
приложение 101
телефон 25, 54, 55

С

сеанс передачи данных 97
сетевые параметры 98
сигнал оповещения
отключение 52, 61
установка 52, 56

символьный метод ввода 51
синхронизация 98
соединение Bluetooth 36, 39, 84, 100
соединения. См. связь Bluetooth
сообщение 84, 85, 86
Сообщение «Аккумулятор разряжен» 44
сообщение о блокировке SIM-карты 25, 101
Сообщение о входящем вызове 65
сообщение о пропущенных вызовах 63
сообщения браузера 87
сообщения напоминаний 89
сохранение вашего номера 26
список рассылки 83
справочник 67, 75, 76, 79
стоимость, отслеживание 94
счетчики времени разговора 93

Т

таймеры 93
текстовое сообщение 84, 85, 86
тип звонка, установка 52, 56

У

управление сертификатами 102

Ф

факсимильный вызов 97
фиксированный набор 78
фон 58
фотография 27, 102

Ц

центральная клавиша 1, 52
цифровые аудиозаписи 30

Ч

часы 57
часы-будильник 99
числовой метод ввода 51

Э

экран ожидания 41, 89, 90, 91
электронная почта 85, 86, 87

Я

язык 88
яркость 59