

Фирма «Мулинекс» благодарит вас за то, что вы предпочли ее изделие и напоминает, что ваш электрочайник предназначен исключительно для кипячения воды.

Описание

- A** Выключатель (0/1)
- B** Световой индикатор
- C** Откидная крышка с устройством блокировки
- D** Клавиша открывания крышки
- E** Носик
- F** Фильтр против накипи (в зависимости от модели)
- G** Корпус
- H** Шкала-указатель уровня воды
- I** Цоколь подачи электропитания с наматывателем для шнура
- J** Ручка

Меры предосторожности

- Перед включением прибора внимательно прочтите инструкцию: фирма «Мулинекс» не несет никакой ответственности за неправильное использование прибора.
- Не оставляйте прибор без присмотра в местах, доступных для детей. Дети и инвалиды могут пользоваться прибором только под контролем.
- Следите, чтобы дети не могли дотянуться до висящего шнура питания прибора.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
- Проверьте указания на вашем электросчетчике и розетке: сила тока должна быть не менее 13 ампер
- Данный прибор должен в обязательном порядке включаться в сетевую розетку с заземлением.
- При использовании удлинителя убедитесь, что он является биполярным, имеет заземление и рассчитан на силу тока в 13 А.

Любая ошибка при подключении прибора аннулирует действие гарантии.

- Ваш прибор предназначен исключительно для бытового использования в помещении.
- Перед тем, как снимать чайник с цоколя, убедитесь, что выключатель автоматически или вручную переведен в положение «Выкл.».

- Снимайте чайник с цоколя, чтобы заполнить его водой, перед очисткой и после каждого использования.
- Запрещается использовать неисправный или поврежденный прибор. В этом случае следует обратиться в технический центр фирмы «Мулинекс» (см. перечень, приведенный в инструкции). Ни в коем случае не разбирайте прибор!
- Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром питания или штепселем. По соображениям безопасности их замена выполняется только в техническом центре фирмы «Мулинекс» (см. перечень, приведенный в инструкции).
- Любая техническая операция с прибором, за исключением чистки или текущего обслуживания, выполняется в техническом центре фирмы «Мулинекс».
- Запрещается погружать прибор, шнур питания и штепсель в воду или другую жидкость.
- Следите, чтобы чайник и шнур питания не находились вблизи источников тепла, в контакте с влажными или скользкими поверхностями или острыми углами.
- Не перемещайте включенный прибор.
- Запрещается включать электрочайник влажными руками и подходить к нему босиком.
- Прибор предназначен исключительно для кипячения питьевой воды.
- Не помещайте внутрь электрочайника никаких кухонных принадлежностей.
- **Осторожно!** Во время работы электрочайник нагревается.
- Переносите полный электрочайник с осторожностью.
- Не подносите руки к носику чайника, когда вода закипает, и старайтесь не касаться нагреваемых поверхностей прибора.
- При использовании обязательно закрывайте электрочайник крышкой.
- Цоколь подачи электропитания предназначен исключительно для беспроводного электрочайника «Lyris».
- Берегите чайник от неблагоприятных для него воздействий окружающей среды (таких как дождь, солнечные лучи и т. п.).
- **Внимание!** Не наливайте в электрочайник слишком много воды: она может выплескиваться при кипении.
- Наклоняйте чайник и наливайте воду как можно медленнее во избежание случайных ожогов кипятком.

Порядок использования

- Перед первым использованием сполосните чайник изнутри и 1-2 раза прокипятите в нем воду.
- Установите цоколь подачи электропитания на устойчивую поверхность и подключите его к сети.
- ① - Снимите чайник с цоколя и заполните его водой через носик (**Е**) или открыв крышку. Чтобы открыть крышку, нажмите на клавишу открывания (**D**).
- ② - Следуйте указателям минимального (0,3 л) и максимального уровня (1,5 л) на шкале прибора (**H**).
- ③ - Во избежание выплескивания воды и пара или неправильной работы прибора нажмите на крышку (**C**) и убедитесь, что она полностью заблокирована.
- ③ - Установите чайник на цоколь (**I**).
- ④ - Установите выключатель (**A**) в положение «I», при этом должен загореться световой индикатор (**B**).
- **Внимание!**
- Электрочайник автоматически отключается только после того, как вода закипит, при этом выключатель (**A**) возвращается в положение «0», а световой индикатор (**B**) гаснет.
- ⑤ - Прибор оборудован устройством безопасности, которое автоматически отключает электрочайник, если в нем слишком мало или слишком много воды.

Фильтр против накипи (в зависимости от модели)

Быстрее или медленнее, в зависимости от жесткости используемой вами воды, на внутренних стенках чайника образуется кальцированный слой - накипь. При этом частички накипи могут попасть в кипяток. Чтобы избавиться от этого явления прибор оснащен специальным фильтром против накипи, который удерживает такие частички во время разливания воды.

- Старайтесь не разливать кипяток слишком быстро, чтобы вода стекала медленно через фильтр.
- Чтобы снять фильтр снимите чайник с цоколя и остудите его. Запрещается снимать фильтр, когда чайник заполнен горячей водой. Нажмите на клавишу открывания крышки (**D**).
- ⑥ - Снимите фильтр через горловину, освободив носик.

- При повторном монтаже фильтра убедитесь, что он установлен правильно, подтолкнув его вниз.

Примечания:

- Данный фильтр против накипи предназначен только для электрочайников марки «Lyris».
- Можно использовать электрочайник и без фильтра.

Чистка

- Перед чисткой отключите прибор от сети и снимите чайник с цоколя.
- Сполосните чайник, чтобы остудить его.
- Очистите наружные поверхности прибора с помощью влажной тряпки и неабразивного моющего средства, а затем тщательно высушите их.
- Не погружайте чайник или цоколь в воду.

• Модель с фильтром против накипи

- Регулярно очищайте фильтр.
- Для этого промойте его чистой водой, используя, при необходимости, мягкую, не металлическую щетку.

Уход

• Удаление накипи

Для обеспечения процесса кипения воды абсолютно необходимо регулярно очищать чайник от накипи. Для этой цели мы рекомендуем использовать спиртовой уксус.

- Налейте в чайник 1/2 л воды.
- Добавьте полстакана 8-процентного уксуса.
- Дайте воде с уксусом закипеть и оставьте на 15 минут.
- Несколько раз сполосните чайник холодной водой.
- Перед использованием прокипятите в чайнике чистую воду.

• Модель с фильтром против накипи

С помощью той же смеси уксуса с водой можно очищать фильтр против накипи.

- Залейте небольшое количество нагретого раствора в какой-либо сосуд.
- Погрузите фильтр в раствор на несколько минут для удаления частиц накипи из ячеек фильтра.
- Промойте в большом количестве чистой воды.

Примечание:

- Гарантия не распространяется на прибор, если он плохо работает из-за того, что не был очищен от накипи.

Что делать, если прибор не работает?

- Убедитесь, что:
 - прибор правильно подключен.
 - чайник правильно установлен на цоколе на цоколе
 - выключатель находится в положении «I».
- Если рабочий цикл прерывается до кипения, возможно, что скопилось слишком много накипи (см. раздел «Уход»).

Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в технический центр фирмы «Мулинекс» (см. перечень, приведенный в инструкции).

Официальная информация об изделии

Наименование изделия	Чайник электрический
Страна-изготовитель	Указана на упаковке
Фирма-изготовитель	Мулинекс С. А.
Юридический адрес изготовителя	2, rue de l'Industrie, 14123, Кормель-ле-Рояль, Франция
Основное назначение изделия	Электробытовое изделие исключительно для личных (бытовых) нужд. Полное функциональное назначение вашего изделия определено в технической документации, приложенной к изделию (см. инструкцию по эксплуатации)
Стандарты, обязательным требованиям которых изделие должно соответствовать в России	ГОСТ 27570.11-88 (МЭК 335-2-15-86) ГОСТ 23511-79 ГОСТ Р 50033-92
Информация о сертификации	Указана на упаковке

О сроке службы изделий Мулинекс

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 07 февраля 1992 года «О защите прав потребителей» в редакции, принятой законом РФ № 2 ФЗ от 8 января 1996 года «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав потребителей» и Кодекс РСФСР об административных

правонарушениях», срок службы на изделия марок «Мулинекс» и «КРУПС» устанавливается изготовителем равным:

Наименование изделия	Микроволновые печи	Кухонные комбайны, электрические печи, пылесосы	Вся другая электробытовая техника
Срок службы	7 лет	5 лет	3 года

с даты продажи не бывшего в эксплуатации изделия продавцом потребителю или с даты изготовления изделия, если дату продажи установить невозможно.

«Мулинекс С. А.» уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд и при соблюдении правил ее эксплуатации, указанных в инструкции, срок службы продукции может значительно превысить официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.