

# АВТОМОБИЛЬНЫЙ FM-ТРАНСМИТТЕР ELLIPSE FM

Благодарим за то, что выбрали нашу продукцию. Для правильного использования внимательно прочитайте инструкцию по применению



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Проигрывает аудиофайлы в формате MP3, WMA на вашем автомобильном радиоприемнике
- Поддерживает SD карты
- USB-порт для переноса и хранения данных
- Вся информация о файле выводится на дисплей
- Питание от прикуривателя DC 12V
- Поддержка переключения папок
- Функция циклического воспроизведения (4 режима)
- Запоминает последние настройки и проигрываемый файл

Установка и использование:

1. Вставьте FM-транسمиттер в прикуриватель или разъем питания. Настройте ваш радиоприёмник на свободную волну. Затем введите эту же волну на FM-транسمиттере, используя кнопки на устройстве или ПДУ.
2. Вставьте USB накопитель или карту памяти в соответствующий разъем. Файлы начнут проигрываться и передаваться автоматически.
3. Также в устройстве предусмотрено использование аудиовыхода. Подключите кабель к разъёму AUX аудио проигрывателя, а другой конец провода в аудиовыход FM-транسمиттера. После этого начнётся воспроизведение проигрывателем. При этом управление будет происходить не с транسمиттера или ПДУ, а непосредственно с проигрывателя.

## Описание разъемов и кнопок



Управление	На устройстве	Пульт ДУ
Воспроизведение	Нажмите «Play» – начнётся воспроизведение. Повторно нажмите «Play» – воспроизведение остановится	Нажмите на ►
Регулировка громкости	Нажмите и удерживайте ►►  – увеличить громкость Нажмите и удерживайте  ◀◀ – уменьшить громкость	Нажмите «VOL+» Увеличить громкость Нажмите «VOL-» уменьшить громкость
Изменение частоты	Сначала нажмите «CH», потом на ►►  для увеличения частоты Сначала нажмите «CH», потом на  ◀◀ для уменьшения частоты	Нажмите «CH+»: увеличение на 0,1МГц. Нажмите «CH-»: Уменьшение на 0,1МГц Либо нажмите «CH», затем введите желаемую частоту, через 2 секунды она изменится автоматически.
Выбор музыки	Нажмите ►►  – следующий трек Нажмите  ◀◀ – предыдущий трек	Нажмите «NEXT ►► » – следующий трек. Нажмите «PREV  ◀◀» – предыдущий трек Либо же введите номер трека и через 2 секунды она заиграет автоматически
Эквалайзер	Не поддерживается	Нажмите «EQ» для выбора любимого режима
Режим воспроизведения	Нажмите и удерживайте «Play/Pause», чтобы выбрать режим : Все, Папка, Перемешать, Один	Не поддерживается