

Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель бумаг Office Kit S 70





Меры безопасности:

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.

Уничтожение канцелярских скрепок возможностями уничтожителя не предусматривается.

Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.

2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.

2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствует ли напряжение в сети параметрам аппарата.
3. Передвиньте переключатель в положение “Ready”. Зелёным светом загорится индикатор готовности. Уничтожитель готов к работе.
4. Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работу.
5. При застревании бумаги передвиньте переключатель в положение “Reverse”. После того, как сработает реверс, очистите загрузочное от бумаги и переставьте переключатель обратно в положение “Ready”. Разделите уничтожаемый блок на части и продолжите работу.
6. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя от перегрева. После долгого непрерывного использования система блокирует двигатель, красным светом загорается индикатор перегрева. После того, как индикатор погаснет, можете возобновить работу.
7. Что бы выключить уничтожитель передвиньте переключатель в положение “ Off ”.
8. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

Технические характеристики:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Модель..... | S 70 |
| 2. Вид резки..... | перекрёстный |
| 4. Размер частиц..... | 4x35 мм |
| 3. Уровень шума..... | 58 Дб |
| 5. Ширина загрузки..... | 220 мм |
| 7. Емкость корзины..... | 13 литров |
| 6. Максимальное кол-во листов..... | 12 (A4, 70г/м²) |
| 7. Скорость уничтожения..... | 85 мм/сек. |
| 9. Габариты..... | 410x210x485 мм |
| 10. Вес..... | 9,9 кг |

