

ONEXT[®]

www.myONEXT.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОРТАТИВНЫЙ

АВТОРЕГИСТРАТОР VR-002

с функцией веб-камеры



- Фиксация клипсой
- Активизация голосом
- Функция веб-камеры



Портативный видеореги­стратор ONEXT VR-002

Инструкция по применению

Спасибо за покупку видеореги­стратора ONEXT VR-002. Портативный дизайн видеореги­стратора позволит Вам делать видеозаписи везде: дома, на улице, в машине и т. д.

Комплектация VR-002:

- Держатели – 2 шт.
- Силиконовый чехол – 1 шт.
- Шнурок для ношения – 1 шт.
- USB-кабель – 1 шт.
- Инструкция по применению
- Гарантийный талон

I. Основные характеристики

- Миниатюрный дизайн
- Поддержка веб-камеры
- Формат записи AVI
- Запись голоса в формате PCM (WAV)
- Возможность записи при низком освещении
- Разрешение записи 720x480 и 320x240 (при 30 к/с)
- Порт USB 2.0 (поддерживает USB 1.1)
- Micro SD слот (поддерживает до 16 Гб)
- Встроенный литий-ионный аккумулятор (автономная съемка видео более одного часа, в режиме ожидания - 120 часов)

II. Руководство по применению

1. Зарядка

При первом использовании необходимо зарядить встроенный литий-ионный аккумулятор. Процесс зарядки осуществляется следующими способами:

- 1) Через USB порт, подсоединив к компьютеру при помощи кабеля;
- 2) Через адаптер, подсоединив зарядное устройство (ЗУ) через USB порт к видеореги­стратору, а затем подключите ЗУ к электрической сети.

Когда устройство заряжается, то красный индикатор будет постоянно светиться, а синий - моргать.

Внимание: когда аккумулятор не достаточно заряжен, то VR-002 автоматически переходит в защищенный режим, и не будет включаться.

2. Запись

Нажмите кнопку питания («Power») - красный индикатор загорится один раз, а синий индикатор будет постоянно светиться - устройство готово к применению. Для начала видеозаписи нажмите кнопку «●/■», синий индикатор будет светиться, красный начнет медленно мерцать. Разрешение видеозаписи составляет 720*480 при 30 кадрах в секунду. Для остановки записи повторно нажмите кнопку «●/■», после этого красный индикатор перестанет мерцать, а синий будет также продолжать светиться.

Внимание:

- а. Пожалуйста убедитесь, что вставили карту micro SD, если нет карты, то устройство автоматически выключится через 30 секунд.**
- б. Максимальный объем карты micro SD может достигать 16 Гб.**
- в. Сохранение файла требует определенного времени, поэтому не нажимайте продолжительно на кнопки, чтобы избежать ошибок в файлах.**
- г. Когда Вы записываете видео, фокусируйте камеру на объекте, расстояние от него должно быть не менее 50 см.**

3. Режим активизации голосом

Нажмите кнопку питания («Power»), синий индикатор начнет светиться, затем нажмите кнопку («MODE»). Вы переключили устройство в режим голосовой активизации, теперь синий индикатор непрерывно горит, красный быстро мерцает - режим активизации голосом включен. Когда уровень звука достигнет 60 децибел, видеорегиистратор автоматически начнет записывать. В этот момент синий индикатор будет постоянно светиться, красный индикатор будет медленно мигать.

Видеорегиистратор записывает видео в режиме голосовой активизации продолжительностью минимум 2 минуты, если после 2 минут записи не будет никакого звука, то VR-002 прекратит записывать и перейдет в режим ожидания. При наличии звука запись продолжается автоматически.

4. Установка времени

Вы можете скачать на нашем сайте www.myONEXT.ru файл под названием TAG, в котором нужно установить текущее время, затем скопировать этот файл на micro SD видеорегиистратора.

Также Вы можете сами создать файл синхронизации:

1. Создайте в блокноте файл TAG.TXT в корне карты micro SD
2. Откройте TAG.TXT, напишите текущее время следующим образом:
[date] пробел
2011/07/22 пробел
12:00:00.

При включении устройства система VR-002 будет устанавливать время, согласно данным в файле TAG.TXT.

5. Выключение

Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку "Power".

6. Функция авто выключения

Видеореги­стратор будет выключаться автоматически при следующих условиях:

1. Когда устройству будет не хватать эл. энергии.
2. Когда карта памяти полностью заполнится.
3. В режиме ожидания, если VR-002 не будет использоваться в течение 30 сек.

7. Подключение к ПК

Видеореги­стратор может быть подклю­чен в любом режиме, и будет определен как USB диск (если карта памяти вставлена). Красный индикатор будет постоянно светиться, а синий - мигать.

Примечание:

- а. Если при подсоединении к ПК устройство не определилось в течении 30 сек, то нужно повторить подключение заново.**
- б. Для того чтобы более качественно и удобно просмотреть видеофайл, его нужно копировать с карты памяти на жесткий диск компьютера.**

8. Функция веб-камеры

Подсоедините видеореги­стратор с помощью USB кабеля к компьютеру, устройство перейдет в режим USB соединения. Нажмите кнопку POWER, устройство перейдет в режим веб-камеры. Теперь VR-002 можно использовать в качестве веб-камеры.

9. Перезагрузка

Если устройство работает нестабильно, то его нужно перезапустить при помощи кнопки Reset, которая находится в углублении.

10. Апгрейд

Апгрейд прошивки: возможно улучшение или изменение возможностей VR-002 при помощи новых прошивок от производителя. Для получения информации о прошивках зайдите на сайт: www.myONEXT.ru

Условия эксплуатации:

- не используйте видеореги­стратор при очень низких или высоких температурах;
- не используйте устройство в условиях повышенной влажности, т.к. устройство не является водонепроницаемым;
- желательно снимать видео при хорошем освещении, чтобы получились более качественные видеозаписи;
- не снимайте Солнце во избежание повреждения линзы;
- избегайте использовать видеореги­стратор в грязных и запыленных местах, чтобы не засорить линзу камеры.

Примечание: производитель не несет ответственности за изменения в технических характеристиках и комплектации.