



До начала эксплуатации

Данная модель бритвы может использоваться для мокрого бритья с применением бритвенной пены, или для сухого бритья. Вы можете пользоваться этой водонепроницаемой бритвой в душе и чистить ее в воде. Попробуйте использовать мокрое бритье с применением пены в течение не менее трех недель и вы заметите, насколько лучше вы стали выглядеть. Потребуется некоторое время для того, чтобы привыкнуть к бритве Панасоник для мокрого/сухого бритья, поскольку вашей коже и волосному покрову всегда требуется приблизительно один месяц, чтобы привыкнуть к любому новому методу бритья. Прежде, чем использовать бритву в первый раз или после того, как вы не пользовались ею свыше шести месяцев, необходимо заряжать ее в течение не менее 8 часов.

Наименование узлов и деталей

(см. рис. 1)

- Ⓐ Защитный колпачок
- Ⓑ Внешняя сетка
- Ⓒ Рама для сетки
- Ⓓ Внутренний нож
- Ⓔ Фиксатор рамы для сетки
- Ⓕ Выключатель “Вкл./Выкл.”
- Ⓖ Фиксатор выключателя

- Ⓜ Ножницы
- Ⓛ Ручка ножниц
- Ⓜ Индикатор зарядки
- Ⓚ Зарядное устройство
- Ⓛ Дорожный футляр
- Ⓜ Щетка для чистки

Зарядка

(см. рис. 2)

Расположите зарядное устройство вертикально на ровной поверхности. Подсоедините зарядное устройство к розетке переменного тока.

Переключите бритву на позицию, обозначенную “0” (положение зарядки), и поместите ее вертикально в зарядное устройство так, чтобы выключатель располагался на передней стороне.

Загорится световой индикатор состояния зарядки, он будет светиться постоянно до момента снятия бритвы из зарядного устройства.

Полная зарядка бритвы производится в течение 8 часов и вы можете производить эту зарядку всякий раз, когда бритва несколько снижает скорость.

Полная зарядка обеспечит достаточную энергию приблизительно для 7 сеансов бритья (три минуты на бритье при нормальном волосном покрове). Если вы уезжаете из дому и не берете с собой зарядное



устройство, то полностью зарядите бритву в течение 8 часов.

Для получения наилучших результатов бритья

Нанесите тонкий слой пены для бритья на лицо: эта пена будет выполнять смазывающую функцию. Пена для бритья - лучшее средство в сравнении с многими другими (гель, мыло, крем и т.д.). Не наносите пену на лицо толстым слоем, так как это может отрицательно сказаться на эффективности работы бритвы. Если бритвенная головка будет забита пеной, то достаточно прополоскать ее под краном. Нажмите фиксатор выключателя и продвиньте выключатель Вкл./Выкл. вверх, чтобы включить бритву. Держите бритву под прямым углом к коже (90°) (см. рис. 3). Приступайте к бритью, осторожно прижимая бритву к лицу. Натягивайте кожу свободной рукой и перемещайте бритву назад и вперед по направлению волосяного покрова. По мере того, как ваша кожа будет привыкать к бритве, вы можете осторожно усилить нажим на кожу. Избыточный нажим на кожу не требуется, так как это не дает улучшения качества бритья.

Использование ножниц

(см. рис. 4)

Бритье более длинных завивающихся волос под подбородком

(см. рис. 4А)

Сдвиньте переключатель ножниц вверх во 1-ую позицию. Они двигаются вверх-вниз независимо друг от друга, следуя очертаниям Вашего лица.

Дисковый нож легко захватывает и обрезает более длинные, прилегающие к лицу волосы.

Правка бакенбардов

(см. рис. 4В)

Сдвиньте переключатель ножниц вверх во 2-ую позицию.

Поместите ножницы под прямым углом к коже и продвигайте бритву вниз, чтобы подровнять виски/бакенбарды.

Чистка бритвы (см. рис. 5)

В целях гигиены и обеспечения удобства использования рекомендуется чистить бритву водой и жидким мылом. Регулярная чистка поможет поддерживать бритву в хорошем состоянии, предотвращая появление неприятных запахов или бактерий, а также обеспечит высокую эффективность бритья. Нанесите небольшое количество жидкого мыла на внешнюю сетку, не снимая ее.

Включите бритву и промойте внешнюю сетку водой. Примерно через 10-20 секунд выключите



бритву.

Снимите раму для сетки и промойте ее под краном.

Сухой тряпочкой удалите влагу с бритвы и снимите защитный колпачок с тем, чтобы внешняя сетка полностью высохла.

Очистка с помощью щетки

Нажав на фиксаторы рамки сетки, потяните ее вверх, что бы снять ее.

Прочистите внутреннюю сетку, раму сетки, корпус бритвы и ножницы длинной стороной щетки (см. рис. 8).

Прочистите внешнюю сетку, корпус бритвы и ножницы длинной стороной щетки (см. рис. 9). Прочистите внутренний нож короткой стороной щетки (см. рис. 9). Не используйте короткую щетку для чистки внешней сетки.

Замена элементов головки бритвы

Для обеспечения эффективности бритья рекомендуется производить замену внешней сетки не реже одного раза в год, а замену внутреннего ножа - по крайней мере каждые два года.

Снятие внешней сетки

Нажав на фиксаторы рамки сетки, потяните ее вверх, что бы снять ее. Снимите внешнюю сетку с рамы, подтолкнув и сняв ее с крючков. (Осторожно: Сетка может "выпрыгнуть" при снятии с

крючков.) (см. рис. 6)

Вставьте новую внешнюю сетку WES9941Y

Протолкните сетку в раму так, чтобы пластмассовые края были обращены во внутреннюю сторону. Продвиньте пластиковые края на крючки рамы (см. рис. 7).

Замена внутренних ножей WES9942Y

(см. рис. 8)

Нажав на фиксаторы рамки сетки, потяните ее вверх, что бы снять ее. Прочистите внутреннюю сетку, раму сетки, корпус бритвы и ножницы длинной стороной щетки.

Для того, чтобы вставить новый внутренний нож, возьмите нож с двух сторон и нажатием продвиньте его вниз, пока он со щелчком не зафиксируется в бритве.

Защита окружающей среды и утилизация использованных материалов

Эта бритва содержит никель-кадмиевую батарею.

Если, проконсультировавшись с дилером, вы решите, что больше не сможете пользоваться этой бритвой, сдайте батарею в специальный центр утилизации или переработки.

Удаление встроенной зарядной батареи до утилизации бритвы

(см. рис. 10)





Батарея в данной бритве не предназначена для замены потребителями. Однако, батарею можно заменить в центре технического обслуживания, имеющем соответствующее разрешение. Процедура, описанная на рис. 10, предназначена для снятия батареи с целью надлежащей утилизации. Утилизируйте бритву только после снятия батареи.

1. Снимите защитный колпачок, раму для сетки и внутренний нож.
2. Удалите два винта (a) с верхней части бритвы.
3. Удалите два винта (b) и снимите нижнюю крышку (c).
4. Вытолкните шасси (d) из корпуса.
5. Удалите батарею (e) из шасси.

Осторожно

- Не производите зарядку бритвы, если температура ниже 0°C или выше 40°C, если бритва будет подвержена воздействию прямых солнечных лучей или источника тепла, или если в помещении отмечается большая влажность.
- Используйте только включенное в комплект поставки зарядное устройство RE3-68 для зарядки бритвы ES3042, ES3041.
- Шнур питания зарядного устройства не подлежит замене; при повреждении шнура следует утилизировать все зарядное устройство.

- Просушивайте бритву полностью, прежде чем устанавливать ее в зарядное устройство.

- Храните зарядное устройство вдалеке от воды и дотрагивайтесь до него только сухими руками. Не используйте шнур-удлинитель для подсоединения зарядного устройства к розетке переменного тока.

- При отсоединении зарядного устройства от розетки питания захватывайте вилку шнура питания: если вы будете тянуть непосредственно за шнур, вы можете повредить его.

- Храните зарядное устройство и его шнур питания в сухом месте, где они будут защищены от повреждения.

- Внешняя сетка очень тонкая. При неверном обращении ее легко повредить. Во избежание личной травмы не используйте бритву, если сетка или внутренний нож повреждены.

- Промывайте бритву под краном. Не мойте бритву в соленой или кипяченой воде. Также запрещается использовать чистящие средства, предназначенные для чистки туалетов, ванн или кухонного оборудования. Не погружайте бритву в воду на длительное время.

- Запрещается протирать любые детали бритвы разбавителем, бензином или спиртом. Протирайте их тканью,



смоченной в мыльной воде.

- Не разбирайте корпус бритвы, поскольку это может нарушить ее водонепроницаемость.
- Если бритва работает неудовлетворительно, отнесите ее для инспекции в место приобретения бритвы или в уполномоченный сервисный центр.
- Всегда применяйте бритву по назначению, как указано в данном руководстве.
- Не устанавливайте зарядное устройство в таком месте, где возможно его случайное падение в ванну или в раковину.

Данное изделие предназначено только для домашнего использования.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст.5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



BZ02

Сделано в Японии

53