

Содержание

1	О данном руководстве пользователя..	3	6.4	Выбор и сохранение телеканалов	26
1.1	Цифровой прием	3	6.5	Перестановка нумерации каналов	30
1.2	Аналоговый прием	3	6.6	Установка предпочтений.....	31
2	Важно	4	6.7	Выбор варианта подключений	32
2.1	Общее	4	6.8	Выбор номера канала декодера	33
2.2	Уход за экраном.....	4	6.9	Сброс заводских установок	33
2.3	Статичные изображения на экране телевизора	4	6.10	Обновление программного обеспечения телевизора	33
2.4	Электрические, магнитные и электро-магнитные поля (EMF).....	4	7	Создание списка избранного	35
3	Перед началом работы	5	7.1	Выбор канала из отображаемого списка избранного	35
3.1	Обзор задней панели соединений	5	7.2	Выбор другого списка избранных каналов	35
3.2	Использование слота общего интерфейса.....	5	7.3	Создание списка избранного или его изменение	35
3.3	Обзор боковой панели соединений	6	7.4	Выбор только телеканалов или только радиоканалов в списке Все каналы	36
3.4	Кнопки на правой панели управления телевизором	6	8	Электронный гид передач (только для цифровых телеканалов).....	37
3.5	Индикатор на телевизоре	7	9	Обозреватель мультимедиа	39
4	Начало работы.....	8	9.1	Просмотр данных устройства USB	39
4.1	Подключение антенны	8	9.2	Подключение устройства USB	39
4.2	Подключение к электросети	8	9.3	Отключение устройства USB	39
4.3	Пульт дистанционного управления	8	9.4	Меню обозревателя мультимедиа	39
4.4	Включение телевизора	8	9.5	Функциональные кнопки в нижней части экрана.....	41
4.5	Первоначальная установка	8	9.6	Другие мультимедийные кнопки управления на пульте ДУ.....	41
4.6	Перемещение по меню	11	10	Телетекст	42
5	Использование пульта дистанционного управления	13	11	Выполнение видео и аудио подключений.....	45
5.1	Использование кнопки OPTION	14	11.1	Обзор боковой панели	45
6	Использование меню настройки телевизора	16	11.2	Обзор задней панели	46
6.1	Настройка параметров меню Изображение	17	11.3	Подключение видеомагнитофона или устройства записи DVD	47
6.2	Настройка параметров меню Звук.....	20	11.4	Подключите декодер и видеомагнитофон.....	47
6.3	Настройка параметров меню Возможностей.....	22			

11.5	Подключение двух видеомagneтофонов или видеомagneтофона и устройства записи DVD	48
11.6	Подключение спутникового ресивера	48
11.7	Подключение DVD проигрывателя, кабельной или игровой приставки	49
11.8	Подключение DVD проигрывателя, спутникового ресивера или кабельной приставки	50
11.9	Подключение компьютера	51
11.10	Подключение усилителя домашнего кинотеатра	52
12	Поиск и устранение неисправностей..	53
13	Обновление программного обеспечения портативного устройства памяти ТВ Philips	55
13.1	Автоматическая процедура обновления программного обеспечения	56
13.2	Процедура ручного обновления программного обеспечения	57
14	Формат слайд-шоу с фоновым музыкальным сопровождением ТВ Philips	58
15	О работе цифровых фотокамер и устройств USB	61
16	О работе с подключенным внешним оборудованием к разъему HDMI.....	63
17	Index.....	64
18	Утилизация и Сведения об изделии	66

1 О данном руководстве пользователя

Данное руководство содержит необходимую информацию для первоначальной установки и-управления вашим новым телевизором. Также можно воспользоваться подсказками, появляющимися в нижней части экрана телевизора.



Если данное руководство не содержит необходимых сведений, а раздел

Поиск и устранение неисправностей не позволяет разрешить возникшую проблему, можно обратиться по телефону в-местный центр поддержки покупателей или в сервисный центр Philips. См. прилагаемый проспект с информацией о гарантийном обслуживании по всему миру. Вниманию. Обращаясь в центр поддержки покупателей Philips, имейте наготове данные о модели и-номера изделия, указанные на задней или нижней панели телевизора или на упаковке.

Номер модели:

Номер изделия:

телевещание на сайте www.philips.com/support.

1.2 Аналоговый прием

Если в вашем регионе не принимаются наземные цифровые сигналы, телевизор будет принимать только аналоговые каналы.

1.1 Цифровой прием

Помимо приема аналогового телевидения, этот телевизор имеет встроенный телетюнер для приема, обработки и-отображения цифровых сигналов.

Цифровые телевизионные и радиоканалы доступны только в-следующих случаях:

- если Цифровое видеовещание (DVB-T) распространяется на ваш регион;
- если сигнал DVB-T поддерживается вашим телевизором в-соответствии с местными условиями трансляции. См.-список стран, в которых поддерживается цифровое

2 Важно

2.1 Общее

Не вставляйте вилку в розетку электросети и не вешайте телевизор на стену, пока не выполните всех подключений.

- Установите или подвесьте телевизор в необходимом месте, не нарушая свободную циркуляцию воздуха через вентиляционные отверстия.
- Нельзя размещать ТВ в ограниченном пространстве, например, в книжном шкафу и т.п.
- Во избежание возгорания рядом с телевизором запрещается размещать источники открытого пламени, например зажженные свечи.
- Избегайте воздействия на телевизор источников тепла, прямых солнечных лучей, дождя или воды.

2.2 Уход за экраном

- Не трогайте, не нажимайте, не трите и не ударяйте по поверхности экрана твердыми предметами, так как это может поцарапать или необратимо повредить экран.
- Не протирайте экран тканью с химическими пропитками. Не прикасайтесь к экрану руками или тканью, содержащей жиры (некоторые косметические средства губительны для покрытия экрана).
- Перед чисткой экрана отключите телевизор от сети.
- Если поверхность запылилась, аккуратно протрите ее тряпочкой, хорошо собирающей пыль, или другим мягким материалом, например, влажной замшей.
- Запрещается снимать защитную пленку до завершения монтажа на подставку/стену и подключения. Соблюдайте осторожность при обращении.
- Для чистки глянцевитой черной передней панели телевизора пользуйтесь только входящей в комплект мягкой тканью.
- Не используйте жидкие очистители или чистящие аэрозоли. Капельки слюны или воды удаляйте, по возможности, сразу. Долговременный контакт с ними приводит к деформации и обесцвечиванию экрана.

2.3 Статичные изображения на экране телевизора

Особенностью плазменных панелей является то, что долговременный показ неподвижного изображения приводит к возникновению на экране остаточных изображений. Это называется выгоранием фосфорного слоя. Нормальное использование такого телевизора подразумевает отображение движущихся, меняющихся изображений по всему экрану.

Примеры неподвижных изображений (данный список не является полным, в отдельных случаях возможны дополнения):

- Меню телевизора и DVD: списки содержания дисков DVD;
- Черные полосы: при появлении в левой и правой части экрана черных полос рекомендуется изменить формат изображения, чтобы изображение занимало весь экран;
- Логотип телеканала: является проблемой при постоянном и ярком отображении. Движущиеся и низкоконтрастные изображения в меньшей степени могут быть причиной неравномерного старения экрана;
- Наклейки фирмы-продавца: расположены в нижней части экрана;
- Логотипы платных каналов и списки цен: яркие и отображаются постоянно или часто в одном и том же месте экрана. В качестве примера неподвижных изображений также можно привести логотипы, компьютерные изображения, отображение времени, телетекст и изображения в режиме 4:3, статичные изображения или буквы и т.д.

✳️ Советы

Уменьшите контрастность и яркость при просмотре.

2.4 Электрические, магнитные и электромагнитные поля (EMF)

- Компания Philips Royal Electronics производит и продает множество потребительских продуктов, которые в общем, как любое электрооборудование, обладают возможностью излучать и принимать электромагнитные сигналы.
- Одним из основных принципов ведения бизнеса компании Philips является принятие всех возможных мер по технике безопасности и защите здоровья пользователей продукции, соблюдение всех необходимых юридических требований и работа в соответствии со стандартами EMF, действующими на момент производства продукции.
- Philips стремится разрабатывать, производить и продавать продукты, которые не оказывают вредного воздействия на здоровье потребителей.
- Philips подтверждает, что ее продукты, в случае правильного их использования по непосредственному назначению, согласно имеющимся сегодня научным данным не представляют опасности при эксплуатации.
- Philips играет активную роль в разработке стандартов EMF и стандартов по технике безопасности, позволяющих компании предвидеть дальнейшие разработки в области стандартизации для быстрого внедрения их в своей продукции.


3 Перед началом работы

⚠ Внимание

Не подключайте сетевой шнур к гнезду в нижней части телевизора и к розетке электросети и не вешайте телевизор на стену, пока не выполните всех подключений.

Перед включением телевизора подключите к нему все внешние устройства. См. раздел Выполнение видео- и аудиоподключений, стр. 45.

3.1 Обзор задней панели соединений



Существует широкий ряд аудио- и видеоустройств, которые могут быть подключены к-телевизору. См. раздел Выполнение видео и аудио подключений, стр. 45.

РАЗЪЕМ EXT1 может поддерживать системы CVBS, RGB и Audio L/R;

РАЗЪЕМ EXT2 может поддерживать системы CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R;

РАЗЪЕМ EXT3 может поддерживать системы YPbPr, RGB H/V и Audio L/R;

HDMI 1 и 2.

⚠ Предупреждение

Перед выполнением соединений отключите все устройства от.

✳ Советы

рекомендуется подключать устройства с выходным сигналом в системе RGB к разъемам **EXT1** или **EXT2**, т.к. RGB обеспечивает лучшее качество изображения.


3.2 Использование слота общего интерфейса

⚠ Предупреждение

Перед подключением носителей к слоту общего интерфейса выключите телевизор.

📌 Примечание

Эти функции доступны только в определенных странах.



Для получения кодированного сигнала DTV необходим модуль условного доступа CA (Conditional Access) и смарт карта, предоставляемая поставщиком услуг.

- Модуль CA обеспечивает получение дополнительных услуг, например платного телевидения.

Для получения дополнительной информации об этих модулях обратитесь к поставщику услуг Общего интерфейса.

- Хотя типы модулей CA могут различаться в-зависимости от производителя, каждый из модулей CA поддерживает определенную систему шифрования. Данный телевизор поддерживает модули CA для работы в стандарте DVB-T.

Обратите внимание, что смарт-карта может быть действительна только для одного канала вещания.

- Модули СА и смарт-карты не поставляются и не являются вспомогательными принадлежностями компании Philips. Ответственность за содержание сообщений и-текста на экране несет модуль СА. В случае сбоев или нестандартного функционирования обращайтесь к поставщику услуг CI.

Установка модуля СА

- 1 Установите указанный модуль СА в слот общего интерфейса до упора. Для активизации модуля СА и загрузки информации об услугах может потребоваться несколько минут.

⚠ Предупреждение


Неправильная установка модуля СА может привести к повреждению карты или телевизора. Вставив карту, оставьте ее в слоте. Не-извлекайте карту из слота без соответствующего сообщения. Например, при трансляции услуг Общего интерфейса, во время загрузки новой информации на смарт карту, ее наличие в слоте обязательно. После отключения модуля СА телевизор прекращает обработку кодированных сигналов цифровых каналов DVB-T.

Сведения о доступе к приложениям общего интерфейса см. в меню телевизора, Настройка параметров меню Возможностей, Общий интерфейс, стр. 25.

3.3 Обзор боковой панели соединений

- Инструкции по подключению фотокамеры, видеокамеры или игровой приставки см. в разделе Выполнение видео-и-аудиоподключений, стр. 45.


- Инструкции по подключению наушников см. в разделе Выполнение видео- и аудиоподключений, стр. 45.
- Инструкции по подключению устройства USB см. в разделе Обозреватель мультимедиа, стр. 39.



3.4 Кнопки на правой панели управления телевизором

Если пульт ДУ утерян или поврежден, помимо выбора каналов и регулировки громкости, с помощью кнопок панели управления телевизора по-прежнему возможно изменение некоторых основных параметров.


- Нажмите кнопку включения питания  для включения или выключения телевизора. При помощи кнопки **MENU** можно вызвать меню телевизора, не используя пульт ДУ.
- При помощи
 - кнопок регулировки **VOLUME** - и + и кнопок смены **PROGRAM** - и + можно выбрать пункты меню;
 - кнопки **MENU** подтвердить выбор.



3.5 Индикатор на телевизоре

Индикатор обозначает состояние телевизора..


- Горит красным — телевизор в «режиме ожидания»
- Горит синим — телевизор «включен»



4 Начало работы

4.1 Подключение антенны

- 1 Плотно вставьте штекер антенны в антенный разъем  на задней стенке телевизора.




4.2 Подключение к электросети

- 1 Подключите прилагаемый сетевой шнур к гнезду в нижней части телевизора и к розетке электросети.


Внимание

Убедитесь, что параметры напряжения сети совпадают с параметрами напряжения, указанными на наклейке на задней панели телевизора.



4.3 Пульт дистанционного управления

- 1 Вставьте 2 прилагаемые батареи. Соблюдайте полярность установки батарей (значки (+) и (-) внутри отсека).



Для большинства кнопок однократное нажатие активизирует соответствующую функцию. А повторное нажатие ее отключает.

4.4 Включение телевизора

- 1 Нажмите кнопку включения питания  на боковой панели телевизора. На передней панели телевизора загорится индикатор, а на экране появится изображение.
- 2 Если телевизор находится в режиме ожидания, используйте кнопки -P+ или  на пульте ДУ.

4.5 Первоначальная установка

В ходе этой процедуры отображается ряд экранов, помогающих пользователю при установке.

Следуйте появляющимся на экране инструкциям.



Примечание

Если процедура установки уже была выполнена и/или необходимо изменить параметры первоначальной установки, перейдите к разделу Использование меню настройки телевизора, стр. 16.

Шаг 1: выберите необходимый язык экранного меню

После экрана приветствия появится запрос на выбор языка экранного меню. Язык текста заголовка и информации на экране будет последовательно изменяться. Также будет установлен язык цифрового аудио и язык субтитров.

- 1** С помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼ выберите нужный язык.
- 2** Нажмите кнопку **OK** на пульте ДУ.
- 3** Для продолжения установки следуйте инструкциям, появляющимся на экране.





Шаг 2: завершите первоначальную установку

- 1** Нажмите зеленую кнопку на пульте ДУ, выделив пункт Телевидение.
- 2** Выберите страну местоположения.

Примечания

- При неправильном выборе страны нумерация каналов будет отличаться от принятой в данной стране.
- Если в выбранной стране телевизор не поддерживает сигнал DVB-T, пункты меню, относящиеся к цифровым параметрам, не будут доступны.

- 3** Нажмите зеленую кнопку на пульте ДУ, чтобы начать автоматическую установку каналов.



Примечания

Все доступные цифровые телевизионные и радиоканалы, а также аналоговые каналы, будут найдены и сохранены. Это займет несколько минут. По окончании поиска в меню отобразится количество найденных цифровых и аналоговых каналов.

⊖ Примечания

- возможность приема сигнала цифровых телеканалов зависит от выбранной страны;
- при последующей установке телеканалов выберите для их поиска в меню телевизора Автоустановка, Установка, Каналы.

- 4 По окончании поиска снова нажмите красную кнопку.



Шаг 3: Помощник установки: выбор настроек телевизора

На нескольких разделенных/полных экранах появится предложение выбрать предпочтительные настройки изображения, звука и параметров подсветки Ambilight для окончательной и полной установки по вашему вкусу.

- 1 Нажмите зеленую кнопку на пульте ДУ для входа в меню Помощник установки.
- 2 Выберите Расположение, перемещая курсор ▲ или ▼.
При выборе пункта Студия Помощник установки будет пропущен.
Значения параметров Изображение и Звук будут зафиксированы в качестве предустановок.
- 3 Для продолжения установки нажмите зеленую кнопку.

⊖ Примечание

При выборе пункта Дом отобразится экран Помощника установки.
Для выбора нужного экрана перемещайте курсор ◀ или ▶.



- 4 Для подтверждения выбора и перехода к следующему экрану нажмите зеленую кнопку.
Будут последовательно отображаться следующие пункты меню.
В заголовке экрана указывается, сколько экранов пройдено и сколько их всего.
Помощник установки последовательно проходит настройки следующих параметров: Изображение и Звук.
- 5 Снова нажмите зеленую кнопку для сохранения всех настроек и для возврата в меню телевизора Установка.

⊖ Примечание

Если пропустить или прервать работу Помощника, будет автоматически применен стандарт настройки Philips.

- 6 Снова нажмите красную кнопку для завершения Первоначальной установки и отображения первого сохраненного телеканала.

Примечание

Изменение или сброс настроек, а также изменение индивидуальных настроек для параметров Изображение и Звук, можно выполнить в любое время в меню настройки телевизора. См. стр. 16, Использование меню настройки телевизора.

Для управления настройками специальных функций телевизора, возможностями и вспомогательными устройствами. См. стр. 22, Настройка параметров меню возможностей.

4.6 Перемещение по меню

При использовании меню и попытке выполнить определенное действие на экране будут отображаться многочисленные инструкции, тексты подсказок и-сообщения.

- Читайте появляющиеся на экране при выборе определенных объектов подсказки.
- Цветные кнопки в нижней части экрана соответствует различным действиям.


- 1 Нажмите соответствующую кнопку на пульте ДУ для выполнения необходимого действия.

Примечание

Пункты меню, относящиеся к цифровым параметрам, доступны только при цифровом телевидении.

- 1 Нажмите кнопку  на пульте ДУ. На экране отобразится главное меню.
 - Пункт Меню телевиз. служит для входа в меню телевизора. См. ниже.
 - Пункт Телеканалы служит для доступа к списку телеканалов и для создания до четырех списков избранных телеканалов и и цифровых радиостанций. См. раздел Создание списка избранных каналов, стр. 35.

- Пункт Гид передач служит для доступа к подробной информации о персональных цифровых телепрограммах. Иногда, в зависимости от типа Электронного гида передач, также возможен доступ к программам передач цифровых телепрограмм и выбор с простой настройкой на необходимую передачу. См. раздел EPG (Электронный гид передач), стр. 37.
- Пункт Мультимедиа служит для доступа к Обзорателю мультимедиа. Служит для отображения личных мультимедийных файлов. Кнопка Мультимедиа доступна только при подключении устройства USB. См. Обзоратель мультимедиа, стр. 39.



Телевидение	Меню телевиз.
	Телеканалы
	Гид передач
Музыка	

Меню телевиз.	Настройки тел..
Настройки тел..	Помощник уст...
Возможности	Сброс в стандарт...
Установка	Изображение
Выход	Звук
Info	

- 2** Перемещая курсор ▲ или ▼, выделите и выберите пункт меню.
- 3** Нажмите кнопку перемещения курсора ► для входа в выделенный пункт меню. На правой панели будет показано содержимое выделенного пункта меню.

Меню телевиз.	Настройки тел..
Настройки тел..	Помощник уст...
Возможности	Сброс в стандарт...
Установка	Изображение
Выход	Звук
Info	

- 4** С помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼ выберите пункт меню.
- Пункт Настройки телевизора служит для настройки изображения и звука
 - Пункт Возможности служит для управления настройками специальных функций телевизора
 - Пункт Установка служит для
 - выбора необходимого языка;
 - выбора и сохранения телеканалов;
 - установки и настройки различных специальных функций;
 - выбора подключенного внешнего устройства;
 - установки одного или нескольких номеров программ, как номера программ декодера;
 - сброса настроек изображения и звука заводским значениям;
 - обновления программного обеспечения телевизора.


- 5** Нажмите кнопку перемещения курсора ► для входа в выделенный пункт меню. Содержимое правой панели перемещается в левую панель, а правая панель показывает содержимое выделенного элемента левой панели.

ⓘ Примечание

В некоторых случаях важно, чтобы при проведении настройки можно было видеть изображение. Это значит, что при выделении пунктов меню на правой панели, другие пункты меню будут скрыты. При нажатии кнопки перемещения курсора ◀ скрытые пункты меню вновь появляются на экране, а выделенный пункт перемещается на левую панель.

- 6** Нажмите кнопку  для выхода из главного меню.

5 Использование пульта дистанционного управления



1 Режим ожидания

Включение или выключение телевизора. В выключенном состоянии горит красный индикатор.

Примечание

Телевизор постоянно находится под напряжением до его физического отключения от электрической сети.

2

См. раздел Кнопки управления Обозревателя мультимедиа, стр. 41.

3 **Аудио и видео**

Отображение списка источников для выбора телевизора или другого оборудования. Используйте ▲ или ▼ для выбора источника и клавишу OK для подтверждения выбора.

4 **OPTION**

- Вход и выход из меню Быстрый доступ, которое содержит несколько часто изменяемых параметров, например, формат изображения.
- В режиме телетекста многократное нажатие служит для увеличения страницы телетекста. См. раздел Телетекст, стр. 42.

5 Вкл./Выкл. телетекста

Включение телетекста. См. раздел Телетекст, стр. 42.

Только для Великобритании: Цифровой текст интерактивного телевидения.

Примечание

Постоянная передача интерактивных телевизионных приложений производится не по всем каналам.

6 **Cursor keys**

Для перемещения курсора по меню нажимайте кнопки ▲▼◀▶.

7 **OK**

- Применение настроек
- Запуск воспроизведения содержимого Обозревателя мультимедиа.

8 EPG

Открытие и закрытие Электронного гида передач.

См. раздел Электронный гид передач, стр. 39.

9 **+P- Выбор канала**

- для переключения телевизионных программ и источников сигнала, сохраненных в списке избранных каналов;
- выбор страницы в режиме телетекст;
- быстрый просмотр списков в меню;
- включение телевизора.

10 Кнопка отключения звука

отключение или включение звука.

11 **0/9 Цифровые кнопки**

Выбор телеканала от 0 до 999.

12 **PчP Предыдущий канал**

Переключение между текущим и предыдущим телеканалом.

13 **Громкость +/-**

Для регулировки громкости используйте + или - .

14 **INFO**

Вывод на экран информации (при наличии) о выбранном телеканале или программе.

15 **BROWSE/MENU**

Открытие и закрытие главного меню. См. раздел Перемещение по меню, стр. 11.


16 **FAV**

Отображение списка каналов. Можно создать до четырех списков избранных каналов.

17 **Цветные кнопки**

- Когда для цветных кнопок определены команды, эти кнопки отображаются на экране.
- Выбор страницы в режиме телетекст.

5.1 Использование кнопки **OPTION**



Кнопка  позволяет открывать меню Быстрый доступ для прямого доступа к некоторым функциям и параметрам меню.

1 Нажмите кнопку .

Отобразится меню Быстрый доступ.

2 Выберите пункт меню с помощью кнопок перемещения курсора или .

3 Нажмите кнопку **OK** для перехода в выбранный пункт меню в меню телевизора. (За исключением пункта Часы).

4 Для выбора используйте кнопки или , или .

5 Для выхода нажмите кнопку .

Примечание

Пункты меню, относящиеся к цифровым параметрам, доступны только при цифровом телевидении.

Цифровой аудиоязык

См. раздел Настройка параметров меню Звук, стр. 20.

Цифровой язык субтитров:

См. раздел Настройка параметров меню Возможности, стр. 22.

Субтитры:

См. раздел Настройка параметров меню Возможности, стр. 22.

Формат изображения:

См. раздел Использование меню настройки телевизора, Настройка параметров меню Изображение, стр. 17.

Эквалайзер:

См. раздел Использование меню настройки телевизора, Настройка параметров меню Звук, стр. 20.

Часы:

Включение и выключение отображения часов на экране.

Быстрый доступ
Язык ауд. цифров.
Язык субтитр. цифров
Субтитр
Форм. изображения
Эквалайзер
Часы

6 Использование меню настройки телевизора

Меню телевизора служит для доступа к настройкам и изменения в случае необходимости параметров и избранных настроек Первоначальной установки и/или настроек специальных функций телевизора, возможностей и вспомогательных устройств.

Телевидение	Меню телевиз.
	Телеканалы
	Гид передач
Музыка	

Меню телевиз.	Настройки тел..
Настройки тел..	Помощник уст...
Возможности	Сброс в стандарт...
Установка	Изображение
Выход	Звук
Info	

Настройка установок просмотра и прослушивания

- 1 Нажмите кнопку  на пульте ДУ. На экране отобразится главное меню.
- 2 Выберите Меню телевиз. и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 3 Выберите Настройки телевизора и нажмите кнопку перемещения курсора ►. Меню настройки телевизора переместится влево.

- 4 Нажмите кнопку  для выхода из меню. Существует три способа сделать изменение настроек телевизора проще.

А. Простое изменение настроек с помощью Помощника установки

Для подтверждения каждого выбора нажимайте зеленую кнопку.

- 1 Выберите Помощник установки и нажмите кнопку перемещения курсора ►. На нескольких разделенных/полных экранах появится предложение выбрать предпочтительные настройки изображения, звука и параметров подсветки Ambilight для окончательной и полной установки по вашему вкусу. См. раздел Первоначальная установка, Шаг-3: Помощник установки: Выбор настроек телевизора, стр. 10.
- 2 Для возврата в меню телевизора нажмите зеленую кнопку.

В. Используйте стандартные установки (если имеются)

Это позволяет Вам выбрать одну из стандартных настроек просмотра и прослушивания.

Меню телевиз.	
Настройки тел..	Сброс в стандарт...
Помощник уст..	Текущий
Сброс в стандарт..	Естественный
Изображение	Оживленный
Звук	Чистый
Info	

1 Выберите Сброс в стандартное состояние и нажмите курсор ►.

- Появляется меню, которое позволяет Вам выбрать одну из предустановленных заводских настроек.
- Текущий показывает Вам действующие настройки просмотра и прослушивания.
- Выбрав пункт Естественный, можно установить параметры изображения и звука в рекомендованные стандартные значения. В большинстве случаев такая установка обеспечивает наиболее сбалансированное изображение.
- При выборе пункта Оживленный можно установить параметры изображения и звука в насыщенные значения, полностью используя возможности телевизора.
- При выборе пункта Чистый можно установить параметры изображения, и звука в значения для максимально чистой передачи сигнала источника.

2 Нажмите зеленую кнопку для сохранения выбранной настройки.

С. Индивидуальные настройки для параметров Изображение и Звук

1 Выберите пункты Изображение или Звук и нажмите кнопку перемещения курсора ►.

- Появится меню, служащее для тонкой настройки изображения и звука.
- Инструкции по настройке изображения см. в разделе Настройка параметров меню Изображение, стр. 17.
- Инструкции по настройке звука см. в разделе Настройка параметров меню Звук, стр. 20.

6.1 Настройка параметров меню Изображение

Меню Изображение содержит параметры, которые влияют на качество изображения.

1 Нажмите кнопку  на пульте ДУ.

Отобразится главное меню.

2 Выберите **Меню телевиз.** и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
Меню телевизора переместится влево.

3 Выберите **Настройки телевизора** и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
Меню настройки телевизора переместится в левую панель.

4 Выберите **Изображение** и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
Меню Изображение переместится в левую панель.

Меню телевиз.	Настройки тел..
Настройки тел..	Помощник уст...
Возможности	Сброс в стандарт...
Установка	Изображение
Выход	Звук
Info	

Меню телевиз.	
Настройки тел..	Изображение
Помощник уст...	Контрастность
Сброс в стандарт...	Яркость
Изображение	Цвет
Звук	Оттенок
	Резкость
	Оттенок

Info	

- 5** Выбирайте пункты меню Изображение с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.
- 6** Нажмите кнопку перемещения курсора ► для входа в выбранный пункт меню Изображение.

ⓘ Примечание

Пункты меню, относящиеся к цифровым параметрам, доступны только при цифровом телевидении.

- 7** Для выбора параметров используйте кнопки ▲ или ▼, ◀ или ▶.
- 8** Нажмите кнопку перемещения курсора ◀, чтобы вернуться в меню Изображение.

Контрастность

Служит для регулировки яркости светлых участков экрана, в то время как темные участки остаются без изменения.

Яркость

Служит для регулировки количества света по всему изображению. Это в первую очередь влияет на темные участки изображения.

Цвет

Служит для регулировки уровня насыщенности цвета в зависимости от выбора пользователя.

Тон

Данная настройка позволяет компенсировать вариации цвета при приеме передач, закодированных в NTSC.

Резкость

Служит для регулировки четкости мелких деталей изображения.

Оттенок

Служит для усиления или ослабления цветов Теплый (красный) и Холодный (синий) в

соответствии с предпочтениями пользователя.

- Выберите

Холодный для придания белому цвету голубого оттенка, **Нормальный** для нейтрального оттенка, **Теплый** для придания белому красноватого оттенка. **пользоват** для установки пользовательской настройки в пункте меню Польз. оттенок.

Меню телевиз.	
Настройки теп..	Изображение
Помощник уст..	
Сброс в стандарт..	Польз. оттенок
Изображение	Pixel Plus
Звук	Dig. Natural Mot..
	Динамич. контр.
	DNR
	
Info	

Польз. оттенок (только если для параметра Оттенок установлено значение Польз. оттенок) Эта функция обеспечивает тонкую настройку белой точки (**WP**) и уровня черного (**BL**).

- 1** Выберите **Польз. оттенок** и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 2** Используйте кнопки ▲ или ▼, ◀ или ▶ для выбора параметров:
 - R-WP:** служит для установки цветового оттенка путем настройки красной составляющей белой точки.
 - G-WP:** служит для установки цветового оттенка путем настройки зеленой составляющей белой точки.
 - B-WP:** служит для установки цветового оттенка путем настройки синей составляющей белой точки.
 - R-BL:** служит для установки цветового оттенка путем настройки красной составляющей уровня черного.

G-BL: служит для установки цветового оттенка путем настройки зеленой составляющей уровня черного.

- 3** Для сброса всех значений используйте цветные кнопки.
- 4** Нажмите кнопку перемещения курсора ◀, чтобы вернуться в меню Изображение.

Pixel Plus

Функция Pixel Plus служит для получения оптимальной настройки, так как в случае ее применения происходит полная обработка изображения, обеспечивается наилучшее качество каждого пикселя, улучшается контрастность, резкость, глубина изображения, воспроизведение цветов и яркость для сигнала от любого источника, включая изображения стандарта высокой четкости (HD).

- 1** Выберите **Вкл.** или **Выкл.** для, соответственно, включения и выключения Pixel plus.

Digital Natural Motion (Цифровое естественное движение)

Сокращает мерцание экрана и строк и служит для мягкой передачи движения на экране.

- 1** Выберите **Выкл.**, **Минимум** или **Максимум**, и можно будет увидеть существенную разницу в качестве изображения.

Динамич. контр.

Происходит автоматическое усиление контрастности изображения в его более темных и более ярких областях при изменении изображения на экране.

- 1** Установка по умолчанию: **Средний**. Можно выбрать **Минимум**, **Максимум** или **Выкл.**

DNR (Dynamic Noise Reduction)

Функция DNR автоматически фильтрует и-сокращает помехи изображения. Служит для улучшения качества изображения при приеме слабого сигнала.

- 1** Выберите **Выкл.**, **Минимум**, **Средний** или **Максимум** в соответствии с уровнем помех изображения.

Снижение дефектов MPEG

Подавл. шумов MPEG Вкл.: оптимизирует передачу цифровых данных.

- 1** Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Меню телевиз.	
Настройки тел..	Изображение
Помощник уст...	
Сброс в стандт..	DNR
Изображение	Снижение дефек...
Звук	Улучшение цвета
	Active control
	Оптический дат..
	Форм. изображ...
Info	

Улучшение цвета

Автоматическое улучшение зеленого и синего цвета. Делает цвета более естественными.

- 1** Выберите **Вкл.**, **Выкл.**, **Средний** или **Максимум**.

Active control

Обеспечение наилучшего возможного качества изображения. Телевизор постоянно измеряет и-корректирует все входящие сигналы.

- 1** Выберите **Вкл.** или **Выкл.** для включения и-выключения функции Active control.


Датчик освещения

При установке Датчик освещения **Вкл.:** автоматическая регулировка изображения и подсветки для улучшения качества просмотра в зависимости от условий освещения.

- 1** Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Форм. изображения

Регулировка размера изображения в зависимости от транслируемого формата и предпочитаемых установок.



* Совет

Данная функция также доступна с помощью кнопки **OPTION** на пульте ДУ.

Выберите один из следующих форматов изображения: Автоформат, Сверх-увеличение, 4:3, Широкоэкранный. 14:9, Широкоэкранный. 16:9 или Широкий экран.

При выборе **Автоформата** изображение максимально заполняет экран.

Если на фоне темной полосы в нижней части экрана идут субтитры, параметр Автоформат позволяет их видеть.

При наличии логотипа передающей станции в углу темной полосы в верхней части экрана логотип с экрана удаляется.

В режиме Сверх-увеличение при формате отображения программ 4:3 черные полосы по сторонам экрана удаляются с минимальными искажениями.

Переключившись в режимы изображения **Широкоэкранный.14:9**, **Широкоэкранный.16:9** или **Сверх-увеличение** можно сделать субтитры видимыми на экране с помощью кнопок перемещения курсора **▲** или **▼**.

ⓘ Примечание

Некоторые форматы изображения недоступны при подключении источников сигнала HD.

6.2 Настройка параметров меню Звук

Меню Звук содержит параметры, которые влияют на качество звука.

- 1 Нажмите кнопку **BROWSE MENU** на пульте ДУ. Отобразится главное меню.
 - 2 Выберите **Меню телевиз.** и нажмите кнопку перемещения курсора **►**. Меню телевизора переместится влево.
 - 3 Выберите **Настройки телевизора** и нажмите кнопку перемещения курсора **►**. Меню настройки телевизора переместится в левую панель.
 - 4 Выберите **Звук** и нажмите кнопку перемещения курсора **►**. Меню Звук переместится в левую панель. Выбирайте пункты меню Звук с помощью кнопок перемещения курсора **▲** или **▼**.
 - 5 Нажмите кнопку перемещения курсора **►** для входа в выбранный пункт меню Звук.
- ⓘ Примечание**
- В зависимости от входного сигнала, один или несколько пунктов меню могут быть недоступны.
- 7 Для выбора параметров используйте кнопки **▲** или **▼**, **◀** или **▶**.
 - 8 Нажмите кнопку перемещения курсора **◀**, чтобы вернуться в меню Звук.

Меню телевиз.	
Настройки тел..	Звук
Помощник уст...	Эквалайзер
Сброс в стандарт...	Громкость
Изображение	Баланс
Звук	Язык ауд. цифров.
	Двойной I/II
	Моно/Стерео
	
Info	



Изготовлено по лицензии фирмы Dolby Laboratories. Долфи, 'Dolby', 'Pro Logic' и символ с двойным 'D' - товарные знаки фирмы Dolby Laboratories.

Эквалайзер

Служит для регулировки частоты звука в зависимости от предпочтений пользователя.

*** Совет**

Данная функция также доступна с помощью кнопки  на пульте ДУ.

Громкость

Регулировка громкости.

Баланс

Служит для корректировки громкости звука из правого и-левого громкоговорителей для создания оптимального стереоэффекта.

Цифровой аудиоязык (только для цифровых телеканалов)

Выбор из списка доступных аудиоязыков вещания для текущей цифровой программы.

⊖ Примечание

При наличии нескольких вариантов установки аудиоязыка выберите один из вариантов. Для смены аудиоязыка, установленного по умолчанию, воспользуйтесь меню Язык в меню Установка.

*** Совет**

Данная функция также доступна с помощью кнопки  на пульте ДУ.

Двойной I/II

Служит для выбора параметров **Двойной I** или **Двойной II** для каждого канала, если передача ведется в режиме двойного звука Dual sound.

Моно/Стерео

Служит для выбора параметров Моно или Стерео для каждого телеканала при наличии стереовещания.

Режим surround

Служит для выбора режима более выраженного пространственного или объемного воспроизведения в-зависимости от транслируемых сигналов или сигналов, полученных от внешних источников.

Громкость наушников

Служит для регулировки уровня звука в наушниках.

AVL (Автоограничитель громкости)

Служит для автоматического уменьшения разницы между уровнями звука каналов, задавая общую постоянную громкость. Динамика звука также ограничивается.

Разница громкостей

При помощи этой функции можно регулировать постоянную разницу в громкости звука телеканалов или внешних источников.

Автом. реж. surround

При переключении в значение Вкл. служит для автоматического перехода в оптимальный режим объемного звучания для принимаемого сигнала.

6.3 Настройка параметров меню Возможностей

Меню Возможности служит для управления настройками специальных функций телевизора, возможностями и вспомогательными устройствами.

- 1** Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
Отобразится главное меню.
- 2** Выберите Меню телевиз. и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
Меню телевизора переместится влево.
- 3** Выберите Возможности и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
Меню Возможности переместится в левую панель.
- 4** Выбирайте пункты меню Возможности, используя кнопки перемещения курсора ▲ или ▼.
- 5** Нажмите кнопку перемещения курсора ► для входа в выбранный пункт меню Возможности.
- 6** Для выбора параметров используйте кнопки ▲ или ▼, ◀ или ▶ to adjust the settings.
- 7** Нажмите кнопку перемещения курсора ◀, чтобы вернуться в меню Возможности.

Меню телевиз.	Возможности
Настройки тел..	Субтитр
Возможности	Язык субтитр.
Установка	Таймер выключ....
Выход	Замок от ребен..
	Установ./Смен....
	Таймер включ....
	
Info	

Субтитры

Отображение субтитров телетекста и DVB-T в выбранном телеканале. Субтитры могут

отображаться постоянно или в случае отключения звука. Страница субтитров телетекста аналоговых каналов должна быть сохранена для каждого телеканала.

- 1** Включите Телетекст и выберите нужную страницу субтитров из указателя.
- 2** Выключите Телетекст.
- 3** Выберите
 - **Субтитры Вкл.** для отображения субтитров в выбранных телеканалах.
 - **Субт.вкл. без звука** для автоматического отображения субтитров на экране только при выключенном звуке с помощью кнопки  на пульте ДУ.

* Совет

данная функция также доступна с помощью кнопки  на пульте ДУ.

Язык субтитр. (только для цифровых телеканалов)

Выбор (временный) предпочитаемого языка субтитров из списка языков вещания для текущей программы.

ⓘ Примечание

для смены языка субтитров, установленного по умолчанию, воспользуйтесь пунктом Язык в меню Установка.

- 1** С помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼ можно временно отменить установку языка по умолчанию и подтвердить отмену, нажав кнопку **OK**.

* Совет

данная функция также доступна с помощью кнопки  на пульте ДУ.

Таймер выключения

Служит для установки периода времени автоматического перехода в режим ожидания.

- 1 Выберите **Таймер выключения**.
- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 3 Выберите значение с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.
В списке указаны значения от 0 до 180 минут. При выборе значения 0 таймер отключения не действует.

Примечание

телевизор можно выключить в любой момент до этого или установить другой промежуток времени.

Запрет просмотра

С помощью четырехзначного кода можно заблокировать телеканалы и внешние источники для предотвращения их просмотра.

- 1 Выберите **Запрет просмотра**.
- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора ► для входа в меню Запрет просмотра.
- 3 Введите четырехзначный код.

Примечание

необходимо вводить код доступа каждый раз при входе в меню Запрет просмотра.

- 4 Выберите один из пунктов меню Запрет просмотра и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
Выберите пункт **Блокировать** для блокировки всех каналов и внешних устройств.
Выберите пункт **Блокир.польз.** для блокировки определенной программы или блокировки всех каналов, начиная с определенного времени.
- **Блокировать через** для блокировки всех программ, начиная с определенного времени.

- 1 Нажмите кнопку перемещения курсора ► (2х).
- 2 Выберите **Вкл.** для установки блокировки.
- 3 Нажмите кнопку перемещения курсора ◀.
- 4 Выберите **Время** и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 5 Введите параметры времени с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼ и ►.
- **Блокировка канала** для блокировки определенного телеканала или внешнего устройства.
- 1 Нажмите кнопку **ОК** для включения/выключения сделанной установки.
- **Родительский рейтинг** для установки ограничения по возрасту на просмотр цифровых программ, если программы поддерживают рейтинг ограничения по возрасту. Рейтинг ограничения по возрасту применяется в соответствии со страной, выбранной при первоначальной установке.
- 1 Нажмите кнопку перемещения курсора ► и выберите рейтинг ограничения по возрасту с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.

Разблокировать для отмены всех установленных блокировок доступа.

Внимание: Если код забыт!

- 1 Выберите **Сменить код** и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 2 Введите универсальный код 8-8-8-8.
- 3 Введите новый идентификационный четырехзначный код.
- 4 Подтвердите введенный код.
Предыдущий код будет удален, а новый сохранен.

Меню телевиз.	Возможности
Настройки тел..	
Возможности	Таймер выключ....
Установка	Замок от ребен..
Выход	Установ./Смен....
	Таймер включ....
	Общий интерб...
	Демо
Info	

Установить код/Сменить код

Служит для установки или изменения личного четырехзначного кода доступа, используемого для различных функций блокировки.

1 Выберите **Установить** или **Сменить код**.

- Если идентификационный код еще не введен, автоматически выбирается пункт меню **Установить код**. Следуйте появляющимся на экране инструкциям.
- Если идентификационный код уже был введен, автоматически выбирается пункт меню **Сменить код**. Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

2 Введите код с помощью цифровых кнопок. Допустимыми являются любые цифровые комбинации от 0000 до 9999.

- На экране снова появится меню **Возможности** с подтверждающим сообщением создания или изменения идентификационного кода.

Таймер включения

Находящийся в режиме ожидания телевизор автоматически включится в заданное время на заданном канале.

1 Выберите **Таймер включения**.

2 Нажмите кнопку перемещения курсора ► для входа в меню Таймер включения.

3 Выберите **Таймер** и нажмите кнопку перемещения курсора ►.

4 Выберите **Вкл.**

5 Выберите **Канал**, затем номер канала, на который телевизор должен переключиться в выбранное время и день.

6 Выберите **День**, затем день недели, либо выберите **Ежедневно**.

7 Выберите **Время** и введите параметры времени с помощью цифровых кнопок, либо с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.

8 Нажмите кнопку **ОК** для активизации сделанной установки.

9 Нажмите кнопку перемещения курсора ◀ для возвращения в меню **Возможности** или нажмите кнопку , чтобы выйти из меню.

Меню телевиз.	Возможности
Настройки тел..	
Возможности	Таймер выключ....
Установка	Замок от ребен..
Выход	Установ./Смен....
	Таймер включ....
	Общий интерб...
	Демо
Info	

☹ Примечание

с этого момента, еженедельно, Ваш телевизор будет автоматически включаться на выбранный канал в установленный день и в установленное время до тех пор, пока функция «таймер включения» не будет отключена.

☹ Примечание

Можно установить только один таймер включения.

Общий интерфейс

Примечание

Эти функции доступны только в определенных странах.

Служит для доступа к общему интерфейсу, определенному поставщиком услуг модуля Common Interface (CI).

Модуль Common Interface (CI) может содержать одно или несколько приложений, используемых для связи с поставщиком услуг CI, и предоставляющих пользователю дополнительные возможности.

См. раздел Использование слота общего интерфейса, стр. 5.

Примечание

этот пункт меню и приложения общего интерфейса доступны, только если установлена аутентификационная карта общего интерфейса и имеется список сессий пользователя.

Ответственность за содержание сообщений и текста на экране несет поставщик услуг CI. В случае сбоев или нестандартного функционирования обращайтесь к поставщику услуг CI.

Меню телевиз.	Возможности
Настройки тел..	
Возможности	Таймер выключ....
Установка	Замок от ребен..
Выход	Установ./Смен....
	Таймер включ....
	Общий интерб...
	Демо
Info	

Демо

Меню Демо позволяет пользователю получить представление о возможностях телевизора.

- 1 Выберите Демо.
- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 3 Выберите необходимую демонстрацию.
- 4 Нажмите кнопку **OK** для начала воспроизведения демонстрации. Выбранная демонстрация воспроизводится однократно.
- 5 Нажмите красную кнопку для выхода из режима демонстрации и возврата в меню Демо.
- 6 Нажмите красную кнопку для выхода из меню Демо.

Меню телевиз.	
Возможности	Демо
Субтитр	Pixel Plus
Язык субтитр.	Помощник уст...
Таймер выключ....	Active control
Замок от ребен..	
Установ./Смен....	
Таймер включ....	
Общий интерб...	
Демо	
Info	

6.4 Выбор и сохранение телеканалов


❁ Совет

Сведения данной главы применяются только при необходимости изменения параметров установки.

Меню установки

Данное меню служит для настройки параметров установки телеканалов, языка и страны, а также для первоначальной установки параметров телевизора.

- 1 Нажмите кнопку  на пульте ДУ. Отобразится главное меню.
- 2 Выберите Меню телевиз. и нажмите кнопку перемещения курсора ►. Меню телевизора переместится влево.
- 3 Выберите Установка и нажмите кнопку перемещения курсора ►. Меню Установка переместится в левую панель.
- 4 Выбирайте пункты меню Установка с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.
- 5 Нажмите кнопку перемещения курсора ► для входа в выбранный пункт меню Установка.
- 6 Для выбора параметров используйте кнопки ▲ или ▼, ◀ или ▶.
- 7 Нажмите кнопку **OK** для активизации сделанной установки.
- 8 Нажмите кнопку перемещения курсора ◀ для возвращения в меню Установка или нажмите кнопку , чтобы выйти из меню.



Меню телевиз.	Установка
Настройки тел..	Языки
Возможности	Страна
Установка	Часовой пояс
Выход	Каналы
	Предпочтения
	Подключения

Info	

Выберите необходимый язык

Данное меню служит для выбора необходимого языка для меню, аудиоязыка и языка субтитров.

Язык меню

Служит для выбора необходимого языка меню в списке доступных языков.

Предп. язык звук. сопровожд. (только для цифровых телеканалов)

В случае трансляции на нескольких языках эта функция позволяет указать языковые предпочтения.

Предп. язык субтитров (только для цифровых телеканалов)

В случае трансляции на нескольких языках эта функция позволяет выбрать предпочтительный язык субтитров.

Нарушения слуха (только для цифровых телеканалов)

Служит для выбора аудиоязыка и язык субтитров при нарушениях слуха. При установке параметра **Вкл.** будет предоставлена специальная версия аудиоязыка и языка субтитров для лиц с нарушением слуха. При установке параметра **Выкл.** будут применяться стандартные настройки аудиоязыка и языка субтитров.

Меню телевиз.	
Установка	Языки
Языки	Язык меню
Страна	Предп. язык зв....
Часовой пояс	Предп. язык суб
Каналы	Нарушения слуха
Предпочтения	
Подключения	
Декодер	
.....	
Info	

Выберите страну

Служит для выбора страны местоположения.

Примечания

- при неправильном выборе страны нумерация каналов будет отличаться от принятой в данной стране;
- если в выбранной стране телевизор не поддерживает сигнал DVB-T, пункты меню, относящиеся к цифровым параметрам, не будут доступны.

Меню телевиз.	Установка
Настройки тел..	
Возможности	Каналы
Установка	Предпочтения
Выход	Подключения
	Декодер
	Заводские устан...
	Обновление пр...
Info	

Выберите часовой пояс (только для

цифровых телеканалов)

Доступен не для всех стран.

Служит для выбора местного часового пояса, для отображения местного правильного времени.

Сохранение теле- и радиоканалов

После правильного выбора языка и страны можно найти и-сохранить телеканалы.

- 1 Выберите **Каналы** в меню телевизора, Установка.

Меню телевиз.	
Установка	Каналы
Языки	Автоустановка
Страна	Установка обно...
Часовой пояс	Тестов. прием
Каналы	Аналоговый:.....
Предпочтения	Перестановка
Подключения	
Декодер	
.....	
Info	

Автоустановка

Телевизор начнет сканирование всего частотного диапазона выбранной страны.

- Все доступные цифровые теле- и радиоканалы, а так же аналоговые каналы, будут автоматически найдены и сохранены. Это займет несколько минут.
- По окончании поиска в меню отобразится количество найденных цифровых и аналоговых каналов.

Установка обновления (только для цифровых телеканалов)

Служит для автоматической настройки и обновления всех доступных цифровых каналов без изменения нумерации существующих каналов. Например, название канала не изменяется.

Совет

Для достижения оптимального приема мы рекомендуем обратиться к специалисту по установке антенн. Также можно просто ввести частоту цифрового канала, который необходимо проверить.

Примечания

- отмененные каналы переустановлены не будут;
- более не встречающиеся цифровые каналы будут удалены;
- новые обнаруженные каналы не будут добавлены в-списки избранного;
- уже установленные каналы не будут перенумерованы;
- установка обновлений производится автоматически, когда телевизор находится в режиме ожидания.

Тестов. прием (цифровой режим) (только для цифровых телеканалов)

Служит для графического отображения качества и силы сигнала для определенной цифровой частоты. Это помогает найти положение антенны, обеспечивающее наилучший прием.

1 Выберите **Тестов. прием (цифровой режим)** и-нажмите кнопку перемещения курсора ►.

- Отобразится частота канала, название сети, качество и сила сигнала.
- Если качество и сила сигнала плохие, можно попробовать изменить положение антенны.

Аналоговый: установка вручную

Обеспечивает возможность ручной установки аналоговых каналов (последовательная настройка каналов). Установка вручную не обеспечивает поиск и сохранение DVB-T (цифровых) каналов.

- 1 Выберите **Аналоговый: установка** вручную и нажмите кнопку перемещения курсора ►.

Меню телевиз.	
Установка	Каналы
Языки	Автоустановка
Страна	Установка обно...
Часовой пояс	Тестов. прием
Каналы	Аналоговый:.....
Предпочтения	Перестановка
Подключения	
Декодер	
.....	
Info	

- 2 Выберите **Система**.
- 3 Выберите страну или часть света, в которой находитесь.
- 4 Выберите **Поиск** и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 5 Для продолжения нажмите красную или зеленую кнопку.

* Совет

Если частота известна, введите три цифры частоты с помощью цифровых кнопок 0 - 9 (Например, 049).

- 6 Нажмите кнопку перемещения курсора ◀ для сохранения найденного канала или поиска другого канала.

- 7 Выберите **Точная настройка** и нажмите кнопку перемещения курсора ►. Точная настройка может использоваться при незначительном смещении частоты или при возникновении помех от соседней частоты.

В случае плохого качества приема найденного канала настройтесь на его частоту с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.

- 8 Выберите **Сохранить текущий** канал при необходимости сохранения частоты под текущим номером канала. Нажмите кнопку перемещения курсора ►, а затем кнопку **ОК** для подтверждения. Выберите **Сохранить как новый канал** при необходимости сохранения частоты с новым номером канала. Нажмите кнопку перемещения курсора ►, а затем кнопку **ОК** для подтверждения.

- 9 Воспользуйтесь меню **Перестановка** для переименования или изменения нумерации каналов.

ⓘ Примечание

если на частоте передачи сигнала DVB тюнером будет производится декодирование аналогового телеканала, видео отображаться не будет.

6.5 Перестановка нумерации каналов

Служит для переименования, изменения нумерации и для отмены установки или повторной установки сохраненных каналов.

- 1 Нажимайте соответствующие цветные кнопки и-следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Перестановка

Служит для изменения порядка расположения установленного телеканала.

- 1 Выберите канал, раположение которого необходимо изменить.
- 2 Нажмите желтую кнопку, чтобы переместиться на одну позицию в списке вверх.
- 3 Нажмите синюю кнопку, чтобы переместиться на одну позицию в списке вниз.
- 4 Повторите для сортировки других телеканалов.

Меню телевиз.	
Установка	Каналы
Языки	Автоустановка
Страна	Установка обно...
Часовой пояс	Тестов. прием
Каналы	Аналоговый:.....
Предпочтения	Перестановка
Подключения	
Декодер	
.....	
Info	

Меню телевиз./Установка	
Каналы	Перестановка
Автоустановка	0
Установка обно...	1
Тестов. прием	2
Аналоговый:.....	3
Перестановка	4
	5
	6
	7
Info	

Перестановка	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
● Переи- менов.	● Удалить
	● Перем. вверх
	● вниз

Переименование

Служит для изменения сохраненного имени или присвоения имени телеканалу или внешнему устройству, если имя еще не было введено.

- 1 Выберите канал, который необходимо переименовать.
- 2 Нажмите красную кнопку на пульте ДУ.
- 3 Выбирайте буквы с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼. Выбирайте следующее положение при помощи кнопки перемещения курсора ►.
- 4 По окончании нажмите зеленую кнопку или кнопку ОК.

⊖ Примечания

- Нажмите желтую кнопку, чтобы стереть все символы. Курсор снова находится в начале.
- Нажмите синюю кнопку, чтобы удалить символ, на котором стоит курсор. Введите новый символ, перемещая курсор ▲ или ▼.
- Телеканалам от 0 до 999 может быть присвоено название.
- Пробел, цифры и другие специальные символы расположены между Z и A.

- 5** Выберите другой номер канала и повторите шаги с 2 по 4.

Удалить — переустан.

Служит для для отмены установки сохраненного канала устройства без возможности повторной настройки. Также позволяет переустановить ранее удаленные каналы.

- 1** Выберите канал, который необходимо удалить.
- 2** Для удаления выбранного канала нажмите зеленую кнопку.
Номер удаленного канала ☒ в списке будет отмечен значком.
- 3** Для переустановки удаленного канала снова нажмите зеленую кнопку.

⊖ Примечание

удаленные каналы не могут быть переустановлены во время установки обновлений.

6.6 Установка предпочтений

Пункты данного меню служат для установки или регулировки различных специальных функций телевизора, которые обычно редко применяются.

Меню телевиз.	
Установка	Предпочтения
.....	Расположение
Часовой пояс	Телетекст 2.5
Каналы	OSD
Предпочтения	Название прог....
Подключения	
Декодер	
Заводские устан...	
Обновление пр...	
Info	

Выбор расположения

Служит для выбора параметра расположения телевизора. При выборе **Студия** параметры изображения и звука будут зафиксированы. Параметр расположения **Дом** дает возможность изменения всех предустановок изображения и звука.

Выбор Телетекста 2.5

Некоторые вещательные компании предоставляют в-режиме Телетекста такие дополнительные возможности, как использование обогащенной цветовой гаммы, набор различных цветов фона и более качественное изображение.

- Выберите **Телетекст 2.5 Вкл.** для использования телетекста.
- Выберите **Телетекст 2.5 Выкл.**, если предпочитаете стандартный формат телетекста.

Выбор повлияет на все телеканалы, по которым передается Телетекст 2.5.

⊖ Примечание

Переключение телетекста в режим Телетекст 2.5 может происходить с задержкой в-несколько секунд.

Выбор экранного меню (OSD)

Служит для выбора отображения шкалы громкости и-уменьшения или увеличения отображения на экране сведений о программе и телеканале.

- Выберите **Минимум** для отображения сокращенной информации о канале.
- Выберите **Нормальный** для отображения расширенной информации о канале и программе. Например, сведения о программе, качество входного сигнала от подключенного внешнего устройства, формат экрана и-режим звука, установленный аудиоязык, язык субтитров, рейтинги ограничения просмотра, оставшееся время до отключения по таймеру и так далее.

Отображение названия программы

Служит для отображения названия программы в-соответствии с транслируемой информацией.

- При выборе Да после выбора телепрограммы или после нажатия кнопки **[+]** на пульте ДУ на экране отобразится название программы при условии трансляции этой информации.

6.7 Выбор варианта подключений

Это меню позволяет выбирать внешние устройства, подключенные к аудио- и видеоразъемам.

- 1** Выбор **Подключения**.
- 2** Нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 3** Выберите вход, к которому подключено внешнее устройство.
 - При выборе **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2**, Сторона или **Digital Audio In** отобразится список, позволяющий определить тип внешнего устройства, подключенного к этому входу.
- 4** Снова нажмите кнопку перемещения курсора ► для входа в список типов внешних устройств, подключенных к выбранному входу.

- 5** Выберите внешнее устройство с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.

Меню телевиз.	
Установка	Подключения
.....	EXT 1
Часовой пояс	EXT2
Каналы	EXT3
Предпочтения	HDMI 1
Подключения	HDMI 2
Декодер	Side
Заводские устан...	Digital Audio IN
Обновление пр...	
Info	

Digital Audio In

Если внешнее дополнительное устройство имеет цифровой аудиовыход, его можно подключить к разъему **DIGITAL AUDIO IN** телевизора с помощью обычного кабеля. В меню Подключения назначьте функции Цифрового аудиовхода тому внешнему входу, к которому подключено дополнительное устройство.

В дополнение к приему аудиосигналов через цифровой аудиовход, телевизор может транслировать кодированный звук стандарта Dolby Digital через разъем **DIGITAL AUDIO OUT** на внешний усилитель или приемник. Если у усилителя или приемника сигнала есть соответствующий разъем цифрового аудиовхода, можно соединить его одним кабелем с разъемом телевизора **DIGITAL AUDIO OUT**.

См. раздел Выполнение видео и аудио подключений, Усилитель домашнего кинотеатра, стр. 52.

6.8 Выбор номера канала декодера

Служит для установки одного или нескольких номеров каналов декодера, если декодер или дешифратор подключен к **EXT1** или **EXT2**.

- 1** Выберите номер канала, который будет приходить через декодер или дешифратор.
- 2** Выбор **Состояние**.
- 3** Выберите вход, к которому подключен декодер: **Нет**, **EXT1** или **EXT2**.
 - Выберите **Нет**, если не хотите, чтобы выбранный канал использовал декодер.

Меню телевиз.	
Установка	Декодер
.....	Канал
Часовой пояс	Состояние
Каналы	
Предпочтения	
Подключения	
Декодер	
Заводские устан...	
Обновление пр...	
Info	

6.9 Сброс заводских установок

Служит для сброса большинства предустановок.

- 1** Выберите и нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 2** Нажмите кнопку **OK** для удаления настроек и возврата к значениям по умолчанию.

Меню телевиз.	
Установка	Заводские устан...
.....	
Часовой пояс	Сброс
Каналы	
Предпочтения	
Подключения	
Декодер	
Заводские устан...	
Обновление пр...	
Info	

6.10 Обновление программного обеспечения телевизора

Служит для обновления программного обеспечения телевизора с помощью устройства USB.

Обновление через устройство USB.

Возможен запуск процедуры обновления с устройства USB до включения телевизора. На устройство памяти должен быть загружен соответствующий образ (и-структура), которое можно получить на сайте www.philips.com/software.

Сведения о том, как загрузить новую версию программного обеспечения на запоминающее устройство, см. в приложении 2, Обновление программного обеспечения портативного устройства памяти TB Philips, стр. 55.

Автоматическое уведомление о наличии обновлений программного обеспечения (если имеются)

При включении телевизора будет отображаться сообщение о наличии доступных обновлений программного обеспечения.

- 1** При необходимости перенести напоминание позднее нажмите красную
- 2** кнопку на пульте ДУ.

Для подтверждения прочтения сообщения нажмите зеленую кнопку на пульте ДУ.

- После подтверждения повторное напоминание производится не будет.
При необходимости повторного просмотра уведомления выберите пункт Уведомление в меню Извещение программного обеспечения.

Примечание

Сообщение будет отображаться до выполнения обновления программного обеспечения.

Меню телевиз.	
Установка	Обновление пр...
.....	Инфо об устан...
Часовой пояс	Локальные обн..
Каналы	Извещение
Предпочтения	
Подключения	
Декодер	
Заводские устан...	
Обновление пр...	
Info	

7 Создание списка избранного


Служит для создания до четырех списков избранных телеканалов и цифровых радиостанций. Например, каждый член семьи может создать свой список избранных каналов.

Примечание

Если эта кнопка нажата в первый раз после окончания установки, отобразятся все каналы. В противном случае отобразится только список каналов, выбранный последним.

7.1 Выбор канала из отображаемого списка избранного

- 1 Нажмите кнопку **FAV**.
Отобразится список каналов, выбранный последним.
- 2 Для выбора канала используйте кнопки ▲ или ▼, ◀ или ▶.
- 3 Нажмите кнопку **OK** для отображения выбранного.



Все каналы	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	
● ТВ/Радио	

7.2 Выбор другого списка избранных каналов

- 1 Нажмите кнопку **FAV**.
Отобразится список каналов, выбранный последним.
- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора ◀.
- 3 Выберите список с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.
- 4 При необходимости можно переименовать списки, нажав красную кнопку.
- 5 Для выхода снова нажмите кнопку **FAV**.

7.3 Создание списка избранного или его изменение

- 1 Нажмите кнопку **FAV**.
Отобразится список каналов, выбранный последним.
- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора ◀.
- 3 Выберите необходимый список каналов.
- 4 Нажмите кнопку перемещения курсора ▶.
- 5 Для добавления каналов нажмите красную кнопку.
Отобразятся все каналы списка. Каналы из списка избранных будут помечены.
- 6 Выберите телеканал, который необходимо добавить или исключить из списка, с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.

- 7** Нажмите зеленую кнопку для установки или снятия пометки с выделенного канала, а также для удаления или перемещения канала из списка избранного.

Июбим. програм.	Все каналы	
Все каналы	✓ EXT1	HDD
Избр. програм 1	✓ HDM1	PC
Избр. програм 2	✓ 1	VRT
Избр. програм 3	✓ 2	CNN
Избр. програм 4	✓ 3	VTM
	✓ 4	BBC
	5	*****
Переим. спис.		

⊖ Примечание

Снова нажмите красную кнопку для отображения списка избранного.

- 8** Для выхода снова нажмите кнопку **FAV**.
С помощью кнопки **-P+** можно просматривать каналы выбранного списка.

⊖ Примечание

С помощью цифровых кнопок можно по-прежнему выбирать каналы, не помеченные как избранные.

- 3** Выберите список Все каналы.
Нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 4** Нажмите красную кнопку для разделения списка.
- 5** Выберите необходимый список каналов.
- 6** Для выхода снова нажмите кнопку **FAV**.
С помощью кнопки **-P+** можно просматривать каналы выбранного списка.

⊖ Примечание

При выключении телевизора или при переходе в режим ожидания разделение списка не сохраняется.

Избр. програм 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6 *****
● Добавление ●

7.4 Выбор только телеканалов или только радиоканалов в списке Все каналы

При отображении или выборе списка Все каналы в нем можно выбрать список только телеканалов или список только радиоканалов.

- 1** Нажмите кнопку **FAV**.
Отобразится список каналов, выбранный последним.
- 2** Нажмите кнопку перемещения курсора ◀.

8 Электронный гид передач (только для цифровых телеканалов)


Электронный гид передач отображает подробные сведения о текущей и следующей программе (только для телепередач, имеющих информацию для Электронного Гида Программ - EPG).

ⓘ Примечание

Для некоторых типов Электронного гида передач инструкции по использованию могут отличаться.

1 Нажмите кнопку .

- Появится экран Электронного гида передач. Для отображения данных Электронного гида передач может потребоваться некоторое время, в зависимости от условий.
 - Экран Электронного гида передач обновляется автоматически при условии поступления данных. При отсутствии данных экран Электронного гида передач остается пустым.
 - Отобразится информация о выбранной программе.
- 2** Для активизации функций Электронного гида передач, указанных внизу экрана воспользуйтесь цветными кнопками.
- 3** Для закрытия страницы гида передач снова нажмите кнопку .



Если Электронный гид передач доступен, отобразится список телепрограмм (Только для Великобритании):

- 1** Выберите необходимую телепрограмму с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.
- Отобразится информация о выбранной программе.

* Советы

- для просмотра дополнительной информации о выбранной программе, которая не отображается в обычном режиме, нажмите синюю кнопку на пульте ДУ.
 - для отключения дополнительной информации снова нажмите синюю кнопку.
- 2** Для просмотра/прослушивания транслируемой программы нажмите зеленую кнопку на пульте ДУ.
- 3** Нажмите красную кнопку для выделения напоминания по выбранной телепрограмме. Вы можете установить до 10 напоминаний.

ТВ включится автоматически или покажет сообщение, когда начнется телепередача. Следуйте указаниям на экране для просмотра передачи.

- 4** Нажмите желтую кнопку для перехода к **Следующему** или **Предыдущему** дням или возвратиться к **Сегодня**.

- 5** Нажмите  во время включенного Программного Гида для активирования главного меню Программного Гида.

- 6** Используйте курсор **▲** или **▼** для выбора пунктов меню.

- **Расписание:** Это позволяет просматривать информацию о предпочтительных каналах через программный гид.
- **Поиск по жару:** Это позволяет Вам найти программу в соответствии с выбранным жанром.
- **Запланир. напоминания:** Это позволяет Вам просмотреть и изменить имеющиеся напоминания.

Примечание

напоминание(я) будут включать ваш ТВ из режима ожидания только если вы выключите ТВ кнопкой на пульте ДУ .

- **Предп. каналы с EPG:** это каналы, из которых возможно получить данные для гига телепередач. Это позволяет Вам пометить предпочтительные каналы Программного гига (до 50 каналов).

Примечание

после установки каналов, 40 каналов с EPG будут автоматически помечены по умолчанию, как предпочтительные каналы с EPG.

- **Получить Прогр. гид:** Это позволяет Вам обновлять данные Программного гига для телеканалов. Это займет несколько минут. Следуйте инструкции на экране.



Примечание

получение данных EPG производится автоматически во время просмотра телевидения.

Гид передач Расписание	
Расписание	12:00 South today
Поиск по жару	13:30 Working lunch
Запланир.напом.	12:30 Brainteaser
Предп.кан.с EPG	12:00 This is BBC THREE
Пол. Прогр. гид	
Info	

- 7** Для закрытия страницы гига передач снова нажмите кнопку .

Советы

- Экран EPG не содержит телеканалы, которые не стоят в списке Предпочтительных каналов или являются удаленными. (См. меню перестановок)
- вновь добавленные каналы (через переустановку или установку) будут помечены в списке Предпочтительных каналов с EPG до того, как вы увидите данные EPG.

9 Обзоратель мультимедиа

Обзоратель мультимедиа служит для воспроизведения изображений и аудиофайлов с устройств USB. Доступ к Обзорателю Мультимедиа выполняется из главного меню.

- Возможно воспроизведение файлов следующих типов:
изображения: JPEG
аудиофайлы: MP3, MP3 Pro, LPCM
видеофайлов: MPEG1, MPEG2
- Поддерживаются только устройства памяти с файловой системой FAT (DOS форматирование).
- Компания Philips не несет ответственности за отсутствие поддержки устройства USB.

9.1 Просмотр данных устройства USB

✱ Совет

Если устройство USB невозможно подключить к разъему USB на боковой панели, воспользуйтесь удлинителем кабеля USB. За дополнительной информацией обратитесь к продавцу.

9.2 Подключение устройства USB


ⓘ Примечания

устройства USB не входят в комплект поставки телевизора.

Для наилучшего подключения используйте устройство USB шириной менее 25 мм. Для использования устройства памяти USB или цифровой фотокамеры подключите их к одному из разъемов USB на боковой панели. См. раздел Выполнение видео и аудио подключений, Обзор боковой панели, стр. 45. После подключения устройства USB, меню Обзорателя мультимедиа отобразится автоматически. См. далее.

9.3 Отключение устройства USB

- 1 Нажмите кнопку **BROWSE** на пульте ДУ для вызова главного меню.
- 2 Отключите устройство USB.




9.4 Меню обзорателя мультимедиа

- 1 Подключите устройство USB.
- 2 Выберите устройство USB в Мультимедиа с помощью кнопок перемещения курсора **▲** или **▼**.
 - Обзоратель мультимедиа служит для просмотра данных с подключенного устройства USB.
 - Отобразится двухпанельная программа просмотра.
В левой панели будут указаны типы данных (Музыка, Изображения, Кино).
 - В правой панели отображаются доступные файлы выбранного типа данных.

Телевидение	Меню телевиз.
	Телеканалы
	Гид передач
Музыка	

- 3 Для доступа к данным нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 4 Выберите данные с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.
- 5 Для доступа к данным нажмите кнопку перемещения курсора ►.
- 6 Выберите файл или папку с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.



Примечание

Нажмите зеленую кнопку для показа всех файлов изображений в текущей папке в виде миниатюр. Повторное нажатие зеленой кнопки приведет к показу файлов в виде списка.

- 7 Если выбран файл, нажмите кнопку **OK** для отображения файла изображения или воспроизведения аудиофайла.


Если выбрана папка, альбом или список воспроизведения, нажмите кнопку перемещения курсора ► для просмотра данных или нажмите кнопку **OK** или ►|| для запуска слайд-шоу или циклического воспроизведения файлов.

- 8 Нажмите кнопку перемещения курсора ◀ для продолжения воспроизведения музыкального сопровождения и перейдите обратно в меню Мультимедиа.
- 9 Нажмите одну из цветных кнопок пульта ДУ для выполнения соответствующей функции, показанной в нижней части экрана.

* Совет

При необходимости можно использовать синюю кнопку для повторного отображения цветных кнопок.

- 10 Для прекращения отображения данных, нажмите кнопку ■ на пульте ДУ.



Примечания


- телевизор поддерживает показ слайд-шоу с фоновым музыкальным сопровождением. См. Приложение 3, Формат слайд-шоу с фоновым музыкальным сопровождением ТВ Philips, стр. 58;

- воспроизведение будет продолжаться даже при временном переключении на экраны обозревателя. Аудиосопровождение прекратится только в случае запуска воспроизведения другого содержимого либо по достижении конца слайд-шоу.
- дополнительная техническая информация находится в-Приложении 4, ТВ Philips — О работе цифровых камер и устройств USB, стр. 61.

Кроме того, можно перемещать выбранное окно с увеличенным изображением по экрану, используя кнопки ▲ или ▼, ◀ или ▶.

Полный/малый экран переключение между режимами полного и малого экрана

Возможно появление следующих значков:



9.5 Функциональные кнопки в нижней части экрана


Подробности	отображение описания выбранного файла или каталога
Эффекты перехода	выбор эффектов перехода во время слайд-шоу
Время показа слайда	выбор интервала между слайдами
Вращение	поворот изображения
Повторить один/все	повторение воспроизведения музыкального файла
Произв. пор	перестановка музыкальных файлов в-случайном порядке
Увеличение	выбор одного из коэффициентов увеличения (x1, x2, x3) с помощью кнопок перемещения курсора ▲ или ▼.

Примечание

для поворота изображения или выбора одного из значений коэффициента увеличения сначала остановите слайд-шоу, нажав кнопку **OK** или синюю кнопку.

9.6 Другие мультимедийные кнопки управления на пульте ДУ

- ◀◀ быстрый переход назад при отображении данных
- остановка воспроизведения
- ▶▶ запуск воспроизведения одного файла, начало слайд-шоу, воспроизведение содержимого папки или другой коллекции.
- ▶ пауза во время воспроизведения.
- ▶▶ быстрый переход вперед при отображении данных.




10 Телетекст

Примечание

телетекст будет недоступен через устройства, подключенные к разъёму **HDMI**.

Большинство телеканалов осуществляют трансляцию в режиме телетекста. Телевизор может сохранять в памяти 1200 страниц, что позволяет сохранять почти все принятые страницы и подстраницы, что сокращает время ожидания. После каждого переключения на другую программу сохраненные данные обновляются.



Выберите «Включение телетекста»

- 1 Нажмите кнопку  для включения телетекста.

На экране отобразится главная страница указателя.

Выбор страницы телетекста

- 1 Введите нужный номер страницы с помощью цифровых клавиш, либо нажимая кнопку **-P+**.
- 2 Выберите вариант в нижней части экрана с помощью цветных кнопок.

Ранее выбранная страница телетекста

- 1 Нажмите кнопку **P4P**.

Выберите формат трансляции телетекста Т.О.Р.

- 1 Нажмите кнопку **i+**.
Т.О.Р. обзор предлагаемых разделов телетекста.
- 2 С помощью кнопок перемещения курсора **▲** или **▼**, **◀** или **▶** выберите нужный объект и нажмите кнопку **OK**.

Примечание

Не все телевизионные каналы транслируют Т.О.Р. телетекст.

Выбор подстраниц

Если выбранная страница телетекста состоит из нескольких подстраниц, на экране появится список доступных подстраниц.

- 1 Для выбора предыдущей или следующей подстраницы нажмите кнопку перемещения курсора **◀** или **▶**.

Изображение / Телетекст

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Нажмите кнопку **12** для отображения телетекста в правой части экрана.
- 3 Нажмите кнопку **12** для возврата к полноэкранному режиму телетекста.
- 4 Нажмите кнопку  для возврата к полноэкранному изображению.

Гипертекст

Используя функцию гипертекста, можно быстро перейти к странице с определенным номером или выполнить поиск конкретного слова на текущей странице телетекста.

- 1 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы выделить первое слово или номер на странице.
- 2 С помощью кнопок перемещения курсора **▲** или **▼**, **◀** или **▶** выберите любое другое слово или номер, которые необходимо найти.
- 3 Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения. Начнется поиск.
В нижней части экрана появится сообщение о результатах поиска, либо сообщение о том, что слово или страница не найдены.
- 4 Переместите курсор **▲** для выхода из режима гипертекста.

Увеличение страницы телетекста

- 1 Несколько раз нажмите кнопку  на пульте ДУ для отображения верхней, нижней частей телетекста, затем для перехода нормальному отображению страницы телетекста.

Меню телетекста

Меню телетекста предлагает различные возможности по управлению телетекстом.

- 1 Включите телетекст и нажмите кнопку  для входа в меню.
- 2 Выбирайте пункты меню, используя кнопки перемещения курсора **▲** или **▼**.
- 3 Нажмите кнопку **ОК** для активизации сделанной установки.
- 4 Нажмите кнопку  для выхода из меню Телетекста.

Меню телетекста	
Показ.	Выкл.
Цикл подстраниц	Выкл.
Язык	Гр. II

Показ

Служит для отображения скрытой информации на странице (например, разгадки к загадкам и головоломкам).

Цикл подстраниц (при наличии подстраниц)

Циклическое отображение подстраниц в автоматическом режиме.

- 1 Для активизации функции нажмите кнопку **ОК**. Повторное нажатие приведет к ее отключению.

Язык

Если символы, выводимые на экран, не соответствуют набору символов, используемых телевещательной компанией, транслирующей Телетекст, эта функция позволяет изменить языковую группу.

- 1 Выберите **Гр. I** или **Гр. II** с помощью кнопки **ОК**.

Цифровой текст (Только для Великобритании)

Некоторые цифровые каналы могут предоставлять специализированные текстовые услуги (например, BBCi).

- 1 Нажмите кнопку  для включения Digital text.

Примечание

Только для Великобритании: Цифровой текст отображается только в случае поддержки программами интерактивных услуг.

- Для использования функции Цифровой текст, следуйте инструкциям на экране.
- В зависимости от службы, управление может производиться кнопками ▲ или ▼, ◀ или ▶, кнопкой **OK**, цветными кнопками, кнопкой teletext и иногда цифровыми кнопками.

2 По окончании просмотра телетекста выберите с помощью кнопок **-P+** другой канал или следуйте инструкциям на экране для перехода к изображению.

3 Нажмите кнопку ■ для отмены интерактивных служб.

Текстовые сведения

Некоторые цифровые каналы могут предоставлять информацию о транслируемых программах. В этом случае в нижней части экрана может на несколько секунд отобразиться соответствующее сообщение. Следуйте появляющимся на экране инструкциям и используйте кнопки ▲ или ▼, ◀ или ▶ для просмотра последующих страниц.

⊖ Примечание

Цифровой текст будет недоступен, если в меню Возможности для параметра Субтитры установлено значение **Вкл.**

11 Выполнение видео и аудио подключений

11.1 Обзор боковой панели

Фотокамера, видеокамера, игровая приставка

- 1 Подключите фотокамеру, видеокамеру или игровую приставку, как показано на рисунке.
 - 2 Выполните подключение к входам **VIDEO** ② и **AUDIO L** ③ для монофонического устройства. Для стереофонического устройства также подключитесь к входу **AUDIO R** ③.
- Качество стандарта S-VHS при использовании видеокамеры S-VHS достигается при подключении к видеовходу **S-VIDEO** ① и аудиовходам **AUDIO inputs** ③ с помощью кабелей S-VHS.

⚠ Предупреждение

Не подключайте кабели ① и ② одновременно. Это может привести к искажению изображения!

Наушники


- 1 Вставьте штекер в разъем для наушников 🎧, как показано на рисунке.
 - 2 Сопротивление наушников должно составлять от 8 до 4000-Ом. Наушники оснащены штекером 3,5-мм.
- В меню Звук выберите **Громкость наушников** для регулировки громкости.

✳ Совет

Нажмите кнопку ⏻ на пульте ДУ для выключения встроенных громкоговорителей.

USB

См. раздел Обозреватель мультимедиа, стр. 39.




11.3 Подключение видеомagniтофона или устройства записи DVD

⚠ Примечание

Не размещайте устройство записи слишком близко к экрану, поскольку устройства восприимчивы к сигналам, исходящим от дисплея. Расстояние до экрана должно быть не менее 0,5 м.


С помощью еврокабеля

- 1 Подключите антенные кабели ① и ②, как показано на рисунке.
- 2 Подключите антенный кабель ③ как показано на рисунке.
- 3 Выберите источник, к которому был подключен видеомagniтофон, меню Установка, Выбор варианта подключений, стр. 32.



Только с помощью антенного кабеля

- 1 Подключите антенные кабели ① и ②, как показано на рисунке.
- 2 Настройте тестовый сигнал устройства записи и назначьте для этого сигнала программу с номером 0.
См. раздел Аналоговый: установка вручную, стр. 29.
См. также руководство устройства записи.




11.4 Подключите декодер и видеомagniтофон

- 1 Подключите еврокабель ④ к декодеру и к специальному евроразъему устройства записи.
См. также руководство устройства записи.

* Совет

Также можно подключить декодер при помощи еврокабеля непосредственно к разъемам EXT1 или EXT2.



11.5 Подключение двух видеомagniтофонов или видеомagniтофона и устройства записи DVD

Примечание


Запись с устройства, подключенного к входу YPbPr невозможна.

С помощью еврокабелей

- 1 Подключите антенные кабели ①, ② и ③, как показано на рисунке.
- 2 Подключите видеомagniтофоны или устройство записи DVD к разъемам **EXT1** и **EXT2** с помощью еврокабелей ④ и ⑤.
- 3 Выберите подключенные устройства, меню Установка, Выбор варианта подключений, стр. 32 и подключитесь к входу **EXT1**-или-2.

Только с помощью антенных кабелей

- 1 Подключите антенные кабели ①, ② и ③, как показано на рисунке.
- 2 Настройте тестовый сигнал устройства записи и назначьте для этого сигнала программу с номером 0. См. раздел Аналоговый: установка вручную, стр. 29. См. также руководство устройства записи.




11.6 Подключение спутникового ресивера

С помощью еврокабеля

- 1 Подключите антенные кабели ① и ②, как показано на рисунке.
- 2 Подключите спутниковый ресивер к разъемам **EXT1** и 2 с помощью еврокабеля ③.
- 3 Выберите подключенные устройства, меню Установка, Выбор варианта подключений, стр. 32 и подключитесь к входу **EXT1**-или-2.

С помощью разъемов компонентного видео

См. раздел Подключение DVD проигрывателя, спутникового ресивера или кабельной приставки, стр. 50



11.7 Подключение DVD проигрывателя, кабельной или игровой приставки

✳ Совет

При необходимости с помощью кнопок управления курсором можно поместить изображение в центр экрана.

С помощью разъема HDMI

HDMI — это новый ведущий стандарт объединения цифрового видео и звука.


1 Подключение устройства к разъему HDMI.

Select the equipment you have connected in

2 Выберите подключенные устройства, меню Установка, Выбор варианта подключений, стр. 32 и подключитесь к входу HDMI-1-или-2.

ⓘ Примечание

при возникновении проблем см. Приложение 5: О работе с подключенным внешним оборудованием к разъему HDMI, стр. 63.



С помощью разъема DVI

ⓘ Примечание


Только DVD проигрыватель с-DVI с цифровым звуком можно подключить к-разъему HDMI.

1 Подключите кабель DVI — HDMI к одному из разъемов HDMI телевизора ①.

2 Подключите аудиокабель ② к разъему телевизора **DIGITAL AUDIO IN**.


3 Выберите подключенные устройства, меню Установка, Выбор варианта подключений, стр. 32 и подключитесь к входу HDMI-1-или-2.

4 Также выберите пункт **Digital Audio In** в том же меню Подключений.



11.8 Подключение DVD проигрывателя, спутникового ресивера или кабельной приставки

- 1** Подключите три отдельных кабеля компонентного видео **①** к разъемам YPbPr DVD проигрывателя и к разъемам **Y**, **Pb** и **Pr EXT3** телевизора.
- 2** Подключите аудиокабель **②** к цифровому выходу устройства и к разъему **DIGITAL AUDIO IN** телевизора.
- 3** Выберите подключенные устройства, меню Установка, Выбор варианта подключений, стр.-32 и-подключитесь к-входу **EXT3**. Также выберите **Digital audio in** в-том же меню подключений.
- 4** DVD проигрыватель с аналоговым аудио: подключите аудиокабель к аудиоразъемам DVD **L** и **R** и к аудиоразъемам **L/R AUDIO EXT3** **③**.
- 5** Кабельная приставка и/или спутниковый ресивер: также подключите кабель телеприставки и/или кабель спутниковой антенны **④** и антенный кабель **⑤**.



Примечания


- кабели могут иметь цветовую маркировку. Соблюдайте соответствие цветовой

маркировки при подключении (красный к красному, белый к белому и т.п.).

- обозначения гнезд компонентного видеосигнала могут различаться в зависимости от подключенного DVD проигрывателя. Хотя сокращения могут различаться, буквы **Y** и **R** обозначают синий и красный компонентные сигналы, соответственно, а **Y** — сигнал яркости. С подробными сведениями о подключении можно ознакомиться в инструкции по эксплуатации DVD проигрывателя.
- для обеспечения оптимальных условий просмотра рекомендуется использовать режимы воспроизведения максимального качества.

Предупреждение

В случае смещения изображения, искажения или отсутствия цветов, отсутствия изображения или нескольких неисправностей сразу, проверьте правильность всех подключений и установленные параметры разрешения и стандарта сигнала подключенного оборудования. См. руководства пользователя внешних устройств.




11.9 Подключение компьютера

Примечания

- к разъему **HDMI** может быть подключен только компьютер с цифровым звуком;
- при отсутствии у компьютера выхода цифрового звука подключите компьютер через разъем **VGA**;
- перед подключением компьютера к телевизору установите в параметрах монитора компьютера частоту обновления экрана в значение 60 Гц;
- поддерживаемые режимы монитора компьютера:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768


Компьютер с разъемом DVI:

- 1 С помощью кабеля DVI - HDMI подключите один из разъемов **HDMI** телевизора ①.
- 2 Подключите аудиокабель ② к разъему телевизора **DIGITAL AUDIO IN**. Выберите подключенные устройства, меню Установка, Выбор варианта подключения, стр.-32 и подключитесь к входу **HDMI-1**-или-**2**.
- 4 Также выберите пункт **Digital audio** в том же меню Подключений.



Компьютер с разъемом VGA:

- 1 С помощью кабеля VGA — RGB H/V ① подключите разъемы **RGB H/V** телевизора.
- 2 Подключите аудиокабель ② к аудиовходам **AUDIO R** (правый) и **L** (левый) телевизора.
- 3 Выберите подключенные устройства, меню Установка, Выбор варианта подключений, стр. 32.





11.10 Подключение усилителя домашнего кинотеатра

Цифровой усилитель домашнего кинотеатра

- 1 Подключите цифровой усилитель домашнего кинотеатра к разъему **DIGITAL AUDIO OUT** ① на нижней панели телевизора.

* Совет

Во избежание видимой задержки звукового сопровождения изображения, используйте разъем **DIGITAL AUDIO OUT** для подключения усилителя домашнего кинотеатра.



Аналоговый усилитель домашнего кинотеатра

- 1 В соответствии с типом соединительных кабелей и входного разъема вашего усилителя домашнего кинотеатра, подключите ресивер к разъемам **AUDIO OUT L и R** ③ или к **EXT1** или **EXT2** ② на нижней или задней панели телевизора.

12 Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина/Средство устранения
Отсутствует изображение	- Проверьте правильность подключения прилагаемых кабелей. (Один антенный кабель к телевизору, другой — к устройству записи, шнуры питания...) - Проверьте правильность выбора источника сигнала. - Убедитесь, что запрет просмотра отключен.
Плохое качество изображения	- Проверьте правильность установки системы телевидения в Меню ручной установки. - Убедитесь, что телевизионная или стационарная антенна расположена на достаточном расстоянии от громкоговорителей, незаземленных аудиоустройств или неоновых ламп и т.п. - Горы и высокие здания могут стать причиной двойного или фантомного изображения. - Иногда качество изображения удастся улучшить путем изменения направленности антенны. - Телетекст нечитаем или его прием затруднен? Проверьте, правильно ли введено значение частоты, произведите точную настройку частоты для конкретного канала или отрегулируйте направленность антенны, если точная настройка не позволила устранить проблему. См. Аналоговый: установка вручную, стр. 29.
Плохая цветопередача	- Выберите в меню Установка Сброс заводских установок. - Проверьте правильность подключения внешнего оборудования и телевизора.
Отсутствует звук	- Убедитесь, что на регуляторе громкости стоит не минимальное значение. - Проверьте, не отключен ли звук кнопкой . - Проверьте правильность подключения внешнего оборудования и телевизора.
Отсутствуют цифровые каналы	Информацию о трансляции цифрового видеосигнала в вашей стране можно получить по месту приобретения телевизора.
Нет субтитров (только для Великобритании)	По ряду причин Цифровой текст или интерактивные службы могут иметь приоритет перед субтитрами. Это может привести к тому, что субтитры не будут автоматически появляться при наличии Цифрового текста или интерактивных служб на каналах, передающих субтитры. В этом случае субтитры могут вновь установлены кнопками  на пульте ДУ или переключением канала.
Пульт ДУ не работает	- Проверьте правильность настройки пульта ДУ для используемых устройств. - Убедитесь, что батарейки действуют. При необходимости замените батарейки. Можно использовать кнопки управления на панели телевизора.

Пульты ДУ подключенных внешних устройств работают со сбоями	• Инфракрасные волны экрана могут влиять на чувствительность приема ИК-сигнала других устройств. • Решение: замените батарейки в пультах ДУ внешних устройств.
Периодическое появление красных, синих, зеленых и черных пятен на экране.	• Этот признак не связан с неисправностью. Жидкокристаллическая панель выполнена по высокоточной технологии, которая позволяет отображать мельчайшие детали. Периодически на экране могут быть заметны несколько неактивных пикселей в виде застывших точек красного, синего, зеленого или черного цвета. Обратите внимание, что это не влияет на работу телевизора.
Нет воспроизведения фотографий или музыкальных записей или воспроизведение низкого качества	• Проверьте соответствие источника поддерживаемому коду.
Изображение VGA нестабильно или не синхронизировано	• Проверьте правильность установки режима VGA на компьютере. См. раздел Подключение компьютера, стр. 51. • Один раз выключите и снова включите телевизор.
Не удается решить проблемы со звуком или изображением	• Запрещается самостоятельно проводить ремонт неисправного телевизора. Обратитесь за информацией по месту приобретения или вызовите телемастера.
Мигает красный индикатор	• Отключите на 10 секунд шнур питания, затем подключите его снова.

13 Обновление программного обеспечения портативного устройства памяти ТВ Philips

Введение

Philips предлагает возможность обновления программного обеспечения телевизора с помощью портативных карт памяти. Обычно после завершения процедуры обновления программного обеспечения характеристики телевизора улучшаются.

Возможные улучшения зависят как от использованного при обновлении программного обеспечения, так и от того программного обеспечения, которое было установлено в телевизоре до обновления. Вы можете самостоятельно выполнить процедуру обновления программного обеспечения. Содержание данного документа предназначено для пользователей, которые достаточно знакомы с техникой и программным обеспечением.

Подготовка портативного устройства памяти для обновления программного обеспечения

Для этой процедуры потребуется:

- персональный компьютер с выходом в Интернет;
- программа-архиватор, поддерживающую формат ZIP (например, WinZip для Windows или Stuffit для Mac OS);
- карта памяти USB, лучше пустая.

Примечание

поддерживаются только устройства памяти с файловой системой FAT (DOS форматирование).

Новое программное обеспечение можно получить по месту продажи или загрузить с сайта www.philips.com/support

- 1 С помощью Обозревателя перейдите на сайт www.philips.com/support.
- 2 Там вы найдете сведения и программное обеспечение для телевизора.
- 3 Выберите файл с последним обновлением программного обеспечения и загрузите его на свой ПК.
- 4 Распакуйте ZIP-файл и скопируйте файл "autorun.upg" в-корневую папку карты памяти USB.

Примечание

используйте обновления программного обеспечения только с сайта www.philips.com/support.

Проверка версии программного обеспечения телевизора

Перед началом процедуры обновления программного обеспечения рекомендуется проверить, какое программное обеспечение установлено на телевизоре.

- 1 Выберите **Обновление прогр.** обеспечения в меню телевизора, в пункте Установка.
- 2 Нажмите кнопку перемещения курсора ►. Меню Обновление прогр. обеспечения перемещается на левую панель.
- 3 Выберите **Инфо об установл.прогр.** обеспеч. для просмотра версии и описания установленного программного обеспечения.

Меню телевиз.	
Установка	Обновление пр...
.....	Инфо об устан...
Часовой пояс	Локальные обн..
Каналы	Извещение
Предпочтения	
Подключения	
Декодер	
Заводские устан...	
Обновление пр...	
Info	


секунд отобразится состояние процедуры обновления.

⚠ Предупреждение

- не допускается извлечение карты памяти USB во время процедуры обновления программного обеспечения;
- в случае отключения электропитания во время процедуры обновления не извлекайте карту памяти USB из телевизора. Как только электропитание возобновится, телевизор продолжит обновление программного обеспечения;
- если при обновлении установить ту же или более старую версию программного обеспечения, чем текущая версия, отобразится запрос на подтверждение. Переход на более старое программное обеспечение следует производить только в случае действительной необходимости;
- если во время обновления произойдет ошибка, следует попытаться повторить процедуру либо обратиться по месту приобретения изделия.
- процедура автоматического обновления программного обеспечения запустится только в том случае, если его версия, находящаяся на карте памяти USB, отличается от версии, установленной на телевизоре.

13.1 Автоматическая процедура обновления программного обеспечения

- 1 Выключите телевизор и извлеките все запоминающие устройства.
- 2 Вставьте портативную карту памяти USB, на которую записано обновление программного обеспечения.



- 3 Включите телевизор с помощью выключателя электропитания  на боковой панели телевизора.
- 4 При включении телевизор сканирует карту памяти USB, пока не найдет обновляемого программного обеспечения. После этого телевизор автоматически переходит в режим обновления. Через несколько

- 5 После успешного обновления программного обеспечения извлеките карту памяти USB и-перезапустите телевизор с помощью выключателя электропитания  на боковой панели телевизора. Телевизор будет работать уже с новым программным обеспечением.

ⓘ Примечание

после завершения процедуры обновления удалите программное обеспечение телевизора с карты памяти USB с помощью компьютера.

13.2 Процедура ручного обновления программного обеспечения

Для обновления программного обеспечения вручную скопируйте файл "autorun.uprg" в папку с именем "Upgrades", находящуюся в корневом каталоге портативного запоминающего устройства USB. При желании можно переименовать файл, однако необходимо сохранить расширение .uprg

Меню телевиз.	
Установка	Обновление пр...
.....	Инфо об устан...
Часовой пояс	Локальные обн..
Каналы	Извещение
Предпочтения	
Подключения	
Декодер	
Заводские устан...	
Обновление пр...	
Info	

1 Вставьте портативное устройство памяти, на которое записано обновленное программное обеспечение.

2 Выберите **Обновление прог**
обеспечения в меню Установка. Перейдите в пункт меню Локальные обновления. Телевизор отобразит список всего совместимого программного обеспечения, имеющегося на карте памяти USB, и отобразит сведения для каждого выбранного обновления.

3 Выберите версию обновления и нажмите красную кнопку для запуска процедуры обновления.

Телевизор автоматически перезапустится и перейдет в режим обновления. Через несколько секунд он покажет статус процедуры обновления.

Предупреждение

если при обновлении будет произведена попытка установить ту же или более старую версию программного обеспечения, отобразится запрос на подтверждение. Переход на более старое программное обеспечение следует производить только в случае действительной необходимости.

4 После успешного обновления программного обеспечения извлеките карту памяти USB и перезапустите телевизор с-помощью выключателя электропитания  на боковой панели телевизора. Телевизор будет работать уже с новым программным обеспечением.

14 Формат слайд-шоу с фоновым музыкальным сопровождением ТВ Philips

Примечания

- последний вариант данного документа находится на веб-сайте технической поддержки компании Philips (www.philips.com/support). Используйте номер модели своего телевизора для поиска документации и других относящихся к модели файлов.
- Philips не может нести ответственность за проблемы, возникшие в связи с содержанием этого документа. При сообщении компании Philips об ошибках они будут исправлены в максимально короткие сроки, соответствующая информация будет опубликована на сайте технической поддержки Philips.

Введение

В данном документе описывается создание файла описания последовательности слайдов Philips с фоновым звуковым сопровождением. Содержание данного документа предназначено для пользователей, в достаточной мере опытных в технической области или в информационных технологиях. Для запуска слайд-шоу откройте файл описания последовательности слайдов в Обозревателе мультимедиа телевизора.

-  
- 1** Нажмите кнопку  на пульте ДУ после установки устройства USB и-включения телевизора.
 - 2** На портативной карте памяти перейдите в папку с файлом слайд-шоу (.alb).
 - 3** Выберите файл слайд-шоу и нажмите кнопку **OK** для его запуска.
 - 4** Для прекращения слайд-шоу нажмите кнопку .

Общие правила

- Для файлов слайд-шоу используется стандартный ASCII XML, что позволяет создавать и-редактировать файлы для показа слайдов с помощью простых средств.
- Все ссылки на сетевой контент должны быть абсолютными.
- Содержимое карт памяти не имеет глобального адреса, поэтому на данные в карте памяти нельзя включить в слайд-шоу, если оно не хранится на этой же карте памяти.
- Для обеспечения переносимости описание слайдов, хранящееся на карте памяти, должно включать ТОЛЬКО данные, хранящиеся на той же карте памяти. Использование глобальной адресации может привести к несовместимости, если карта памяти используется на устройстве, не подключенном к сети. Указанное требование, однако, не запрет, а лишь рекомендация.
- Предпочтительно, чтобы ссылк на содержимое карты памяти являлись относительными путями, начинающимися с папки, где сохранены файлы для показа. Этот путь включает имя устройства или дисковода, работающего с картой памяти. Абсолютный путь к содержимому также будет поддерживаться.
- относительный путь: `pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...`
- абсолютный путь: `USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organiation.jpg, ...`

Общий формат

Представленный ниже формат и синтаксис будут использоваться для создания файла с-описанием показа слайдов с расширением .alb (.ALB) (это обычный текстовый ascii файл).
Примеры: slshow1.alb, summer_holiday_2004.
ALB, test.alb, ...

Для создания этого текстового файла должен использоваться следующий синтаксис:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-
885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</
title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-
duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Поддерживаемые XML-теги

В следующей таблице приведено описание тегов XML.

Имя тега	Используй	Описание
philips-slideshow	принудит	Сигнатура для слайд-шоу Philips, включая версию.
title	дополнит	Название (заголовок) списка воспроизведений.
audio	дополнит	Ссылка на аудиофайл, идущая за этим тегом, определяет фоновое музыкальное сопровождение показа слайдов. Допустимыми аудиоссылками являются отдельные произведения или списки воспроизведения (файлы .m3u или .pls). Ссылки на другие типы файлов не приведут к-воспроизведению музыки. В случае ссылки на отдельное произведение оно будет проигрываться повторно. При ссылке на список воспроизведений входящие в него произведения будут проигрываться последовательно, по достижении конца списка начнется повторное воспроизведение.
slide-duration	дополнит	Продолжительность показа слайда по умолчанию (в-десятых долях секунды). Телевизионный режим может не поддерживать этот тег. Режим может потребовать использования одного или нескольких предопределенных значений продолжительности показа.
slides	принудит	Идентифицирует показываемые слайды.
slide	дополнит	Определяет путь (URL) для отдельного слайда.

15 О работе цифровых фотокамер и устройств USB

⚙ Примечания

- последний вариант данного документа находится на веб-сайте технической поддержки компании Philips (www.philips.com/support);
- программное обеспечение телевизора можно обновлять. При возникновении проблем прежде всего проверьте, установлена ли на телевизор последняя версия программного обеспечения. Новейшее программное обеспечение вместе с соответствующими инструкциями можно найти на веб-сайте технической поддержки Philips. Используйте номер модели своего телевизора для поиска документации и других относящихся к модели файлов.
- Компания Philips не несет никакой ответственности ни за какие ошибки в данном документе, ни за осложнения, связанные с содержанием данного документа. При сообщении компании Philips об ошибках они будут исправлены в максимально короткие сроки, соответствующая информация будет опубликована на сайте технической поддержки Philips.

О работе с цифровыми фотоаппаратами

Если не работает связь по USB-интерфейсу между Вашим цифровым фотоаппаратом и телевизором, можете попробовать решить эту проблему предложенными ниже способами.

- Убедитесь, что цифровая фотокамера включена, проверьте правильность ее настройки (см.-инструкцию по эксплуатации фотокамеры для получения дополнительной информации).

- На некоторых цифровых фотокамерах возможно отключение интерфейса USB. Перед подключением фотокамеры к телевизору убедитесь, что интерфейс USB включен.
- Если фотокамера имеет только встроенную память (отсутствует сменная карта памяти), попытайтесь вручную скопировать содержимое памяти на карту памяти или устройство памяти USB с помощью компьютера.
- Некоторые цифровые фотокамеры позволяют переключаться между протоколами PTP (протокол передачи изображений) — или "PC Link" — и USB Mass Storage (массовая память с интерфейсом USB) — или "PC Drive". Убедитесь, что фотокамера установлена в режим USB Mass Storage (массовая память с интерфейсом USB) или "PC Drive".
- Если фотокамера поддерживает различные установки для интерфейса связи, попробуйте использовать их одну за другой, либо обратитесь за правильной настройкой по месту приобретения камеры.

О работе с устройствами памяти с интерфейсом USB

- Устройства, подключенные к порту USB телевизора, должны быть совместимы со стандартами "Mass Storage Class" (накопители класса массовой памяти). Если устройство (цифровая фотокамера, MP3-плеер, портативный жесткий диск и т.п.) не совместимо с классом устройств "Mass Storage Class", оно не будет обнаружено программой-навигатором телевизора.
- Поддерживаются следующие группы устройств Массовой памяти: Конструкция телевизора базируется на документе "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview"

("Обзор спецификации Массовых устройств хранения с интерфейсом Универсальной последовательной шины", версия 1.2 от 23 июня 2003), включая также все документы, на которые он ссылается. Этот документ находится на веб-сайте, посвященном стандартам USB (www.usb.org).

Полная поддержка стандарта USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).

Полная поддержка подкласса Code = 05h; спецификация SFF-8070i.

Полная поддержка подкласса Code = 06h; прозрачный набор команд для SCSI.

- В случае устройств памяти USB большого объема программе-навигатору (Content Browser) может понадобиться значительное время, прежде чем будет получен доступ к файлам.
- При использовании портативного жесткого диска USB: вследствие высокого энергопотребления жесткого диска рекомендуется использовать для такого диска внешний источник питания, что обеспечит надежную работу диска в любых условиях.

О содержимом цифрового формата

- Поддерживаются только устройства портативной памяти, отформатированные (инициализированные) в файловой системе FAT (DOS). Ошибки при форматировании могут привести к невозможности воспроизведения содержимого. В этом случае попробуйте переформатировать карту памяти. Обратите внимание, что при форматировании карты будет удалено все ее содержимое (изображения, музыка и т.д.).
- Максимальный размер любого мультимедийного файла не должен превышать 4Гб.

- Использование точек в названии папок не допускается.
- Если потоковое видео поддерживает несколько звуковых дорожек, автоматически будет выбрана первая аудиодорожка, другие аудиодорожки выбрать нельзя.
- Внешние файлы субтитров (например, файлы субтитров DivX.srt) не поддерживаются.

16 О работе с подключенным внешним оборудованием к разъему HDMI

Примечание

телетекст будет недоступен через устройства, подключенные к разъему **HDMI**.

Разъем **HDMI IN** позволяет использовать следующие видеорежимы телевизора и монитора:

HD ТВ стандартной четкости (SDTV) 640x480i
720x480i
720x576i

ТВ повышенной четкости (EDTV) 640x480p
720x480p
720x576p

ТВ высокой четкости (HDTV) 1920x1080i
1280x720p

PC VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768

- При необходимости с помощью кнопок ▲ или ▼, ◀ или ▶ keys.
- Вследствие требований законодательства возможно отключение цифрового звука при воспроизведении некоторых защищенных системой PCM записей с внешних устройств, подключенных к входу **HDMI**.
- Телевизор поддерживает стандарт HDCP (широкополосная цифровая защита содержимого). Это система защиты от копирования данных дисков DVD, передаваемых по стандарту DVI. Система обеспечивает безопасную цифровую связь

между источником видеосигнала (DVD, ПК и др.) и телевизором. Данные шифруются на внешнем устройстве-источнике сигнала во избежание неправомерного копирования.

- Надлежащее функционирование гарантируется только при использовании бытовых устройств, поддерживающих стандарт HDMI. Длина кабеля должна составлять не более 5 м.
- Внешнее цифровое оборудование от различных производителей может поддерживать различные стандарты выходных сигналов. Это может вызвать сложности при воспроизведении этих сигналов телевизором.
- Если сигнал устройства HDMI не обнаруживается, выключите это устройство, а затем снова включите.

Для обеспечения оптимальных условий просмотра рекомендуется использовать для DVD проигрывателя, приставки формата Blu-Ray или HD режимы воспроизведения максимального качества.

17 Index

- active control 19
- avl (audio volume leveller) 21
- DNR 19
- DVB-T 3
- Pixel Plus 19
- T.O.P. страницы телетекста 42
- автоформат 20
- автоустановка 27
- аналоговый: установка вручную 29
- антенна 8

- баланс 21
- батареи 8, 53

- видеокамера 45
- включение телевизора 8
- выбор часового пояса 27
- выбор языка 26
- выбор страны 27

- громкость 21
- громкость наушников 21

- двойной I/II 21
- демо 25
- декодер 31, 47
- динамическая контрастность 19
- евроразъем 47

- заводские установки 33
- запрет просмотра 23

- игровая приставка 45, 49
- идентификационный код 24

- кнопка FAV 35
- кнопка меню 14
- кнопка OK 13
- кнопка option 13
- кнопка отключения звука 14
- кнопка standby 13
- кнопки перемещения курсора 13
- кнопки управления аудиоустройствами 52
- комп. видеоразъемы 48
- компьютер 51
- контрастность 18

- меню быстрый доступ 14
- меню настройки звука 20
- меню настройки изображения 17
- меню предпочтений 31
- меню установки 26
- меню телетекста 43

- настройка параметров меню Возможности 22
- нарушения слуха 26
- наушники 45
- название программы 32

- обзор задней панели 46
- обновление программного обеспечения 55
- обозреватель мультимедиа 39
- оттенок 18

- переименование 30
- перемещение по меню 11
- переустановка 30
- переустановка нумерации каналов 30
- предыдущий канал 14
- предп. язык зв. сопровождения 26
- предп. язык субтитров 26
- проигрыватель DVD 49
- подав.-е шумов MPEG 19
- поиск и устранение неисправностей 53
- пульт дистанционного управления 8

разница громкостей 21
разъем DVI 49, 51
разъем HDMI 49
разъем USB 45
резкость 18
режим surround 21
ручная установка 29

сброс заводских установок 33
смена кода 24
слот общего интерфейса 5
сохранение каналов 27
список избранных каналов 35
список каналов 11, 35
субтитры 22
таймер выключения 23
таймер включения 24
телетекст 42
телетекст 2.5 31
тон 18

установка кода 24
устройство записи DVD 47, 48
устройство USB 39
утилизация 66
уход за экраном 4

формат изображения 20
формат слайд-шоу 58
фотокамера 45

цвет 18
цветные кнопки 14
цифровое естественное движение 19
цифровой аудиоязык 14
цифровой телевизор 43
цифровой телетекст 43
цифровой язык субтитров 14

часы 15

эквалайзер 21
электронный гид передач 37

язык экранного меню 9
яркость 18

Утилизация



Упаковка данного изделия подлежит переработке. Сведения о правильной утилизации можно найти в местном законодательстве.

Утилизация старого изделия

Изделие разработано и изготовлено с-применением высококачественных



деталей и-компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

Если на изделии есть значок перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие отвечает стандартам директивы Совета Европы 2002/96/EC. Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий. Действуйте в-соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с-бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Утилизация батареек

Прилагаемые батарейки не содержат тяжелых металлов (ртути и кадмия). Узнайте о правилах местного законодательства по утилизации использованных батареек.

Сведения об изделии

- В режиме ожидания телевизор продолжает потреблять электроэнергию. Расход электроэнергии опосредованно влияет на загрязнение воздуха и воды. Исключительно низкий уровень энергопотребления в режиме ожидания.
- Характеристики: см. сведения об изделии на сайте www.philips.com/support.
- При необходимости дополнительной поддержки обратитесь по телефону в центр поддержки потребителей вашей страны. Соответствующие телефонные номера и адреса указаны в прилагаемом проспекте с-информацией о гарантийном обслуживании по всему миру.