



- Nekad neapsedziet ierīci ar kaut kādiem priekšmetiem (piem., divi vai trīs), kad tā ir karsta.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ievadītu sausus matus. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Uzglabājiet taisnošanās plātnes tīras un brīvas no putekļiem un matu veidošanās izstrādājumiem, piemēram, putām, lakas un želejas. Nekad neizmantojiet ierīci apvienojumā ar matu veidošanās produktiem.
- Taisnošanās plātnēm ir pārkājumus. Šīs pārkāpjams var samazināt nodilumu laika gaitā. Tomēr tas neietekmē ierīces darbību.
- Ja ar ierīci veidojat krāsotus matus, taisnošanās plātnes var nosmērēties. Pirms lietot ierīci maksīgmiem matiem, konsultējieties ar izplatītāju.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips pilnvērtīgam servisam centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nekvalificētu personu veikts remonts var radīt ļoti bīstamas situācijas lietotājam.
- Nevieiotiet atverēs metāla priekšmetus, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

Elektronmēriskās Lauki (EMF)

Šis Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektronmēriskās lauku iedarbību.

Vides aizsardzība

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sadarbībā kurā ir iesaistīti Philips uzņēmumi un asociēti uzņēmoti.

Jūs, kas produkta radēšanu pārvaldāt, aizmirstam savu simbolu, tas notiek tā, ka šis produkts attiecas uz Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES.

Lūdzam uzraukt par elektrisko un elektronisko produktu veidni atbilstoši savai valstij.

Lūdzam drošības atbildēt vienotiem noteikumiem un neuzlikt veidni produktu kopā ar parastajiem atkritumiem. Parauga jūsu veidni, lai uzturētu atbilstošu pakāpi nodrošinot potenciālo nesabiedrisko atbildību uz ilgu laiku.

2 Iztaisnojiem matiem

Matu sagatavošana

- Izmantojiet ierīci ar tīrām un kondicionēt.
- Ļaujiet matiem atpūsties uz 30 minūtēm.
- Uzdāziet matiem ļoti asarāzītiem pret karstumu un ierīši ementāliem jētmām, kurās ir lēzi zobu.

Padoms

- Iztaisnina pirmo lētāko gāzētiem tālruniem pilnībā nosūtītie.
- Beidz lētāko gāzētiem tālruniem laika ierīces izmantošanu produktam uzstādītā priekš laiku.
- Izmantojiet tālruni, kas ir ļoti jauns un īsais.

3 Atbilstēnīgo (G) i) atbilstēnīgo (G) i)

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

4 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

5 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

6 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

7 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

8 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

9 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

10 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

11 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

12 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

13 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

14 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

15 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

16 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

17 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

18 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

19 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

20 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

21 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

22 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

23 Iztaisnojiem matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evitați contactul cu pielea.

- Așezați întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă niciodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
- Evitați intrarea în contact a cablului de alimentare cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Păstrați aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
- Nu acoperiți niciodată aparatul cu ceva (de exemplu un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Păstrați plăcile de încălzire curate și curățați-le de praf și produse pentru coafat precum spumă, spray sau gel. Nu utilizați niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Plăcile de încălzire au un înveliș. Acest înveliș se poate uza în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile de încălzire se pot păta. Înainte de a-l utiliza pentru păr artificial, consultați întotdeauna distribuitorul.
- Pentru control sau depanare duceți aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introduceți obiecte metalice în orificii, pentru a evita electrocutarea.

deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evitați contactul cu pielea.

- Așezați întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă niciodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
- Evitați intrarea în contact a cablului de alimentare cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Păstrați aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
- Nu acoperiți niciodată aparatul cu ceva (de exemplu un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Păstrați plăcile de încălzire curate și curățați-le de praf și produse pentru coafat precum spumă, spray sau gel. Nu utilizați niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Plăcile de încălzire au un înveliș. Acest înveliș se poate uza în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile de încălzire se pot păta. Înainte de a-l utiliza pentru păr artificial, consultați întotdeauna distribuitorul.
- Pentru control sau depanare duceți aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introduceți obiecte metalice în orificii, pentru a evita electrocutarea.

deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evitați contactul cu pielea.

- Așezați întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă niciodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
- Evitați intrarea în contact a cablului de alimentare cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Păstrați aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
- Nu acoperiți niciodată aparatul cu ceva (de exemplu un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Păstrați plăcile de încălzire curate și curățați-le de praf și produse pentru coafat precum spumă, spray sau gel. Nu utilizați niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Plăcile de încălzire au un înveliș. Acest înveliș se poate uza în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile de încălzire se pot păta. Înainte de a-l utiliza pentru păr artificial, consultați întotdeauna distribuitorul.
- Pentru control sau depanare duceți aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introduceți obiecte metalice în orificii, pentru a evita electrocutarea.

deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evitați contactul cu pielea.

- Așezați întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă niciodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
- Evitați intrarea în contact a cablului de alimentare cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Păstrați aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
- Nu acoperiți niciodată aparatul cu ceva (de exemplu un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Păstrați plăcile de încălzire curate și curățați-le de praf și produse pentru coafat precum spumă, spray sau gel. Nu utilizați niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Plăcile de încălzire au un înveliș. Acest înveliș se poate uza în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile de încălzire se pot păta. Înainte de a-l utiliza pentru păr artificial, consultați întotdeauna distribuitorul.
- Pentru control sau depanare duceți aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introduceți obiecte metalice în orificii, pentru a evita electrocutarea.

deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evitați contactul cu pielea.

- Așezați întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă niciodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
- Evitați intrarea în contact a cablului de alimentare cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Păstrați aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
- Nu acoperiți niciodată aparatul cu ceva (de exemplu un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Păstrați plăcile de încălzire curate și curățați-le de praf și produse pentru coafat precum spumă, spray sau gel. Nu utilizați niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Plăcile de încălzire au un înveliș. Acest înveliș se poate uza în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile de încălzire se pot păta. Înainte de a-l utiliza pentru păr artificial, consultați întotdeauna distribuitorul.
- Pentru control sau depanare duceți aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introduceți obiecte metalice în orificii, pentru a evita electrocutarea.

deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evitați contactul cu pielea.

- Așezați întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă niciodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
- Evitați intrarea în contact a cablului de alimentare cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Păstrați aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
- Nu acoperiți niciodată aparatul cu ceva (de exemplu un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Păstrați plăcile de încălzire curate și curățați-le de praf și produse pentru coafat precum spumă, spray sau gel. Nu utilizați niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Plăcile de încălzire au un înveliș. Acest înveliș se poate uza în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile de încălzire se pot păta. Înainte de a-l utiliza pentru păr artificial, consultați întotdeauna distribuitorul.
- Pentru control sau depanare duceți aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introduceți obiecte metalice în orificii, pentru a evita electrocutarea.

deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evitați contactul cu pielea.

- Așezați întotdeauna aparatul cu suportul pe o suprafață plată, stabilă, termorezistentă. Plăcile de încălzire fierbinți nu trebuie să atingă niciodată suprafața sau alte materiale inflamabile.
- Evitați intrarea în contact a cablului de alimentare cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Păstrați aparatul la distanță de obiecte și materiale inflamabile când este pornit.
- Nu acoperiți niciodată aparatul cu ceva (de exemplu un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Păstrați plăcile de încălzire curate și curățați-le de praf și produse pentru coafat precum spumă, spray sau gel. Nu utilizați niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Plăcile de încălzire au un înveliș. Acest înveliș se poate uza în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile de încălzire se pot păta. Înainte de a-l utiliza pentru păr artificial, consultați întotdeauna distribuitorul.
- Pentru control sau depanare duceți aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introduceți obiecte metalice în orificii, pentru a evita electrocutarea.

Săptămânal electronic (EMF)

Acest aparat respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este necesar, contactați distribuitorul sau Philips pentru mai multe informații.

Mediu

Produsul dumneavoastră este fabricat din materiale și componente de înaltă calitate. Care pot fi reciclate și reutilizate.

2 Indreptat-vi părul

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

3 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

4 Vyrinajiet matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

5 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

6 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

7 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

8 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

9 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

10 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

11 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

12 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

13 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

14 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

15 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

16 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

17 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

18 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

19 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

20 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

21 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

22 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

23 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

24 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

25 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

26 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

27 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

Săptămânal electronic (EMF)

Acest aparat respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este necesar, contactați distribuitorul sau Philips pentru mai multe informații.

Mediu

Produsul dumneavoastră este fabricat din materiale și componente de înaltă calitate. Care pot fi reciclate și reutilizate.

2 Indreptat-vi părul

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

3 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

4 Vyrinajiet matiem

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

5 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.

6 Sugestie

1. Ievietojiet kontaktus, elektrības kontakti.

2. Lai ierīci ierīce, būtu veidnē, kas ir atbilstēnīgo (G) i) pozīcijā I.