

polaris

шаг °C температура отложенный старт приготовление
160 0:30 g

ПОДОГРЕВ
ОТМЕНА

ОТЛОЖЕННЫЙ
СТАРТ

ВЕС

ТАРА

СУП ТУШЕНИЕ ЖАРКА КРУПА ВАРКА
НА ПАРУ ВЫПЕЧКА
МОЛОЧНАЯ
КАША ЙОГУРТ ТОМЛЕНИЕ ПАСТА ПЛОВ ПИЦЦА
БОБЫ СОТЕ ОВСЯНКА ЧИЗКЕЙК ЖАРКА
В МАСЛЕ ПЕЛЬМЕНИ
ЗАПЕКАНИЕ ОМЛЕТ ХЛЕБ НАСТОЙКА РАЗОГРЕВ ВАРЕНЬЕ
ГРЕЧКА БУЛЬОН ТВОРОГ ХОЛОДЕЦ
ГЛАЗУНОВИЧ
ФОНДЮ ГОРЯЧИЙ
ШОКОЛАД ПАСТЕ-
РИЗАЦИЯ

OK

СТАРТ

°C
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЯ

МЕНЮ

МОЙ РЕЦЕПТ
PLUS

EVO
polaris

Мультиварка EVO 0445DS

Инструкция по эксплуатации

“EVO 0445DS: эволюция рецептов”



Google Play



App Store







Мультиварка
POLARIS
Модель EVO 0445DS

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните Руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация	7
2. Сфера использования	7
3. Описание прибора	7
3.1. Устройство прибора	8
3.2. Панель управления и дисплей	9
4. Подготовка к работе	12
5. Эксплуатация прибора	12
5.1. Порядок работы	12
5.2. Функция «Отложенный старт»	19

5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	20
5.4. Функция взвешивания продукта в чаше мультиварки	20
5.5. Прерывание программы	21
5.6. Изменение времени и температуры приготовления при прохождении программы	21
5.7. Автоматическое определение времени и режима приготовления	22
5.8. Программы приготовления	23
5.9. Краткая таблица программ приготовления	106
6. Чистка и уход за прибором	112
7. Транспортировка и хранение	113
8. Требования по утилизации	113
9. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	114
10. Меры предосторожности при работе с данным прибором	115
11. Если у вас возникла проблема	116
12. Комплектация.....	117
13. Технические характеристики	117
14. Информация о сертификации	117
15. Гарантийное обязательство	118

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель POLARIS EVO 0445DS (далее по тексту – мультиварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством по эксплуатации:
- в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
- в фермерских хозяйствах
- в местах, предназначенных для постоянного проживания, в гостиницах и отелях;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка EVO 0445DS - это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, хлебопечки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. Также данный прибор оснащен весами для определения количества необходимых ингредиентов в соответствии с рецептом приготавливаемого блюда, что, несомненно, упростит процесс готовки.

С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 36 автоматических программ дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, тушение и запекание, томление и выпечка, специальные режимы для приготовления супов, блюд из крупы, бобов, макаронных изделий, плова и пиццы, а также напитков.

Функция Мой рецепт PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.



- Крышка мультиварки
- Внутренняя съемная крышка
- Уплотнительное кольцо
- Отверстие для выхода пара
- Внутренняя чаша
- Кнопка открывания крышки
- Корпус
- Панель управления
- Дисковый манипулятор

Аксессуары:



3.1. Панель управления и дисплей



ВНИМАНИЕ!

Таблички с названиями программ на дисплее не являются кнопками выбора программ.

“ДИСКОВЫЙ МАНИПУЛЯТОР”

- При помощи данного манипулятора можно выбрать одну из 36-ти автоматических программ приготовления. Каждый последующий поворот по/против часовой стрелки на 15° переключает программы в списке меню вперед/назад на одну, при этом загорается название выбранной программы.
- Данный манипулятор позволяет регулировать время отсрочки старта, время приготовления в автоматических программах, а также время и температуру в программах «Жарка», «Жарка в масле», «Пицца», «Варенье», и «Мой рецепт Plus». При вращении манипулятора по часовой стрелке значение времени или температуры увеличивается, при вращении против – уменьшается.

10

“ОК”

- Данная кнопка активирует дисплей, если мультиварка находится в режиме ожидания, и переводит в режим выбора одной из 36 автоматических программ приготовления.
- После выбора программы приготовления нажатие данной кнопки позволяет перейти к настройке времени приготовления.

“СТАРТ”

- Сенсор активации программ приготовления.
- Для запуска предварительно выбранной в меню программы приготовления коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение двух секунд.
- Для отмены/активации перехода программы в режим ПОДОГРЕВ, после завершения программы приготовления, коснитесь сенсора “СТАРТ”. Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет/загорится.

“ПОДОГРЕВ/ ОТМЕНА”

- Для отмены/активации перехода программы в режим ПОДОГРЕВ, после завершения программы приготовления, коснитесь сенсора “СТАРТ”. Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет/загорится.
- При помощи данного сенсора можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены и горит подсветка дисплея), прикосновение к сенсору “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” и его удержание в течение 2 секунд запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- В режиме выбора программ приготовления прикосновение к данному сенсору сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

“МЕНЮ”

- Данный сенсор служит для выбора одной из 36-ти автоматических программ приготовления. Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы начинает мигать.
- **Внимание!** Таблички с названиями программ на дисплее не являются кнопками выбора программ.

“ВЕС”

- Данный сенсор активирует/отключает функцию весов в мультиварке.

“ТАРА”

- Касание данного сенсора, во время взвешивания продукта в чаше, обнуляет значение веса на дисплее.

“МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”

- Сенсор для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд.
-

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и Руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное Руководство по эксплуатации и следуйте его указаниям.



При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

5.1 Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой.

Рабочий режим “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” активируется с помощью длительного 2-х секундного удержания сенсора.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Придерживайте крышку при открывании. • Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из мультиварки. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу	• Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления. Внимание! В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Паста» и «Пельмени» помещайте продукты в чашу только после предварительного прогрева чаши до рабочей температуры. В указанных режимах мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута.
3. Установите чашу в мультиварку	• Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе. • Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления	• Касание данного сенсора, во время взвешивания продукта в чаше, обнуляет значение веса на дисплее.

5. Включите мультиварку в сеть

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- На дисплее загорится индикация, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

Внимание!

Технические характеристики прибора должны соответствовать параметрам сети (см. раздел «Технические характеристики»)

6. Выберите программу приготовления

- Нажмите кнопку “ОК” на Дисковом манипуляторе или коснитесь сенсора “МЕНЮ” и, поворачивая Дисковый манипулятор по либо против часовой стрелки, выберете программу приготовления. Каждый последующий поворот по/против часовой стрелки на 15° переключает программы в списке меню вперед/назад на одну.
 - На дисплее загорится и будет мигать название программы и время ее выполнения по умолчанию.
 - Температура приготовления по умолчанию отображается только для тех программ, где можно изменить ее значение.
 - Для многоступенчатых режимов «Хлеб» и «Мой рецепт Plus» загорится индикатор этапа приготовления.
-

7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, на дисплее замигает значение времени по умолчанию для выбранной программы. Поворачивая Дисковый манипулятор по либо против часовой стрелки, установите необходимое время приготовления.
- Диапазон изменения времени – согласно программе приготовления.
- Шаг изменения времени переменный.
- Во время установки времени горит название выбранной программы и мигает таймер.
- Максимальное время работы многоступенчатой программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда.

Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Жарка в масле», «Пицца», «Варенье» и «Мой рецепт Plus».

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, чтобы от установки времени перейти к установке температуры.
- Если настройка выбранной программы позволяет изменять температуру, на дисплее будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию.
- Поворачивая Дисковый манипулятор по либо против часовой стрелки, измените температуру приготовления.
- Диапазон и шаг изменения температуры - согласно программе приготовления.
- Шаг изменения температуры переменный.

Внимание!

Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

9. Запустите программу приготовления

- Коснитесь сенсора “СТАРТ”
- Если вы не коснетесь сенсора “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. Значения температуры и времени при этом не сохраняются.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал.

-
- После старта на дисплее будет гореть название программы, индикатор выполнения программы и таймер, температура отображается для программ, где доступно ее изменение.
 - Также на панели загорится индикатор сенсора "ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА", это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически (можно отключить в процессе приготовления) и, если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
 - При использовании программ «Настойка» и «Йогурт» мультиварка не переходит в режим ПОДОГРЕВ по окончании приготовления, и индикатор режима ПОДОГРЕВ не загорается
 - Для многоступенчатых режимов «Хлеб» и «Мой рецепт Plus» номер выполняющегося этапа приготовления будет гореть в течение времени его выполнения.
 - Начнется обратный отсчет времени приготовления.
 - В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Стейк», «Паста», «Пельмени», «Стерилизация», «Варка на пару» и «Пастеризация» обратный отсчет начинается, когда рабочая температура достигнута.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультитварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на панели горит индикатор сенсора "ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА" и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим продолжительным касанием сенсора "ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА" в течение 2-х секунд.
 - Отключите прибор от сети.
 - Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.
 - Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.
-

5.2. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа.

Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Стейк», «Паста», «Пельмени», «Стерилизация», «Варка на пару» и «Пастеризация» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя сенсор “МЕНЮ” и Дисковый манипулятор.
- Задайте параметры программы (время и температуру приготовления).
- Коснитесь сенсора “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- На дисплее загорится индикация «Отложенный старт», значение минут на таймере будет мигать.
- С помощью Дискового манипулятора установите время в минутах.
- Шаг установки времени 1 минута.
- Нажмите кнопку “ОК” на Дисковом манипуляторе, значение часов на таймере начнет мигать.
- С помощью Дискового манипулятора установите время в часах, через которое блюдо должно быть готово.
- Шаг установки времени 1 час.
- На дисплее отобразится суммарное время отсрочки и времени приготовления.
- Коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу индикатор «Отложенный старт» на дисплее погаснет и мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Загорится индикатор работы программы.
- Обратный отсчет времени продолжится.

5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

- Коснитесь сенсора “СТАРТ” во время прохождения программы.
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- Чтобы снова активировать ПОДОГРЕВ, повторно коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 73°C.

5.4. Функция взвешивания продукта в чаше мультиварки

Во время приготовления блюда по рецепту очень часто возникает необходимость отмерить и добавить точное количество некоторых ингредиентов. С мультиваркой EVO 0445DS больше нет необходимости использовать дополнительный прибор, такой как кухонные весы, т.к. функция взвешивания встроена в саму мультиварку.

Чтобы добавить точное количество определенного ингредиента в чашу мультиварки:

- Коснитесь сенсора “ВЕС” в момент, когда мультиварка находится в режиме ожидания.
 - Прозвучит звуковой сигнал.
 - Дождитесь, пока на дисплее отобразится значение «0 g».
 - Постепенно добавляйте необходимый ингредиент в чашу, пока на дисплее не отразится значение веса данного ингредиента, равное указанному в рецепте приготавливаемого блюда.
 - Чтобы добавить следующий ингредиент коснитесь сенсора “ТАРА” и дождитесь, пока на дисплее отобразится значение «0 g». После этого можно добавлять следующий ингредиент.
 - После завершения добавления и взвешивания продуктов повторно коснитесь сенсора “ВЕС” и мультиварка перейдет в режим ожидания.
-

5.5. Прерывание программы

При необходимости можно прервать прохождение программы в любое время длительным касанием сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд. При этом прибор издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

Внимание!

При отключении электропитания прибор запоминает текущие настройки времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

5.6. Изменение времени и температуры приготовления при прохождении программы

Вы можете изменить настройки времени (для всех программ) и температуры приготовления блюда (для программ «Жарка», «Жарка в масле», «Пицца», «Варенье» и «Мой рецепт Plus») при прохождении программы. Для этого:

- Во время работы программы коснитесь и удерживайте сенсор “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” в течение 2 секунд.
- Таймер на дисплее начнет мигать.
- Измените время приготовления блюда, поворачивая Дисковый манипулятор по/против часовой стрелки.
- Для перехода к изменению температуры повторно коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”.
- Значение температуры на дисплее начнет мигать.
- Измените температуру приготовления блюда, поворачивая Дисковый манипулятор по/против часовой стрелки.
- Коснитесь сенсора “СТАРТ”, или программа перейдет в режим выполнения с новыми параметрами самостоятельно через 10 секунд после окончания внесения изменений.
- При изменении параметров необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

5.7. Автоматическое определение времени и режима приготовления

Программы «Суп», «Варенье», «Молочная каша», «Выпечка», «Разогрев» обладают возможностью определения оптимального времени и температурного режима приготовления в зависимости от веса приготавливаемого продукта.

- Для активации функции определения оптимального времени приготовления выберите программу стандартным способом, после нажмите сенсор вес (чаша должна быть пустой, крышка открыта). На индикаторе мультиварки будет отображаться текущее значение веса.
- Через несколько секунд нажмите сенсор тара для обнуления значения веса. После этого чашу можно достать из мультиварки для добавления ингредиентов.
- Поместите ингредиенты приготавливаемого блюда в чашу мультиварки, поставьте чашу в мультиварку.
- На дисплее мультиварки отобразится значение веса ингредиентов. Через несколько секунд на экране отобразится расчетное оптимальное время приготовления.
- Нажмите сенсор старт для начала приготовления.
- Если вес ингредиентов недостаточен для нормального приготовления, на дисплее загорится LLL, если вес превышает максимально возможный для нормальной работы, на дисплее загорится ННН. В этом случае старт приготовления невозможен, нужно добавить или убрать лишние ингредиенты.

Примечание. Для программы суп оптимальное время рассчитывается для классических ингредиентов (говядина-свинина – твердые овощи).

- Для программы «Выпечка» оптимальное время рассчитывается для приготовления бисквитного теста.
 - В каждом конкретном виде приготавливаемых блюд результат может не отвечать требованиям, в этом случае рекомендуется изменить установленное время приготовления вручную, не задействуя функцию автоматического определения времени и режима приготовления.
-

5.8. Программы приготовления

«Мой рецепт Plus»

В данной модели реализована многоступенчатая программа «Мой рецепт Plus», которая управляется одноименным сенсором и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 9) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа. Индикация этапа приготовления расположена в крайнем левом сегменте дисплея.

Для программы «Мой рецепт Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку или же оставьте ее открытой, в зависимости от требований рецепта	• Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов. Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.

6. Коснитесь сенсора “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”

- На дисплее загорятся время и температура для первого этапа программы приготовления.
- В левой части дисплея появится индикация первого этапа приготовления «1».

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите необходимое время приготовления с переменным шагом:
 - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
 - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
 - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
 - 20 минут – от 3 часов до 12 часов.
- Максимальная суммарная продолжительность работы программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.
- Максимальная продолжительность одного этапа приготовления – 12 часов.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Максимальное время работы многоступенчатой программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Измените температуру приготовления блюда согласно рецептуре

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее будет мигать.
- Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C с переменным шагом
 - 5°C – от 40°C до 110°C,
 - 10°C – от 110°C до 160°C.

Внимание!

Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

9. Перейдите к программированию следующего этапа

- Коснитесь сенсора “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”.
- На дисплее загорится индикация второго этапа приготовления.
- На дисплее появятся значения времени и температуры приготовления по умолчанию для данного этапа.
- Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 9.

10. Запустите программу

- Коснитесь сенсора “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
- Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с первого.
- Начнется обратный отсчёт времени приготовления.
- При приготовлении на дисплее будут гореть таймер (поэтапно) и температура приготовления (поэтапно), а также индикатор работы программы.
- Индикатор этапа приготовления показывает номер выполняемого этапа.



11. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

12. Отключите устройство

- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
-

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Важно! Во избежании выкипания продукта при приготовлении в режиме «Суп», исключайте из ингредиентов сильно пенящиеся продукты (молоко и молочные продукты и т.д.) При наличии в ингредиентах рецепта легко пенящихся продуктов (молока, сливок, кокосового молока и т. д.) использовать для приготовления режим “Молочная каша” или “Мой рецепт Plus” 100°C.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
-
-

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. Касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Суп»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Суп». • На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон изменения времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 10 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Суп», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
---	--

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Молочная каша»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Молочная каша». • На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов	• Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Молочная каша», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Совет: Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна– просто запустите программу повторно на 10 минут, каша загустеет.
- Для программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.

10. Отключите устройство

- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Бобы»

Программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

При наличии в ингредиентах рецепта легко пенящихся продуктов (горох шлифованный, чечевица, соя) рекомендуется использовать для приготовления режим “Молочная каша” или “Мой рецепт плюс” 100°C.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Бобы»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Бобы». • На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. • Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Бобы», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд во время приготовления по данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Запекание»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Запекание». • На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут. • Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Запекание», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)

10. Отключите устройство

- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
-

«Гречка»

Программа предназначена для приготовления полезного гарнира из гречки. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепный рассыпчатый гарнир.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
-

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.

Внимание!

Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.
-

4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Гречка»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Гречка». • На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 25 минут. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.

	• Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Гречка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Глинтвейн»

Программа «Глинтвейн» служит для приготовления ароматного напитка Глинтвейн.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
---	--



2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Глинтвейн»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Глинтвейн». • На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 20 до 40 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Глинтвейн», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Фондю»

Программа предназначена для плавления сыра для приготовления фондю.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
---	--

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “OK” и Дискowego манипулятора выберите программу «Фондю»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Фондю». • На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковой манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Фондю», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Горячий шоколад»

Программа предназначена для приготовления теплого и ароматного напитка.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
---	--

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Горячий шоколад»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Горячий шоколад». • На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 20 до 40 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Горячий шоколад», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Пастеризация»

Программа может использоваться для обработки детского питания и молочных продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
---	--

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Пастеризация»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Пастеризация». • На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Пастеризация», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора.
---	---



	• Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом. Внимание! Наличие жидкости в чаше обязательно.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Тушение»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Тушение». • На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 30 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

	Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Тушение», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Йогурт»

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +42 °С), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты согласно рецептуре в стаканчики для йогурта (входят в комплект), погрузите их в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Йогурт»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Йогурт». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов. • Также загорится индикатор работы программы.

- | | |
|---|--|
| 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда | <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 30 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дискотый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. <p>Внимание!</p> <p>Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы. |
| 8. Запустите программу | <ul style="list-style-type: none"> • Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Йогурт», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”. |
| 9. Окончание программы | <ul style="list-style-type: none"> • По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • После окончания программы «Йогурт» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ. |
| 10. Отключите устройство | <ul style="list-style-type: none"> • Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”. |



«Cote»

Программа «Cote» предназначена для приготовления соте и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Cote»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Cote». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. • Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 30 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дискотворный манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Соте», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.



«Омлет»

Программа «Омлет» предназначена для приготовления нежного, воздушного завтрака.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Омлет»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Омлет». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут. • Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 10 до 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Омлет», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Бульон»

Программа «Бульон» предназначена для приготовления вкусных и полезных бульонов из мяса, рыбы и овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Бульон»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Бульон». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 50 минут. • Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дискотворный манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Бульон», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

56

- | | |
|--|---|
| 1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку | <ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.• Извлеките чашу из прибора.• Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости. |
| 2. Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки | |
| 3. Установите чашу в мультиварку | <ul style="list-style-type: none">• Всегда проверяйте правильность установки чаши. |
| 4. Включите прибор | <ul style="list-style-type: none">• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.• Прибор находится в ждущем режиме. |
| 5. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Жарка» | <ul style="list-style-type: none">• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Жарка».• На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.• Загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 160°C.• Также загорится индикатор работы программы. |

6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
7. Установите температуру приготовления блюда согласно рецептуре	• Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее начнет мигать. • Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда, шаг 10°C. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Жарка», индикатор работы, таймер и температура приготовления, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

9. Поместите ингредиенты в чашу после ее разогрева	• Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры. • На дисплее начнется обратный отсчёт времени приготовления. • В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, удерживая сенсор “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” в течение 2 секунд. НЕ закрывайте крышку. Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
10. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Томление»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Томление». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

- Шаг изменения времени 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Поворачивая Дискотый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Томление», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Овсянка»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Овсянка»	• На дисплее загорится надпись «Овсянка». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.

	Установленное для данной программы время по умолчанию соответствует времени приготовления 1 порции каши. Рекомендуемое количество ингредиентов – 1 мерный стакан овсяных хлопьев на 3 мерных стакана молока. • Также загорится индикатор работы программы.
7. становите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дискотый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Овсянка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет.

	• Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Хлеб»

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста. Тесто замешивается любым способом вне мультиварки.

Данная программа является двухступенчатой. Первый этап - расстойка теста, идет при низкой температуре. Второй этап - выпечка, осуществляется при высокой температуре.

Во время приготовления в данной программе следует держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости
2. Поместите замешанное согласно рецепту тесто	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Хлеб»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Хлеб» и индикатор первого этапа выполнения программы. • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для первого этапа программы приготовления – 2 часа. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время расстойки теста (1 этап)	• Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления хлеба. • Шаг изменения времени 10 минут.
	• Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Установите время выпечки хлеба (2 этап)	• Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, чтобы перейти к программированию второго этапа. • На дисплее загорится индикатор второго этапа. • На мигающем таймере загорится время второго этапа по умолчанию – 1 час. • Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 10 минут. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
9. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Хлеб», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
10. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет.

- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Крупа»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.

Внимание!

Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.

3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Крупа»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Крупа». • На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Крупа», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания** воды держать **крышку закрытой, после** добавления макаронных изделий в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте воду в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	• Держите крышку закрытой до закипания воды
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Паста»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Паста». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 1 минута. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

	Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Паста», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. После закипания воды добавьте в чашу макаронные изделия	• Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Аккуратно откройте крышку и загрузите макаронные изделия. Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
10. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Чизкейк»

Программа «Чизкейк» служит для выпекания пирогов и тортов с мягким сливочным сыром или творогом.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Выложите тесто в чашу и разровняйте	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Рекомендуется до укладки теста смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Чизкейк»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Чизкейк». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. • Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 40 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда. Шаг изменения времени 10 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Поворачивая Дискотвор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу

- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Чизкейк», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)

	• В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Настойка»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.

6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Настойка»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Настойка». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 12 часов. • Индикатор режима ПОДОГРЕВ не горит.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 1 час. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Настойка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • После окончания программы «Настойка», прибор НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Варка на пару»

Мультиварка может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу воду	• Заполняйте чашу водой не более чем на 1/3 объема.
3. Поместите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши
4. Поместите все необходимые ингредиенты в контейнер-пароварку, поместите контейнер в чашу	• Соблюдайте рекомендованное количество ингредиентов. Внимание! Наличие воды в чаше обязательно.
5. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
6. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
7. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Варка на пару»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Варка на пару». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут. • Также загорится индикатор работы программы.

8. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 1 минута. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дискотворный манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
9. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Варка на пару», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
10. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство	Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Плов»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Плов». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. • Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Плов», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Жарка в масле»

Программа «Жарка в масле» служит для обжаривания продуктов в увеличенном количестве масла. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка в масле».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу масло.	• Рекомендуемое количество не более 0, 5 л.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.

5. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискowego манипулятора выберите программу «Жарка в масле»

- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Жарка в масле».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
- Загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 160 °C.
- Также загорится индикатор работы программы.

6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 3 до 15 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 1 минута.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Поворачивая Дисковой манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

7. Установите температуру приготовления блюда согласно рецептуре

- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее начнет мигать.

- Диапазон температуры может варьироваться от 150°C до 170°C в зависимости от рецепта приготовления блюда, шаг 10°C.

- Поворачивая Дисковой манипулятор, по/против часовой стрелки, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Жарка в масле», индикатор работы, таймер и температура приготовления, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Поместите ингредиенты в чашу после ее разогрева	• Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры. • На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления. • В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, удерживая сенсор “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” в течение 2 секунд. НЕ закрывайте крышку. Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
10. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Разогрев»

Программа используется для подогрева готовых блюд.

Во время использования данной программы рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите готовое блюдо в чашу	
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки. При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную, удерживая сенсор «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» в течение 2 секунд.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.

6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Разогрев»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Разогрев». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 20 минут. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время разогрева готового блюда по желанию	• Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Разогрев», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Творог»

Программа «Творог» служит для приготовления творога из кефира или прокисшего молока.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Творог»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Творог». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 35 минут. • Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 10 до 50 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дискотворный манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема. Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Творог», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Выложите тесто в чашу и разровняйте	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Рекомендуется до укладки теста смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Выпечка»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Выпечка». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. • Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 10 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дискотый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема. Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Выпечка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Пицца»

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Предварительная обжарка ингредиентов (если того требует рецептура) производится на программе «Жарка».
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискowego манипулятора выберите программу «Пицца»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Пицца». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут. • Загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 140 °С. • Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Установите температуру приготовления блюда согласно рецептуре	• Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее начнет мигать. • Диапазон температуры может варьироваться от 120°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда, шаг 10°C. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
9. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.

	• Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Пицца», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
10. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Пельмени»

Программа «Пельмени» предназначена для варки сосисок, пельменей и аналогичных продуктов.

Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется до закипания воды держать **крышку закрытой**, после добавления продуктов в чашу - открытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
---	--

2. Налейте воду в чашу	• Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	• Держите крышку закрытой до закипания воды. Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискowego манипулятора выберите программу «Пельмени»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Пельмени». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 15 минут. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 8 до 50 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 1 минута. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дискový манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Время приготовления зависит от количества и состава продуктов, а также жидкости в чаше. Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Пельмени», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. После закипания воды добавьте в чашу продукты	• Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Аккуратно откройте крышку и загрузите продукты. • Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. НЕ закрывайте крышку.
10. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья.

Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется держать крышку открытой и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	• Держите крышку закрытой до закипания.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Варенье»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Варенье». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. • Загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 104 °C. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.



	Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Установите температуру приготовления блюда согласно рецептуре	• Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее начнет мигать. • Диапазон температуры может варьироваться от 102°C до 106°C в зависимости от рецепта приготовления блюда, шаг 2°C. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
9. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Пельмени», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
10. После закипания откройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
11. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет.

	• Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
12. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Холодец»

Программа предназначена для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Холодец»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Холодец». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 6 часов. • Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. • Шаг изменения времени 1 час. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ”. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе • При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Холодец», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Буженина»

Программа предназначена для запекания буженины.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Буженина»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Буженина». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут. • Также загорится индикатор работы программы
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 1 часа. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

	• Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Буженина», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Стейк»

Программа служит для обжарки стейков.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. Продукты помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Стейк».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
---	--



2. Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.
-

4. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
-

5. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Стейк»

- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Стейк».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
-

6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 10 до 40 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

7. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Стейк», индикатор работы, таймер и температура приготовления, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
8. Поместите ингредиенты в чашу после ее разогрева	• Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры. • На дисплее начнется обратный отсчёт времени приготовления. • В процессе жарки стейк необходимо переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, удерживая сенсор “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” в течение 2 секунд. НЕ закрывайте крышку. Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Желе»

Программа предназначена для приготовления желе из фруктов и ягод.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку	• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Извлеките чашу из прибора. • Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу	• Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку	• Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку	Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор	• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Желе»	• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Желе». • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 10 минут. • Также загорится индикатор работы программы

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда	• Диапазон времени может варьироваться от 5 до 20 минут. • Шаг изменения времени 5 минут. • Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Желе», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Стерилизация»

Программа «Стерилизация» может использоваться для обработки детского питания и принадлежностей, посуды для консервирования, а также уже заполненные продуктами банки.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

- | | |
|--|--|
| 1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку | <ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.• Извлеките чашу из прибора.• Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости. |
| 2. Установите чашу в мультиварку | <ul style="list-style-type: none">• Всегда проверяйте правильность установки чаши. |
| 3. Установите в чашу контейнер-пароварку | |
| 4. Поместите в контейнер-пароварку, емкость с детским питанием, домашние заготовки или посуду для стерилизации | |
| 5. Налейте воду в чашу, так чтобы она не превышала 2/3 ее объема | |
| 11. Включите прибор | <ul style="list-style-type: none">• Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.• Прибор находится в ждущем режиме. |
| 6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Стерилизация» | <ul style="list-style-type: none">• На дисплее загорится и будет мигать надпись «Стерилизация».• На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.• Также загорится индикатор работы программы. |
| 7. Установите время выполнения программы | <ul style="list-style-type: none">• Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут.• Шаг изменения времени 5 минут. |

	• Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать. • Поворачивая Дискотворный манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Внимание! Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.) • При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу	• Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд. • Устройство издаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. • Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. • Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Стерилизация», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы	• По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикатор работы программы погаснет. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.) • В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство	• Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

5.8. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура* приготовления	Рекомендуемое положение крышки прибора	Возможность использования функции «Отложенный старт»
Суп	Время по умолчанию: 1 час, температура: 97°C Регулировка времени: 1–4 часа, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час, температура: 95°C Регулировка времени: 30 минут – 3 часов 30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Бобы	Время по умолчанию: 1 час, температура: 93°C Регулировка времени: 1 – 4 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 145°C Регулировка времени: 10 минут – 2 часа 50 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Гречка	Время по умолчанию: 25 минут, температура: 115°C Регулировка времени: 20 минут – 2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Глинтвейн	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 75°C Регулировка времени: 20 минут – 40 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Фондю	Время по умолчанию: 20 минут, температура: 95-100°C Регулировка времени: 5 минут – 2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Горячий шоколад	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 100°C Регулировка времени: 20 минут – 40 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть

Пастеризация	Время по умолчанию: 40 минут, температура: 85-90°C Регулировка времени: 20 минут – 1 час 30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа, температура: 93°C Регулировка времени: 30 минут – 8 часов, минимальный шаг 30 минут	закрыта	Есть
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов, температура: 38-42°C Регулировка времени: 4 – 12 часов, минимальный шаг 30 минут	закрыта	Есть
Соте	Время по умолчанию: 1 час, температура: 90°C Регулировка времени: 1 – 8 часов, минимальный шаг 30 минут	закрыта	Есть
Омлет	Время по умолчанию: 20 минут, температура: 100°C Регулировка времени: 10 минут – 30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Бульон	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 97°C Регулировка времени: 5 минут – 1 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Жарка	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: 10 минут – 1 час, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: 100-160°C, шаг 10°C	открыта	Есть
Томление	Время по умолчанию: 5 часов, температура: первая четверть времени приготовления - 45°C, вторая - 65°C, третья - 85°C, четвертая - 95°C Регулировка времени: 1 – 8 часов, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть

Овсянка	Время по умолчанию: 5 минут, температура: 96°C Регулировка времени: 5 минут – 1 час, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Хлеб	1 этап Время по умолчанию: 2 часа, Регулировка времени: 30 минут – 2 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 35°C 2 этап Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: 30 минут – 2 часа, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 145°C	закрыта	Есть
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут, температура: 115°C Регулировка времени: 20 минут – 2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Паста	Время по умолчанию: 8 минут, температура: 105-115°C Регулировка времени: 8-20 минут, минимальный шаг 1 минута	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Чизкейк	Время по умолчанию: 1 час, температура: 120°C Регулировка времени: 40 минут – 1 час, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Настойка	Время по умолчанию: 12 часов, температура: 55°C Регулировка времени: 6 – 12 часов, минимальный шаг 1 час	закрыта	Есть
Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут, температура: 115-120°C Регулировка времени: 5 минут – 1 час, минимальный шаг 1 минута	закрыта	Есть

Плов	Время по умолчанию: 1 час, температура: 120-125°C Регулировка времени: 20 минут – 2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Жарка в масле	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: 3 минут – 15 минут, минимальный шаг 1 минута Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: 150-170°C, шаг 10°C	открыта	Есть
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут, температура: 105°C Регулировка времени: 10 минут – 1 час, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Творог	Время по умолчанию: 35 минут, температура: 95°C Регулировка времени: 5 – 50 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час, температура: 130°C Регулировка времени: 30 минут – 3 часа 30 минут, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Пицца	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: 20 минут – 1 час, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 140°C Регулировка температуры: 120-160°C, шаг 10°C	закрыта	Есть
Пельмени	Время по умолчанию: 15 минут, температура: 125°C Регулировка времени: 8 – 50 минут, минимальный шаг 1 минута	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть

Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: 30 минут – 4 часа, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 104°C Регулировка температуры: 102-106°C, шаг 2°C	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Холодец	Время по умолчанию: 6 часов, температура: 93°C Регулировка времени: 2 – 8 часов, минимальный шаг 1 час	закрыта	Есть
Буженина	Время по умолчанию: 40 минут, температура: 140°C Регулировка времени: от 30 минут до 1 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Стейк	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 160°C Регулировка времени: от 10 минут до 40 минут, минимальный шаг 5 минут	открыта	Есть
Желе	Время по умолчанию: 10 минут, температура: 100-105°C Регулировка времени: от 5 минут до 20 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Стерилизация	Время по умолчанию: 20 минут, температура: 115-120°C Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Мой рецепт Plus	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени (суммарного): 5 минут- 16 часов Шаг переменный: – 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, – 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут, – 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, – 20 минут – от 3 часов до 12 часов. Температура по умолчанию: 120°C Регулировка температуры: 40-160°C, шаг переменный: – 5°C – от 40°C до 110°C, – 10°C – от 110°C до 160°C.	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда	Есть

* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления. Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115°C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100°C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- Если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100°C по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из верхнего паза крышки (см. рис.) После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки. Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.



- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- После каждого приготовления необходимо снять, потянув на себя, и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис.) Промойте, просушите его и установите на место
- Не допускайте засорения клапана-пароотделителя. Регулярно снимайте клапан и очищайте его. (см. рис.)
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.



7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт и замена сетевого шнура должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДАННЫМ ПРИБОРОМ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар и дым, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте / не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие чаши. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания.
- Между чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации использования.
- Спустя некоторое время, внутренняя чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.

11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор работы горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе – Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прибор 1 шт.
- Шнур питания 1 шт.
- Внутренняя чаша с керамическим покрытием 1 шт.
- Контейнер для варки на пару 1 шт.
- Плоская ложка 1 шт.
- Столовая ложка для супа 1 шт.
- Мерный стакан 1 шт.
- Набор стаканчиков для йогурта
- Книга рецептов
- Руководство по эксплуатации
- Список сервисных центров
- Гарантийный талон
- Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между Руководством по эксплуатации и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.polar.ru.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EVO 0445DS – мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 4 л

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AL116.B.16732 серия RU № 0465895.

Срок действия с 10.10.2016 по 09.10.2017.

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью “Гарант Плюс” Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу:

6 месяцев со дня покупки

Дата производства указана на приборе.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки.

На заводе:

GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD - ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China

No.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис»

109518, г. Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: EVO 0445DS

118

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и экс-

плуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

- износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

- ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

