

1. Комплект поставки

1. Планшетный ПК Prestigio
2. Адаптер переменного тока
3. Наушники
4. USB-кабель
5. Краткое руководство
6. Гарантийный талон

2. Обзор устройства



1	Разъем для наушников	Подключение наушников
2	Порт DC	Подключение адаптера питания
3	Порт Micro USB	USB-подключение
4	Кнопка включения \ блокировки	Включение/выключение устройства; Перевод устройства в спящий режим; Блокировка устройства
5	Разъем для Micro SD-карт	Вставьте SD-карту
6	Индикатор зарядки	Индикатор статуса зарядки
7	Кнопка сброса	Сброс настроек до заводских

Начало работы

3. Зарядка

- Вставьте разъем адаптера переменного тока в порт DC на устройстве и подключите силовой адаптер к источнику тока для зарядки.
- Устройство полностью заряжается в течение 3 часов. В случае, если устройство работает во время зарядки, длительность зарядки может увеличиться.

4. Включение / Включение

- Нажмите и удерживайте **Кнопку включения \ блокировки**, чтобы включить устройство. После стартового экрана устройство автоматически перейдет к главному меню.
- Нажмите влево и удерживайте **Кнопку включения \ блокировки**, чтобы выбрать режим выключения. Нажмите **Выключить**, чтобы выключить устройство. Нажмите **Спящий режим**, чтобы перевести устройство в спящий режим.

5. Блокировка устройства

- В спящем режиме нажмите **Кнопку включения \ блокировки**, чтобы заблокировать экран устройства.

6. Сброс пользовательских настроек

- Нажмите и удерживайте кнопку **Сброса** в течение нескольких секунд, чтобы сбросить все настройки пользователя до заводских.

7. Стартовая настройка

- При первом использовании (или после сброса пользовательских настроек) устройство автоматически запустит **стартовую настройку**.
- В **стартовой настройке** пользователю будет предложено выбрать язык системы из списка доступных языков, а также часовой пояс.
- Во время **стартовой настройки** устройство произведет калибровку гравитационного сенсора. Следуйте инструкциям, приведенным на экране.

Основные функции

8. Кнопки быстрого вызова

В главном меню доступны следующие кнопки быстрого вызова:



Назад – возврат к предыдущему экрану.



Меню – список опций меню для текущего экрана.



В главное меню – одно нажатие: возврат в главное меню.
Нажать и удерживать: переход к одному из последних приложений.



Поиск – позволяет искать объект на устройстве или в Интернете.

Основные функции

9. Главное меню

После **стартовой настройки** устройство перейдет в главное меню, на котором отображаются различные приложения. Устройство поддерживает следующие базовые приложения.



После нажатия на ярлык **Инструкция** устройство запускает видео-руководство, объясняющее его основные функции, работу с графическим интерфейсом Prestigio, а также с установленными приложениями.



В приложении **Галерея** изображения можно просматривать в виде пиктограмм, по одному или в режиме слайдшоу. Чтобы перейти от одного изображения к другому, проведите пальцем по экрану по горизонтали.



В приложении **Видео** Вы можете просматривать файлы форматов AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF и 3GP.

Совет:

Воспроизведение можно остановить в любой момент, а затем возобновить просмотр в том же месте, нажав на символ "+" справа от имени файла.



Приложение **Браузер** позволяет работать в сети Интернет, используя предустановленный браузер Android.

Внимание:

Подробная информация о подключении к Интернету содержится в разделе **8. Подключение к WiFi**.

Совет: Браузер может работать с несколькими страницами одновременно.



Приложение **Написать письмо** поддерживает учетные записи POP и IMAP.

10. Подключение к WiFi

- В главном меню нажмите кнопку **Настройки**, чтобы перейти к списку настроек. Выберите **Беспроводные сети**.
- Если WiFi выключено, нажмите на него для включения. Затем выберите **настройки Wi-Fi**.
- Устройство начнет поиск доступных WiFi-сетей и отобразит их внизу экрана.
- Нажмите на сеть для подключения. Затем нажмите на пароль, чтобы вывести на экран виртуальную клавиатуру. Введите требуемую сетевую информацию, нажмите **Готово**, а затем нажмите **Соединение**.
- Устройство попытается установить соединение с указанной точкой доступа WiFi.

Пересылка контента

11. Передача контента с ПК

- Подключите устройство к ПК с помощью USB-кабеля (в комплекте). Устройство автоматически перейдет к USB-экрану. Следуйте инструкциям на экране, чтобы начать передачу данных через USB.
- Устройство будет автоматически распознано ПК. Перенесите необходимые файлы, используя **Windows Explorer**.

12. Загрузка контента с AppsLib

- Вы можете скачать бесплатные или платные приложения в Интернет-магазине приложений **AppsLib** напрямую с Вашего устройства.
- Прежде, чем перейти на **AppsLib**, убедитесь, что **соединение WiFi** установлено.

- После настройки Интернет-соединения нажмите  в главном меню.
- Перейдя на сайт **AppsLib** Вы увидите список бесплатных и платных приложений, и сможете установить любые из них.
- Нажатие на кнопку **Меню** выведет на экран следующие опции:

My apps (Мои приложения)	Просмотр списка установленных приложений. Их обновление или деинсталляция.
Settings (Настройки)	Изменение учетной записи AppsLib , Clear cache (Очистить кеш) и Clear search cache (Очистить поиск).
About (О сайте)	Доступ к Клиентскому соглашению AppsLib .
Exit (Выход)	Покинуть программу.

Технические характеристики

Процессор	RockChip 2818
ОС	ANDROID™ 2.1 "Eclair"
Экран	7" TFT LCD, Сенсорный экран с виртуальной клавиатурой
Разрешение	Высокое разрешение, 800 x 480 пикселей, 16 миллионов цветов
Поддержка файловых форматов	Видео: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Аудио: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC Изображения: JPEG, BMP, GIF
Память	От 8 ГБ флеш-памяти, разъем Micro SDHC
Интерфейсы	USB 2.0 Slave, USB 2.0 Host, Micro SDHC
Беспроводные средства связи	WiFi (802.11 b/g/n)
Батарея	Литий-полимерная батарея
Габариты	203 x 107 x 12 мм (Д x Ш x В)
Вес	388 г

Примечание

Поскольку продукты Prestigio постоянно обновляются и улучшаются, ПО Вашего устройства может незначительно отличаться внешним видом или функциональностью от представленного в данном кратком руководстве.