

І УВАГА! У разі виникнення будь-якого збою в роботі додатка *Ready for Sky* звернення до сервісного центру не обов'язкове. Зверніться до служби технічної підтримки REDMOND і отримайте консультацію наших фахівців із усунення помилки та збою в роботі Ready for Sky. Ваші пропозиції та зауваження щодо роботи додатка буде враховано під час чергового оновлення. Контактні дані служби підтримки користувачів продукції REDMOND у вашій країні можна знайти на сайті *www.redmond.com.ua*. Ви також можете отримати допомогу, заповнивши на даному сайті форму зворотного зв'язку.

У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 12 місяців з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлення зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався і не був підшоковений в результаті неправильного поведінання з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дана гарантія не поширюється на природний знос виробу і вдаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипирігарні покриття, ушліньновачі і т.д.). Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язъ на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо). Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою. Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 роки з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосованих технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.

VI. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ця програма несе гарантіїні зобов'язання впродовж 12 місяців з дня продажу товару або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо). Терміні дієсної тільки при дотриманні клієнтом умов гарантійного обслуговування. Справжня гарантія не поширюється на вироби, що використовуються в промисловою і/або комерційною метю.

Справжня гарантія діє в наступних випадках: якщо гарантійний талон правильно заповнений, є дата продажу, печатка, підпис продавця і покупця, серійний номер апарату. Зобор'яються вносити зміни, спирати або переписувати дані, вказані в гарантійному талоні. При внесенні змін до гарантійного талона прилад знімається з гарантійного обслуговування.

Гарантія не поширюється на вироби з ушкодженнями, викликаними:

- неправильною експлуатацією, недбалім користуванням, неправильним підключенням, недотриманням доданої інструкції;
- механічними, тепловими і інішими ушкодженнями, що виникли унаслідок неправильної експлуатації, недбалого користування або нещасного випадку;
- несвочасним чищенням фільтрів, пілозбирівників і інших частин і аксесуарів, що вимагають періодичного чищення і заміни;
- попаданням всередину сторонніх предметів, рідин, комах, гризунів і так далі;
- ушкодженням електричних кабелів;
- підключенням в мережу з напругою, що відрізняється від вказаної в правилах експлуатації до цього приладу, або з невідповідністю стандартам параметрам мережі живлення;
- некваліфікованим ремонтом і інішими втручаннями, що спричинили зміни кон-струкції виробу;
- діямн нездоланної сили (пожежа, повінь, блискавка та ін.);
- дією високих зовнішніх температур на метеоермістичні частини виробу;
- зміною, виділенням або нерозбірливою надрукованим серйїним номером.

Гарантія не поширюється на вузли, механізми і аксесуари, що мають природний термін зносу (шкіткі для пілососів, металеві чаші мултиварок і форми для випікання з антипирігарним покриттями, сітка-жид для соковимисалок, ножі, мішки-пілозбирівники, змігніні фільтри, шампуні, рідини і так далі), а також акумулаторні джерела живлення і батареї живлення. Відповідно до посібника з експлуатації, під дію гарантії не потрапляють роботи з періодичного обслуговування приладу.

Інформацію про наявність сервісних центрів у вашому регіоні можна уточнити на сайті *www.redmond.company/services*.

Служба підтримки користувачів в Україні: тел. 0-800-50-78-78 (дзвінок по Україні безкоштовний).

KAZ

⚠ *Пайдаланувати алдыңда пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартпады.*

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

Сақтану шаралары

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ереже-лерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, тұрмыстық нөмірлерде, дүкендердің тұрмыстық бөлмелерде, офистер мен өнер-кәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал сапалардан үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары не-месе зауыттық кестесін қараңыз).
- Найзағай кезінде, сонымен қатар пайдаланудағы ұзақ уақыт үзіліс кезінде немесе тазалаған уақытта құралды розеткадан ажыратыңыз.
- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Ақылды розетка арқылы электр жұмесіне қосылған, жылыту элементтері бар құралдарды қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.
- Аспап корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибе-сі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдай-лардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды автор-ландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

⚠ *HAZAR AUYDARYŇBZ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.*

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі.....SkyPlug RSP-100S
Токтың ең көп күші10 А
Кернеуі.....220-240 В, 50 Гц
Қосылатын құралдардың ең көп жиынтық күші2,3 кВт
Электр тоғына ушыраудан қорғаныс.....І дәреже
Электрлік стандарты.....ЕU VDE
Корпусының материалы.....термо берік пластик
Басқару түрі
Аспаптың қолдану мерзімі.....көлмен, қашықтықтан (Ready for Sky)
Деректерді беру хаттамасы.....Bluetooth v4.0
Операциялық жүйелеріне қолдау.....iOS,Android
Кернеудің кенет түсін кетугінен қорғау.....бар
Жұмыс температураларының ұйғарымды диапазоны-40 тан +85 °С дейін

Габаритті өлшемдер45 × 45 × 71 мм
Таза салмақ.....60 г ± 3%

Жинақ

Ақыды розетка – 1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусы өз өнімдерін жетілдіру барысында дайындап, жинақтауға, сонымен қатар бұйымның техни-калық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Аспаптың құрылымы **A1**

1. Корпус
2. Көмексіз жарықты басқару батырмасы

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдас бөліктерін қоратпай абайлап шығарыңыз. Барлық орау матери-алдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

⚠ *Корпусстағы ескертпін жапсырма, жапсырма-карсеткіш (бар болса) және бұйым-ның сериялық нөмірі бар кестешені орынды міндетті түрде сақтаңыз!*

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақталған соң аспапты қосар ал-дында кем дегенде 2 сағатқа болме температурасында ұстау керек.

Әзірленудің алдында құрылғы сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

- Құралды электр желісіне қосыңыз, басқару батырмасын басыңыз (жасыл индикатор жанады). Құрал күту тәртібінде өтеді.
- Егер бұғаттау қосылған болса, басқару батырмасының қызыл индикаторы жанады.
- Ақылды розеткаға электр құралын қосыңыз.
- Ақылды розетка арқылы электр қуатын беруді тоқтату үшін, басқару батырмасын қайтадан басыңыз, жасыл индикатор сөнеді.

Розетканы бұғаттау

Құралдардың электр желісіне бейімдегіш арқылы қосылып пайдаланылған немесе электр ағынымен соққы болуының алдын алу үшін ақылды розетканы бұғаттауға болады.

- Бұғаттауды қосу үшін, басқару батырмасын үш рет басыңыз. Қызыл индикатор жанады. Электр желісінен ажырату және электр желісіне қайтадан қосу кезінде бұғаттау сақталады.
- Бұғаттау тәртібін ажырату үшін басқару батырмасын үш рет басыңыз. Жасыл ин-дикатор жанады, құрал күту тәртібінде өтеді.

Ready for Sky технологиясы

Ready for Sky технологиясын планшет немесе смартфонның көмегімен бір атауы бар бағдарлама-қолданба арқылы құралды қашықтықтан басқаруға мүмкіндік береді.

- Өзіңіздің планшетіңізге немесе смартфонңызға (қолданылатын құрылғының операциялық жүйесіне байланысты) App Store немесе Google Play қосымшалар дүкенінен Ready for Sky қосымшасын жүктеніз.

ⓘ *Минималды қолдалатын операциялық жүйені компанияның *www.redmond.company* ресми сайтында немесе App Store және Google Play дүкендеріндегі қосымшаның сипаттамасынан онықтаңыз.*

- Ready for Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.
- Ақылды розетканы электр желісіне қосыңыз, басқару батырмасын басыңыз. Құрал күту тәртібінде өтеді (жасыл индикатор жанады).
- Қол жетімді құралдар тізімінен қосылатын құралды таңдап алыңыз. Индикатор жыпылықтағана, басқару батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.
- Батырманы жіберіңіз, синхрондау үрдісі басталады, жасыл және қызыл индикатор кезектесіп жанады.Синхрондау үрдісінен кейін құрал күту тәртібінде өтеді.
- Құралды қашықтықтан басқарумен ажырату және бұрын күту тәртібінде қо-сылған құрылғылар туралы ақпаратты жою мүмкіндігі үшін, басқару батырмасын басыңыз және қызыл индикатор жанғаша ұстап тұрыңыз. Батырманы жіберіңіз, құрал күту тәртібінде өтеді.

ⓘ *Тұрақты байланысты қамтамасыз ету үшін ұялы құрылғы құралдан 15 метрден астам емес жерде болуы керек.*

REDMOND компаниясы Сіздерге Ready for Sky технология жаңасын ұсынуға қуа-нысты – қосымша R4S Gateway. Осы қосымша сізге Интернет желісінің көмегімен алемнің кез келген нүктесінен тұрмыстық техниканы басқаруға мүмкіндік береді: ол сіздің үйдегі Ready for Sky сериялы аспабы арасындағы көпірге және сіздің ұялық құралыңызға айналды.

R4S Gateway қосымшасы арқылы аспапты қашықтықтан басқару

- «Технология Ready for Sky» бөліміне сәйкес негізгі батырманы қосымша (Ready for Sky) арқылы аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз.
- R4S Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесі орнатылған болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды та-лаптар компанияның *www.redmond.company* ресми сайтында немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetoothке қосылу екендігін де тек жеткізіңіз.
- R4S Gateway қосымшасына негізгі басқарушы қосымшамен (Ready for Sky) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт арқылы кіріңіз.
- R4S Gateway қосымшасында экран бойымен саусағыңызбен жоғарыдан төменге жүріңіз (свайп): SkyPlug RSP-100S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.

ⓘ *Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R4S Gateway қосымшасы бар сіздің ұя смартфонныңы немесе планшетіңізді пайдаланатын тұрмыстық аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.*

Ready for Sky және R4S Gateway қосымшаларын бір ұялы құрылғысына орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзілуіне алып келуі мүмкін.

R4S Gateway қосымшасы тек қана Ready for Sky негізгі басқарушы қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысына бірнеше ұялы құрылғылар қосыла алады, яғни сол бір ас-папты бірнеше пайдаланушы басқара алады. Сонымен бірге аспап соңғы алынған командадан орындылғанын болады (бір сәтте R4S Gateway қосымшасы тек қана бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты негізгі қосымша және R4S Gateway қосымшасы арқылы аспапты бір уақытта басқару мүмкін емес (аспапты алыс және жақын аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

III. АСПАП КҮТІМІ

Тазалау туралы қылыс ұсыным

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жет-кізіңіз. Құралдың тұрқын жұмсақ матаемен сүртеп отырыңыз. Қайтадан пайдалану не-месе сақтау алдында құралдың барлық бөлшектерін жапысылап құргатыңыз.

⊘ *Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Құралдың корпусың ішіне немесе қосылған қабаларға ылғал түсуіне жол бермеңіз.*

⚠ *Аспапты тазалағанда қатты майлықты немесе зубыны, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе заттар үшін қолдануға басқа заттарды пайдалануға болмайды.*

Сақтау және тасымалдау

Құралды құрғақ жерденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ушыартуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Құрал іске қосылма йтұр	Құрал электр желісіне қосылмаған Электрлік розетка жұмыс істемейді	Құралды электр желісіне қосыңыз Құралды жұмыс істеп тұрған розеткаға қосыңыз
Синхрониза-циялау немесе аспаптың мобильдік құрылғы деректерді беру талпыныс жасалмады	Ұялы құрылғыда Bluetooth функция-сы ажыратылған Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky қосымшасы белсенді емес Құрал пен мобильдік құрылғы бір-бірінен өте алыс жерде болады немесе радиосигнал кедергіні кездестіреді	Ұялы телефондағы Bluetooth функция-сын қосыңыз Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky қосымшасын ашыңыз Құрылғылардың арасындағы қашықтықтың радио-сигналдың өтуі үшін 15 метрден аспайтынына және кедергілер көп екеніне көз жеткізіңіз

ⓘ *HAZAR AUYDARYŇBZ! Ready for Sky қосымшасының жұмысында қандай-да бір істен шығу орын алған кезде сервисік орталыққа жүгіну міндетті емес. REDMOND техникалық қолдау қызметіне барыңыз және Ready for Sky жұмысындағы істен шығу және/немесе қателіктерді жою бойынша біздің мамандардан кеңес алыңыз. Сіздің жұмыстарыңыз бен қосымшаның жұмыс жөніндегі ескерттеріңіз ке-зекті қатарына кезінде ескерілгенін болады. Сіздің еліңіздегі REDMOND өнімнің пайдаланушыларын қолдау қызметінің байланыс мамілеттерін *www.redmond.com* порталынан қарауға болады. Сізе осы сайттағы кері байланыс нысанын толтыра отырып көмекті алуға болады.*

Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервисік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепіл-дік кезекі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жо-лымен материалдар немесе жинау саласының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні тұтанушылық кепілдік талондында келген нөмірмен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне елседі, жоғары келген бұл бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қол-данылған, жөндеумен, бұзылған және онымен дұрыс жұмыс істемей нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда ғана. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмай-ды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздауыштар және т.б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен ағару кепілдікті міндеттемелердің қолданым мерзімі бұйым сапатымен өндiрiлген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкесіндетуір жапсырмасындағы сериа-лық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер алды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді. Өндіруші бекіткен аспаптық қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқа-улық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүруі жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қорықпен тастамаңыз.

VI. КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күнен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамти-ды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанды ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды.

Осы кепілдік келесі жағдайда қолданады: егер кепілдік талон дұрыс толтырылды, са-тылған күні, мер, сатушы мен сатып алушының көлі, аппараттың сериялық нөмірі бар. Кепілдік талонда көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, оларды өшіруге немесе қай-та жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонға өзгерістер енгізілгенде бұйымға кепілдік қызмет көрсетілмейді.

Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқпысыз қолдану, дұрыс қоспау, іпесіне нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқпысыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туын-даған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалан және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөлшектер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кемпіріштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы қызмданыуынан;

Осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілігеннен басқа кернеумен немесе ко-ректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес көмейтін желіге қосудан; бұйым құрылғымы өзгерістерін туындаған біліксіз жөндеуден және басқа ақаулардан; тойғарылмас құй әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа); бұйымның ыстыққа төзімді емес бөлшектеріне жоғары жылу температураның әсерінен; сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе алыс басылғаннан.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң со-рығыш шекталары, мультитриггерлердің металл табактары мен күйкіке қарсы жабын-дылар бар пісіруге арналған қалыптар, шырын шығарыштардың тор-пышактары, пы-шактар, қаптар-шаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, суықсындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа келетінді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервисік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ *www.redmond.company/services* сайтынан нақтылауға болады.

Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. 8-800-080-53-36 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).

ROU

⚠ *Înainte de utilizare citiți cu atenție manualul de exploatare și păstrați-l în calitate de material de referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi semnificativ durata lui de exploatare.*

Măsurile de siguranță și instrucțiunile, cuprinse în acest manual,nu acoperă toate situațiile posibile, care pot apărea în procesul de exploatare a dispozitivului. Atunci când se utilizează dispozitivul utilizatorul trebuie să fie ghidat de bunul simț, să fie atent și grijuliu.

Măsurile de securitate

- Producătorul nu este responsabil pentru daune, cauzate de nerespectarea normelor de siguranță și funcționarea produsului.
- Acest aparat reprezintă un dispozitiv pentru pregătirea mâncării în condiții casnice și poate fi aplicat în apartamente, casele de la țară, camerele de hotel, spațiile interne ale magazinelor, oficiilor sau altor condiții asemănătoare a operațiilor non-industriale. Industrială sau orice alt abuz de dispozitiv va fi considerat ca o încălcare a condițiilor utilizării corecte a produsului. În acest caz producătorul nu poartă respon-sabilitate pentru urmrările posibile.
- Înainte de conectarea dispozitivului la sursa de alimentare verificați, coincide tensiune-a ei cu tensiunea nominală de alimentare a dispozitivului (urmați caracteristicile tehnice sau tabelul din fabrică al produsului).
- Deconectați dispozitivul din priză în timpul furtunii, și deasemenea după o întrerupe-re îndelungată în utilizare sau în timpul de curățare.
- Este interzis utilizarea dispozitivului în aer liber – umiditate sau obiectele străine în interiorul aparatului pot duce la deteriorarea gravă.
- Nu lăsați dispozitivul fără supraveghere cu elementele de încălzire, conectate la sursa de alimentare prin priză inteligentă.
- Înainte de curățarea dispozitivului asigurați-vă, că acesta este deconectat de la sursa de alimentare și complet răcit. Strigat urmați instrucțiunile pentru curățarea aparatului.
- ⊘** *SE INTERZICE să scufundați aparatul în apă sau să-l puneți sub jetul de apă!*
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copii-ii), care au dereglări fizice, nervoase sau psihice sau dac lipsă de experiență și cunoș-tințe, cu excepția cazurilor, în care