

RICCI

STYLE & COMFORT

Паспорт на изделие



ПЛИТКА ИНФРАКРАСНАЯ

модели: RIC-09C, RIC-202C

Убедительно просим Вас перед вводом изделия в эксплуатацию
внимательно изучить данное руководство!

**Вся продукция растаможена, имеет сертификат Ростеста и
обеспечивается 12-ти месячной гарантией.**

В случае необходимости возможна поставка запчастей.

**Телефон поддержки потребителей (звонки по России бесплатные):
8-800-333-2113**

**Отдел оптовых поставок ООО "ГазЭлектроСоюз"
в Санкт-Петербурге: тел.: (812) 640-65-85; 640-65-75**

Изготовитель (экспортер) - "ESSENTIAL MANUFACTURE LIMITED"

Адрес изготовителя (экспортера) - Room1201,Building 22, Jiaxin Garden City Phase 3, Daliang , Foshan , Guangdong, China (КИТАЙ).

Комплектность

Плитка инфракрасная-----	1 шт
Упаковка -----	1 шт
Инструкция по эксплуатации -----	1 шт

Общие указания по безопасности

- Товар предназначен для бытового применения.
- Не используйте изделие вне области его применения
- Не вносите изменений в конструкцию изделия.
- Не включайте изделие, если вы заметили какие-либо повреждения корпуса, шнура.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора.
- Устанавливайте плитку так, чтобы до нее не могли добраться дети. Устанавливать прибор надо на ровную поверхность.
- Питающая сеть должна иметь параметры – 220V /50Hz ($\pm 5\%$) и иметь заземление.
- Не используйте прибор вблизи емкостей с водой (ванн, раковин), следите за тем, чтобы на него не попадала вода.
- При окончании эксплуатации, чистке или повреждении плитки всегда отключайте ее от сети.
- Не включайте плитку, если на ней стоит посуда без воды или пищи.
- Запрещается тянуть за шнур при отключении прибора от сети.
- Не используйте для разогрева пищи пластиковые или картонные контейнеры.
- Вокруг устройства должно оставаться свободное пространство для эффективного оттока нагретого воздуха.
- Не пользуйтесь плиткой, когда она стоит на скатерти (виниловой) или на других предметах, которые нельзя нагревать.
- Берегите от ударов стеклокерамическую панель плитки. Если на поверхности плиты появились трещины, выключите плитку, и

отнесите ее в сервисный центр.

- Не перекрывайте впускные или выпускные вентиляционные отверстия.

- Не трогайте поверхность плитки сразу после снятия нагреваемой посуды, поверхность остается горячей длительное время.

- Используйте только подходящую для инфракрасных плиток посуду.

- Не вскрывайте плитку, не ремонтируйте ее самостоятельно, не вносите изменений в ее конструкцию.

Устройство плитки и особенности использования.

Плитка состоит из корпуса, нагревательного элемента, стеклокерамической панели высокой прочности и блока управления (платы). Под воздействием электрического тока происходит накаливание нагревательного элемента и нагрев посуды с пищей.

Стеклокерамическая панель устойчива к перепадам температур и давлению, однако боится «точечных» ударов (например, ребром крышки кастрюли). Оберегайте панель от такого воздействия.

Инфракрасные плитки экономичны. Они потребляют энергии в несколько раз меньше, чем традиционные плитки-«блины».

Может быть использована посуда любого типа (кроме пластиковой и бумажной).

Плитка более безопасна и экологична, чем газовые плиты – нет открытого огня, угарного газа, копоти.

Защита.

Плитка RICCI оснащена несколькими видами защиты.

1. Защита от перегрева – если температура панели будет выше 580 градусов Цельсия, плитка отключится автоматически.

2. Защита от перегрева внутренней конструкции – при нагреве внутри корпуса более чем 100 градусов Цельсия плитка отключается.

Технические характеристики

Модель	RIC-202C	RIC-09C
Напряжение питания, V	220	220
Мощность, W (2 конфорки)	1200 + 1200	1200 + 900
Диаметр конфорок, мм	180 / 180	180 / 150

Кнопки контрольной панели

Управление плиткой простое и осуществляется с помощью контрольной панели с ручками-регуляторами (внешний вид и расположение которых зависит от модели). Регуляторы позволяют по вашему желанию устанавливать мощность и температуру нагрева. Также плитка снабжена световым индикатором включения.





Подготовка и эксплуатация.

! РЕКОМЕНДУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПЕРВОЕ ТЕСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСУДЫ. НАГРЕВАЙТЕ ПЛИТКУ НЕ МЕНЕЕ 10 МИНУТ. ПРИ ЭТОМ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЫМА. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ЭТО НОРМАЛЬНО – СГОРАЕТ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА, НАНЕСЕННАЯ НА ЗАВОДЕ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОСУДУ **С ПЛОСКИМ ДНОМ И ДИАМЕТРОМ **НЕ БОЛЕЕ 230 ММ.****

1. Перед использованием удалите все упаковочные материалы, полностью распрямите шнур питания.
2. Установите плитку на ровную поверхность.
3. Убедитесь, что ручки-регуляторы находятся в положении «**О**» («OFF» - Выключено).
4. Включите шнур питания в розетку с заземлением.
5. Поверните ручку-регулятор из положения «**О**» в положение «**МИН**» (MIN). Загорится индикатор, плитка начнет нагрев. Чтобы выключить плитку, переведите регулятор в положение «**О**» (Выкл-OFF).
6. В процессе приготовления вы можете регулировать нужную температуру приготовления пищи регулятором мощности от минимального до максимального значения.

! В ПРОЦЕССЕ ГОТОВКИ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР МОЖЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ ГАСНУТЬ И ЗАГОРАТЬСЯ ВНОВЬ. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ЭТО НОРМАЛЬНО – РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ПЛИТКУ ОТ ПЕРЕГРЕВА.

7. После выключения поверхность плитки некоторое время остается горячей. Не прикасайтесь к поверхности плитки до полного ее остывания.

10. После окончания готовки отключите плитку и вытащите вилку из розетки.

! СТАРАЙТЕСЬ НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ НА ПЛИТКУ ВОДЫ ИЛИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕНЫ. ВОДА МОЖЕТ ПРОНИКНУТЬ ВНУТРЬ И ВЫВЕСТИ ПРИБОР ИЗ СТРОЯ.

Уход и хранение

Для продления срока службы плитки рекомендуется регулярно удалять загрязнения на стеклокерамической панели и беречь ее от ударов и царапин. Незначительные царапины на стеклокерамической панели не оказывают влияния на ее работу.

Перед чисткой плитки ее следует отключить от сети !

- Не используйте абразивные средства для очистки поверхности плитки, это может повредить ее. Используйте мягкую тряпку, смоченную раствором средства для мытья посуды или специальные чистящие средства для стеклокерамики, продающиеся в магазинах.

- Очищать корпус и панель управления следует мягкой тканью и моющим неабразивным средством.

- Нельзя чистить плиту бензином, растворителем, грубой щеткой или жестким порошком.

- Периодически удаляйте скопления пыли из вентиляционных решеток плитки с помощью пылесоса.

- Никогда не погружайте в воду плитку, провод и вилку.

Следуйте вышеизложенным правилам и рекомендациям и тогда товары т.м. «RICCI» прослужат вам длительное время и принесут много пользы в вашем быту.

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за постоянного процесса изменений и улучшения качества продукции «RICCI» между инструкцией и изделиями могут обнаружиться некоторые различия. Надеемся, что Вы обратите на это внимание и с пониманием примете данные изменения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную и бесперебойную работу изделия при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, монтажа изделия неквалифицированным персоналом, а также на повреждения в результате удара, падения, чрезмерного давления, работы с перегрузкой, сильного загрязнения, использования изделия в непредназначенных для него целях и т.п.

При обнаружении признаков попытки самостоятельного ремонта или обслуживания и ремонта в неуполномоченной мастерской изделие снимается с гарантии, гарантийный талон изымается. Профилактика, настройка и регулировка изделия в предмет гарантийных обязательств не входит.