



Инструкция по эксплуатации беспроводной оптической компьютерной мыши Ritmix RMW-118/120/122/124

Мышь — устройство для позиционирования курсора (указательного элемента на экране монитора) и для выполнения других команд (выделение участков изображения, «перетаскивания» элементов и т.п.).

Благодарим Вас за приобретение беспроводной мыши Ritmix

Убедительно просим, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией по эксплуатации.

1. Выключите компьютер. Подключите USB ресивер мыши к свободному USB порту Вашего ПК (не поддерживается ОС Win95).



USB ресивер

2. Установите батарею питания в беспроводную мышь. Отжав защелку, снимите крышку отсека для батареи на нижней части мыши. Вставьте батарею в батарейный отсек, соблюдая полярность. Закройте крышку.
3. В нижней части корпуса мыши, переместите переключатель в положение ON.
4. Включите компьютер, после полной загрузки ПК мышь готова к работе.

Модели Ritmix-120/122/124 с боку левой части корпуса имеют 2 дополнительные клавиши, выполняющих функции навигации в Интернет-браузере, а так же одну клавишу на верхней части корпуса для смены разрешения сенсора (в случае если вас не устраивает скорость реагирования указателя мыши попробуйте сменить разрешение сенсора нажатием на данную клавишу, всего доступно 3 разрешения 800/1200/1600DPI), чем выше разрешение тем выше скорость реагирования мыши.

Навигация в интернете



Кнопка смены разрешения

Для работы мыши драйверов не требуется

Замена батарей питания

Мышь работает от 1 батареи типа AA. Среднее время работы батареи 2-3 месяца, в случае обнаружения сбоев в работе мыши, следует произвести замену батареи.

Эксплуатация мыши

Оберегайте изделие от сырости, сильной вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Мышь не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам замены неисправного изделия обращайтесь к компании-продавцу.

Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы, не бросайте.

Предупреждения! Частая и продолжительная работа с мышью может повлечь за собой нежелательные последствия, выраженные в заболеваниях запястий и пальцев.

Рекомендуем:

1. По возможности делайте перерывы в работе.
2. Не напрягайте предплечья при работе, держите руки расслабленными.
3. Периодически разминайте пальцы и запястье руки.
4. При работе, лучше выполнять небыстрые физические движения кистью.
5. При неприятных ощущениях, онемении и покалывании в запястьях и пальцах обратитесь к врачу.

В целях улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн характеристики изделия без предварительного уведомления.