

## 1 - DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- On/Off switch (0-1)
- On/Off button
- Wide Titanium blade hair clipper (32 mm)
- Recharging and storage base
- Comb
- Scissors
- Oil can
- Cleaning brush
- Recharge
- Special "beard and moustache" guide (7 positions, from 1.5mm to 14 mm)

## 2 - SAFETY INSTRUCTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...)
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Unplug when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance must be unplugged, before cleaning and maintenance procedures, if it is not working correctly, as soon as you have finished using it.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
  - your appliance has fallen.
  - it does not work correctly.
  - Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
  - Do not use an electrical extension lead.
  - Do not clean with abrasive or corrosive products.
  - Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.
  - The appliance must only be used with the power pack supplied model 0094200020 - Input 100-240V - 50/60 Hz - max. ZW - Output: 2.3V - 90 mA.

## 3 - USING FOR THE FIRST TIME

- Before use, make sure your appliance is charged. This appliance does not work in AC mode.
- Using in stand-alone mode (wireless):
- The device works with 1 battery.
  - To maximise the lifespan of the batteries:
    - Before using for the first time, charge the device up using the adapter for 14 hours. The first few uses, it is preferable to fully discharge your battery before recharging to ensure maximum autonomy.
    - Full charge takes 12 hours.
    - After turning the transformer off, the device has about 45 minutes of autonomy.
  - Warning, to avoid deterioration to the batteries:
    - Never exceed more than 20h of charge.
    - Do not charge the batteries too frequently; only recharge them when the power of the appliance has decreased significantly or if it has not been used for more than 6 months.

## 4 - CUTTING GUIDE

Setting	Length obtained (mm)
1	1.5mm
2	3.5mm
3	5.5mm
4	7.5mm
5	9.5mm
6	11.5mm
7	14mm

## 5 - TIPS FOR USE

- This trimmer can be safely used under the shower.
- To trim the beard and moustache:
- Place the "beard" cutting guide (A) on the blade and slide it to the desired position.
  - Use the clipper for the first time, begin with the highest height to get used to the device.
  - Turn the clipper on.
  - Move the clipper slowly in the opposite direction to the hair growth.
  - Repeat as many times as necessary.

## 6 - LUBRICATION OF THE BLADE

- To ensure your clipper always remains effective, it is essential that the cutting blades be lubricated before each use with the lubricant supplied or, failing this, with sewing machine oil.
- Before lubrication, unplug the appliance and remove any hairs that are stuck between the cutting blades of the clippers using the small brush.
  - Lubricate the blades where indicated: one drop per location is enough.
  - Operate the clipper for a few seconds.
  - Clean the excess oil with a rag.

## 7 - MAINTENANCE, CLEANING AND STORAGE

- The clipper requires very little maintenance. You can clean it with a damp cloth.
- Cleaning the cutting guide:
- Place the on/off switch on stop.
  - Remove the cutting guide and/or any other accessory.
  - Remove the hair using the brush.
- Washing the clipper and the head:
- Place the on/off switch on stop.
  - Then place the clipper and/or the head used under cold running water for a few seconds.
  - Shake the clipper and/or head used vigorously, then leave to dry before being used again.
- Storage: Store the device and accessory on their base.
- ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!
- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
  - Leave it at a local civic waste collection point.
- Recycling the batteries
- Before removing the NiMH batteries, discharge them completely. Open the battery compartment using a tool, cut all the connections and then recycle the batteries in a safe manner.

## 8 - RECHARGE

1. Gumbo za vklopilnik (0-1)
2. Gumbo za odklopilnik
3. Striznik s širokim rezilom iz titana (32 mm)
4. Podnožje za polnjenje in shranjevanje
5. Čopič
6. Škarje
7. Karparka z ožjem
8. Ščetka za čiščenje
9. Polnilnik
10. Posebno vodilo za "brado in brke" (7 položajev, od 1,5 do 14 mm)

## 2 - VARNOSTNI NASVETI

- Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava upravlja v skladu s predpisanim standardom in predpisom (nizko napetostni, elektromagnetni, okolje...)
- Preverite ali napajalna napotnost vaše elektrike napeljuje ustrezno k napravi. Napajalna priključitev na omrežje lahko povzroči nepravilno uporabo, ki ni vključena v garancijo.
- Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani osebe (kot so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, dušnimi ali duhovnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj z napravo, kotore je ne pozna, paen da oseba, ki odgovarja za prirovo varnost, postojita za nadzor ali za pridobivanje uporabljajoče uporabi naprave. Posobitve je treba opozoriti na to, da naprava ni namenjena za uporabo s strani otrok, ki niso vključeni v garancijo.
- Napravo morate izklopiti z omrežnega napajalnega priključitve in vzdrževanje, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
- Ne uporabljajte naprave in ne ometite na poškodovan servisni center:
  - priljubljeni naprave na ta ometite na poškodovan servisni center;
  - ne uporabljajte naprave, če ne deluje pravilno;
  - ne izklopite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite višjak.
  - Ne uporabljajte električne podaljške.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0°C in višja od 35°C.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.

## 3 - UPORABA

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.
- Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):
- Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 4 - VARNOSTNI NASVETI

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.

Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):

  - Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 5 - VARNOSTNI NASVETI

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.

Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):

  - Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 6 - MAZANJE REZILA

- Da bi striznik ostal učinkovit, morate obvezno mazati strizno rezilo pred vsako uporabo z grebenastim mazilom, če ga imate oziroma z oljem za šivalni stroj.
- Prva mazanje izklopite napravo z omrežnega napajanja in v ščetko odstranite lase, ki so se zagodili v strizna rezila striznika.
  - Rezila namazajte na označenih mestih: zadošča ena sama kapljica za ostanje mesto.
  - Zatem pustite, da striznik deluje nekaj sekund.
  - Odvračno oči očistite s krpo.

## 7 - VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

- Striznik zahteva zelo malo vzdrževanja. Očistite ga lahko z rjavlo navlaženo krpo.
- Čiščenje strizne glave:
- Gumbo za vklopilnik postavite v položaj za izklop.
  - Odstanite vodilo za striznjenje in/ali vsak nastavek.
  - Ostave odstranite s pomočjo čopiča.
- Umivanje naprave in različnih glav:
- Gumbo za vklopilnik postavite v položaj za izklop.
  - Nato za nekaj sekund postavite napravo in/ali uporabljane glave pod curek hladne vode.
  - Močno stresite napravo in/ali uporabljane glave, nato pustite, da se posušijo (po znaku pred naslednjo uporabo).
- Sprejemanje: Napravo in nastavke spravite na njihovo podnožje.

## 8 - RECHARGE

1. Gumbo za vklopilnik (0-1)
2. Gumbo za odklopilnik
3. Striznik s širokim rezilom iz titana (32 mm)
4. Podnožje za polnjenje in shranjevanje
5. Čopič
6. Škarje
7. Karparka z ožjem
8. Ščetka za čiščenje
9. Polnilnik
10. Posebno vodilo za "brado in brke" (7 položajev, od 1,5 do 14 mm)

## 2 - VARNOSTNI NASVETI

- Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava upravlja v skladu s predpisanim standardom in predpisom (nizko napetostni, elektromagnetni, okolje...)
- Preverite ali napajalna napotnost vaše elektrike napeljuje ustrezno k napravi. Napajalna priključitev na omrežje lahko povzroči nepravilno uporabo, ki ni vključena v garancijo.
- Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani osebe (kot so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, dušnimi ali duhovnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj z napravo, kotore je ne pozna, paen da oseba, ki odgovarja za prirovo varnost, postojita za nadzor ali za pridobivanje uporabljajoče uporabi naprave. Posobitve je treba opozoriti na to, da naprava ni namenjena za uporabo s strani otrok, ki niso vključeni v garancijo.
- Napravo morate izklopiti z omrežnega napajalnega priključitve in vzdrževanje, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
- Ne uporabljajte naprave in ne ometite na poškodovan servisni center:
  - priljubljeni naprave na ta ometite na poškodovan servisni center;
  - ne uporabljajte naprave, če ne deluje pravilno;
  - ne izklopite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite višjak.
  - Ne uporabljajte električne podaljške.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0°C in višja od 35°C.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.

## 3 - UPORABA

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.
- Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):
- Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 4 - VARNOSTNI NASVETI

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.

Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):

  - Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 5 - VARNOSTNI NASVETI

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.

Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):

  - Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 6 - MAZANJE REZILA

- Da bi striznik ostal učinkovit, morate obvezno mazati strizno rezilo pred vsako uporabo z grebenastim mazilom, če ga imate oziroma z oljem za šivalni stroj.
- Prva mazanje izklopite napravo z omrežnega napajanja in v ščetko odstranite lase, ki so se zagodili v strizna rezila striznika.
  - Rezila namazajte na označenih mestih: zadošča ena sama kapljica za ostanje mesto.
  - Zatem pustite, da striznik deluje nekaj sekund.
  - Odvračno oči očistite s krpo.

## 7 - VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

- Striznik zahteva zelo malo vzdrževanja. Očistite ga lahko z rjavlo navlaženo krpo.
- Čiščenje strizne glave:
- Gumbo za vklopilnik postavite v položaj za izklop.
  - Odstanite vodilo za striznjenje in/ali vsak nastavek.
  - Ostave odstranite s pomočjo čopiča.
- Umivanje naprave in različnih glav:
- Gumbo za vklopilnik postavite v položaj za izklop.
  - Nato za nekaj sekund postavite napravo in/ali uporabljane glave pod curek hladne vode.
  - Močno stresite napravo in/ali uporabljane glave, nato pustite, da se posušijo (po znaku pred naslednjo uporabo).
- Sprejemanje: Napravo in nastavke spravite na njihovo podnožje.

## 8 - RECHARGE

1. Gumbo za vklopilnik (0-1)
2. Gumbo za odklopilnik
3. Striznik s širokim rezilom iz titana (32 mm)
4. Podnožje za polnjenje in shranjevanje
5. Čopič
6. Škarje
7. Karparka z ožjem
8. Ščetka za čiščenje
9. Polnilnik
10. Posebno vodilo za "brado in brke" (7 položajev, od 1,5 do 14 mm)

## 2 - VARNOSTNI NASVETI

- Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava upravlja v skladu s predpisanim standardom in predpisom (nizko napetostni, elektromagnetni, okolje...)
- Preverite ali napajalna napotnost vaše elektrike napeljuje ustrezno k napravi. Napajalna priključitev na omrežje lahko povzroči nepravilno uporabo, ki ni vključena v garancijo.
- Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani osebe (kot so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, dušnimi ali duhovnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj z napravo, kotore je ne pozna, paen da oseba, ki odgovarja za prirovo varnost, postojita za nadzor ali za pridobivanje uporabljajoče uporabi naprave. Posobitve je treba opozoriti na to, da naprava ni namenjena za uporabo s strani otrok, ki niso vključeni v garancijo.
- Napravo morate izklopiti z omrežnega napajalnega priključitve in vzdrževanje, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
- Ne uporabljajte naprave in ne ometite na poškodovan servisni center:
  - priljubljeni naprave na ta ometite na poškodovan servisni center;
  - ne uporabljajte naprave, če ne deluje pravilno;
  - ne izklopite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite višjak.
  - Ne uporabljajte električne podaljške.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0°C in višja od 35°C.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.

## 3 - UPORABA

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.
- Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):
- Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 4 - VARNOSTNI NASVETI

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.

Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):

  - Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 5 - VARNOSTNI NASVETI

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.

Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):

  - Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 6 - MAZANJE REZILA

- Da bi striznik ostal učinkovit, morate obvezno mazati strizno rezilo pred vsako uporabo z grebenastim mazilom, če ga imate oziroma z oljem za šivalni stroj.
- Prva mazanje izklopite napravo z omrežnega napajanja in v ščetko odstranite lase, ki so se zagodili v strizna rezila striznika.
  - Rezila namazajte na označenih mestih: zadošča ena sama kapljica za ostanje mesto.
  - Zatem pustite, da striznik deluje nekaj sekund.
  - Odvračno oči očistite s krpo.

## 7 - VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

- Striznik zahteva zelo malo vzdrževanja. Očistite ga lahko z rjavlo navlaženo krpo.
- Čiščenje strizne glave:
- Gumbo za vklopilnik postavite v položaj za izklop.
  - Odstanite vodilo za striznjenje in/ali vsak nastavek.
  - Ostave odstranite s pomočjo čopiča.
- Umivanje naprave in različnih glav:
- Gumbo za vklopilnik postavite v položaj za izklop.
  - Nato za nekaj sekund postavite napravo in/ali uporabljane glave pod curek hladne vode.
  - Močno stresite napravo in/ali uporabljane glave, nato pustite, da se posušijo (po znaku pred naslednjo uporabo).
- Sprejemanje: Napravo in nastavke spravite na njihovo podnožje.

## 8 - RECHARGE

1. Gumbo za vklopilnik (0-1)
2. Gumbo za odklopilnik
3. Striznik s širokim rezilom iz titana (32 mm)
4. Podnožje za polnjenje in shranjevanje
5. Čopič
6. Škarje
7. Karparka z ožjem
8. Ščetka za čiščenje
9. Polnilnik
10. Posebno vodilo za "brado in brke" (7 položajev, od 1,5 do 14 mm)

## 2 - VARNOSTNI NASVETI

- Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava upravlja v skladu s predpisanim standardom in predpisom (nizko napetostni, elektromagnetni, okolje...)
- Preverite ali napajalna napotnost vaše elektrike napeljuje ustrezno k napravi. Napajalna priključitev na omrežje lahko povzroči nepravilno uporabo, ki ni vključena v garancijo.
- Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani osebe (kot so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, dušnimi ali duhovnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj z napravo, kotore je ne pozna, paen da oseba, ki odgovarja za prirovo varnost, postojita za nadzor ali za pridobivanje uporabljajoče uporabi naprave. Posobitve je treba opozoriti na to, da naprava ni namenjena za uporabo s strani otrok, ki niso vključeni v garancijo.
- Napravo morate izklopiti z omrežnega napajalnega priključitve in vzdrževanje, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
- Ne uporabljajte naprave in ne ometite na poškodovan servisni center:
  - priljubljeni naprave na ta ometite na poškodovan servisni center;
  - ne uporabljajte naprave, če ne deluje pravilno;
  - ne izklopite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite višjak.
  - Ne uporabljajte električne podaljške.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0°C in višja od 35°C.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.
  - Če pri prvi uporabi naprave, začne za najvišjo višino, da se seznanite z napravo.

## 3 - UPORABA

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.
- Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):
- Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 4 - VARNOSTNI NASVETI

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.

Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):

  - Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 5 - VARNOSTNI NASVETI

- Prej vsako uporabo dobro napolnite napravo. Naprava ne deluje na omrežno napajanje.

Uporaba v avtonomni načinu (brezžično):

  - Ta naprava deluje z eno baterijo.
  - Za optimalno življenjsko dobo akumulativ:
  - Prvič prvo uporabo 14 ur polnite napravo s pomočjo adapterja. V začetku uporabe priporočamo, da se akumulativ popolnoma izprazni, preden jih ponovno napolnite, saj tako zagotovi maksimalen čas avtonomne uporabe.
  - Kompletno polnjenje traja 12 ur.
  - Ko transformator izklopite z omrežnega napajanja, trajna avtonomija približno 45 minut.

## 6 - MAZANJE REZILA

- Da bi striznik ostal učinkovit, morate obvezno mazati strizno rezilo pred vsako uporabo z grebenastim mazilom, če ga imate oziroma z oljem za šivalni stroj.
- Prva mazanje izklopite napravo z omrežnega napajanja in v ščetko odstranite lase, ki so se zagodili v strizna rezila striznika.
  - Rezila namazajte na označenih mestih: zadošča ena sama kapljica za ostanje mesto.
  - Zatem pustite, da striznik deluje nekaj sekund.
  - Odvračno oči očistite s krpo.

## 7 - VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

- Striznik zahteva zelo malo vzdrževanja. Očistite ga lahko z rjavlo navlaženo krpo.
- Čiščenje strizne glave:
- Gumbo za vklopilnik postavite v položaj za izklop.
  - Odstanite vodilo za striznjenje in/ali vsak nastavek.
  - Ostave odstranite s pomočjo čopiča.
- Umivanje naprave in različnih glav:
- Gumbo za vklopilnik postavite v položaj za izklop.
  - Nato za nekaj sekund postavite napravo in/ali uporabljane glave pod curek hladne vode.
  - Močno stresite napravo in/ali uporabljane glave, nato pustite, da se posušijo (po znaku pred naslednjo uporabo).
- Sprejemanje: Napravo in nastavke spravite na njihovo podnožje.

## 8 - RECHARGE

1. Gumbo za vklopilnik (0-1)
2. Gumbo za odklopilnik</

