




Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:


- 1 Использование данного устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков.
 - Детям запрещено использовать устройство или играть с ним.
 - Держите устройство и шнур вне досягаемости детей.
-  Неправильное использование прибора может привести к травме.
- 2 Отключите прибор от розетки перед сборкой, разборкой или очисткой.
- 3 Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- 4 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.
-  Не погружайте блок двигателя в жидкость.
-  Не помещайте пальцы в ножи.
 - 5 Не используйте пальцы или кухонные ножи для проталкивания ингредиентов – только пробку-толкатель.
 - 6 Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
 - 7 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
 - 8 Во избежание перегрева прибора запрещается непрерывно использовать двигатель более 2 минут. По истечении указанного времени отключите прибор минимум на 2 минуты для восстановления его работоспособности.

только для бытового использования


СБОРКА

- 1 Выключите прибор (○) и отсоедините его от сети.
- 2 Удерживая трубу, вращайте корпус, пока отверстие не окажется в верхней точке.
- 3 Опустите в отверстие один из ножей, пока он не зацепится за привод.
- 4 Выровняйте кольцевую гайку с байонетными замками отверстия.
- 5 Поверните кольцевую гайку 10 мм против часовой стрелки, чтобы закрепить нож в корпусе.
- 6 Поверните корпус, чтобы трубка обрела вертикальное положение.
- 7 Теперь поверните его на 45° по часовой стрелке, чтобы сработал байонетный замок в блоке двигателя.
- 8 Поверните его на 45° против часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте.

иллюстрации

- | | | |
|--------------------------|--------------------|---|
| 1 кольцевая гайка | 5 мелкая терка | 10 пробка-толкатель |
| 2 ножи | 6 корпус | 11 выключатель |
| 3 насадка для шинкования | 7 трубки | 12 блок двигателя |
| 4 крупноячеистая терка | 8 нож (задний) |  можно мыть в посудомоечной машине |
| | 9 байонетный замок | |


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 9 Сформируйте тесто, так чтобы оно вошло в горловину (45x35 мм).
- 10 Вставьте вилку в розетку.
- 11 Переместите переключатель:
 - кнопка включения
 - кнопка выключения
 - ⊙ импульс
-  В этом положении происходит нагружение пружины переключателя. Как только вы отпустите его, он вернется в положение ○.
- 12 Снимите пробку-толкатель и засыпьте ингредиенты через трубку.
- 13 Установите пробку-толкатель обратно и с ее помощью осторожно протолкните ингредиенты вниз по трубке.

РАЗБОРКА

- 14 Выключите прибор (○) и отсоедините его от сети.
- 15 Поверните корпус на 45°, чтобы отцепить байонетные замки и вынуть его из блока двигателя.
- 16 Чтобы разблокировать кольцевую гайку 10 мм, поверните ее по часовой стрелке и выньте из корпуса.
- 17 Приподнимите корпус, чтобы нож провалился вниз.

ЗАКЛИНИВАНИЕ

- 18 Выключите прибор (○) и отсоедините его от сети.
-  Разберите, почистите и соберите принадлежность, а потом возобновите работу устройства.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 19 Выключите прибор (○) и отсоедините его от сети.
- 20 Вытрите внешнюю часть блока двигателя влажной тряпкой.
- 21 Промойте все съемные детали теплой мыльной водой, как следует промойте и просушите на воздухе.

 Эти детали можно мыть в посудомоечной машине.

- 22 Экстремальная среда внутри прибора может влиять на покрытие.
- 23 Повреждения могут быть только внешними, не влияющими на работу прибора.

ХРАНЕНИЕ

- 24 Один или несколько ножей можно хранить в отверстии в задней части устройства.

ШУМ

- 25 Если вам кажется, что прибор издает слишком сильный шум, нож, возможно, трется о круглую гайку.
- 26 Небольшое количество масла для жарки, нанесенного на внутреннюю часть круглой гайки перед использованием, должно устранить эту проблему.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.