

В верхней части дисплея могут отображаться следующие значки состояния.

Значок	Описание
	Уровень сигнала сети
	Выполняется вызов
	Включена переадресация вызовов
	Включен режим экстренных сообщений
	Включено FM-радио
	FM-радио отключено
	Включен будильник
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Новое SMS-сообщение
	Новое голосовое сообщение
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумуляторной батареи

Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту.



Зарядка аккумуляторной батареи

- Подсоедините зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



- Не извлекайте аккумуляторную батарею, пока не отсоединено зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения.
	Последовательность действий: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение » означает, что нужно выбрать пункт Сообщения , а затем — пункт Создать сообщение .
	Квадратные скобки: клавиши телефона. Например, [↵] (означает клавишу питания и выхода из меню).
	Угловые скобки: программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <Да> обозначает программную клавишу Да .

- Выберите значок **громкость**.
- Выберите пункт **Сигнал вызова**
- Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации влево или вправо, и нажимте **<Сохранить>**.

Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

- В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме.

Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.

- Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно.

- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите пункт **Мелодия звонка**.
- Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажимте клавишу **[↵]**.
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажимте клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу **[↵]**.

Использование панели ссылок

Панель ссылок можно использовать для быстрого доступа к наиболее часто используемым пунктам меню.

Чтобы выбрать другие меню для отображения на панели ссылок, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Панель ссылок**.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите часто используемые меню.
- Нажмите программную клавишу **<Сохрани>**.

Чтобы перейти к меню на панели ссылок, выполните следующие действия.

В режиме ожидания с помощью клавиш влево или вправо выберите нужное меню и нажимте клавишу подтверждения.

- Если активирована панель ссылок, то горячие клавиши назначенные на клавишу Навигации не активны.

Отправка экстренного сообщения

- При заблокированной клавиатуре нажимте клавишу **[↵]**, четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные ранее номера. Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение.
- Для выхода из экстренного режима нажимте клавишу **[↵]**.

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон.

Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль и нажимте программную клавишу **<Да>**.

- При первом использовании функции **Оповещение о смене SIM** вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

- Прокрутите влево или вправо до **Включено**, чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты.
- Выберите **Получатели** и нажимте программную клавишу **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов. Также можно ввести номер телефона, включая код страны (с символом «+»). Перейдите к шагу 7.



- Не извлекайте аккумуляторную батарею, пока не отсоединено зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу **[↵]**.
- Введите PIN-код и нажимте программную клавишу **<Да>** (при необходимости).
- После запуска мастера установки настройте телефон в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.

- Если аккумулятор остается полностью разряженным или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Для выключения телефона выполните шаг 1.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажимте **<Меню>**.

- В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажимте **<Выбор>**, **<Сохранить>** или клавишу подтверждения.
- Чтобы подняться на один уровень, нажимте программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажимте клавишу **[↵]**.

Использование других функций для ввода текста

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Для быстрого удаления символов нажимте и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Чтобы вставить пробел между символами, нажимте клавишу **[0]**.
- Для перехода на новую строку трижды нажимте клавишу **[0]**.
- Для ввода знаков препинания нажимте клавишу **[1]**.

Добавление контакта

- По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить место сохранения контактов, выберите в режиме меню пункт **Контакты** → **Настройки** → **Сохранять контакты** → место хранения контактов.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажимте программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Настройка и использование будильника

Установка нового сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
- Выберите пустую ячейку сигнала.
- Задайте параметры сигнала.
- Нажимте программную клавишу **<Сохранить>** либо выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Выключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните указанные ниже действия.

- Нажимте программную клавишу **<Да>** или клавишу подтверждения, чтобы отключить сигнал.
- Нажимте **<Пауза>**, чтобы отключить сигнал на заданное время до следующего повтора.

Отключение сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
- Выберите сигнал, который требуется удалить.
- Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению **Выключено**.
- Нажимте программную клавишу **<Сохранить>**.



- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажимте клавишу **[↵]**, чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажимте клавишу **[↵]**.

Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажимте клавишу **[↵]**.
- Для завершения вызова нажимте клавишу **[↵]**.

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.

- Если активен профиль «Без звука», регулировка громкости звонка не поддерживается.

- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить**.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения *См. раздел «Ввод текста»*.
- Для отправки сообщения нажимте клавишу подтверждения.

Просмотр SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS-сообщение.

Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова** → **Включено**.

Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажимте и удерживайте клавишу навигации «Вниз».
- Если клавиатура заблокирована, нажимте клавишу навигации «Вниз» четыре раза.

Активация и отправка экстренного сообщения

При необходимости пользователь может отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

Активация функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Прокрутите влево или вправо до **Включено**, чтобы активировать функцию отправки экстренных сообщений.
- Выберите **Получатели** и нажимте программную клавишу **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов. Вы можете также ввести номера телефонов, включая код страны (со знаком +), в список получателей. Перейдите к шагу 6.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- По завершении выбора получателей нажимте программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажимте программную клавишу **<Сохранить>** → **<Да>**.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Декларация соответствия (R&TTE)	
Компания,	Samsung Electronics
подтверждает, что данный	
мобильный телефон стандартов GSM : GT-E1230	
к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
Безопасность	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципальным требованиям директивы 1999/5/EC.	
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168	
Техническая документация хранится в: Samsung Electronics QA Lab.	
и предоставляется по запросу. (Представитель в ЕС)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* (место и дата выпуска)	
2011.08.19	
Joong-Hoon Choi / Менеджер (фамилия и подпись уполномоченного лица)	
* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонное сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.	