

SGH-X530

Руководство
пользователя

• Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного ПО, оператора связи или страны.

• В зависимости от страны внешний вид телефона и аксессуаров может не соответствовать рисункам в данном руководстве.

Printed in Korea

Code No.: GH68-12663A

Russian. 11/2006. Rev.1.1

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.

Крышка аккумулятора

2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.

Аккумулятор

Зарядка аккумулятора

1. Подключите зарядное устройство.

К розетке переменного тока

2. Когда аккумулятор зарядится, отключите зарядное устройство.

Примечание:

не извлекайте аккумулятор из телефона, не отключив зарядное устройство. Это может привести к повреждению телефона.

Расположение клавиш на телефоне

Клавиша веб-браузера/
подтверждения

В режиме ожидания предоставляет доступ к веб-браузеру.

Выбор выделенного параметра или подтверждение ввода в меню.

Клавиши громкости

В режиме ожидания настраивают громкость звука клавиатуры.

При четырехкратном нажатии отправляется сообщение SOS. ► Режим SOS

Клавиша вызова

Иницирует вызов или ответ на него. В режиме ожидания выводит информацию о последних вызовах.

Клавиша сервера голосовой почты

Буквенно-цифровые клавиши

4-позиционные клавиши перемещения

В режиме меню прокручивают все опции меню.

В режиме ожидания предоставляют доступ к избраннным опциям меню.

Программные клавиши

Выполняют функции, соответствующие тексту над клавишей.

Клавиша питания/
завершения вызова

При нажатии и удержании клавиши телефон будет включен или выключен. Кроме того, клавиша служит для завершения вызова.

Клавиша отмены/очистки

Удаляет символы с дисплея. В режиме меню возвращает к предыдущему меню.

ИК-порт

Клавиша режима без звука

Дисплей

Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.

Значки

Текст и графика

Индикаторы функций программных клавиш

Использование функций меню

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню** для перехода к основному меню.

Надписи в нижних углах экрана отображают текущие функции программных клавиш. Для выполнения указанной функции нажмите левую (⏮) или правую программную клавишу (⏭).

Для перехода к предыдущему меню нажмите программную клавишу ⏮ или клавишу **C**.

Нажмите эту клавишу для выхода из меню без сохранения изменений.

Для быстрого доступа к избранным меню воспользуйтесь четырехпозиционными клавишами перемещения (⏮, ⏭, ⏴, ⏵).

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

2. Выберите **Настройки** → **Быстрый доступ**.

3. Выберите клавишу.

4. Выберите меню, которое будет назначено данной клавише.

В верхней части экрана отображаются следующие значки состояния:

Значок	Описание
	Мощность получаемого сигнала
	Выполняется вызов
	Телефон вне зоны действия сети, нельзя осуществлять или принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Роуминг
	Вибрация как звонок вызова или режим без звука
	Режим без звука
	Режим без звука во время вызова
	Активирована переадресация вызовов
	Активирован ИК-порт
	Активирована функция сообщения SOS
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Будильник установлен
	Уровень заряда аккумулятора

Для выбора или изменения функции меню выполните следующие действия:

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Нажимайте клавиши перемещения для перехода к нужному меню, затем нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу (⏴) .
- Если в меню содержатся подменю, выберите нужное подменю с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу (⏴) , чтобы открыть подменю.

Если в выбранном меню содержатся дополнительные подменю, повторите это действие.
- Для доступа к нужной настройке воспользуйтесь клавишами перемещения.
- Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу (⏴) для подтверждения выбора.

Номера быстрого доступа

С помощью этих номеров можно осуществлять быстрый доступ к нужным меню. Каждому пункту меню соответствует клавиша быстрого доступа (клавиши 1-9) Номер клавиши отображаются перед названием пункта меню.

Включение и выключение телефона

- Нажмите и удерживайте клавишу (⏻) более одной секунды для включения телефона.
- Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу (⏻) более двух секунд.

Изменение языка меню

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

Как осуществить вызов

- В режиме ожидания введите код области, номер телефона и нажмите клавишу (☎) .
- Для завершения вызова нажмите клавишу (⏻) .

Ответ на вызов

- Когда телефон зазвонит, нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу (☎) для ответа на вызов.

Чтобы отклонить вызов, нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу (⏻) .

Карта меню

1. SIM AT* 2.1 Пропущенные 2.2 Входящие 2.3 Исходящие 2.4 Удалить все 2.5 Продолжительность 2.6 Стоимость* 3. Услуги сети 3.1 Переадресация 3.2 Запреты вызовов 3.3 Ожидание вызова 3.4 Выбор сети 3.5 Определение номера абонентов 3.6 Закрытая группа абонентов 3.7 Выбор диапазона 4. Звуки 4.1 Звонок 4.2 Громкость звонка 4.3 Тип сигнала 4.4 Клавиатура 4.5 Сообщения 4.6 Сигналы при вызове 4.7 Открытие/Закрытие телефона 4.8 Вкл/Выкл телефона	4.9 Дополнительные 5. Сообщения 5.1 SMS сообщения 5.2 MMS сообщения 5.3 Push сообщения 5.4 Экстренные сообщения 6. WAP и игры 6.1 WAP браузер 6.2 Игры 6.3 Звуки 6.4 Картинки 6.5 Удалить все 6.6 Состояние памяти 7. Органайзер 7.1 Будильник 7.2 Календарь 7.3 Время и дата 7.4 Калькулятор 7.5 Список деп 7.6 Диктофон 7.7 Конвертер валют 8. Камера 8.1 Сделать фото 8.2 Мои фотографии 8.3 Состояние памяти	9. Настройки 9.1 Включить ИК-порт 9.2 Мои настройки 9.3 Приветственное сообщение 9.4 Настройки крышки 9.5 Свой номер 9.6 Язык 9.7 Безопасность 9.8 Дополнительные 9.9 Быстрый доступ 9.0 Клавиша громкости 9.* Сброс настроек В режиме ожидания нажмите программную клавишу Тел.Кн. 1 Найти 2 Новая запись 3 Найти группу 4 Правка группы 5 Быстрый набор 6 Удалить все 7 Состояние памяти 8 SDN* * (Выводится, только если поддерживается вашей SIM-картой.)
---	--	--

- Для завершения вызова нажмите клавишу (☎) .

Настройка громкости

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Звуки** → **Громкость звонка**.
- Нажмите клавишу **Вверх** или **Вниз** для настройки громкости.
- Нажмите программную клавишу **Да**.

Во время вызова нажмите клавиши громкости для настройки громкости динамика.

Изменение мелодии вызовов

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Звуки** → **Звонок**.
- Выберите мелодию.

Набор последних номеров

- В режиме ожидания нажмите клавишу (☎) .
- Нажмите клавишу **Вверх** или **Вниз** для перехода к нужному номеру.
- Нажмите клавишу (☎) для набора номера.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

В режиме ввода текста нажимайте правую программную клавишу, пока не появится индикатор нужного режима:

- T9** : режим T9
- A** : режим АБВ
- 1** : цифровой режим
- Нет: символьный режим

Режим T9

- С помощью клавиш **2 - 9** начните вводить слово. Нажимайте каждую клавишу однократно для каждой буквы.

Пример. Нажмите клавиши **5, 2, 6, 2 и 3**, чтобы ввести слово "Образ" в режиме T9.

Система T9 предложит вариант вводимого слова, который может меняться по мере ввода очередной буквы.
- Введите все слово до редактирования или удаления букв.
- Когда отобразится правильное слово, перейдите к действию 4. В противном случае нажмите клавишу **0** для отображения выбора альтернативного слова, соответствующего нажатым клавишам.

Например, для набора как предлога *при*, так и слова *муд* используются клавиши **5, 6 и 4**.
- Нажмите клавишу **#**, чтобы вставить пробел, и введите следующее слово.

