

SHIVAKI®

**Проводной
телефонный аппарат
руководство
по эксплуатации**

МОДЕЛЬ: SH-T6001



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Перед установкой и подключением телефона внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Содержание

Общие указания.....	4
Комплектность	4
Указания мер безопасности.....	4
Особенности	4
Подготовка к эксплуатации	5
Выбор способа передачи набора номера.....	5
Кратковременное переключение в частотный способ передачи набора номера	5
Функциональные кнопки.....	6
П1–П3.....	6
ПАМЯТЬ	6
УДЕРЖАНИЕ	6
МЕНЮ/СБРОС	6
УДАЛИТЬ	6
Специальные кнопки *, 0, #.....	7
АВТОПОВТОР.....	7
Таблица соответствия кнопок функции SETTING (НАСТРОЙКА).....	8
Использование функций	8
Параметры настройки функций	8
Настройка времени/даты	9
Выбор мелодии звонка и уровня ее громкости	9
Настройка будильника	9
Настройка функции «Не беспокоить»	10
Настройка специальной функции	10
Настройка кода города/АТС	10
Регулировка уровня яркости ЖК экрана	11
Описание функции ожидания вызова	11
Проверка входящих сообщений	11
Проверка исходящих сообщений	11

Предварительный набор	11
Удаление.....	11
Набор номера одной кнопкой	12
Набор номера двумя кнопками.....	12
Описание функции OFF-HOOK.....	12
Удержание вызова с музыкальным фоном	12
Автоматический повторный набор	12
Авто IP.....	13
Громкоговорящая связь (спикерфон).....	13
Техническое обслуживание аппарата	13
Условия транспортирования и хранения	14

Общие указания

Телефонный аппарат (ТА) предназначен для работы в качестве оконечного абонентского устройства в телефонных сетях с импульсным и частотным (тональным) способом передачи набора номера.

ТА рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С.

ТА не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), телефонные блокираторы и АТС типа «Квант».

Комплектность

Телефонный аппарат SH-T6001	1 шт.
Батарея 1,5 V (тип АА)	3 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка 1 шт.	

Указания мер безопасности

Во избежание несчастных случаев не допускается вскрытие аппарата, подключенного к абонентской линии телефонной сети.

Особенности

- Поддержка DTMF/FSK (сигнализация на двух группах частот/кодирование со сдвигом частот).
- 16-символьный ЖК экран.
- 50 ячеек памяти для входящих вызовов с запоминанием времени вызова (8 знаков).
- 5 ячеек памяти для исходящих вызовов с запоминанием времени разговора (8 знаков).
- Индикация реальной даты, времени и недели;

- Возможность регулировки яркости ЖК экрана (5 уровней) и подсветка при входящих вызовах.
- 16 вариантов мелодии звонка.
- Возможность выбора времени функции flash 90/95/100/120/180/300/600/1000 мсек.
- 3 режима будильника с различными типами сигнала.
- Функция удерживания вызова с музыкальным фоном.
- 10 ячеек памяти для вызова номера двумя кнопками.
- 3 ячейки памяти для вызова номера одной кнопкой (M1-M3).
- Установка кода офисной АТС (8 знаков)
- Установка местного кода (8 знаков)

Подготовка к эксплуатации

- Подключите в обслуживающей вас телефонной компании услугу по определению номера звонящего.
- Подсоедините один конец прямого шнура к телефону, другой – к розетке.
- Соедините базу и трубку с помощью витого шнура.
- Снимите крышку отделения для батарей, установите 3 батарейки размера AAA соблюдая полярность.

Выбор способа передачи набора номера

Выясните на Вашем телефонном узле, какой способ передачи набора номера (импульсный или частотный) поддерживает Ваша автоматическая телефонная станция (АТС).

Установите переключатель способа передачи набора номера на нижней поверхности аппарата, в положение «Т» – для частотного или в положение «И» – для импульсного способа передачи набора номера.

Кратковременное переключение в частотный способ передачи набора номера

Если Вы установили импульсный способ передачи набора, то для кратковременного переключения в частотный способ нажмите кнопку «Ж». После того как Вы положите телефонную трубку, способ передачи набора автоматически переключится в импульсный.

Функциональные кнопки

П1–П3

Набор номера одной кнопкой. Нажатие в режиме ожидания одной из этих кнопок приведет к набору номера, сохраненного на этой кнопке.

ПАМЯТЬ

В режиме ожидания или со снятой трубкой быстрое нажатие на кнопку «ПАМЯТЬ» приводит к вызову списка сохраненных номеров из памяти. Для последующего набора сохраненного номера нажмите на соответствующую ему цифровую кнопку.

В режиме предварительного набора введите номер телефона или выберите его из журнала вызовов, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «ПАМЯТЬ», чтобы войти в режим сохранения номера. Затем выберите кнопку для ввода цифровых значений, за которой будет закреплён введенный номер.

УДЕРЖАНИЕ

В режиме ответа включает функцию удержания вызова с музыкальным фоном.

МЕНЮ/СБРОС

В режиме ожидания вызова действует как кнопка настройки параметров функций;

В режиме ответа – кнопка функции СБРОС.

УДАЛИТЬ

В режиме предварительного набора или просмотра вызовов служит для удаления чего-либо;

в режиме просмотра вызовов удерживание данной кнопки в течение 2 секунд приводит к удалению все записей.

Нажатие на данную кнопку с нажатой кнопкой вызова перед набором номера приведет к тому, что код АТС не будет добавлен к номеру и не произойдет автоматического набора номера.

Специальные кнопки *, 0,

В режиме регулировки параметров или оперирования телефоном нажатие на кнопку * приводит к перемещению вниз по списку; нажатие на кнопку # к перемещению ▲ по списку; в режиме ожидания удерживание кнопки * в течение 3 секунд приводит к включению функции проверки исходящих вызовов; удерживание кнопки # в течение 3 секунд приводит к включению функции проверки входящих вызовов; в режиме проверки записей нажатие на кнопку 0 приводит к переключению между режимами проверки исходящих и входящих сообщений.

При снятой трубке – набор номера.

В режиме пульсового набора первое нажатие на кнопку * приводит к переключению с пульсового на тоновый набор.


АВТОПОВТОР

в режиме предварительного набора или проверки наличия сообщений быстрое нажатие на данную кнопку приводит к переключению в режим автоматического повторного набора номера.

При нажатой кнопке вызова кнопка служит для повторного набора номера, удерживание данной кнопки в комбинации с нажатием на кнопку 0 приводит к тому, что кнопке возвращается функция BACK (НАЗАД).

Таблица соответствия кнопок функции **SETTING (НАСТРОЙКА)**

1	1	Настройка даты	5	1	Время функции УДЕРЖАНИЕ
	2	Настройка времени		2	Переключение с пульсового на тоновый набор
2	1	Выбор мелодии	6		
	2	Выбор мелодии для VIP-номеров		1	Установка кода города
	3	Выбор уровня громкости мелодии		2	Установка кода офисной АТС
3	1	Будильник. Режим 1	7	Регулировка яркости ЖК экрана	
	2	Будильник. Режим 2	8	1	Авто IP
	3	Будильник. Режим 3			
4	Функция «Не беспокоить»				

- Нажатие на кнопку «МЕНЮ/СБРОС» приводит к сохранению выполненных настроек;
- Нажатие на кнопку «УДАЛИТЬ» приводит к переходу в предыдущее меню;
- Нажатие на кнопку «» приводит к выходу из меню.


Использование функций

Параметры настройки функций


В режиме ожидания вызова нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС» чтобы войти в режим настройки параметров. На экране появится надпись SET 12345678. Нажмите на цифровую кнопку или кнопку «▲», чтобы выбрать нужное меню. На экране отобразится соответствующее выбору меню. По окончании регулировки параметров нажмите на кнопку «УДАЛИТЬ», чтобы вернуться в предыдущее

меню. Нажатие на кнопку цифровую или «▲» позволит перейти к следующему параметру. Нажатие комбинации кнопок «МЕНЮ/СБРОС» + «▲» приводит к входу в подменю, нажатие кнопок для ввода цифровых значений в котором приводит к регулировке описываемых ниже параметров.

Настройка времени/даты

Нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС» затем на цифру 1. На ЖК экране появится надпись 1—DATE, 2—CL. Выбор пункта 1 приведет к входу в меню DATE SETTING (НАСТРОЙКА ДАТЫ), цифры загорятся. Введите данные, затем нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС» для подтверждения. После установки даты неделя определится автоматически. Выбор пункта 2 приведет к входу в меню TIME SETTING (НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ). Установка времени производится тем же образом, что и настройка даты. Для выхода из меню нажмите на кнопку «».

Выбор мелодии звонка и уровня ее громкости


Нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС», затем на цифру 2. На экране появится надпись r 1t 2vip 3vol. Выбор пункта 1 приведет к выбору мелодии для обычных звонков. Выберите мелодию с помощью кнопки «▲». На экране будет отображаться надпись ring type 01 (мелодия 1), снова нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС», чтобы подтвердить выбор. Нажатие на кнопку «УДАЛИТЬ» приведет к переходу в предыдущее меню. Выбор пункта 2 приведет к выбору мелодии для VIP-звонков. Когда на экране отображается надпись ring vip 01, эта операция используется и для выбора сигнала для обычных вызовов. Выбор пункта 3 даст возможность отрегулировать уровень громкости сигнала. С помощью кнопки «▲» отрегулируйте громкость, на экране при этом появится надпись ring vol 04. Для выхода из меню нажмите на кнопку «».

Настройка будильника

Нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС», затем на цифру 3. На экране появится надпись AL 1-2-3. Выбор пункта 1 приведет к настройке

будильника. На экране появится надпись ALAROFF. Когда надпись OFF начнет мигать, введите время срабатывания будильника, затем нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС» для подтверждения выбора. Для выключения будильника нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС» и выберите пункт отмены. Затем с помощью кнопки «▲» выберите пункт OFF (ВЫКЛ.). Другие группы параметров настраиваются тем же образом. В случае выбора первого режима будильник прозвонит один раз, в двух других случаях он будет срабатывать каждый день. Выключить сигнал будильника можно нажатием на любую кнопку.

Настройка функции «Не беспокоить»

Нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС», затем на цифру 4. На экране появится надпись off_r 00-00, когда загорятся цифры введите время (00-99). Снова нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС». Настройка будет подтверждена. Функция «Не беспокоить» включится, на экране появится надпись NON-DISTURB и при показании таймера «00-00» функция NON-DISTURB будет автоматически отменена. Нажатие на кнопку вызова или кнопку «» также приведет к выключению функции. В течение заданного для функции периода времени в случае поступления входящих вызовов телефон звонить не будет. Исключение будет делаться только избранных, VIP-номеров.

Настройка специальной функции

Нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС», затем на цифру 5. На ЖК экране появится надпись 1-f 2-pt 3-d. Выбор пункта 1 приведет к заданию времени flash. На экране появится надпись flash 600. С помощью кнопки «▲» отрегулируйте время срабатывания. Доступны варианты: 90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000 мсек.

Настройка кода города/АТС

Нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС», затем на цифру 6. На экране появится надпись 1-LOC 2-OL. Выбор пункта 1 приведет к заданию кода города. На экране появится надпись: loc000000, введите код с помощью кнопок 1-8, затем нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС»

для подтверждения. Пункт 2 означает задание кода офисной АТС. На экране появится надпись out off, задания кода выполняется так же, как в случае с установкой кода города. Для удаления кода АТС с помощью кнопки «▲» выберите параметр OFF (ВЫКЛ.).

Регулировка уровня яркости ЖК экрана

Нажмите на кнопку «МЕНЮ/СБРОС», затем на цифру 7. На экране появится надпись LCD con 4. С помощью кнопки «▲» отрегулируйте уровень яркости. Уровень, используемый по умолчанию – 4, всего их пять.

Описание функции ожидания вызова

Проверка входящих сообщений

При снятой/положенной трубке нажмите на кнопку «▲» для проверки входящей информации; удерживание кнопки # в режиме ответа в течение 3 секунд приводит к быстрому включению функции проверки.

Проверка исходящих сообщений

При снятой/положенной трубке нажмите на кнопку «НАБРАННЫЕ» для проверки входящей информации; с помощью кнопки «▲» проверьте исходящую информацию. Удерживание кнопки # в режиме ответа приводит к быстрому включению функции проверки

Предварительный набор

В режиме отбоя введите номер телефона. Кнопка «УДАЛИТЬ» может использоваться для удаления неправильно введенного знака. По окончании ввода номера нажмите на кнопку вызова или «АВТО-ПОВТОР» для набора номера.

Удаление

В режиме набора номера нажатие на кнопку «УДАЛИТЬ» приводит к удалению неправильно введенного символа. В режиме проверки записей – к удалению записи, удерживание кнопки в течение 3 секунд приводит к удалению всех входящих и исходящих сообщений.

Набор номера одной кнопкой

Чтобы сохранить номер, в режиме предварительного набора введите номер или выберите из списка, затем нажмите на кнопку П1, П2 или П3. Надпись SAVE (СОХРАНЕНИЕ) на экране означает, что номер был успешно сохранен. Для набора номера одной кнопкой в режиме ожидания вызова нажимайте на кнопку П1, П2 или П3.


Набор номера двумя кнопками

Чтобы сохранить номер, в режиме предварительного набора введите номер или выберите из списка, затем нажмите на кнопку «ПАМЯТЬ» и удерживайте ее в течение 3 секунд. На экране появится надпись SAVE – (СОХРАНИТЬ –), символ “–” будет мигать. Нажмите на кнопки 0-9. Спустя 2 секунды номер будет успешно сохранен. Для того чтобы вызвать номера из памяти устройства нажмите на кнопку «ПАМЯТЬ», на ЖК экране появится надпись LOAD (ЗАГРУЗКА) и мигающий знак «–», введите номер с помощью кнопок 0-9.

Описание функции OFF-HOOK

Удержание вызова с музыкальным фоном

При снятой трубке нажмите на кнопку «УДЕРЖАНИЕ» для включения функции MUSIC HOLD ON STATE (УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА С МУЗЫКАЛЬНЫМ ФОНОМ) вместо гудков; положите трубку

- Когда включится режим ответа, музыка выключится, разговор начнется автоматически.
- Нажмите на кнопку , музыка выключится, включится режим громкой связи.





Автоматический повторный набор

В режиме ответа включите громкую связь, наберите номер. Если линия занята, нажмите на кнопку «АВТОПОВТОР», чтобы перевести телефон в режим автоматического набора номера. При соединении с абонентом послышится звуковой сигнал.

Авто IP

Установка автоматического IP производится через пункт 8 меню SETTING (ПАРАМЕТРЫ); если при наборе номера в режиме ожидания вызова или при снятой трубке первая цифра - 0, номер с IP будет набран автоматически. В случае обратного вызова с кнопки 0 также произойдет набор номера с IP.

Громкоговорящая связь (спикерфон)

Нажмите кнопку «», засветится индикатор «ЛИНИЯ». Когда Вы услышите сигнал АТС, наберите номер, он появится на дисплее. Услышав ответ абонента, Вы можете продолжить разговор, не снимая микрофонную трубку. Не удаляйтесь от аппарата на расстоянии более 30 см. Если абонент Вас плохо слышит, снимите микрофонную трубку и продолжите разговор. По окончании разговора нажмите кнопку «» или положите микрофонную трубку, индикатор «ЛИНИЯ» погаснет. Если Вы хотите ответить на входящий вызов без снятия микрофонной трубки, нажмите кнопку «» и говорите. По окончании разговора нажмите кнопку «».

Техническое обслуживание аппарата

Устранение загрязнения и пыли с поверхности аппарата производите мягкой материей (фланелью) или антистатической салфеткой.

Не допускайте использования бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Не допускайте резкого или чрезмерного натяжения витого и линейного шнуров.

Разговор следует вести голосом нормальной громкости, при повышенной громкости снижается разборчивость речи.

По окончании разговора правильно положите микрофонную трубку, не бросайте ее на рычажный переключатель. Это может вызвать повреждение аппарата.

Условия транспортирования и хранения

Телефонный аппарат в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80.

Телефонный аппарат должен храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Примечание:

Сведения о продавце

Название магазина:

Адрес:

Телефон:

М. П.

Подтверждаю получение исправного изделия,
с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах!

Уважаемый покупатель!

Фирма SHIVAKI выражает благодарность за ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки, если не указан другой срок в графе «Примечание». Данным гарантийным талоном SHIVAKI подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизированном сервис-центре на территории России. Список сервис-центров прилагается с инструкцией по эксплуатации.

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. SHIVAKI оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредставления вышеуказанных документов или, если информация в них будет неполной, неразборчивой или противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца, чистку аудио- и видеоголовок.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений не уполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

По вопросам сервисного обслуживания и для получения адреса сервисного центра в Вашем регионе просьба обращаться в компанию ООО "Электроник"
Россия, 127106 г. Москва, ул. Гостиничная, д.10, корп. 5, тел. 8-(495)-9257761
сайт в интернете WWW.AVSC.TV