

sinbo

SHD 7019 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

ES

RU

HR

AR

DE

UK



for Turkey

Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde SINBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri

- Seramik kaplı plakalar
- Açma/Kapama düğmesi
- PTC ısıtma elemanı
- 360 ° dönebilen güç kablosu
- AC230V, 50Hz, 40W



DİKKAT: Duş veya küvette kullanılmaz.

UYARI: Bu cihazı küvet, duş teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerde kullanmayınız.



Do not use in the shower or bathtub.

WARNING: Keep this appliance away from water. Do not use this appliance near water and bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Children being supervised not to play with the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

ÖNEMLİ UYARILAR

• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

Her türlü elektrikli cihaz kullanılırken aşağıdaki genel güvenlik kurallarına uyulması gerekmektedir.

- Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatları dikkatle okuyun ve daha sonra da başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
 - Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir, endüstriyel kullanım amaçlı olarak tasarlanmamıştır.
 - Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, fişini prize takılı halde ve gözetimsiz bırakmayınız. Bu sayede aynı zamanda enerji tasarrufu sağlar ve cihazın kullanım ömrünü uzatırsınız.
 - Cihazı çocukların ya da engelli kişilerin erişemeyeceği bir yerde tutunuz.
 - Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce cihazın etiketinde yazan voltaj düzeyinin evinizdeki voltaj düzeyiyle aynı olduğundan emin olunuz.
 - Bu cihazı duş kabinleri, küvetler ve diğer su dolu cisimlerin yakınında kullanmayınız.
 - Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve kilit altında tutunuz.
 - Cihaz suya düştüğü taktirde sudan çıkarmadan önce derhal fişten çekiniz.
 - Cihazı, ıslak saçlarda kullanmayınız.
 - Cihazın kablosu ya da fişi hasar gördüyse ya da cihaz düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayınız.
 - Cihazın boşluklarından içeri herhangi bir şey düşürmeyiniz ya da sokmayınız.
 - Çalışır durumdaki cihazı herhangi bir yüzey üzerinde bırakmayınız.
 - Cihazı spreylerin kullanıldığı yerlerde kullanmayınız.
 - Cihazın sıcak kısımlarını, ısıya duyarlı yüzeylere yaklaştırmayınız.
- ! Cihaz kullanım sırasında ısınır. Yanıklara neden olmamak için, sıcak kısımların deriyle temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazın fişini prize takılı bırakmayınız.
 - Cihazı hala sıcakken ya da fişi prize takılı haldeyken kesinlikle kaldırmayınız.
 - Bu kılavuzda belirtilen saklama ve kullanım kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen hiçbir zarardan ötürü sorumluluk kabul edilmez.
 - Cihaz sıcak durumdayken, kabloyu cihazın etrafına sarmayınız.

Kullanım amacı

Bu saç düzleştirme cihazı saçlarınıza şekil vermek için tasarlanmıştır. Yalnızca kişisel kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır ve ticari uygulamalar için uygun değildir.

Çocuklara yönelik tehlike

Saç düzleştiriciyi çocukların yakınında kullanmayınız, cihazı çocuklardan uzak tutunuz.

ÖNEMLİ UYARILAR

- **TEHLİKE:** Birçok elektrikli cihazda olduğu gibi düğme kapalı konumda olsa bile elektriksel parçalar akım barındırabilmektedir.
- Elektrik şoku kaynaklı ölüm riskini asgari düzeye çekmek için: Cihazı kullandıktan hemen sonra mutlaka fişini çekiniz.
- Yukarıdaki talimata uygun hareket edilmemesi nedeniyle meydana gelen tüm zararlar garantinin otomatik olarak geçersiz kalmasına neden olur.

BU TALİMATI MUHAFAZA EDİNİZ

CİHAZIN TANITIMI • CİHAZIN ÖZELLİKLERİ Parts Description • Features



- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Seramik plakalar | 1. Ceramic coated plates |
| 2. Pilot lamba | 2. Indicator light |
| 3. Açma/kapama düğmesi | 3. On/off switch |
| 4. 360° dönebilir kablo | 4. 360° swivel power cord |
| 5. Asma halkası | 5. Hang-up loop |
| 1. Plaques céramiques | 1. Keramische platen |
| 2. Lampe pilote | 2. Controlelampje |
| 3. Bouton de Marche/Arrêt | 3. AAN / UIT schakelknop |
| 4. Cordon rotatif de 360° | 4. 360° draaibaar snoer |
| 5. Anneau de suspension | 5. Ophangring |
| 1. Placas Cerámicas | 1. Керамические пластины |
| 2. Luz de Pilota | 2. Пилот световой индикатор |
| 3. Botón de Funcionar/Parar | 3. Выключатель |
| 4. Cable que se puede girar por 360 | 4. Сетевой шнур с поворотом 360° |
| 5. Anillo de colgar | 5. Подвесное кольцо |
| 1. نالتيفيزخ نانت حول | 1. Keramisčki ploče |
| 2. يعضو رشوم | 2. Pilot lampica |
| 3. قلعلا / ليعشتلارز | 3. Tipka play/stop |
| 4. ةجرد 360° ب رودي نأ نكمي لئلس | 4. Okretni kabel 360° |
| 5. | 5. Kukica za vjesanje |

CİHAZIN KULLANIMI

• Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler

Cihazınızla birlikte gelen aksesuarları kolaylıkla kendiniz takıp çıkartabilirsiniz.

Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yakın yetkili servise başvurunuz.

- Cihazı prize bağlayınız.
 - Çalıştırma/durdurma düğmesini açınız.
 - Saç düzleştirici, seramik plakaların ısısını sabit tutan, yerlesik bir seramik PTC sistemine sahiptir.
 - Saçları mükemmel şekilde düzleştirmek için, çok kalın olmayan bir tutam alınız.
 - Saçları, köklerden başlayarak plakaların arasında düşey şekilde yerleştirin ve saç tutamının ucuna ulaşana kadar aşağı doğru hafifçe çekiniz.
- Eğer gerekirse, bu işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.
- Aynı tekniği, saçın kalan kısımları için uygulayın.
 - Şekillendirme işlemini tamamladıktan sonra düğmeyi kapalı konuma getirip fişi prizden çıkartarak cihazı kapatınız.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz sökmeye kalkışmayınız, bakım merkezimiz ya da satış sonrası hizmet merkezimiz ile bağlantıya geçiniz.

Cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orjinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan

■ elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI

TEMİZLİK VE BAKIM

• Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

-Temizlik işlemine başlamadan önce cihazın fişini prizden çıkarınız ve cihazı soğumaya bırakınız.

-Cihazı nemli bir bezle silerek temizleyiniz ve kurulayınız.

-Cihazı suya ya da başka bir sıvıya sokmayınız, akan suyun altına tutmayınız.

- Temizlik için solventler ya da aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

• Periyodik Bakım Gerekirtmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

SORUN GİDERME

Güç kablosunun fişinde arıza varsa tehlikeye maruz kalmamak için bunu kesinlikle kendiniz değiştirmeye kalkışmayınız. Cihazı yetkili Teknik Destek Merkezine götürünüz. Aynı durum diğer sorunlar için de geçerlidir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalara sahip değildir. Ünitenin çalışmaması durumunda şu adımları izleyin.

1. Talimatların doğru biçimde izlendiğini denetleyin.

2. Ana kaynağında işlevselliğini denetleyin.

Cihaz hâlâ çalışmıyorsa, satın aldığınız yere geri götürünüz.

Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir.

Kendi kendinize tamir etmeye KALKIŞMAYIN.

Şu talimatları izleyin:

1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.

Ünitenin temiz olduğundan emin olun.

2. Tüm yazışmalarda, adınızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin.

3. İade etme nedeninizi belirtin.

4. Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin (örn. kasa fişi).

Bu talimatları başvuru kaynağı olarak saklayınız.

Üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu simgesi kullanım ömrünü doldurmuş ve yıpranmış olan cihazın çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarılması gerektiğini göstermektedir.

Cihazın geri dönüşüm merkezine ulaştırılmasına ilişkin bilgilere yerel makamlarla bağlantıya geçerek ulaşabilirsiniz.

ENGLISH

SINBO SHD 7019 CERAMIC HAIR STRAIGHTENER INSTRUCTION MANUAL

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- Read these instructions carefully before putting the appliance into operation and keep them in a safe place for future consultation.
- This appliance is only for domestic use, not industrial use.
- Do not leave the appliance connected and unattended when not in use. Moreover, this will allow saving energy and extending the life of the appliance.
- Do not leave the appliance within the reach of children or disabled individuals.
- Before connecting the appliance to the mains, check that the voltage indicated on the nameplate coincides with the mains voltage.
- Do not use the appliance near the shower, bath or other containers holding water.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Before picking up the appliance after falling into water disconnect it immediately.
- Do not use the appliance on wet hair.
- Do not use the appliance if the cable or plug are damaged, or if not functioning correctly.
- Do not throw or insert anything into any of the appliance's cavities.
- Do not leave the appliance switched on top of any surface.
- Do not use the appliance where aerosols are in use.
- Do not position the hot parts of the appliance on heat-sensitive surfaces.
- The appliance heats when in operation. Do not bring the hot parts into contact with the skin to avoid burns.
- Never leave the appliance connected to the socket.
- Never put the appliance away when it is still hot or connected.
- No liability is accepted for damage caused through inappropriate handling or use other than that stipulated in this manual.
- Never wrap the cable around the appliance when it is still hot.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Connect the appliance to a socket.
 - Operate the start/stop switch
 - The hair straightener has a built-in ceramic PTC system to keep the temperature of the ceramic plates constant.
 - In order to straighten hair perfectly, take a strand which is not too thick.
 - Starting at the root, place it between the plates in a perpendicular position and gently pull downwards until reaching the ends of the strand.
- If necessary, repeat this action various times.
- Apply the same technique to the rest of the hair.
 - When finished, disconnect the appliance by putting the switch in the stop position and unplug it from the socket.

CLEANING

- Disconnect the appliance from the mains and leave to cool before proceeding to clean.
- Clean the appliance with a damp cloth and dry afterwards.
- Never submerge the appliance in water or any other liquid or put it under running water.
- Do not use solvents or abrasive products for cleaning.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

Should the mains connection fail, do not try to replace it since this is potentially dangerous. Take the appliance to an authorised Technical Support Service. The same applies to an other type of problem.

TECHNICAL FEATURES

- Ceramic coating plate
- On/Off switch
- PTC heater
- 360 ° swivel cable
- AC230V, 50Hz, 40W

Keep instructions for future reference.



The crossed out wheellie bin symbol on this item indicates that this appliance needs to be disposed of in an environmentally friendly way when it becomes of no further use or has worn out. Contact your local authority for details of where to take the item for re-cycling.

FRANÇAIS

SINBO SHD 7019 LISSEUR DE CHEVEUX CÉRAMIQUE

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser l'appareil et le conserver dans un endroit sûr pour consultation future.
- Cet appareil est destiné uniquement à l'usage domestique, il n'est pas conçu pour des fins d'usages industriels.
- Ne laissez pas l'appareil en état branché à la prise ou sans surveillance lorsqu'il n'est pas utilisé. Ainsi vous ferez une économie d'énergie et rallongerez à la fois la vie d'usage du produit.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes handicapées.
- Avant toute connexion de l'appareil à la source d'alimentation, assurez-vous que le niveau de voltage indiqué sur l'étiquette de l'appareil est bien le même que le niveau de voltage de votre résidence.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité des cabines de douche, des baignoires et d'autres objets remplis d'eau.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et sous verrouillage.
- En cas de chute de l'appareil dans l'eau, débranchez immédiatement avant de le faire sortir de l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux mouillés.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagée ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement.
- Ne faites rien tomber à travers les orifices de l'appareil ou n'y introduisez rien.
- Ne laissez pas l'appareil en état de marche sur une surface quelle conque.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où des sprays sont utilisés.
- N'approchez pas les parties chaudes de l'appareil à des surfaces sensibles à la chaleur.
- L'appareil chauffe lors de l'usage. Afin d'éviter les brûlures, faites attention que les parties chaudes ne se mettent en contact avec votre peau.
- Ne laissez pas la fiche de l'appareil branchée à la prise.
- Ne rangez absolument pas l'appareil lorsqu'il est encore chaud ou lorsque la fiche est branchée à la prise.
- Nous ne pourrions en aucun cas être tenus pour responsables de dommages résultant de l'irrespect des règles d'emploi et de conservation indiquées dans ce guide.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil lorsque l'appareil est en état chaud.

MODE D'EMPLOI

- Branchez l'appareil à la prise.
- Allumez le bouton de Marche/Arrêt.
- Le lisseur de cheveux dispose d'un système établi de céramique PTC tenant stable la température des plaques céramiques.

MODE D'EMPLOI

- Prenez une mèche de cheveux pas trop épaisse pour lisser les cheveux d'une façon parfaite.
- Installez les cheveux verticalement entre les plaques en commençant par les racines et tirez légèrement vers le bas jusqu'à ce que vous arriviez au bout de la mèche de cheveux.

Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois si nécessaire.

- Appliquez la même technique pour le reste de vos cheveux.
- Une fois que vous avez terminé l'opération de coiffure, éteignez l'appareil en le débranchant de la prise après avoir positionné le bouton sur « arrêt ».

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil de la prise et laissez le refroidir avant de commencer à le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et essuyez.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides, ne le tenez pas sous l'eau courante.
- N'utilisez pas de solvants ou de matériels nettoyants abrasifs pour le nettoyage.

DÉPANNAGE

En cas de dysfonctionnement de cordon d'alimentation, afin de ne pas subir de dangers, ne tentez absolument pas de le remplacer vous-même. Portez l'appareil au Centre de Support Technique Agréé. Cela est valable aussi pour les autres problèmes.

DONNÉES TECHNIQUES:

- Plaques céramique
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Élément PTC
- Cable rotatif 360°
- Source d'alimentation: AC 230V, 50Hz, 40W

APPAREIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Vous pouvez aider à protéger l'environnement !

■ Veuillez vous rappeler de respecter les réglementations locales : Disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié.

NEDERLANDS

SINBO SHD 7019 KERAMISCHE HAAR STRAIGHTENER GEBRUIKSAANWIJZING

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

- Lees deze handleiding aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze zorgvuldig als naslagbron.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor professionele of industriële doeleinden.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter met de stekker in het stopcontact. Haal dadelijk na gebruik de stekker uit het stopcontact; op die manier bespaart u ook energie en verlengt u de levensduur van het apparaat.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en gehandicapten.
- Vergewis u ervan dat de spanning van uw stroomnet overeenstemt met de voltage die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van een met water gevulde badkuip, lavabo, douche e.d.
- Bewaar het apparaat opgeborgen achter slot, buiten het bereik van kinderen.
- Mocht het apparaat onverhoopt in water vallen, haal dan dadelijk de stekker uit het stopcontact vooraleer u het apparaat uit het water neemt.
- Gebruik het apparaat niet als uw haar nat is.
- Gebruik het apparaat niet als het defect is, niet normaal functioneert of als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Zorg dat er langs de spleten geen vreemde voorwerpen in de behuizing terecht komen.
- Leg het apparaat nooit ergens neer terwijl het in werking is.
- Gebruik het apparaat niet in ruimten waar gebruik wordt gemaakt van sprays.
- Breng de hete delen van het apparaat niet in aanraking met voorwerpen die niet tegen hitte bestand zijn.
- Sommige delen van het apparaat worden heet tijdens het gebruik. Zorg dat ze niet met de blote huid in aanraking komen om geen brandwonden op te lopen.
- Laat het apparaat niet achter met de stekker in het stopcontact.
- Berg het apparaat nooit op terwijl het nog heet is of met de stekker nog in het stopcontact.
- Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard ingeval de instructies in deze handleiding inzake gebruik en opbergen van het apparaat niet worden nagevolgd.
- Wikkel het snoer niet rondom het apparaat als het nog warm is.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Duw op de schakelknop om het apparaat aan te zetten.
- De stijltang is uitgerust met een Keramisch PTC systeem dat de warmte van de keramische platen constant houdt.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Om het haar optimaal glad te strijken mogen de behandelde haarlokken niet te dik zijn.
- Klem een lok netjes tussen de platen en trek zachtjes naar beneden toe, zodat het apparaat, langzaam van de haarwortel naar de haarpunt glijdt. Herhaal dezelfde handeling een keer of meermaals indien nodig.
- Behandel de rest van uw haar op dezelfde wijze.
- Schakel het apparaat uit door middel van de schakelknop zodra u klaar bent met stijlen en haal de stekker uit het stopcontact.

REINIGING

- Neem de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig afgekoeld is voordat u het gaat reinigen.
- Wrijf het apparaat schoon met een vochtige doek en droog het vervolgens goed af.
- Dompel het apparaat beslist niet in water of in een andere vloeistof en reinig het niet onder stromend water.
- Gebruik geen vluchtige, bijtende of schurende reinigingsmiddelen.

PROBLEMEN VERHELPEN

Tracht in geen geval een beschadigde stekker of het snoer zelf te vervangen. Breng het apparaat naar een bevoegde Service. Ditzelfde geldt voor alle andere problemen en defecten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Keramisch gecoate platen
- Aan/Uit schakelaar
- PTC verwarmingselement
- 360° draaibaar snoer
- AC230V, 50Hz, 40W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



U kunt helpen om het milieu te beschermen!

Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum.

ESPAÑOL

SINBO SHD 7019 CERÁMICA ALISADOR DE PELO GUÍA DE USO

INSTRUCCIONES Y AVISOS DE LA SEGURIDAD

- Antes de empezar a utilizar esta máquina lee la instrucción cuidadosamente y luego guarde para consultar en el futuro.
- Esta máquina es solo para el uso doméstico, no se ha diseñado para el uso industrial.
- Si no utiliza la máquina, no la deja enchufada o sin vigilancia. Por este se suministra ahorro de energía y extiende la vida del uso de la máquina.
- Guarde la máquina fuera de los niños y minusválidos.
- Antes de conectar la máquina a la fuente de energía, tiene que estar seguro que el voltaje de su casa y la máquina son los mismos.
- No utilice esta máquina cerca de las cabinas de ducha, bañadores u otras cosas que están llena por agua.
- Guarde la máquina fuera de los niños y bajo de cerradura.
- Si la máquina se cae a agua, antes de tirar desde agua desenchufa la máquina inmediatamente.
- No utilice la máquina para los pelos mojados.
- Si el cable o enchufe de la máquina se daña o la máquina no se funciona correctamente, no utiliza la máquina.
- No ponga ninguna cosa dentro de los huecos de la máquina.
- Cuando la máquina está funcionando no deje la máquina encima de una superficie.
- No utilice la máquina en un lugar en que se usan espray.
- No haga cercar las partes calientes de la máquina a las superficies sensibles del calor.
- La máquina se calienta durante el uso. Para evitar los heridos, tenga en cuenta que las partes calientes no se tocan a su piel.
- No deje la máquina enchufada.
- Cuando la máquina está caliente aun o está enchufada no la guarde.
- No se acepta la responsabilidad para los usos excepto las normas del uso que se indican en este guía.
- Cuando la máquina está caliente, no enrolle el cable en el entorno de la máquina.

INSTRUCCIÓN DEL USO

- Conecta la máquina al enchufe.
 - Abre el botón de Funcionar/Parar.
 - Aisladora del pelo, tiene el sistema cerámico situado de PTC que se guarde el calor constante de las placas cerámicas.
 - Para formar los pelos perfectamente, coge un puñado no grande.
 - Haga situar los pelos por empezar desde los raíces entre de las placas verticalmente y tire hasta llegar el extremo del puñado del pelo lentamente.
- Si se necesita, puede hacer este proceso otras veces.

INSTRUCCIÓN DEL USO

- Aplique lo mismo técnico para el resto del pelo.
- Después de finalizar formar el pelo, apague la máquina por hacer el botón apagado y desenchufar.

LIMPIEZA

- Antes de empezar al proceso de limpiar desenchufe la máquina y deje la máquina a enfriarse.
- Limpie la máquina por un paño húmedo y la saca.
- No ponga la máquina dentro de agua y no deje debajo del agua corriendo.
- No utilice disolventes o materiales abrasivos para la limpieza.

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS

Si hay una avería en la entrada del cable de energía para evitar el peligro no intenta a cambiar esto usted mismo. Lleve la máquina al Centro Técnico autorizado. Lo mismo caso es valido para otros problemas.

DATOS TÉCNICOS:

- Placa chapado por ceramica
- Botón de Abrir/Apagar
- Calentador de PTC
- Cable que se puede girar por 360 grados
- AC230V, 50Hz, 40W

Guarde estas instrucciones para consultar.



El signo de basura que tiene un signo de X encima de la basura se significa que tiene que tirar la máquina que finaliza su vida del uso en una forma sensible al medioambiente. Puede consultar a las autoridades locales para la información sobre llevar el producto al centro de reciclaje.

RUSSIAN

SINBO SHD 7019 Выпрямитель волос керамический

Инструкции по безопасности и предупреждения

- До начала пользования устройством, внимательно прочтите это руководство и сохраните его в надежном месте для возможности получать справки и в дальнейшем.
- Этот прибор предназначен для домашнего пользования и не подходит для промышленного применения.
- Не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра и отключайте от сети на то время когда вы прибором не пользуетесь. К тому же, соблюдение этого правила сэкономит энергию и продлит срок службы вашего прибора.
- Храните прибор в местах недоступных для детей или инвалидов (умственно неполноценных людей).
- Прежде чем включить прибор в сеть, обязательно проверьте соответствие параметров напряжения в сети вашего дома и напряжения, указанного возле названия прибора.
- Не пользуйтесь устройством вблизи наполненных водой ванн, душевых кабин, раковин и других емкостей с водой.
- Кладите прибор в недоступное для детей место и храните под замком.
- В случае падения прибора в воду, вначале следует сразу отключить устройство от электросети и только затем вытащить из воды.
- Не пользоваться прибором для укладки мокрых волос.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным кабелем или вилок и в случаях сбоя в работе.
- Не допускайте попадания и не помещайте в отверстия прибора никаких посторонних предметов.
- Включенный прибор не следует класть на какую-либо поверхность.
- Не следует применять прибор в местах, где использовались аэрозоли.
- Следите за тем, чтобы горячие части прибора не соприкасались с чувствительными к температуре поверхностями.
- В процессе применения прибор нагревается. Для предотвращения возникновения ожогов, следите за тем, чтобы не было контакта с кожей.
- Ни в коем случае не оставляйте прибор включенным в розетку.
- Не следует убирать прибор когда он еще не остыл или включен в розетку.
- Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный в процессе пользования в результате ошибочного применения или выхода из строя по причинам применения вне указанных в этом руководстве целей назначения.
- Не следует обертывать кабель вокруг еще неостывшего прибора.

Инструкции по применению

- Включить прибор в розетку.
- Включить выключатель.
- Выпрямитель волос, сохраняющий постоянную температуру керамических пластин, оснащен встроенной керамической системой РТС.
- Для получения качественного выпрямления волос, отделяйте небольшие пряди.
- Аккуратно поместите прядь между пластинами таким образом, чтобы прядь находилась

Инструкции по применению

перпендикулярно пластинам и легко протяните вниз до самых кончиков волос, начиная от корней. При необходимости, повторить эту операцию несколько раз.

- Используя этот же метод, уложите остальные волосы.
- После окончания процедуры, выключите прибор, нажав на переключатель вкл/выкл и вынуть вилку из розетки.

Очистка

- Перед очисткой, необходимо отключить прибор от розетки и подождать пока он остынет.
- Протереть прибор вначале слегка увлажненной, а затем сухой тканью.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другую жидкость и никогда не промывайте его под проточной водой.
- Не пользуйтесь в целях очистки растворителями или абразивными средствами.

Устранение неисправностей

В связи с тем, что вопрос выполнения электрических соединений сопряжен с опасностью, никогда не пытайтесь самостоятельно производить замену сетевого шнура или вилки. Отнесите прибор в уполномоченный центр технической помощи. Такие же действия необходимо выполнять и при возникновении неисправностей любых других видов.

Технические данные:

- Пластины с керамическим покрытием
- Выключатель вкл/выкл
- Нагреватель РТС
- Шарнирная опора сетевого шнура с поворотом на 360 градусов
- 230В, 50Гц, 40Вт

Сохраните это руководство в качестве источника информации.



Значок с перечеркнутым мусорным баком означает, что после истечения срока службы этого прибора его не следует выбрасывать с остальными бытовыми отходами. Избавляться от прибора необходимо в соответствии с местными предписаниями, которые касаются утилизации электробытовых приборов. Информацию о месте нахождении пункта сбора вторичного сырья можно получить в городской мэрии или представителей местного самоуправления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-7019-28112011

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-495-933 99 05, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Имялят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети», Турецкая Республика, Харамидзаре Мевки, Джихангир Мах, Гюверджин Джад, № 4, Авджылар, Стамбул.
Гарантийный срок: 12 месяцев

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕИМА Рус" РФ 121357, г. Москва, ул. Вереysкая, д. 17, помещение 1, комнаты № 106-114, Офис 513, tel, (495) 933 99 05, info@sinbo.ru
Страна Производитель: Китай

عربية

النموذج : SHD 7019

- تاريذحت و فةينمأ تماميلعت السيراميك
- قبل البدء في استعمال الجهاز احرصى على قراءة هذه التعليمات قراءة جيدة
- ؤاجحلا تقو اهيلدا ؤوچرلدا اهيلع قظفاحملا و
- ي.عانصرلا لامعتسالل سيل و يتة تصميم هذا الجهاز للاستعمال المنزلي دول
- الامتناع عن ترك الجهاز بدون مراقبة أو سداد توصيله متصلًا بالمكيس ، زاهجلا لامعتسا مدع قلاح يف
- زاهجلا لامعتسا رمع نطلطا و ققاطلا يف داصتقالا تنمض دق نين ووقت لقلذ لضفب.
- نيقاعملا صاخشال و لافطال لوانتم ن ع اديعب زاهجلا يلع قظفاحملا
- قبل وصل الجهاز بمصدر الطاقة، تأكدي من أن قيمة الفولتية المنصوص عليها فوق لوحة تعريف الجهاز، هي نفس الفولتية المتوفرة في البيت.
- الامتناع عن استخدام هذا الجهاز على من الأدواش أو الأحواض أو أي جسم يحتوي على الماء.
- قلغلل لبقان نالكم يف و لافطال لوانتم ن ع اديعب زاهجلا يلع قظفاحملا يلع صرحلا
- قومي قبل إخرجه بفصل سداد التوصيل عن المكيس ، امملا يف زاهجلا طوقس قلاح يف
- للجمملا رخشلا قوف زاهجلا لامعتسا ن ع انتملا
- ن ع انتملا بج يف ، يغبني امك زاهجلا لمعي مل اذا و ، ام لذل فطلس و زاهجلا باصا ام اذا زاهجلا لامعتسا
- زاهجلا تاحشف لخاد يف عيش يا لاختدا و اطاقس ن ع انتملا
- الامتناع عن ترك الجهاز فوق أي سطح أثناء تشغليه
- الامتناع عن استعمال الجهاز في أماكن تم استعمال البخاخات فيها
- ساحات التي لا تتحمل الحرارة قبل اب قن خاسملا زاهجلا ماسقا قاصتلا ن ع انتملا
- قاصملا ن ع انتملا ، قورحلل ايذافشف ، ليعغشت انشا زاهجلا قراح ؤجرد عفشرت
- لكشر يجب قن خاسملا تاحسمل
- سبكمملا ب لوصوم و مو زاهجلا كرت ن ع انتملا
- سبكمملا الامتناع عن رفع الجهاز للمحافظة عليه و هو لا يزال ساخن أو سداد توصيله موصولاً بالم
- لا يمكن قبول مسؤولية الخسائر أو الأضرار الناتجة من جراء عدم احترام قواعد المحافظة أو الاستعمال
- ليذلدا اذه يف اهيلع صوصنملا
- الامتناع عن لف السلك حول الجهاز و هو ساخن

لامعتسال ققيرط

- سبكمملا ب زاهجلا لصوصب يموق
- قلغلل اديغشتلا رز يحتفنا
- التي تحافظ على ثبات حرارة اللوحتين الخزفيتين PTC مزودة بمنظومة رخشلا سيلبت قلا
- ررخشلا نم لكيجس ريغ لقصخ يذخ ، يلثم ققيرطب ررخشلا سيلبت لجا نم
- ثم أبقبي اللوحتين على الخصلة و شدي عليهما، ثم زلحقى الجهاز ببطء، من عروق الشعر نحو آخر الخصلة.
- لبة عة مراتمعل ا يديعأ ، رمالا مزلتسا اذا
- ررخشلا ماسقا يقاب يلع قموظنملا سفن ققيربطت يلصاوو
- وضع زر التشغيل في وضع مغلق و أفضل سداد التوصيل عن ، ررخشلا فيفصرت نم اءتنملا ادعب
- زاهجلا قلغلل و سبكمملا

فيظن تلتا

- قبل البدء في تنظيف الجهاز, افصلي سداد التوصيل عن المكبس و اتركه يبرد.
- قم بتنظيف الجهاز بمسحه بواسطة قطعة من القماش الرطب, ثم جففه.
- املأ تحت زاهجلا لئسرم ن ع ان تامل ا و الامتناع عن تغطيس الجهاز في الماء أو في أي سائل آخر قفادلا
- تغطس الفلا فيظن تلتا تارضحتس مل ا لام عتسا ن ع ان تامل ا

حلول المشاكل

- في حالة اصابة سلك الجهاز الكهربائي بخلل ما, فتفاديا للمخاطر, يجب الامتناع عن محاولة تغييره بنفسك. احملي الجهاز إلى مركز الخدمات الوكيل. وهذا يوصى بتطبيقه كذلك بالنسبة للمشاكل الأخرى.

ةي ن ق تلتا ص ئ اص خ ل ا

لوحتان مغلفتان بمادة الخزف

زر تشغيل / غلق

وحدة تسخين باعتماد مقاومة ايجابي PTC

سلك قابل للدوران بـ 360° درجة

40 واط , 50Hz , 230V



HRVATSKI

SINBO SHD 7019 Keramike Glačalo za kosu

UPUTSTVO ZA UPORABU

SIĞURNOSNI NAPUTCI I UPOZORENJA

- Prije početka uporabe aparata temeljno pročitajte ovo uputstvo za uporabu i sklonite ga na sigurno mjesto i za buduće potrebe.
- Ovaj aparat namjenjen je samo za kućansku uporabu. Nije dizajniran za uporabu u industrijske svrhe.
- Aparat koji ne koristite ne ostavljajte uključen u utičnicu i bez nadzora. Na taj način postizete i uštedu u energiji i produžavate život uporabe aparata.
- Aparat čuvajte na mjestima koja nisu dostupna djeci i osobama sa posebnim potrebama.
- Prije početka uporabe aparata provjerite da li napon na etiketi vrijednosti koja se nalazi na aparatu odgovara naponu u vašem domu.
- Ovaj aparat ne rabite u blizini tuš kabine, kade ili posuda u kojima se nalazi voda.
- Aparat držite na mjestima koja su nedostupna za djecu i pod ključem.
- Ako vam aparat upadne u vodu, prije nego ga izvadite iz vode obavezno izvucite utikač iz utičnice.
- Aparat ne rabite na mokroj kosi.
- Nipošto ne rabite aparat sa oštećenim kabelom ili utikačem i aparat koji ne radi ispravno.
- Nipošto ne pokušavajte ubaciti nešto kroz otvore na aparatu.
- Aparat u stanju rada nipošto ne spuštajte na bilo kakvu površinu.
- Aparat ne rabite u prostorijama u kojima se rabe sprejovi.
- Vruće dijelove aparata ne približavajte površinama osjetljivim na toplinu.
- Aparat se zagrijava tijekom rada. Da ne biste uzrokovali pojavu opekline zaštitite kožu od kontakta sa vrućim površinama.
- Ne ostavljajte aparat uključen u utičnicu.
- Aparat nipošto ne odlažite u vrućem stanju ili dok je uključen u utičnicu.
- Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete uzrokovane pogrešnom uporabom aparata to jest na način koji nije opisan u ovom uputstvu za uporabu i odlaganje aparata.
- Nipošto ne obmotavajte kabel oko vrućeg aparata.

UPUTE ZA RUKOVANJE

- Uključite aparat u izvor za napajanje.
- Uključite tipku za početak rada/stop.
- Glačalo za kosu posjeduje ugrađeni keramički PTC sustav koji održava stabilnu toplinu keramičkih ploča.
- Za odlično glačanje kose uzimajte tanje pramenove kose.
- Pramen kose smjestite između ploča i aparat lagano povlačite odozgo ka dolje to jest od tjemena do vrha kose.

Po potrebi ovaj postupak ponovite više puta.

UPUTE ZA RUKOVANJE

- Istu tehniku primjenite i za ostatak kose.
- Nakon završetka oblikovanja kose, tipku isključite i izvucite utikač iz utičnice.

ČIŠĆENJE

- Prije početka čišćenja izvucite utikač iz utičnice i sačekajte da se aparat ohladi.
- Aparat očistite vlažnom krpicom i posušite.
- Aparat ne uranjajte u vodu ili neke druge tekućine i ne držite ispod tekuće vode.
- Za čišćenje ne rabite otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Za izbjegavanje svake vrste opasnosti nipošto ne pokušavajte sami opraviti ili zamjeniti oštećeni utikač kabela za napajanje. Aparat odnesite u ovlašteni Tehnički Centar. Isto to učinite i u slučaju pojave drugih problema.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Keramičke ploče
- Tipka za uključiti/isključiti
- PTC grijač
- Rotirajući kabel•360 stupnjeva
- AC230V, 50Hz, 40W



DEUTSCH

SINBO SHD 7019 **Bedienungsanleitung**

Gerätebeschreibung

- A.** Keramikplatten
- B.** Betriebskontrollleuchte
- C.** Ein-/Ausschalter

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs oder während es am Netz angeschlossen ist nicht unbeaufsichtigt. Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus. So sparen Sie Energie.
- Halten Sie Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten vom Gerät fern.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser, insbesondere nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder ähnlichen Gefäßen.
- Achten Sie darauf, dass der Haarglätter außerhalb der Reichweite von Kindern abgelegt wird!
- Sollte das Gerät feucht oder nass geworden sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei nassen Haaren.
- Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel, der Netzstecker beschädigt ist oder das Gerät nicht ordnungsgemäss funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass kein Gegenstand ins Geräteinnere gelangt.
- Lassen Sie das Gerät im Betriebszustand niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät niemals in Umgebungen benutzen, in denen Spray-Produkte verwendet werden.
- Halten Sie das Gerät stets außer Reichweite von hitzeempfindlichen Flächen.
- Während des Betriebes werden die inneren Geräteteile und die Platten stark erhitzt. Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit den erhitzten Flächen. Verbrennungsgefahr!
- Ziehen Sie bitte nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
- Räumen Sie den Haarglätter nicht weg, solange er noch heiß ist!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. Ansonsten ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt.
- Wickeln Sie das Netzkabel mit Netzstecker nie um das heisse Gerät.

SICHERHEITSHINWEISE

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Ein-/Ausschalter drücken.
- Das Gerät ist mit einem Temperaturregelungssystem (PTC) ausgestattet.
- Fangen Sie mit einer kleinen Haarpartie an.
- Klemmen Sie die Haarsträhne zwischen die Heizplatten und drücken Sie diese zusammen. Ziehen Sie die ganze Haarsträhne durch die Heizplatten indem Sie den Haarglätter nach unten ziehen. Gegebenenfalls können Sie diesen Vorgang erneut durchführen.
- Verfahren Sie so mit jeder einzelnen Strähne.
- Wenn Sie alle Strähnen geglättet haben, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und nachfolgend abtrocknen.
- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel,

Problemerhebung

Bei Störungen dürfen Sie das Gerät nicht selbst reparieren. Lassen Sie das defekte Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren.

Technische Daten

- **Stromversorgung:** AC 230 V 50 Hz
- **Aufnahmeleistung:** 35 W
- **Erhitzungsdauer:** ⩽ 5 Minuten

Український

ВІПРЯМЛЮВАЧ ДЛЯ ВОЛОССЯ
КЕРАМІЧНИЙ
(українська версія)
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МОДЕЛЬ: SHD 7019

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Як і будь-яке інше електрообладнання, цей пристрій вимагає дотримання основних правил техніки безпеки. Порушення цих правил може спричинити не тільки небезпеку нещасного випадку та індивідуальної травми, але й стати причиною виходу з ладу самого пристрою. Ці дві теми позначені наступними виразами:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека індивідуальної травми

ВАЖЛИВО: Небезпека заподіяння шкоди пристрою

На додаток до цього, необхідно завжди мати на увазі наступні поради з безпеки:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Неправильне використання приладу може завдати шкоди, як виробу, так і самому користувачеві.

ВАЖЛИВО: Дані, зазначені на маркуванні виробу і в письмовій документації, отримані у відповідності зі стандартами в лабораторних умовах. Зазначені цифри можуть змінюватися в залежності від правильності використання виробу і умов навколишнього середовища.

Для запобігання ризику виникнення опіку, ураження електричним струмом, пожежі, серйозних травм або ж смертельних випадків, необхідно обов'язково відключати прилад від електромережі, тобто не залишати вилку в розетці. Передаючи прилад у користування іншим особам, не забувайте ознайомити їх з даною інструкцією з застосування.

Користуючись цим електроприладом, особливо в момент коли поблизу знаходяться діти, обов'язково дотримуйтесь основних правил безпеки і приймайте відповідні заходи, про які йде мова нижче.

1. До початку користування приладом, уважно прочитайте це керівництво та збережіть його в надійному місці для можливості отримувати довідки і надалі.

2. Цей прилад призначений лише для домашнього використання та не підходить для індустріального застосування.

3. Не залишайте прилад увімкненим в розетку без нагляду та вимикайте з мережі на той час, коли ви не користуєтесь приладом. До того ж, дотримання цього правила зекономить енергію та продовжить термін служби вашого приладу.

4. Зберігайте прилад в місцях, які не доступні дітям чи інвалідам (розумово неповноцінним людям).

5. Перед тим як увімкнути прилад в мережу, обов'язково перевірте відповідність параметрів напруги в мережі вашого дому та напругу, вказану біля назви приладу.

6. Не користуйтеся приладом поблизу ванни, що заповнена водою, душових кабін, раковин та інших ємностей з водою.

7. Кладіть прилад в недоступне для дітей місце та зберігайте під замком.

8. У випадку падіння приладу в воду, спочатку потрібно відключити прилад від електромережі і лише після цього виїняти з води.

9. Не користуйтеся приладом для укладки мокрого волосся.

10. Не користуйтеся приладом з пошкодженим кабелем чи вилкою та у випадку збоїв у роботі.

11. Не допускайте падіння та не поміщайте в отвори приладу ніяких сторонніх предметів.

12. Увімкнений прилад не варто класти на будь-яку поверхню.

13. Не варто використовувати прилад в місцях, де використовувалися аерозолі.

14. Слідкуйте за тим, щоб гарячі частини приладу не контактували з чутливими до температури поверхнями.

15. В процесі користування прилад нагрівається. Для запобігання виникнення опіків, слідкуйте за тим, щоб не було контакту приладу зі шкірою.

16. Ні в якому разі не залишайте прилад увімкненим в розетку.

17. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в процесі використання в результаті помилкового застосування чи виходу з ладу через застосування поза вказаними в цьому керівництві цілями призначення.

18. Не варто накручувати кабель навколо приладу, що ще не охолов.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Пластини з керамічним покриттям
2. Вимикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО
3. Нагрівач РТС
4. Шарнірна опора мережевого шнура з поворотом на 360 градусів
5. 230В, 50Гц, 40Вт

ІНСТРУКЦІ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

1. Увімкнути прилад в розетку.
2. Увімкнути вимикач.
3. Вирівнювач волосся, що зберігає постійну температуру керамічних пластин, оснащений вбудованою керамічною системою РТС.
4. Для отримання якісного вирівнювання волосся, відділяйте невеликі пасма.
5. Акуратно розмістіть пасмо між пластинами таким чином, щоб пасмо знаходилося перпендикулярно пластинам і легко протягніть вниз до самих кінчиків волосся, починаючи від коренів. При необхідності повторіть цю операцію кілька разів.
6. Використовуючи цей метод, вкладіть решту волосся.
7. Після закінчення процедури, вимкніть прилад, натиснувши на перемикач УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО та витягніть вилку з розетки.

ЧИЩЕННЯ

1. Перед очищенням необхідно вимкнути прилад з розетки та зачекати доки він охолоне.
2. Протерти прилад спочатку злегка вологою, а потім сухою тканиною.
3. В жодному разі не занурювати прилад у воду чи іншу рідину та ніколи не промивати його під протічною водою.
4. Не користуйтеся з метою очищення розчинниками чи абразивними речовинами.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У зв'язку із тим, що питання виконання електричних сполучень пов'язане з безпекою, ніколи не намагайтеся самостійно виконувати заміну мережевого шнура чи вилки. Віднесіть прилад в уповноважений центр технічної допомоги. Такі ж дії необхідно виконувати й у разі виникнення несправностей будь-якого іншого виду.

ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВАМ

Цей продукт відмічений знаком СЕ, що означає відповідність директиві 2006/95/ЕС в останній редакції, що стосується приладів з низькою напругою живлення та директиві 2004/108/ЕС, яка стосується ЕМС (електромагнітної сумісності).

Після закінчення строку використання утилізуйте прилад у відповідності з розпорядженнями.

Цей знак означає, що у відповідності з директивами ЕС, продукт не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. З метою захисту навколишнього середовища та здоров'я людини та запобігання збитків від неконтрольованих відходів, а також для забезпечення переробки та можливості повторного використання матеріалів, необхідно здавати подібні відходи в спеціальні пункти прийому вторсировини. Будь ласка, для утилізації приладів, що відслужили, звертайтеся в пункти повернення та збору вторсировини чи в той магазин, де ви придбали цей прилад. Таким чином, здаючи прилад в подібні місця, ви будете сприяти екологічно-сприятливому шляху утилізації відходів та повторному використанню їх після переробки.

Шановний покупець!

Уважно вивчіть умови, зазначені на даній стороні гарантійного талона, і, якщо ви згодні з ними, підтвердіть це своїм підписом.

Гарантійний талон № 1-7019-28112011

Модель: _____

Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Дата закінчення строку обслуговування: _____

м.п.

ПОКУПЕЦЬ ПІДТВЕРДЖУЄ ТЕХНІЧНУ
СПРАВНІСТЬ

ПРИДБАНОГО ВИРОБУ, А ТАКОЖ СВОЮ ЗГОДУ

З УМОВАМИ ГАРАНТІЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ:

ПІДПИС ПРОДАВЦЯ

ПІДПИС ПОКУПЦЯ

Авторизовані сервісні центри м. Києва

Назва	Адреса	Телефони
Крок-ТТЦ	02222, пр-т. В. Маяковського 26	0-800-504-504*

Для того щоб побачити перелік регіональних сервісних центрів будь-ласка подивіться веб-сайт www.krok-ttc.com, або набирайте 0-800-504-504*

* - всі дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України – безкоштовні

Гарантійний талон № _____	Гарантійний талон № _____	Гарантійний талон № _____
Модель: _____	Модель: _____	Модель: _____
Серійний номер _____	Серійний номер _____	Серійний номер _____
Дата продажу _____	Дата продажу _____	Дата продажу _____

Увага!

Просимо вас акуратно зберігати даний гарантійний талон впродовж всього строку гарантії

Даним гарантійним талоном сервісний центр бере на себе зобов'язання по безкоштовному усуненню всіх несправностей, що виникають у процесі експлуатації виробу з вини виробника, впродовж 12 місяців від дня продажу.

Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно й чітко зазначених : моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чіткої печатки продавця (дилера).

У гарантійному ремонті може бути відмовлено у випадках:

- коли інформація про виріб у гарантійному талоні неповна, незрозуміла, суперечлива або виправлена;
- неправильної установки, транспортування виробу;
- порушення вимог інструкції з експлуатації виробу або при помилкових діях власника;
- якщо виріб використовуються для професійних, виробничих або комерційних цілей;
- стихійних лих (блискавок, пожеж, повеней та інше), а також інших причин, що перебувають поза контролем продавця й виробника;
- попадання усередину виробу будь-яких сторонніх предметів, рідин, комах;
- живлення, некваліфікованого ремонту, або внесення конструктивних змін не уповноваженими особами;
- якщо пошкодження викликані невідповідністю параметрів живильних, телекомунікаційних і кабельних мереж вимогам державних стандартів.

Гарантійний ремонт не включає в себе періодичне обслуговування, установку, налаштування виробу вдома у власника, чищення аудіо-, відео- голівок, заміну видаткових матеріалів і елементів.

Дане гарантійне обслуговування не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

дата початку ремонту	дата закінчення ремонту	тип дефекту, опис ремонтних робіт, список запчастин	П.І.Б. та підпис майстра, печатка сервісного центру

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

SEHER SELVASLI - CEYHAN ELEKTRONİK - BÜYÜKKIRIM MAH. M. SERİF YIGİT CAD.4. SK. NO: 3/B CEYHAN - ADANA - TEL: [0322] 613 45 96 • **DURAN AKKOÇ - DURAN SOĞUTMA** - CUMHURİYET MH. DEDEOĞLU SK. SİS. APT.ZEMİN KAT KOZAN - ADANA - TEL: [0322] 516 57 78 • **ADEM BALIKCI - ÖZER ELEKTRONİK** - OBALAR CAD. SALİH ZEKI BUGAY İS HANINO.11 SEYHAN - ADANA - TEL: [0322] 351 00 37 • **MAHMUT AKKOÇ - DÜZÖVA ELEKTRİK** - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN İS MRK BODRUM KAT NO 32 SEYHAN - ADANA - TEL: [0322] 227-22 66 • **DÖRÜK SOĞUTMA EV ALETLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.** - RESATBEY MAH. AV. MEHMET EROĞLU CAD.NO:8 SEYHAN - ADANA - TEL: [0322] 458 55 14 • **BULUT ELEKTRONİK - CAHİT BULUT** - TOROS MAH.42 SOK.NO:20/A GÜNEY APT.ZEMİN KAT SEYHAN - ADANA - TEL: [0322] 234 33 79 • **PROTEOM ALTERNATİF ENERJİ- ÇENK SELEK** - KOCAVEZİR İS MERKEZİ KAT:2 NO:14 SEYHAN - ADANA - TEL:[0322] 363 41 00 • **MURAT ÖNCEL - ÖNCEL SOĞUTMA** - ÇAT MAH. BADEM SK. NO: 6 BESNİ - ADIYAMAN TEL: [0416] 318 32 00 • **KARDEŞLER SOĞUTMA** - FATİH MH. ZAFER CD. NO:20 KAHTA - ADIYAMAN TEL: [0416] 725 99 89 • **HÜSEYİN POLAT - YILDIRIM SERVİS** - BAŞÇELİEVLER MAH. E.KAHTA CAD.177. SOK. NO:2 / MERKEZ - ADIYAMAN-TEL:[0416] 214 40 83 • **GÜKÇEOĞLU ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.** - EMINİYET MAH.YENİYOL CAD 146 BLOK NO: 4 DİNAR - AFYON - TEL:[0272] 353 53 44 • **EMİN TAŞKIRAN - EMİN ELEKTRONİK** - ENİŞTİU CAD. NO:19 MERKEZ - AFYON • TEL: [0272] 215 43 32 • **METİN DENİZ - ÖZPAK ELEKTRONİK** - ESKİ VAN CAD NO: 341 I Ömer Hamam Yanlı MERKEZ - AĞRI - TEL: [472] 216 53 14 • **ÇALIŞKAN ELEKTRONİK** - ORTA MAH. AZİZİYE CAD. NO:14 SULLUOVA - AMASYA TEL: [0358] 417 18 64 • **TERA ELEKTRONİK İNS. TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.** - SEMSETİN GÜN - ALTAY CAD. 463.SOK. NO:1/7-8 -ANKARA - TEL: [0312] 481 56 56 • **DOĞAN YILMAZ - DOĞAN TEKNİK** - KAYHAN GÜVEN CAD.NO:22/C BEYPAZARI - ANKARA TEL: [0312] 762 89 19 • **M. ZEYNEL GÜNEY - GÜKSEL ELEKTRONİK** - KIRKKONAKLAR MAH. 329. CAD. NO: 29/A • ÇANKAYA - ANKARA - TEL: [0312] 496 42 53 • **BAYCAN SOĞUTMA - EKREM BAYCAN** - KIZILAY MAH. FEVZİ ÇAKMAK 1.SOK.NO:18 ÇANKAYA - ANKARA - TEL: [0312] 231 25 15 • **TUNCAÇ OKUMUŞ - ARSLANLAR ELEKTRONİK** - GÜZELKENT MAH.ÇARŞI ARYA 511.SOK.NO: 40 ERYAMAN - ETİMESGÜT - ANKARA - TEL: [0312] 279 16 41 • **EMİNE UYSAL - MERT TEKNİK SERVİS** - AKTEPE MAH. ÖZYURT CAD. NO:27/A KEÇİÖREN - ANKARA TEL: [0312] 380 00 22 • **VEFA ELEKTRONİK** - GAZİNO DURAĞI PINAR BASI MAH. ASİK PASA CAD. NO:67/C KEÇİÖREN - ANKARA - TEL:[0312] 380 42 30 • **ORHAN DEMİR - DEMİR TEKNİK** - MERKEZ MAH. MELİKSAH CAD.NO: 11/A PARSUKLAR ANKARA - TEL:[0312] 328 11 12 • **GELİŞİM EL ALETLERİ - SELEHATTİN YILMAZ** - 43-A SOK. TİCARET HAN NO: 5 OSTİM YENİMAHALLE - ANKARA - TEL:[0312] 385 90 98 • **ESRA GÜN - ERODOĞDU SOĞUTMA** - ÇARŞI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C YENİMAHALLE ANKARA - TEL:[0312] 315 60 25 • **TURGAY ÇINTAŞ - ÇINTAŞ ELEKTRONİK** - SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMİDİ OĞLU SK.NO: 20/A I KALE MARKET ETKİNLİK ALANIYA - ANTALYA - TEL:[0242] 519 98 95 • **AKGÜL TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ** - ADANAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YEDİTEPELER KAR.SALUR APT.NO:9 KUMLUCA - ANTALYA - TEL:[0242] 897 53 80 • **FATİH ÖNAL - ÖNAL İLETİŞİM** - ASAĞI PAZARIK MAH. İBRAHİM SÖZEN CD. SELAPE PSJ. NO: 18 1006 SK. MANAVGAT - ANTALYA TEL:[0242] 742 35 36 • **AYHAN ÇANKALP - ÇANKALP ELEKTRONİK** - TUZCULAR MAH. İMARET SOK. FARACILAR PAŞJ. NO:11 MURATPASA - ANTALYA-TEL:[0242] 242 31 35 • **BÜYÜKGEBİZ ELEKTROMEKANİK GÜV.SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.** - KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80. SK. ÇAKMAK İS HANI NO: 8/5-6 MURATPASA - ANTALYA TEL: [0242] 243 33 90 • **YILDIRIM ELEKTRİK - CEMALETTİN YILDIRIM** - ATATÜRK CD. ASKERLIK SUBE KARŞISI NO:6/9 MERKEZ - ARDAHAN - TEL:[0478] 211 28 58 • **STAR ELEKTRİK - UFUK ÖĞREN** - CUMHURİYET MAH. 4.SOK. NO:11 KÜSADASI - ADIN TEL: [0256] 212 00 35 • **BARİN ELEKTRONİK** - ALTINTAŞ MH. HÜRRIYET CD. NO:161 B NAZILLI - AYDIN TEL: [0256] 315 43 21 • **H. HÜSEYİN BİÇAKCI - ÖZLEM ELEKTRONİK** - YENİ CAMI MH. SEKİLER CD. NO: 47 SÖKE - AYDIN TEL:[0256] 518 26 40 • **ŞAKİR MURAT ERTUĞ - ANIL SOĞUTMA** - GÜNEYAYIN MAH. 2. OKUL SK. NO: 16/A BANDIRMA - BALIKESİR TEL: [0266] 713 56 78 • **GÜRKAN ERGÜVENC - GÜRKAN TİCARET** - DERE MAH. 8. SK. NO: 20/A BANDIRMA BALIKESİR - TEL: [0266] 714 38 06 • **GÜRKAN ERGÜVENC - GÜRKAN TİCARET** - BANDIRMA SB. DERE MAH. 11. SK. NO: 14 BANDIRMA - BALIKESİR - TEL: [0266] 714 38 06 • **ŞAKİR DUYĞULU - UĞUR TEKNİK SOĞUTMA** - MAHKEME MH. MİHTATPASA CD. NO: 68 BURHANİZEYAYVALIK - BALIKESİR - TEL: [0266] 412 84 89 • **GÜRSER ELEKTRONİK** - MALKOÇ MAH. MUFTU SEVİKT CAD. 76 SOK. NO:2/B GÖNEN - BALIKESİR TEL:[0266] 762 01 28 • **HALİL KILIÇ - KILIÇ ELEKTRONİK** - YENİ ÇARŞI BASIN SOK. NO: 4/B MERKEZ BALIKESİR - TEL:[0266] 241 87 54 • **BAHRİ ULUSOY - ELEKTRONİK HASTANESİ** - ORTA MH. DEMİRCİLER SK. NO: 12 MERKEZ - BARTIN TEL: [0378] 227 84 01 • **TUFAN ELEKTRONİK - SERKAN TUFAN** - SEMDİN AĞA MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI CADESSİ - NO:27 KOZLUK - BATMAN TEL: [0488] 411 45 07 • **EKİNCİ ELEKTRONİK - HAKAN EKİNCİ** - ZİYA GÖKALP MAH. SKK CAD. NO:44 MERKEZ BATMAN - TEL: [0488] 213 75 56 • **NEZİR SENDÜR** - CUMHURİYET CAD. SAKİNCİLER PASAJI NO. 8 MERKEZ - BATMAN TEL: [0488] 213 10 68 • **MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRONİK** - CUMHURİYET CD. NO:8 KARLIOVA - BİNGÖL TEL: [0426] 511 26 39 • **A. MELİK BAĞIŞ - SİMGE ELEKTRONİK** - YENİŞEHİR MH. YESİM SK. BOĞATEKİN APT ALTI NO:14/C MERKEZ - BİNGÖL - TEL:[0426] 213 77 56 • **UĞUR SOĞUTMA** - OTOGAR KARŞISI SANAYİ SOK. NO:1 AHLAT - BITLİS TEL: [0434] 412 41 72 • **DİZAYN ELEKTRİK** - NUR CAD. EREM CENTER İS MERKEZİ KAT:2 NO:5 MERKEZ - BITLİS TEL: [0434] 226 74 43 • **OSMAN KALAY - BEST ELEKTRONİK** - TABAKLAR MAH.CUMHURİYET CAD.NO:28/B MERKEZ - BÖLÜ - TEL: [0374] 218 12 25 • **AÇIL TV** - BALIK PAZARI YOLU 2. CAD. NO:9 GEMLİK - BURSA - TEL: [0224] 514 71 20 • **YUSUF AYGÜL - BAYMAK SERVİSİ SİHİHİ TESİSAT** - HAMİDİYE MH. HÜRRIYET CD. TASKIN SK NO:8/D GEMLİK - BURSA - TEL: [0224] 514 56 00 • **GÜRKAN ERGÜVENC - GÜRKAN TİCARET** - KARACABEY SB. RÜNGÜÇ PASA MAH. 14. SK. NO: 11 KARACABEY - BURSA TEL: [0224] 676 56 80 • **SER-TEK DOĞALGAZ - SERKAN TUNAMAN** - GAZİALPAR CAD. SAKARYA MAH. ERGENE SOK. NO:4/7 MERKEZ - BURSA TEL: [0224] 272 96 36 • **ERER TİCARET** - ÖMER BEY MAH. SİRİN SOK. HACI ÖMER OĞULLARI LPT. NO:24 MUDANYA - BURSA - TEL:[0224] 544 86 16 • **VEDAT ÖZME - GZME TEKNİK** - KARAMAN MAH. BAYINDIR SK. NO: 4/B NİLÜFER - BURSA TEL: [0224] 249 12 48 • **ŞAKİR KARAMİK - KARAMİK OTOMASYON** - ALAATTİN BEY MAH.NİLÜFER TİCARET MERKEZİ 2. OTOMASYON PASAJI 635 SOK. NO:5 NİLÜFER - BURSA TEL: [0224] 441 74 41 • **BİLGİLİ DÖRT BEYAZ EŞYA TEKSTİL TUR. ÖZEL EĞT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.** - HÜDEYANDIGAR MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:10 ÇEKİRGE OSMANGAZI - BURSA TEL: [0224] 233 74 39 • **TUĞ-KAN İNŞAAT** - HACI İLYAS MAH. ULUYOL TEZCAN SK. SENOCAK İŞH.NO:1 BÜRO NO:21 OSMANGAZI - BURSA TEL: [0224] 250 04 93 • **2H GIDA VE TARIM SAN. VE TİC. PAŞ. LTD.ŞTİ.** - KÜKÜRTLÜ MAH. İNCİ SOK. YILMAZER APT. NO:2 D:2 OSMANGAZI - BURSA TEL: [0224] 233 00 00 • **GÜVEN ELEKTRONİK** - YAZICIZADE MAH. MİRALAY SEFİK AKER CAD. N.1. GEÇİT NO:6 GELİBÖLÜ - ÇANAKKALE TEL: [0286] 566 90 70 • **YÜCEL YILDIRIM - SAM ELEKTRONİK** - İSMET PASA MAH. ASLANCA SK. NO: 22/A MERKEZ - ÇANAKKALE TEL: [0286] 213 20 63 • **SES ELEKTRONİK - TAHŞİN SESSİZ** - İSMETPASA MAH. BURSA CAD. NO:4/A MERKEZ-ÇANAKKALE - TEL: [0286] 212 62 64 • **EROL ELEKTRONİK** - AYHAN MAH. ANKARA CAD. NO:18 ALACA - ÇORUM TEL: [0364] 411 42 03 • **MUSTAFA AĞAĞÜNDÜZ** - GÜNDÜZ BEYAZ EŞYA - SUNGURÖĞLÜ MH. ÇANKIRI CD. NO:46 SUNGURÖLÜ - ÇORUM - TEL: [0364] 311 31 13 • **ÖMÜR ELEKTRONİK** - CENİZTOPEZ CAD. NO:2/E MERKEZ - ÇORUM TEL: [0364] 224 68 09 • **GÜRKAN KİÇİKÖZ - ÖZ ELEKTRONİK** - ÇANBAŞI CD. ÜNAL APT. NO: 28 MERKEZ - DENİZLİ - TEL: [0258] 261 29 25 • **DENİZLİ TEKNİK SERVİS - AHMET ÇINKAYA** - SALTAK MAH. ÖZÜZHAN CAD. NO:5/1 MERKEZ - DENİZLİ TEL: [0258] 204 77 73 • **MUHAMMİR NALBANTOĞLU** - TOPRAKLIK MAH. MAHMUT GAZI CAD. NO:44 MERKEZ DENİZLİ TEL: [0258] 241 11 65 • **AKAR SOĞUTMA-AHMET KULAKSIZ ESNAF** - DOKUZKAVAKLAR MAH. 2097 SOK. NO:17/B MERKEZ - DENİZLİ - TEL: [0258] 268 81 86 • **AZİZ ELEKTRONİK** -

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

EMRULLAH NALÇA - HATBOYU CAD. 469 SK GÜNEŞ 2 APT. NO: 3/B BAĞLAR - DIYARBAKIR - TEL: [0412] 236 81 10 • **SEYİTHAN VURAN** - **ŞİK ELEKTRİK** - KURTULUŞ MH. AHMET ARIF BULVARI NO: 19/F BİSMİL - DIYARBAKIR - TEL: [0412] 415 05 94 • **NUR ELEKTRİK** - ALTIOK MAHALLESİ 601 SOK NO: 11 BİSMİL - DIYARBAKIR TEL: [0412] 415 61 40 • **HÜSEYİN TAŞTAN** - **ENSAR TEK SU SİSTEMLERİ** - CAMİ KEBİR MAHALEMEDAR SOK. NO:27/A MERKEZ - DÜZCE TEL: [0380] 514 34 12 • **BULUS ELEKTRONİK** - **İSA KESİCİ** - CEDİDİYE MAH. MIMAR SINAN CAD. NO: 25/D - MERKEZ - DÜZCE TEL: [0380] 514 66 81 • **MUTLU TEKNİK** - YUKARI ZAFERİYE MAH. İLYASBEY CAD. NO:19/26 KEŞAN - EDİRNE TEL: [0284] 715 22 71 • **ERKAN SABUSKA** - **YILDIZ SOĞUTMA** - 1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT SİTESİ B/BLOK 35/A MERKEZ - EDİRNE TEL: [0284] 235 37 63 • **ABDÜLGANİ GÜLER** - **GÜVEN TEKNİK** - GAZI CAD. YUSUF SK.YURDADAN PAHAJI NO:7 UZUNKÖPRÜ - EDİRNE - TEL: [0284] 513 89 66 • **ERDAL DEVECİ** - **ÖZDEV TEKNİK** - MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ GAZETÇİ RAHMI ONUR SOK. NO:8/A MERKEZ - ELAZIĞ - TEL: [0424] 238 51 67 • **DENİZ TEKNİK** - **RAMAZAN KARADENİZ** - İNÖNÜ CAD.MEHMETÇİ SOK.NO:41/B MERKEZ - ELAZIĞ - TEL: [0424] 233 15 09 • **AYDINLAR ELEKTRİK** - **ÜMIT AYDIN** - İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞISI 15.SOK. NO:5 MERKEZ - ERZİNCAN - TEL: [0464] 223 59 76 • **HALİT ALBAYRAK** - **AKTİF SOĞUTMA** - HALİTPAŞA CAD.NO:83/C MERKEZ - ZERİNCAN TEL: [0443] 223 03 15 • **ATILAY ELEK. ELK. MED. İNŞ. SAN. TIC. LTD. ŞTİ.** - ALI PAŞA MAH.KONGRE CAD. HASKIRHAN İŞ MERKEZİ ZEMİN KAT NO:109 MERKEZ - ERZURUM TEL: [0442] 213 30 60 • **DADAS ELEKTRONİK** - **YAHIH KARADAĞ** - İSMET PAŞA CAD. ÖZBAYHAN APT. ALTI NO:2 MERKEZ - ERZURUM - TEL: [0442] 233 29 82 • **YILMAZ SOĞUTMA** - AYDINLIK MAH. GÖZ CAD. ÜNLÜ SİTESİ D BLOK NO:2 İSLAHİYE - GAZİANTEP - TEL: [0342] 862 12 20 • **İZMET HELVACI** - KONAK MAH.13 NOLU SOK.NO:34/B MERKEZ - GAZİANTEP TEL: [0342] 339 31 09 • **Ş. MEHMET ÇAPAN** - **ÇAPAN TEKNİK** - CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO:10 NİZİP - GAZİANTEP TEL: [0342] 517 51 66 • **MUSTAFA ÇUBUKÇU** - **DEİMA YETKİLİ SERVİSİ** - MÜTERCİM ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A SAHİBNEY - GAZİANTEP - TEL: [0342] 231 00 73 • **ÖMER İKİZİOĞLU** - **İKİZİOĞLU ELEKTRONİK** - BEY MAH. EBLEHAN CARŞISI NO:12/A SAHİBNEY - GAZİANTEP - TEL: [0342] 230 71 00 • **YÜKSEL SOĞUTMA** - **İRFAN YÜKSEL** - İHSANİYE MH.CEMAL GÜRSEL CD. NO:257 MERKEZ - GİRESUN - TEL: [0454] 318 17 28 • **MEHMET HAVLİOĞLU** - **SERİ SOĞUTMA** - KURTULUŞ CD. NO:51/C - ANTAKYA - HATAY TEL: [0326] 213 28 32 • **FATİH UZ** - **FATİH ELEKTRONİK** - SANAYİ MH. EVREN CD. YENİ SINEMA KARŞISINDA:15 DÖRTYOL - HATAY - TEL: [0326] 712 86 46 • **M. FATİH ÖZBADEMÇİ** - **YELİZ BOBİNAJ** - MUSTAFALI MH. İSTASYON CD. NO: 143 ERZİN - HATAY - TEL: [0326] 681 48 32 • **İSMALL KORKMAZ** - **GÜLISTAN ELEKTRONİK** - KURTULUŞ MH. S.ÖĞÜZ YENER CD. NO:84/C İSKENDERUN - HATAY - TEL: [0326] 613 50 44 • **HÜSEYİN BASKAR** - **BASKARLAR TEKNİK SOĞUTMA** - ERLEK CAD. NO:141 KIRIKHAN HATAY - TEL: [0326] 344 31 84 • **KEMAN ÇİPLAK** - **ÖZ İZ SOĞUTMA** - CUMHURİYET MAH. TAYFUR SOKEMEN CD NO:26/B REYHANLI - HATAY - TEL: [0326] 413 21 22 • **PAKALAK TEKNİK** - **İBRAHİM PARLAK** - TANSU ÇİLLER CAD. TOMURCUK SOK. NO:15 MERKEZ - İGDIR - TEL: [0474] 227 47 51 • **ERSAN KARASU** - KARS CADESİ NO:26 MERKEZ - İGDIR - TEL: [0474] 227 37 57 • **M. YAKUPHAN ÖZSOY** - **ÖZSOYLAR SOĞUTMA** - YAYLA MAH. İSMETPAŞA CD. NO: 60 İSİFA TIP MERKEZİ ALTI MERKEZ - İSPARTA - TEL: [0246] 223 13 61 • **AHMET BEŞİK** - **SİSTEM BİLGİSAYAR** - HİZİRBEY MAH. 129. CADDE NO:9/2 MERKEZ - İSPARTA - TEL: [0246] 218 35 81 • **AKDENİZ SOĞUTMA** - **DURMUŞ AYBAY** - ESNAF BAĞLAR MAH. 2767 SOKAK NO:11/MERKEZ - İSPARTA - TEL: [0246] 223 36 88 • **BAY BİLİŞİM EĞİLİM KIR.DAY.TÜK. MAL.SAN TIC LTD ŞTİ** - CELEBİLER MAH. 126. CAD. GÜNAYDIN APT. B BLOK NO: 11 MERKEZ - İSPARTA - TEL: [0246] 218 31 33 • **EKREM DEMİREL** - **DEMİREL ELEKTRİK** - PİRİMEHMET MAHALLESİ 113 CADDE - NO:69 MERKEZ - İSPARTA - TEL: [0246] 232 24 10 • **İŞİK BOBİNAJ** - **MUSTAFA SUÇAĞLAR** - P.MEHMET MAH. 107.CAD. NO:5 MERKEZ - İSPARTA - TEL: [0246] 223 20 28 • **LEVANT KARABİYİK** - **LEVANT SOĞUTMA** - PAZARASAĞI MAH. OKUL CAD. NO: 26 YALVAZ MERKEZ - İSPARTA - TEL: [0246] 441 47 00 • **MİMAKS BİLGİSAYAR** - **YUNUS ZENGİN** - YAYLA MAHALLESİ 130. CADDE NO:11/A MERKEZ - İSPARTA - TEL: [0246] 232 33 66 • **ODAK BİLE VE GÜV. SIS.** - **HALİL SÜRÜCÜ** - PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B - MERKEZ - İSPARTA - TEL: [0246] 223 49 49 • **SENA İLKADIM ORTOPEDİ MERK.** - **METİN TOSUN** - TURAN MAH HASTANE CAD AKKOÇ APT NO:61/A MERKEZ - İSPARTA - TEL: [0246] 218 65 56 • **YUNUS ELEKTRİK BOBİNAJ** - **YUNUS YILMAZTÜRK** - SANAYİ MAHALLESİ - 3215 SOKAK NO:18 MERKEZ - İSPARTA - TEL: [0246] 218 73 97 • **M. AHMET YURAL** - **YURAL ELEKTRONİK** - KARAMAN GİFTLİK YOLU NO: 12 ÇERENKÖY (EŞKİ TIP HAST. ARKASI) ATASEHİR - İSTANBUL - TEL: [0216] 575 63 35 • **CÜNEYT SEMERCİOĞLU** - **NUR ELEKTRONİK** - DENİZKÖŞKLER MAH.DERYA SOK. NO:36/1 AVCILAR - İSTANBUL TEL: [0212] 494 12 82 • **DEİMA ELEKTRO MEKANİK ÜRÜN. İNŞ. SPOR MLZ.İM.SAN.VE TIC.A.Ş.** - ÇİNGİRHAN MAH. GÜVERCİN CAD. HARAMİDERE MEVKİLİ AVCILAR - İSTANBUL TEL: [0212] 422 94 94 • **FİKRİ YÜREK** - **BEYAZ ESYA SERVİSİ** - AVCILAR GÜMÜŞPALA MAH. YİĞİT SOK. NO:17 AVCILAR - İSTANBUL - TEL: [0212] 593 71 25 • **SEV-ÇAN DAYANIKLI TÜK. MAM. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.** - YILDIRIM BEYAZIT CD. ZAFER MH. TÜRKBEYİ SK. NO:6/2 BAĞÇELİEVLER - İSTANBUL - TEL: [0212] 552 45 87 • **BUSE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK** - **ZEKİ ÇALIŞKANÖZTÜRK** - SAKIZAĞACI MAH. CEVİZLİYALI SOK. NO:8 BAKIRKÖY - İSTANBUL - TEL: [0212] 571 44 51 • **SUZAN CANDAS ÇINAR** - **SC ELEKTRONİK** - GÜZELYURT MAH. ERTUĞRUL GAZI CAD. NO: 21 HARAMİDERE BİM MARKET ALTI BEYLİKÖZÜ - İSTANBUL - TEL: [0212] 852 34 45 • **AYGÜL DEKORASYON İNŞ. TEM.HİZ.TUR.SAN.TIC.LTD.ŞTİ.** - 19 MAYIS MH. OSMAN GAZI CD. NO: 7 BUYÜKÇEKMECE - İSTANBUL - TEL: [0212] 881 33 18 • **MUSTAFA SOYLU** - **SOYLU TEKNİK** - HIRKALI SERİF CAMİ ARKASI ESKİ ALIPASA CD. NO: 26 FATİH - İSTANBUL - TEL: [0212] 631 85 88 • **SÜPER TEKNİK** - **TURGUT PEKER** - KIZILTEPE MAH. TÜRKÜÇ SOK. NO: 29/C FİNDIKZADE FATİH - İSTANBUL - TEL: [0212] 589 92 55 • **DEDEOĞLU ELEKTRİK** - SULTAN ÇİFTLİĞİ ÜBÜR MUMCU MAH. LASTİKÇİ DURAGAĞI 2124. SOK. NO:4 GAZİOSMANPAŞA - İSTANBUL - TEL: [0212] 574 50 71 • **AHMET ÇİÇEK** - **TOROS ELEKTRONİK** - MERKEZ MH. BAĞLAR CD. NO:77 GAZİOSMANPAŞA - İSTANBUL - [0212] 563 50 38 • **AYŞE KÜÇÜKURAL** - **ATILIM ELEKTRONİK** - ÇEBECİ MAH. 2472 SOK. NO:14/A SULTANÇİFTLİĞİ - GAZİOSMANPAŞA - İSTANBUL - TEL: [0212] 475 85 42 • **NUR ELEKTRİK VE ELEKTRONİK** - MERKEZ MAH. ASALET CAD. NO:22 GÜNGÖREN İSTANBUL - TEL: [0212] 441 42 09 • **KEMAL UYGUR** - **UMUT ELEKTRONİK** - HALIĞATA CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2 KADIKÖY - İSTANBUL - TEL: [0216] 346 39 78 • **FATMA ÖZKAN** - **BİLİM ELEKTRONİK** - HARMANTEPE MAH. AİPEKÇİ CAD. NO: 14/D GÜLTEPE KAĞITHANE - İSTANBUL - TEL: [0212] 278 72 27 • **ZÖĞÜLÜ ELEKTRONİK SANAYİ ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. VE SERVİS** - TOPRAKYOL BULVAR CAD. BAHAĐIR SOK. NO:4/A KARTAL - İSTANBUL - TEL: [0216] 353 28 58 • **SEZGİN TUNER** - **BARİS TEKNİK** - ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CAD.DURAK SK. NO: 18 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL - TEL: [0212] 471 04 76 • **OSMAN ORGAN** - **YILDIZ ELEKTRİK SOĞUTMA** - HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185 SEFAKÖY - KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL - TEL: [0212] 580 76 02 • **VMG ELEKTRİK** - CEVİZLİ MAHALLESİ 20 TEMMUZ CAD. NO:60/A MALTEPE - İSTANBUL TEL: [0216] 459 07 85 • **ERKO ELEKTRONİK SAN VE TIC LTD ŞTİ** - BAĞLARBAŞI MAHALLESİ, BAĞDAT CADESİ, NEVZATBEY İŞ MERKEZİ NO: 368/57 MALTEPE - İSTANBUL - TEL: [0216] 442 31 72 • **TEKNOSERVİS TEKNİK HİZM.LTD.ŞTİ.** - KARDES SOK. NO:29/B MALTEPE - İSTANBUL TEL: [0216] 441 07 98 • **GÜR TEKNİK** - ATATÜRK CAD. GÖZDE SOK. UYGAR APT. NO:7/A MALTEPE - İSTANBUL TEL: [0216] 352 25 20 • **İLHAN PEKĐRĐ** - **AS-EL ELEKTRONİK** - HATBOYU CAD. NO:84 PENDİK - İSTANBUL TEL: [0216] 354 93 06 • **SOFİYA DİŞMENLĐ** - **HİRAL SOĞUTMA** - KAPTAN SK. NO: 42 SARIER - İSTANBUL TEL: [0212] 219 45 61 • **ÖBÖDEM YAŞAR** - **İŞİK ELEKTRONİK** - AVAZAĞA, ATATÜRK CAD. NO: 10 SİS'Lİ - İSTANBUL TEL: [0212] 389 52 14 • **İDT BİLGİSAYAR** - AĞINTEPE MAH. COŞKUN SOK. NO:13/C TUZLA - İSTANBUL • TEL: [0216] 493 56 56 • **GÜL-SER TEKNİK SERVİS ELEK. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.** - NAMIK KEMAL MH. SÜTÇÜ İMAM CD.SÜTÇÜ CİKMAZI NO:6/1 ÜMRANİYE - İSTANBUL - TEL: [0216] 335 60 19 • **GÜLHAN PINARBAŞI** - **GÖZDE ELEKTRONİK** - ATATÜRK MH. ALEMDAĞ

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

CD.YILDIZ SK. NO:12/A - ÜMRANIYE - İSTANBUL - TEL: [0216] 329 57 03 • **YUSUF GÜLERLİ - AKCELİK TİCARET** - MIMARSINAN MAH.İSMAIL CUMBULLU SK. NO: 9/A ÜSKÜDAR - İSTANBUL - TEL: [0216] 342 99 22 • **KÖYLÜBAY ELEKTRONİK - ALBAY HÜSAMETTİN ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR - İSTANBUL - TEL: [0216] 318-3513 • CEMAL BAĞLAN - UZMAN ELEKTRONİK - YENİDOĞAN MH. 42 SK. NO:50 ZEYTİNBURNU İSTANBUL - TEL: [0212] 582 36 37 • CEYDA BESİRİK - ACEM ELEKTRONİK - 552/2 SK. NO: 4/A BORNOVA - İZMİR TEL: [0232] 339 73 31 • İZMİR TEKNİK - VEDAT KAYALAR - ATIFBEY MH. 11/7 SOK. NO:16/C GAZİEMİR - İZMİR TEL: [0232] 252 01 88 • SEZAI TUNCA - TUNCA ELEKTRİK - 76 SK. NO: 10/A GÜZELYALI - İZMİR TEL: [0232] 246 40 62 • SEYHAN ZEYTİNCİK - UMUT ELEKTRONİK - YILDIZ CAD. NO: 152/A YESİLYURT KARABAĞLAR - İZMİR - TEL: [0232] 244 65 77 • FIKRET BERİNCİ - KARSIYAKA ASMERKEZ - 1675 SK. NO: 78/1B KARSIYAKA - İZMİR TEL: [0232] 364 33 73 • KILIÇ ELEKTRİK & ELEKTRONİK - BARBOROS HAYRETTİN PAŞA CAD. NO:62/1 LEVENT KONAK - İZMİR - TEL: [0232] 433 15 19 • MELODİ ÖZEL EĞT.ELKN. SAN VE TİC LTD ŞTİ - İNÖNÜ CADESİ NO: 204/B ÜÇÜLÜ KONAK - İZMİR - TEL: [0232] 261 53 44 • İZMİR TEKNİK - VEDAT KAYALAR - YURT OĞLU MH. 39/47. SOK. NO:5/A KONAK - İZMİR TEL: [0232] 252 01 88 • **MURAT ÖZPINAR - MURAT ELEKTRONİK** - UMURBEY MH. SANAYİ SİT. 9 SK. NO: 10 ÖDEMİS - İZMİR TEL: [0232] 544 41 90 • **CAN SÖĞÜTMA - GÜNEY İÇER** - TEPEKÖY MAH. ASLANLAR CAD. NO:8/A TORBALI - İZMİR - TEL: [0232] 856 11 36 • **EGE KAR TEKNİK - TARKAN BAKIRLI** - 75. YIL CAD. NO:101/A URLA - İZMİR TEL: [0232] 754 46 47 • **OSMAN DEMİR - DEMİROĞLU SÖĞÜTMA - TEPEBAŞI CAD. NO:30 ELBİSTAN KAHRAMANMARAŞ - TEL: [0344] 413 60 67 • SÜLEYMAN GEMİZAR - KALE ELEKTRONİK - HAYRULLAH MAH. MALİK EYZER CAD. NO:17/A MERKEZ - KAHRAMANMARAŞ - TEL: [0344] 225 07 94 • ZAFER ACAR - ACAR ELEKTRONİK - YAKIF İS HANI KAT:ZEMİNVEY MÜDÜRLÜĞÜ YANI MERKEZ - KARABÜK - TEL:[0370] 424 32 00 • GÖKAY TEKNİK - ATATÜRK MAH. HASAN POLATGAN CAD. NO:13 SAFRANBOLU - KARABÜK - TEL: [0370] 712 24 97 • İBRAHİM SOYSAL - ÖZ AS SÖĞÜTMA - ABBAS MAH. MUT CAD. NO: 82/A MERKEZ KARAMAN - TEL:[0338] 214 56 74 • ERDAL ESSİZ - AYDIN ELEKTRONİK - KAZIM KARABEKİR İSHANI KAT:2 NO: 125 KAZIM KARABEKİR İSHANI KAT:1 NO: 128 MERKEZ - KARS - TEL:[0474] 212 87 82 • ÖZTEKNİK ELEKTRİKLY EY ALT. - ÜMİT KATIRCI - KUZEYKENT TOPLU İS MERKEZİ L BLOK NO:22DB MERKEZ - KASTAMONU - TEL: [0366] 215 47 25 • DEĞİŞİM ELEKTRİK - TABAKAHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A TASKÖPRÜ - KASTAMONU TEL: [0366] 417 42 04 • UĞUR SÖĞÜTMA - HARMAN MAHALLESİ BELEDİYE PASAJI ÜZERİ NO:15 DEVELİ KAYSERİ - TEL: [0352] 621 56 31 • NURİ ÖZKÜLEKÇİ - CENNET BİLGİSAYAR - FATİH MAH. İSTASYON CAD. ÖZGER APT. NO:32/A KOCASINAN - KAYSERİ - TEL: [0352] 221 04 61 • CAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK - FATİH MAH. METE CAD. NO:58 KOCAANIN KAYSERİ - TEL: [0352] 222 30 32 • HASAN CANDAN - CANDAN ELEKTRONİK - YILDIRIM BEYZAĞI MAH. SIRA SÖĞÜTLER CAD. NO:146 MELİKGAZİ - KAYSERİ - TEL: [0352] 224 03 85 • BİR BİLGİSAYAR İLETİŞİM - ABDURRAHMAN GÖZÜTKÜ - CUMHURİYET MAH. TENNURİ CAD. UĞUR SK. POLAT İS HANI NO:1/5 MELİKGAZİ - KAYSERİ - TEL: [0352] 221 44 09 • TAŞ ELEKTRONİK - TARIK TAŞ - KEYKUBAT MAH. KOCATEPE CAD. NO:82/B MELİKGAZİ - KAYSERİ - TEL: [0352] 332 64 87 • SÖNMEZ ELEKTRONİK - İSMAIL SÖNMEZ - CAMİ KEBİR MAH. BASMANE SOK. NO:14/A MELİKGAZİ - KAYSERİ - TEL: [0352] 231 69 62 • HASAN CANDAN - CANDAN ELEKTRONİK - YENİKÖY MAH. SEHER BULV. PEMBE KÖSK APT. NO:11/A MELİKGAZİ - KAYSERİ - TEL: [0352] 224 03 85 • RAMAZAN AÇIKBAŞ - GARANTI ELEKTRONİK - ANKARA CD. CİNGÖZ BEBE ARKASI YAĞMURİSHANI NO:9/B MERKEZ - KİRSEHİR - TEL: [0386] 214 02 18 • FLAS ELEKTRONİK - SEHİTLER PARKI KARSİSİ NO:63/1 MERKEZ - KİLİS TEL: [0348] 814 55 28 • NECATİ YILMAZ - YILDIRIM ELEKTRONİK - H. HALİLİ MH. 1209 SK. NO:13/C GEBZE - KOCAELİ - TEL: [0262] 641 35 88 • ÖZER ELEKTRONİK - İNÖNÜ CAD. KANBEROĞLU PASAJI NO:147 - İZMİT - KOCAELİ TEL: [0262] 324 10 23 • HASAN SELVİ - SELVİ SÖĞÜTMA - HACI ARMAĞAN MH. ANTALYA CD. NO:108/F BEYŞEHRİ - KONYA - TEL: [0332] 512 40 10 • ŞAHSUVAR GÜRGAN - GÜRKAN TEKNİK - AZİZİYE MAH. KADILAR 2 SOK. NO:4/B KARATAY - KONYA - TEL: [0332] 351 02 03 • HUZAYFE TAŞDELEN - ERKAM SÖĞÜTMA - KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBASKAN SK. NO:13/B MERAM - KONYA - TEL: [0332] 350 00 32 • MEVLÜT ARABACI - SAFİR SÖĞÜTMA - FERİT PAŞA MH. GÜNEY SK. NO:3/FKULE SİTE CİVARI SELÇUKLU - KONYA - TEL: [0332] 236 36 75 • ÖMER SARIÇAM - KARDEŞLER ELEKTRONİK - LALAHÜSEYİNPAŞA MAH. KIBRIS CAD. NO:51/B MERKEZ - KÜTAHYA - TEL: [0274] 212 09 57 • FATİH TANLIKOLU - ELİFOĞLU ELEKTRİK - FATİH SULTAN MEHMET BULVARI DUAĞUR CAMİİ ALTI 43/B MERKEZ - KÜTAHYA - TEL: [0274] 226 32 80 • YILDIRIM ELEKTRONİK - ABDULVAHAP YILDIRIM - NURİYE MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:85 MERKEZ - MALATYA - TEL: [0422] 321 79 11 • MESUT ÖZSU - MESUT TEKNİK - ÇENGİZ TOPEL CAD. BERAT SİTESİ ALTI NO:27 MERKEZ - MALATYA - TEL: [0422] 325 78 04 • HALİM PARÇIKANLI - HALİM ELEKTRONİK - SARAY MAH. DEVECİL SELÇUKLU - KONYA - TEL: [0332] 321 86 08 • BAYRAM CALBAY - ÖZÜSTÜN BOBİNAJ - YENİ SAN SİTESİ 2.CAD.8.SOKAK NO:7 MERKEZ - MALATYA - TEL: [0422] 336-6110 • ÖZTÜRK SÖĞÜTMA - MURAT ÖZTÜRK - ÇEVRE YOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. ALTI NO:1/1 MERKEZ - MALATYA - TEL: [0422] 325 79 84 • ERTAN GÖRDEŞLİ - BURCU ELEKTRONİK - TUNCA MAH. KURTULUS CAD. NO:54 MERKEZ - MANİSA - TEL: [0236] 234-5742 • ERDEM BALABAN - PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A MERKEZ - MANİSA TEL: [0236] 232 11 89 • SEN SÖĞÜTMA - ARDA MAH. KENZİ CAD. NO:52/A - MERKEZ - MANİSA TEL: [0236] 232 72 72 • YAŞİN SUPEK - AYKAR SÖĞÜTMA - BESEYLÜL MH. BELEDİYE CD. NO:243 SALIHLI MANİSA - TEL: [0236] 714 88 68 • AHMET GÜRES - GÜRMAK TEKNİK - KURTULUS MH. İDMAN SK. NO:47/A SÖMA - MANİSA TEL: [0236] 613 66 56 • EMİN İRA - EMİN ELEKTRONİK - ALTAY MAH. SEVİNÇ SOK. NO:25 TURGUTLU - MANİSA TEL: [0236] 313 28 35 • İBRAHİM OĞLU TEKNİK - RECEP BOĞA - SANLI URFA CADESİ MOBİL İŞ HANI KIZILTEPE MARDİN - TEL: [0482] 312 55 99 • BÜDDİN ELEKTRONİK - ZEYNEL ABİDİN MAH. ÇİLEK SOK. NO:1/B NUSAYBİN - MARDİN TEL: [0482] 415 61 98 • ESMA ELEKTRONİK TEKNİK SERVİS - MEHMET CAN KIRILMIŞ - MORYAKUP MAH. ÇENGİZ TOPEL NO:2/11 NUSAYBİN - MARDİN - TEL: [0322] 235 80 40 • MERKEZ TEKNİK - RECEP BOĞA - KARAYOLLARI ARKASI BARIS CAD GÜNAVDIN APT ALTI YENİŞEHR - MARDİN - TEL: [0482] 212 83 06 • PINAR ELEKTRONİK - YAKUP TANRISEVİN - MAHMUDIYE MAH. 108 SOK. NO:32/B AKDENİZ - MERSİN - TEL: [0324] 336 82 98 • ERSO ELEKTRONİK - İSTİKLAL CAD. 4716 SOK. GÜNEŞ PASAJI NO:10 T.S.ĞÜR LİSESİ YANI AKDENİZ - MERSİN - TEL: [0324] 237 57 37 • ÇELİK ELEKTRONİK - BAHÇE MAH. ORMAN İSLETMESİ ALTI NO:21/A ANAMUR - MERSİN - TEL: [0324] 814 85 90 • MEHMET AKEL - AKEL İKLİMLENDİRME MERKEZİ - NUSRATİYE MAH. 5001 SOK. NO: 8/C AKDENİZ - MERKEZ - MERSİN - TEL: [0324] 337 13 37 • AKNISAN SÖĞÜTMA - GİM.BUL. FATİH MH. 18 SOK. ÖZÜDOĞRU SİT CİHAN APT ALTI NO:3/A MEZİTLİ - MERSİN - TEL: [0324] 359 64 34 • SADİK ELEKTRİK - GÖKSU MAH. ÖZÜKANAN CAD. DERYALAR APT. NO:22/B SİLİFKE - MERSİN - TEL: [0324] 714 05 54 HASAN GEÇİM - TEKNİK İS ELEKTRİK TİC. - ATATÜRK CAD. UĞUR İS HANI NO:1 TARSUS - MERSİN - TEL: [0324] 624 27 97 • ÖZKAN TEKNİK SERVİS - ATATÜRK CD. NO:56 DALAMAN - MUĞLA TEL: [0252] 692 25 25 • ÖZGÜZHAN ÖZDE - ANADOLU TEKNİK SERVİS - ÖLÜDENİZ YOLU ÜZERİ BAHA SIKMAN CD.NO:157 FETHİYE - MUĞLA - TEL: [0252] 614 56 85 • ÜNSAL GÖK - İLKSEL ELEKTRONİK - YENİ YOL CD. NO:51/9 - MARMARIS - MUĞLATEL. [0252] 412 62 60 • ELBO ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK. TİC. LTD. ŞTİ. - ORHANIYE MH. HÜRREYET CAD. NO:1/6 MERKEZ - MUĞLA TEL: [0252] 214 18 84 • AFSİN YILDIRIM - TEKNİK SÖĞÜTMA - HACI İLYAS MAH. PAZAR SOK. NO:1/4 MİLAS MUĞLA - TEL: [0252] 512 14 45 • STAR ELEKTRONİK - YAVUZ ERDOĞDU - ATATÜRK CAD. ZEYTİN SOK. NO:1/0 ULA MUĞLA - TEL: [0252] 243 40 42 • ASTEMKİ İSİTMA SÖĞÜTMA SERVİSİ - YENİ MİSİR - 152 SK. NO:8 KATAĞAN - MUĞLA TEL: [0252] 572 54 31 • NUR TEKNİK SERVİS - ARIF SEViÇ - CAYIR MAH. NEVŞEHİR CAD. NO:12 GÜLŞEHİR NEVŞEHİR - TEL: [0352] 776 94 74 • DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY - GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2 MERKEZ - NEVŞEHİR - TEL: [0384] 212 34 11****

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

ATA BİLİŞİM SAN VE TİC LTD ŞTİ - YENİ KAYSERİ CAD.NO:17/B MERKEZ - NEVSEHİR TEL: [0384] 214 19 00 • **BİLEN BİLG. VE KIRTASIYE - OKAN BİLEN -** CAMİKEBİR MAH ATATÜRK CAD.NO:58 AVANOS MERKEZ - NEVSEHİR - TEL: [0384] 511 34 10 • **OFİS BÜRO VE İLETİŞİM MAKİNALARI - SEDAT DOĞAN -** YENİ KAYSERİ CAD. AVLANMAZ İSH. NO:3/38 MERKEZ - NEVSEHİR - TEL: [0384] 212 15 21 • **ÜNAL ELEKTRONİK - MUSTAFA ÜNAL -** GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.NO:37/A MERKEZ - NEVSEHİR - TEL: [0384] 212 20 75 • **YAŞAR SOĞUTMA - İLYAS YAŞAR -** İBRAHİM PAŞA MAH. OSMAN GAZI SOK. NO:22 MERKEZ - NEVSEHİR - TEL: [0384] 212 16 28 • **HAZAR SOĞUTMA - CABİR SAHİN -** YENİ MAHALLE 319.SOKAK NO:17 MERKEZ - ORDU - TEL: [0452] 214 04 49 • **AHMET ÇAKMAK - STAR TEKNİK -** KALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16 ÜNYE - ORDU TEL: [0452] 324 82 51 • **ÖZER TEKNİK -** EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI SAİRLER YOLU ÜZERİ NO:3/2B CAYELİ - RİZE - TEL: [0464] 532 63 81 • **AKMANLAR TEKNİK - DAVUT AKMAN -** EKREM ORHON MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:286 MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 214 06 51 • **MARAS ELEKTRONİK - NAZİM MARAS -** GÜZELKÖY KOYU SALARHA YOLU ÜZERİ MİM PETROL YANI MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 217 33 89 • **ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK - İSMAIL ZAIMOĞLU -** TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK NO:2 MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 213 24 20 • **GÜVEN ELEKTRONİK - GÜVEN KARAS -** ATATÜRK CAD. SADOĞLU İS HANI NO:31 MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 212 02 06 • **ÖZKAN MÜHENDİSLİK - ADEM ÖZKAN -** EKREM ORHON MAHALLESİ GÜVERCİN SOKAK NO. 9 MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 217 35 51 • **ATAK ELEKTRİK ELEKTRONİK GÜV. SİS. -** ASLAN BAŞÇA - TOPHANE MAH. BARIS CAD. NO:15/A MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 214 66 72 • **KAZIM CEVAHİR - CEVAHİR ELEKTRONİK -** TOPHANE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ İSKİ İŞ BANKASI PASAJI NO. 4/2 MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 213 16 17 • **BIHTER ELEKTRONİK - NİHAAT PARLAK -** CUMHURİYET CAD. AHMET KÖPÜZHAN NO. 319 /4 ZEMİN KAT MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 214 84 53 • **ALİ RIZA MERAL - MERAL ELEKTRONİK -** HAMİDİYE MAH ATATÜRK CAD NO:22/A GÜNDOĞDU MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 246 26 65 • **ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK - İSMAIL ZAIMOĞLU -** CUMHURİYET MAH MUFTU MAH NO 272 MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 213 24 20 • **EBUBEKİR AYDIN - AYDIN ELEKTRONİK -** TOPHANE MAH ATATÜRK CAD RİZE İŞ MERKEZİ NO:317 MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 213 24 20 • **KARDELEN ELEKTRİK - NEŞAT KAHRAMAN -** CUMHURİYET CAD. NO. 176/A MERKEZ RİZE - TEL: [0464] 212 20 16 • **MUHAMMET KOC -** ÇAĞDAŞ RİZE SERVİS HİZMETLERİ - MUFTU MAH. CUMHURİYET CAD. NO:290/A MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 217 90 72 • **RİZE TEKNİK ELEKTRİK - SİNAN ABDULLAH -** TOPHANE MAHALLESİ ATATÜRK CAD. NO. 496/C MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 214 39 59 • **SENTEZ ELEKTRONİK - RAMAZAN KAZDAL -** EKREM ORHON MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO. 268/C MERKEZ - RİZE - TEL: [0464] 213 25 31 • **ZAMAN ELEKTRONİK - MEHMET İSMALOĞLU -** TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD KOPUZ İSHANI NO:319/D MERKEZ - RİZE - TEL: [0530] 590 65 90 • **YILDIRIM TEKNİK BEYAZ ESYA ÖZEL SERVİSİ -** DEĞİRMENLER CAD. NO:19/D AKYAZI SAKARYA - TEL: [0264] 418 12 29 • **ERKAN GÜLTEN - GÜLTENİN SERVİS -** ATATÜRK BULVARI NO.285 ATAKUM - SAMSUN TEL: [0362] 437 33 82 • **KAMİL AYKUL - AYKUL ELEKTRONİK -** DEĞİRMENBAŞI CD. NO:67/A CARSAMBA - SAMSUN - TEL: [0362] 834 12 53 • **HÜSEYİN ÖZKAN - ÖZKAN SOĞUTMA -** ORTA MH. TUNCAJ KOCABAŞ SK. NO:85 CARSAMBA - SAMSUN - TEL: [0362] 832 28 90 • **DENİZ ELEKTRONİK -** KADIKÖY MH. OSMANİYE CD. NO:68 MERKEZ - SAMSUN TEL: [0362] 432 44 80 • **MENDERES ERYILMAZ - ERYILMAZ ELEKTRONİK -** CUMHURİYET CAD. NO:25 ULUCAMI KARŞISI MERKEZ - SİRT -TEL: [0484] 224 03 92 • **ABDULHALİK ÇAPAR - ÇAPAR TEKNİK -** KOOPERATİF MAH. NİHAAT AYKUT CAD. MURAT APT. ALTI MERKEZ - SİRT - TEL: [0484] 224 58 00 • **YILKAY SOĞUTMA -** YALI MH. DR.AZMİK HAMZAÖĞLU CD. NO:46 AYANCIK - SİNOP TEL: [0368] 613 52 12 • **GÜLHAN TEKNOLOJİ -** CAMİKEBİR MAH. BÜYÜK CAMI YOKUSU NO:4/A MERKEZ - SİNOP TEL: [0368] 260 60 44 • **ADA EV ALTELERİ -** CAMİ KEBİR MH. TÖTÜNCÜ SOK NO:16 MERKEZ - SİNOP TEL: [0368] 260 12 64 • **EKOL ELEKTRONİK -** HİKMET İŞİK CD. NALBANTLAR BASI KAVSAGI NO:1/D MERKEZ SİVAS - TEL: [0346] 223 44 96 • **FATİH YARASIR - YARASIR SOĞUTMA -** MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKIŞI NO : 9 BİRECİK - SANLIURFA - TEL: [0414] 652 36 38 • **AHMET AKTAS - AKTAS ELEKTRONİK -** ASFALT CD. NO:22/F MERKEZ - SANLIURFA TEL: [0414] 217 14 87 • **İŞİK SOĞUTMA -** DİKİLİ MH. ZİYARET CD. NO:10 SÜRÜÇ - SANLIURFA - TEL: [0414] 612 17 25 • **MESUT ABAY - ABAY ELEKTRONİK - 2. CADDE** (SİEMENS BAVİLİ KARŞISI) SİLOPI - SİRNAK TEL: [0486] 518 50 99 • **VELİ ÖZDEMİR -** **CABRİ ELEKTRONİK -** USURMUJUCU CAD. NO:26/2 CERKEZKÖY - TEKİRDAĞ - TEL: [0282] 726 34 97 • **MUSTAFA UÇKUN - FULL TEKNİK -** MUHİTTİN MH. FIKIR SK. NO:12/B ÇORLU - TEKİRDAĞ TEL: [0282] 652 28 48 • **ERKAN KERİMOĞULLARI - KERİMOĞULLARI TİCARET -** YENİMAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B MALKARA - TEKİRDAĞ - TEL: [0282] 427 16 61 • **HAKAN ARI - ARI ELEKTRONİK -** AYDOĞDU MH. SEHİTLER CD. NO: 33/A MERKEZ TEKİRDAĞ - TEL: [0282] 263 40 61 • **İLYAS DEDE - CİHAN ELEKTRONİK -** G.O.PAŞA BULVARI SİVAS CAD. NO:290/A MERKEZ - TOKAT - TEL: [0356] 214 00 74 • **FATİMA ALEMDAR - GÜÇLÜ SOĞUTMA -** CELAL MAH. TUNA SOK. NO 11 TURHAL - TOKAT - TEL: [0356] 276 39 66 • **KALYON SOĞUTMA - NUH KALYON -** GÜLBAHARHATUN MAH. MUMCULAR SOK. NO:11 TRABZON - TEL: [0462] 223 47 62 • **YILDIZLI TEKNİK -** YILDIZLI BELEDİYESİ MERKEZ MAHALLESİ BİLAZER APT. NO. 12/12-A AKÇAABAAT - TRABZON - TEL: [0462] 223 47 62 • **ATOM ELEKTRİK - VOLKAN YETİM -** ORTA MAH. ERENLER SOK. NO:5 AKÇAABAAT - TRABZON - TEL: [0462] 228 12 58 • **SÜKRÜ ORHON -** AYDINLIKEVLER MAH. GEDİKLİ REMZİ SOK. NO.12 MERKEZ - TRABZON TEL: [0462] 230 97 95 • **SOYLU ELEKTRONİK - 2.NOLU ERDOĞDU MAH. SOĞUKSU CAD. SEZER SOK. NO:1 MERKEZ - TRABZON - TEL: [0462] 230 97 95 • MERT İSİTMA VE SOĞUTMA - ÖMER KAPLANOĞLU -** KEMERKAYA MAH. TÜRK İS HANI NO:Z/12 MERKEZ - TRABZON - TEL: [0462] 322 51 28 **AS SOĞUTMA - MAHMUT KAPLANOĞLU -** CUMHURİYET MAH. BİLALOĞLU SOK. KURT APT. NO.4/C MERKEZ - TRABZON - TEL: [0462] 322 59 92 • **GERCEK ELEKTRONİK - ABDULLAH RİZELİ -** FATİH MAH. FATİH CAD. NO. 19/B MERKEZ - TRABZON - TEL: [0462] 223 87 66 • **DİNC BOBİNAJ - AYHAN DİNÇER -** BÜYÜK SANAYİ SİTESİ SOSYAL HİZMETLER BİNASI DEĞİRMENDERE MERKEZ - TRABZON - TEL: [0462] 325 22 02 • **KARADENİZ BİLGİ İŞLEM SİS VE SER. HİZ.TİC LTD ŞTİ -** CUMHURİYET MAH.KASIM SOKAK NO. 13/4 MERKEZ - TRABZON - TEL: [0462] 324 60 32 • **ÖMÜDÜ HANIM KILIÇ -** MEHMET AKIF ERSOY MAHALLESİ 2. KAYA SOKAK NO:13 USAK TEL: [0276] 264 04 61 • **GÖKSEL KARAGÖZ - KARAGÖZ SOĞUTMA -** UNALAN MAH. MİMARİNSAN CAD. NO:121 MERKEZ - USAK - TEL: [0276] 224 46 35 • **YENİÇAĞ EĞT. DAN. BİLİŞİM GÜV - EBRU SAKALLI -** İSLİCE MAH. FATİH CAD. NO:3 KAT:3-4 İBRAHİM İTEMH İSHANI MERKEZ - USAK - TEL: [0276] 220 55 66 • **FLAŞ ELEKTRONİK -** İNÖNÜ CD. KÜRÜM MEYDANI NO:15 ERCSİ - VAN TEL: [0432] 351 64 70 • **ÖZKANAT ELEKTRİKLİ EV ALTELERİ -** EMNİYET KARAKOL ARKASI NO:1 ERCSİ - VAN TEL: [0432] 351 95 40 • **BAKİ TİNAZTEPE - TİNAZTEPE ELEKTRİK -** İSTANBUL CD. BORA SK. NO:14 MERKEZ YALOVA - TEL: [0226] 812 01 60 • **DOĞAN TEKNİK -** CUMHURİYET MAH.MERKEZ DURAK KARŞISI DEVLET YOLU MERKEZ YALOVA - TEL: [0226] 461 26 21 • **AYDIN SOĞUTMA -** AHİŞAVI MH. İKİNCİ HANLAR SOK. NO:10 AKDAGMADENİ - YOZGAT - TEL: [0354] 314 64 12 • **DAVUT GÜLER - ÖNDER ELEKTRONİK -** BÜYÜK CAMI KARŞISI ÇAY APT. NO:25 MERKEZ - YOZGAT - TEL: [0354] 212 79 67 • **YAHYA ARSLAN - KARDESİLER ELEKTRONİK -** CUMHURİYET CD. NO:29 1/C SORGUN - YOZGAT - TEL: [0354] 415 45 79 • **ALİ OSMAN ERSOZ - UZMAN ELEKTRONİK -** ERDEMİR CAD NO:130 KR0 EREĞLİ ZONGULDAK - TEL: [0372] 316 31 28 • **YASİN AVVAZ - EMEK ELEKTRONİK -** PAPILA İS HANI ZEMİN KAT NO:9 SOĞUKSU MERKEZ - ZONGULDAK - TEL: [0372] 251 67 31

- GARANTİ ŞARTLARI -

- 1-]** Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-]** Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-]** Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, 20 iş gününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-]** Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5-]** Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmayı,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.
- 6-]** Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-]** Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



İTHALATÇI FIRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49

www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr



- SHD 7019 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ -

- GARANTİ BELGESİ -

Garanti Belge No : 84260
SSHY Belge No : 25551

Garanti Belge Onay Tarihi : 03/06/2010
SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNS. SPOR MALZ.
İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL
Tel. : 0212 422 94 94 & **Fax:** 0212 422 03 49

Yetkili Kişi

: 
Yönetim Kurulu Başkanı


DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
No: 4 Avcılar / İSTANBUL
Avcılar / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27 3008 9118

Ürünün Cinsi : SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ
Markası : SINBO
Modeli : SHD 7019
Alt Modeli : -
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi : 2 Yıldır
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Kullanım Ömrü : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel.Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili Satıcı tarafından imzalanacak ve kaselenecektir.

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hattımızı da hizmetinize açmış durumdayız.

TÜKETİCİ
DANIŞMA HATTI
444 66 86

MERKEZ
TEKNİK SERVİS
(0212) 422 94 94

sinbo
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21

Tüketici Danışma Hattımızı,

- Hafta içi her gün **08.00-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici Danışma Hattına başvurunuz.
4. Ürünü promosyon aracılığı ile edinmişseniz, ürüne ait garanti belgesini en yakın yetkili servisimize giderek onaylattırınız.
5. Teknik servisteki işiniz bittiğinde **"Yetkili Servis Hizmet Fişi"** almayı unutmayınız. Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

KAPIDAN KAPIYA
ÜCRETSİZ
SERVİS

7 GÜNDE
TESLİMAT
GARANTİSİ (*)

Kapıdan Kapiya Ücretsiz Servis Kampanyamız dâhilinde Yurtiçi Kargo Firması ile işbirliği içerisindeyiz. Tüketicimiz tarafından satın alınan ürünün fiyatı ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsamına giren herhangi bir problem yaşadığında, **444 66 86 numaralı Tüketici Danışma Hattımızı** araması ve kayıt bırakması yeterlidir. Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo tarafından Tüketicimizin bulunduğu adresten alınıp, 7* iş günü içerisinde ürün çatışır bir vaziyette, yine Tüketicimizle Yurtiçi Kargo aracılığı ile adresine teslim edilmektedir. 7 iş günü içerisinde sorunu çözülmeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst model ile değiştirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikası'na teslim ettikten sonra başlar.)



ŞEVKO
YAKIT ÜYEBİDİR



Made in P.R.C.
İmal Yılı : 2012



EEE Yönetmeliğine uygundur.

- TEDARİKÇİ FİRMA / EXPORTER -
United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -
Shenzhen Setek Technology Co., Ltd.
1003, C Bldg., Fuyuan Trade Business
Trade Center, 44 District, Bao'An
Shenzhen, China
ECS1007040R-01