



**Руководство
пользователя**

Skylink Classic



Все права защищены

Запрещено воспроизводство, передача, распространение или хранение содержания данного документа, а также его фрагментов в любой форме без предварительного письменного разрешения **Olive Telecom (CEE) Limited**

Положение

Данное руководство может отличаться от мобильного телефона. Пожалуйста, следуйте инструкциям по эксплуатации согласно Вашему мобильному телефону.

Olive Telecom (CEE) Limited оставляет за собой право внесения изменений в данное руководство без предварительного уведомления.








Содержание

Комплектация.....	7
Знакомство с телефоном.....	7
Внешний вид телефона.....	7
Описание клавиш.....	8
Значки.....	10
Начало работы.....	12
Установка RUIM.....	12
Зарядка аккумулятора.....	14
Основные функции.....	15
Включение/Выключение.....	15
Установление вызова.....	15
Прием вызова.....	15
Операции во время вызова.....	16
Блокировка клавиш.....	16
Клавиша «Тишина».....	17
Ввод текста.....	17
Меню телефона.....	18
Вызовы.....	18
Контакты.....	19

Сообщения	20
Мультимедиа	22
Браузер	24
Галерея	24
Утилиты	24
Настройки	25
Профили	29
Информация по безопасности	31
Электронное устройство	31
Медицинские учреждения	31
Условия хранения	31
Защита от детей	32
Условия эксплуатации	32
Уход и эксплуатация	33
Экстренный вызов	34
Аккумулятор	34
Уход и техническое обслуживание	36
Технические характеристики	38
Реквизиты производителя:	40
Производитель	40
Произведено на заводе	40

Меры предосторожности

Для безопасной эксплуатации телефона ознакомьтесь со следующими правилами перед использованием.

	Не включайте и не используйте телефон в тех местах, где это запрещено либо может быть небезопасным.
	Не устанавливайте телефон и его аксессуары в местах с сильным электромагнитным излучением.
	Следуйте правилам использования мобильной связи за рулём. Используйте функцию «свободные руки» при управлении транспортным средством. Не подвергайте опасности себя и остальных на дороге.
	Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами. Следуйте установленным правилам или ограничениям.
	Соблюдайте правила и рекомендации использования сотовых телефонов на заправках, химических производствах и прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
	Соблюдайте правила использования сотовых телефонов в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на использование мобильной связи, связанных с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.
	Во избежание травм, необходимо хранить телефон и его аксессуары в недоступных для детей местах.



Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства. Отключайте зарядное устройство от источника питания, когда оно не используется. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку избыточный заряд может сократить срок службы аккумулятора.



Ремонт и обслуживание телефона должны производиться только в авторизованных сервисных центрах. В противном случае компания вправе снять с себя все гарантийные обязательства.

Комплектация

Мобильный телефон Skylink Classic	1 шт.
Аккумуляторная батарея	1 шт.
Сетевое зарядное устройство	1 шт.
Гарнитура	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.













Знакомство с телефоном

Внешний вид телефона



Название	Описание
Левая софт-клавиша	В режиме ожидания короткое нажатие: Главное Меню.
Правая софт-клавиша	В режиме ожидания короткое нажатие: Контакты. удержание клавиши: Калькулятор.
Клавиша ОК	В режиме ожидания короткое нажатие: Главное Меню.
Клавиша Вверх	В режиме ожидания короткое нажатие: Профили. удержание клавиши: Настройка профиля.
Клавиша Вниз	В режиме ожидания короткое нажатие: Аудиоплеер.
Клавиша Влево	В режиме ожидания короткое нажатие: Календарь. удержание клавиши: Будильник.
Клавиша Вправо	В режиме ожидания короткое нажатие: Сообщения. удержание клавиши: Создать новое сообщение.
Клавиша Вызова	В режиме ожидания короткое нажатие: Вызовы. удержание клавиши: Повторный набор последнего номера.
Клавиша Завершения (Вкл/Выкл)	В режиме ожидания удержание клавиши: Выключить

Цифровые клавиши (1-9)	В режиме ожидания, короткое нажатие: Ввод номера. удержание клавиши: Быстрый набор.
Клавиша *	В режиме ожидания короткое нажатие: Ввести *, +, P, T. удержание клавиши: Блокировка клавиш.
Клавиша 0	В режиме ожидания короткое нажатие: Ввод 0. удержание клавиши: Ввод +.
Клавиша #	В режиме ожидания короткое нажатие: Ввод #. удержание клавиши: Режим Встреча.

Значок	Описание
	Уровень заряда аккумулятора.
	Уровень сигнала сети.
	Статус роуминга CDMA.
	Установлен будильник.
	Индикатор передачи данных.
	Подключены наушники.
	Подключена Bluetooth гарнитура.
	Режим ожидания Bluetooth.
	Скрытый режим Bluetooth.
	Активный режим Bluetooth.
	Клавиатура заблокирована.
	Имеется один или несколько пропущенных вызовов.

	Установлен режим Улица.
	Установлен режим Встреча.
	Установлен Основной режим.
	Установлен режим Тишина.
	Режим воспроизведения в аудио плеере.
	Установлена Micro SD карта.
	Пришло одно или несколько текстовых сообщений.
	Почтовый ящик SMS заполнен.
	Отправка текстового сообщения.
	Активирована функция Календарь.

2. Поднимите металлический фиксатор и установите RUIM карту в слот. Опустите фиксатор и установите обратно аккумулятор.



3. Установите заднюю крышку и вставьте карту MicroSD в слот. Контакты карты при этом должны быть обращены к лицевой панели телефона.



Внимание!

Карта MicroSD не входит в комплект поставки. Вы можете приобрести ее отдельно.

Зарядка аккумулятора

Подключите шнур зарядного устройства к разъему зарядки.



Основные функции

Включение/Выключение

- Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте клавишу **Завершения (Вкл/Выкл)**, чтобы включить телефон.
- Когда телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу **Завершения (Вкл/Выкл)**, чтобы выключить телефон.

Установление вызова

Вы можете установить вызов следующими способами:

1. В режиме ожидания введите необходимый номер телефона и нажмите клавишу **Вызов**.
2. Вы можете использовать список контактов для вызова. В режиме ожидания нажмите **Меню** выберите **Контакты** или нажмите клавишу **Вызов** для отображения списка исходящих и входящих вызовов, выберите необходимый номер и установите вызов.
3. В режиме ожидания удерживайте цифровую клавишу. Если на клавише установлен быстрый набор номера, вызов будет установлен.

Прием вызова

При входящем вызове:

- Чтобы принять вызов, нажмите клавишу **Вызов**.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите клавишу **Завершить**.
- Нажмите правую софт-клавишу, чтобы отключить звук вызова, при повторном нажатии правой софт-клавиши Вы отклоните входящий вызов.
- Нажмите левую софт-клавишу, чтобы отклонить вызов и послать SMS сообщение вызывающему абоненту.

- Если Вы выбрали ответ на вызов любой клавишей (в опциях телефона), Вы можете использовать любую клавишу кроме клавиш **Завершить**, левой и правой софт-клавиши.
- Если Вы подключили наушники, Вы можете использовать клавишу на гарнитуре для ответа на вызов.
- При входящем вызове блокировка клавиш автоматически снимается.

Операции во время вызова

Во время вызова Вы можете войти в меню опций с помощью левой софт-клавиши, данное меню включает:

- **Контакты**
Позволяет просматривать списки контактов.
- **Сообщения**
Позволяет перейти в меню сообщений
- **Выключить DTMF**
Включить/отключить DTMF
- **Микрофон выкл.**
Включить/отключить микрофон
- **Информация о телефоне**
Можно просмотреть информацию о телефоне
- **Новый вызов**
Позволяет установить новый вызов

Блокировка клавиш

В режиме ожидания удерживайте клавишу [*] более двух секунд, чтобы заблокировать клавиатуру. Для разблокировки клавиатуры используйте левую софт-клавишу **Разблок.** и клавишу [*].

Клавиша «Тишина»

В режиме ожидания удерживайте клавишу [#] более двух секунд, чтобы включить режим «Тишина». Если режим «Тишина» включен, удерживайте клавишу [#] более двух секунд, чтобы установить «Обычный режим».



Внимание!

Драйвер телефона не будет работать с 64-битной операционной системой.

Ввод текста

При вводе текста клавиша [0] используется в качестве пробела. В телефоне присутствуют следующие режимы ввода текста:

1. Буквенный ввод текста. Для ввода используются следующие методы: **Rus, rus, RUS, Eng, eng, ENG, RAbc, Rabc, RABC, Abc, abc, ABC**, которые переключаются клавишей [*] и [#]. Эти режимы обеспечивают интеллектуальный или простой, строчный или с заглавной, или прописной методы ввода текста. Переключение между языками ввода осуществляется клавишей [#].
2. Ввод знаков препинания. Клавиша [1] служит для переключения между знаками препинания.
3. Ввод цифр. Для отображения этого режима работы используется значок **123**. Переключение на этот режим осуществляется клавишей [#].

Меню телефона

Вызовы

В вызовах сохраняется информация о последних 30 **Пропущенных вызовах**, 30 **Принятых** или 30 **Исходящих вызовах**. Также в телефоне содержится информация об общей длительности вызовов. Когда количество вызовов достигает максимума, то недавний вызов замещает самый последний в списке.

- **Пропущенные вызовы**

Это список Пропущенных вызовов, Вы можете **Просматривать**, совершать **Вызов**, **Сохранять номер**, **Отправлять сообщение**, **Удалять**, **Удалять все**, а также **Добавлять в черный или белый списки**. При добавлении контакта в черный список, он не сможет до Вас дозвониться. Контакт можно добавить в белый список либо удалить из черного списка, тогда запрет на вызов будет снят.

- **Принятые вызовы**

Это список Принятых вызовов, Вы можете **Просматривать**, совершать **Вызов**, **Сохранять номер**, **Отправлять сообщение**, **Удалять**, **Удалять все**, а также **Добавлять в черный или белый списки**.

- **Исходящие вызовы**

Это список Исходящих вызовов, Вы можете **Просматривать**, совершать **Вызов**, **Сохранять номер**, **Отправлять сообщение**, **Удалять**, **Удалять все**, а также **Добавлять в черный или белый списки**.

- **Все вызовы**

Это общий список Пропущенных вызовов, Принятых и Исходящих вызовов. Вы можете **Просматривать**, совершать **Вызов**, **Сохранять номер**, **Отправлять сообщение**, **Удалять**, **Удалять все**, а также **Добавлять в черный или белый списки**.

- **Длительность вызовов**
В данном разделе Вы можете просматривать длительность **Последнего вызова, Входящих вызовов, Исходящих вызовов, Всех вызовов**, а также **Сбросить таймеры** всех вызовов.
- **Удалить вызовы**
Вы можете удалить списки **Пропущенных вызовов, Входящих вызовов, Исходящих вызовов** либо **Всех вызовов**.

Контакты

Вы можете сохранять имена и телефонные номера (контакты) в памяти телефона или на карте памяти RUIM.

- **Добавить контакт**
Вы можете добавлять новые контакты. Поле нового контакта будет изменено согласно изменениям памяти телефона или карты RUIM. Если текущая память находится в телефоне, новый контакт будет содержать следующие поля: **Имя, Мобильный, Домашний, Рабочий, Рабочий, Эл. почта, Адрес, Сайт**.
- **Поиск**
Вы можете искать необходимый контакт **По имени** или **По номеру**.
- **Показать все**
Позволяет отобразить все контакты. Вы можете просматривать, использовать и управлять контактами, также Вы можете совершать следующие операции с контактами: **Просматривать, совершать Вызов, Отправлять сообщение, Отправлять визитную карту, Отправлять через Bluetooth, Редактировать, Удалять, Копировать, Добавлять в черный список, Добавлять в белый список**.
- **Группы**
Вы можете классифицировать несколько контактов в одну группу, согласно их социальным взаимоотношениям. Например, Вы можете установить звук

для группы и добавить или удалить запись контакта в группе. В телефоне есть следующие группы: **По умолчанию, RUIM, Семья, Друзья, Коллеги, VIP, Обычная 1, Обычная 2, Обычная 3 и Обычная 4.** В группе по умолчанию и RUIM можно только установить мелодию и просмотреть список группы.

- **Быстрый набор**

Вы можете установить быстрый набор для цифровых клавиш, удерживайте цифровую клавишу, чтобы набрать сохраненный номер.

- **Удалить**

Вы можете удалить контакты следующим образом:

- **Удалить все**

- Когда Вы используете эту функцию, Вам необходимо ввести код.

- **Удалить выбранные**

- Предлагает Вам выбрать контакты в телефоне либо в RUIM, которые Вы можете удалить.

- **Состояние памяти**

Количество контактов, сохраненных в памяти телефона и на карте RUIM.

- **Мой номер**

Используйте для ввода своего телефонного номера.

- **Копировать**

Можно скопировать все записи с памяти телефона или карты RUIM либо только те поля, которые Вы выбрали.

Сообщения

Вы можете создавать, отправлять и получать текстовые сообщения с помощью Вашего телефона.

- **Создать**

Вы можете создать новое сообщение, редактировать текст, а затем выбрать способ отправки сообщения. Во время редактирования вы можете вставить

символ, смайлик, интернет символ, шаблон и номер. Вы можете выбрать способ отправки – отправить (одному контакту) или отправить группе. Если Вы не хотите отправлять сообщение после редактирования, Вы можете сохранить сообщение в черновиках.

- **Входящие**

Вы можете просматривать и управлять полученными сообщениями. Прочитанное и непрочитанное сообщение будет отмечено значком. С помощью меню опций Вы можете отвечать или пересылать сообщение, копировать и удалять сообщения.

- **Черновики**

Вы можете редактировать и отправлять сообщения, которые сохранены в черновиках. Вы также можете удалять их с помощью меню опций.

- **Отправленные**

Вы можете просматривать и управлять сообщениями, которые были отправлены. Вы можете повторно отправлять или пересылать сообщения, которые были отправлены, с помощью меню опций.

- **Голосовая почта**

Этот раздел меню позволяет **Прослушивать** голосовые сообщения. Вы можете установить **Номер голосовой почты** и **Убрать иконку голосовой почты**.

- **Шаблоны**

Вы можете выбрать шаблон сообщения для отправки. Выберите меню опций для редактирования или управления сообщениями.

- **Удалить/копировать**

Вы можете удалять или копировать все виды сообщений в этом разделе меню.

- **Настройки**

Это меню содержит: **Подтверждение доставки, Автосохранение, Ответное сообщение.**

Вы можете использовать это меню согласно Вашим потребностям.

- **Статус памяти**

Просмотр текущего статуса памяти для сообщений в памяти телефона или на карте RUIM.



Внимание!

После заполнения памяти Входящих SMS сообщений, новые SMS сообщения будут сохраняться с вытиснением старых.



Внимание!

Функция Голосовая почта зависит от настроек сети.

Мультимедиа

Меню содержит 7 функций: **Фотокамера, Видекамера, Видеоплеер, Радио, Аудиоплеер, Приложения и Игры.**

- **Фотокамера и Видекамера**

Позволяют делать фотографии и записывать видео. В опциях доступны настройки режимов работы этих функций.

- **Видеоплеер**

Вы можете просматривать видео с помощью видеоплеера.

- **Радио**

Для прослушивания FM радиостанций необходимо подключить гарнитуру.

- **Аудиоплеер**

Вы можете слушать музыку, редактировать плейлист и менять настройки проигрывания.

В интерфейсе аудиоплеера используйте правую и левую навигационную клавишу для перехода к предыдущей или следующей песне. Удерживайте левую и правую навигационную клавишу для выбора предыдущего или следующего файла, верхняя и нижняя навигационная клавиша регулирует уровень громкости.

С помощью меню **Опций** Вы можете войти в раздел

- **Плейлист**

Вы можете выбирать любимую музыку для **плейлиста**, максимальное количество плейлистов – 3.

- **Музыкальная библиотека**

Музыкальные файлы можно классифицировать по **Композитору, Исполнителю, Альбому и Жанрам**.

- **Настройки**

Можно установить **Повтор** и **Переход** к музыкальному файлу в случайном порядке.

- **Приложения**

В данном меню будет показан список Java приложений, которые были установлены. Телефон поддерживает установку из файлов расширения *.jar.



Внимание!

В связи с различными требованиями Java-приложений к программному и аппаратному обеспечению мобильных телефонов не гарантируется работоспособность любого из приложений, которое Вы захотите установить

- **Игры**

Этот раздел меню содержит две игры: **Вокман** и **Тетрис**.

Браузер

Вы можете посещать интернет сайты с помощью браузера телефона и загружать необходимое программное обеспечение. В телефоне используется браузер Opera mini.

Галерея

Вы можете просматривать или управлять **Загруженными** или **Предварительно загруженными** файлами в телефоне: **Изображения, Аудио, Видео, Java** – приложениями, файлами на **Карте памяти**. Опция **Статус памяти** позволяет посмотреть общее состояние памяти телефона.

Утилиты

Этот раздел меню содержит 4 утилиты:

- **Будильник**

Используйте этот пункт меню для установки будильника. В телефоне есть 3 будильника. Вы можете устанавливать режим включения будильника в меню:

- Вкл
- Время
- Период
- Отложить



Внимание!

При выключенном телефоне карта памяти не инициализируется. Поэтому, если мелодия будильника установлена с карты памяти, то при выключенном телефоне будет использоваться мелодия по умолчанию из стандартной библиотеки.

-
- **Календарь**
Используйте этот пункт меню для напоминаний. В календаре можно выбрать необходимую дату для напоминания.
 - **Калькулятор**
Используется для десятичных вычислений.
 - **Секундомер**
Используется для точного отсчета времени.

Настройки

Меню настроек содержит различные опции для настройки телефона по требованию и нуждам пользователя. Вы также можете сбросить настройки и вернуть их к заводским настройкам.

1. Дисплей

Вы можете менять **Обои, Баннер, Подсветку, Подсветку во время вызова.**

- **Обои**
Вы можете установить понравившееся изображение в качестве обоев.

Максимальный размер обоев: 256KB. Максимальное разрешение обоев: 128*146(.gif), 480*640(др.)

- **Баннер**

Вы можете установить отображение необходимого текста в режиме ожидания, а также редактировать его.

- **Подсветка**

Вы можете установить время подсветки в режиме ожидания в телефоне.

- **Подсветка во время вызова**

Вы можете установить/отключить подсветку во время вызова.

2. Вызов

Можно изменить настройки вызова.

- **Ответ на вызов**

Вы можете установить ответ клавишей **Вызов** или ответ любой клавишей.

- **Автоответ**

Можно установить автоответ на входящий вызов в телефоне, если Вы используете наушники.

- **Международный префикс**

Установите международный префикс по умолчанию или набирайте префикс вручную.

- **Переадресация**

Установите тип переадресации вызова, но эта услуга требует поддержку сети.

- **Нет ответа**

Когда телефон находится в режиме **Нет ответа**, все входящие вызовы будут переадресованы на указанный номер.

- **Занято**
Когда телефон занят, все входящие вызовы будут переадресованы на указанный номер.
- **По умолчанию**
Когда телефон в режиме **По умолчанию** и нет возможности связаться с телефоном, все входящие вызовы будут переадресованы на указанный номер.
- **Безусловная**
Когда телефон в режиме **Безусловная**, все входящие вызовы будут переадресованы на указанный номер.
- **Ожидание вызова**
Эта функция требует поддержку сети. Когда эта функция включена, во время разговора при поступлении нового вызова, новый собеседник будет на второй линии.
- **Время вызова**
Используйте этот пункт меню, чтобы отобразить или скрыть время вызова во время разговора и после окончания разговора.

3. Телефон

Используйте этот пункт меню для изменения настроек

- **Автоблокировка**
Включите/выключите автоблокировку клавиш телефона и выберите время задержки, когда телефон в режиме ожидания.
- **Язык**
Установите язык телефона.
- **Формат времени**
Используйте этот пункт меню для изменения формата времени и отображения на дисплее телефона.

- **Формат даты**

Используйте этот пункт меню для изменения формата даты и отображения на дисплее телефона.

4. Безопасность

Эта функция требует ввести код безопасности.

- **Блокировка телефона**

Вы можете установить блокировку телефона. Для разблокировки пользователю необходимо ввести код безопасности.

- **Заблокировать сейчас**

Телефон будет заблокирован только 1 раз. Это разовая настройка.

- **При включении**

При каждом включении телефона необходимо ввести код безопасности для его использования.

- **Выключить**

Телефон без блокировки.

- **Настройки PIN**

Установите защиту PIN. При включении телефона необходимо ввести код PIN для использования телефона. Информацию об оригинальном PIN коде уточните у оператора сети.

- **Изменить код**

Измените код безопасности, код по умолчанию 0000.

- **Запрет вызовов**

Позволяет запретить все входящие либо исходящие вызовы.

- **Ограничение вызовов**

Позволяет настраивать **Белый** либо **Черный** список контактов, отклонить или принять вызов.

- **Защита данных**
Позволяет ограничить доступ к **Сообщениям, Контакткам, Вызовам** или **Карте памяти** телефона.

5. Bluetooth

С помощью этой функции можно подключаться к другим устройствам, загружать и передавать файлы, устанавливать соединение с сетью. Также можно использовать гарнитуру Bluetooth для установления вызова или прослушивания музыки и т.д. Все зависимые функции доступны, только когда Bluetooth включен.

6. Сброс настроек

- **Полный сброс**
Сбросьте все настройки и верните настройки телефона к настройкам по умолчанию.
Настройки по умолчанию – это заводские настройки, но эта опция не удалит сохраненные данные в телефоне.
- **Очистить память**
Удалите все сохраненные данные. Вы можете удалить **Контакты (память телефона), Контакты (RUIM карта), Вызовы, Сообщения, Галерея** или сразу все данные. Код по умолчанию 0000.

7. Инфо телефона

Вы можете получить версию **S/W**, версию **H/W**, версию **PRL, ESN** и **Мой номер**.

Профили

Профиль определяет реакцию телефона, когда поступает вызов или сообщение, и другие настройки, которые для каждого из доступных профилей могут быть настроены по умолчанию или согласно требованиям пользователя. Доступны следующие профили: **Основной, Тишина, Встреча и Улица**. Опции позволяют:

- **Включить**
Вы можете включить выбранный профиль.
- **Настроить**
Позволяет установить оповещение, мелодии, громкость и сигналы на Ваш выбор.
 - **Оповещение**
Позволяет установить настройки оповещения. Например, звонок, вибрация и др.
 - **Мелодии**
Выберите мелодию
 - **Громкость**
Изменяйте уровень звука мелодии.
 - **Сигналы**
Включите/выключите сигнал для любого оповещения.
- **Переименовать**
Вы можете переименовать профили.

Информация по безопасности

Электронное устройство

Современное электронное оборудование защищено от воздействия радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако некоторые электронные устройства могут быть не защищены от радиочастотных сигналов, излучаемых Вашим мобильным телефоном. Проконсультируйтесь с производителем о возможных альтернативных заменах.

Медицинские учреждения

Не берите с собой телефон в операционную, реанимационное отделение или отделение кардиореанимации. Не используйте телефон в местах медицинского обслуживания, где это запрещено. При использовании телефона в присутствии человека с сердечной недостаточностью, уменьшите звук звонка или вибрации, чтобы телефон не оказывал на него никакого воздействия.

Условия хранения

Выключите телефон, если Вы находитесь в местах с потенциально взрывоопасной средой и следуйте всем знакам и инструкциям. Искры в таких местах могут стать причиной взрыва или воспламенения, которые могут нанести телесные повреждения или привести к смерти.

Пользователям рекомендуется выключать свои телефоны на пунктах заправки топливом (станциях техобслуживания). Пользователи должны помнить о необходимости соблюдать ограничения при использовании радиоаппаратуры на топливных складах (местах хранения топлива и местах его распространения), химических заводах или в местах проведения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасные зоны зачастую, но не всегда, обозначены. Везде, где обычно рекомендуют выключать двигатель автомобиля: зона под палубой корабля, места транспортировки химических веществ или складские помещения, транспортные средства, которые используют сжиженный углеводородный газ, такой как пропан или бутан, помещения, где в воздухе присутствуют химические вещества или твердые частицы, такие как крупы, пыль или металлический порошок.

Защита от детей

Кладите телефон, аккумулятор или зарядное устройство в местах не доступных для детей. Не позволяйте детям пользоваться телефоном, аккумулятором или зарядным устройством без присмотра. Не давайте детям класть в рот аккумулятор, так как аккумуляторная кислота ядовита. Не позволяйте детям трогать маленькие детали. В противном случае, если ребенок проглотит маленькую деталь, она может застрять в пищевод или стать причиной удушья.

Условия эксплуатации

Соблюдайте любые действующие ограничения в местах, где Вы находитесь, и всегда выключайте телефон, там, где запрещено его использование или где телефон может стать причиной помехи или опасности. При подключении телефона или какого-либо аксессуара к другому устройству внимательно прочтите инструкцию. Не подключайте несовместимые устройства. Наряду с остальными мобильными радиопередающими устройствами, для успешного использования телефона и для безопасности персонала, рекомендуется использовать данное оборудование только в нормальном рабочем положении.

Храните телефон, его детали и аксессуары в местах не доступных для детей и домашних животных. Они могут случайно повредить устройство или проглотить маленькие детали.

Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.

Не берите телефон влажными руками. В противном случае можно получить удар электрическим током или повредить телефон.

Не используйте и не храните телефон в пыльных, грязных помещениях, так это может привести к повреждению подвижных частей.

Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.

Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних плат и механических компонентов.

Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители и сильные моющие средства. Протирайте аппарат мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

Не помещайте телефон в или на нагревательные приборы, такие как микроволновая печь, сушилка, или обогреватель. Телефон может взорваться в результате перегрева.

Когда телефон или аккумулятор намокают, индикатор, указывающий на повреждение в результате влаги, меняет окраску. В таком случае, телефон не подлежит гарантийному обслуживанию, даже если срок гарантии еще не истек.

Экстренный вызов

Вы можете использовать телефон для экстренных вызовов. Однако невозможно гарантировать связь при любых обстоятельствах. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на данный телефон в случае особо важных соединений.

Аккумулятор

Никогда не используйте зарядное устройство или аккумулятор, который поврежден. Используйте аккумулятор только по прямому назначению.

При использовании телефона вблизи станции связи, он потребляет меньше энергии. Время разговора и ожидания напрямую зависят от уровня сигнала сотовой сети и параметров, установленных сотовым оператором. Время заряда аккумулятора зависит от количества оставшегося заряда, от типа аккумулятора и от типа используемого зарядного устройства. Аккумулятор может заряжаться и разряжаться сотни раз, но со временем он изнашивается. Если рабочее время аккумулятора стало заметно меньше обычного, то необходимо приобрести новый аккумулятор.

Неиспользуемый заряженный аккумулятор разрядится сам по себе через некоторое время.

Резкое изменение температур влияет на зарядную емкость аккумулятора: иногда может потребоваться охлаждение или нагревание.

Не оставляйте аккумулятор в помещениях с высокой или низкой температурой, так как емкость и срок службы аккумулятора будет заметно снижен. Старайтесь

хранить аккумулятор при комнатной температуре. Телефон с горячим или холодным аккумулятором может временно не функционировать, даже если аккумулятор полностью заряжен. Обычно температура ниже 0°C (32°F) неблагоприятно влияет на ионно-литиевую батарею.

Используйте только пригодные аккумуляторы и зарядные устройства. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку избыточный заряд может сократить срок службы аккумулятора.

Уход и техническое обслуживание

Если в вашем телефоне возникли какие-то неисправности, пожалуйста, сверьте их с данной таблицей. Если это не помогло решить проблему, пожалуйста, обратитесь за помощью в пункт продажи данного устройства.

Проблема	Решение
Не заряжается	Пожалуйста, проверьте, правильно ли подсоединено зарядное устройство к телефону и к источнику питания.
Телефон не включается	Удерживайте клавишу ВКЛ/ВЫКЛ несколько секунд. Проверьте уровень заряда батареи. Проверьте, правильно ли подключена батарея;
Невозможно прочесть данные на карте R-UIM	Проверьте, правильно ли вставлена карта R-UIM; Проверьте в рабочем ли состоянии карта R-UIM.
Невозможно установить вызов	Проверьте, правильно ли набран номер. Проверьте, находитесь ли вы в зоне действия сети.

Проблема	Решение
Плохое качество связи	<p>Проверьте, уровень сигнала аппарата.</p> <p>Если Вы находитесь в здании, пожалуйста, переставьте телефон или отнесите его ближе к окну.</p>
Вызываемый абонент не слышит Вас	Проверьте, не заблокирован ли микрофон.
Слишком тихий звук входящего звонка	Проверьте, не установлен ли регулятор громкости на минимальный уровень.
Телефон слабо принимает сигнал или сбрасывает входящий звонок.	Проверьте уровень сигнала телефона. Если сигнал отсутствует, пожалуйста, перенесите телефон туда, где сигнал на достаточном уровне.
На экране отображается следующая информация: «Нет Сети» или «Поиск...»	<p>Проверьте, не находитесь ли Вы в помещении со слабым уровнем сигнала (в туннеле или в месте, окруженном зданиями), смените место расположения и повторите попытку.</p> <p>Если Вам необходимы услуги сети, свяжитесь с поставщиком услуг связи для получения более подробной информации.</p>

Технические характеристики

Стандарт связи	CDMA2000 1xRTT
Частотный диапазон	РПДУ 452.5МГц...457.5МГц, РПРУ 462.5МГц...467.5МГц
Ширина несущей спектра	1.23 МГц
Стабильность несущей частоты	+/- 300 Гц
Мощность РПДУ	-50dBm ... +23dBm
Чувствительность РПРУ, не хуже	-104dBm
Рабочий температурный диапазон	-0°C... +40°C
Температурный диапазон хранения	-20°C... +50°C
Емкость аккумулятора	1000 мА/ч
Тип аккумулятора	Li-ion
Время разговора	~4 часа
Время ожидания	~200 часов
Размер	106x45x13,8 мм
Вес (с аккумулятором)	75 г

Дисплей	2", 262000 цв., TFT, 176x220 пикселей
Звонок	72-х голосовой полифонический
Рингтон	midi + mp3
Записная книга	500 + RUIM
SMS	150 + RUIM
Bluetooth	Да
Карта памяти	MicroSD, до 4 ГБ
Камера	2 МП
Срок службы	2 года

 **Важно:**

Когда Вы не совершаете и не принимаете звонки, Ваш телефон находится в режиме ожидания. Параметры времени ожидания и разговора могут меняться в зависимости от сети, используемых приложений и функций.

Реквизиты производителя:

Производитель

Olive Telecom (CEE) Limited, Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Республика Маврикий

Произведено на заводе

Qingdao Haier Telecom Co., Ltd., Haier Information Park No. Haier Road, Hi-Tech Zone, Qingdao, Китай

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
GUARANTEE CERTIFICATE



WWW.SKYLINK.RU

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № SL
GUARANTEE CERTIFICATE

ВНИМАНИЕ! Требуется полное и правильное заполнения гарантийного талона.
Без штампа торгующей организации недействителен.

№	Наименование	Серийный номер	Дата покупки	Гарантийный срок

№ счета: _____

Печать торгующей организации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Покупатель

подпись покупателя

Продавец

подпись продавца

Условия гарантийного технического обслуживания

1. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется, если:

1.1 при обращении в Сервисный Центр владелец оборудования имеет надлежащим образом оформленный гарантийный талон (с указанием наименования и серийного номера оборудования, даты передачи оборудования (даты покупки) и гарантийного срока, с печатью организации и подписью продавца);

1.2 реквизиты оборудования, предоставленного для гарантийного ремонта, полностью совпадают с реквизитами оборудования, указанными в гарантийном талоне или документе, подтверждающем приобретение оборудования с указанием даты;

1.3 недостатки оборудования возникли по вине изготовителя;

1.4 недостатки оборудования обнаружены в течение гарантийного срока, установленного в гарантийном талоне или при отсутствии гарантийного талона в течение следующих сроков с момента продажи (передачи) покупателю:

- 12 месяцев для телефонов (мобильных);

- 6 месяцев для аккумуляторных батарей;

- на прочие товары, приобретенные у ОАО «МСС»; гарантийный срок определяется договором купли-продажи.

По истечении срока действия гарантийных обязательств ремонт оборудования осуществляется за счет его владельца.

2. Владелец оборудования своими силами или за свой счет осуществляет доставку оборудования для его гарантийного обслуживания.

3. При обнаружении недостатков комплектующего изделия гарантийному ремонту или замене подлежит только это комплектующее изделие.

4. Срок устранения недостатков оборудования в гарантийный период составляет не более 30 дней с момента его предоставления в Сервисный Центр.

5. Гарантийное обслуживание не осуществляется, если недостатки оборудования возникли вследствие:

5.1 нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высокой или низкой температур, высокой влажности или запыленности, перепада напряжения в электросети и иных внешних факторов;

5.2 действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы;

5.3 вскрытия оборудования или попыток внесения изменений в его конструкцию или программное обеспечение, в том числе ремонт в неавторизованном сервисном центре;

5.4 использования аксессуаров, не рекомендованных фирмой-изготовителем оборудования, а также установки оборудования в автотранспортное средство лицом, не уполномоченным продавцом или фирмой-изготовителем оборудования.

Адреса сервисных центров

Город	Наименование сервисного центра	Адрес	email	call	Регистрирующие организации по лицензии
Воронеж	ИП Системы М.В.	ул. Никитская д. 38, тел. (4732) 2015-521, info@ipmobi.ru			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Воронеж	«ИнтерДатасервис»	ул. 50-й Армии д. 27, тел. (4732) 929-575, tel_int@id.ru			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Екатеринбург	ЗАО «УРАЛСЕРВИС»	ул. Манича Сибирская д.132, тел. (343) 978-2828, ent-spb@uralservis.ru			KYOCERA, AnyData
Екатеринбург	ООО «Сибсервис»	ул. В. Соловья д.152, тел. (812) 502-405, www.service-101.sibregion24.ru			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Иркутск	ЗАО «БольшаяКолон»	ул. 2-й Железнодорожный д. 68, тел. (950) 102-2474			AnyData
Калуга	Калужский филиал ЗАО «Астарта»	ул. Суряева д. 115, тел. (4842) 74-5122			Uzquam, KYOCERA, AnyData
Камчатка	Камчатский филиал ЗАО «Астарта»	пр-т Ленина д. 315, корп. 2, тел. (3942) 155-2055			AnyData, U-Mobile Co.
Кострома	ООО «Орион»	ул. Машаковская д.4, тел. (4942) 343-5351			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Краснодар	ООО «Сервис - Юг»	ул. Северная д. 378, тел/факс: (851) 274-5077			AnyData, U-Mobile Co.
Красноярск	ЗАО «БелаяГолубка»	ул. Красной Армии д.12, тел. (9312) 41-0214, факс: 46-9796			AnyData
Москва	ОАО «Московская Сотовая Сеть»	ул. Воронцовская д. 20, тел. (495) 746-6776, www.service.msk.ru			Uzquam, Huawei, AnyData, Suntek, RPT KYOCERA, OMCInet Co., Ltd, AKMSSTEL, U-Mobile Co.
Москва	ООО «КОСМОДИОН»	ул. Воронцовская д. 4, стр. 3, тел. (495) 747-5434, www.dn.ru, info@dn.ru, dn@-service@mail.ru			AnyData, KYOCERA, U-Mobile Co.
Москва	ООО «Смарт Телеком»	ул. Земельный Вокз д. 20, стр. 3, тел. (495) 782-3222			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Новокузнецк	ООО «Смарт Сервис»	ул. Тельманов д. 6, 7/б (8465) 18-1310, 63-1380, numen@mt.ru			Uzquam
Новый Новгород	ООО «Норинвест 52»	ул. Архангельская д. 3, тел. (851) 220-3277, www.omtel.ru/mo			Uzquam
Новосибирск	Новосибирский филиал ЗАО «Астарта»	ул. Кавказская д. 32, тел. (853) 218-2222			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Новосибирск	ООО «Сервис-Сиб»	пр-т Димитрова д. 17, тел. (853) 221-1517			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Омск	Омский филиал ЗАО «Астарта»	ул. Урицкого д. 83, тел. (812) 27-2008, service.omsk@uralservis.ru			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Пермь	ООО ТБС ОАО «УралСибСервис»	ул. Юрт Сиреневая д. 4			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Ростов-на-Дону	Ростовский филиал ЗАО «Астарта»	пр. Соловья д. 52, 7/б (863) 264-9750, 264-3180, service.mkr@uralservis.ru			KYOCERA, AnyData, U-Mobile Co.
Самара	ООО «Волга Телеком»	ул. Крайновская д. 17, тел. (846) 340-1020			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Самарская область	ООО «Волжское»	ул. Авиловская д. 4, с. 2, тел. (812) 784-9706, info@volgskanet.ru			KYOCERA, AnyData
Самарский край	ЗАО «ДальТелеком»	ул. Добролюбова д. 27, тел. (812) 715-1088			Uzquam
Тверь	ООО «ТверьТел»	пр-т Чайковского д. 2, тел. (4622) 76-4-401, info@tvtel.ru			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Томск	«Телеком»	ул. 1-й Рабочей д. 34, тел. (8324) 213-7-76, tel@tomsk.ru			AnyData, U-Mobile Co.
Уфа	ЗАО «РТ ИнфоЛинкс»	ул. Достоевского д. 100, тел. (9472) 911-2834, 76-8888, info@rt.ru			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Хабаровск	ООО «Сетлайн***»	ул. Фрунзе д. 486, тел. (412) 42-9736			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd
Челябинск	ОАО «Сетлайн»	ул. Воровского д. 75, тел. (351) 778-1598 (доб. 312), www.kyline-oh.ru			Uzquam, KYOCERA, AnyData, OMCInet Co., Ltd