

IC Recorder

Инструкция по эксплуатации

IC RECORDER

ICD-BX800

© 2010 Sony Corporation Printed in Thailand

http://www.sony.net/

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Коан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Таиланд

Для покупателей в Европе

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий в местные органы городского управления, службы сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на элементе питания или упаковке означает, что элемент питания, состоящий с устройством, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.

На некоторых элементах питания данный символ может комбинироваться с символом химического элемента. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов

Относится только к первичным элементам питания, идущим в комплекте с данным изделием.

Поиск и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем обращаться куда-либо по поводу ремонта цифрового диктофона, проверьте следующее. Если не удалось устранить неполадку даже после выполнения всех приведенных инструкций, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Имейте в виду, что записанные сообщения могут быть удалены во время техобслуживания или ремонта устройства.

Цифровой диктофон не выключается.

- Когда цифровой диктофон остановится, переведите переключатель HOLD в направлении стрелки.

Цифровой диктофон не включается.

- Действует переключатель HOLD. Переведите переключатель HOLD в направлении, противоположном стрелке.

Индикация на дисплее не исчезает. Индикация на дисплее размытая.

- Перед началом использования цифрового диктофона снимите защитную пленку с окошка дисплея.

Цифровой диктофон не работает.

- Батарей были вставлены без соблюдения полярности.
- Разрядились батареи.
- Отключено питание цифрового диктофона. Переведите переключатель HOLD в направлении, противоположном стрелке.

Не слышен звук в громкоговорителе.

- Установлен минимальный уровень громкости.
- Подключены наушники.

Из громкоговорителя слышен звук даже при подключенных наушниках.

- Звук из громкоговорителя может раздаваться, если во время воспроизведения штекер наушников вставлен в гнездо не полностью. Отключите наушники и затем подключите их правильно.

Не светится индикатор работы.

- Для параметра "LED" установлено значение "OFF". Отобразите меню и установите параметру "LED" значение "ON".

На дисплее отображается индикация "FULL", и не удается начать запись.

- Память заполнена. Удалите несколько сообщений.

Слишком высокая или слишком низкая скорость воспроизведения.

- Скорость воспроизведения настраивается с помощью параметра DPC. Повторите настройку скорости в меню с помощью параметра DPC.

На дисплее отображается индикация "—M—D—" или "—S—".

- Не выполнена установка часов.

На индикаторе REC DATE отображается "—Y—M—D—" или "—S—".

- Дата записи не отображается, если сообщение было записано, когда часы не были установлены.

Сброс настройки часов.

- Настройки часов будут сброшены приблизительно через 1 минуту. При замене батарей установите новые батареи.

Появляется сообщение "SET DATE", невозможно установить будильник.

- Установка будильника невозможна, если не установлены часы.

Появляется сообщение "PRE SET", невозможно установить будильник.

- Нельзя установить будильник на дату и время, которые были ранее заданы для другого сообщения.

Появляется сообщение "BACK-D", невозможно установить будильник.

- Нельзя установить будильник на прошедшее время.

В режиме меню отображается меньшее количество элементов меню.

- Набор отображаемых элементов меню зависит от выбранного режима работы (режим остановки, режим воспроизведения или режим записи).

Короткий срок службы батарей.

- Величина срока службы батарей рассчитана для режима воспроизведения с уровнем

менее 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца) соответственно.

Обеспечивая правильную утилизацию использованных элементов питания, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная переработка материалов, использованных при изготовлении элементов питания, способствует сохранению природных ресурсов.

При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента питания, замену такого элемента питания следует производить только в специализированных сервисных центрах. Для правильной утилизации использованных элементов питания, после истечения срока службы, сдавайте их в соответствующий пункт по сбору электронного и электрического оборудования. Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны инструкции по назначению элементов питания из устройств, собирая меры безопасности. Сдавайте использованные элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов питания.

Для получения более подробной информации о вторичной переработке данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

ПРИМЕЧАНИЕ для покупателей: следующие информация применима только для оборудования, продающегося в странах, где действуют директивы ЕС

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Коан, Минато-ку, Токио, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующей документации.

Относится только к первичным элементам питания, идущим в комплекте с данным изделием.

PC

громкости, равным 27. В зависимости от условий эксплуатации цифрового диктофона, срок службы батарей может сократиться.

Батарей разрядились, поскольку цифровой диктофон не использовался в течение длительного периода времени, а батареи не были извлечены.

- Даже если цифровой диктофон не используется, происходит незначительное потребление энергии батарей. Срок службы батарей в этом случае зависит от влажности и других условий окружающей среды. Обычно батареи служат около 2 месяцев. Если не планируется использование цифрового диктофона в течение длительного периода времени, рекомендуется отключить питание или извлечь батареи.

Измененный формат меню не работает.

- Если батареи извлечены сразу после изменения параметра в меню, этот параметр может не работать.

Переход цифрового диктофона в рабочее состояние занимает много времени.

- Нельзя установить будильник на дату и время, которые были ранее заданы для другого сообщения.
- Если цифровому диктофону необходимо обработать большой объем данных, ему может потребоваться больше времени для перехода в рабочее состояние. Это не является неисправностью цифрового диктофона. Дождитесь исчезновения начальной заставки.

Цифровой диктофон работает неправильно.

- Извлеките и снова вставьте батареи.

Невозможно удалить сообщение.

- Выбрано заблокированное сообщение. Перед удалением сообщения, в меню установите для параметра "LOCK" значение "OFF".

PRE SET

- Попытка установить будильник для воспроизведения сообщения на время, которое было ранее задано для другого сообщения. Проверьте настройку и установите правильную дату и время.

BACK-D

- Попытка установить будильник на прошедшее время. Проверьте настройку и установите правильную дату и время.

LOCK (одноновременно мигает индикатор B)

- Объем свободной памяти цифрового диктофона недостаточен. Удалите несколько сообщений перед выполнением записи.

FULL (одноновременно мигает индикатор папки)

- Перемещение сообщения невозможно, поскольку в папке, в которую требуется переместить сообщение, уже имеется 99 сообщений. Удалите несколько сообщений перед перемещением.

NO DATA

- В выбранной папке отсутствуют сообщения. Из-за этого невозможно переместить сообщение, установить будильник и т.д.

ERR ACCESS ERR 01 – ERR 06

Системные ограничения

Цифровой диктофон имеет некоторые системные ограничения. Описанные ниже проблемы не являются неисправностью цифрового диктофона.

Продолжительность записи сообщений не достигает указанного максимального времени.

- При записи сообщений с использованием различных режимов — SRQ, HQ, SP или LP — фактическая продолжительность записи изменяется в пределах от максимальной продолжительности записи для режим SRQ до максимальной продолжительности записи для режима LP.

Не удается установить точку окончания В.

- Невозможно установить точку окончания В, если не установлена точка начала А.

Во время настройки режима повтора воспроизведения А-В заданные положения немого смещаются.

- В зависимости от файлов, заданные положения могут смещаться.

Сумма значения на счетчике (продолжительности записываемых сообщений) и располагаемой продолжительности записи может быть меньше максимальной продолжительности записи цифрового диктофона.

Не удается установить точку окончания В.

- Невозможно установить точку окончания В, если не установлена точка начала А.

Во время настройки режима повтора воспроизведения А-В заданные положения немого смещаются.

- В зависимости от файлов, заданные положения могут смещаться.

Советы

- При замене батарей записанные сообщения или настройки будильника будут сохранены даже после извлечения батарей.
- При замене батарей часы продолжают работать в течение некоторого периода времени после извлечения батарей.

Слышны помехи.

- Во время записи цифровой диктофон был задет каким-либо предметом, например пальцем, и этот звук был записан.
- Во время записи или воспроизведения цифровой диктофон находился рядом с источниками переменного тока, флуоресцентной лампой или мобильным телефоном.
- Во время записи штекер подключенного микрофона был затравлен. Очистите штекер.
- Штекер ? (наушники) затравлен. Очистите штекер.

Низкий уровень записи.

- Для параметра "SENS" (чувствительность микрофона) установлено значение "L". Отобразите меню и установите параметру "SENS" значение "H".

Невозможно разделить сообщение.

- Чтобы разделить сообщение, требуется определенный объем свободной памяти.
- Если в папке уже записано 99 сообщений, в данной папке сообщение разделить нельзя. Выбранная папка содержит 99 записанных сообщений. Удалите несколько сообщений.
- В силу системных ограничений, возможно, сообщение не удастся разделить в самом его начале или в конце.
- При частом делении какого-либо сообщения устройство может прекратить операцию разделения для данного сообщения.
- Выбрано заблокированное сообщение. Перед разделением сообщения для параметра "LOCK" в меню установите значение "OFF".

Стереонаушники* (1)

Сумма для переноски* (1)

Стереомикрофон с зажимом для крепления на одежде* (1)

Инструкция по эксплуатации

- Стереонаушники, сумма для переноски и стереомикрофон с зажимом для крепления на одежде поставляются только с некоторыми моделями и не во все регионы.

Предупреждаем, что любые изменения или модификации данного оборудования, явно не описанные в настоящем руководстве, могут быть причиной лишения права на использование данного оборудования.

1 Встроенный микрофон
2 Индикатор работы
3 Окошко дисплея
4 Кнопка DIVIDE
5 Кнопка ● REC/PAUSE
6 Кнопка ◀◀ (проверка/быстрая перемотка назад)
7 Кнопка ■ (стоп)
8 Громкоговоритель
9 Пездо ♫ (микрофон)*
10 Пездо ♫ (наушники)
11 Кнопка ERASE
12 Кнопка VOL (громкость) +/-
13 Кнопка FOLDER/MENU
14 Кнопка ⇐ (повтор) A-B
15 Кнопка ▶▶ PLAY/STOP-ENTER*
16 Кнопка ▶▶▶ (поиск/ускоренная перемотка вперед)
17 Отверстие для ремешка (ремешок не прилагается).

* Эти кнопки и пездо имеют осознанную точку. Используйте ее для ориентации при выполнении операций или для идентификации каждого элемента.

Вид сзади

18 Отделение для батарей
19 Переключатель HOLD

Окошко дисплея

1 Индикатор папки
Отображает выбранную папку (A, B, C, D или E).
2 Чувствительность микрофона
Показывает чувствительность микрофона. Подробное описание параметров приведено в разделе "Параметры меню" на обратной стороне данного буклета.
3 Индикатор будильника
Отображается, если для сообщения установлен будильник.
4 Индикатор повтора воспроизведения
Отображается при повторном воспроизведении сообщения.
5 Номер выбранного сообщения
6 Индикатор REC DATE (дата записи)
Отображается дата или время записи и индикатор REC DATE.

7 Индикатор REMAIN
Когда цифровой диктофон находится в режиме записи или остановки, вместе с индикатором REMAIN отображается располагаемая продолжительность записи, а когда цифровой диктофон находится в режиме воспроизведения, вместе с индикатором REMAIN отображается оставшаяся продолжительность текущего сообщения.
8 Индикатор свободной памяти
Отображает оставшийся объем свободной памяти, по мере записи индикатор уменьшается.
9 Индикатор заряда батарей
Отображает оставшийся заряд батарей.
10 Индикатор режима записи
Отображает режим записи, установленный с помощью меню, когда цифровой диктофон находится в режиме записи или остановки; отображает текущий режим записи, когда цифровой диктофон находится в режиме воспроизведения. Подробное описание параметров приведено в разделе "Параметры меню" на обратной стороне данного буклета.
11 Индикатор REC (запись)
Отображается, когда цифровой диктофон выполняет запись.
12 Индикатор N-CUT (шумоподавление)
Отображается, когда в меню для "N-CUT" установлено значение "ON".
13 Индикатор блокировки
Отображается, когда в меню для "LOCK" установлено значение "ON".
14 Индикатор EASY-S (простой поиск)
Отображается, когда в меню для "EASY-S" установлено значение "ON".
15 Индикатор DPC (Digital Pitch Control)
Отображается, когда в меню для "DPC" установлено значение "ON".
16 Общее число сообщений в папке/значение параметра DPC
17 Индикация прошедшего времени/оставшегося времени/даты или времени записи/сообщение

Шаг 2: подготовка источника питания

Перед началом использования цифрового диктофона снимите пленку с окошка дисплея.

Сдвиньте и поднимите крышку отделения для батарей, вставьте щелочные батареи LR03 (размер AAA), соблюдая полярность, и закройте крышку.

1 Если крышка отделения для батарей случайно выскочит, установите ее на место, как показано на рисунке.

2 Если батареи устанавливаются впервые или после того, как цифровой диктофон находился некоторое время без батарей, отобразится дисплей установки часов с мигающей секцией года. Процедура установки даты и времени описана в разделе "Установка часов после подготовки источника питания".

Когда следует заменять батареи

Индикатор заряда батарей в окошке дисплея отображает состояние батарей.

Индикация заряда батарей

⚡: Замените старые батареи новыми.

⚡: Начнет мигать индикация "LO BATT", и цифровой диктофон прекратит работать.

Если батареи устанавливаются впервые или после того, как цифровой диктофон находился некоторое время без батарей, отобразится дисплей установки часов с мигающей секцией года. Процедура установки даты и времени описана в разделе "Установка часов после подготовки источника питания".

Включение питания

Во избежание быстрой разрядки батарей в то время, когда цифровой диктофон не используется, необходимо выключить питание.

В режиме остановки переверните переключатель HOLD в направлении стрелки. Замигает индикация "OFF". Через несколько секунд цифровой диктофон выключится.

Советы

- Если цифровой диктофон не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется его выключить.
- Если в течение 10 минут после включения цифрового диктофона не будет выполнено никаких операций, дисплей отключится автоматически. (Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку.)

Шаг 4: установка часов

Чтобы использовать функцию будильника или записать дату и время, необходимо установить часы.

Если батареи устанавливаются впервые или после того, как цифровой диктофон находился некоторое время без батарей, отобразится поле установки часов, а затем в окошке дисплея замигает секция года.

Установка часов после подготовки источника питания

1 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶, чтобы последовательно установить год, месяц, день, час и минуты, затем нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.

2 Нажмите кнопку ■ (стоп), чтобы вернуться к экрану режима остановки.

3 Нажмите кнопку ■ (стоп), чтобы вернуться к экрану режима остановки.

4 Нажмите кнопку ■ (стоп), чтобы вернуться к экрану режима остановки.

5 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для возврата к предыдущей операции.

6 В меню "HOUR" для часов можно установить формат времени "12H" (12-часовой формат отображения) или "24H" (24-часовой формат отображения). Если выбран формат "12H" (12-часовой формат отображения), в окошке дисплея отобразится "AM" или "PM".

Примечание

- Если нажать ▶ PLAY/STOP-ENTER не будет нажата в течение 1 минуты после ввода времени, режим установки часов будет отменен, и дисплей перейдет к отображению экрана режима остановки.

1 Нажмите и удерживайте кнопку FOLDER/MENU, чтобы перейти в режим меню. Появится экран режима меню.

2 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора "SET DATE", затем нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.

3 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).
4 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.
5 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER. Вскоре начнется воспроизведение, и индикатор работы начнет светиться зеленым светом. (Если в меню для "LED" установлено значение "OFF", индикатор работы не светится.)

6 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).
7 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.

8 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.

9 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).
10 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.
11 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER. Вскоре начнется воспроизведение, и индикатор работы начнет светиться зеленым светом. (Если в меню для "LED" установлено значение "OFF", индикатор работы не светится.)

12 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).
13 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.
14 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER. Вскоре начнется воспроизведение, и индикатор работы начнет светиться зеленым светом. (Если в меню для "LED" установлено значение "OFF", индикатор работы не светится.)

15 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).
16 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.

17 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.

18 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).

19 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.

20 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.

21 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).

22 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.
23 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER. Вскоре начнется воспроизведение, и индикатор работы начнет светиться зеленым светом. (Если в меню для "LED" установлено значение "OFF", индикатор работы не светится.)

24 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).

25 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.

26 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.

27 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).

28 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.

29 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.

30 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).

31 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.

32 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.

33 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).

34 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.

Установка часов после подготовки источника питания

1 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶, чтобы последовательно установить год, месяц, день, час и минуты, затем нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.

2 Нажмите кнопку ■ (стоп), чтобы вернуться к экрану режима остановки.

3 Нажмите кнопку ■ (стоп), чтобы вернуться к экрану режима остановки.

4 Нажмите кнопку ■ (стоп), чтобы вернуться к экрану режима остановки.

5 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для возврата к предыдущей операции.

6 В меню "HOUR" для часов можно установить формат времени "12H" (12-часовой формат отображения) или "24H" (24-часовой формат отображения). Если выбран формат "12H" (12-часовой формат отображения), в окошке дисплея отобразится "AM" или "PM".

Примечание

- Если нажать ▶ PLAY/STOP-ENTER не будет нажата в течение 1 минуты после ввода времени, режим установки часов будет отменен, и дисплей перейдет к отображению экрана режима остановки.

1 Нажмите и удерживайте кнопку FOLDER/MENU, чтобы перейти в режим меню. Появится экран режима меню.

2 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора "SET DATE", затем нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.

3 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).
4 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.
5 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER. Вскоре начнется воспроизведение, и индикатор работы начнет светиться зеленым светом. (Если в меню для "LED" установлено значение "OFF", индикатор работы не светится.)

6 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).
7 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.

8 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER. Вскоре начнется воспроизведение, и индикатор работы начнет светиться зеленым светом. (Если в меню для "LED" установлено значение "OFF", индикатор работы не светится.)

9 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).
10 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.
11 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER. Вскоре начнется воспроизведение, и индикатор работы начнет светиться зеленым светом. (Если в меню для "LED" установлено значение "OFF", индикатор работы не светится.)

12 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).

13 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.

14 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER. Вскоре начнется воспроизведение, и индикатор работы начнет светиться зеленым светом. (Если в меню для "LED" установлено значение "OFF", индикатор работы не светится.)

15 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).

16 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.

17 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-ENTER.

18 Нажмите кнопку FOLDER/MENU для выбора папки (A, B, C, D или E).

19 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶+ для выбора сообщения, которое требуется воспроизвести.

20 Нажмите кнопку ▶ PLAY/STOP-

