

# SUPRA

## Руководство по эксплуатации

**Щипцы для создания  
натуральных волнистых волос  
HSS-1170**



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение устройства для завивки волос SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего “Руководства по эксплуатации” и, если устройство перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с устройством.

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Эксплуатация прибора.....	4
Чистка прибора.....	4
Безопасная утилизация.....	4
Технические характеристики.....	4

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием устройства для завивки волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе щипцов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
4. При подключении к сети запрещается использовать удлинители.
5. Перед подключением щипцов к электросети убедитесь, что они выключены кнопкой на корпусе.
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
7. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
8. Бережно обращайтесь с прибором, не роняйте и не бросайте его.
9. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
10. Перед отключением от электросети выключите прибор кнопкой на корпусе.
11. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
12. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами. Запрещается перегибать или скручивать шнур питания вокруг щипцов.
13. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
14. Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
15. Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать щипцы из воды.
16. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
17. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
18. Запрещается использовать прибор в помещении, где используются аэрозоли.
19. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
20. Во время укладки волос не используйте прибор в течение слишком длительного времени, чтобы избежать перегрева волос.
21. Во время работы не касайтесь руками, лицом и шеей нагревающихся частей прибора во избежание ожогов.
22. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
23. Храните прибор в недоступном для детей месте.
24. Температура хранения прибора не должна превышать 60°C.
25. Не позволяйте детям использовать устройство для завивки волос без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
26. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
27. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
28. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
29. Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор – 1

Руководство по эксплуатации - 1

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Устройство представляет собой домашний бытовой прибор с автоматической регулировкой нагрева.

На корпусе устройства расположен переключатель питания, при помощи которого происходит включение и выключение прибора.

Вращающийся сетевой шнур обеспечивает надёжность, долговечность и удобство пользования.

Индикатор работы горит во время работы прибора.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Перед началом работы

Снимите весь упаковочный материал с прибора, включая наклейки и стикеры, за исключением этикетки с серийным номером.

Осмотрите прибор на предмет повреждений. Если какие-либо части прибора отсутствуют или повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Прибор предназначен для завивки волос. Его следует использовать на сухих или слегка влажных волосах. Перед укладкой расчешите волосы.

Кроме того, устройство можно использовать в любое время для придания завершающих штрихов вашей причёске.

Поставьте устройство на подставку на ровную устойчивую поверхность и подключите вилку шнура питания к розетке. Включите устройство переключателем питания. Во время работы прибора будет гореть соответствующий индикатор.

Подождите 3 минуты, пока прибор нагреется до нужной температуры.

### Завивка

Перед выполнением укладки попробуйте щипцы на небольшой пряди волос и установите нужную температуру в зависимости от типа ваших волос.

1. Разделите волосы на пряди. Если вы хотите получить волны, накручивайте более толстые пряди, а чтобы получить кудри, завивайте тонкие пряди.

2. Начиная с верхней части головы, рядом с кожей головы. Выберите небольшую прядь волос (примерно 5 см шириной и около 0,6 см глубиной) и зажмите ее. Несколько секунд держите прядь волос зажатой для укладки волос, затем возьмите прядь волос в руку и освободите. Не касайтесь горячей поверхности прибора руками или кожей головы.
3. Повторите эту процедуру по всей голове, давая волосам остыть перед расчесыванием их. Это создаст мягкие волны. После окончания использования устройства нажмите кнопку включения / выключения, чтобы выключить прибор.
4. Этот прибор подходит для естественных, осветленных или окрашенных волос. В зависимости от типа волос необходима практика, чтобы добиться нужного результата.
5. Не используйте прибор на париках и шиньонах, так как они могут испортиться под нагревом щипцов.
6. Не используйте прибор на волосах, обработанных лаком или лосьоном для укладки волос, так как волосы могут прилипнуть к щипцам, уменьшив эффективность процедуры. Когда все пряди будут завиты, а волосы остынут, расчешите их и уложите в причёску.
7. По окончании работы с прибором, выключите его переключателем питания, отсоедините от электросети и подождите, пока он остынет перед тем, как убрать на хранение.

## ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.

Протрите корпус устройства слегка влажной тканью. Запрещается погружать прибор в воду.

Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.

Храните прибор в сухом месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на прибор и не перегибайте его, т.к. это может привести к его излому.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Мощность: 70 Вт

Температура нагревательного элемента  
(max) - 200°C

Габариты в упаковке: 378x128x70 мм

Вес в упаковке: 0,76 кг

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.  
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 09.2014  
Срок службы изделия - 3 года  
Гарантийный срок - 1 год

**Центральный авторизованный сервисный центр:** ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Список сервисных центров прилагается  
(см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а также отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

### **Производитель:**

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

### **Manufacturer:**

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331**

## Гарантийный талон

### Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - воздействия вредоносных программ;
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: \_\_\_\_\_

S/N:

Модель: \_\_\_\_\_

Версия: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

[www.supra.ru](http://www.supra.ru)

