

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MP3-ПЛЕЕР С FM-ТРАНСМИТТЕРОМ
SFM-30U



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЗОР

Благодарим Вас за покупку автомобильного MP3-плеера с технологией Bluetooth. Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство и следуйте ему при работе с устройством.

Данное устройство представляет собой автомобильный плеер, позволяющий вам отвечать на телефонные звонки через устройство во время вождения, с помощью функции A2DP прослушивать музыку с мобильного телефона, слушать MP3/WMA аудио-файлы, записанные на USB-устройство или SD/MMC карту. Кроме того, в устройстве имеется отдельный вход для внешнего источника звука, что позволяет вам прослушивать музыку с портативных устройств CD, DVD, MD, MP3/MP4, iPod и др.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ

- Общение по мобильному телефону по громкой связи с помощью технологии Bluetooth
- Функция A2DP, позволяющая воспроизводить музыку с мобильного телефона
- Функция мгновенного отключения звука при телефонном звонке
- Встроенный FM-трансмисмиттер с полным диапазоном частот от 87.5 и 108.0 МГц.
- Воспроизведение музыки может осуществляться на любом из заранее выбранных каналов (206 каналов)
- Чтение MP3/WMA файлов с USB-устройства и SD/MMC карты и их воспроизведение в вашей автомобильной системе

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО ПЛЕЕРА



1. положительный контакт
2. отрицательный контакт
3. разъем для подключения к прикуривателю
4. аудио вход
5. кнопка выбора частоты трансляции
6. кнопка выбора частоты трансляции
7. микрофон
8. разъем USB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9. громкая связь/ перевод звонка на мобильный телефон
10. предыдущий трек / уменьшить громкость
11. ЖК дисплей
12. следующий трек / увеличить громкость
13. воспроизведение/пауза
14. для SD/MMC-карты

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Воспроизведение музыки

USB-устройство или SD/MMC-карта

- (1) Вставьте разъем для подключения в прикуриватель вашего автомобиля, чтобы обеспечить устройство питанием.
- (2) Вставьте USB-устройство с записанными на нем MP3/WMA файлами в USB порт или SD/MMC-карту - в слот для SD/MMC-карты.
- (3) Нажмите кнопку «А-» или «В+», чтобы выбрать сохраненные радиостанции без наложения сигнала. Частота будет отображаться на ЖК дисплее.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- (4) Настройте FM-приемник вашей автомобильной системы на ту же частоту, что указана на дисплее. Теперь вы можете наслаждаться прослушиванием музыки в формате MP3/WMA через автомобильный FM-приемник.
- (5) Нажимайте кнопку ►/■, чтобы включить воспроизведение или поставить его на паузу.
- (6) Когда вы нажмете кнопку ◀◀ или кнопку ▶▶, плеер начнет воспроизводить предыдущий или следующий трек, на ЖК дисплее вы увидите номер воспроизводимого трека и общее количество треков, записанных на USB-устройство или SD/MMC карту. Долгим нажатием на эти кнопки вы можете увеличить или уменьшить громкость.

Внешний источник звука

К данному устройству можно подключить внешний источник звука, например MP3, MP4 или CD-плеер. Информация с внешнего источника звука поступает по кабелю, подключенному в соответствующее гнездо устройства, а затем передается в FM-приемник с помощью FM-трансммиттера. Вы

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

можете прослушивать музыкальные файлы в вашей автомобильной аудиосистеме.

- (1) Подсоедините один конец кабеля в разъем для подключения внешнего источника звука устройства, а другой конец подсоедините в разъем для наушников внешнего источника звука.
- (2) Включите внешний источник звука и начните воспроизводить на нем музыку.
- (3) Нажмите кнопку «А-» или «В+», чтобы выбрать сохраненные радиостанции без наложения сигнала. Частота будет отображаться на ЖК-дисплее.
- (4) Настройте FM-приемник вашей автомобильной системы на ту же частоту, что указана на дисплее. Теперь вы можете наслаждаться превосходным качеством музыки, воспроизводимой вашей автомобильной аудиосистемой.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Воспроизведение/пауза

Нажмите кнопку ►/■, чтобы воспроизвести MP3/WMA файл с USB-устройства или SD/MMC-карты. На дисплее будет отображаться частота. Чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите кнопку ►/■. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите ее еще раз.

Предыдущий/следующий трек

Нажмите кнопку ◀◀, чтобы воспроизвести предыдущий трек, или нажмите кнопку ▶▶, чтобы воспроизвести следующий трек.

Настройки громкости

Нажмите и удерживайте кнопку ▶▶, чтобы увеличить громкость, либо нажмите и удерживайте кнопку ◀◀, чтобы уменьшить громкость.

Примечание:

Когда вы подключаете внешний источник, функционируют только кнопки настройки радиостанции и кнопка телефона. Вы можете управлять воспроизведением музыки с помощью кнопок управления внешнего источника звука.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЕРАЦИИ С BLUETOOTH / ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

Активация функции Bluetooth

Активация канала Bluetooth начинается сразу после включения устройства.

Для соединения устройства с телефоном необходимо в течение 1 минуты активировать функцию Bluetooth на вашем телефоне.

1. Убедитесь, что ваш телефон включен и находится на расстоянии не более 1 метра от устройства.
2. Включите питание устройства.
3. Активируйте функцию Bluetooth на вашем телефоне и произведите поиск внешних устройств (возможно для обнаружения устройства вам понадобится несколько попыток. Это связано с выдержкой временных интервалов и особенностей некоторых телефонов. См. инструкцию на телефон).
4. При обнаружении данного устройства, в вашем телефоне должна появиться надпись «CAR KIT».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Активируйте подключение к устройству: выберите в списке телефона обнаруженное устройство («ESF-207BT») и введите код «0000», для подтверждения нажмите кнопку «Yes» / «Ok» (возможно, понадобится несколько попыток).

Операции с входящими звонками

Когда поступает телефонный звонок во время воспроизведения устройством музыки, воспроизведение будет остановлено, устройство автоматически перейдет в режим Bluetooth и будет ожидать, пока вы ответите.

(1) Нажмите кнопку , чтобы ответить на звонок. После завершения разговора устройство автоматически вернется в режим воспроизведения музыки.

Примечание:

Чтобы сделать звук более четким во время телефонного разговора, увеличьте громкость вашей автомобильной аудиосистемы.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Окончание телефонного разговора

Когда вы хотите завершить разговор, нажмите кнопку , и тогда устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения музыки.

Воспроизведение музыки с внешних устройств Bluetooth (например, мобильного телефона) с помощью функции A2DP

Установите соединение внешнего устройства с данным устройством (с помощью функции A2DP), начните в них проигрывание музыки. Вы сможете слушать музыку, записанную на внешнем устройстве, из динамиков вашей автомобильной аудиосистемы.

Примечание:

Перед использованием данной функции убедитесь, что ваш мобильный телефон или другое внешнее устройство Bluetooth поддерживает функцию A2DP. Если ваше устройство Bluetooth не поддерживает функцию A2DP, файлы воспроизводиться не будут.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт ДУ

В комплект устройства входит пульт ДУ, облегчающий управление воспроизведением.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Ответ на входящий звонок
	Сброс входящего звонка
	Выключение звука, перевод звонка на телефон
CH-	Выбор частоты трансляции
CH+	Выбор частоты трансляции
EQ	Настройки эквалайзера
VOL-	Уменьшение звука
VOL+	Увеличение звука
	Начало/приостановка воспроизведения
	Предыдущий трек
	Последующий трек
1~9	Кнопки с цифрами

Примечание: если качество звука не удовлетворительное, уменьшите уровень громкости транзмиттера и увеличте уровень громкости вашей стерео системы.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передача сигнала на одной из 206-и FM частот (МГц): 87,5 - 108,0

Носитель информации: USB флэш-накопитель, SD/MMC-карта, внешний источник аудио сигнала

USB порт: стандарт USB1.1 (USB2.0 совместим)

Версии Bluetooth: 2.0

Радиус действия: до 5 м

Питание: +12 В постоянного тока от прикуривателя автомобиля

Номинальный потребляемый ток: < 100 мА

Отношение сигнал-шум: > 60 дБ

Частотный диапазон: 20 Гц – 15 кГц

Рабочая температура: от 0°C до +50°C

Температура хранения: от -20°C до +65°C

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Рабочее напряжение данного устройства 12 В. Слишком высокое или слишком низкое напряжение могут привести к его повреждению или неполадкам в работе.
2. В целях безопасности, сначала вставьте USB флэш-накопитель или SD/MMC-карту, а потом подсоединяйте устройство к прикуривателю.
3. Если в устройство одновременно вставлены USB флэш-накопитель и SD/MMC-карта, устройство сможет прочитать файлы только с USB флэш-накопителя.
4. Частота FM-тюнера автомобиля должна совпадать с частотой устройства.
5. Для извлечения USB флэш-накопителя или SD/MMC-карту сначала остановите воспроизведение, чтобы избежать потери данных.
6. Аккуратное и бережное обращение с устройством продлит срок его эксплуатации.
7. В связи с возможным незначительным разбросом размеров гнезда прикуривателя в различных марках автомобилей, убедитесь в надежности соединения контакта в гнезде прикуривателя для нормального функционирования устройства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 6 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

В случае нарушения работоспособности в течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по предъявлению гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно с отметкой в карточке учета технического обслуживания и ремонта. После ремонта специалистами ремонтного предприятия проверьте опломбирование аппарата. Замененные во время гарантийного ремонта детали являются собственностью сервис центра.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- а) несоблюдением владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
- б) воздействием механических и климатических факторов, превышающих допустимые пределы;
- в) попаданием внутрь аппарата жидкости, инородных предметов;
- г) неисправностью электрооборудования автомобиля (превышение напряжения в бортовой сети, большой уровень помех и т.д.);

* правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлены заводской номер, штамп магазина, разборчивая подпись, штамп продавца и дата продажи. Помните, что при отсутствии гарантийного талона или в случае его неправильного или неполного заполнения Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет торговое предприятие

**MP3-ПЛЕЕР С FM-ТРАНСМИТТЕРОМ
SFM-30U**

Серийный № _____

Дата продажи _____

число, месяц прописью, год

Продавец _____

подпись или штамп

Штамп магазина

**Адрес ближайшего сервисного центра вы можете
узнать по телефону (495) 424-3701**

**Дополнительную информацию о гарантийном и по-
слегарантийном ремонте вы можете получить по ме-
сту приобретения данного изделия или на сайте**

www.suprael.ru

Производитель: «Супра Технолоджис, Лтд.»
Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73, Централ, Гонконг, Китай.

Произведено в КНР.

Импортер: ООО «Криптон Логистик»
Адрес: Моск.обл., Ленинский район, п. Мосренген,
Институтский проезд д.2

Товар не подлежит обязательной сертификации.