

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Телефон КХТ-851 с присоединенной трубкой
Шнур телефонный линейный
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковочная коробка

Дата выпуска

Серийный номер

--	--

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка к работе

Внешний вид	2
Подключение к телефонной линии	4
Установка режима набора номера	4
Выбор громкости звонка	4

Основные операции

Набор номера	4
Ответ на звонок	5

Расширенные функции

Переключение на вторую линию	5
Временный тональный набор	5
Повтор последнего набранного номера	6
Использование памяти аппарата	7
Громкоговорящая связь	7
Удержание линии	8

Полезная информация

Перед тем, как обратиться за помощью	7
Характеристики	7
Комплект поставки	8

Подготовка
к работе

Основные
операции

Расширенные
функции

Полезная
информация

ВНЕШНИЙ ВИД



УДЕРЖАНИЕ ЛИНИИ

Если разговаривая по телефону Вам необходимо перейти к другому телефону или просто положить трубку не разрывая связь с абонентом, нажмите клавишу **УДЕРЖ** и положите трубку. Когда вы снова снимите трубку вы сможете продолжить разговор.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Проблема	Способ устранения
Аппарат не работает	-Проверьте правильность подключения к телефонной линии
Звонок аппарата не работает или звучит очень тихо	-Отрегулируйте громкость звонка -Производитель не гарантирует нормальную работу телефона на нестандартно работающих АТС
Невозможно сделать исходящий звонок	- Убедитесь в правильном выборе режима набора номера

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телефонный аппарат КХТ-851 предназначен для работы в сетях автоматических телефонных станций (АТС) с номинальным напряжением 60В или 48В.

Телефон рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 градусов и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25 градусов).

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 6654-014-43166136-2004, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Телефонный аппарат КХТ-851 не подлежит обязательной сертификации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ АППАРАТА.

Ваш аппарат имеет **3 номера** памяти быстрого набора, которые записываются в ячейки с номерами от **П1 – П3**.

Чтобы записать номер в память нужно:

1. При **положенной трубке** наберите номер абонента для записи.
2. Нажмите кнопку **ПАМЯТЬ**.
3. Нажмите кнопку, на которую вы хотите записать **П1 – П3**.

Чтобы позвонить по номеру из памяти нужно:

1. Снимите трубку или нажмите кнопку **ГР. СВЯЗЬ**
2. Нажмите кнопку **П1 или П2 или П3**

ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ

Режим громкоговорящей связи позволяет разговаривать по телефону, не снимая трубки. Звонки по телефону в этом режиме осуществляются точно так же, как и с помощью телефонной трубки, но вместо того, чтобы поднимать или опускать трубку, просто нажимайте клавишу **ГР. СВЯЗЬ**. Все сигналы и голос собеседника будут воспроизводиться через встроенный динамик телефона.

Громкость сигналов можно изменять с помощью клавиши **ГРОМК.** (два положения: ГРОМКО или ТИХО).

Качество громкоговорящей связи зависит от качества телефонной линии и оборудования АТС, от телефонного аппарата Вашего собеседника и многих других факторов. При плохом качестве громкоговорящей связи продолжите разговор с помощью телефонной трубки. Громкоговорящая связь при этом автоматически отключится.

Если Вы при разговоре пользуетесь телефонной трубкой, то можете во время разговора включить громкоговорящую связь. Для этого нажмите клавишу **ГР. СВЯЗЬ**, положите трубку на рычаг и продолжайте разговор. По окончании разговора снова нажмите клавишу **ГР. СВЯЗЬ**.

1. Клавиши быстрого набора номеров из памяти П1-П3

2. Линия ВЫХОД

можно использовать для подключения дополнительных телефонных аппаратов и устройств

3. Линия ВХОД

для подключения телефона к телефонной линии

4. переключатель ЗВОНК

используется для регулировки громкости звонка

5. переключатель НАБОР

используется для выбора вида набора номера в линию

6. клавиша УДЕРЖАНИЕ

включает режим удержания линии

7. клавиша ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

включает режим громкоговорящей связи

8. клавиша ГРОМКОСТЬ

регулирует громкость динамика в режиме громкой связи и имеет два положения громче или тише

9. клавиша ПОВТОР

включает набор последнего набравшегося номера в линию

10. клавиша ПАМЯТЬ

позволяет записать номер в память аппарата для последующего набора (эта операция производится при положенной трубке)

11. клавиша СБРОС

используется для переключения на вторую линию на АТС с тоновым набором номера.

Подключите телефонную трубку к аппарату, используя витой шнур, входящий в комплект поставки, через соответствующий разъем сбоку аппарата.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через разъем, расположенный сверху аппарата с надписью ВХОД. Второй разъем может быть использован для подключения дополнительных устройств и телефонов.

Внимание! Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разъему типа "Евророзетка". Если Вам нужно подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.

УСТАНОВКА РЕЖИМА НАБОРА НОМЕРА

При первом включении телефона в нем установлен тоновый режим набора номера (Т). Тоновый режим поддерживают только новые цифровые АТС. Большинство АТС в России поддерживают только импульсный (И) режим набора номера.

Для выбора режима набора номера необходимо переключатель **НАБОР**, находящийся сбоку аппарата, установить в соответствующее положение (И) или (Т).

ВЫБОР ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Выбор громкости звонка осуществляется переключателем **ЗВОНОК** (громче или тише).

НАБОР НОМЕРА

- Снимите трубку телефона
- Наберите телефонный номер длиной до 32 цифр, при этом введенные цифры будут немедленно набираться в линию.

ОТВЕТ НА ЗВОНОК

В ответ на звонок необходимо снять трубку и начать разговор.

Внимание! Во избежание порчи телефона трубку снимайте в паузе между вызывными сигналами (звонками).

Дополнительные возможности

Во время разговора доступны следующие функциональные возможности:

- переключение на вторую линию;
- временный тональный набор;
- повтор последнего набранного номера;
- удержание линии;

Переключение на вторую линию

Нажмите клавишу **СБРОС** если во время разговора вы услышали в трубке характерные гудки второго входящего вызова. Для обратного переключения еще раз нажмите клавишу **СБРОС**.

ВРЕМЕННЫЙ ТОНАЛЬНЫЙ НАБОР

Во время набора номера в импульсном режиме можно временно (до следующего набора номера) переключиться в тональный режим. Для этого нажмите клавишу *. Все цифры, которые Вы будете вводить после этого, будут набираться в тональном режиме до тех пор, пока Вы не положите трубку.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

Поднимите трубку телефона, затем нажмите клавишу **ПОВТОР** и последний набранный на телефоне номер наберется в линию.