

Руководство по эксплуатации



THOMSON

Телевизор цветного изображения
с жидкокристаллическим экраном
со светодиодной подсветкой

LED TV

Модель:

T32ED07U-01B



Меры предосторожности	3
Общий вид устройства	7
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	8
Основные функции меню	9
Работа с меню	9
Настольный и настенный монтаж	12
Устранение неисправностей	13
Технические характеристики	14
Комплектация	14

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте телевизор под дождем и не подвергайте иному воздействию влаги. Исключайте попадание капель и брызг на телевизор, а также не устанавливайте сосуды с жидкостями, например вазы, на телевизор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Телевизор находится под высоким напряжением!

Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.



Этот значок указывает на то, что телевизор находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.



Этот значок указывает на важные инструкции по использованию устройства, отраженные в руководстве по эксплуатации.

ращаться к нему в дальнейшем.

Обращайте особое внимание на предупреждения, размещенные на корпусе телевизора и в данном руководстве.

Следуйте всем указаниям, приведенным в данном руководстве.

Применяйте только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары.

Использование несоответствующих приспособлений и аксессуаров может стать причиной неисправности или несчастного случая.

При подключении телевизора для соблюдения мер безопасности не используйте розетки устаревшего типа (без заземления). Подсоединение производится с использованием полярной вилки или вилки с заземляющими контактами к заземленным розеткам.



Телевизор должен быть подсоединен к источнику переменного тока 220-240 В, 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику постоянного тока или любому другому источнику питания, характеристики которого отличаются от указанных.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Электричество может выполнять множество полезных функций, но оно также может причинять вред и повреждать имущество при неправильном использовании. При разработке и производстве данного телевизора безопасность эксплуатации была приоритетом, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Для вашей безопасности и продления срока службы изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием, а также установкой, эксплуатацией и чисткой телевизора.

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты.

Данное руководство нужно сохранить, чтобы об-



Если вы не планируете использовать телевизор длительный период, то выньте сетевой шнур питания из розетки и отсоедините штекер антенны от телевизора.



Не допускайте перегибания или зажима сетевого шнура питания, особенно в местах выхода кабеля

Меры предосторожности

из телевизора и соединения кабеля с вилкой.



Вилка питания телевизора используется как размыкающее устройство, поэтому розетка, к которой подключен сетевой шнур питания, должна быть легкодоступна. При отключении сетевого шнура питания беритесь за вилку, не тяните за сам кабель.


Избегайте превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители. Перегрузка может послужить причиной возгорания или поражения электрическим током.



Если из телевизора пошел дым, внутри слышны странные звуки или чувствуется странный запах, немедленно отключите телевизор от электросети и обратитесь в сервисный центр за ремонтом.




По вопросам технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сертифицированные специализированные сервисные центры. Обслуживание требуется тогда, когда телевизор поврежден каким-либо образом (поврежден сетевой шнур питания или вилка, на телевизор пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет), если телевизор попал под дождь или находился во влажных условиях, работает не так, как указано в данном руководстве, в его работе произошли существенные изменения, телевизор падал или имеются повреждения на его корпусе.



**ВЫСОКОЕ НАПЯЖЕНИЕ!
НЕ ОТКРЫВАТЬ!**

Открытие задней крышки или попытка выполнить ремонт самостоятельно лишают права на гарантийный ремонт и могут привести к серьезным травмам или вызвать поражение электрическим током, а также стать причиной возникновения пожара.

Следите за тем, чтобы дети не толкали телевизор и не залезали на телевизор или подставку.



При монтаже телевизора на стене убедитесь в том, что строго соблюдаются инструкции изготовителя. Используйте только рекомендованные производителем крепежные приспособления.




Не размещайте телевизор на неустойчивой тележке, подставке, треноге или шатком столе. Размещение телевизора на неустойчивых подставках может привести к падению телевизора, что в свою очередь может привести к травмам или повреждению телевизора.




После перемещения телевизора из холодного места в теплое требуется оставить его на некоторое время выключенным, чтобы конденсат мог испариться.

Используйте только тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, которые рекомендованы изготовителем или продаются вместе с телевизором. Когда используется тележка, будьте аккуратны при перемещении тележки совместно с телевизором, чтобы избежать травм вследствие его опрокидывания. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровности поверхности пола могут привести к падению телевизора с тележки.


Меры предосторожности



Для дополнительной защиты данного телевизора при грозовой погоде или когда не планируется его использование в течение длительного времени, отключите телевизор от розетки питания и отсоедините антенный кабель. Это предотвратит повреждение телевизора от удара молнии или из-за перепадов напряжения.




Не используйте телевизор вблизи воды, например, рядом с раковиной, мойкой или стиральной машиной, во влажном подвале, вблизи бассейна и т. д. После транспортировки в условиях низкой температуры, перед включением телевизора, дайте выдержку около часа при комнатной температуре. Не включайте телевизор сразу, так как это приведет к образованию конденсата, что в свою очередь может вызвать пожар, поражение электрическим током или другие негативные последствия.



Не размещайте на телевизоре тяжелые посторонние предметы и сосуды с жидкостями. Не устанавливайте на телевизор источники открытого огня, например, горящие свечи, так как это может привести к выходу телевизора из строя или к его возгоранию.




Перед чисткой телевизора выньте сетевой шнур питания из розетки.



Нельзя чистить телевизор жидкими или аэрозольными чистящими средствами. Для очистки используйте чистую сухую мягкую ткань без ворса. При сильных загрязнениях допустимо применить слегка влажную ткань.



Регулярно протирайте вилку питания сухой тканью. Влага или пыль на контактных штырях могут привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Устанавливайте телевизор в соответствии с инструкциями изготовителя. Для обеспечения вентиляции оставляйте вокруг телевизора свободное пространство не менее 10 см. Не закрывайте вентиляционные и другие отверстия в корпусе телевизора, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и сокращение срока его службы. Не размещайте телевизор на кровати, диване, ковре или другой аналогичной мягкой поверхности, так как при этом могут быть заблокированы вентиляционные отверстия. Данный телевизор не предусматривает установку внутри закрытого пространства, поэтому не размещайте телевизор в закрытом месте, таком, как шкаф для книг или стеллаж, если не обеспечена нормальная вентиляция.

Меры предосторожности



Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), генерирующие тепло.



Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора. При эксплуатации телевизора используется высокое напряжение. Попадание посторонних предметов внутрь телевизора может послужить причиной поражения электрическим током и привести к повреждению деталей телевизора. Детям младше 3 лет не следует пользоваться телевизором.



При использовании наушников не устанавливайте слишком высокую громкость, т.к. чрезмерное звуковое давление может привести к потере слуха.

Использование видео игр или других внешних источников сигнала, генерирующих неподвижное изображение в течение 2 часов и более, может оставить неустранимые последствия в виде следов этого изображения на экране телевизора. Аналогичные последствия может вызвать длительный просмотр фильмов или передач в формате 4:3, т.к. в результате различной степени излучения по центру и по краям экрана, могут остаться полосы. В целях сохранения экрана рекомендуется устанавливать невысокую яркость и контрастность изображения во время видео игр или просмотра неподвижных изображений. Повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения не подлежит гарантийному обслуживанию.

Основа жидкокристаллической панели, используемой в телевизоре, сделана из стекла. Поэтому она может разбиться при падении телевизора или уда-

ре его другим предметом. Если ЖК-панель разбилась, перед тем, как дотрагиваться до нее, обязательно отсоедините вилку питания от розетки. Будьте аккуратны, не пораньтесь осколками стекла, если ЖК-панель разбилась.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для безопасной и удобной транспортировки телевизора сохраните оригинальную упаковку.

Общий вид устройства

Кнопки на самом устройстве соответствуют лишь базовым функциям, для доступа к дополнительным функциям и настройкам, вам нужно использовать ПДУ.



1. Индикатор работы

Зеленый: режим работы.
Красный: режим ожидания.

2. ИК приемник

Направьте ПДУ на ИК приемник для удаленного управления.

3. Кнопка POWER

Включение и выключение устройства.

4. CH +/-

Переключение каналов.

5. VOL +/-

Регулировка громкости.

6. MENU


Вызов экранного меню.

7. INPUT

Выбор источника сигнала.

8. ⏻

Включает ТВ или режим ожидания.



Разъемы подключения

1. RF IN

Разъем для подключения антенны.

2. HDMI разъем

Подключение HDMI устройств.

3. YPbPr разъем

Подключение компонентного источника сигнала.

4. VIDEO IN

Подключение композитного источника.

5. AUDIO IN

Подключение композитного или компонентного источника аудио-сигнала.

4. USB

Подключение USB носителей для воспроизведения соответствующего мультимедиа контента.

* **Примечание:** Расположение, количество и названия функциональных кнопок, кнопки включения и разъемов подключения может меняться в зависимости от модели ТВ.

Внешний вид ПДУ и описание функций кнопок

1. **【POWER】** Включение и выключение телевизора
2. **【INPUT】** Выбор источника сигнала
3. **【S. MODE】** Выбор звукового режима
4. **【P. MODE】** Выбор режима изображения
5. **【FREEZE】** Стоп-кадр
6. **【SLEEP】** Включение таймера сна
7. **【0-9】** Цифровые клавиши для прямого выбора каналов и страниц телетекста
8. **【--/-】** Выбор канала с различными цифрами.
9. **【Picture】** Переключение к последнему каналу
10. **【INFO】** Отображение информации о канале
11. **【VOL +/-】** Увеличение/уменьшение громкости
12. **【PROG +/-】** Переключение каналов
13. **【MUTE】** Отключение и включение звука
14. **【MENU】** Вызов меню
15. **【EXIT】** Выход из меню
16. **【▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ENTER】** Навигация по меню и подтверждение настроек
17. **【TTX】** Включение и выключение телетекста

Важно: данная функция присутствует не на всех моделях, так же как и сама кнопка.

【||】 Воспроизведение/Пауза или включение TimeShift

18. **【NICAM】** Включение звуковой системы NICAM.

Важно: данная функция присутствует не на всех моделях, так же как и сама кнопка.

【■】 Прекращение воспроизведения и записи

19. **【◀◀/▶▶】** Включение TimeShift или воспроизведение программы в режиме быстрой перемотки

20. **【◀◀】** Переход к предыдущей главе

21. **【▶▶】** Переход к следующей главе

22. **【INDEX】** Отображение содержания в телетексте

【CH. LIST】 Отображение списка программ

23. **【HOLD】** Удерживание отображаемой страницы

【FAV.LIST】 Выбор канала из списка избранного

24. **【REVEAL】** Отображение скрытой информации в телетексте

【SUBPAGE】 Переход к под-странице в телетексте

【FAV +/-】 Выбор канала из списка избранного

25. **【SUBTITLEB】** включение и выключение субтитров

【GOTO】 Пропуск

26. **【CANCEL】** Отмена и выключение телетекста


【A-B】 Воспроизведение выбранного A-B участка

27. **【MIX】** Одновременное отображение телетекста и ТВ

【REPEAT】 Выбор типа воспроизведения

28. **【ZOOM】** Масштабирование изображения

【SIZE】 Изменение размера телетекста



Установка батареек: сдвиньте крышку отсека для батареек. Установите две батарейки размера AAA в соответствии с указанной схемой полярностей.

Установите крышку на место.


***Примечание:** в зависимости от модели ТВ, некоторые функции кнопок ПДУ могут отличаться.

Основные функции

Выбор источника сигнала

Нажмите **INPUT** для выбора источника сигнала

Нажмите **▲/▼** для выбора источника сигнала из списка, нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.



Навигация по меню

Перед использованием телевизора выполните следующие действия, чтобы узнать, как осуществляется навигация по меню, выбор и настройка различных функций. В зависимости от выбранного меню вид интерфейса может отличаться.

1. Нажмите кнопку **MENU** для вызова главного меню.
2. Нажмите **◀ / ▶** для перемещения по главному меню.
3. Нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать нужный подпункт.
4. Нажмите **OK**, чтобы войти в подменю.
5. Выберите нужное значение с помощью **▲ / ▼ / ◀ / ▶**. Вид интерфейса может отличаться в зависимости от выбранного меню.
6. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться к предыдущему меню.
7. Нажмите **EXIT** для выхода из меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда пункт в меню отображен серым цветом, это означает, что данной функции нет, или она не может быть изменена в текущем меню или подменю.
- Кнопки на панели телевизора имеют такую же функцию, как соответствующие кнопки на пульте дистанционного управления. Данное руководство по эксплуатации основано на работе пульта дистанционного управления.

Работа с меню


Меню каналов

Меню каналов используется для выбора параметров, настройки и редактирования всех необходимых каналов.

Авто настройка - опция позволяет искать, находить и сохранять все доступные каналы.

АТВ ручная настройка - опция позволяет начать ручной поиск с текущей частоты.


Редактор программ - опция позволяет: удалить, переименовать, переместить или пропустить найденные каналы.



Работа с меню

Меню настройки изображения

Выберите тип изображения, который наилучшим образом подходит для вас. Вы можете выбрать пользовательский режим изображения и настроить отдельные параметры: **Контрастность**, **Яркость**, **Цвет**, **Оттенок** (только NTSC), **Резкость**, **Цветовой тон**, **Шумоподавление**.




Меню настройки звука

Выберите тип звуковых настроек, который бы подходил вам. Вы можете настраивать такие параметры как **Нижние и Верхние частоты**, **Баланс** и **АРУ**(автоматическая регулировка усиления) **звука**.



Меню настроек времени

Вы можете настроить такие параметры, как **Таймер отключения**, режим **Автоотключения**, **Таймер меню**.



Меню опции

Выбор **языка меню**, **языка телетекста**, **формата изображения**, **функции голубого экрана**, **блокировки клавиш** и сброса **настроек** к их заводским значениям.



Интерфейс медиа

Имеющийся в телевизоре USB-разъем позволяет подключать к нему накопители памяти. Вы можете просматривать фильмы, фотографии, текстовые файлы на экране телевизора, а также использовать его для прослушивания музыки.

Поддерживаемые файловые форматы*:

Фото: .bmp, .png, .jpg, .jpeg;

Музыка: .wma, .aac, .ac3, .mp3, .m4a;

Видео: .avi(Xvid, MPEG-2, MPEG-4, DivX, H.264), .mpg, .vob, .dat, .mp4, .rm, .rmvb, .mov, .mkv(mp4, H.264), .ts, .trp;


Текст: .txt (максимальный размер 1MB).

***Примечание:** Некоторые USB-накопители и USB-устройства, такие как цифровые камеры или мобильные телефоны, не полностью совместимы со стандартом USB 2.0, и могут не работать с мультимедийным плеером ТВ. Не все USB-накопители или USB-устройства полностью совместимы с функциями USB ТВ. Когда USB-устройство обнаружено системой, оно становится видно в меню Медиа.

Не все поддерживаемые файлы могут быть воспроизведены медиа-плеером из-за возможной несовместимости декодера плеера ТВ и спецификацией медиа файла.

В зависимости от модели ТВ поддерживаемые файловые форматы могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. Подключите USB-накопитель к боковому разъему USB.
2. Нажмите кнопку **INPUT** для отображения меню медиа.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора меню «**Медиа**» и затем кнопку **OK** или **▶** для входа.




Настольный и настенный монтаж

Установка подставки

Убедитесь, что телевизор выключен, перед подсоединением и отсоединением подставки.
- Положите телевизор экраном вниз на мягкую и ровную поверхность, чтобы не повредить его и не поцарапать.



Инструкция по установке подставки



Монтаж телевизора на стену

Телевизор крепится к настенному кронштейну четырьмя винтами M6x8 мм.
Необходимо использовать кронштейн типа 200x100мм под винт M6.

Оверстия под винт M6x8 мм



Оверстия под винт M6x8 мм

***Примечание:** настенный кронштейн и винты крепления не входят в стандартную комплектацию и приобретаются отдельно.

Возможные неполадки и их устранение

Большинство проблем, с которыми Вы можете столкнуться при эксплуатации телевизора, перечислены ниже.

Отсутствие изображения, отсутствие звука

1. Проверьте работу плавкого предохранителя или автоматического выключателя.
2. Подключите к розетке другое устройство для того, чтобы убедиться в ее исправности.
3. Разъем электропитания плохо подключен к розетке.
4. Проверьте источник сигнала.

Отсутствие цвета

1. Измените систему цветного телевидения.
2. Настройте цветовую насыщенность.
3. Переключите на другой канал - Черно-белое изображение может транслироваться.

Пульт дистанционного управления не работает

1. Замените элементы питания.
2. Неверное положение элементов питания.
3. Не подключено основное питание.

Отсутствие изображения, хороший звук

1. Настройте яркость и контраст.
2. Возможны неполадки при трансляции.

Хорошее изображение, отсутствие звука

1. Для увеличения громкости нажмите кнопку ГРОМКСТЬ+.
2. Отключен звук. Для включения звука нажмите кнопку Отключения звука.
3. Измените систему звука.
4. Возможны неполадки при трансляции.

Экран снежит, наличие помех

В том случае, если антенна расположена в отдаленной зоне сигнала телевизора, где сигнал очень слабый, изображение на экране телевизора может быть ухудшено точками. При крайне слабом сигнале необходимо установить специальную антенну для улучшения приема сигнала.

1. Отрегулируйте положение и направление уличной/комнатной антенны.
2. Проверьте соединение антенны.
3. Точная настройка канала.
4. Переключите на другой канал. Возможны неполадки при трансляции.

Рябь на экране

Как правило, оно вызвано местными помехами – машинами, лампами дневного света и фенами. Для уменьшения помех отрегулируйте антенну.

Белый экран в режиме VGA

Возможно, телевизор не может распознать установленную компьютером резолюцию. Рекомендуется изменить резолюцию на более подходящую, либо установить другую стандартную резолюцию для системы Windows.

Полосы, пятна

Появление темных пятен или горизонтальных полос, мерцающее или сдвинутое изображение. Это, как правило, вызвано помехами от системы зажигания машин, неоновых ламп, электродрелей или других электрических устройств.

Тень

Наличие теней вызвано прохождением телевизионного сигнала по двум каналам. Один канал – прямой; другой – отражается от высоких зданий, холмов или других объектов. Изменение направления или положения антенны может улучшить прием сигнала.

Помехи радиочастот

Данные помехи вызывают рябь или диагональные полосы, в некоторых случаях – потерю контраста изображения. Необходимо определить и устранить источник радиоволн.

Технические характеристики и комплектация

Модель телевизора	T32ED07U-01B
1. Жидкокристаллическая панель	
Размер по диагонали, см	81
Яркость, кд/м ²	220
Угол обзора, градусов	178\178
Разрешение экрана, пикселей	1366x768
Срок службы, лет	3
Количество цветов	16,7 млн. цветов
2. Питание	
Входное напряжение	AC ~ 110 - 240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт	55
Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт	< 1 Вт
3. Внешние входы	
Антенный	75 Ом \ PAL, SECAM, В/Г, D/К, I
AV	1
SCART	—
USB	1
VGA	—
HDMI	1
Компонентный YPbPr	1
Головные телефоны	—
4. Совместимость	
Система цветности	PAL/SECAM/NTSC
Разрешение HDMI	1360x768
5. Формат экрана	16/9
6. Система управления пользователя	ПДУ + меню
7. Звуковая мощность (RMS)	2x5 Вт
8. Размеры, мм	742x180x482
9. Масса (нетто), кг	5.3
10. Рабочая температура, °С	5 ~ 35
11. Рабочая влажность, %	20 ~ 80
12. Температура хранения, °С	-15 ~ 45
13. Влажность хранения, %	10 ~ 80

Примечание:

1. Технические характеристики телевизора, указанные в этом руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.
2. Рисунки и изображения экрана, указанные в данном руководстве приведены в качестве объяснительного примера, и могут незначительно отличаться от реальных операций. Изменения дизайна выполняются без предварительного уведомления.
3. Жидкокристаллическая панель изготавливается с помощью высокоточной технологии, позволяя вам отчетливо видеть мелкие детали изображения. Иногда на экране может появиться несколько неактивных элементов изображения в виде фиксированных точек белого, синего, зеленого, красного или черного цвета. Это не влияет на эффективность работы устройства, не является неисправностью и не подлежит сервисному обслуживанию.

Комплектация

- Телевизор – 1 шт.
- Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- Батареи AAA – 2 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Саморезы крепления опоры - комплект.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Перед монтажом и установкой телевизора убедитесь, что поставлены все комплектующие детали. В случае недостатка комплектующих частей, немедленно обращайтесь к поставщику (продавцу).



www.tvthomson.ru

Look, Listen & Live

