

режим работы светодиодного индикатора

| Режим | Зажигание выключено | Зажигание включено |
|---|--|--------------------|
| Охрана | 1 вспышка в 4 сек. | Не горит |
| Иммобилайзер | Не горит | Горит постоянно |
| «VALET» | Горит постоянно | Не горит |
| 1-й и 2-й этап «Anti-Hijack» | 2 вспышки в сек. | |
| 3-й этап «Anti-Hijack» | 2 вспышки в сек. (по окончании зажигания сирены) | Не горит |
| Почасовой запуск двигателя | сирен из 2-х вспышек | Не горит |
| Запуск по температуре | сирен из 3-х вспышек | Не горит |
| Одновременно почасовой и температурный запуск | сирен из 4-х вспышек | Не горит |



- Аварийное снятие с охраны :**
- Откройте дверь и включите зажигание (дверь открыта),
 - Нажмите кн. «OVERRIDE» 3 раза,
 - Выключите зажигание
 - Нажмите любую кнопку брелока (для отключения сигнала)
- Отключение режима «Anti-Hijack» :**
- Включить зажигание
 - Нажать и удерживать кн. «OVERRIDE» в течение 4-х сек. до кратковременного прерывания в равномерном звучании сирены
 - Выключить зажигание.
 - Режим «Anti-Hijack» отключится. Система останется в режиме охраны
- Аварийное снятие с охраны/отключение режима «Anti-Hijack» (только если запрограммирован PIN-код) :**
- Откройте дверь и включите зажигание,
 - Нажмите кн. «OVERRIDE» количество раз равное 1-й цифре PIN-кода.
 - Выключите зажигание.
 - Снова включите зажигание.
 - Нажмите кн. «OVERRIDE» количество раз равное 2-й цифре PIN-кода.
 - Выключите зажигание.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДИАЛоговым кодом и дистанционным запуском



G-9000

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Адрес установочного центра _____

Телефон _____ Дата установки _____

| сочетание кнопок | функции брелоков - передатчиков | примечание |
|------------------|--|---------------------|
| | Постановку в охрану, закрывание Ц.З. | При выкл. зажигания |
| | Снятие с охраны, открывание Ц.З. | При выкл. зажигания |
| | Закрывание Ц.З. | При выкл. зажигания |
| | Открывание Ц.З. | При вкл. зажигания |
| × 2 | Отключение датчика удара | Режим охраны |
| 2c | Режим «VALET» вкл/выкл | Не режим охраны |
| | Вкл./выкл. сирены | |
| | Охрана с заведенным двигателем (с ключом) | При вкл. зажигания |
| 2c | Охрана с заведенным двигателем (без ключа) | При вкл. зажигания |
| | Проверка состояния системы | |
| × 2 | «Поиск» автомобиля | |
| 2c | Открывание багажника (1-й доп. канал) | |
| 2c | 2-й доп. канал | |
| + | «Паника» | При выкл. зажигания |
| + | Дистанционный «Anti-Hijack» вкл. | При вкл. зажигания |
| | Дистанционный «Anti-Hijack» выкл. | На первом этапе |
| 2c | Иммобилайзер вкл./выкл. | |
| 2c | Автопостановка в охрану вкл./выкл. | |

| | | |
|----|---|--|
| 2c | Дистанционный запуск двигателя | |
| 2c | Автоматический почасовой запуск двигателя | |
| 2c | Запуск по температуре | |
| + | Продление времени работы двигателя | |

функции брелока - пейджера

| сочетание кнопок | выполняемые функции | примечание |
|------------------|---|---------------------------------------|
| | Включение подсветки (опрос) | Автоматически выключается через 6 сек |
| + | Включение блокировки кнопок брелока-пейджера | Индикация: |
| + | Выключение блокировки кнопок брелока-пейджера | |
| удерживать | Режим настройки часов, будильника, таймера | |
| | Режим настройки часов - часы | - перевод вперед |
| 1 раз | Режим настройки часов - минуты | |
| 2 раза | Режим настройки будильника - часы | - перевод назад |
| 3 раза | Режим настройки будильника - минуты | |
| 4 раза | Режим настройки будильника - вкл/выкл | - вкл./ выкл. |
| 5 раз | Режим настройки таймера - минуты | - перевод вперед |
| 6 раз | Режим настройки таймера - часы | - перевод назад |
| 7 раз | Режим настройки таймера - вкл/выкл | - вкл./ выкл. |