

Аварийная постановка в охрану:

- Включите зажигание
- Нажмите кн. «Override» 8 раз
- Выключите зажигание
- 20 сек спустя система включит режим охраны без запирания замков дверей

Аварийное снятие с охраны:

- Откройте дверь автомобиля ключом и включите зажигание (включится режим тревоги)
- Нажмите кн. «Override» 4 раза (контролируйте нажатия по светодиоду)
- Выключите зажигание
- Режим охраны будет отключен немедленно
- Нажмите любую кнопку брелока для отключения его сигнала
- Если процедура не удалась, повторите ее сначала

Отключение режима «Anti-Hijack»:

- Включить зажигание
- Нажать и удерживать кн. «Anti-Hijack» в течение 5 сек (сирена издаст 3 ЧИРПа)
- Выключить зажигание
- Режим «Anti-Hijack» отключится. Система останется в режиме охраны

Режим работы светодиодного индикатора:

Режим	Зажигание выключено	Зажигание включено
Охрана	***** (1 вспышка в 4 сек)	Не горит
«Иммулайзер»/ дистанционный запуск	Горит постоянно	Горит постоянно
«Anti-Hijack»	Не горит	Не горит
Ежедневный автозапуск	***** (серии из 2-х вспышек)	Не горит
Запуск по температуре	***** (серии из 3-х вспышек)	Не горит
Одновременно почасовой и температурный запуск	***** (серии из 4-х вспышек)	Не горит
«Valet»	***** (серии из 5 вспышек)	Не горит

Адрес установочного центра

Телефон _____ Дата установки _____

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



TOMAHAWK
CAR ALARMS

автомобильная охранная система
с двусторонней связью и автозапуском

TZ-9011



сочетание кнопок	функция	примечание
	Постановка в охрану, закрытие Ц.З.	Зажигание выкл.
	Снятие с охраны, открытие Ц.З.	Зажигание выкл.
	Закрытие Ц.З.	Зажигание выкл.
	Открытие Ц.З.	Зажигание выкл.
+	Отключение датчика удара	Режим охраны
	Дистанционный запуск/гашение двигателя	
+	Продление времени работы двигателя	
+ 2с	Ежедневный запуск двигателя вкл.	Зажигание выкл.
+	Ежедневный/почасовой запуск двигателя выкл.	Зажигание выкл.
+ 2с >	Запуск через каждый час	Зажигание выкл.
+ 2с >	Запуск через каждые 2 часа	Зажигание выкл.
+ 2с >	Запуск через каждые 4 часа	Зажигание выкл.
+ 2с >	Запуск через каждые 12 часов	Зажигание выкл.
+ 2с	Запуск двигателя по температуре вкл.	Зажигание выкл.
+	Запуск двигателя по температуре выкл.	Зажигание выкл.
+ + 2с	Режим «Valet» вкл.	Не в режиме охраны
+ +	Режим «Valet» выкл.	Не в режиме охраны
	Вкл./выкл. sireны	
	Проверка состояния системы	
2с	Открытие багажника (1-й доп.канал)	
2с	2-й доп.канал	
2с	3-й доп.канал	
+	Поиск автомобиля	
+	«Паника»	Зажигание выкл.
+ 2с	Дистанционный «Anti-Hijack» вкл.	Зажигание выкл.
	Дистанционный «Anti-Hijack» выкл.	
	Иммобилайзер выкл.	
> 2с	Двухшаговое открытие дверей	

функции брелока - пейджера		
используемые кнопки	выполняемые функции	примечания
	Включение подсветки	Автоматически выключается через 3 сек
+	Включение/выключение режима экономии энергии	Автоматически выключается приемник брелока - пейджера спустя 2 мин после снятия алм с охраны
+	Переключение режимов звуковой/вибрационный	
удерживать	Режим настройки часов, будильника, таймера	 Перевод часов/минут вперед. Удерживайте для быстрой прокрутки
	Режим настройки часов - часы	
	1 раз Режим настройки часов - минуты	
	2 раза Режим настройки будильника - часы	
	3 раза Режим настройки будильника - минуты	 Перевод часов/минут назад. Удерживайте для быстрой прокрутки
	4 раза Режим настройки будильника - вкл/выкл	
	5 раз Режим настройки таймера - часы	
	6 раз Режим настройки таймера - минуты	
+	Будильник вкл./выкл.	
+ 1 раз	Установка таймера на 10 мин	
+ 2 раза	Установка таймера на 20 мин	
+ 3 раза	Установка таймера на 30 мин	
+ 4 раза	Установка таймера на 60 мин	
+ 5 раз	Установка таймера на 90 мин	
+ 6 раз	Установка таймера на 120 мин	
+ 7 раз	Установка таймера на 150 мин	