

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Заранее подготовьте все необходимые ингредиенты и наполните 4 формы для маффинов до краев нижней пластины. В процессе выпечки тесто поднимается, поэтому не наливайте слишком много теста.
- Вставьте штекер в стенную розетку до упора. Загорится красный индикатор.
- Закройте крышку до щелчка.
- Через 3–5 минут можно проверить степень готовности маффинов.
- Медленно поднимите верхнюю крышку, ослабив предохранительную блокировку. Осторожно: не прикасайтесь к жарочной поверхности. Поверхность горячая.
- Совет: Если воткнутая в центр маффина зубочистка останется чистой и сухой после ее извлечения, значит, маффины готовы. Проверяйте готовность всех маффинов, так как разные части аппарата для приготовления маффинов могут нагреваться по-разному.
- Готовые маффины извлекайте из жарочных пластин с помощью пластиковых (не металлических) и жаропрочных лопаток.
- Налейте в формы следующую порцию ингредиентов или выньте штекер из розетки, если закончили с выпечкой. Дождитесь остывания прибора, прежде чем переместить прибор или убрать его на хранение.
- Если в аппарате выпекается несколько партий маффинов подряд, после каждой двух партий прибор должен остывать в течение 15 минут.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выньте штекер из розетки и дождитесь остывания прибора, оставив его открытым примерно на 3 минуты.
- Сначала с помощью входящей в комплект вилки удалите остатки пищи, при этом не царапайте жарочные пластины, втыкайте вилку в тесто, чтобы убрать его.
- Протрите жарочные пластины влажной салфеткой или мягкой щеткой.
- Тщательно прополощите салфетку, чтобы на ней не осталось мыла, затем дважды протрите жарочные пластины влажной салфеткой, чтобы убрать с них остатки мыла.
- Никогда не погружайте прибор в воду или иную жидкость. Прибор не пригоден для мытья в посудомоечной машине.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в центральный пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку. Этот символ на самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает ваше внимание на этот важный факт. Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть переработаны. Отправляя отслужившую бытовую технику на переработку, вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить у местных властей.

ПОДДЕРЖКА

Всю имеющуюся информацию и запасные части можно найти на сайте www.tristar.eu



www.tristar.eu

Тристар Юэроп Б.В. | Юлес Верневег 87
5015 ВН Тилбург | Нидерланды

★★★ TRISTAR



Руководство по эксплуатации




SA-1122

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения правил безопасности.
 - Во избежание опасности неисправный провод электропитания должен заменить производитель, сервисный центр или иное лицо со сходной квалификацией.
 - При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем, чтобы провод не запутался.
 - Размещайте прибор на ровной, устойчивой поверхности.
 - Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети электропитания.
 - Прибор можно использовать только в бытовых целях и по назначению.
 - Не подпускайте к прибору и проводу электропитания детей младше 8 лет.
 - Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями могут использовать этот прибор только под присмотром или при условии получения указаний относительно безопасного использования прибора, а также понимания связанных с ним опасностей. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Дети старше 8 лет могут заниматься чисткой и обслуживанием прибора только под присмотром.
 - Во время работы прибора его открытые поверхности могут сильно нагреваться.
 - Осторожно! Выпечка может загореться.
 - Выпечка может загореться, поэтому не размещайте прибор вблизи воспламеняющихся материалов, например, занавесок.
-  Во время работы корпус прибора может нагреваться.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Предохранительная блокировка
2. индикатор работы
3. бумажные формы для выпечки
4. форма для маффинов

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластиковые элементы упаковки.
- Подключите прибор к сети электропитания. (Информация: Перед первым использованием убедитесь, что указанное на приборе напряжение соответствует напряжению в местной сети электропитания. Напряжение: 220–240 В, 50 Гц).
- Всегда размещайте прибор на ровной и прочной поверхности таким образом, чтобы со всех сторон от прибора оставалось минимум по 10 см свободного пространства. Прибор не предназначен для подключения или использования в шкафу или на открытом воздухе.
- При первом включении от прибора может исходить слабый запах. Это нормально. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Запах продержится недолго и скоро пропадет.