



РобоРыбка - игрушка, натуралистично копирующая движения настоящих рыбок при плавании. При погружении в аквариум или другую емкость с водой, РобоРыбка начинает плавать - опускаясь ко дну и поднимаясь к поверхности воды. Внутри рыбки в крышке под батарейками находится специальный грузик, регулирующий глубину ее погружения (см. рис. 2 а). Если РобоРыбка плавает на дне, не всплывая – уберите грузик. Если РобоРыбка плавает на поверхности – добавьте грузик. После окончания игры всегда вынимайте рыбку и помещайте в сухое место.

ВНИМАНИЕ!

В целях экономии энергии рыбка автоматически отключается через 4 минуты. Для активации рыбки, вытащите ее из воды на несколько секунд и **запустите снова в воду**. Если РобоРыбка так и не начала работать после повторного опускания в воду, аккуратно протрите ее полотенцем, уделяя особое внимание черным датчикам.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Игрушка работает от двух щелочных батареек А76 или RL44, которые входят в комплект (две установлены в игрушку и 2 запасные). От одной пары новых батареек рыбка работает до 2-х часов.

Замену батареек должны производить взрослые!

1. Используйте крестовую отвертку (не входит в комплект), чтобы снять крышку с батареек.
2. Снимите крышку и удалите использованные батарейки. Утилизируйте использованные батарейки.
3. Установите две новые батарейки. Соблюдайте полярность.
4. Верните крышку в прежнее положение и зафиксируйте ее.