



ENGLISH

HAIR STYLING SET

DESCRIPTION

1. Storage pouch with built-in heating element
2. Curlers
3. On/off indicator
4. Ready-to-use indicator

ATTENTION!

- **The unit is not a toy! Do not allow children to play with the unit.**
- **Children and disabled people can use the unit under supervision only.**
- **This unit is not intended for use by children. Children can use the unit ONLY under supervision of a person, who is responsible for their safety, and if they are given all the necessary instructions on safety measures and information about danger, that can be caused by improper use of the unit.**

SAFETY MEASURES

Read these instructions carefully before using the unit. Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this user manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

OPERATION RECOMMENDATIONS

After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Make sure that all curlers (2) are straightened and placed in their cells inside the pouch (1). Close the pouch flap.
- Place the unit only on flat steady heat-resistant surface.
- Switch the unit on by inserting the plug into the socket, the on/off indicator (3) will light up.
- Let the unit heat up for 15-20 minutes. Once the unit heats up till

required temperature, the ready-to-use indicator (4) color will change from yellow to orange.

Hair styling

- Comb dry hair and divide it into locks, remember that result of styling depends on the locks width. Dividing hair into thin locks helps to create smaller curls and add volume.
- Wind the hair around the hot curlers tightly. To do this, take the lock 5 cm from roots, wind the lower part of lock around the curler, then roll the curler on the rest part of lock (pic. 1-3), hiding the hair tips.
- For additional volume twist the lock and wind it around the curler (pic. 5).

Attention! *Curlers heat up during operation, be careful and take them only by the tips. Fix the curlers on your hair, bending them as shown in the picture 4.*

- Curl the rest locks.
- After you wind your hair around all the curlers switch the unit off by unplugging it.
- Leave the curlers in the hair until they cool down completely.
- Straighten the curlers and release the locks. Start releasing with lower locks and move upwards.

STYLING OPTIONS

Hollywood curls
Divide the hair into wide locks (about 7,5 cm wide). Wind the lower part of the lock around the curler, leaving the hair near roots free. Fix the curlers as shown in the picture 6. Remove the curlers and comb your hair. Use hair spray, if necessary.

Small curls
Wind thin locks (about 2,5 cm wide) around the curlers (pic. 7) entirely. After the curlers are cooled down remove them and divide your hair with your fingers.

Volume curls
Wind medium-wide locks (about 5 cm wide) around the curlers (pic. 8) entirely.

CLEANING AND CARE

- Switch the unit off by pulling the power plug out of the socket.
- Clean the pouch (1) with a slightly damp cloth and then wipe dry.
- Do not use abrasives and coarse sponges.
- Do not immerse the unit, the power cord and the plug into water or other liquids.
- You can wash the curlers (2) under warm water jet. Dry the curlers thoroughly before putting them into the pouch (1).

DELIVERY SET

Storage pouch with built-in heating element – 1 pc.
Curlers – 12 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Power: 30 W

The manufacturer preserves the right to change the design and the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 2 years.

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

DEUTSCH

HAARSTYLINGSSET

BESCHREIBUNG

1. Futляр с нагревательным элементом
2. Бигуди
3. Индикатор готовности устройства к использованию
4. Индикатор готовности устройства к использованию

ACHTUNG!

- **Das Gerät ist kein Spielzeug! Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben.**
- **Kinder und behinderte Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.**
- **Dieses Gerät ist nicht für Gebrauch von Kindern geeignet. Dieses Gerät kann von Kindern AUSSCHLIESSLICH unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, genutzt werden, falls diese Person den Kindern entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.**

SICHERHEITSAUßNAHMEN

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Benutzen Sie dieses Gerät bestimmungsmäßig und laut der Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen und einen gesundheitlichen und materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

- Als Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
- **Achtung!** Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Folien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät für Ondulieren von synthetischen Perücken und künstlichem Haar nicht.
- Stellen Sie nie das Gerät in der Nähe von Wärmequellen und offenem Feuer auf.
- Tauchen Sie nie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie das Gerät nie in der Nähe von Wasserquellen und in den Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit (Duschkabine, Wasserbecken, in der Nähe von mit Wasser befüllten Becken usw.) auf.
- Da die Wassernähe für das eingeschaltete Gerät und den Nutzer gefährlich ist, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie in das Badzimmer benutzen.
- Während des Betriebs wird die Innenoberfläche des Geräts stark erhitzt. Seien Sie beim Herausziehen der Lockenwickler sehr vorsichtig, halten Sie die Lockenwickler nur an Spitzen.
- Vermeiden Sie die Berührung der Gesichts-, Kopfhaut und anderer offener Hautstellen mit heißen Lockenwicklern.
- Beim Abtrennen des Geräts vom Stromnetz ziehen Sie den Stecker aber nicht das Netzkabel
- Greifen Sie den Stecker des Netzkabels mit nassen Händen nicht.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz ab, wenn Sie es nicht benutzen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Vor der Nutzung des Geräts prüfen Sie das Netzkabel und vergewissern Sie sich, dass er nicht beschädigt ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- **Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auseinanderzunehmen. Bei der Feststellung von Beschädigungen wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

- **As a childersafetyreasons** do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or film. **Danger of suffocation!**
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the voltage specified on unit body.
- Do not use the unit for curling synthetic wigs and false hair.
- Do not place the unit close to the sources of heat or open flame.
- Do not immerse the unit, the power cord and power plug into water or other liquids.
- Do not keep the unit close to water and in places with high humidity (near a shower, sink, containers filled with water, etc.)
- Water closeness is dangerous, so unplug the unit when you use it in the bathroom.
- Inner surface of the unit heats up strongly during operation. Be careful when removing curlers, hold them by the tips only.
- Make sure that hot curlers do not come into contact with face, scalp or other open skin areas.
- When unplugging the unit pull the plug but not the cord.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Always unplug the unit if you do not use it.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. Never use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- **Do not dismantle the unit by yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center.**

OPERATION RECOMMENDATIONS

After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Make sure that all curlers (2) are straightened and placed in their cells inside the pouch (1). Close the pouch flap.
- Place the unit only on flat steady heat-resistant surface.
- Switch the unit on by inserting the plug into the socket, the on/off indicator (3) will light up.
- Let the unit heat up for 15-20 minutes. Once the unit heats up till

required temperature, the ready-to-use indicator (4) color will change from yellow to orange.

Haarstyling

- Kämmen Sie das trockene Haar durch und verteilen Sie es auf Strähnen, vergessen Sie nicht, dass das Frisurergebnis hängt von der Strähnenbreite ab. Wenn Sie das Haar auf dünne Strähnen verteilen, erschaffen Sie kleinere Locken und leisten Sie größeres Frisurvolumen.
- Wickeln Sie die Haarsträhnen auf erwärmte Lockenwickler fest auf. Nehmen Sie dafür die Haarsträhnen 5 cm von Wurzeln entfernt, wickeln Sie den Unterteil der Haarsträhne auf Lockenwickler auf, dann wickeln Sie den Lockenwickler auf Restteil der Haarsträhne, indem Sie die Haarspitzen verstecken (Abb.1-3).
- Für zusätzliches Volumen verdrehen Sie die Haarsträhne strangförmig und wickeln Sie diese auf Lockenwickler auf (Abb. 5).

Achtung! *Die Lockenwickler werden sich während des Betriebs erhitzen, seien Sie vorsichtig und nehmen Sie diese nur an Spitzen. Befestigen Sie die Lockenwickler auf dem Haar, indem Sie diese biegen, wie es auf dem Bild 4 gezeigt ist.*

- Wickeln Sie die Reststrähnen auf.
- Wenn Sie das Haar auf alle Lockenwickler aufgewickelt haben, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen.
- Lassen Sie die Lockenwickler auf dem Haar bleiben bis sie vollständig abgekühlt werden.
- Biegen Sie die Lockenwickler gerade und lassen Sie die Haarsträhnen frei. Beginnen Sie mit unteren Strähnen und dann gehen Sie zu den oberen Locken über.

HAARSTYLINGVARIANTEN

Hollywood-Locken
Verteilen Sie das Haar auf breite Strähnen (ca. 7,5 cm breit.). Wickeln Sie auf die Lockenwickler nur den Unterteil der Strähne auf, indem Sie das Haar an Wurzeln frei lassen. Befestigen Sie die Lockenwickler, wie es auf dem Bild 6 gezeigt ist. Ziehen Sie die Lockenwickler ab und kämmen Sie Ihr Haar mit dem Kamm. Bei der Notwendigkeit benutzen Sie den Haarlack.

Kleine Locken
Wickeln Sie dünne Strähnen (ca. 2,5 cm breit.) vollständig auf die Lockenwickler auf. (Abb. 7). Ziehen Sie abgekühlte Lockenwickler ab und verteilen Sie das Haar mit Fingern.

Volume Locken
Wickeln Sie mittlere Strähnen (ca. 5 cm breit.) vollständig auf die Lockenwickler auf. (Abb. 8).

REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen.
- Wischen Sie die Hülle (1) mit einem angefeuchteten weichen Tuch ab, danach trocknen Sie diese ab.
- Es ist nicht gestattet, Abrasivmittel und harte Bürsten zu benutzen.
- Tauchen Sie nie das Gehäuse des Geräts, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sie können die Lockenwickler (2) unter dem Warmwasserstrahl waschen. Lassen Sie die Lockenwickler vollständig trocknen, bevor Sie sie in die Hülle (1) legen.

LIEFERUMFANG

Hülle mit Heizelement – 1 St.
Lockenwickler – 12 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Leistung: 30 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 2 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebigem Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG - Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

РУССКИЙ

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ

ОПИСАНИЕ

1. Футляр с нагревательным элементом
2. Бигуди
3. Индикатор работы
4. Индикатор готовности устройства к использованию

ВНИМАНИЕ!

- **Устройство не является детской игрушкой! Не разрешайте детям играть с устройством.**
- **Дети и люди с ограниченными возможностями могут пользоваться прибором только под наблюдением взрослых.**
- **Данное устройство не предназначено для использования детьми. Использование устройства детьми допускается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под контролем лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что этим лицом детям даны полные и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинить вред здоровью человека или его имуществу.

- Из соображений безопасности детей не допускайте политиленовые пакеты, используемые

ČESKÝ

SOUPRAVA PRO ÚPRAVU VLASŮ

- POPIS**
- 1. Pouzdro s topným tělesem
- 2. Natačky
- 3. Provozní indikátor(kontrolka)
- 4. Indikátor připravenosti přístroje k použití

POZOR!

- Zařízení není dětská hračka! Nedovolujte dětem hrát si s přístrojem.**
- Děti a osoby se zdravotním postižením mohou používat přístroj pouze pod dohledem dospělé osoby.**
- Tento výrobek není určen pro děti.** Děti mohou používat zařízení **YŮLUCNĚ** pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečí, za předpokladu, že tato osoba poskytne dětem plně a jasně pokyny o bezpečném používání zařízení a o nebezpečí, která mohou nastat při nesprávném použití.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Používejte výrobek pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Neodborná manipulace může mít za následek poškození, zranění uživatele nebo škodu jeho majetku.

- Kvůli bezpečí dětí nenechávejte Igelitové sáčky použité v obalu bez dohledu.
- Pozor!** Nedovolujte dětem si hrát s Igelitovými sáčky nebo obalovou folii. **Nebezpečí udušení!**
- Dřív, než začnete přístroj používat, zkontrolujete, zda napětí elektrické sítě odpovídá pracovnímu napětí zařízení.
- Je zakázáno používat zařízení pro natačení syntetických paruk nebo vlásenky.
- Nepokládejte přístroj v blízkosti zdroju tepla nebo otevřeného ohně.
- Nepounejte přístroj, napájecí kabel nebo zástrčku napájecího kabelu do vody nebo jakýchkoliv jiných tekutin.
- Neskladujte přístroj v blízkosti zdroju vody nebo ve vlhkém prostředí (vedle sprchy, umyvadla, v blízkosti nádrží naplněných vodou a pod.).
- Vzhledem k tomu, blízkost vody může být nebezpečná pro zapnutý přístroj a uživatele, musí být přístroj odpojen od sítě, pokud jej používáte v koupelně.
- Vnitřní povrch jednotky se během provozu silně ohřívá. Buďte opatrní při odstraňování nataček, natačky chytějte pouze za okraje.
- Vyhnete se kontaktu dalších nataček a a pokožky hlavy a dalších otevřených úseků těla.

- Když odpojujete napájecí kabel, netahěte za šňůru, ale uchopte vidlici síťového kabelu mokrou rukama.
- Pokud nepoužíváte zařízení, odpojte ho o elektrické sítě.
- Nenechávejte fungující přístroj bez dozoru.

- Před použitím zkontrolujte, zda napájecí kabel není poškozen. Nepoužívejte přístroj, pokud dojde k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
- Nerozebírejte přístroj samostatně, v případě poruchy, obraťte se na nejbližší autorizované (pravomocně) servisní středisko.**

PŘÍSTROJ JE URČEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Po přepravě nebo skladování přístroje za nízkých teplot je nutné uchovávat ho při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

- Ujistěte se, že všechny natačky (2) jsou namořeny, jsou ve svých buňkách uvnitř pouzdra (1). Zavřete záklopku pouzdra.
- Přístroj může být instalován pouze na rovném, stabilním a tepelně odolném povrchu.

Zapněte přístroj vložení síťové vidlice do elektrické zásuvky, rozsvítí se kontrolka práce (3).

Nechte přístroj zahřát po dobu 15–20 minut. Když se zařízení zahřeje na předem nastavenou teplotu, indikátor při-

pravenosti (4) změní svou barvu ze žluté na oranžovou.

Modelování účesu

- Suché vlasy rozčesťe hřebenem a oddělte prameny, mějte na paměti, že na šířce pramenů záleží výsledek stylingu. Oddělení tenkých pramenů vlasů vám pomůže vytvořit menší kadeře a získat větší objem účesu.
- Těsně natoče prameny na rozehráté natačky. K tomuto účelu uchopte prameny vlasů ve vzdálenosti 5 cm od kořenu, navíhete spodní část pramene na natačku, pak schovejte konce vlasů a natočte na natačky zbytek pramenu (obr. 1 a2 3).
- Chcete-li získat dodatečný objem, stočte pramen do pletence a natočte na natačky (obr. 5).

***Pozor!** Natačky se ohřívají během provozu, buďte opatrní a uchopte je pouze za okraje. Zjistěte natačky ve vlasech ohýbáním, jak je znázorněno na obrázku 4.*

- Natoče zůstávají prameny.
- Když natočíte vlasy na všechny natačky, vypněte zařízení vytážením síťové vidlice z elektrické zásuvky.
- Nechte natačky ve vlasech úplně vychladnout.
- Narovnejte natačky a uvolněte prameny. Když budete sundávat natačky, začněte od dolních pramenů a postupujte směrem nahoru.

MOŽNOSTI PRO ÚPRAVU VLASŮ

Hollywoodské kadeře

Rozdělte vlasy do širokých pramenů (asi 7,5 cm na šířku). Navíhete na natačky pouze dolní část pramene, a nechte vlasy u kořínků volnými. Zajistěte natačku, jak je znázorněno na obrázku 6. Sundejte natačky a rozčesťte vlasy hřebenem. Pokud je to nutné, použijte lak na vlasy.

Mléké kadeře

Tenké prameny (šířka asi 2,5 cm) navíhete všechny na natačky. (obr. 7). Vychlazené natačky odstraňte a rozdělte vlasy prsty.

Objemné kadeře

Prameny středně široké (asi 5 cm) navíhete všechny na natačky (obr. 8).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Odpojte zařízení od elektrické sítě vytážením síťové zástrčky z elektrické zásuvky.
- Otřete pouzdro (1) mírně vlhkým hadříkem, poté otřete pouzdro dosucha.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé houby.
- Je zakázáno ponouvat přístroj, napájecí kabel a vidlici napájecího kabelu do vody nebo kterýchkoliv jiných tekutin.
- Natačky (2) můžete umýt pod tekoucí teplou vodou. Důkladně osušte kadeře před vložením do pouzdra (1).

KOMPLETACE

Pouzdro s topným tělesem - 1 ks.
Natačky - 12 ks.
Návod - 1 ks.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájení: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon: 30 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit vzhled a technické parametry přístroje bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje - 2 roky

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkofrekvencových přístrojích.

УКРАЇНСЬКИЙ

НАБІР ДЛЯ УКЛАДКИ

ОПИС

- Футляр з нагрівальним елементом
- Бігуді
- Індикатор роботи
- Індикатор готовності пристрою до використання

УВАГА!

- Пристрій не є дитячою іграшкою! Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.**
- Діти і люди з обмеженими можливостями можуть користуватися приладом лише під спостереженням дорослих.**
- Даний пристрій не призначений для використання дітьми. Використання пристрою дітьми допускається ВІКЛЮЧНО під контролем особи, що відповідає за їх безпеку, за умови, що цією особою дітям дані повні і зрозумілі інструкції по безпечне користування пристроєм і тієї небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.**

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації. Використовуйте пристрій тільки його прямому призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

З м'ячіваним язвичкам дітей не залишайте полетітєлений пакети, використовувани в якості упаковки, без нагляду.

- Увага!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека задуски!**
- Перед включенням пристрою переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

Забороняється використовувати пристрій для завивки синтетичних перук і накладного волосся.

- Не розташовуйте прилад поблизу джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не опускайте пристрій, мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або в будь-які інші рідини.

Не зберігайте пристрій поблизу джерел води і в місцях з підвищеною вологістю (у душовій кабіні, раковині, поблизу емкоєстей, наповнених водою тощо).

- Оскільки близькість води може представляти небезпеку для включеного приладу і користувача, прилад слід відключати від електричної мережі, якщо користувачся їм у ванній кімнаті.
- Внутрішня поверхня приладу сильно нагрівається в процесі роботи. Дотримуйтеся обережності під час витягання бігуді, самі бігуді тримайте лише за кінчики.
- Не допускайте контакту гарячих бігуді з широкою обличчя, голови або з іншими відкритими ділянками шкіри.
- Відключаючи пристрій від електричної мережі, не тягніть за мережевий шнур, а беріться за вилку мережевого шнура.
- Не беріться за вилку мережевого шнура мокрим руками.
- Якщо він не користується приладом, він має бути відключений від електричної мережі.
- Не залишайте працюючий прилад без нагляду.

Перед використанням приладу уважно огляньте мережевий шнур і переконайтеся в тому, що шнур не пошкоджений. Не використовуйте прилад за наявності пошкоджень на мережевому шнурі або на видці мережевого шнура.

Не розбирайте прилад самостійно, в разі виявлення несправності зверніться в найближчий авторизований (уповноважений) сервісний центр.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

- Переконайтеся, що всі бігуді (2) випрямлені, розташовані в своїх вічках усередині футляра (1). Закрийте клапан футляра.
- Встановлювати прилад можна лише на рівній стійкій теплостійкій поверхні.

- Включіть пристрій, вставивши мережеву вилку в електричну розетку, спалахне індикатор роботи (3).
- Дайте пристрою нагрітисся протягом 15-20 хвилин. Коли пристрій нагріється до заданої температури, індикатор готовності (4) помийне свій колір з жовтого на помаранчевий.

Modelювання волосся

- Сухе волосся розчешіть і розділите на пасма, пам'ятайте, що від ширини пасом залежить результат укладання. Розділення волосся на тонкі пасма допоможе створити дрібніші локони і добитися великого об'єму зачіски.
- Щільно накрутите пасма волосся на розрізні бігуді. Для цього візьміть пасма волосся на відстані 5 см від коріння, накрутите нижню частину пасма на бігуді, потім, заховавши кінці волосся, накрутите на бігуді частину пасма, що залишилася (мал.1-3).
- Для створення додаткового об'єму скрутите пасмо у джгут і накрутите на бігуді (мал. 5).

***Увага!** Бігуді нагріваються в процесі роботи, дотримуйтеся обережності і беріть їх лише за кінчики. Закрийте бігуді на волоссі, згнуйте їх, як показано на малюнку 4.*

- Накрутите пасма, що залишилися.
- Накрутивши волосся на всі бігуді, вимкніть пристрій, вийнявши мережеву вилку з електричної розетки.
- Залиште бігуді на волоссі до повного охолодження.
- Розігніть бігуді і звільніть пасма. Залишки волосся від бігуді, починайте з нижніх пасом і рухайтеся по напрямку вгору.

ВАРІАНТИ УКЛАДКИ ВОЛОССЯ

Голівудські локони

Розділіть волосся на широкі пасма (близько 7,5 см завширшки). Накрутите на бігуді лише нижню частину пасма, залишивши волосся в коріння вільним. Закрийте бігуді, як показано на малюнку 6. Зніміть бігуді і розчешіть волосся гребінцем. При необхідності використовуйте лак для волосся.

Дрібні локони

Тонкі пасма (шириною близько 2,5 см) повністю накрутите на бігуді (мал. 7). Захолоді бігуді зніміть і розділіть волосся пальцями.

Об'ємні локони

Пасма середньої ширини (близько 5 см) повністю накрутите на бігуді (мал. 8).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Відключіть пристрій від електричної мережі, вийнявши мережеву вилку з електричної розетки.

- Протріть футляр (1) злегка вологою м'якою тканиною, після чого витріть футляр досуха.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби і жорсткі губки.
- Забороняється занурювати прилад, мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Бігуді (2) допустимо промивати під струменем теплої води. Ретельно просуніть бігуді перед тим, як помістити їх всередину футляра (1).

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Футляр з нагрівальним елементом – 1 шт.
Бігуді – 12 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 100-240 В ~ 50-60 Гц
Потужність: 30 Вт

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу – 2 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продв дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/ЄЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЄЕС по низьковольтним апаратурах.

Є Дадзєны выраб адпавядає патрабаванням ЕМС, якія выказаны ў дырэктыве ЕС 89/336/ЕЕС, і палажэнням закона аб прыгмытліванні напружання (73/23 ЕС)

БЕЛАРУСКИ

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКІ

АПІСАННЕ

- Футляр з нагрэвальным элементам
- Бігудзі
- Індыкатар працы
- Індыкатар гатовасці прылады да выкарыстання

УВАГА!

- Прылада не з'яўляецца дзіцячай цацкай! Не дазваляйце дзецям гуляць з прыладай.
- Дзеці і людзі з абмежаванымі магчымасцямі могуць карыстацца прыборам толькі пад назіраннем дарослых.
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі. Выкарыстанне прылады дзецьмі дапушчаецца ВЫКЛЮЧНА пад кантролем асобы, якая адкавае за іх бяспеку, пры ўмове, што гэтай асобай дзецям дадзеныя поўныя і зразумелыя інструкцыі аб бяспечным карыстанні прыладай і тых небяспехах, якія могуць узнікнуць пры яе няправільным выкарыстанні.

***Увага!** Бігудзі нагрэваюцца ў працэсе работы, дотрымуйцеся абережнасці і берыць іх лішэ за кінчкі. Закрыіце бігуді на волоссі, згнуйце іх, як паказана на малюнку 4.*

- Накруціце пасма, што залішліся.
- Накрутивши волосся на всі бігуді, вимкніть пристрій, вийнявши мережеву вилку з електричної розетки.
- Залиште бігуді на волоссі до повного охолодження.
- Розігніть бігуді і звільніть пасма. Залишки волосся від бігуді, починайте з нижніх пасом і рухайтеся по напрямку вгору.

МЕРЫ БЯСПЕКІ

Перад выкарыстаннем прылады уважліва знаёмцеся з інструкцыяй па эксплуатацыі. Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай інструкцыі.

Направільны зварот з прыладай можа прывесці да яе паломкі, прычынення шкоды карыстачу або яго маёмасці.

З м'ячіванымі дзеткамі дзцяц не пакідайце поліэтыленавыя пакеты, што выкарыстоўваюцца ў якасці пакавання, без нагляду.

- Увага!** Не дазваляйце дзецям гуляць з поліэтыленавымі пакетамі або пакавальнай плёнкай. **Небяспэка ўдусьці!**

Перед включэннем прылады ўпэўніцеся, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядае працоўнай напрузе прылады.

Забараняецца выкарыстоўваць прыладу для зав'язкі сінтэтычных парыкоў і накладных валасоў.

Не размяшчайце прыбор зблізка крыніц цяпла або адкрытага полымя.

Не апускайце прыладу, сеткавы шнур і вилку сеткавага шнура ў вану або ў любыя іншыя вадкасці.

Не захоўвайце прыладу зблізка крыніц вады ў месцах з павышанай вільготнасцю (у душавой кабінэ, раковіне, зблізка ёмістасцяў, напоўненых вадой і т.п.).

Пакалькі блізкасці вады можа ўяўляць небяспэку для ўключанага прыбора і карыстача, прыбор варта адключача ад электрычнай сеткі, калі карыстаецца ім у ваннай пакоі.

Унутраная паверхня прыбора моцна награваяецца ў працэсе працы. Будзьце асцярожныя падчас вымання бігудзі, самі бігудзі трымайце толькі за кончыкі.

Не дапушчайце кантакту гарачых прыбора са скурай твару, галавы або з іншымі адкрытымі ўчасткамі скуры.

Адключаючы прыладу ад электрычнай сеткі, не цягніце за сеткавы шнур, а бярэцеся за вилку сеткавага шнура.

Не бярэцеся за вилку сеткавага шнура мокрымі рукамі.

Калі вы не карыстаецеся прыборам, ён павінен быць адключаны ад электрычнай сеткі.

Не пакідайце прыбор, які працуе, без нагляду.

Перад выкарыстаннем прыбора уважліва аглядзіце сеткавы шнур і ўпэўніцеся ў тым, што шнур не пашкоджаны. Не выкарыстаць прыбор пры наяўнасці пашкоджання на сеткавым шнурэ або на вилці сеткавага шнура.

Не разбірайце прыбор самастойна, у выпадку выяўлення неспраўнасці звярніцеся ў найблізкі аўтарызаваны (упаўнаважаны) сервісны цэнтр.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧЕНА ТОЛЬКІ ДЛЯ БЫТОВОГА ВЫКАРЫСТАННЯ

РЕКАМЕНДАЦЫІ ПА ЕКСПЛУАТАЦЫІ

Пасля транспартовавання або зберігання прыладу пры зніжанай тэмпературы неабходна витрымаці яго пры каінацый тэмпературы не меней двух гадзін.

- Упэўніцеся, што ўсе бігудзі (2) выпрастаныя, размешчаныя ў сваіх чэйках усераэдзіне футляра (1). Зачыніце клапан футляра.
- Встанавлюваць прыбор можна толькі на роўнай устойлівай цеплаўстойлівай паверхні.

– Уключыце прыладу, уставиўшы сеткавую вилку у электрычную розетку, загарыцца індыкатар працы (3).

- Дайце прыладае нагрэцца на працягу 15-20 хвілін. Калі прылада нагрэецца да заданай тэмпературы, індыкатар гатовасці (4) паміняе свой колер з жоўтага на аранжава.

Мадылаванне валасоў

- Сухія валасы расчашыце і падзяліце на пасмы, памятайце, што ад шырыні пасм залежыць вынік укладкі. Раздзяленне валасоў на тонкія пасмы дапаможа стварыць драбнейшыя локны і дамагчыся вялікага аб'ёму прычоскі.
- Шчыльна накруціце пасмы валасоў на дзецьмі дапушчаецца ВыхЛЮЧНА пад кантролем асобы, якая адкавае за іх бяспеку, пры ўмове, што гэтай асобай дзецям дадзеныя канцы валасоў, накруціце на бігудзі астатнюю частку пасмы (мал.1-3).
- Для стварэння дадатковага аб'ёму скруціце пасмо ў жгут і накруціце на бігудзі (мал. 5).

***Увага!** Бігудзі награвваюцца ў працэсе працы, будзьце асцярожныя і бярэце іх толькі за кончыкі. Замаўіце бігудзі на валасах, гангуйце іх, як паказана на малюнку 4.*

- Накруціце астатнія пасмы.
- Накруціўшы валасы на ўсе бігудзі, выключыце прыладу, вийняўшы сеткавую вилку з электрычнай разеткі.

***Увага!** Бігудзі награвваюцца ў працэсе працы, будзьце асцярожныя і бярэце іх толькі за кончыкі. Замаўіце бігудзі на валасах, гангуйце іх, як паказана на малюнку 4.*

– Накруціўшы валасы на ўсе бігудзі, выключыце прыладу, вийняўшы сеткавую вилку з электрычнай разеткі.

АТЕНЦЫЁН! Не пакідайце і бамбіні а гукараі а сацхетці о пелліца а плагіста. **Перікол о сафоканто!**

Prма авіавіаменто авіа диспозітиво бнсна верифікаре а тенсіона дерета електрика коісіде аа а тенсіона дератива авіа диспозітиво.

Non utіllzare іа диспозітиво пер л'arrіccіamento delle parrucche sінтеціche e deі postіccі.

Non collocare іа диспозітиво оіа alle fontі а calore o а fіamma авіаerta.

Non immergere іа corpo del диспозітиво, іа cavo а alimentazione o а spina nell'acqua o алrı lıquídı.

Non custodire іа диспозітиво іа prossımıта а acqua o іа luoghi umídı (vıcino alla cabina doccia, ал lavandıno, vıcino аІ serbatoıerı riempıтı аІ acqua, ecc.).

Poіché а vıcınanzа all'acqua può essere pericolosa per іа диспозітиво acceso e per l'utente, іа диспозітиво deve essere scollegato dalla rete quando sı utіllzа іа bagno.

La superficie interna del диспозітиво diventa molto calda durante іа funzionamento. Prestare attenzione quando sı rimuovono іа bigodını, tenere іа bigodını solo per іа punte.

Non permettere іа contatto del bigodını caldı con іа pelle della faccia, della testa e con altre zone della pelle aperte.

Per scollegare іа apparecchio dalla rete non tirare іа cavo а alimentazione, ma prendere per а spina del cavo а alimentazione.

Non toccare mai а spina del cavo а alimentazione con іа mani umıde o bagnate.