



Имеется 4 режима игры:

1. Режим "Запись". Для включения режима записи нужно нажать клавишу "Запись". Вы можете начинать запись после того, как загорится светодиод. Если Вы хотите, чтобы в записи участвовали конкретные музыкальные инструменты, можно выбрать инструмент "наступив" соответствующее ему изображение. Можно записать до 80 нот. При повторном нажатии клавиши "Запись" сделанная ранее запись будет стерта.

2. Режим "Воспроизведения". Вы можете прослушать сделанную Вами запись путем нажатия клавиши "Воспроизведение". В любой момент можно переключиться на другой режим.

3. Режим "Демо". Для включения этого режима нажмите клавишу "Демо" и дождитесь загорания светодиода. В памяти синтезатора записано 10 мелодий:

- "Тореадор",
- "К Элизе",
- "Долина Красной реки",
- "На буксире",
- "Янки Дудл",
- "Овация",
- "Минует",
- "Колокольный звон",
- "Вальс"

Для выбора конкретной песни нужно нажать соответствующую черную клавишу. В этом режиме клавиатура не реагирует на нажатия.

4. Режим "Игра". Для входа нажмите клавишу "Игра". Для выбора фоновой музыки нажмите черные клавиши, а играть можно только на белых клавишах

При отсутствие нажатия клавиши в течение 3 - х минут включается "спящий" режим. Для выхода из спящего режима можно нажать на любую кнопку.

В комплект поставки входит:

- Звуковой коврик "Гигантский напольный синтезатор",
- Батарейки типа АА - 4 шт. в электронный блок управления,
- Инструкция.