



Особенности:

- 8 музыкальных кнопок,
- 8 сверкающих лампочек,
- 8 различных звуковых животных,
- 3 режима работы,
- Автоматическое отключение

Для начала игры необходимо развернуть коврик, включить его и можно приступать в игре.

Сразу после включения коврик "Веселые классики" переходит в Режим 1 (моргает светодиод цифры 1), и может воспроизводить музыкальные нотки. Звуки сопровождаются свечением лампочек на консоли и встроенных в коврик светодиодов. Цифры, написанные на клеточка, соответствуют нотам. Можно воспроизводить разные мелодии.

При нажатии кнопки "Выбор режима" прозвучит короткая мелодия, после чего, коврик переходит в Режим 2 (моргает светодиод цифры 2). В этом режиме при нажатии на цифры будут звучать звуки соответствующих животных, и загораться светодиоды.

Для того чтобы перейти на Режим 3 необходимо ещё раз нажать кнопку "Выбор режима". В этом режиме коврик предлагает прыгать (наступать) на те клетки, на которых загорается светодиод. В промежутках между заданиями воспроизводится звук метронома (5 ударов).

При отсутствие ввода/нажатия на клавиши в течение 1 минуты включается "спящий" режим.