ENGLISH

HAIR CLIPPER

SAFETY MEASURES

- This hair trimmer can be used in the bathroom or shower only if it is operating on its built-in rechargeable batteries.
- Never use the trimmer near a bathtub or sink filled with water while it is connected to the AC adapter. Never completely submerse the trimmer in water or any other liquid.
- Recharge the rechargeable batteries as needed, but do not charge them for more than 8 hours at a time.

ALWAYS...

- Always disconnect the AC adapter from electrical power and from the trimmer when it is to be used in the bathroom or shower.
- Always dry your hands completely before connecting the AC adapter to electrical power.
- Always refer to an authorized service center for a device or AC adapter breaks.
- Always turn off the device when you are finished using it.
- Always remove the AC adapter from the outlet after charging the rechargeable batteries.
- Always store the device out of the reach of children.
- Always clean the device before storing it away.
- Always insure the device is dry before charging the rechargeable batteries.

NEVER...

- Never use the device in the bathroom or shower while the AC adapter is connected.
- Never touch the device or AC adapter in water or any other liquid.
- Never use the device outside.
- Never hold the device by the AC adapter cord. Avoid knotting and twisting the AC power adapter cord.
- Never use the device if the cutting teeth are damaged; this can lead to cuts and bruises.

THIS HAIR TRIMMER IS DESIGNED FOR DOMESTIC USE ONLY

Description

1. Ceramic blade
2. Fixed blade
3. Power switch
4. Charge indicator for rechargeable batteries (20-40/60/80/100%)
5. Charge indicator that shows when the batteries need to be recharged
6. Stand for charging/storing the trimmer
7. AC adapter
8. Interchangeable comb attachments
9. Cleaning brush
10. Lubricating oil
11. Brush
12. Comb

Before using for the first time

- Remove the plastic bag packaging.
- Before turning on the trimmer for the first time, lubricate the cutting blades with the few drops of oil included with the trimmer.

Charging the rechargeable batteries

- Make sure that the power switch (3) is in the «0» position.
- Connect the AC power adapter plug to the stand (6) directly to the jack on the trimmer.
- Make sure that the operating voltage of the AC adapter matches the voltage in your place and connect it to.
- Connect the AC adapter to the outlet; the (5) indicator and the charging level indicators (4) will light.

Note:

- When the batteries are completely dead, the 20% indicator will blink; when the charge level reaches 20%, the indicator will stop blinking and light.
- The second indicator will blink until the charge level reaches 40%, as soon as the battery charge level reaches 40%, the indicator will stop blinking and stay lit. Now first and second indicators will be together.
- The remaining indicators work the same way.
- When the batteries are fully charged, the 100% indicator will remain lit.
- The (5) indicator blinks during charging and five minutes after the batteries become fully charged it stops blinking and goes out.
- To check the charge level of the rechargeable batteries turn on the trimmer with switch (3) and the charge level indicators (4) will light.
- When the rechargeable batteries are completely dead, the (5) indicator lights to indicate that the batteries need to be charged.
- The first charge should be no longer than 8 hours. As long as all indicators (4) are operating, it is the batteries are not fully charged after 8 hours, then the charging should be extended.

ATTENTION:

- On fully charged batteries, the trimmer will operate for approximately 40 - 50 minutes.
- If you have not used the trimmer for a long period of time and the (4) indicator shows a minimal charge, then the batteries are not fully charged when using the trimmer.
- In order to increase the service life of the rechargeable batteries, we recommend draining them completely down once every 3 months by leaving the device on until the motor stops and then fully recharging the batteries.

Using the trimmer while connected to the AC adapter.

- When the batteries are very weak, you can use the trimmer while it is connected to the AC adapter.
- Connect the AC adapter's plug to the jack on the trimmer, wait for minutes, and then start using the device.

NEVER use the trimmer near a bathtub or sink filled with water while it is connected to the AC adapter.

Instructions for cutting hair.

- Before turning on the trimmer to cut hair, lubricate the cutting blades with several drops of the oil included with the device.
- Before starting the haircut, turn on the trimmer and run it through your hair without cutting hair, so that the blades are moving smoothly. If there is too much oil on the blades, remove the excess with a dry cloth.
- Before beginning the haircut, make sure that the head of the person you wish to do the haircut for is located at your chest level.
- Comb your hair smooth with a comb and comb the hair using the comb.
- Always position the trimmer in the direction opposite the hair growth otherwise the hair will not be cut in the proper manner.
- Cut the hair while moving the trimmer slowly.

Reminder

- To achieve even cuts, move the trimmer smoothly across the hair, do not make any sudden movements, cut a small amount of hair on each pass; if needed return to the same patch of hair to cut some more.
- The best results are achieved on dry, not moist hair.
- Remove the cut hair from the trimmer blades.
- Comb the hair with the comb to reveal any uneven strands.

The beginning of the haircut

Its best to leave hair longer on the first haircut. You can without various haircuts in order to become more acquainted with the trimmer.

- Turn on the device using the power switch (3).
  IMPORTANT NOTE: A one second delay often occurs after the device turns on before the (4) indicator lights and the blades start to move. This is normal.
- The (4) indicator turns off about 5 seconds after the trimmer is turned on.

Comb attachments

There are six comb attachments for the following hair lengths: 3mm, 6mm, 9mm, 1mm, 16mm, 20mm. Connect the comb attachment to the trimmer so that the notch on the comb fastenens line up with the ledges on the device body.

To remove the attachments - lift the comb fastener and remove it from the clutch with the ledges towards the device body.

Step One

Install the 3mm or 6 mm comb. Hold the device so that the trimmer blades and pointed up. Begin the haircut with the longest attachment (3 mm). Slowly move the trimmer up and away from the head. Cut all hair under the back part of the head in this manner.

Step Two

Cut off the trimmer, install the comb for longer hair (9mm or 12mm) and continue cutting hair closer to the crown of the head.

Step Three - Cutting in the temple area

Turn of the trimmer, install the 3mm or 6mm comb and cut the hair in the temple area. Then, install the 9mm or 12 mm comb and continue cutting in the direction of the crown (fig. 2).

Step Four - Cutting in the frontal crown area

Use the 9mm or 12mm comb, cut hair in the frontal crown area in the direction of the hair growth (or direction of the hair growth) and in the direction of hair growth. Do not cut against the hair growth, the direction of growth will be shorter than hair cut in the direction of growth.

Use the 3mm and 6mm attachments for very short haircuts. For longer hair use the 9mm or 12mm attachments. To leave longer hair, squeeze the comb of between your fingers and trim them. You can also use the comb to lift the hair and then trim it along the top of the comb (fig. 5, 6).

Always beginning cutting with the back of the head. Comb the hair to reveal any uneven strands.

Step Five - Finishing

In the last stage of the haircut, remove the attachment from the trimmer and trim the sideburns. Use the 3mm and carefully even the hairline along the temples and neck. Do not press blades too hard against the skin as contact with the skin can cause trauma or cuts (fig. 7).

Conical haircut

Install the 12mm comb and begin cutting the rear part of the head in the direction of the crown. Cut the hair against the direction of hair growth. Then, cut the hair on the head towards the crown and then from the sides (fig. 8). To achieve a flat with a flat cross, use the comb tilt with the nail and cut the strand of hair along the comb.

Comb the hair to reveal any uneven strands.

Care and cleaning
Lubricating the blades

The blades must be lubricated before and after each haircut.

- Turn off the trimmer.
- Apply one or two drops of oil to the blades and the rear portion of the cutting blades. Turn on the trimmer and make sure the blades move smoothly.
- Turn off the trimmer and remove any excess oil from the blades with a dry towel.

Note: use ONLY the oil that came together with the trimmer. DO NOT USE vegetable oil, fat or other oil with solvents for lubrication. Solvents are prone to corrosion, after which the remaining thick oil can slow the movement of the blades.

Changing the trimmer

- Turn off the trimmer and disconnect it from electrical power.
- Remove and remaining hair from the blades using the brush (9).
- Remove the blade block and remove any hair from the inner surfaces of the blade block.
- Wipe the device body and accessories with a damp cloth and then with a dry cloth.
- Do not use abrasive cleaning solutions of solvents.
- Do not submerse the device in water or any other liquid.
- Lubricate the blades with oil.
- Store the trimmer in a dry, safe place.

Protecting the environment

- The built-in rechargeable batteries contain components that can pollute the environment.
- Remove the batteries before disposing of the device.
- Do not dispose of the batteries along with normal waste; bring them to special disposal site.

Technical characteristics:

AC adapter:
Voltage requirements: 220-230 V ~ 50 Hz
Output power: 2.8V 1200 mA

The manufacturer reserves the right to change the specifications of the product without prior notice.

Service life of the unit is not less than 3 years

GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill or sale or receipt should be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

DEUTSCH

HAARSCHNEIDEMASCHINE FÜR NASSES UND TROCKENES HAAR

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Haarschneidemaschine darf im Badezimmer oder in der Dusche nur im Batteriebetrieb verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals neben einer voller Badewanne oder einem Waschbecken, wenn es an den Netzadapter angeschlossen ist.
- Tauchen Sie die Haarschneidemaschine niemals vollständig ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.
- Laden Sie die Akkubatterien nach Bedarf nach, es wird verboten die Batterien über 8 Stunden zu laden.

IMMER ...

- Schalten Sie den Netzadapter bei der Anwendung in der Badewanne oder unter der Dusche immer vom Stromnetz und vom Gerät ab.
- Trocknen Sie sich immer die Hände ab, bevor Sie den Netzadapter an das Stromnetz anschließen.
- Wenn das Gerät oder der Netzadapter kaputt gehen, wenden Sie sich immer an einen autorisierten Service Center.
- Schalten Sie das Gerät nach der Anwendung immer aus.
- Nehmen Sie den Netzadapter nach der Aufladung des Akkubatterien immer aus der Steckdose.
- Bewahren Sie das Gerät immer außerhalb von Kinderreichen Orten auf.
- Führen Sie immer die Reinigung des Gerätes durch, bevor Sie es in Aufbewahrung wegpacken.
- Benutzen Sie vor der Aufladung der Akkubatterien immer nur das trockene Gerät.

NIEMALS ...

- Benutzen Sie das Gerät niemals in der Badewanne oder unter der Dusche, wenn der Netzadapter angeschlossen ist.
- Tauchen Sie den Netzadapter niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien.
- Halten Sie das Gerät niemals am Netzadapterschnur fest. Vermeiden Sie Verknoten und Verdrehen der Netzadapterschnur.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Klingenzähne beschädigt sind, das kann zu Verletzungen führen.

DIE BRAAHNSCHNEIDEMASCHINE IST NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH BESTIMMT

Beschreibung

1. Keramikklinge
2. Unbewegliche Klinge
3. Ausschalter
4. Ladeindikatoren der Akkubatterie (20/40/60/80/100%)
5. Rotes Indicator, der den Ladebedarf der Batterien anzeigt
6. Ständer/Halterung zum Aufladen/Aufbewahren des Trimmers
7. Netzadapter
8. Auswechselbare Kammaufsätze
9. Reinigungspinsel
10. Schmieröl
11. Bürste
12. Kamm

Vor erstem Anwendung

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung raus.
- Vor dem Einschalten des Trimmers schmieren Sie die Schneidklingen mit einigen Tropfen des mitgelieferten Öls.

Aufladung der Akkubatterien

- Überzeugen Sie sich, dass der Spieleschalter (3) sich in der Position «0» befindet.
- Schließen Sie das Netzkabel an die Ladeteilvorrichtung (6) oder unmittelbar an die Anschlussbüchse der Haarschneidemaschine.
- Überzeugen Sie sich dass, dass die Betriebsspannung des Netzadapters mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose; dabei leuchtet der Ladeindikator (5) und die Indikatoren der Ladestufe (4) auf.

Anmerkung:

- Bei vollständig entladenen Akkubatterien wird der Indikator 20% aufleuchten und blinken, sobald der Ladung 20% beträgt, wird der Indikator stoppen zu blinken und aufleuchten.
- Der zweite Indikator wird anfangs blinken, bis die Ladestufe der Batterie 40% erreicht, sobald die Ladung 40% beträgt, wird der Indikator stoppen zu blinken und ständig leuchten. Gleichzeitig werden der erste und der zweite Indikator leuchten.
- Die nachfolgenden Indikatoren funktionieren ebenso wie.
- Bei Erreichen der vollen Ladung wird der Indikator 100% ständig leuchten.
- Der Indikator (5) blinkt beim Aufladen, und wird nach fünf Minuten nach der vollen Aufladung der Akkubatterien ständig leuchten.
- Zur Überprüfung der Ladestandanzeigen der Akkubatterie schalte Sie das Gerät mit den Spieleschalter (3) ein, dabei werden die Indikatoren (4) für die Ladestufe der Batterien angezeigt.
- Wenn die Akkubatterien vollständig entladen sind, leuchtet der Indicator (5) auf, was auf den Nachladebedarf der Akkubatterien hinweist.
- Die erste Aufladung darf nicht länger als 8 Stunden betragen, unter der Bedingung, dass alle Indikatoren (4) aktiv sind. Wenn die Akkubatterien nach 8 Stunden vollgeladen sind, muss die Ladezeit verlängert werden.

ACHTUNG:

- Bei Vollladung der Akkubatterien beträgt die Betriebszeit des Gerätes ca. 40 - 50 Minuten.
- Wenn Sie das Gerät für längere zeit nicht benutzt haben und der Indicator (4) nur eine minimale Ladung anzeigt, dann müssen Sie vor der Anwendung des Gerätes die Akkubatterien nachgeladen werden.
- Um die Lebensdauer der Akkubatterien zu verlängern wird es empfohlen sie einmal in drei Monaten vollständig zu entladen, indem Sie das Gerät in eingeschaltetem Zustand bis zum Anhalten des Motors betreiben, und danach erneut vollständig das Akkubatterien aufladen.

Anwendung der Haarschneidemaschine bei Netzanschluss.

- Wenn die Akkubatterien stark entladen sein sollten, kann das Gerät auch mit Netzanschlussleitung benutzen.
- Schließen Sie den Stecker des Netzadapters an die Buchse des Trimmers an, warten Sie ca. 5 Minuten ab, dann ist das Gerät einsatzbereit.

Verwenden Sie das Gerät bei Netzanschluss NIEMALS nahe einer Badewanne oder einem Waschbecken, die mit Wasser gefüllt sind.

Anleitung zum Haarschneiden.

- Bevor Sie das Haarschneidegerät einschalten, sollten Sie die Schneidklingen mit einigen Tropfen Schmieröl von dem mitgelieferten Öl schmieren.
- Überzeugen Sie sich vor dem Beginn, dass das Gerät störungsfrei funktioniert, die Klingen gleichmäßig laufen. Wenn zu viel Öl auf den Klingen vorhanden ist, entfernt, sollten Sie es mit einem trockenen Tuch entfernen.
- Um das Haarschneiden zu beginnen, sollten Sie sich davon überzeugen, dass sich der Kopf der Person, der Sie die Haare schneiden, sich auf der Höhe Ihrer Brust befindet.
- Kämmen Sie die Schuttern mit einem Handtuch ab, kämmen Sie das Haar mit dem Kamm durch.
- Bewegen Sie die Haarschneidemaschine immer in den Haarwuchs entgegen gesetzten Richtung, sonst werden die Haare nicht ordnungsgemäß geschnitten.
- Bewegen Sie das Gerät beim Haarschneiden langsam vorwärts.

Erinnerung

- Um einen gleichmäßigen Haarschnitt zu erhalten, bewegen Sie das Gerät gleichmäßig an den Haaren entlang, machen Sie keine sprunghaften Bewegungen, schneiden Sie auf einmal nur einen kleinen Haarbereich, führen Sie bei Bedarf zu der gleichen Stelle zum Nachschneiden zurück.
- Die besten Ergebnisse werden an trockenem und nicht an feuchtem Haar erzielt.
- Entfernen Sie die abgeschnittenen Haare von den Klingen des Gerätes.
- Kämmen Sie das Haar mit dem Kamm durch, um ungleichmäßige Strähnen zu finden.

Haarschneiden

Für das erste Mal sollte ein längerer Haarschnitt gemacht werden. Sobald Sie das Gerät beherrschen, werden Sie die verschiedenen Haarschnitte ausprobieren können.

- Schalten Sie das Gerät mit dem Spieleschalter (3) ein.
  WICHTIGE ANMERKUNG: Bevor der Indicator (4) aufleuchtet und die Klingen sich in Bewegung setzen, vergeht eine Sekundenlange Verzögerung. Das ist normal.
- Beim Ausschalten des Gerätes wird der Indicator (4) nach ca. 5 Sekunden erlöschen.

Kammaufsätze

Im Lieferumfang sind Kammaufsätze für die folgenden Haarlängen: 3mm, 6mm, 9mm, 1mm, 16mm, 20mm.

Setzen Sie den Kamm auf das Gerät auf, so dass die Nahmen für die Kammaufsätzen mit den Ausbuchtungen am Gehäuse verient werden.

Um die Kammaufsätze zu entfernen, heben Sie das Fixierelement an und heben sie aus der Rastvorrichtung heraus.

Erster Schritt

Setzen Sie den Kammaufsatz (3 mm) oder (6 mm) auf. Halten Sie das Gerät so, dass die Klingen des Geräts nach oben gerichtet sind. Beginnen Sie mit dem längsten Kammaufsatz (3 mm). Bewegen Sie das Gerät langsam nach oben und vom Kopf weg. Schneiden Sie auf diese Weise alle Haare unter am Hinterkopf.

Zweiter Schritt

Schalten Sie das Gerät aus, setzen Sie den Kammaufsatz für Haar (9mm) oder (12 mm) auf und schneiden Sie das Haar weiter in Richtung Krone.

Schritt 3 – Haarschneiden an den Schläfen

Schalten Sie das Gerät ab, setzen Sie den Kammaufsatz (3 mm) oder (6 mm) auf und schneiden Sie das Haar ab. Setzen Sie den Kamm des Kammaufsatz (9 mm) oder (12 mm) auf und schneiden Sie das Haar weiter zur Scheitelgegend (Abb. zwei).

Schritt 4 - Haarschneiden am Scheitel

Schneiden Sie mit dem Kammaufsatz (9 mm) oder (12 mm) das Haar am Scheitel in Richtung Haarwuchs oder entgegen Haarwuchs bei (Abb. 8). Die Haare schneiden sie zuerst gegen die Haarwuchsrichtung geschnitten werden. Sie müssen jedoch die Bedingung erfüllen, dass gegen den Haarwuchs geschnittene Haare kürzer sein wird, als die Haare, die in Haarwuchsrichtung geschnitten sind.

Benutzen Sie die Aufsätze (3 mm) und (6 mm) für sehr kurze Haarschnitte. Für längere Haare benutzen Sie die Aufsätze (9 mm) oder (12 mm). Um längere Haare zu belassen, drücken Sie die Haarnetzen zwischen den Fingern ein und schneiden Sie sie darnach ab. Bauch kann man den Kamm auch benutzen, um Haare zu heben, dann die Haarsträhnen und schneiden Sie sie mit dem geht über Kamm ab (Abb. 5, 6).

Beginnen Sie immer mit dem Schneiden des Hinterkopfes. Kämmen Sie das Haar mit den Kamm durch, um ungleichmäßige Strähnen zu finden.

Schritt 5 - Schlussarbeit

Nehmen Sie den Kamm bei der Aufsatz von Gerät ab, dreher Sie es mit den Klingen zum Haar hin und schneiden Sie von Hand die Kontur der Schläfen und am Hals nach. Dies Sie auf das Gesicht keinen starken Druck aus, beim Kontakt mit Haut kann es zu Verletzungen oder Schnitten kommen (Abb. 7).

Frisur mit Kegelschnitt

Setzen Sie den Kammaufsatz (12 mm) auf und beginnen Sie den Hinterkopf zum Hinterkopf zum Scheitel hin. Schneiden Sie das Haar gegen den Haarwuchs von Hinterkopf zum Scheitel und dann von Scheitel (Abb. 8). Um einen Haarschnitt mit flachem Scheitel zu erhalten, kippen Sie den Kamm mit Nagel und schneiden Sie das Haar entlang des Kamms ab.

Kämmen Sie das Haar mit den Kamm durch, um ungleichmäßige Strähnen zu finden.

Reinigung und Pflege
Schmieren der Klingen

Die Klingen müssen jedes Mal vor und nach der Anwendung mit dem mitgelieferten Schmieröl geschmiert.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Geben Sie 1-2 Tropfen Öl auf die Klingenzähne und den Hinterteil der Oberklinge, schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es einige Zeit laufen, dabei die Klingen gleichmäßig verteilen.
- Schalten Sie das Gerät ab und entfernen Sie das überschüssige Öl von den Klingen mit einem trockenen Stofftuch ab.

Achtung: verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Schmieröl. Verwenden Sie keine Fette, Pflanzenöl, Öl, Öl enthaltende Lösungsmittel verwenden, wonach das überbleibende dickflüssige Öl die Klingenbewegungsgeschwindigkeit der Klingen beeinträchtigen könnte.

Reinigung des Haarschneidegerätes

- Schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Entfernen Sie die Haarreste von den Klingen, indem Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste verwenden.
- Nehmen Sie den Klingenblock ab und entfernen Sie die Haarreste von den Innenflächen des Klingenblocks.
- Wischen Sie das Gerätegehäuse und das Zubehör mit einem feuchten Stofftuch ab.
- Es ist verboten Schleifmittel oder Lösungsmittel zu verwenden.
- Es ist verboten das Gerät in Wasser oder in andere Flüssigkeiten zu tauchen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und sicheren Ort auf.

Umweltschutz

- Die eingebauten Akkubatterien enthalten Komponentenen, die die Umwelt verschmutzen können. Vor der Entsorgung des Gerätes müssen die Akkubatterien entfernt werden.
- Werfen Sie die Akkubatterien nicht in den Hausmüll, sondern bringen Sie sie an speziellen Annahmestellen zur Entsorgung ab.

Technische Daten:

Netzadapter:
Netzanschlussspannung: 220-230 V ~ 50 Hz
Ausgangsspannung: 2,8V 1200 mA

Der Produkt entspricht den Bestimmungen der Richtlinie 89/336/EEC und der Niederspannungsrichtlinie 73/23 EEC

РУССКИЙ

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

Описание

1. Керамическое лезвие
2. Неподвижное лезвие
3. Выключатель питания
4. Индикаторы уровня заряда аккумуляторной батареи (20/40/60/80/100%)
5. Красный индикатор, показывающий, что батареи нуждаются в зарядке
6. Подставка для зарядки/хранения триммера
7. Сетевой адаптер
8. Сменные насадки-гребни
9. Щеточка для чистки
10. Смазочное масло
11. Щеточка
12. Расчески

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Триммер для стрижки можно использовать в ванной комнате или душе только при работе от встроенных перезаряжаемых батарей.
- Никогда не пользуйтесь триммером рядом с переполненной сетевым адаптером ванной или раковиной. Никогда не погружайте машинку для стрижки в воду или любую другую жидкость.
- Перезаряжайте аккумуляторные батареи по мере необходимости, запрещается заряжать батареи более 8 часов.

ВСЕГДА...

- Всегда отключайте сетевой адаптер от сети и от машинки, если вы собираетесь использовать ее в ванной комнате или душе.
- Всегда вытирайте руки насухо перед включением в розетку сетевого адаптера.
- Обращайтесь в авторизованный сервисный центр при поломке машинки или сетевого адаптера.
- Всегда выключайте прибор после окончания работы.
- Всегда вынимайте сетевой адаптер из розетки после зарядки аккумуляторных батарей.
- Всегда держите прибор в недоступном для детей месте.
- Всегда проводите чистку прибора перед тем, как убрать его на хранение.
- Всегда используйте только сухой прибор перед зарядкой аккумуляторных батарей.

НИКОГДА...

- Никогда не используйте прибор в ванной или душе с подключенным сетевым адаптером.
- Никогда не погружайте сетевой адаптер в воду или любую другую жидкость.
- Никогда не используйте прибор вне помещений.
- Никогда не держите прибор за шнур сетевого адаптера. Не завязывайте и не перекручивайте провода сетевого адаптера.
- Никогда не используйте прибор, если зубья повреждены, в противном случае возможны порезы и травмы.

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием

- Извлеките упаковку из пластика.
- Перед включением машинки для стрижки смажьте режущие лезвия несколькими каплями масла, входящего в комплект поставки.

Зарядка аккумуляторных батарей

- Убедитесь, что выключатель питания (3) находится в положении «0».
- Подключите разъем сетевого адаптера к подставке (6) или непосредственно к разъему на корпусе триммера.
- Убедитесь, что рабочее напряжение сетевого адаптера соответствует напряжению в вашей сети.
- Включите сетевой адаптер в розетку; при этом загорятся индикатор (5) и индикаторы уровня заряда (4).

Примечание:

- При полностью разряженных аккумуляторных батареях индикатор 20% будет мигать, пока уровень зарядки 20%, как только уровень зарядки достигнет 20%, индикатор перестанет мигать и будет горить постоянно.
- Второй индикатор будет мигать, пока уровень зарядки батареи не достигнет 40%, как только уровень зарядки достигнет 40%, индикатор перестанет мигать и будет горить постоянно.
- Одновременно будут гореть первый и второй индикаторы.
- Последующие индикаторы работают так же.
- По достижении полной зарядки индикатор 100% будет горить постоянно.
- Индикатор (5) мигает во время зарядки, в через пять минут после полной зарядки аккумуляторных батарей будет гореть постоянно.
- Для того, чтобы проверить зарядженности аккумуляторной батареи включите машинку выключателем (3), и индикаторы уровня заряда (4), указывая степень заряда батарей.
- Если аккумуляторные батареи полностью разряжены, то загорится индикатор (5), указывая, что аккумуляторные батареи нуждаются в зарядке.
- Первая зарядка более 8 часов, если все 8 часов, при условии, что все индикаторы (4) светятся, аккумуляторные батареи полностью не заряжены, то необходимо продлить время зарядки.

ВНИМАНИЕ!

- При полной зарядке аккумуляторной батареи время работы машинки для стрижки - приблизительно 40 - 50 минут.
- Если вы не пользовались машинкой для стрижки в течение длительного времени, а индикатор (4) показывает минимальную зарядку, то перед использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторные батареи.
- Для продления срока службы аккумуляторных батарей рекомендуется раз в три месяца полностью их разрядить, оставив прибор включенным до момента, пока не остановится мотор, а затем полностью зарядить.

Использование машинки при работе от сетевого адаптера

- Когда аккумуляторные батареи сильно разряжены, то возможно использовать машинки при работе от сетевого адаптера.
- Подсоедините штекер сетевого адаптера к разъему на машинке, подождите 5 минут перед тем, как начать использовать прибор.

НИКОГДА не используйте машинку при работе от сетевого адаптера рядом с ванной или раковиной, наполненной водой.

Инструкция по стрижке волос

- Перед включением триммера для стрижки смажьте режущие лезвия несколькими каплями масла, входящего в комплект поставки.
- Перед началом стрижки включите машинку и проведите ею несколько раз по волосам, но пока машинка; при наличии на лезвиях смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.
- Убедитесь внимательно! Голова человека, которую вы подстригаете, должна находиться на уровне вашей груди.
- Причешите волосы гребенчатым расческой волосы расческой расческой.
- Всегда перемещайте машинку для стрижки против направления роста волос, иначе волосы не будут подстрижены должным образом.
- Стригите волосы, перемещая машинку медленно.

Напоминание

- Для получения ровной стрижки плавно перемещайте машинку по волосам, не делайте резких перемещений, сразайте за один проход небольшое количество волос, при необходимости вернитесь к одному и тому же участку волос для повторной стрижки.
- Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.
- Удаляйте срезанные волосы с лезвий машинки.
- Расчешите волосы расческой для выявления неровных прядей.

Начало стрижки

Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы. По мере освоения машинки вы сможете выполнять различные виды стрижки.

- Включите прибор, выключателем питания (3).
  ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: через пяти сек после срабатывания индикатора (4) и лезвия начнут движиться. Это нормальное явление.
- Через 5 секунд после выключения машинки индикатор (4) погаснет и прибор отключит через 5 секунд.

Насадки-гребни

В комплект входят насадки-гребни для следующей длины волос: 3, 6, 9, 12, 16 и 20 мм.

Присоедините гребень к машинке так, чтобы выемки на гребне совпали с выступами на корпусе машинки.

Для снятия насадки-гребня приподнимите фиксатор и извлеките его из защелчения с выступом на корпусе машинки.

Шаг первый

Установите насадку-гребень (3 мм) или (6 мм). Держите машинку таким образом, чтобы лезвия машинки были направлены вверх. Начинайте стрижку с самого низа (3 мм). Медленно перемещайте машинку по направлению снизу вверх. Подстригите волосы на всем затылке, сзади шеи.

Шаг второй

Отключите машинку, установите насадку-гребень для длинных волос (9 мм) или (12 мм) и продолжайте стрижку волос ближе к макушке головы (рис.2).

Шаг третий - стрижка в области висков

Отключите машинку, установите насадку-гребень (3 мм) или (6 мм) и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку-гребень (9 мм) или (12 мм) и продолжайте стрижку по направлению к макушке головы (рис.2).

Шаг четвертый - стрижка в области темени

Используя насадку-гребень (9 мм) или (12 мм), стригите волосы по направлению от макушки к затылку, по направлению роста волос (рис.3). Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста волос. Если вы стрижете против направления роста, будет короче волосы, чем волосы, которые вы стрижете по направлению роста.

Используйте насадки (3 мм) и (6 мм) для очень короткой стрижки. Для стрижки длинных волос используйте насадки (9 мм) или (12 мм). Чтобы оставить волосы длиннее, сожмите гребень между пальцами и подстригите волосы. Вы можете использовать гребень для поднятия волос и подстригать волосы по верхнему краю гребня (рис.5, 6).

Всегда начинайте стрижку с задней части головы. Расчешите волосы расческой для выявления неровных прядей.

Шаг пятый - завершающая часть

В заключительной стадии моделирования прическа подстригите виски и шею. Подстригайте виски сбоку и спереди волос и аккуратно подравняйте волосы на шеи. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте лезвий с кожей можно получить травму или порезы (рис.7).

Стрижка конусообразная стрижка

Установите насадку-гребень (12 мм) и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Стригите волосы против направления роста волос и расчесывайте волосы расческой в направлении к макушке. Затем подстригите волосы с боков (Абб. 8). Для получения плоского среза с плоской макушкой, наклоните расческу с задней частью головы и подстригайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Чистка и уход
Смазка лезвий

Лезвия должны смазываться каждый раз до и после стрижки. Для смазки лезвий:

- Выключите машинку.
- Нанесите несколько капли масла на зубья лезвий и задную часть верхнего лезвия, включите машинку и убедитесь в том, что лезвия движутся.
- Выключите машинку и удалите лишнее масло с лезвий сухой тканью.

Внимание! Используйте только масло, которое входит в комплект поставки. Запрещается смазывать растительное масло, жир, смесь масла с растворителем. Растворители подвержены коррозии, после чего оставшееся густое масло замедлять движение лезвий.

Чистка машинки для стрижки волос

- Выключите машинку и отсоедините от сети.
- Удалите остатки срезанных волос с лезвий, используя для этого щеточку, входящую в комплект.
- Снимите блок лезвий и удалите остатки волос из внутренних частей блока лезвий.
- Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью.
- Запрещается использовать абразивные чистящие средства или растворители.
- Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
- Смажьте лезвия маслом.
- Уберите машину для стрижки на хранение в сухое безопасное место.

Защита окружающей среды

- Встроенные аккумуляторные батареи содержат компоненты, которые загрязняют окружающую среду.
- Перед утилизацией прибора удалите аккумуляторные батареи.
- Не выбрасывайте аккумуляторные батареи с обычным бытовым мусором, а сдавайте их в специальный приемный пункт.

Технические характеристики:

Сетевой адаптер:
Напряжение питания: 220-230 В ~ 50 Гц
Выходное напряжение: 2,8 В, 1200 мА

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует всем требованиям стандартов и российским стандартам безопасности и гигиены

ME E1

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ЛИМЬ, Австрия
Ленкеайзекс, 10/10, 1210, Вена, Австрия

FRANÇAIS

TONDEUSE À CHEVEUX MOUILLES ET SECS

CONSIGNES DE SECURITE

- Vous pouvez utiliser la tondeuse dans la salle de bain ou en douche avec l'alimentation par les accumulateurs incorporés.
- N'utilisez jamais la tondeuse à cheveux alimentée par l'adaptateur secteur à côté de la baignoire ou bouteille remplit d'eau.
- Ne plongez jamais la tondeuse complètement dans l'eau ou tout autre liquide.
- Chargez les accumulateurs en cas de besoin, il est interdit laisser les au chargement pendant plus de 8 heures.

TOUJOURS...

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, quand vous utilisez la tondeuse dans la salle de bain ou dans la douche.
- Essuyez-vous les mains avant de brancher l'adaptateur secteur à la prise de courant.
- Toujours en cas de panne de l'appareil ou de l'adaptateur secteur adressez-vous au centre de service agréé.
- Toujours éteindre l'appareil après utilisation.
- Toujours sortir l'adaptateur secteur de la prise de courant après la recharge des accumulateurs.
- Toujours rangez l'appareil hors d'atteinte des enfants.
- Toujours nettoyez l'appareil avant de le ranger.
- Toujours séchez l'appareil avant de le charger.

JAMAIS...

- N'utilisez jamais l'appareil dans la salle de bain ou dans la douche avec l'adaptateur secteur connecté.
- N'immergez jamais l'adaptateur secteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez jamais l'appareil dehors.
- Ne prenez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation. Evitez que le cordon d'adaptateur se torde.
- N'utilisez jamais l'appareil si les dents coupantes sont endommagées, ça peut causer des coupures ou des blessures.

LA TONDEUSE EST RÉSERVÉE À L'UTILISATION DOMESTIQUE

Description

1. Lame céramique
2. Lame fixe
3. Interrupteur de alimentation
4. Indicateurs du niveau de chargement de l'accumulateur (20/40/60/80/100%)
5. Voyant rouge indiquant que l'accumulateur est déchargé
6. Socle de chargement / de rangement de la tondeuse
7. Adaptateur secteur
8. Sabots de coupe
9. Brosse de nettoyage
10. Huile de graissage
11. Ciseaux
12. Peigne de coiffeur

Avant la première utilisation

- Sortez l'appareil de son emballage.
- Avant la branchement de la tondeuse engraissez les lames coupantes avec quelques gouttes d'huile fournie.

Chargement des accumulateurs

- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation (3) se trouve à la position «0».
- Connectez la fiche de l'adaptateur secteur au socle (6) directement au jack de la tondeuse.
- Assurez-vous que la tension de l'adaptateur secteur correspond à la tension de votre habitation.
- Connectez l'adaptateur secteur à la prise de courant, l'indicateur (5) et les indicateurs du niveau de charge (4).

Remarque:

- Quand l'accumulateur est complètement déchargé l'indicateur 20% va clignoter, dès que le niveau de la charge aurait atteint 20%, l'indicateur cesse de clignoter et reste allumé en permanence.
- Le deuxième indicateur clignotera jusqu'à ce que le niveau de la charge atteigne 40%, l'indicateur cesse de clignoter et reste allumé. L'indicateur cesse de clignoter et reste allumé. Les indicateurs du premier et du second seront allumés.
- Les autres indicateurs fonctionnent de la même manière.
- Quand le chargement serait terminé l'indicateur 100% reste allumé de permanence.
- L'indicateur (5) clignote pendant le chargement, et cinq minutes après le chargement complète des batteries cet indicateur s'éteint et reste allumé en permanence.
- Pour vérifier le niveau de la charge de l'accumulateur, basculez l'interrupteur d'alimentation (3) et les indicateurs (4) s'allumeront en indiquant le niveau de

Vitek

x-Drive
VT-1366 SR

MANUAL INSTRUCTION

GB MANUAL INSTRUCTION
DE DIE BETRIEBSANWEISUNG
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
FR NOTICE D'UTILISATION
IT ISTRUZIONI D' USO
ES INSTRUCCIONES DE USO
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
HU HASZNÁLATI UTMUTATÓ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
BR INSTRUÇÕES DE USO
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
SK INSTRUKCIA PRE PREVÁDZKU
AR دليل التشغيل

www.vitek-aus.com

MAGYAR

HAJNYÍRÓGÉP NEDVES ÉS SZÁRAZ HAJ NYÍRÁSRA

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A hajnyírógépet fürdőszobában vagy zuhanyzóban csak a beépített akkumulátorokat vagy üzemeltetési szabad használni.
- Soha ne hagyja a hajnyírógépet csatlakoztatott hálózat adapterrel vízzel telt fürdőkád vagy mosodóvagy medencé.
- Soha ne merítse a hajnyírógépet teljesen vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Az akkumulátorokat szükség szerint tölte, illes az akkumulátorokat 8 órával tovább töltení.

MINDIG...

- kapcsolja ki a hálózati adapter a hálózatból a fürdőszobában vagy zuhanyzóban történő használatlan.
- tárolja a kezét szárazra a hálózati adapter hálózatba csatlakoztatva van.
- a készülék vagy hálózati adapter megbúsodása esetében forduljon márkaszervizhez.
- kapcsolja ki a készüléket használat után.
- hozza ki a hálózati adapter az alzatból az akkumulátor feltöltése után.
- a készüléket kizsgyermekektől elzárva tárolja.
- mielőtt elmosná a készüléket, tisztítsa meg.
- az akkumulátorok töltése előtt csak a szárazt kösziöket használja.

SOHA...

- ne használja a készüléket csatlakoztatott hálózati adapterrel fürdőszobában vagy zuhanyzóban.
- ne merítse a hálózati adapter vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- ne szabadítsa a hálózati adapter hajtógépe kívül.
- ne hagyja a hálózati adapter kábelének fogva. Amikor csavarja kapcsolódest és a kábel beszavarodódik.
- ne használja a készüléket, ha a pengék fogai meg vannak sérülve, ez sebesüléshez vagy testi sérülésekre vezethet.

A HAJNYÍRÓGÉP CSAK ÓTTHONI HASZNÁLATRA VALÓ

Leírás

1. Kikapcsológomb
2. Mondatlattám pengé
3. Tápkapcsoló
4. Akkumulátor-töltőfolyalj jelző (20/40/60/80/100%)
5. Hajvágó fej, az alsó, hogy az akkumulátor töltésre kerüljön
6. Tölő/tároló alátét
7. Hálózat adapter
8. Csenthető fésű-fésűrács
9. Hajtókerék
10. Kenőolaj
11. Olló
12. Fésű

Az első használat előtt

- Vegye ki a készüléket csomagolásból.
- A hajnyírógép bekapcsolása előtt kenje meg a vágópengéket néhány cseppe olajat, amely a kézi ellátter tartozik.

Az akkumulátor feltöltése

- Győződjön meg arról, hogy a (3) tápkapcsoló „O"-pozícióban van.
- Csatlakoztassa a hálózat adapter csatlakozóját a (6) alátétnek vagy közvetlenül a hajnyírógép dugaszolóba.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter fesztávolsége megegyezik a hálózati feszültséggel.
- Kapcsolja a hálózati adapter az alzatban, ekkor kigyúlad az (5) fejlő és a (4) töltőfolyalj-jelző.

Megjegyzés:

- Teljesen lemerült akkumulátorral kigyúlad és villogni fog a 20% töltöttségig (piros), miheztyt a töltés eléri a 20%-ot a kijelző állandó fénnyel kezd égni.
- A mikroelős kijelző addig fog villogni, amíg az akkumulátor töltése nem éri el a 40%-ot, miheztyt a töltés eléri a 40%-ot a kijelző állandó fénnyel kezd égni. Az első és második kijelző egyszláljog fog égni.
- A következő kijelzők ugyanígy működnek.
- A teljes töltés elérésére a 100% töltöttség-jelző állandó fénnyel ég.
- Az (5) hajvágó fejlőtlekor villog, ott percet az akkumulátor teljes feltöltődése után állandó fénnyel ég.
- Az akkumulátor töltőfolyalj folyásnak megkezdésekor kapcsolja be a pengét a (3) kapcsolóval, ekkor kigyúlnak a (4) töltőfolyalj- és a töltőfolyalj-jelzők.
- Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, kigyúlad az (5) hajzó, ami azt jelzi, hogy a akkumulátor feltöltése szükséges.
- Az első feltöltés legfeljebb 8 órán át tartson, azzal a feltöltést, hogy minden (4) kijelző állandóan ég. Ha az akkumulátor nem tölődött fel teljesen, növelje a töltési időt.

FIGYELEM:

- Teljesen feltöltött akkumulátorral a hajnyírógép üzemeltetési ideje kb. 40-50 perc.
- Ha a hajnyírógép nem használta a hajnyírógépet és a (4) kijelző minimális töltést mutat, használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Az akkumulátor szükséges töltése növeléséhez ajánlott azt háromhavonta teljesen lemeríteni a készülék üzemeltetésével a motor leállítja az elvégzett a teljes feltöltést.

A hajnyírógép használata hálózati adapterrel

- Amikor az akkumulátor elérten lemerült, lehetséges a készülék használata hálózati adapterrel.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hajnyírógép dugaljába, vagyon fi percet a készülék használata alatt.
- SOHA nie használja a gépet hálózati adapterrel vízzel telt fürdőkádat vagy mosódévagy kútvízben.

Útmutató a hajnyírógéphez

- A hajnyírógép bekapcsolása előtt kenje be a vágópengéket a készletehez tartozó kenőolaj néhány cseppjével.
- A nyírás előtt kapcsolja be a gépet és győződjön meg arról, hogy az üzemeltetésen működik, a pengéknek szám járnak. A kenőolaj feleslegét szárazra ruhával távolítsa el.
- Mielőtt a nyírásba lépna, győződjön meg arról, hogy a nyírni kívánt szemely fejje az Ön rendelkezésszélességén helyezkedik el.
- Ha szükséges a vétlaszt, fésűje le a hajat egy fésű segítségével.
- A hajnyírógépet mindig a haj növésirányával szemben mozgassa, ellenben nem megfelelően lesz megvágva a haj.
- A nyírás közben lassan mozgassa a gépet.

Emlékeztetés

- Az egyenletes nyírás eléréséhez lassan mozgassa a gépet, ne begyen fehérben mozdulatokat, egy mennyiben kis mennyiségű hajat vágjon, szükség esetén tárgyn vissza a már kezdő részhez.
- A legrendetmenyebb nyírott száraz, és nem nedves hajon tehet eleinte.
- Távolítsa el a lenyírt hajat a hajnyírógép pengéjéről.

SRBSKI

MAŠINICA ZA ŠIŠANJE MOKRE I SUVE KOSE

MERE BEZBEDNOSTI

- Mašinica za šišanje možete da koristite i u kupatilu ili tuš kabini samo ako na njen red koristite ugrađene akumulatorske baterije
- Nikada ne koristite mašinicu za spojenim napaonskim adapterom ako se nađete u umivaonicu, napunjenim vodom.
- Nikada ne potapajte mašinicu za šišanje savim u vodu ili bilo kojo drugo tečnost.
- Punite akumulatorske baterije po meri njihovog pražnjenja, zabranjuje se punitti baterije duže od 8 sati.

Uvek...

- Uvek isključite iz strujne naponski adapter i od mašinice u vreme korištenja u kupatilu ili tuš-kabini.
- Uvek obrišite ruke na suvo pre uključivanja u utičnicu naponskog adaptera.
- Uvek ako se pojavi greška ili naponski adapter, obratite se autorizovani servisni center.
- Uvek isključite priključni poslo korištenja.
- Uvek isključite naponski adapter iz strujne poste pun punjenja baterije za šišanje.
- Uvek čuvajte pribor na mestu nedostupnom za decu.
- Uvek očistite pribor, pre nego ga ostavite na čuvanje.
- Uvek koristite samo suvi pribor pre punjenja akumulatorskih baterija.

NIKADA...

- Nikada ne koristite pribor u kad ili pod tušem za priključenim naponskim adapterom.
- Nikada ne priključujte naponski adapter u vlažnih ili bilo kakvu drugu tečnost.
- Nikada ne koristite pribor van prostorije.
- Nikada ne dirite pribor za kabel naponskog adaptera, izbegavajte uvijanje kabla naponskog adaptera.
- Nikada ne koristite pribor, ako su grebile sečiva oštećena, to može izazvati ozlede i posekotine.

MAŠINICA ZA ŠIŠANJE JE PREDVIĐENA SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU!

Opis

1. Keramičko sečivo
2. Nepokretno sečivo
3. Prekidač za napajanje
4. Indikator nivoa punjenja akumulatorskih baterija (20/40/60/80/100%)
5. Crveni indikator, koji pokazuje da baterije treba punit
6. Podmetač za punjenje/čuvanje mašinice
7. Adapter mreže
8. Dodatak za menjanje - grebile
9. Zupčanik
10. Mazio za mazanje
11. Makaze
12. Četaij

Pre prvog korištenja

- Izvadite pribor iz pakovanje.
- Pre uključivanja mašinice za šišanje namažite sečiva za vazelinom ili nekoliko kapi ulja, koji se nalaze u kompletu pribora.

Punjenje akumulatorskih baterija

- Uverite se, da se prekidač za napon (3) nalazi u položaju „O".
- Uključite vazduvni deo naponskog adaptera u podmetač (6) ili direktno u grezdo na mašinicu za šišanje.
- Uverite se da radni napon naponskog adaptera odgovara naponu u električnoj mreži.
- Nakon uključivanja u utičnicu, kad da zasvetlite indikator (5) i indikator nivoa punjenja (4).

Napomena:

- Kada su baterije pražne akumulatorske baterije ce se uvek, i trepereti na indikatoru 20%, kada nivo punjenja dostigne 20%, indikator će prestati trepereti i svetiti ce stalno.
- Drugi indikator će treperiti, dok nivo punjenja baterije ne dostigne 40%, kada se nivo punjenja nivo 40% punjenja, indikator de prestati treperiti, i svetiti de stalno, istovremeno ce svetiti prvi i drugi indikator.
- Sledeći indikator de raditi isto.
- Kada se postigne punjenje punjenje 100%, indikator ce svetiti stalno.
- Indikator (5) trepeći prikazom punjenja, a poslе pet minuta pode potpuno punjenja akumulatorskih baterija, indikator de ugasiti.
- Da bi pravili dugo punjenje akumulatorskih baterija, uključite mašinicu za šišanje (3), zad de se upaliti indikator (4), koji se nalazi na punjenja baterije.
- Kada su akumulatorske baterije potpuno prazne, zasvetli ce se indikator (5), koji signal da akumulatorske baterije treba napuniti.
- Prvi put treba punjenje trajati 8 sati, pod uslovom, da svi indikatori (4) svetle stalnom. Ako se akumulatorske baterije nisu napunile, potrebno je produžiti vreme punjenja.

PAŽNJA:

- Kada su savim pune akumulatorske baterije mašinice za šišanje može raditi – približno 40 – 50 minuta.
- Ako se korisite duže vreme mašinicu i indikator (4) pokazuje minimalno punjenje, ond pre korištenja treba potpuno da napunite akumulatorske baterije.
- Da bi produžili vek trajanja akumulatorskih baterija preporučuje se jednom u tri meseca savim isprazniti, i ostavati uključen pribor dok se sam ne zaustavi motor, i posle toga, savim napuniti.

Korištenje mašinice za šišanje sa korištenjem naponskog adaptera

- Kada su akumulatorske baterije jako ispražnjene, možete koristiti mašinicu za rad sa naponskim adapterom.
- Spojite ožičaj naponskog adaptera u utičnu na mašinici, sačekajte 5 minuta pre nego ćete koristiti pribor.
- NIKADA ne koristite mašinicu za rad sa naponskim adapterom bilo kade ili umivaonika napunjenim vodom.

Upustvo za šišanje kose...

- Pre uključivanja mašinice namažite sečiva za rezanje sa nekoliko kapi masla, kojise nalazi u kompletu.
- Pre početka šišanje, uključite mašinicu i uverite se da radi bez smetnji, nod sečiva je raven, ako se ne sečiva ma pojavio vibrati mašinice, obrišite gu ispunom.
- Pre nego počnete šišanje, uverite se da glava se oseče na mašinicu, kako bi mogli da vidite gruđ.
- Pokrijte ramena peškirom, počešljajte kosu češljom.
- Uvek pomerajte mašinicu u suprotnom smeru rasta kose, inače neće kosu odšišati pravilno.
- Šišajući kosu, pomerajte mašinicu polako.

Početak šišanje

Kod prvog šišanja treba je ostavati duži kosu posle šišanje. Ako želite da ste kratko ostriženi, mašinicu za šišanje kose, može te poslužiti i višekratni fizuru.

- Uključite pribor, prekidačem za napon (3).
- VAŽNA NAPOMENA: Pre toga, nego se zasvetli indikator (4), i sečiva se počnu kretati, dogada se jedno-sekundno pražnjenje. To je normalno.
- Kada se uključi mašinica indikator (4) će se ugasiti na 5 sekundi.

Dodatak - grebile

U kompletu se nalazi dodatak-grebile za sledeću dužinu šišanje: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm.

Spojite grebile na mašinicu, tako da udubljenja na dodatku-grebile podudaraju se kopčanje na kutiću.

Za skidanje dodatka – grebiji podignite uđeršćivač i vaučite ga i ceravce sa leputnina na kutiću mašinice.

Kora prvi

Namestite dodatak – grebile (3 mm) i (6 mm). Držite pritisnutu dugme na mašinici i polaganim pokretima pomerajte pribor sa gornje na donju stranu kose (sl. 1). Posle toga ponovite šišanje na isti način, ali prethodno da ste dodali grebile (sl. 2).

Kora drugi

Isključite mašinicu, stavite dodatak – grebile za dubokoe (9 mm) ili (12 mm) i produžite šišanje kosu bliže vrhu glave (sl. 3).

Kora 3 – Šišanje u delu zatiljka

Isključite mašinicu, stavite dodatk – grebile (3mm) ili (6mm) i šišajte kosu na zatiljnom. Posle stavite dodatak – grebile (9mm) ili (12mm) i produžite šišati kosu i prvu vrhu glave (sl. 3).

Kora 4 – Šišanje u delu temena

Kvrcite dodatak-grebile (9mm) ili (12mm), šišajte u pravcu od vrha prema temenu glave, u suprotnom smeru rasta kose (sl. 4). Ponovite šišanje na isti način, ali prethodno u suprotnom pravcu rasta kose, ali zajamrite da te koja ce ošišana u suprotnom pravcu rasta kose bili kraće od kose koja je ošišana u prvom smeru rasta.

MAŠINKA ZA STRIŽENJA JEST PREZNAČENA TYKO DO UŽYTKU DOMOWEGO

Opis

1. Ceramiczne ostrze
2. Nieruchome ostrze
3. Wyłącznik zasilania
4. Wskaźnik poziomu naładowania baterii akumulatorowych (20/40/60/80/100%)
5. Czerwona lampka kontrolna, pokazująca, iż lampka kontrolna wyładowania baterii
6. Podstawka do ładowania/przechowywania maszynki
7. Adapter sieciowy
8. Zmienne nasadki-grzebienie
9. Koło zębate do obrzynania
10. Olej do smarowania
11. Nożyczki
12. Nożyczki

Przed pierwszym użyciem

- Wyjąć urządzenie z opakowania.
- Przed włączeniem maszynki do strzyżenia posmarować ostrze ostrza kilkoma kroplami oleju, znajdującego się w komplecie.

Ładowanie baterii akumulatorowych

- Upewnić się, że wyłącznik zasilania (3) znajduje się w pozycji „O".
- Podłączyć adapterów sieciowego do podstawki (6) lub bezpośrednio do gniazda na maszynce do strzyżenia.
- Upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu.
- Włączyć adapter sieciowy do gniazdka, przy czym zapali się lampka kontrolna (5) i lampki kontrolne poziomu naładowania (4).

Uwagi:

- Przy w pełni rozładowanych bateriach akumulatorowych zapali się lampka kontrolna wyładowania baterii, gdy poziom naładowania osiągnie 20%, lampka kontrolna przestanie migać i będzie się stale palić.
- Druga lampka kontrolna będzie migać, dopóki lampka kontrolna ładowania nie osiągnie 40%, kiedy będzie ciągle się palić. Jednocześnie będą się palić pierwsza i druga lampka kontrolna.
- Kolejne lampki będą działały w ten sam sposób.
- Po osiągnięciu pełnego naładowania lampka kontrolna będzie się stale palić.
- Lampka kontrolna (5) miga podczas ładowania, a po pięciu minutach od zakończenia ładowania baterii akumulatorowych, będzie się stale palić.
- Aby naładować w pełni akumulatorowa baterii akumulatorowych, włączyć maszynkę wyłączników (3), przy czym zapali się lampki kontrolne (4), pokazując poziom naładowania baterii.
- Kiedy baterie akumulatorowe są w pełni rozładowane, (5) zapali się lampka kontrolna (5), pokazując, że baterie wymagają ładowania.
- Aby naładować baterie akumulatorowe, wynosić nie więcej niż 8 godzin, pod warunkiem, że wszystkie lampki kontrolne (4) paliły się stale. W przypadku jeśli baterie akumulatorowe nie zostały całkowicie naładowane, to należy przedłużyć czas ładowania.

UWAGA:

- Przy pełnym naładowaniu baterii akumulatorowych czas pracy maszynki do strzyżenia – około 40 – 50 minut.
- Jeśli nie spowa się pełnego naładowania baterii, kontrolna (4) pokazuje minimalne naładowanie, to przed użyciem należy w pełni naładować baterie akumulatorowe.
- W celu przedłużenia terminu przydatności baterii akumulatorowych zalecamy raz na trzy miesiące w pełni rozładować, zostawiając włączone urządzenie do zatrzymania się i po tym dokonać pełnego naładowania.

Używanie maszynki podczas pracy od adaptera sieciowego

- Kiedy baterie akumulatorowe są silnie rozładowane, to można używać maszynkę do strzyżenia bezpośrednio od adaptera sieciowego.
- Podłączyć wtyczkę adaptera sieciowego do gniazdka na maszynce, odczekać 5 minut przed rozpoczęciem użycia urządzenia.
- NIGDY nie używać maszynki podczas pracy od adaptera sieciowego w pobliżu wanny lub zlewu, napełnionych wodą.

Instrukcja strzyżenia włosów

- Przed włączeniem maszynki do strzyżenia posmarować ostrze ostrza kilkoma kroplami oleju, znajdującego się w komplecie.
- Przed rozpoczęciem strzyżenia włączyć maszynkę i upewnić się, iż działa ona prawidłowo, ostrza pracują płynnie, w przypadku nadmiaru na ostrzach oleju należy usunąć go suchą szmatką.
- Do momentu przystąpienia do strzyżenia, upewnić się, iż głowa osoby, która ma być strzyżona, znajduje się na wysokości Państwa pasa.
- Przykryć pleczy peczkiem, rozczesać włosy za pomocą grzebienia.
- Zawsze przemieszczać maszynkę do strzyżenia w przeciwnym kierunku porostu włosów, inaczej włosy nie będą podstrzyżone w prawidłowy sposób.
- Strzygąc włosy powoli przemieszczać maszynkę.

Dbaj wyrób jest zgodny z wymaganiami ochronne elektromagnetycznej kompatybilności, przewidziany dyrektywą 89/336/EEC Rady Europy i przepisom 73/23 EEC o aparatowa i niskim napięciem.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanovenym direktivou 89/336/EC a předpisem 73/23 EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

POLSKI

MASZYNKA DO STRZYŻENIA MOKRYCH I SUCHYCH WŁOSÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Maszynkę do strzyżenia można używać w łazience lub prysznicu tylko podczas pracy od wbudowanych baterii akumulatorowych.
- Nigdy nie używać maszynki z podłączonym adapterem sieciowym w pobliżu wanny lub zlewu, napełnionych wodą.
- Nigdy nie zanurzać maszynki do strzyżenia w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie.
- Ładować baterie akumulatorowe w przypadku konieczności, zabrania się ładować baterie powyżej 8 godzin.

ZAWSZE...

- Zawsze odłączać adapter sieciowy od sieci i od maszynki w czasie używania w łazience lub prysznicu.
- Zawsze wycierać ręce do suchu przed podłączeniem do gniazdka adaptera sieciowego.
- Zawsze w przypadku pracy lub urządzenia lub adaptera sieciowego, zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Zawsze wyłączać urządzenie po zakończeniu pracy.
- Zawsze wyjmować adapter sieciowy z gniazdka po naładowaniu baterii akumulatorowych.
- Zawsze przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze dokonywać oczyszczenie urządzenia przed schowaniem go na przechowanie.
- Zawsze używać tylko suchego urządzenia przed naładowaniem akumulatorowych baterii.

NIGDY...

- Nigdy nie używać urządzenie w łazience lub prysznicu z podłączonym adapterem sieciowym.
- Nigdy nie dotykać adapter sieciowego w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie.
- Nigdy nie używać urządzenia na zewnątrz pomieszczenia.
- Nigdy nie trzymać urządzenia za kabel adaptera sieciowego. Unikać wyjęcia i zawijania kabla adaptera sieciowego.
- Nigdy nie używać urządzenia, jeśli zęby ostrzy są uszkodzone, może do doprowadzić do skaleczeń i obrażeń.

MASZYNKA DO STRZYŻENIA JEST PRZEZNACZONA TYKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

Opis

1. Ceramiczne ostrze
2. Nieruchome ostrze
3. Wyłącznik zasilania
4. Wskaźnik poziomu naładowania baterii akumulatorowych (20/40/60/80/100%)
5. Czerwona lampka kontrolna, pokazująca, iż lampka kontrolna wyładowania baterii
6. Podstawka do ładowania/przechowywania maszynki
7. Adapter sieciowy
8. Zmienne nasadki-grzebienie
9. Koło zębate do obrzynania
10. Olej do smarowania
11. Nożyczki
12. Nożyczki

Przed pierwszym użyciem

- Wyjąć urządzenie z opakowania.
- Przed włączeniem maszynki do strzyżenia posmarować ostrze ostrza kilkoma kroplami oleju, znajdującego się w komplecie.

Ładowanie baterii akumulatorowych

- Upewnić się, iż wyłącznik zasilania (3) znajduje się w pozycji „O".
- Podłączyć adapterów sieciowego do podstawki (6) lub bezpośrednio do gniazda na maszynce do strzyżenia.
- Upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu.
- Włączyć adapter sieciowy do gniazdka, przy czym zapali się lampka kontrolna (5) i lampki kontrolne poziomu naładowania (4).

Uwagi:

- Przy w pełni rozładowanych bateriach akumulatorowych zapali się lampka kontrolna wyładowania baterii, gdy poziom naładowania osiągnie 20%, lampka kontrolna przestanie migać i będzie się stale palić.
- Druga lampka kontrolna będzie migać, dopóki lampka kontrolna ładowania nie osiągnie 40%, kiedy będzie ciągle się palić. Jednocześnie będą się palić pierwsza i druga lampka kontrolna.
- Kolejne lampki będą działały w ten sam sposób.
- Po osiągnięciu pełnego naładowania lampka kontrolna będzie się stale palić.
- Lampka kontrolna (5) miga podczas ładowania, a po pięciu minutach od zakończenia ładowania baterii akumulatorowych, będzie się stale palić.
- Aby naładować w pełni akumulatorowa baterii akumulatorowych, włączyć maszynkę wyłączników (3), przy czym zapali się lampki kontrolne (4), pokazując poziom naładowania baterii.
- Kiedy baterie akumulatorowe są w pełni rozładowane, (5) zapali się lampka kontrolna (5), pokazując, że baterie wymagają ładowania.
- Aby naładować baterie akumulatorowe, wynosić nie więcej niż 8 godzin, pod warunkiem, że wszystkie lampki kontrolne (4) paliły się stale. W przypadku jeśli baterie akumulatorowe nie zostały całkowicie naładowane, to należy przedłużyć czas ładowania.

UWAGA:

- Przy pełnym naładowaniu baterii akumulatorowych czas pracy maszynki do strzyżenia – około 40 – 50 minut.
- Jeśli nie spowa się pełnego naładowania baterii, kontrolna (4) pokazuje minimalne naładowanie, to przed użyciem należy w pełni naładować baterie akumulatorowe.
- W celu przedłużenia terminu przydatności baterii akumulatorowych zalecamy raz na trzy miesiące w pełni rozładować, zostawiając włączone urządzenie do zatrzymania się i po tym dokonać pełnego naładowania.

Używanie maszynki podczas pracy od adaptera sieciowego

- Kiedy baterie akumulatorowe są silnie rozładowane, to można używać maszynkę do strzyżenia bezpośrednio od adaptera sieciowego.
- Podłączyć wtyczkę adaptera sieciowego do gniazdka na maszynce, odczekać 5 minut przed rozpoczęciem użycia urządzenia.
- NIGDY nie używać maszynki podczas pracy od adaptera sieciowego w pobliżu wanny lub zlewu, napełnionych wodą.

Instrukcja strzyżenia włosów

- Przed włączeniem maszynki do strzyżenia posmarować ostrze ostrza kilkoma kroplami oleju, znajdującego się w komplecie.
- Przed rozpoczęciem strzyżenia włączyć maszynkę i upewnić się, iż działa ona prawidłowo, ostrza pracują płynnie, w przypadku nadmiaru na ostrzach oleju należy usunąć go suchą szmatką.
- Do momentu przystąpienia do strzyżenia, upewnić się, iż głowa osoby, która ma być strzyżona, znajduje się na wysokości Państwa pasa.
- Przykryć pleczy peczkiem, rozczesać włosy za pomocą grzebienia.
- Zawsze przemieszczać maszynkę do strzyżenia w przeciwnym kierunku porostu włosów, inaczej włosy nie będą podstrzyżone w prawidłowy sposób.
- Strzygąc włosy powoli przemieszczać maszynkę.

Dbaj wyrób jest zgodny z wymaganiami ochronne elektromagnetycznej kompatybilności, stanowiącym dyrektywą 89/336/EEC Rady Europy i przepisom 73/23 EEC o niskonapięciowych urządzeniach.

ČESKÝ

STROJEK NA STŘÍHÁNÍ MOKRÝCH I SUCHÝCH VLASŮ

UČINITI BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Strojek na střihání je možné používat v koupelně nebo v sprše dále od zabudovaných akumulátorových baterí.
- Nikdy neopužívejte strojek s adaptérem přímo u vany nebo umyvadla.
- Nikdy nekladte strojek na střihání vlasů do vody, nebo jiné kapaliny.
- Nabíjejte akumulátor dle návodu, není vhodné nabíjet baterie déle jak 8 hodin.

VŽDY ...

- Vždy vypněte střihový adaptér ze sítě a také od strojku – Jste jste pouhovení v koupelně nebo sprše.
- Vždy mějte suché ruce před vypnutím střihového adaptéru.
- Vždy při poruše střihový adaptér nebo adaptéru obraťte se do autorizovaného servisní centru.
- Vždy vypněte střihový adaptér po ukončení práce.
- Vždy vyjměte střihový adaptér ze sítě po skončení nabití.
- Vždy uschovejte střihový mimo dosahu dětí.
- Vždy vyčistěte přístroj před tím, nežli ho uschovíte.
- Vždy používejte pouze suchý přístroj před nabíjením akumulátorových baterí.

NIKDY ...

- Nikdy nepoužívejte přístroj v koupelně nebo ve sprše se zapojeným střihovým adaptérem.
- Nikdy nepřipojujte adaptér do vody nebo do jiné kapaliny.
- Nikdy nepoužívejte přístroj mimo místnosti.
- Nikdy nedržte přístroj za kabel střihového adaptéru.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, jsou-li zuby ostrého kabelu střihového adaptéru.
- Nikdy nepoužívejte přístroj když jsou poškozené ocuben ostří, protože může způsobit poranění.

STROJEK NA STŘÍHÁNÍ JE URČEN JENOM K DOMÁCNÍ POUŽITÍ

Popis

1. Keramické ostří
2. Nepohyblivé ostří
3. Vypínač
4. Indikátor úrovně nabití akumulátorových baterií (20/40/60/80/100%)
5. Červená indikátor, který slouží na poukázání zda je potřební nabít baterí.
6. Podstavec pro nabíjení/uschování strojku
7. Střívy adapter
8. Šimbatelné hřebenové
9. Kartáč na čistění
10. Mazací olej
11. Nůžky
12. Nůžky

Před prvním použitím

- Vytáhněte přístroj z balení.
- Před prvním použitím na střihání nasávejte ostří nástavce několika kapkami oleje, který se nachází v sadě.

Nabíjení akumulátorových baterií

- Ujistěte se jestli je vypínač v poloze „O".
- Připojte střívy adapter na podstavec (6) nebo přímo do hrnečku na strojku na střihání.
- Ujistěte se jestli napětí střívového adaptéru odpovídá napětí sítě.
- Zapněte střívy adapter k hrnečku, přičemž se zasvítí červený indikátor (5) a také indikátor úrovně nabití akumulátorových baterií (4).

Poznámka:

- Při plném výbitý akumulátorů se baterie rozsvítí a bude blikat na 20%, kdyžnabije přestane blikat a bude stálé svítit.
- Druhý indikátor bude blikat pokud úroveň nabití baterií nedosáhne 40%, kdyžnabije přestane blikat a bude stálé svítit. Dvě lampy budou svítit.
- Následující ukazovatele bude tak svítit totéž.
- Po dosažení plného nabití bude indikátor svítit stále.
- Červení indikátor (5) bliká při nabíjení, po 5 minutách po nabití ukazovatele bude indikátor svítit stále.
- Pro zvětšení úrovně nabití akumulátorové baterie zapněte strojek vypínačem (3), přičemž se rozsvítí indikátory (4), které ukazují úroveň nabití.
- Když baterie jsou vybité, indikátor (5) se rozsvítí, to znamená, že je potřebné baterie nabít.
- Pro dosažení maximální doby provozu baterie nabíjejte po 8 hodin, pod warunkiem, že všechny indikátory (4), V případě že baterie nebyly nabity, prodlužte čas nabíjení.

UPOZORNĚNÍ:

- Při plném nabití akumulátorových baterií strojek na střihání slouží cca 40 – 50 minut.
- Jestli jste stroj na střihání zapnuli a indikátor (4) ukazuje minimální nabití, je potřebné nabít akumulátorové baterie.
- Je možné prodloužit dobu sluźby akumulátorové baterie a to nabíjením plné kapacity nejméně jednou za měsíc a zapínat střihací, nechat strojek zapnutý až do zastavení motoru a potom znovu nabít.

Použití strojku bez střívového adaptéru.

- Tehdy když je akumulátorová baterie plně vybitá je možné použít strojek bez střívového adaptéru.
- Vsuňte zásuvku střívového adaptéru do zástrčky, počkejte 5 minut předtím nežli budete strojek používat.
- NIKDY nepoužívejte strojek při práci v blízkosti vany nebo umyvadla naplněných vodou.

Instruke na střihání vlasů

- Před tím jak zapnete strojek nakapejte nah několik kapek oleje, který se nachází v soupravě.
- Před začetím střihání vlasů strojkem zapněte a ujistěte se, že nože pracují bez zádrhelů, v případě že se objeví při ofřapení oleje ustřte ostří suchou tkaní.
- Dříve nežli budete střihat vlasy ujistěte se, že hlava zůstala, kterého chcete střihat, je na úrovni vašeho pasu.
- Přikryjte ramena ručníkem, upravte vlasy pomocí hřebenu.
- Vždy přesouvejte strojek na střihání proti rastu vlasů, jinak vlasy nebudou odříznuty potřebním způsobem.
- Pohybujte strojek pomalu.

Upozornění

- Pro dosažení rovnomlo střihání lehce posouvejte strojek po vlasech, nedělejte rychlé pohyby, jednim pohybem odstraníte jen malé množství vlasů, jestli je potřebné vstřih se k ostřihaným místem na hlavě a znovu pro vrch přejeďte.
- Nejlepší výsledky ostříhání vlasů lze dosáhnout při práci se suchými a ne mokrými vlasy.
- Střihejte vlasy v ostří strojku.
- Pročistěte vlasy hřebenem abych jste vlásní nenovinčili pramene.

Začátek střihání

Při prvním střihání vlasů nechejte vlasy co najdlouhů. Jestli pro ovnání strojku střihání vlasů budete střihat.

- Zapněte strojek, vypínačem (3).
- Vážná upozornění: Předtím ale zasvítí indikátor (4), a ostří se začnou pohybovat, na sekundu se pozastaví. To je normální.
- Při vypnutí strojku indikátor (4) zhasne přibližně po 5 vteřinách.

Nástavce–hřebeny

Soupravu zahrnuje nástavce–hřebeny na ostří délky vlasů: 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 16mm, 20mm.

Připojte hřeben k strojku tak, aby zatlačení na ožebrácké ostří nástavce–hřebeny zapadaly do kolíčků na kuličce.

Pro odstranění nástavce–hřebeny odklapte ostře a potom hřeben k ozubení s vystoupením na líbě strojku.

Krok 1

Dejte nástavce –hřeben (3 mm) a (6 mm) a pomalu pohybujte strojek po vlasech, v opačném směru od vrchu k zadnímu. Zaříhněte ještě jen jednou vlasy (obr. 1). Pomalu pohybujte strojek směrem nahoře. A tak ostříhejte vlasy vlásy obdá zadní části hlavy.

Krok 2

Vypněte strojek, dejte nástavec–hřeben na víc dlouhé (9mm) nebo (12 mm) a pokračujte v střihání vlasů blíže k temeni hlavy (obr.2).

Krok 3- Střih v oblasti spánku

Vypněte strojek, dejte nástavec –hřeben (3 mm) nebo (6 mm) a ostříhejte vlasy na spánkách. Potom dejte nástavec –hřeben (9 mm) nebo (12 mm) a pokračujte střih v směre k temeni (obr.3).

Krok 4- Střih v oblasti temena

Za použití nástavec–hřeben (9 mm) nebo (12 mm), střihejte vlasy směrem k temeni, proti směru rastu vlasů (obr. 4). Vlasy je potřebné ostříhat ve směru proti směru rastu, ale nejde na mysli, že vlasy budou ostříhány jinak nežli vlasy ostříhané v směru rastu. Vlasy budou kratší jako vlasy, které sou ostříhané v směre rastu.

Pouźívejte nástavce (3 mm) a (6 mm) na velmi krátké ofřapení. Vlasy ofřapujte pouze v směru od vrchu k zadnímu (obr. 5).

Vyjímečně ofřapujte vlasy na spánkách v směru od vrchu k zadnímu, při kontaktu ostří s kůží je možné udělat trauma nebo pořez (obr. 7).

Kuželové střihání

Dejte nástavec–hřeben (12 mm) a začněte střihat ze zadní části hlavy směrem k temeni. Střihejte vlasy proti směru rastu vlasů. Pro dosažení kuželové formy střihejte z boků (obr. 8). Aby střih byl s plochým temenem, ofřapujte v horní části hlavy kuželovitě vlasy směrem do hřebenu.

Ofřapište vlasy hřebenem pro objevení nerovných prvků.

Čistění a ošetřování

Nasávjovací ostří

Třeba olejovat ostří kapky před a po používání strojku s střívem.

- Zapněte strojek.
- Dejte jednu – dvě kapky oleje na ozubení ostří a zadní část vnitřního ostří, zapněte strojek a ujeďte se, že ofřad ostří je plynulý.
- Vypněte strojek a odstraňte zbytečné olej z ostří pomocí tkaniny.

Pozor: použijte JENOM olej, který je v soupravě strojku. NEPOUŽÍVEJTE na nasávjovací rostliny olej, směs olej nepoužívejte. Pouze nasávjovací rostliny olej nanesení, protože potom ziskaby hustého oleji můžu zpomalit ofřad pohybu ostří.

Čistění strojku na střihání vlasů

- Vypněte strojek a odpojte ho od sítě.
- Odstraňte zbytečné vlasy pomocí kartáčku, který je soudělkou komplettu.
- Odstraňte ten kus vlasů, který zůstaly ostříhaných vlasů z vnitřního prostoru a bloku ostří.
- Střívo nižní polovinu, znečištěné vlasy, pomocí tkaniny, pro tomto ještě jdoucího mikkou