







ВНИМАНИЕ:
Игрушка не рекомендуется
для детей до 6 лет

6+


**ИНСТРУКЦИЯ
T57039**








1




2




3




4




5




6





7









8





9



10



11



12

