



ALCATEL
mobile phones

www.alcatel-mobilephones.com

OT-880

ALCATEL
mobile phones

Введение

Компания TCT Mobile Limited благодарит вас за покупку данного мобильного телефона.

Рабочий стол

- Удобный интерфейс
- Быстрый доступ к любым приложениям

Мультимедийные приложения

- Музыкальный плеер и радио
- Видео
- Веб-камера

Камера 2.0 мегапикселя – прекрасный помощник для обмена мгновенными сообщениями на ПК.

Bluetooth

Bluetooth 2.0 с поддержкой профилей A2DP позволяет по достоинству оценить удобство громкой связи.

Мои друзья

Доступ к популярным веб-сайтам (таким как Bebo, Friendster, hi5, Facebook, Myspace, и т.д.) позволяет оставаться на связи с друзьями в любом месте и в любое время.

Содержание

Меры безопасности и использование	6
Общая информация	11
1 Перед началом работы	13
1.1 Настройка	13
1.2 Включение телефона	15
1.3 Выключение телефона	15
1.4 Использование сенсорного экрана	15
2 Ваш мобильный телефон	16
2.1 Значки строки состояния	19
2.2 Список статусов	21
2.3 Рабочий стол	21
2.4 Список мини-приложений	22
2.5 Панель инструментов	22
3 Программа набора номеров	23
3.1 Осуществление вызова	23
3.2 Голосовая почта	24
3.3 Принятие вызова	24
3.4 Во время разговора	25
3.5 Конференц-связь	26
3.6 Переключение линий	26
4 Упорядочить меню	27
5 Сообщения	28
5.1 Создание сообщения	28
5.2 Входящие	29
5.3 Неотправленные	30
5.4 Отправленные	30
5.5 Голосовая почта	30
5.6 Сетевые SMS	30
5.7 Уведомления WAP	30
5.8 Черновики	30
5.9 Архив	31

5.10	Очистить папку.....	31
5.11	Шаблоны.....	31
5.12	Настройки.....	31
6	Email.....	33
6.1	Доступ.....	33
6.2	Настройка учетной записи электронной почты.....	33
6.3	Создать Email.....	34
6.4	Входящие.....	34
6.5	Неотправленные.....	34
6.6	Отправленные.....	34
6.7	Черновики.....	34
6.8	Доступные варианты.....	35
7	Мгновенные сообщения.....	36
7.1	Доступ.....	36
7.2	Открытие учетной записи Palringo в интерактивном режиме.....	36
7.3	Войти/выйти.....	36
7.4	Добавить службу.....	37
7.5	Чат.....	37
7.6	Контакты.....	37
7.7	Группы.....	37
8	Контакты.....	38
8.1	Просмотр контактов.....	38
8.2	Добавление контакта.....	39
8.3	Доступные варианты.....	40
9	Вызовы.....	42
9.1	Память вызовов.....	42
9.2	Мои номера.....	42
9.3	Счетчики.....	43
9.4	Настройки вызовов.....	43
10	Мультимедийные приложения.....	46
10.1	Музыкальный плеер.....	46
10.2	Изображения.....	49
10.3	Видеоплеер.....	50
10.4	Радио.....	51

11	Интернет.....	52
11.1	Мои друзья.....	52
11.2	Opera.....	52
11.3	WAP.....	52
11.4	Новости.....	54
11.5	Погода.....	55
12	Развлечения.....	56
12.1	Секундомер.....	56
12.2	Ebook.....	56
12.3	Java приложения.....	57
13	Камера.....	59
13.1	Доступ.....	59
13.2	Фото.....	59
13.3	Видео.....	60
14	Профили.....	62
14.1	Общее.....	62
14.2	Встреча.....	63
14.3	На улице.....	63
14.4	В помещении.....	63
14.5	Без звука.....	63
14.6	Автономный режим.....	63
15	Диспетчер файлов.....	64
15.1	Аудио.....	64
15.2	Изображения.....	65
15.3	Видео.....	65
15.4	Ebook.....	65
15.5	Мои работы.....	65
15.6	Неизвестные файлы.....	65
15.7	Телефон.....	65
15.8	Карта памяти.....	66
15.9	Управление аудио- и видеозаписями, изображениями и работами.....	67
15.10	Форматы и совместимость.....	68
15.11	Состояние памяти.....	68

16	Bluetooth™	69
17	Прочее	71
17.1	Органайзер	71
17.2	Калькулятор	71
17.3	Заметки	72
17.4	Список дел	73
17.5	Часы	73
17.6	Конвертер	74
18	Настройки	75
18.1	Настройки телефона	75
18.2	Настройки вызова	78
18.3	Безопасность	78
18.4	Сети	79
18.5	Параметры подключения	79
19	Эффективное использование телефона	80
19.1	Комплект программ для ПК	80
19.2	Веб-камера	80
20	Метод ввода латиницей/таблица символов	81
21	Гарантия на телефон	85
22	Аксессуары	87
23	Поиск и устранение неисправностей	88

Меры безопасности и использование

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации, нарушающей правила данного руководства.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (с помощью специального автомобильного набора, гарнитуры "наушник-микрофон" и т.д.), поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи в работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефон на приборную доску и вблизи подушек безопасности;
- выключить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищена приборная панель от радиочастотного излучения, испускаемого мобильным телефоном.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко воспламеняющиеся жидкости. Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов (кардиостимулятора, слухового аппарата, инсулинового инжектора и т.д.). При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной медицинскому прибору (если вы ими пользуетесь).

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем поднесите телефон к уху. Кроме того, при использовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может повредить слух.

Не разрешайте маленьким детям пользоваться или играть телефоном и его аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию. При замене его корпуса рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, непыльном месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попадания жидкостей внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°C до +55°C.

При температуре свыше +55°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. В экстренных случаях никогда не полагайтесь только на свой телефон.

Запрещается открывать, разбирать или ремонтировать мобильный телефон своими силами.

Берегите телефон от падений или деформации.

Не наносите никаких красок на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендуются компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона (см. список аксессуаров на стр. 87). TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием других зарядных устройств или аккумуляторов.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых электронными играми, могут быть склонны к приступам эпилепсии или провалам в памяти. Такие приступы или провалы в памяти могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если вы страдаете от приступов или провалов в памяти или если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры предосторожности.

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.

- Ежечасно делайте 15-ти минутные паузы.

- Играйте в хорошо освещенном помещении.

- Всегда держите телефон как можно дальше от глаз.

- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.

- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в области шеи или других частях тела. Во избежание проблем с сухожилиями, запястьями и с опорно-двигательным аппаратом в целом следуйте рекомендациям.



Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха.

Регулируйте громкость телефона с осторожностью. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Производители, продавцы или поставщики отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• АККУМУЛЯТОР:

Прежде чем вынуть аккумулятор из телефона, убедитесь в том, что телефон выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токовых искр и ожогов);

- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса;

- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор и не подвергайте его воздействию температур свыше +60° C.

Утилизируйте аккумулятор в соответствии с действующим в вашей стране законодательством по охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не используйте поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.



Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;

- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

Внеся эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

В странах Европейского Союза

Эти центры сбора доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах вне Европейского Союза

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, аппаратура, помеченная этим знаком, должна сдаваться в эти центры для дальнейшей переработки, а не выкидываться с бытовым мусором.

ОСТОРОЖНО. В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ НЕПОДХОДЯЩЕГО АККУМУЛЯТОРА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. АККУМУЛЯТОРЫ СЛЕДУЕТ ВЫБРАСЫВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температуре от 0°С до 40°С.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Из-за различий в электрических спецификациях, действующих в разных странах, зарядное устройство, приобретенное в одной стране, может не работать в другой. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

• РАДИОВОЛНЫ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих.

ВАШ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ И ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.

Ваш мобильный телефон обладает функциями радиоприемника и радиопередатчика. Он разработан и изготовлен с учетом предельно допустимых норм воздействия радиочастот на человеческий организм. Это международные (ICNIRP)⁽¹⁾ и региональные нормы (рекомендация Совета Европы 1999/519/EC)⁽²⁾.

На их основе устанавливаются предельно допустимые параметры радиочастот для всех бытовых электронных приборов. Эти требования были разработаны группами независимых экспертов на строго научной основе. Они включают значительный резерв безопасности, который гарантирует безопасность всех лиц, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Стандарт излучения для мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется "SAR" (Specific Absorption Rate - удельная поглощенная доза). Предельная величина SAR, установленная международными организациями и Советом Европы, составляет 2 Вт/кг (с усредненным значением на каждые 10 г человеческого тела). При определении параметров SAR телефоны работают в стандартных режимах на максимальной мощности во всех диапазонах частот.

Таким образом, доза облучения SAR определяется на самом высоком уровне мощности, хотя ее реальный уровень, как правило, находится намного ниже максимальных значений. Несмотря на то, что телефон может работать с различным уровнем мощности, телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, который достаточен для надежного соединения с сетью. Теоретически, чем ближе вы находитесь к антенне базовой станции, тем меньше мощность сигнала, излучаемого мобильным телефоном.

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании непосредственно возле уха, в соответствии с существующими стандартами составляет 0,9 Вт/кг. Несмотря на то, что в различном положении у разных телефонов уровни SAR различны, все они соответствуют международным и требованиям и требованиям Европейского Союза в отношении воздействия радиоволн на организм человека.

По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время нет никаких научных данных, подтверждающих необходимость использования специальных мер предосторожности при работе с мобильными телефонами. Тем не менее, те, кто придерживается иного мнения, могут ограничить время пользования телефоном за счет сокращения продолжительности звонков, а также с помощью устройств громкой связи и других средств, позволяющих держать телефон на значительном расстоянии от головы человека (см. официальный документ ВОЗ № 193). Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте по адресу: <http://www.who.int/peh-entf>.

Несмотря на то, что опасное воздействие мобильных телефонов не доказано, эксперты Всемирной Организации Здравоохранения рекомендуют соблюдать меры предосторожности при использовании вашего телефона и выбирать уровень приема сети, указанный на дисплее телефона (от 4 до 5 полос). Беременным женщинам во время разговора рекомендуется держать телефон подальше от живота, а подросткам - подальше от нижней части живота.

⁽¹⁾ Требования ICNIRP действуют в следующих регионах: Центральная Америка (за исключением Мексики), Южная Америка, Северная и Южная Африка, Азиатско-тихоокеанский регион (за исключением Кореи), Австралия.

⁽²⁾ Европейская рекомендация (1999/519/EC) действует в следующих регионах: страны Европы, Израиль.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не трогайте антенну и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильные устройства обладают целым рядом функций, их можно использовать не только прижатыми к уху. В этом случае устройство используется в соответствии с инструкциями по использованию гарнитуры "наушник-микрофон" или кабеля данных USB. В случае использования другого аксессуара убедитесь, что он не содержит металлических частей, а телефон находится на расстоянии не меньше 2 см от вашего тела.

• ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Obigo® является зарегистрированным товарным знаком компании Obigo AB.



Логотип microSD является товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

OT-880 Bluetooth QD ID B015352



eZiText™ и Zi™ являются товарными знаками корпорации Zi и/или ее филиалов.



Java™ и все производные товарные знаки и логотипы Java™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.



Opera Mini™ является зарегистрированным товарным знаком Opera Mini.

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatel-mobilephones.com
- **Номер горячей линии:** см. брошюру "TCT Mobile Services" или информацию на нашем сайте в Интернете.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел "Часто задаваемые вопросы". Можно также задать любой вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронные версии этого руководства пользователя на английском и других языках, по мере появления соответствующих переводов, можно будет загрузить с сайта по адресу:

www.alcatel-mobilephones.com

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 900 и 1800 МГц.

CE | 588

Данное оборудование соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/ЕС. С полным вариантом текста документа "Заявление о соответствии" для вашего телефона можно ознакомиться на нашем сайте по адресу: www.alcatel-mobilephones.com.

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, введите * # 0 6 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона. Этот номер позволяет заблокировать ваш телефон, чтобы им не воспользовался посторонний человек, даже если он вставит другую SIM-карту.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.


Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от выпуска программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Перед началом работы


1.1 Настройка

Снятие и установка задней панели телефона



Установка и извлечение SIM-карты⁽¹⁾

Для осуществления телефонных вызовов в телефон необходимо установить SIM-карту. Перед извлечением SIM-карты следует отключить питание телефона.



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.


⁽¹⁾ Убедитесь, что оператор сети предоставил вам SIM-карту на 3 В или 1,8 В. Старые SIM-карты на 5 вольт в этом телефоне не поддерживаются. Уточните этот вопрос у своего оператора.

Установка и извлечение аккумулятора



- Вставьте аккумулятор в телефон до щелчка, затем закройте крышку телефона.
- Для доступа к приложению коснитесь его названия. Снимите крышку и извлеките аккумулятор.

Зарядка аккумулятора




Подключите зарядное устройство

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона полностью зарядите аккумулятор (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (🔋).




Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

1.2 Включение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока телефон не включится. При необходимости введите PIN-код, затем подтвердите его. Отобразится главный экран.

Если PIN-код вам не известен или вы забыли его, свяжитесь с оператором своей сети. Никогда не оставляйте PIN-код рядом с телефоном. Если вы не используете данную информацию, храните ее в надежном месте.

Если на экране отображаются сетевые сообщения, для их просмотра соответствующим образом касайтесь экрана, а для возврата на главный экран нажмите .

Пока телефон выполняет поиск сети, на экране отображается надпись "**Поиск/SOS**".

Даже если в телефон не вставлена SIM-карта, на экране включения питания имеется доступ к таким функциям, как "**Радио**", "**Камера**", "**Музыкальный плеер**" и т.д.

1.3 Выключение телефона

На главном экране нажмите клавишу .

1.4 Использование сенсорного экрана

Касание

Для доступа к приложению коснитесь соответствующей иконки пальцем.


Перетаскивание






Чтобы перетащить объект, прикоснитесь к соответствующей иконке на экране и проведите пальцем до нужного места.



Прокрутка






Чтобы выполнить прокрутку приложений, изображений, веб-страниц, проводите пальцем по экрану вверх или вниз.

2 Ваш мобильный телефон.....








-  Удалить контакт (из Контактов/памяти вызовов)
- Удалить сообщение (из входящих/неотправленных...)
- Удалить файл (из медиа-альбома)
- Удалить заметку (из заметок)
-  Переключение воспроизведения звука между гарнитурой, устройством Bluetooth и одновременным воспроизведением с помощью гарнитуры и устройства Bluetooth (нажмите и удерживайте).
-  Доступ к голосовой почте (нажмите и удерживайте).
-  Ввод символа, указанного в верхней части клавиши (нажмите один раз), для блокировки в данном режиме нажмите клавишу дважды.
-  Подтверждение параметров


















- 
 - Подтверждение параметров
 - Доступ к главному меню (краткое нажатие)
 - Открытие списка статусов (нажмите и удерживайте)
- 
 - Принять
 - Осуществить вызов
 - Доступ к памяти вызовов (повторный набор) (краткое нажатие)
- 
 - Включение/выключение телефона (нажмите и удерживайте)
 - Завершение вызова
 - Возврат на главный экран
- 
 - Клавиша регулировки громкости: Увеличение/уменьшение громкости
Увеличение/уменьшение изображения
Доступ к функции "**Калибровка сенсорной панели**" (нажмите и удерживайте).
- 
 - Клавиша блокировки: Блокировка/Разблокировка
Фотосъемка (в режиме камеры)
Запуск/остановка видеосъемки

2.1 Значки строки состояния ⁽¹⁾

-  **Уровень зарядки аккумулятора**
-  **Вибровозвон:** телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника (см. стр. 62).
-  **Состояние Bluetooth** (синий - активирован).
-  **Состояние Bluetooth** (подключен к аудиоустройству).
-  **Подключена гарнитура.**
-  **Блокировка клавиатуры и сенсорной панели.**
-  **Активирована переадресация звонков:** поступающие вызовы будут переадресованы (см. стр. 44).
-  **Запрограммирован сигнал будильника или напоминание о встрече.** (см. стр. 71, 73)
-  **Уровень приема сигнала сети.**
-  **Получено голосовое сообщение.**
-  **Пропущенные вызовы.**
-  **Радио включено.**
-  **Секундомер активен.**
-  **Напоминания WAP ⁽²⁾.**

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от оператора сети.

-  **Роуминг.**
-  **Выполняется сканирование карты памяти.**
-  **Сканирование карты памяти завершено.**
-  **Выбор линии ⁽¹⁾:** показывает выбранную линию.
-  **Состояние соединения GPRS** (синий - активизировано).
-  **Соединение Edge установлено.**
-  **Соединение Edge выполняется.**
-  **Музыкальный плеер включен.**
-  **Идет получение сообщения.**
-  **Идет отправка сообщения.**
-  **Режим без звука:** телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника (см. стр. 63).
-  **Непрочитанное сообщение.**
-  **Список сообщений заполнен:** ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
-  **Автономный режим**
-  **Подключен A2DP.**

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

2.2 Список статусов

В списке статусов содержится информация о таких событиях, как пропущенные вызовы, непрочитанные сообщения, сообщения электронной почты, а также сведения о текущем воспроизведении с помощью радио или музыкального плеера, сведения о карте памяти и т.д. Назначение этого списка – предоставление более быстрого доступа к интерактивным приложениям.

Чтобы открыть этот список, прикоснитесь к строке состояния и проведите пальцем вниз.

Чтобы скрыть его, нажмите  или проведите пальцем вверх.

Чтобы открыть нужное приложение, нажмите соответствующее меню открытого списка.

2.3 Рабочий стол


Для быстрого доступа ко всем или часто используемым функциям перенесите их на рабочий стол.

Добавление элементов

Чтобы добавить элемент из главного меню, нажмите и удерживайте соответствующий значок, отображаемый в списке главного меню.

Для добавления мини-приложения нажмите , чтобы открыть список мини-приложений, затем выберите нужный элемент списка.

Удаление элементов

Коснитесь приложения на рабочем столе и не отпускайте палец до тех пор, пока вокруг значка этого приложения не появится красная пунктирная линия. После этого перетащите значок приложения к значку .




Реорганизация элементов

Коснитесь приложения на рабочем столе и не отпускайте палец до тех пор, пока вокруг значка этого приложения не появится рамка. После этого перетащите значок приложения в нужное место.

2.4 Список мини-приложений

Позволяет экономить время, поскольку автоматические обновления отображаются непосредственно на рабочем столе.

Открытие/закрытие списка мини-приложений

Чтобы открыть список, нажмите . Чтобы закрыть список, нажмите  или клавишу . Если в течение нескольких секунд список не используется, он автоматически закроется.

Добавление/удаление мини-приложений

См. 2.3

Удаление элементов

См. 2.3

2.5 Панель инструментов

В панели инструментов содержатся 4 постоянных ярлыка для доступа к программе набора номеров, экрану набора сообщений, контактам и меню.


3 Программа набора номеров ..



Чтобы получить доступ к этой функции, выполните одно из представленных действий:

- Выберите непосредственно в панели инструментов на главном экране.
- Выберите или нажмите клавишу , чтобы войти в главное меню, затем нажмите .

3.1 Осуществление вызова



Чтобы осуществить вызов, наберите нужный номер непосредственно с помощью клавиатуры или выберите нужный контакт в телефонной книге, нажав , а затем нажмите клавишу или значок . Если выбрать , введенный номер можно сохранить в Kontakтах. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, нажав .

Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу .

Экстренный вызов

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, то, чтобы позвонить в службу экстренной помощи, наберите соответствующий номер и нажмите клавишу или нажмите . Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты и набора PIN-кода.

3.2 Голосовая почта ⁽¹⁾

Услуга голосовой почты предоставляется оператором сети и позволяет получить сообщение, если по каким-то причинам вы не можете ответить на звонок. Голосовая почта действует как автоответчик, который можно прослушать в любой момент. Для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу экранной клавиатуры или клавишу непосредственно на клавиатуре.

Если номер доступа к услуге голосовой почты не работает, наберите номер, предложенный при подключении. Для последующей замены этого номера обратитесь к разделу "**Мои номера**" (см. стр. 42).

Если вы хотите пользоваться голосовой почтой за границей, обязательно свяжитесь с оператором своей сети перед отъездом.

3.3 Принятие вызова

При поступлении входящего вызова нажмите клавишу , чтобы начать разговор. Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу .

Если на экране отображается значок , телефон будет вибрировать, не издавая звуков.

Если на экране отображается значок , телефон не будет издавать никаких звуков и не будет вибрировать.

Если номер абонента определен, то он отображается на дисплее (свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги).

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Отключение звука звонка

Для отключения звука звонка входящего вызова нажмите **"Без звука"** на экране или один раз нажмите клавишу регулировки громкости.

Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу .

Отклонение вызова

Один раз нажмите клавишу  или отклоните вызов с помощью SMS-сообщения (**Опции**) **Отклонить по SMS**(Шаблоны).

3.4 Во время разговора⁽¹⁾

Доступные функции

Во время разговора выберите **"Опции"**, чтобы воспользоваться телефонной книгой, календарем, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

 Текущий вызов

 Громкая связь

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время разговора с выбранным параметром **"Громкая связь"** не подносите телефон близко к уху, чтобы не повредить слух.

Для удержания вызова нажмите **"Удержание вызова"**.


Голосовой сигнал можно переключить с телефона на устройство Bluetooth, если устройство подключено.

Регулировка громкости


С помощью клавиши регулировки громкости во время разговора можно настроить громкость звука.


⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Работа с двумя вызовами

- Ответ на второй звонок (удостоверьтесь, что функция **"Ожидание вызова"** включена. См. стр. 43).
- Чтобы позвонить другому абоненту во время телефонного разговора, выберите  и наберите номер.

3.5 Конференц-связь⁽¹⁾

Данный телефон позволяет одновременно беседовать с несколькими абонентами (до 5 человек). При одновременном общении с двумя абонентами нажмите **"Опции"** и выберите функцию **"Конференция"**. При поступлении третьего вызова нажмите клавишу , чтобы поговорить с новым собеседником.

Чтобы подключить данного собеседника к конференции, нажмите **"Опции"** и выберите **"Подключить к конференции"**. Нажатие клавиши  прерывает текущий вызов.

Для завершения конференции нажмите **"Опции"** и выберите **"Завершить конференцию"**.

3.6 Переключение линий⁽¹⁾

SIM-карта может поддерживать два разных телефонных номера. В меню **"Вызовы"** выберите **"Переключение линий"** и затем выберите линию, которая будет использоваться по умолчанию. Все исходящие вызовы будут осуществляться с этого номера. Однако для входящих вызовов будут по-прежнему использоваться обе линии.

Услуги, выбранные для линии по умолчанию, никак не связаны с услугами, выбранными для другой линии.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Упорядочить меню



Главное меню можно изменять в соответствии с личными предпочтениями.

Для доступа к этой функции войдите в главное меню, выбрав  или нажав клавишу , затем нажмите .

Показать/скрыть

Войдите в режим **"Упорядочить меню"**, один раз нажмите галочку слева от выбранного меню, чтобы отобразить или скрыть его, затем выберите **"Сохранить"**, чтобы сохранить операцию.

Базовые настройки

В главном меню выберите **"Упорядочить меню"**, затем нажмите **"Базовые настройки"**, чтобы вернуться к отображению меню, заданному по умолчанию.

5 Сообщения






С помощью этого мобильного телефона можно создавать, редактировать и получать сообщения SMS и MMS.

Формат MMS позволяет отправлять видеоклипы, изображения, фотографии, анимационные картинки и звуки как на другие телефоны, поддерживающие данный формат сообщений, так и на адреса электронной почты.



Функция MMS может использоваться только в том случае, если она предоставляется оператором связи, если контракт на обслуживание предусматривает возможность работы с MMS и если все параметры для MMS были заданы (см. стр. 32).

5.1 Создание сообщения

Нажмите  в панели инструментов на главном экране или выберите в главном меню элемент **"Сообщения\Написать сообщение"**, чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Можно добавить одного или нескольких получателей, если выбрать элемент **"Нажать для добавления получателей"**. Чтобы удалить получателя, нажмите . Чтобы выбрать получателя из Контактов, нажмите .

При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео, слайдов, звуковых или вложенных файлов, а также при добавлении темы сообщения, адреса электронной почты, адреса копии и скрытой копии, сообщение автоматически преобразуется в MMS. Объем такого сообщения может превышать 8 страниц текста.

Можно ввести текст сообщения вручную, изменить текст сообщения в меню **Шаблоны** или создать свое сообщение, включив в него рисунки, фотографии, звуки, добавив заголовок и так далее (данные возможности доступны только при редактировании MMS). Чтобы получить доступ ко всем возможным действиям с сообщениями, при написании сообщения выберите **"Опции"**.

Отправка по таймеру

Установите расписание для отправки сообщений SMS/MMS в заданное время (**Написать сообщение\Опции\Отправка по таймеру**).









Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папке **Черновики** или **Шаблоны** (только MMS).



Сообщение SMS, содержащее более определенного количества символов (количество символов зависит от языка, на котором написано сообщение), будет тарифицировано как несколько SMS-сообщений. Сообщение MMS, включающее в себя фотографии и/или звуковые файлы, также может тарифицироваться как несколько сообщений.

5.2 Входящие

Все полученные сообщения (прочитанные и непрочитанные) хранятся в одной папке.

При просмотре сообщений возле них отображаются следующие значки, в зависимости от их статуса:  непрочитанные SMS в телефоне,  непрочитанные SMS на SIM-карте,  прочитанные SMS в телефоне,  прочитанные SMS на SIM-карте,  непрочитанные MMS в телефоне,  прочитанные MMS в телефоне,  идет прием сообщения,  идет отправка сообщения.

Получение и чтение сообщений SMS/MMS

При получении сообщения доступны следующие опции: **Просмотреть**, **Ответить**, **Просмотреть историю чата**, **Переслать** сообщению другому лицу, **Удалить**, **Удалить все**, **Отметить несколько**, **Переместить в архив** и извлечь номер, URL или адрес электронной почты (**Использовать номер/Использовать URL/Отправить USSD/Использовать Email адрес**), **Другое**, **Сгруппировать по отправителю**, **Сгруппировать непрочитанные сообщения**.

Сгруппировать по отправителю/Сгруппировать по получателю⁽¹⁾

Сообщения можно сгруппировать по отправителю или по получателю ("**Опции\Сгруппировать по отправителю\Опции\Сгруппировать по получателю**"). Для быстрого поиска сообщения нажмите клавишу с первой буквой имени отправителя или получателя (если раскрыта выдвигаемая панель).

⁽¹⁾ Параметр "**Сгруппировать по получателю**" доступна только для папок "Неотправленные", "Отправленные" и "Черновики".

Сгруппировать непрочитанные сообщения

Непрочитанные сообщения всегда располагаются над прочитанными.

Отметить нескольких

Установите или снимите метку с файлов, чтобы перейти к дальнейшим операциям: **Переместить в архив⁽¹⁾**, **Отправить⁽²⁾**, **Удалить**.

5.3 Неотправленные

Все сообщения, которые не удалось отправить.

5.4 Отправленные

Все отправленные сообщения.

5.5 Голосовая почта

Просмотр и изменение номера голосовой почты.

5.6 Сетевые SMS

Сохраненные полученные сетевые SMS-сообщения.

5.7 Уведомления WAP

Сохраненные WAP push-сообщения.

5.8 Черновики

Все черновики сообщений.

⁽¹⁾ Только для папки "Входящие/отправленные".

⁽²⁾ Только для папки "Исходящие".

5.9 Архив

Библиотека для хранения сообщений.

5.10 Очистить папку

Удаление всех сообщений из папок "Входящие/Неотправленные/Отправленные/Черновики...".

5.11 Шаблоны

Список уже готовых сообщений. Выберите один из шаблонов, при необходимости отредактируйте его и отправьте. Можно также создавать свои собственные шаблоны мультимедийных сообщений.

5.12 Настройки

5.12.1 Текстовые сообщения

Настройки профиля	Профили можно извлечь непосредственно из SIM-карты. Можно также создать свой собственный профиль.
Общие настройки	Отчет о доставке, включение/выключение уведомления о доставке. Адрес для ответа ⁽¹⁾ : номер телефона отправителя.
Алфавит	Распознавание кодировки данных сообщения SMS для отправки.
Состояние памяти	Объем задействованной памяти телефона.
Сохранить в	Выбор места хранения сообщений по умолчанию: на SIM-карте или в памяти телефона.
Носитель	Выбор предпочитаемого носителя.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

5.12.2 Настройки отправки

Редактировать	Устанавливается период слайдов, режим редактирования, выбираются размер изображения, подпись и т.д.
Отправка	Устанавливаются срок действия сообщения, подтверждение его прочтения и так далее.
Настройки получения	Устанавливаются значения для настроек локальной сети, сети роуминга и так далее.
Редактировать профиль	Выполняется та же процедура, что и при установке WAP-соединения.
Состояние памяти	Объем задействованной памяти телефона.

5.12.3 Сетевые SMS ⁽¹⁾

Получение	Получение широкоэшелательных сообщений SMS.
Языки	Выбор языка сообщения.
Настройки канала	Выбор/добавление/изменение/удаление каналов.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

6 Email.....



Данный телефон снабжен клиентом электронной почты с заданным доступом к таким популярным почтовым службам, как GoogleMail, Windows live, Yahoo, AOL и т.д. Кроме того, можно настроить учетные записи электронной почты для других протоколов POP3 и IMAP4, если они используются.

6.1 Доступ

Нажмите клавишу  или нажмите  чтобы войти в главное меню, затем выберите "Email".

6.2 Настройка учетной записи электронной почты

Заданная почтовая служба

При наличии учетной записи электронной почты в одной из заданных служб ее можно настроить в телефоне, выбрав эту службу (GoogleMail, Yahoo и т. д.). Для этого введите имя пользователя, пароль, имя учетной записи и подтвердите выбор нажатием клавиши "v" на экранной клавиатуре или клавиши "OK" на клавиатуре телефона.


Новая почтовая служба

Чтобы создать новую учетную запись электронной почты, отличную от тех, что используются для заданных почтовых служб, нажмите "Опции\Новая учетная запись" и выберите ""Другие учетные записи Email".

Далее необходимо ввести свой адрес электронной почты, имя для отображения, пароль, имя учетной записи, а затем подтвердить ввод, нажав "v" на экранной клавиатуре или клавишу "OK" на клавиатуре телефона. После этого потребуется выбрать протокол⁽¹⁾ (POP3 или IMAP4) и название сети, указать адреса серверов входящих и исходящих сообщений и выбрать "OK" или "Сохранить".

⁽¹⁾ Для получения дополнительной информации об использовании протоколов обратитесь к поставщику службы электронной почты.

6.3 Создать Email

Чтобы написать сообщение электронной почты, выберите "Email\Опции\Создать Email". Нажмите "Нажать для добавления получателей", чтобы добавить еще один адрес электронной почты, и выберите  чтобы добавить получателя из телефонной книги.

6.4 Входящие

Папка для всех входящих сообщений электронной почты.

6.5 Неотправленные

Папка для всех неотправленных сообщений электронной почты.

6.6 Отправленные

Папка для всех отправленных сообщений электронной почты.

6.7 Черновики

Папка для всех черновиков сообщений электронной почты.

6.8 Доступные варианты

Выбрать	Вход в меню.
Отправить и получить	Подключение к почтовому серверу для получения и отправки почтовых сообщений.
Отправить и получить все учетные записи	Подключение к серверу всех учетных записей электронной почты для получения и отправки почтовых сообщений.
Создать Email	Создание нового сообщения электронной почты.
Редактировать учетную запись	Изменение подробной информации о настройках выбранной учетной записи.
Удалить учетную запись	Удаление выбранной учетной записи.
Новая учетная запись	Создание новой учетной записи электронной почты.
Шаблоны	Список уже готовых сообщений.
Очистить папку	Удаление всех сообщений электронной почты из папок "Входящие/Неотправленные/Отправленные/Черновики".
Очистить все папки	Удаление всех электронных сообщений из всех папок.
Удалить отмеченные	Удаление отмеченных сообщений из выбранной папки.
Удалить все	Удаление всех электронных сообщений из выбранной папки.
Удалить все отмеченные	Удаление всех отмеченных электронных сообщений из всех папок.

7 Мгновенные сообщения ⁽¹⁾.....

Служба мгновенных сообщений Palringo позволяет общаться в чате под учетной записью Palringo. Кроме того, с помощью Palringo можно подключиться к другим популярным службам для обмена сообщениями (Yahoo, AIM, GG, ICQ, Google talk, iChat и т.д.).

Обратите внимание, что в зависимости от версии клиента эти службы могут быть обновлены.

7.1 Доступ

Чтобы получить доступ к службе Palringo, откройте главное меню, нажав клавишу  или  и выберите .

7.2 Открытие учетной записи Palringo в интерактивном режиме

Для активации данной службы необходимо открыть учетную запись Palringo в интерактивном режиме. Это можно сделать двумя способами.

- Нажмите "Меню" и выберите "Регистрировать".
- Учетную запись можно открыть прямо с веб-сайта: <http://www.palringo.com/en/gb/>.

7.3 Войти/выйти

Чтобы подключиться к серверу обмена мгновенными сообщениями Palringo, нажмите "Меню" и выберите "Войти". Потребуется указать учетные данные Palringo, а именно имя пользователя (адрес электронной почты), пароль, статус входа и др.

Для выхода нажмите "Меню" и выберите "Выйти".

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

7.4 Добавить службу

Чтобы добавить сетевую службу (Yahoo, Google, ICQ и т.д.), воспользуйтесь командой "**Меню\Службы\Добавить службу**".

7.5 Чат

Чтобы войти в чат, выберите виртуальный контакт и нажмите "**Меню\Приватный чат**".

В чате можно также обмениваться голосовыми сообщениями и фотографиями с членами своего сообщества.

7.6 Контакты

Добавить контакт

Чтобы добавить контакт, нажмите "**Меню**" и выберите "**Добавить контакт**".

Сначала потребуется выбрать сетевую службу для добавления контакта (например, Yahoo). Затем указать адрес электронной почты контакта.



Ваше "предложение дружбы" будет отправлено выбранному лицу. Если оно будет принято, имя и статус вашего собеседника появятся в списке контактов.

Удалить контакт

Чтобы удалить контакт, выберите его и нажмите "**Меню\Удалить контакт**".

Выбранный контакт будет удален из списка контактов.

7.7 Группы

В этом меню можно воспользоваться следующими опциями: "**Войти в группу**" и "**Создать новую группу**". В чате допускается одновременно общаться со всеми членами своей группы.

8 Контакты.....



8.1 Просмотр контактов

Чтобы открыть телефонную книгу, нажмите  в панели инструментов на главном экране или выберите в главном меню элемент "**Контакты**".

В распоряжении абонента есть 4 директории:



общая,



Контакты на SIM-карте,





Контакты в памяти телефона,



группа.

Помимо перечисленных директорий, можно создать до 4 групп (в каждой не более 100 записей).

Поиск имени

- В нижней строке выберите "**Поиск**", затем, чтобы уточнить критерии поиска, введите первую и последующие буквы имени.
- Перетаскивайте курсор  вниз до тех пор, пока не появится первая буква имени, которое требуется найти. Отпустите  и выполните прокрутку вниз, чтобы найти необходимый контакт. Во время перетаскивания текущая буква будет отображаться в полупрозрачном виде.




Просмотр сведений о контакте

Выберите имя в телефонной книге, после чего отобразятся сведения об этом контакте. Чтобы осуществить вызов, нажмите , чтобы отправить сообщение, нажмите .

Отправка электронной визитной карточки по Bluetooth

Выберите визитку для отправки, нажав **"Опции\Отправить визитку\Через Bluetooth"**.

Осуществление вызова

Как только будет выбрано имя, нажмите клавишу  или значок . Если для этого абонента указано несколько номеров, сначала выберите имя этого абонента, а затем выберите нужный номер из списка (мобильный, домашний, офисный, и т.д.). Чтобы осуществить вызов, нажмите .

Используя специальное программное обеспечение, можно отправить данные телефонной книги и календаря на компьютер или получить аналогичные данные из компьютера.

8.2 Добавление контакта

Выберите нужную директорию, в которую требуется добавить контакт, нажмите **"Опции"** и выберите **"Новый контакт"**.

При создании нового контакта необходимо заполнить хотя бы одно из следующих полей:

 Имя,  Фамилия,  Группа,  Мобильный,  Домашний,  Звонок,  Изображение,  Видео,  Работа,  Факс,  E-mail,  Код IMPS,  День рождения,  Компания,  Адрес URL.

Для перехода от одного поля к другому используйте прокрутку вверх и вниз или клавишу регулировки громкости.



Если телефон используется за границей, храните номера в телефонных книгах в международном формате: "+" с последующим кодом страны (см. стр. 23).

8.3 Доступные варианты

Для Контакты на SIM-карте, из общих Контакты и из группы доступны следующие функции.

Просмотр	Просмотр всей записи: имя, телефонные номера, адрес, электронная почта и так далее.
Просмотреть историю чата	Отображение записей в хронологическом порядке.
Новый контакт	Добавление контакта (имя, телефонные номера, адрес, электронная почта и так далее) в выбранной телефонной книге.
Набрать	Осуществление вызова
Создать группу	Создание группы записей.
Отправить сообщение	Отправка сообщения SMS/MMS/E-mail выбранному лицу из данной телефонной книги.
Редактировать	Изменение содержания записи: имени, телефонного номера, звонка, изображения и так далее.
Удалить	Удаление выбранной записи.
Отметить/снять от метку	Отметить или удалить метку с контакта для выполнения дальнейших операций. Чтобы напрямую устанавливать метки, нажмите  в меню меток.
Удалить группу	Полное удаление группы и всех сделанных для нее записей.
Отправить визитку	Обмен данными посредством SMS, MMS, электронной почты, Bluetooth или сохранение данных на карту памяти.
Связать/Отменить связь	Можно выбрать, стоит ли обновлять запись в группе при изменении исходной записи на SIM-карте или в общей папке Контакты.

Дополнительно	Копировать в телефон/на SIM-карту	Копирование файла из Контактов SIM-карты в память телефона и наоборот.
	Копировать все в телефон/на SIM-карту	Копирование всех контактов на SIM-карту или в общую папку Контакты (только при наличии достаточного объема свободной памяти).
	Переместить в телефон/на SIM-карту	Перемещение файла из Контактов SIM-карты в память телефона и наоборот.
	Переместить все в телефон/на SIM-карту	Перемещение всех файлов из Контактов SIM-карты в память телефона и наоборот.
	Добавить в группу	Добавление контакта в группу.
	Удалить все	Удаление всех записей из выбранной директории.
	Мой номер	Запись, изменение или отправка собственного номера SMS-сообщением.
	Состояние памяти	Сведения об объеме занятой и свободной памяти.
	Сохранить в	Выбор стандартного места сохранения сведений о новых контактах.
	Формат отображения	Выбор формата отображения имени в папке Контакты.




9 Вызовы



9.1 Память вызовов

Для доступа к памяти вызовов нажмите клавишу  на главном экране или в главном меню выберите , а затем нажмите "Память вызовов".

Выберите значок необходимого списка:

-  Пропущенные вызовы
-  Исходящие вызовы (повторный набор)
-  Ответченные вызовы

Выберите номер в памяти вызовов или нажмите "Опции", чтобы просмотреть сведения о вызовах (**Просмотр**) или выбрать другие параметры: **Создать SMS/MMS**, редактировать, сохранить или удалить (**Редактировать**, **Сохранить**, **Удалить**) выбранный номер или очистить весь список (**Удалить все**).

Чтобы позвонить контакту, нажмите  справа от имени.

9.2 Мои номера

Введите или измените свой номер телефона или номер доступа к голосовой почте и подтвердите нажатием "ОК". Собственный номер телефона обычно записан на SIM-карте.

9.3 Счетчики⁽¹⁾

С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам.

Стоимость	Просмотр общей стоимости платных вызовов, изменение или сброс счетчика, ввод стоимости единицы услуги связи в выбранной валюте.
Продолжительность	Просмотр общей продолжительности исходящих вызовов и сброс счетчика.
Счетчик GPRS	Управление платными услугами передачи данных (в килобайтах).
Сигнал	Включение, выключение, установка периодичности звукового сигнала, подаваемого во время вызова (укажите периодичность и подтвердите нажатием "v" на экранной клавиатуре или "OK" на клавиатуре телефона).

9.4 Настройки вызовов⁽¹⁾

С помощью этой функции можно обращаться к различным опциям.

9.4.1 Ожидание вызова

Включение/выключение звукового сигнала оповещения о втором входящем звонке.

9.4.2 Переадресация вызова

Активация, отмена или проверка состояния переадресации вызова на голосовую почту или на указанный номер телефона. Доступно несколько видов переадресации.

- **Безусловная:** постоянная переадресация всех входящих вызовов. При этом на дисплее отображается значок
- **Условная:** если линия занята, если нет ответа на звонок, если абонент находится вне зоны действия сети.

9.4.3 Запрет вызова

Можно включить или выключить запрет на входящие или исходящие вызовы. Доступно несколько вариантов.

Исходящие

Доступно несколько видов переадресации.

- **Все вызовы** Блокируются все исходящие вызовы.
- **Международные** Блокируются все исходящие международные вызовы.
- **Международные, кроме внутренних** Блокируются все исходящие международные вызовы, за исключением выполняемых в стране подписки.

Входящие

Доступно несколько видов переадресации.

- **Все вызовы** Блокируются все входящие вызовы.
- **Роуминг** Входящие звонки блокируются, если абонент находится за рубежом.

Отменить все запрещенные

Отменяются все запрещенные вызовы.

Изменить пароль запрета Изменение исходного пароля для активации блокировки вызовов.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

9.4.4 ID абонента

Включение/выключение антиопределителя номера.

9.4.5 Переключение линий ⁽¹⁾

Переключение линий 1 и 2.

9.4.6 Автодозвон

Можно включить или выключить функцию автоматического дозвона абоненту, с которым не удалось связаться с первой попытки.

⁽¹⁾ Зависит от используемой SIM-карты.

10 Мультимедийные приложения....



10.1 Музыкальный плеер


Получить доступ к этой функции можно, выбрав на главном экране пункт "**Музыкальный плеер**".

Это приложение обеспечивает целый ряд функциональных возможностей для управления музыкальными файлами телефона и карты памяти.

Доступ к музыкальным файлам можно осуществлять одним из следующих способов.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Все песни | Все песни, которые хранятся в памяти телефона и на карте памяти. |
| Избранное | Можно добавить любимые песни в список " Избранное ", нажав пальцем на экран или удерживая нажатой клавишу * (A) во время воспроизведения этих песен (не более 100). |
| Папки | Категория песен в папке. |
| Альбом/Исполнитель/
Жанр | Музыкальные файлы упорядочиваются по альбомам, исполнителям или жанрам с учетом информации, хранимой в тегах.
Музыкальные файлы, для которых отсутствует такая информация, будут классифицироваться как " Неизвестные файлы ". |
| Обновить песни | Обновление информации о песнях, сохраненных в памяти телефона и на карте памяти. |

10.1.1 Режим воспроизведения музыки



Для настройки громкости пользуйтесь клавишей регулировки громкости.

10.1.2 Настройки

При нажатии правой навигационной клавиши можно получить доступ к следующим опциям.

Режим воспроизведения "Обычный", "Повторять песню", "Повторять все", "Вразброс" и "Повторять вразброс". Режим можно настроить, нажав на экране или нажав клавишу во время воспроизведения музыки.

Эквалайзер

В телефоне заданы доступные для выбора настройки для различных музыкальных стилей. Режим можно настроить, нажав на экране или нажав клавишу во время воспроизведения музыки.

Воспроизвести через Bluetooth/ Воспроизвести в телефоне/Воспроизвести в телефоне и через Bluetooth

Воспроизведение музыки через Bluetooth, в телефоне или в телефоне, и через Bluetooth. Воспроизведение музыки через Bluetooth, в телефоне или в телефоне, и через Bluetooth. На экране воспроизведения с помощью клавиши можно выбрать воспроизведение через динамик телефона или через стерео-устройство Bluetooth.

Дисплей

Отображение сведений о песне или слов.

10.1.3 Воспроизведение с текстами песен

Слова песен могут отображаться синхронно с музыкой.

10.2 Изображения




В этой папке находятся все изображения, хранящиеся в альбоме "Мои работы" на телефоне. Эти файлы можно отобразить в виде списка, слайд-шоу или эскизов, задать в качестве обоев, заставки экрана, экрана включения/выключения, ID контакта или отправить в сообщении MMS, по электронной почте или через Bluetooth.

Полезные значки:

- Установить в качестве обоев
- Просм. списка
- Удалить
- Назад

Для просмотра изображения в полный экран нажмите на него один раз:



10.3 Видеоплеер



Здесь хранятся все видеоклипы из памяти телефона и карты памяти, которые можно **проиграть, установить как ID контакта, отметить/снять отметку, отправить** (в виде MMS, по электронной почте или через Bluetooth), **удалить, удалить все, переименовать, сортировать** (по имени, типу, времени или размеру). Видеоклипы также разрешается копировать, перемещать, загружать или снимать новые видеоклипы.

Потоковое воспроизведение URL

С помощью этой функции пользователь может приступить к просмотру видео, не дожидаясь его полной загрузки из Интернета.


Полезные значки/клавиши:



Переключение между режимами обычного отображения и отображения во весь экран.



Воспроизведение/пауза



регулировка уровня громкости



Предыдущий/следующий видеоклип



Возврат к предыдущему меню.

10.4 Радио.....



Телефон оснащен радио ⁽¹⁾ с функциональностью RDS. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.



Чтобы послушать радио, воспользуйтесь гарнитурой, которая при подключении работает в качестве антенны.

Доступные варианты

Стоп	Отключение радио.
Список каналов	Список сохраненных радиостанций.
Автопоиск	Автоматический поиск. Найденные радиостанции автоматически сохраняются в списке " Список каналов ".
Ввести частоту	Ввод частоты вручную.
Сохранить канал	Сохранение настроенной в данный момент радиостанции в списке " Список каналов ".
Запись	Запись радиопередачи. Файлы автоматически сохраняются в раздел " Заметки ".
Настройки	Настройка путем прокрутки вверх и вниз.
Включить динамик/ Воспроизвести в наушниках	Радио можно слушать через динамик или в наушниках.

⁽¹⁾ Качество радиосигнала зависит от зоны охвата радиостанции в данной местности.

Интернет

11.1 Мои друзья⁽¹⁾.....



Эта функция позволяет работать с автономным подсайтом, созданным на основе социальной сети (Bebo, Facebook, Friendster, Hi5, Myspace и т.д.), прямо на телефоне и, тем самым, всегда оставаться на связи со своими друзьями.

11.2 Opera⁽¹⁾.....



Браузер Opera Mini не только поддерживает все необходимые интерактивные функции (общение с друзьями, поиск информации, проведение банковских операций), но и ускоряет работу в сети за счет отображения веб-страниц в сжатом виде.

11.3 WAP.....



11.3.1 Домашняя страница

Запуск Интернет-браузера с указанной домашней страницы.

11.3.2 Закладки

Доступ к избранным Интернет-сайтам.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

11.3.3 Перейти по адресу URL

Ввод URL-адреса веб-сайта.

11.3.4 Последний веб-адрес

URL-адрес последнего просмотренного веб-сайта.

11.3.5 Последние страницы

Информация о последних посещенных страницах.

11.3.6 Автономные страницы

Просмотр страниц, доступных в автономном режиме.

11.3.7 Служебные входящие

Сохраненные WAP push-сообщения.

11.3.8 Настройки

Настройка параметров браузера.

11.4 Новости ⁽¹⁾.....



Эта функция позволяет быть в курсе последних новостей, не тратя лишнего времени:

Подписавшись на канал RSS, можно работать с избранным содержимым RSS на мобильном телефоне в любом месте и в любое время!

Доступные варианты

Просмотр	Вывод заголовка или краткого содержания канала вместе с его URL-адресом.
Обновить	Обновление содержимого канала.
Создать канал	Создание нового канала с нужным именем и URL-адресом.
Удалить	Удаление канала.
Редактировать	Изменение имени или URL-адреса канала.
Обновить все	Обновление всех каналов.
Настройки	Выбор постоянного интервала для автоматической загрузки обновлений, настройки отображения или скрытия изображений, а также профиля WAP для подключения.
Включить/отключить все автообновления	Активация или отмена автообновлений для всех каналов.
Отправить	Предоставление возможности пользоваться каналом своим друзьям: с помощью SMS, MMS или электронной почты.



⁽¹⁾ Зависит от оператора сети. Подключение данной услуги может повлечь за собой дополнительные расходы на оплату сетевого трафика. Дополнительная плата также взимается при работе в роуминге.

11.5 Погода⁽¹⁾.....



Телефон оснащен функцией, позволяющей получать прогноз погоды для выбранных городов на ближайшие 3 дня.

Чтобы получить доступ к этой функции, нажмите клавишу , откройте главное меню и выберите .

Для выбора нужного города нажимайте /выполняйте прокрутку влево или вправо, для просмотра прогноза погоды на 3 дня в выбранном вами городе нажмите /выполните прокрутку вверх или вниз.



Чтобы открыть интерактивный веб-сайт, нажмите "**AccuWeather.com**". Этот сайт может быть платным.

Доступные варианты

Дополнительная информация	Поиск дополнительных сведений о погоде в интерактивном режиме.
Прогноз погоды	Вывод на дисплей прогноза погоды на ближайшие 3 дня.
Обновить	Обновление сведений о погоде.
Мои города	Просмотр списка городов, ввод нового города, выбор города по умолчанию и т.д. в меню " Мои города\Опции ".
Настройки	Настройка устройства, режима обновления и настройки сети.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети. Подключение данной услуги может повлечь за собой дополнительные расходы на оплату сетевого трафика. Дополнительная плата также взимается при работе в роуминге.

12 Развлечения.....

12.1 Секундомер



С помощью секундомера можно легко отмерять время, а также регистрировать результаты и приостанавливать/возобновлять измерения.

12.2 Ebook⁽¹⁾



Здесь хранятся все электронные книги (только в форматах .txt и .pdb). Читая книгу, можно добавлять закладки или переходить к определенным отрывкам текста при помощи поиска слов или фраз (**Опции\Поиск,Опции\Перейти к**).

Доступные варианты

Открыть	Открытие выбранной книги.
Сведения о книге	Вывод на дисплей полной информации о книге (название, размер и формат).
Удалить	Удаление выбранной книги.
Удалить все	Удаление всех книг.
Сортировать	Сортировка книг по названию, типу, времени записи или размеру.
Основные настройки	Настройка шрифта, режима просмотра, формата отображения, выбор места хранения и так далее.
Помощь	Список кнопок быстрого доступа.

⁽¹⁾ По умолчанию это меню скрыто, однако при необходимости его можно добавить на главный экран (см. стр. 27).



Чтобы избежать искажения символов, выберите подходящий формат кодирования (Основные настройки или Настройки(Формат кодировки)).

12.3 Java приложения.....



12.3.1 Запуск приложения

Выберите "Java", чтобы открыть приложения.

12.3.2 Настройки Java

Меню "Java" позволяет управлять настройками Java. Здесь можно настроить для Java звук, вибрацию, сеть, а также определить, какой объем локальной динамической памяти доступен.

12.3.3 Загрузка приложений Java

Загрузить новые приложения Java™ можно при помощи меню "Java". Для этого выберите "Загрузить приложение". При этом на дисплее отобразится список доступных веб-закладок, связанных с загружаемым приложением.

Выберите подходящую закладку для перехода к нужной веб-странице.



Для быстрого доступа каждая загруженная игра Java может быть размещена в главном меню.

12.3.4 Доверенные сертификаты

Посмотрите подробной информации о доверенных сертификатах, которые поддерживает данный телефон.

Заявление об освобождении от ответственности

Загрузка или запуск приложений не повредит и не внесет изменений в уже установленное на мобильном телефоне программное обеспечение, предназначенное для поддержки технологии Java™. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы снимают с себя всю ответственность и не гарантируют работоспособность программного обеспечения или приложений, загруженных в телефон в процессе эксплуатации. То же касается любых приложений, не являющихся частью программного обеспечения, встроенного в телефон на момент покупки. Покупатель берет на себя весь риск утраты, повреждения или поломки телефонного аппарата или программного обеспечения, а также риск возникновения любых повреждений или последствий в результате использования подобных приложений. В случае, когда оговоренные приложения/программное обеспечение или последующая настройка любой из функций аппарата утеряны или затруднены вследствие замены/ремонта телефона, владельцу телефонного аппарата необходимо повторить действия по загрузке или настройке. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не дают никаких гарантий и снимают с себя всю ответственность, если повторение указанных действий повлечет за собой дополнительные материальные расходы.

13 Камера



Данный мобильный телефон оснащен фотокамерой, позволяющей делать фотографии и видеозаписи, которые можно использовать следующим образом:



- хранить в разделе "**Диспетчер файлов\Мои работы**";
- отправлять в виде сообщений MMS на мобильные телефоны или адреса электронной почты;
- пересылать по электронной почте или Bluetooth;
- использовать для настройки главного экрана (см. стр. 75);
- выбирать в качестве заставки для входящих звонков от лиц, внесенных в телефонную книгу;
- переносить на компьютер с помощью кабеля данных или карты памяти microSD;

13.1 Доступ

Чтобы получить доступ к этой функции с главного экрана, нажмите клавишу , откройте главное меню и выберите значок .


13.2 Фото

13.2.1 Съемка, сохранение или удаление фотографий

Экран играет роль видоискателя. Чтобы выполнить съемку, наведите телефон на интересный объект или вид и нажмите  или нажмите в любом месте экрана, за исключением левой и нижней полосы. Полученное изображение будет автоматически сохранено. Если вы не хотите сохранять снятый кадр, можно сразу удалить его, нажав .

13.2.2 Настройки в режиме кадрирования

Прежде чем выполнять фотосъемку, можно настроить ряд параметров, используя функциональные клавиши.

Находясь в режиме фотосъемки, нажмите клавишу , чтобы получить доступ к функциям "**Размер изображения**", "**Режим съемки**", "**Качество**", "**Таймер**", "**Ночной режим**", "**Экспозиционное число (EV)**", "**Цвет. режим**", а также к функциям:

Мои работы

Переход к разделу "**Диспетчер файлов\Мои работы**" для просмотра сделанных снимков.

Сохранить в

Можно выбрать место для сохранения, если вставлена карта памяти microSD.



Размер изображения



Режим съемки



Качество



Таймер



Ночной режим



Экспозиционное число (EV)



Цвет. режим



Мои работы



Сохранить в

13.2.3 Возможные действия после фотосъемки

После съемки на полученной фотографии отобразятся пять значков, с помощью которых можно выполнить следующие действия: отправить фотографию через Bluetooth, MMS или по электронной почте, назначить ее для контакта или установить в качестве обоев.


13.3 Видео

Можно записывать видеоролики любой продолжительности, пока не сядет аккумулятор или не закончится свободная память.




Настоятельно рекомендуем хранить фотографии не в папке по умолчанию, а на **карте памяти**.

13.3.1 Рамка

При включении функции "Видео" запускается режим кадрирования. Используйте экран телефона в качестве видеосъемки. Нажмите клавишу  для настройки параметров **Режим съемки, Экспозиционное число (EV), Ночной режим, Качество, Запись звука, Цветовой режим** и **Сохранить в**, а также для доступа к меню "Диспетчер файлов/Видео".

13.3.2 Режим записи

Указав все настройки, можно приступить к записи видео, для чего необходимо нажать клавишу  или нажать в любом месте экрана, за исключением левой и нижней полосы.



Если во время записи поступит входящий вызов, запись будет остановлена и появится сообщение, спрашивающее о необходимости сохранить отснятый материал.

13.3.3 Последующие операции после съемки видео

После съемки видеоклипа на экране отобразятся три значка, с помощью которых можно будет отправить видеоклип по электронной почте, в сообщении MMS или через Bluetooth.

В списке "Видео" нажмите "Опции", чтобы просмотреть видео, задать его как ID контакта, переименовать и т.д.

14 Профили



В этом меню можно настроить звонки для различных событий и ситуаций.


14.1 Общее

Чтобы изменить звуковые настройки любого из профилей, нажмите "Опции" и выберите пункт "Редактировать" - появится список следующих функций, который можно просматривать путем прокрутки вверх/вниз или с помощью клавиши регулировки громкости.

Мелодия для звонка

Выберите мелодию из списка путем прокрутки вверх и вниз или с помощью клавиши регулировки громкости, а затем подтвердите выбор, нажав "ОК" (см. стр. 47).

Режим

Для телефона можно установить разные режимы звонка: обычный, дискретный (звуковой сигнал), виброзвонок (отключение всех звуков, кроме сигнала будильника), виброзвонок и мелодия, мелодия после виброзвонка, сигнал и виброзвонок, беззвучный режим (отключение всех звуков, кроме сигнала будильника, отображается значок ).

Громкость

Настройка громкости с помощью клавиши регулировки громкости.

Клавиши

Выбор звука нажатия клавиш.

Сообщение

Выбор мелодии для нового входящего сообщения.

Включение

Выбор мелодии, которая будет звучать при включении телефона.

Выключение

Выбор мелодии, которая будет звучать при выключении телефона.

14.2 Встреча

При выборе этого элемента телефон не будет издавать никаких звуков, за исключением сигналов будильника. В случае появления нового события он начнет вибрировать.

14.3 На улице

Этот режим предназначен для использования на улице, когда звонок должен быть громким.

14.4 В помещении

Громкость мелодии, звукового сигнала несколько ниже, чем в режиме "Общее".

14.5 Без звука

Этот режим предполагает отключение всех звуков, включая сигналы уведомления.

14.6 Автономный режим

В этом режиме запрещены такие функции, как голосовые вызовы, Bluetooth и обмен сообщениями. Этот режим можно использовать для продления режима ожидания.

15 Диспетчер файлов



Диспетчер файлов обеспечивает доступ ко всем звуковым и графическим файлам, хранящимся в телефоне.

Два значка, которые отображаются после файлов, указывают, где этот файл сохранен:

 Сохранен в памяти телефона

 Сохранен на карте памяти

15.1 Аудио

Можно выбрать звуковой файл в качестве мелодии входящих вызовов, сигнала уведомления о сообщении, мелодии при включении/и выключении телефона, тона для ID контакта или сигнала будильника и сигнала уведомления о назначенной встрече.

Альбом "Аудио" содержит следующие папки ⁽¹⁾:

- Музыка: полный список музыкальных композиций.
- Мелодии: мелодии, которые можно установить в качестве звонка.
- Записанные: все записанные звуковые файлы.
- Общая: все аудиофайлы, хранящиеся в телефоне или на карте памяти.



DRM: функция управления авторскими правами на цифровую информацию позволяет воспроизводить аудиофайлы и просматривать изображения, не нарушая авторских прав. Файлы, для которых действует счетчик DRM, и файлы, права на использование которых закончились, не воспроизводятся автоматически при прокрутке списка.

⁽¹⁾ Названия папок со встроенными роликами менять нельзя. Однако в некоторых случаях элементы подобных папок можно изменять, удалять или добавлять.

15.2 Изображения

Можно выбрать изображение или фотографию в качестве обоев или заставки включения/выключения экрана или установить для определенной записи в телефонной книге.



Изображения перечислены в алфавитном порядке.

15.3 Видео

Альбом "Видео" содержит все видеоролики, записанные пользователем, изначально встроенные в телефон и загруженные в телефон или на карту памяти.

15.4 Ebook

Здесь хранятся все электронные книги (только файлы в форматах .txt и .pdb).

15.5 Мои работы

В этом альбоме хранятся все фотографии, выполненные с помощью мобильного телефона.

15.6 Неизвестные файлы

Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.

15.7 Телефон

Доступ ко всем файлам, хранящимся во всех папках на телефоне.

15.8 Карта памяти

Доступ ко всем файлам, хранящимся на карте памяти.



Если карта памяти вставляется в первый раз, телефон выполнит ее сканирование и создаст стандартную структуру папок.

Установка карты памяти:




- Снимите крышку и вставьте карту MicroSD в разъем золотистым контактом вниз.
- Снимите крышку и слегка нажмите на карту памяти, чтобы освободить ее.
- Извлеките карту MicroSD и закройте крышку, зафиксировав ее в этом положении.

Доступные варианты

Создать папку	Создание новой папки.
Удалить папку	Удаление папок.
Переименовать папку	Редактирование названия папки.
Очистить папку	Удаление всех файлов из папки.
Карта памяти	Форматирование карты памяти или запрос свободной памяти.

15.9 Управление аудио- и видеозаписями, изображениями и работами

В зависимости от выбранного пункта меню можно получить доступ к следующим функциям.

Просмотр	Просмотр выбранного изображения.
Воспроизвести	Воспроизведение выбранного видео.
Отправить ⁽¹⁾	Отправка аудио/изображения/видео.
Удалить	Удаление выбранного аудио/изображения/видео (не относится ко встроенным файлам).
Установить как	<ul style="list-style-type: none">• Изображение → обои, заставка экрана, заставка включения/ выключения; установка для отдельной записи в телефонной книге.• Звук → звонок, сигнал сообщения, сигнал включения/ выключения; установка для отдельной записи в телефонной книге.• Видео → установка для отдельной записи в телефонной книге.
Отметить/снять отметку	Установка или удаление отметки на файле для выполнения дальнейших операций. Чтобы напрямую устанавливать отметки, нажмите  в меню.
Загрузить	Загрузка новых файлов.
Переименовать	Переименование аудио/изображения/видео.
Сортировать	Сортировка файлов по имени, типу, времени создания, размеру.

⁽¹⁾ Файлы с пометкой  пересылать нельзя.

Переместить в телефон/на карту памяти Перемещение файла из памяти телефона на карту памяти и наоборот.

Свойства Отображение части содержимого тега ID3 для файла MP3.

Активировать Действие с файлом DRM.

Копировать в телефон/на карту памяти Копирование файла в память телефона или на карту памяти.

15.10 Форматы и совместимость⁽¹⁾

- Звук: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Изображения: jpg, gif
- Видео: 3gp, mp4

15.11 Состояние памяти

Объем используемой и свободной памяти в телефоне и на карте памяти (при наличии таковой).

15.11.1 Телефон

Просмотр объема памяти, доступной в телефоне.

Память телефона используется следующими функциями: телефонная книга, календарь, сообщения, изображения, мелодии, игры и видеоклипы.

15.11.2 Карта памяти (MicroSD)

Просмотр объема памяти, доступной на карте microSD.

На карте памяти microSD рекомендуется хранить большие файлы (например, композиции).

⁽¹⁾ Зависит от телефона и рынка сбыта.

16 Bluetooth™ (1)

Чтобы получить доступ к этой функции, откройте главный экран, нажав клавишу  и выберите "Bluetooth".

Для использования телефона с устройством Bluetooth необходимо выполнить следующие действия.

- Подключите и зарегистрируйте устройство в телефоне.
- Переведите телефон в режим связи с помощью гарнитуры. Только одно аудиоустройство Bluetooth (гарнитура Bluetooth "наушник-микрофон" или автомобильная гарнитура Bluetooth) может быть подключено за раз.

Подключение и регистрация устройства Bluetooth

Включите функцию Bluetooth, выбрав "Bluetooth\Подключение\Вкл.". Затем откройте меню "Список устройств" с устройствами Bluetooth, которые можно подключить, и выберите нужное устройство. Если устройство Bluetooth не имеет клавиатуры, зарегистрируйте его на телефоне, указав стандартный пароль. Если устройство Bluetooth имеет клавиатуру, зарегистрируйте его на телефоне, указав одинаковый пароль в телефоне и в устройстве.

В списке нажмите пункт "Опции", чтобы подключить/отключить, переименовать устройство, найти новое устройство или уладить неподключенное устройство из списка.



Не забудьте включить устройство Bluetooth и активировать режим подключения, прежде чем устанавливать соединение с телефоном.

⁽¹⁾ Настоятельно рекомендуем использовать наушники Bluetooth Alcatel OT-BM82 (моно), проверенные на совместимость с OT-880.

Доступные функции

Передача данных	Обмен файлами с другим устройством Bluetooth.
Вызов	С помощью гарнитуры Bluetooth "наушник-микрофон" можно осуществлять и принимать вызовы.
Прослушивание музыки	Поддержка профиля A2DP.
РВАР (профиль доступа к телефонной книге)	Простой доступ к записям телефонной книги и журнала вызовов, а также возможность прямого управления этими записями на мобильной гарнитуры или гарнитуры Bluetooth "наушник-микрофон", поддерживающей РВАР.

Настройки	Видимость	выберите, следует ли скрыть телефон ("Скрыть") или сделать его доступным для всех Bluetooth-соединений ("Виден всем").
	Имя телефона	измените имя телефона, видимое для других устройств.



Прежде чем подключить к телефону устройство Bluetooth, обязательно активируйте функцию Bluetooth. Не забывайте, что включенная функция Bluetooth существенно сокращает время работы аккумулятора.

Технология Bluetooth позволяет устанавливать свободное беспроводное соединение между всеми устройствами с поддержкой функции Bluetooth, расположенными в непосредственной близости друг от друга. Убедитесь, что гарнитура Bluetooth "наушник-микрофон" или автомобильная гарнитура Bluetooth и ваш телефон находятся в зоне взаимодействия, а также что для них установлено подходящее значение "Виден всем".

Данный телефон совместим с протоколами Bluetooth™ версий v1.1, v1.2 и v2.0.

17 Прочее.....

17.1 Органайзер

При выборе этого пункта в главном меню откроется календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены ярким цветом.

Доступные варианты

Настройки	Установить первый день недели и первую неделю месяца.
Обзор встреч на сегодня	Просмотр напоминаний на текущую дату.
Все события	Просмотр всех напоминаний.
Дата	Выберите необходимую дату события, и она будет выделена цветом.
Создать	Создание напоминания.

17.2 Калькулятор

Получить доступ к этой функции можно, выбрав на главном экране пункт "**Калькулятор**".

Введите число, выберите тип математической операции, введите второе число и нажмите "=", чтобы получить результат.

Завершив расчеты, нажмите "C", чтобы очистить экран и выполнить следующую операцию.

Для возврата на главный экран нажмите клавишу .

17.3 Заметки

Создать текстовую или голосовую заметку можно, открыв раздел "**Заметки**" на главном экране.

Доступные варианты

Открыть	Открытие и просмотр заметки.
Отправить	Отправка заметки в виде SMS, MMS или через Bluetooth.
Создать заметку/памятку	Добавление нового текстового примечания или голосового напоминания.
Удалить	Удаление заметки.
Удалить все	Удаление всех заметок.
Метод ввода	Выбор способа ввода.
Язык	Выбор языка.

Для голосовой заметки можно выбрать формат (AMR, WAV или AWB), качество (высокое/низкое) и место хранения (телефон/карта памяти).

17.4 Список дел


Данная функция позволяет легко управлять задачами и отслеживать их выполнение в заданной очередности. Задачи сортируются по сроку выполнения.

Доступные варианты

Просмотр	Просмотр текущей задачи.
Создать	Добавление новой задачи.
Удалить	Удаление текущей задачи.
Отметить как выполнено/ как не выполнено	Смена статуса задачи

17.5 Часы

17.5.1 Будильник

Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного сигнала. Можно настроить до пяти будильников и задать при необходимости повторение сигнала. Чтобы изменить настройки будильника, нажмите .

Повторять	Можно настроить будильник, чтобы он сработал один раз (по умолчанию)/ ежедневно/в определенные дни или настроить его по своему усмотрению.
Дремать	Повтор сигнала будильника через определенные промежутки времени.
Режим	Можно выбрать режим звучания мелодии: Звонок, Только вибрация, Без звука, Радио ⁽¹⁾ или Вибрация и звонок.

⁽¹⁾ In Radio mode, you are required to plug in headset first. Your phone will power on automatically before Radio is on.

17.5.2 Мировое время

В разделе "Мировое время" отображается местное время и время в различных городах. За раз можно просмотреть время в трех городах (**Опции/Установить в качестве моего города**).



17.5.3 Часы

Настройка даты и времени в 12 или 24-часовом формате.

Также настройка перехода на летнее/зимнее время.



17.6 Конвертер

17.6.1 Конвертор единиц изменения

Чтобы конвертировать единицы измерения массы или длины, необходимо сначала выбрать их с помощью клавиш  , а затем нажать для ввода цифровых значений. Подтвердите операцию, нажав "v" на экранной клавиатуре или клавишу "OK" на клавиатуре телефона.

17.6.2 Конвертер валют


С помощью конвертера валют можно выполнять следующие действия.

- Конвертировать национальную валюту в евро и обратно ⁽¹⁾.
- Конвертировать одну национальную валюту в другую. При этом обе валюты необходимо выбрать нажатием  . Появится запрос на ввод текущего валютного курса.

⁽¹⁾ Бывшие национальные европейские валюты конвертируются по курсам, установленным 31 декабря 1998 года и утвержденным официальными правилами обмена.

8 Настройки.....



На главном экране нажмите значок , а затем выберите нужную функцию для настройки телефона.

18.1 Настройки телефона

18.1.1 Дисплей

Обои

Обои появляются при включении телефона.

В разделе "**Обои**" можно заменить стандартное изображение или анимацию по своему усмотрению.

Заставка

Если активирована эта функция, то заставка будет появляться через некоторое время после обоев. В качестве заставки можно выбрать изображение, анимацию или видео.

Тема

Данная функция позволяет настроить графический стиль и цветовую гамму дисплея телефона.

Включение/выключение питания⁽¹⁾

Можно выбрать и установить приветственную анимацию или картинку, появляющуюся при включении телефона.

Для экрана выключения можно также задать анимацию или картинку.

⁽¹⁾ Зависит от модели.

Яркость

Можно настроить уровень черного с учетом параметров ЖК-дисплея, используя клавиши .

Подсветка

- **Экран** Уменьшение яркости позволяет продлить срок работы от аккумулятора и сократить расход энергии при длительном неиспользовании телефона.
- **Клавиатура** Подсветку клавиатуры можно настроить, выбрав **Вкл/Выкл** или введя значение продолжительности ее работы.

18.1.2 Языки⁽¹⁾

Установка языка для сообщений (выберите с помощью )". При выборе параметра "**Автоматический**" устанавливается язык домашней сети (если таковая имеется).

18.1.3 Наушники

Воспроизведение звука (входящих вызовов, сигналов сообщения и будильника...) в одном из режимов: **Только наушники** или **Наушники и динамик**.

18.1.4 Сенсорные настройки

Калибровка сенсорной панели Чтобы начать калибровку экрана, нажмите в любой его точке.

Вибрация при нажатии Если для данного параметра установлено значение "**Вкл**", прикосновение к экрану будет сопровождаться вибрацией телефона.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.


18.1.5 Цифровые клавиши

Настроив клавиши, можно получить доступ к любым функциям с главного экрана.

18.1.6 Автоблокировка

Можно установить автоматическую блокировку клавиатуры или выполнять блокировку вручную, кратко нажав клавишу .

Разблокировка клавиатуры

- Нажмите клавишу  при заблокированной клавиатуре.
- Перетащите ключик на экране на значок блокировки.
- Откройте слайдер.



При поступлении входящего вызова или подключении зарядного устройства блокировка клавиатура автоматически снимается.

18.1.7 Блокировка экрана во время звонка

Выберите "Вкл"/"Выкл", чтобы включить/отключить блокировку экрана во время звонка.

18.1.8 Метод ввода⁽¹⁾

См. раздел "Метод ввода латиницей" на стр. 81. Этот телефон поддерживает различные методы ввода, в том числе ввод кириллических и китайских символов. Эти режимы можно использовать для создания коротких сообщений и заполнения телефонной книги.

18.1.9 Словарь

В словарь можно заносить собственные слова, расширяя тем самым словарный запас, используемый упрощенной системой ввода. С помощью функциональной кнопки "Опции" можно добавлять, изменять или удалять слова из словаря.

18.2 Настройки вызова

См. стр. 43.

18.3 Безопасность

Активировать PIN-код Если код защиты SIM-карты активирован, то его необходимо вводить каждый раз при включении телефона.

Изменить PIN-код Изменение PIN-кода.

Изменить PIN2-код Если код защиты определенных функций SIM-карты активирован (счётчики, стоимость, номер фиксированного набора), то его требуется вводить каждый раз для получения доступа к этим функциям. Возможна замена этого кода на новый (от 4 до 8 цифр).

Код активации телефона Код вводится каждый раз при включении питания телефона.


Изменить код телефона Изменение кода телефона (исходный - 1234).

Фиксированные номера "Блокирование" телефона с целью разрешить звонки только на определенные номера или номера с определенными префиксами. Для включения этой функции требуется код PIN 2.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

18.4 Сети

Выбор сети

Предпочтительные сети Список сетей, подключение к которым осуществляется в порядке очередности (обновление с помощью кнопки )

Выбрать сеть Выбор сетевого соединения предоставлен пользователю.

Режим поиска Переключение сетевого соединения между "Вручную" и "Авто".

Подключение GPRS⁽¹⁾

По запросу Активное соединение GPRS устанавливается по требованию.

Всегда Соединение GPRS активно всегда.

Международный роуминг GPRS Услуги передачи данных GPRS можно использовать за границей.

18.5 Параметры подключения

Набор настроек профиля для обмена сообщениями (MMS, Email...) и подключения к сети Интернет.

⁽¹⁾ Зависит от доступности сети.

19 Эффективное использование телефона

19.1 Комплект программ для ПК

Обновления можно бесплатно загрузить с веб-сайта компании. Комплект программ для ПК поддерживает следующие возможности.

- **Резервное копирование/восстановление**
Можно провести резервное копирование данных, хранящихся на телефоне, и при необходимости восстановить их.
- **Модем GPRS**
Мобильный телефон можно использовать для подключения компьютера к Интернету.
- **Индивидуальные настройки мультимедиа**
Можно персонализировать мобильный телефон с помощью изображений, анимированных картинок и мелодий.
- **Обмен сообщениями**
Можно легко создавать сообщения SMS/MMS на компьютере и передавать их в телефон.

Поддерживаемые операционные системы

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

19.2 Веб-камера⁽¹⁾

Телефон можно использовать в качестве веб-камеры для мгновенного обмена сообщениями на ПК.

- Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- Перейдите к папке "**Мой компьютер**" на компьютере и найдите видеоустройство USB (оно должно отображаться после сканеров и камер).

⁽¹⁾ Возможность использования веб-камеры зависит от операционной системы компьютера.

20 Метод ввода латиницей/таблица символов ⁽¹⁾

Для написания сообщений существует два режима ввода:

- Обычный
- упрощенный в режиме eZi.

Обычный

Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов.

Упрощенный режим eZi

Этот режим ускоряет ввод текста.

Слово будет меняться при каждом последующем нажатии клавиш. По мере продолжения ввода слово также будет меняться.

⁽¹⁾ Для определенных языков, таких как китайский, см. специальную инструкции по вводу.

Сенсорный ввод



- Кнопка:**
 - Однократное нажатие: ввод символа, указанного в верхней части клавиши.
 - Двойное нажатие: режим ввода символов, указанных в верхней части кнопок.
- Кнопка Caps:**
 - Краткое нажатие: переключение режимов (все строчные/каждое новое слово с прописной/все прописные/цифры)
 - Долгое нажатие: переключение между обычным режимом и режимом упрощенного ввода eZi
- Кнопка:**
 - Подтверждение слова
 - Переход на новую строку
- Кнопка:**
 - Краткое нажатие: доступ к таблице символов
 - Долгое нажатие: доступ к списку языков
- Кнопка:**
 - Краткое нажатие: посимвольное удаление.
 - Долгое нажатие: удаление всех символов.

Ввод с помощью клавиатуры





Таблица символов

Нажмите клавишу , чтобы отобразить таблицу символов; нажмите , чтобы открыть список смайликов ⁽¹⁾.



⁽¹⁾ Значки будут автоматически преобразованы в текст.

2 | Гарантия на телефон

На данный телефон дается гарантия отсутствия дефектов при условии нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока, длящегося двенадцать (12) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в счете.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторы⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в счете.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу телефона, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему телефон вместе с доказательством покупки.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует телефон или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется месячная гарантия (1) на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от сетевых конфигураций. Аккумуляторы считаются расходными деталями и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного телефона в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

Гарантия не применяется, если повреждение телефона и/или аксессуаров было вызвано следующими или аналогичными причинами:

- 1) несоблюдением инструкций по эксплуатации или установке, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования;
- 2) подключением к оборудованию, не поставляемому или не рекомендованному TCT Mobile Limited;
- 3) модификацией или ремонтом, которые выполнены лицами, не имеющими разрешения TCT Mobile Limited, ее филиалов или поставщика;
- 4) плохой погодой, ударами молнии, пожарами, избыточной влажностью, проникновением жидкости, пищевых продуктов или химических веществ, загрузкой файлов, авариями, повышением напряжения, коррозией, окислением и проч.

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Кроме этой напечатанной ограниченной гарантии или обязательной гарантии по имеющемуся законодательству, компания не дает никаких прямых или подразумеваемых гарантий, выраженных в устном или письменном виде.

Ни при каких обстоятельствах компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не будут нести ответственность за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но не ограничиваясь коммерческими убытками, при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

22 Аксессуары (1)


Мобильные телефоны Alcatel стандарта GSM последнего поколения имеют встроенную функцию громкой связи, которая позволяет разговаривать по телефону на расстоянии, например, положив его на стол. Для тех, кто предпочитает сохранять конфиденциальность своих телефонных разговоров, выпускаются специальные гарнитуры "наушник-микрофон".



Стандартное зарядное устройство




Зарядное устройство (Великобритания)



Аккумулятор



Соединительный кабель USB




Стереонаушники



Используйте свой телефон только с аккумуляторами, зарядными устройствами или принадлежностями Alcatel, входящими в комплект поставки.


23 Поиск и устранение неисправностей.....

Прежде, чем обратиться в отдел послепродажного обслуживания, попытайтесь решить проблему самостоятельно.

- Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.
- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется всегда заряжать его полностью ().
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может снизить эффективность его работы.

А также предпримите следующие шаги.

Мобильный телефон не включается

- Нажмите клавишу  и удерживайте ее, пока телефон не включится.
- Проверьте, заряжен ли аккумулятор.
- Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон.

Телефон не реагирует на действия в течение нескольких минут

- Нажмите клавишу  .
- Извлеките аккумулятор и снова вставьте его в телефон, включите телефон.

Надписи на дисплее трудно читать

- Очистите поверхность экрана.
- Соблюдайте рекомендованные условия эксплуатации телефона.

Телефон неожиданно отключается

- Проверьте, блокируется ли клавиатура, если вы долго не пользуетесь телефоном.
- Проверьте, заряжен ли аккумулятор.

Аккумулятор мобильного телефона плохо заряжается

- Не разряжайте аккумулятор полностью, иначе индикатор начнет мигать лишь через несколько минут после начала зарядки, а сама зарядка будет сопровождаться тихим свистящим звуком.
- Убедитесь, что зарядка проходит в нормальных условиях (от 0 °C до +40 °C).
- Проверьте, вставлен ли аккумулятор. Аккумулятор нужно устанавливать до подключения зарядного устройства.
- Пользуйтесь зарядным устройством и аккумулятором Alcatel.
- Находясь за границей, проверьте совместимость телефона с электрическим напряжением в сети.

(1) Иллюстрации приведены только в качестве примера.


Телефон не подключается к сети

- Попробуйте подключиться к сети из другого места.
- Выясните зону покрытия у своего оператора.
- Проверьте у оператора годность своей SIM-карты.
- Попробуйте подключиться к доступной сети вручную (см. стр. 79)
- Если сеть в данный момент перегружена, попробуйте подключиться к ней чуть позже.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно (см. стр. 13)
- Выясните у оператора, совместима ли ваша SIM-карта со стандартом 3V. Эта модель телефона не поддерживает старые карты 5V.
- Посмотрите, нет ли видимых признаков повреждения или царапин на микросхеме вашей SIM-карты.

Невозможно сделать исходящий вызов

- Убедитесь, что набран правильный номер и нажмите клавишу .
- Если вы делаете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с оператором (уровень кредита, срок годности SIM-карты и т.д.).
- Проверьте, не заблокированы ли исходящие вызовы (см. стр. 44)


Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с оператором (уровень кредита, срок годности SIM-карты и т.д.).
- Проверьте, не включена ли переадресация входящих вызовов (см. стр. 44)
- Проверьте, не заблокированы ли у вас некоторые типы вызовов.

При приеме входящего вызова на экране не появляется имя вызывающего абонента

- Проверьте, подписались ли вы на эту услугу у своего оператора.
- У вашего собеседника включен антиопределитель.

Плохое качество голосовой связи

- Отрегулируйте громкость во время вызова с помощью клавиши регулировки громкости.
- Проверьте индикатор мощности принимаемого сигнала. 

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный с оператором.
- Посмотрите, не нужен ли для данной функции аксессуар Alcatel.

Номер, выбранный в телефонной книге, не набирается

- Убедитесь, что номер в телефонной книге записан правильно.
- Если вы звоните в другую страну, проверьте, не забыли ли вы набрать код этой страны.

Не удается добавить контакт в мой каталог.

- Проверьте, не переполнена ли телефонная книга на SIM-карте. Если она переполнена, сотрите несколько номеров или перенесите их в память телефона (в профессиональный или личный справочник).

Собеседники не могут оставить для меня сообщение в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Посмотрите, правильно ли указан номер голосовой почты в разделе "Мои номера".
- Если сеть в данный момент перегружена, повторите попытку чуть позже.

Не удается отправлять и принимать MMS-сообщения

- Проверьте, не переполнена ли память вашего телефона.
- Свяжитесь с оператором сети и проверьте доступность этой услуги и параметры MMS (см. стр. 32)
- Проверьте у оператора номер сервисного центра и профиль MMS.
- Сервисный центр может быть перегружен. Попробуйте отправить сообщение чуть позже.

В режиме ожидания на экране появляется значок

- На SIM-карту сохранено слишком много сообщений SMS; удалите некоторые из них или перенесите их в память телефона.

Отображается сообщение "Нет сервиса"

- Вы находитесь вне зоны действия сети.

Трижды введен неверный PIN-код

- Свяжитесь с оператором и получите у него PUK-код (персональный код разблокирования).

Не удается подключить телефон к компьютеру

- Вначале установите комплект программ Alcatel для ПК.
- Включите функцию "Установить подключение" и выполните установку.
- Проверьте, соответствует ли компьютер установочным требованиям комплекта программ Alcatel для ПК.

Не удается загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места.
- Удалите некоторые файлы.
- Выберите в качестве места хранения загруженных файлов карту памяти MicroSD.
- Уточните статус своей абонентской подписки у оператора.

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что функция Bluetooth включена и мобильный телефон виден другим пользователям (см. стр. 69)

Телефон не включается и не реагирует на команды

- Проверьте, не разряжен ли аккумулятор и нет ли на нем видимых повреждений.
- Извлеките аккумулятор и SIM-карту, снова установите их и попытайтесь включить телефон.
- Одновременно нажмите и удерживайте кнопку # и кнопку включения/выключения питания, чтобы сбросить все настройки.



ВСЕ пользовательские данные: записи в телефонной книге, фотографии, сообщения, файлы и загруженные приложения (например, Java-игры) - будут безвозвратно утеряны.

Как продлить срок работы от аккумулятора

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (не менее 3 часов).
- После частичной зарядки показания индикатора могут быть неточными. Подождите примерно 20 минут, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора.
- Настройте подсветку на включение только по запросу.
- Максимально увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и сведения о погоде вручную и только при необходимости или максимально увеличьте интервал автоматической проверки.
- Закрывайте приложения Java, работающие в фоновом режиме, если вы не пользуетесь ими в течение длительного времени.
- Отключайте функцию Bluetooth, когда она не используется.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной TCT Mobile Limited.

Все права защищены. © 2010,
TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.