




USB MP3 плеер +FM-транسمиттер с дисплеем и пультом

F-532 с функцией RDS



www.avс-auto.ru

Содержание

Общие сведения	3
Кнопки управления	5
Руководство по эксплуатации	10
Технические характеристики	11
Возможные неполадки	12

Комплектация

- FM-трансмиттер – 1шт.
- Аудио-кабель – 1шт.
- Инструкция – 1шт.
- Гарантийный талон – 1шт.

Срок гарантии 1 год

Обратите внимание: изменение конструкции и технических характеристик данной продукции может происходить без предварительного уведомления

F-532/RDS

-- 2 --

Общие сведения

Уважаемый покупатель.

Поздравляем вас с приобретением FM-трансмиттера AVS F-532. Мы уверены, что он будет вашим верным помощником в дороге, позволит прослушивать любимую музыку и аудиокниги в любое время, изучить массу полезного, воспроизводя аудиокорсы, а входящий в комплект пульт дистанционного управления сделает работу с устройством более приятной и комфортной.

FM-трансмиттер в автомобиле

- Автомобильный FM-трансмиттер позволит прослушивать любимую музыку через радиоприемник автомобиля. Достаточно вставить устройство в гнездо прикуривателя, настроить на любую свободную волну и подсоединить USB накопитель или карту памяти с записанными композициями.
- Имеет легкий вес, прочный корпус и компактные размеры.
- Работает в автоматическом режиме, и не будет отвлекать от управления автомобилем.
- Широкий диапазон частот: FM 87,5МГц-108МГц.

-- 3 --

F-532/RDS

Внимание

- Не подключать к сети с напряжением более 12/24 В
- Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей
- Не разбирать, избегать механических повреждений
- Не допускать попадания влаги
- Перед запуском двигателя отсоединить FM-трансмиттер от прикуривателя
- Хранить устройство в недоступном для детей месте
- Не изменять настройки устройства во время управления транспортным средством во избежание аварийных ситуаций

F-532/RDS

-- 4 --

Кнопки управления



-- 5 --

F-532/RDS

◀ Предыдущий трек /громкость «-»

- Короткое нажатие:
- В режиме воспроизведения: переход к предыдущему треку
- Длительное нажатие
- В режиме воспроизведения: уменьшение громкости

▶ Следующий трек/громкость «+»

- Короткое нажатие:
- В режиме воспроизведения: переход к следующему треку
- Длительное нажатие
- В режиме воспроизведения: увеличение громкости

⏸ Воспроизведение и пауза

- Короткое нажатие:
- воспроизведение и пауза воспроизведения
- Длительное нажатие:
- смена режима воспроизведения (повторение трека/проигрывание текущей папки/проигрывание всех треков)

F-532/RDS

-- 6 --

⏪ Уменьшение FM-частоты

Уменьшает FM-частоту на 0,1МГц

⏩ Увеличение FM-частоты

Увеличивает FM-частоту на 0,1МГц

Настройка FM-частоты



F-532/RDS

-- 8 --

Воспроизведение и пауза

Короткое нажатие: воспроизведение композиции и пауза воспроизведения осуществляется попеременно короткими нажатиями. Длительное нажатие: смена режима воспроизведения (повторение трека/проигрывание текущей папки/проигрывание всех треков)

Настройка FM-частоты

Настройка FM-частоты осуществляется нажатием соответствующих кнопок (CH)(CH+)(CH-). Также можно сразу установить определенную частоту: ввести значение частоты цифровыми клавишами (например 1, 0, 3, 5 для частоты 103.5 МГц) и нажать кнопку (CH)

Эквалайзер

Переключает режимы настройки эквалайзера

Регулировка громкости

Регулировка громкости осуществляется нажатием кнопок «-» (уменьшение) или «+» (увеличение)

Переход к предыдущему/следующему треку

Переход между следующим/предыдущим треком осуществляется коротким нажатием соответствующей кнопки

-- 9 --

F-532/RDS

Предыдущая/следующая папка

Позволяет переключаться между папками

Цифровые клавиши

Используются для выбора трека

Руководство по эксплуатации

- Запишите файлы в формате MP3/WMA на носитель (USB накопитель, SD карту).
- Включите FM-тюнер автомобильной аудиосистемы и выберите не занятую вещанием частоту.
- Подключите FM-трансмиттер в прикуриватель автомобиля (12/24 В).
- Установите на нем ту же частоту, что и в FM-тюнере.
- Нажмите кнопку «воспроизведение».
- Используйте аудио-кабель для подключения внешних цифровых носителей с разъемом 3.5mm Jack (плеер, смартфон, планшет и т.д.)

F-532/RDS

-- 10 --

Технические характеристики

- Частотный диапазон: FM 87,5 МГц-108,0 МГц
- Шаг поиска: 0,1 МГц
- Интерфейс: USB 2.0/microSD/AUX
- Максимальный объем карты памяти: 32 Гб
- Поддержка файлов: MP3/WMA
- АЧХ: 45 ДБ +/- 1%
- Питание: автомобильный прикуриватель 12/24 В
- Рабочий ток: 40 мА
- Радиус действия: до 10 м
- Рабочая температура: -10°C... +50°C

-- 11 --

F-532/RDS

Возможные неполадки

Не работает устройство

- Проверьте подключение FM-трансмиттера

Не воспроизводится звук

- Проверьте правильность установки цифрового носителя
- Проверьте тип карты памяти. Ее объем не должен превышать 32 Гб
- Проверьте формат записанных файлов (MP3/WMA)
- Проверьте установленный на FM-трансмиттере/ FM-тюнере уровень громкости

Не работает пульт

- Проверьте правильность установки и заряд батареек



www.avс-auto.ru
8-800-555-6786

F-532/RDS

-- 12 --

-- 7 --

F-532/RDS