



Соответствует ISO 9001

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 5.1CH
ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

FSA-6800

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за приобретение продукции BBK.
Прочтите внимательно данное руководство
перед началом эксплуатации устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

Акустическая система 5.1СН для Домашнего Кинотеатра	2
Меры предосторожности	3
Подготовка к использованию	5
Установка батареек в пульт ДУ	6
Передняя и задняя панели блока управления	6
Задняя панель сабвуфера	7
Пульт дистанционного управления	8
Подключение системы	9
Подключение громкоговорителей	10
Расположение громкоговорителей	11
Управление системой	13
Возможные неисправности и способы их устранения	16
Технические характеристики	17
Список сервис-центров	18

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 5.1СН ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Спасибо за приобретение продукции ВВК. Пожалуйста, прочтите это руководство внимательно, чтобы избежать неправильного использования устройства.

Система FSA-6800 разработана специально для того, чтобы создать атмосферу кинотеатра без необходимости загромождать комнату огромными непривлекательными громкоговорителями. Благодаря профессиональной технологии, мы можем создать потрясающие спецэффекты системой столь компактной, что она будет практически незаметна в комнате. Данная система идеально подходит для спальни, детской комнаты, комнаты для гостей и т.д., т.е. везде, где Вы хотите наслаждаться отличным звуком без использования громоздких громкоговорителей.

Система оснащена двумя оптическими и коаксиальным цифровыми входами, а также тремя аналоговыми стереофоническими входами, что позволит подключить ее практически к любому современному аудиокomпоненту.

Встроенные декодеры Dolby Digital и DTS позволяют наслаждаться великолепным пространственным звуком цифровых источников сигнала. Декодер Dolby Pro Logic II преобразует звук стереофонических источников сигнала в многоканальный.

Встроенный усилитель с электронным управлением обеспечивает превосходное звучание.

Раздельная регулировка громкости каналов позволяет настроить акустическую систему в соответствии с особенностями помещения.

Многофункциональный пульт дистанционного управления делает систему удобной в управлении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

Внимательно прочтите все рекомендации.

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Соблюдайте все предупреждения и инструкции на корпусе устройства.

1. Прежде чем производить подключения, полностью прочтите инструкцию.
2. Руководство по эксплуатации следует сохранить для использования в будущем.
3. Отключите устройство от сети перед очисткой.
Не используйте для чистки жидкости или аэрозольные распылители. Используйте сухую или слегка увлажненную ткань.
4. Не подвергайте громкоговорители воздействию высоких температур, прямого солнечного света или нагревательных приборов.
5. Не подвергайте устройство воздействию паров бензина (керосина) и других химических веществ.
6. Не допускайте повреждения корпуса громкоговорителей или защитных решёток тяжёлыми предметами.
7. Устанавливайте устройство в устойчивом положении, не кладите на него посторонние предметы.
8. Не располагайте устройство вблизи воды, например, возле ванны, раковины, бассейна и т.д.
9. Во избежание перегрева устройства, не кладите посторонние предметы на сабвуфер и не располагайте его слишком близко к стене.
10. Устройство следует подключать только к источнику питания, соответствующему параметрам на задней панели сабвуфера. Если Вы не знаете параметры Вашей домашней сети, обратитесь к местному дилеру, коммунальной службе или другим специалистам.

11. Устройство может быть оснащено полярной электрической вилкой. Если Вы не смогли полностью вставить такую вилку в розетку, попробуйте изменить полярность (переверните вилку). Если после этого всё равно не удаётся вставить вилку в розетку, вызовите электрика для замены розетки.
12. Разместите кабель питания таким образом, чтобы он не мог быть повреждён тяжёлыми предметами или был случайно выдернут из сети питания.
13. Не допускайте перегрузки электрической розетки, электрических удлинителей или электрических разветвителей (тройников), так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
14. Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкостей внутрь устройства, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
15. Не пытайтесь самостоятельно открывать корпус устройства или производить ремонт, так как это может привести к поражению электрическим током или другим нежелательным последствиям. Ремонт и сервисное обслуживание должны производиться только сотрудниками специализированных сервисных центров.
16. Крепление на стену должно производиться только квалифицированными специалистами.
17. Устройство следует располагать вдали от источников тепла, таких как батареи центрального отопления, обогреватели, а также других устройств, выделяющих тепло (например, усилителей).
18. Для обеспечения нормальной вентиляции устройства, не накрывайте его посторонними предметами во время работы.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Аккуратно извлеките устройство из картонной коробки.
Пожалуйста, сохраните коробку на случай транспортировки.

Акустическая система

Активный сабвуфер с усилителем
Электронный блок управления
5 громкоговорителей окружающего звука

Соединительные кабели




5 соединительных кабелей для подключения громкоговорителей к сабвуферу



3 RCA-кабеля для подключения электронного блока управления к сабвуферу



Кабель для подключения электропитания к электронному блоку управления



Стереофонический RCA-кабель для подключения источников сигнала



Кабель для подключения к звуковой карте компьютера

Пульт ДУ и батарейки

Система оснащена многофункциональным пультом дистанционного управления и 2-мя батарейками (тип AAA)


УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДУ

1. Откройте отсек для батареек на обратной стороне пульта дистанционного управления.
2. Установите две батарейки (прилагаются), соблюдая полярность.
3. Закройте отсек для батареек.
4. Пульт должен находиться не далее 7-ми метров от устройства и отклоняться не более чем на 30° от воображаемого перпендикуляра к сенсору на передней панели устройства.


Примечание:

Извлекайте батарейки из пульта, если не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ




ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ САБВУФЕРА



- 1 Вход 5.1 CH для подключения управляющего блока
- 2 Клеммы для подключения громкоговорителей:
 FL – левый фронтальный
 FR – правый фронтальный
 SL – левый тыловой
 C – центральный
 SR – правый тыловой
- 3 Разъем электропитания для подключения блока управления
- 4 Выключатель электропитания
- 5 Шнур электропитания

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Кнопка STANDBY
Переключение дежурного / рабочего режима.
- 2 Кнопка OPTICAL 1
Выбор цифрового оптического входа OPTICAL 1.
- 3 Кнопка OPTICAL 2
Выбор цифрового оптического входа OPTICAL 2.
- 4 Кнопка AUX 1
Выбор аналогового стереофонического входа А 1.
- 5 Кнопка AUX 2
Выбор аналогового стереофонического входа А 2.
- 6 Кнопка PRO
Включение декодера Dolby Pro Logic II.
- 7 Кнопка TEST
Включение режима проверки громкоговорителей.
- 8 Кнопки CENTER DELAY + / -
Регулировка времени задержки центрального громкоговорителя.
- 9 Кнопка BALANCE L
Используется для смещения баланса влево.
- 10 Кнопки SURR DELAY + / -
Регулировка времени задержки тыловых громкоговорителей.
- 11 Кнопка BYPASS
Отключение встроенных декодеров.
- 12 Кнопки CENTER + / -
Относительная регулировка уровня громкости центрального громкоговорителя.
- 13 Кнопка MUTE
Включение / выключение звука.
- 14 Кнопка COAX
Выбор цифрового коаксиального входа COAXIAL.
- 15 Кнопка AUX 3
Выбор аналогового стереофонического входа А 3.
- 16 Кнопка DTS
Включение встроенного декодера DTS.
- 17 Кнопка DD
Включение встроенного декодера Dolby Digital.
- 18 Кнопка RESET
Используется для сброса настроек к заводским значениям.
- 19 Кнопка MASTER VOL +
Увеличение общего уровня громкости акустической системы.
- 20 Кнопка BALANCE R
Используется для смещения баланса вправо.
- 21 Кнопка MASTER VOL -
Уменьшение общего уровня громкости акустической системы.
- 22 Кнопка DSP MODE
Используется для переключения режимов DSP.
- 23 Кнопки SURR + / -
Относительная регулировка уровня громкости тыловых громкоговорителей.
- 24 Кнопки SW + / -
Относительная регулировка уровня громкости сабвуфера.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Перед выполнением подключений рекомендуется убедиться в исправности всех подключаемых компонентов и выключить их питание. Подключайте компоненты в соответствии со схемой:

А. Подключение источников цифрового аудиосигнала к оптическому или коаксиальному входам


Источник сигнала (например, DVD-плеер), оснащенный оптическим и / или коаксиальным цифровым аудиовыходом, может быть подключен к оптическому (для этого необходим специальный оптоволоконный кабель) либо к коаксиальному (необходим стандартный RCA-кабель) входу акустической системы.

В. Подключение стереофонических источников сигнала

Аппарат оснащен тремя стереофоническими входами, что дает возможность подключить три стереофонических компонента (CD-плеер, видеомэгнифон, звуковую карту компьютера и т.д.).

С. Соединение электронного блока управления с сабвуфером


Соедините электронный блок управления системы сабвуфером, используя три стереофонических RCA-кабеля и кабель для подключения электропитания.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ


Подключение громкоговорителей следует выполнять в соответствии со схемой.

1. Снимите изоляцию с концов кабелей и плотно скрутите жилы (см. рисунок).
2. Подключите громкоговорители к сабвуферу, соблюдая полярность (красный проводник подключите к клеммам “+” громкоговорителя и сабвуфера, черный проводник подключите к клеммам “-” громкоговорителя и сабвуфера).
3. Убедитесь, что оголенные концы проводов надежно соединены с клеммами и не касаются других металлических частей и проводов.



Левый фронтальный громкоговоритель

Правый фронтальный громкоговоритель



Примечание:

Отключите питание системы перед выполнением подключений громкоговорителей.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

После подключения к сабвуферу всех громкоговорителей, а также DVD-плеера и / или других дополнительных устройств, Вы можете расставить громкоговорители для достижения наилучшего звучания в соответствии с рисунком:



Сабвуфер следует разместить на полу спереди слушателя. Он может находиться рядом с телевизором или в углу. Расстояние между задней стенкой сабвуфера и стеной должно быть 10 – 15 см для достижения баланса между акустическими характеристиками и охлаждением.

Центральный громкоговоритель следует располагать на или за телевизором. Благодаря магнитному экрану, он не оказывает влияния на изображение. Центральный громкоговоритель должен быть направлен прямо на слушателя. Фронтальные громкоговорители должны располагаться справа и слева примерно посередине между телевизором и слушателем. В идеале, они должны располагаться на подставке высотой примерно 65 см вплотную к стене или другой отражающей поверхности.

Громкоговорители окружающего звука можно расположить прямо за слушателем или в задней части комнаты. Они должны располагаться на высоте от 80 до 120 см на столе или подставке.

Сабвуфер, центральный громкоговоритель и громкоговорители окружающего звука имеют независимые регуляторы громкости, которыми можно увеличивать или уменьшать громкость каждого громкоговорителя относительно общего уровня громкости.

Попробуйте изменять уровень громкости громкоговорителей окружающего звука, пока не добьетесь оптимального звучания. Обычно Вам необходимо единственный раз отрегулировать уровень громкости громкоговорителей окружающего звука и не изменять его без необходимости перестановки или корректировки уровня громкости громкоговорителей.

* Данные рекомендации не являются строго обязательными, поэтому при невозможности точного их соблюдения можно изменить схему расстановки громкоговорителей.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

После того как Вы выполнили все подключения и произвели расстановку и настройку, Вы можете начинать пользоваться Домашним Кинотеатром.

1. Убедитесь, что все соединительные кабели подключены правильно.
2. Включите сабвуфер в электрическую сеть. Включите электропитание выключателем питания на задней панели. Нажмите клавишу STANDBY на пульте ДУ, чтобы включить систему.
3. Последовательным нажатием ручки регулятора громкости на передней панели блока управления или одной из клавиш OPTICAL 1 / OPTICAL 2 / COAX / AUX 1 / AUX 2 / AUX 3 пульта ДУ выберите нужный источник сигнала. Дисплей отобразит соответствующую информацию.
4. Отрегулируйте параметры акустической системы, чтобы создать необходимую звуковую атмосферу.

Регулировка общего уровня громкости

Нажмите клавишу MASTER VOL +, чтобы увеличить общий уровень громкости.

Нажмите клавишу MASTER VOL –, чтобы уменьшить общий уровень громкости.

Для регулировки общего уровня громкости Вы можете вращать ручку регулятора громкости на передней панели электронного блока управления.

Регулировка уровня громкости центрального громкоговорителя

Иногда, из-за особенностей помещения, бывает необходимо отрегулировать уровень громкости центрального громкоговорителя относительно общего уровня громкости.

Это можно сделать при помощи клавиш CENTER + / – .

Регулировка уровня громкости тыловых громкоговорителей

Иногда, из-за особенностей помещения, бывает необходимо отрегулировать уровень громкости тыловых громкоговорителей относительно общего уровня громкости. Это можно сделать при помощи клавиш SURR + / – .

Регулировка уровня громкости сабвуфера

Иногда, из-за особенностей помещения, бывает необходимо отрегулировать уровень громкости сабвуфера относительно общего уровня громкости. Это можно сделать при помощи клавиш SW + / – .

Регулировка времени задержки центрального и тыловых громкоговорителей

Для оптимальной настройки звучания центрального и тыловых громкоговорителей при воспроизведении цифрового аудиопотока Dolby Digital / DTS бывает необходимо отрегулировать время задержки сигнала для центрального и тыловых громкоговорителей.

Для регулировки времени задержки сигнала центрального громкоговорителя используйте клавиши CENTER DELAY + / -.

Для регулировки времени задержки сигнала тыловых громкоговорителей используйте клавиши SURR DELAY + / -.

Примечание:

Регулировка времени задержки центрального и тыловых громкоговорителей возможна только при воспроизведении сигнала Dolby Digital / DTS.

5. После регулировки уровня громкости каждого канала следует включить режим TEST, нажав клавишу TEST пульта ДУ. Включится встроенный генератор тестового шума для проверки правильности подключения и настройки всех громкоговорителей. Тестовый шум будет по очереди подаваться на каждый громкоговоритель в следующей последовательности:

Фронтальный левый → Центральный → Фронтальный правый
↑ ↓
Сабвуфер ← Тыловой левый ← Тыловой правый

Нажмите клавишу TEST снова, чтобы выключить режим тестирования громкоговорителей.

6. При воспроизведении стереофонического сигнала Вы можете включить декодер Dolby Pro Logic II, нажав клавишу PRO пульта ДУ, чтобы наслаждаться пространственным звуком 5.1 CH.
7. При воспроизведении стереофонического сигнала Вы можете использовать систему цифровой обработки звукового поля DSP, чтобы сделать звучание еще более интересным. Нажмите клавишу DSP MODE один или несколько раз, чтобы выбрать один из алгоритмов обработки:

Theater → Cinema → Music
↑

Примечание:

При воспроизведении сигнала Dolby Digital / DTS цифровая обработка звукового поля не работает.

8. Для включения декодера Dolby Digital нажмите клавишу **DD** пульта ДУ.
9. Для включения декодера DTS нажмите клавишу DTS пульта ДУ.

Примечания:

Включение декодеров Dolby Digital / DTS возможно, если выбран один из цифровых входов устройства, а поступающий сигнал является сигналом Dolby Digital / DTS.

Обычно аппарат автоматически определяет формат сигнала на цифровых входах и включает соответствующий декодер, поэтому клавиши **DD** и DTS используются после нажатия клавиши BYPASS для возврата из стереофонического режима (см. ниже).

10. Для выключения всех встроенных декодеров и системы цифровой обработки звукового поля и прослушивания звука в стереофоническом режиме нажмите клавишу BYPASS.

Примечание:

После нажатия клавиши BYPASS многоканальный звук Dolby Digital / DTS воспроизводится в стереофоническом режиме.

11. Нажмите клавишу MUTE, чтобы выключить звук, нажмите эту клавишу снова, чтобы включить звук.
12. Нажмите клавишу STANDBY / ON, чтобы перевести систему в дежурный режим, если закончили ею пользоваться.

Примечание:

Отключайте электропитание системы выключателем на задней панели сабвуфера, если не собираетесь использовать систему в течение длительного времени или надолго уезжаете из дома.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если возникли неполадки в работе системы, пожалуйста, проверьте возможные причины, прежде чем обратиться в сервисный центр.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Отсутствует звук.	<ol style="list-style-type: none">1. Система не подключена к сети питания.2. Источник входного сигнала не подключен к сабвуферу.3. Источник входного сигнала не включен.	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что в сети есть напряжение и вилка плотно вставлена в розетку.2. Подключите источник входного сигнала к сабвуферу.3. Убедитесь, что источник сигнала включен и работает нормально.
Нет звука при подключении к цифровому входу.	<ol style="list-style-type: none">1. Выбран аналоговый выход источника сигнала.2. Выбран аналоговый вход AUX акустической системы.	<ol style="list-style-type: none">1. Включите цифровой выход источника сигнала.2. Выберите один из цифровых входов акустической системы (к которому подключен источник).
Отсутствует звук центрального и тыловых громкоговорителей.	Воспроизводится стереофонический сигнал, а декодер Dolby Pro Logic II выключен.	Включите декодер Dolby Pro Logic II.
Невозможно включить декодеры Dolby Pro Logic II и систему DSP.	Воспроизводимый сигнал является сигналом Dolby Digital / DTS.	При воспроизведении сигнала Dolby Digital / DTS, данные декодеры не работают.

Некоторые DVD–диски могут содержать сцены со слишком высоким уровнем звукового сигнала, которые могут вызвать искажения звука при воспроизведении на максимальном уровне громкости.

В таком случае следует уменьшить уровень громкости, в противном случае это может привести к повреждению громкоговорителей и / или усилителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность (RMS)	
Сабвуфер	80 Вт
Центральный, фронтальные и тыловые громкоговорители	15 Вт
Диапазон частот	20 – 20000 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт
Напряжение питания	~ 220 – 240 В, 50 / 60 Гц
Размеры	
Сабвуфер	235 x 422 x 365 мм
Центральный, фронтальные и тыловые громкоговорители	94 x 70 x 180 мм
Размеры в упаковке	480 x 298 x 680 мм
Вес в упаковке	16 кг

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

СПИСОК СЕРВИС-ЦЕНТРОВ

Уважаемый покупатель!

Во исполнение пункта 1 статьи 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», ВВК Electronics Corp., LTD. устанавливает срок службы на данное изделие 5 лет, от даты первоначальной покупки или от даты изготовления, в случае, если дату первоначальной покупки установить невозможно. В случае, если ваше изделие марки «ВВК» будет нуждаться в техническом обслуживании, просим Вас обратиться в один из Уполномоченных Сервисных Центров. Список Уполномоченных Сервисных Центров приведен по состоянию на 1 октября 2003 года.

РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Абакан	СЦ Канон-Сервис	ул. Советская, 71	(39022) 3-9510
Архангельск	Архсервис-центр	ул. Воскресенская, 85	(8182) 66-1866
Астрахань	ПТФ Марктех Лимитед	ул. Володарского, 12	(8512) 22-3633
Астрахань	СЦ Элом	пл. Октябрьская, 1	(8512) 39-1373, 39-0853
Балашика (Московская обл.)	ЦТО "Эфир"	ул. Бовас, 72А	(8512) 30-1015, 30-1014
Барнаул	КАН-Сервис	ул. Калинин, 1	(095) 523-3313
Барнаул	АГ-Сервис	ул. Цеховская, 58	(3852) 24-3274
Барнаул	Диод	пр-т Красноармейский, 14	(3852) 23-4368
Барнаул	Ремикс	ул. Пушкина, 37	(3852) 23-1241
Белгород	Союз-Сервис	пр. Ватутина, 5А	(0722) 25-3400
Белгород	СЦ Пионер	ул. Кирова, 42	(0722) 32-6323
Белгород	ТЦ Лана	пр. Б. Хмельницкого, 86 к. Б	(0722) 26-8896
Белово (Кемеровская обл.)	Радисвязь	ул. Юбилейная, 19а	(38452) 4-0218
Благовещенск	СЦ "Контур"	ул. Пионерская, 32	(4162) 42-8638, 44-2358
Благовещенск	Олакс	ул. Ленина, 27	(4162) 42-7981
Братск	Лексика Электроникс	ул. Пионерская, 23	(3953) 47-6907
Великий Новгород	ТКТ	ул. Ломоносова, 18/1	(81622) 2-1367
Владивосток	Диапазон-Сервис	ул. Балаява, 58	(4232) 44-3982, 21-5287
Владивосток	Альда-Сервис	ул. Кутузова, 82	(8672) 54-3420
Владимир	Гарант	ул. Спасская, 5	(0922) 32-3641
Владимир	Мастер-Сервис	ул. Большая Московская, 19	(0922) 42-0209
Волгоград	Мир Видео 1	пр. Ленина, 58/1	(8442) 34-4136
Волгоград	Планета-Сервис и К	ул. Рюсская, 3	(8442) 39-5191
Волжский	Мир Видео 1	ул. Дружбы, 21	(8443) 56-6022
Воронеж	АСГО-Сервис	ул. 20 лет Октября, 119	(0732) 71-8658, 78-1779
Воронеж	Беркут	ул. Ворошилова, 2	(0732) 70-1670
Воронеж	ВТЦ "Орбита-Сервис"	ул. Донбасская, 1	(0732) 77-4397
Воронеж	Радиоимпорт-Сервис	ул. Матросова, 66а	(0732) 76-9600, 36-2595
Вятские Поляны (Кировская обл.)	СЦ Спектр	ул. Ленина, 114А	(83334) 7-3027
Глазов	Служба сервиса "Ваш дом"	ул. Калинина, 6	(34141) 4-0737
Гуково (Ростовская обл.)	Сервисный центр	ул. Мира, 50	(86361) 5-3366
Екатеринбург	ИП Валов С.Б.	ул. 8 Марта, 99	(3432) 22-4462
Екатеринбург	Норд-Сервис	ул. Донская, 31	(3432) 35-7405, 35-9443
Екатеринбург	Сентри	пр-д Комсомалтов, 45	(3432) 31-1351
Екатеринбург	Сентри	Орджоникидзе, 26	(3432) 32-0571
Екатеринбург	Сентри	ул. Лермонтова, 15	(3432) 53-7355
Екатеринбург	Сонико-Ек	ул. Ст. Газина, 109	(3432) 69-1948
Екатеринбург	СЦ Кардинал-Техно	ул. Пехотинцев, 13а	(3432) 22-9779, 22-9704
Железногорск (Курская обл.)	Багира	ул. Курская, 33	(07148) 4-3155, 7-6527
Жигулевск	Импорт-Сервис	ул. Мира, 21	(84862) 2-2873
Зеленоград	Протар-Сервис	г. Зеленоград, корп. 1534	(095) 537-8212, 537-8207
Иваново	Компьютер Сервис+	ул. Ленинская, 138А	(0932) 23-6762, 30-4262
Иваново	Телеателье №1	ул. Смирнова, 98	(0932) 32-7156, 32-7750
Ивантеевка (Московская обл.)	СЦ "Берингов пролив"	ул. Толмачева, 27	(253) 6-4933, 6-1953
Ивантеевка (Московская обл.)	СЦ "Берингов пролив"	пр-т Советский, 2А	(253) 6-4933, 6-1953
Ижевск	Аргус-Сервис	ул. К. Маркса, 395	(3412) 43-7040
Ижевск	РИТ-Сервис	ул. Пушкинская, 216	(3412) 43-2039
Ижевск	Служба сервиса "Ваш дом"	ул. Ключевой поселок, 63А	(3412) 75-3464, 75-7777
Ижевск	Триод	ул. Ленина, 40	(3412) 51-8055
Иркутск	НПФ ТИС	ул. 5-й Армии, 12	(3952) 33-3859
Йошкар-Ола	Нордвест	ул. К. Маркса, 113	(8362) 45-5338
Йошкар-Ола	ЧП Егущина С.В.	ул. Красноармейская, д. 8	(8362) 45-5191
Казань	Ваш Дом-Сервис	ул. Ад. Кутуя, 8А	(8432) 76-2444, 76-3246
Казань	Луазо	пр. Ямашева, 82	(8432) 99-3303, 99-3427
Казань	СЦ Солнышко	ул. Ухтомского, 9	(8432) 92-4979, 92-6463
Казань	Техника	ул. Вишневогорского, 14	(8432) 38-3107
Калининград	Вестер-Сервис	ул. Горького, 50	(0112) 27-3151, 27-3432
Калининград	ТЦ Вега	ул. Гагарина, 41/45	(0112) 46-1981, 43-4904
Каменск-Уральский (Свердловская обл.)	ЭК Техноцентр	ул. Исетская, д. 33-6	(34378) 2-3111, 2-3130
Кемерово	Вайд-сервис	ул. Коммунистическая, 122	(3842) 25-8523
Киров	Квадрат-Сервис Центр	ул. К. Маркса, 127	(8332) 37-3273

СПИСОК СЕРВИС-ЦЕНТРОВ

РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Комсомольск-на-Амуре	Исайт-сервис	пр. Мира, 9	(42172) 9-1558
Комсомольск-на-Амуре	Пилот-Сервис	ул. Васнина, 12	(42172) 5-2929
Королево (Московская обл.)	СЦ "Берингов пролив"	пр-т Королева, 3	(095) 511-6604
Кострома	Антек	ул. Станкостроительная, 5Б	(0942) 22-0512, 22-0382
Краснодар	Краснодар-Техсервис	ул. Красная, 124	(8612) 55-2653
Краснодар	ПО "Фотон"	ул. Ингатова, 16	(8612) 55-7718
Красноярск	ДОН-ТВ Сервис	ул. Колыцаев, 12	(3912) 36-6709
Красноярск	ДОН-ТВ Сервис	ул. Железнодорожников, 11	(3912) 21-9482
Красноярск	ДОН-ТВ Сервис	пр. Красноярский Рабочий, 199	(3912) 36-1491
Красноярск	ДОН-ТВ Сервис	ул. Урицкого, 117	(3912) 27-1879
Красноярск	Екта-Сервис	ул. Гладкова, 4	(3912) 65-7779
Красноярск	Интернационал-Сервис	ул. Вильского, 3	(3912) 45-3305
Красноярск	Эбису	ул. Карла Маркса, 103а	(3912) 56-7567
Курган	Максела	ул. Савельева, 30	(3522) 57-9681
Курган	ТВ-Сервис	ул. Кирова, 83	(35222) 2-7542, 42-1577
Курск	Экран Сервис Лимитед	ул. Добролюбова, 17	(0712) 56-0051, 56-0053
Липецк	Владон	ул. Меркулова, 8	(0742) 41-0694
Липецк	СПС-Липецк ЗАО	Петровский пр-д, 1	(0742) 77-3876, 77-7456
Магадан	Шерл-Сервис	ул. Парковая, 13	(41322) 2-6370
Майкоп	Электрон-сервис	ул. Димитрова, 25	(87722) 6-6238, 7-5837
Махачкала	Техникс ISE	пр. И. Шамиля, 20	(8722) 64-7133
Мончегорск (Мурманская обл.)	СЦ Рембытехника	ул. Комсомольская, 21	(81536) 7-2096, 7-2954,
Москва	Аверс	ул. Б. Первомайская, 16 к.1	(095) 163-0713
Москва	Алино-Видеопроф-Сервис	Нагатинская наб., 40/1 стр. 5	(095) 118-0156, 118-8797
Москва	Алино-Видеопроф-Сервис	ул. Большие Каменщики, 19	(095) 912-9013, 912-7623
Москва	Алино-Видеопроф-Сервис	Ослабинский пер., 3	(095) 275-7821
Москва	Алино-Видеопроф-Сервис	Новосвердловский б-р, 13	(095) 357-4051
Москва	Ахиллес Трек Клуб	ул. Мусоргского, 5 к. 2	(095) 402-2130
Москва	Бриз АВ	Космаданская наб., 4/22 к. 6	(095) 230-4025, 230-4036
Москва	Бюро ремонта Левша	Каширское ш., 64 к. 2	(095) 324-4224, 324-5314
Москва	Горизонт-Союз сервисное обслуживание	пр-т Мира, ВВЦ, стр. 558, 2-эт.	(095) 181-5490, 181-9159
Москва	Горизонт-Союз сервисное обслуживание	ул. Селавина, 10	(095) 145-6795, 145-4088
Москва	ИнтерРадиоПрибор	пр. завода "Серп и молот", д.5	(095) 742-5965, 742-5966
Москва	Корс-Сервис	ул. Б. Перевяловская, 11	(095) 280-5601, 280-3464
Москва	Лип-Сервис	ул. Краснобатарейская, 75, 1	(095) 269-2310, 966-3511
Москва	Лип-Сервис	б-р Дмитрия Донского, 2а	
Москва	Лип-Сервис	Жульбинский б-р, 9	
Москва	Лип-Сервис	ул. Братиславская, 14	
Москва	МИР И СЕРВИС	Пролетарский пр-т, 23	(095) 325-5311, 325-1115
Москва	Талион	ул. Мневники, 7/2	(095) 946-4615, 946-3304
Москва	Талион	Ленинский пр-т, 60/2	(095) 137-0096, 137-0026
Москва	Техно Арт Сервис	ул. Хромова, 7/1	(095) 168-7835, 168-2914
Москва	ЭКС-Сервис	ул. Врубеля, 12	(095) 742-9081, 913-8013
Мурманск	РТЦ Электроника-Сервис	пр. Ледокольный, 5	(8152) 59-5027
Мурманск	СитИгЭС Мурманск-Технический Центр	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 45-3031, 45-0949
Мытищи (Московская обл.)	СЦ "Берингов пролив"	ул. Юбилейная, 19	(095) 581-1130
Набережные Челны	Балатон	Цветочный б-р, 20/11	(8552) 72-0618
Набережные Челны	Дом Быта	б-р Энтузиастов, 1/12	(8552) 53-9237
Набережные Челны	Служба сервиса "Ваш дом"	Московский пр-т, 2/01А	(8552) 53-1471
Нижний Новгород	НП Аваллон Лимитед	Нижне-Волжская наб., 9/1-3А	(8312) 30-3278
Нижний Новгород	Токио-С	ул. Заводский Парк, 21	(8312) 29-6087
Новокузнецк	Сибинтех	ул. Дружбы, 17	(3843) 47-6044
Новокузнецк	Стратас	Транспортная, 49А	(3843) 78-7195
Новороссийск	СофтСервис	ул. Куникова, 11	(8617) 67-0530, 67-0531
Новосибирск	ДЭСиб сервис	ул. Выставочная, 40	(3832) 51-8113
Новосибирск	ИТЦ НОТА	ул. Петропавловская, 17	(3832) 43-9763
Новосибирск	Компания Кардинал	ул. Нижегородская, 6	(3832) 10-1985
Новосибирск	Левел	ул. Красный пр-т, 80	(3832) 12-0003
Новосибирск	ПКФ РАШ	ул. Масковская, 2	(3832) 66-0460
Новосибирск	Реминг	ул. Красноармейская, 60	(3832) 10-0466
Новосибирск	Сиб-Мастер плюс	ул. Кирова, 113	(3832) 66-8272, 66-1340
Новосибирск	Сониго - Н	Красина, 51	(3832) 77-7696
Новосибирск	Элга-Сервис	ул. Державина, 75	(3832) 25-3540, 25-7859
Нарьянск	Омега-Сервис Плюс	Ленинский пр-т, 39/1	(3919) 22-2669
Обнинск	Радиотехника	пл. Треугольный, 1	(08439) 6-4414
Омск	Фирма "Сибтекс"	пр. Мира, 47	(3812) 26-8439
Оренбург	КойликКом	ул. Брестская, 7	(3532) 62-7701
Орск (Оренбургская обл.)	Аста	пр. Ленина, 77	(35372) 1-4559, 1-7397
Орск (Оренбургская обл.)	ТД Голубой экран	пр. Ленина, 93	(35372) 2-8398, 7-5956
Пенза	Орбита-Сервис	ул. Карпинского, 39 оф. 20	(8412) 47-0387

СПИСОК СЕРВИС-ЦЕНТРОВ

РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Пенза	Партнер-Сервис	ул. Московская, 18	(8412) 52-1282
Пенза	ПБОЮЛ Колчанов С.П.	ул. Ленина, 17-110	(8412) 64-0445
Пенза	Рубин	ул. Рахманинова, 25	(8412) 46-3821
Пенза	Техсервис	ул. Коммунистическая, 28	(8412) 55-8598
Пермь	Импорт-Сервис	ул. Инженерная, 10	(3422) 65-6983
Пермь	РТВ-Сервис	ул. Мира, 55	(3422) 26-9778, 20-0848
Пермь	Эльдорадо-Сервис	б-р Гагарина, 32	(3422) 48-4477, 60-1996
Петрозаводск	Аконт-Сервис	ул. Суоярская, 8	(8142) 72-2056
Петрозаводск	Ланс	наб. Ла-Рошель, 17	(8142) 76-5150
Прокловск (Кемеровская обл.)	СЦ Гранд	ул. Вокзальная, 50	(38466) 2-0043, 2-6492
Псков	Фронда	ул. Киселева, 16 оф. 21	(8112) 44-3198, 44-6198
Пушкино (Московская обл.)	СЦ "Берингов пролив"	пр-т Московский, 26	(253) 6-5774
Пятигорск	АСЦ Полисервис	ул. 1-ая Набережная, 306	(87933) 3-9369, 3-1729
Пятигорск	Форте-С	пр. Кирова, 78	(87933) 5-4492
Пятигорск	Радиосервис	ул. Малыгина, 23	(87933) 5-3917, 3-9205
Ростов-на-Дону	AV-Сервис	ул. Ленина, 104	(8632) 95-4044
Ростов-на-Дону	Максим	ул. Шеболова, 4	(8632) 69-6791
Ростов-на-Дону	Прист	пр. Ворошиловский, 12	(8632) 99-0050
Ростов-на-Дону	РТС	ул. Погодина, 3	(8632) 45-3525
Ростов-на-Дону	ТВ Сервис	ул. Мечникова, 73д	(8632) 34-5121
Ростов-на-Дону	Элтех	ул. Ленина, 63	(8632) 47-4152, 62-4334
Рыбинск	Самсон	ул. Ломоносова, 3	(0855) 20-1404
Рязань	Арт-икс	ул. Цюльковского, 12	(0912) 44-3307, 44-5664
Самара	Орбита-Сервис	ул. М. Тореза, 137	(8462) 62-6262, 62-8868
Самара	ПТФ Самара-Спектр	пр. Кирова, 283	(8462) 56-4536, 56-4558
Самара	Фирма Сервис-центр	пр. Ленина, 14	(8462) 34-2979
Санкт-Петербург	Витор	ул. Ивана Фомина, 6	(812) 597-6637
Санкт-Петербург	Импорт-Сервис	Бухарестская, 72	(812) 174-5131
Санкт-Петербург	Курсор-Сервис	Загребский б-р, 33	(812) 108-2019
Санкт-Петербург	Прогресс-Сервис	пр. Стачек, 41, литер А	(812) 325-3657, 252-6546
Санкт-Петербург	Ремсервис	пр. Римского-Корсакова, 37/15	(812) 327-0583, 327-0579
Санкт-Петербург	Ремсервис	пр. Гражданский, 105/1	(812) 596-5676, 596-5919
Саранск	Навигатор-Электроникс	ул. Б. Хмельницкого, 14	(8342) 48-2888, 48-2882
Саранск	Сарансктехприбор	ул. Коммунистическая, 54	(8342) 24-2255, 32-8034
Саратов	Аист-96	ул. Соколова, 320А	(8452) 51-4199
Саратов	Скорт	пр. 50 лет Октября, 110а	(8452) 48-4131, 48-4132
Саратов	Эльдорадо-Сервис-Центр	Набережная Космонавтов, 7А	(8452) 48-5988, 48-5986
Сергиев Посад (Московская обл.)	СЦ "Берингов пролив"	пр-т Кр. Армии, 143	(254) 7-6006, 7-6016
Северодвинск (Архангельская обл.)	Дом-сервис	ул. Октябрьская, 3	(8182) 52-2092
Северодвинск (Архангельская обл.)	Союз-Горизонт	ул. Советская, 52	(81842) 2-7221
Серов	СЦ Кристалл Сервис	ул. Кузьмина, 16	(34315) 2-0875
Смоленск	ПБОЮЛ Каранчук Г.С.	пер. 1-й Краснинский, 20	(0812) 658822, 659232
Смоленск	Техносат-Сервис	ул. Раевского, 2а	(0812) 55-2756
Советск	Вестер-Сервис	ул. Победы, 48	(01161) 7-6785
Ставрополь	Телерадиомастер	ул. Тухачевского, 7/4	(8652) 72-9272
Ставрополь	Техникс-универсал	ул. Пушкина, 63	(8652) 24-3014
Старый Оскол	Фотон	пр. Губкина, 5	(0725) 24-2006
Сыктывкар	Служба сервиса "Ваш дом"	ул. Морозова, 115	(8212) 21-2848
Тамбов	Ремонт электроники	ул. Кузнечная, 245	(8634) 38-7777
Тамбов	Вега-Сервис	ул. Кивкиев, 37А	(0752) 73-4396
Тамбов	Мастер СКН	ул. Студенцев, 9А	(0752) 71-5248
Тверь	Голубой Экран	пр. Победы, 2/2	(0822) 36-7531
Тверь	Электроникс сервис центр	ул. Циммервальдская, 24	(0822) 33-7556
Тольятти	Жигули-Гарант	ул. Лява Яшина, 6	(8482) 42-1269
Тольятти	Тринитрон	ул. Юбелейная, 2А	(8482) 37-1724, 20-7052
Томск	Академия-Сервис	пр. Академический, 1 бл. А оф. 204	(3822) 25-9808 (доп. 207)
Томск	ДС	ул. Учебная, 26	(3822) 42-7450, 42-7428
Томск	Макс-Сервис	ул. Киевская, 101	(3822) 53-6758
Тула	Аксон	пр. Красноармейский, 16	(0872) 31-6147
Тула	СЦ Омегамет	ул. Доватора, 1	(0872) 46-2511, 46-2466
Тюмень	Тюмень Импорт-Сервис	ул. Мельникова, 97	(3452) 22-4596
Улан-Удэ	СЦ Мастер	ул. Комсомольская, 1а	(3012) 26-6009
Ульяновск	Лица Сервис	Комсомольский пер., 3	(8422) 31-4098
Уссурийск	Вега-Гарант	ул. Советская, 29	(42341) 2-1035
Уфа	Импорт-Сервис	ул. Воровского, 93	(3472) 28-1710
Уфа	Сервис-Центр РЕГИОН	ул. Аксакова, 73	(3472) 22-6360
Уфа	Сервис-Центр ТЕХНО	пр. Октябрья, 62	(3472) 37-7303
Уфа	Сервис-Центр ТЕХНО	ул. Чернышевского, 88	(3472) 23-2394
Ухта	Игра-ТехСервис	ул. Первомайская, 26	(82147) 6-2340
Хабаровск	Контур-Сервис	пр-т 60 лет Октября, 210	(4212) 37-3742

СПИСОК СЕРВИС-ЦЕНТРОВ

РОССИЯ

Город	Название	Адрес	Телефон
Хабаровск	СЦ "Народная компания"	ул. Влоочаяская, 8	(4212) 23-3333, 21-6039
Хабаровск	СЦ ТД "КИО"	пр-т 60 лет Октября, 164 эт. 2	(4212) 27-4681
Чебоксары	Телерадиосервис	ул. Гагарина, 1 к. 1	(8352) 62-3149, 62-2852
Челябинск	ТТЦ Гарант-Сервис	ул. Энтузиастов, 13А	(3512) 60-7821, 34-1901
Челябинск	ТТЦ Рембыттехника	ул. Артиллерийская, 102	(3512) 73-5886
Челябинск	Электро-Н	пр. Победы, 302	(3512) 41-0151
Череповец	СЦ Тивисет	пр. Победы, 97	(8202) 23-6670, 26-5037
Черкесск	БЭСТ ООО	пр. Ленина, 23	(87822) 5-2467, 5-4116
Черняховск	Вестер-Сервис	ул. Спортивная, 2	(01141) 3-3647
Шахты (Ростовская обл.)	Видеотех	ул. Шевченко, 123 ком. 24	(8636) 22-5900
Шелково (Московская обл.)	СЦ "Берингов пролив"	ул. Талинская, 6А	(256) 7-1009
Шелково (Московская обл.)	СЦ "Берингов пролив"	ул. Центральная, 54	(256) 6-6425
Южно-Сахалинск	Компания Сахалин-Сонико	ул. Есенина, 11	(4242) 55-1851, 55-1580
Ярославль	ПРОЛОГ-Сервис	ул. Первомайская, 33	(0852) 30-5535

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Город	Название	Адрес	Телефон
Витебск	Витебтсервис	ул. Лаза, 107	(0212) 24-3044
Витебск	Виткомпсервис	ул. П. Бровки, 50 к. 701	(0212) 24-0863, 21-5853
Минск	Импарт-сервис	ул. Кирова, 9	(017) 206-6112
Минск	Мегаплант	ул. Харьковская, 15	(017) 254-6935
Минск	Цветсервис	ул. Я. Коласа, 52	(017) 262-6566

УКРАИНА

Город	Название	Адрес	Телефон
Винница	СКОРМАГ-СЕРВИС	пр-т Юности, 16	(0432) 46-4393
Днепропетровск	МТІ	ул. Ленина, 21а	(0562) 37-1360
Днепропетровск	СЕРВИСЦЕНТР	Октябрьская пл., 2, офис 6	(0562) 37-7830
Донецк	ИМПОРТ-СЕРВИС	пр-т Мира, 13	(062) 335-0670
Житомир	ВЫБОР	ул. Победы, 32	(0412) 41-8826
Запорожье	ТПП-94	ул. Грязнова, 71	(0612) 13-8049
Ивано-Франковск	МЕГАСТАЙЛ	ул. Вовчинецкая, 172а	(03422) 6-1530
Киев	БЫТРАДИОТЕХНИКА	ул. Ревуцкого, 6	(044) 564-9808
Киев	БЫТРАДИОТЕХНИКА	Русановская набережная, 8	(044) 555-8919, 555-6823
Киев	БЫТРАДИОТЕХНИКА	ул. Радужна, 256	(044) 540-4990, 540-3475
Киев	КРОК-ТТЦ	пр-т В. Мажковского, 26	(044) 515-8500, 545-0897
Киев	ПЛУТОН	ул. Ярославская, 32/33	(044) 463-7770
Киев	РАВИС	ул. Малиновского, 9	(044) 239-5454, 419-9198
Киев	СОНИКО-УКРАИНА	ул. Вышгородская, 50	(044) 430-2097
Киев	ЭПО-СЕРВИС	ул. Горького (Антоновича), 24	(044) 220-7095
Кировоград	ИНЭК-КИРОВОГРАД	пр-т Коммунистический, 22/12	(0522) 22-0621
Краматорск	Торговый дом Астрон	ул. Дворцовая, 6	(0626) 41-9734
Кременчуг	ИНЭК-КРЕМЕНЬ	ул. Победы, 17/6	(05366) 3-1121
Кривой Рог	ДОМТЕХСЕРВИС	ул. Волгоградская, 4	(0564) 74-3615
Луганск	КОРСАК	ул. Коцюбинского, 27	(0642) 34-5606
Луцк	КАСКАД-ИНТЕКС	ул. Гулака Артемовского, 15а	(0332) 77-9955
Львов	МАРКЕТ-ЛЬВОВ	ул. Староженко, 12	(0322) 33-7063
Мариуполь	НЕЙТРОН	пр-т Металлургов, 94	(0629) 52-9282
Николаев	ЧП ОСИПЕНКО	пр-т Ленина, 184	(0512) 57-5235
Николаевская обл.	СЦ АЛАДДИН	ул. Никольская, 46	(0512) 47-0496
Одесса	ПРОФЕССИОНАЛ	ул. Успенская, 24/26	(0482) 42-9152
Одесса	ЮГ СЕРВИС	ул. Лейтенанта Шмидта, 21	(0482) 37-5466
Полтава	ПРОМЭЛЕКТРОНИКА	ул. Фрунзе, 66	(05322) 7-8155
Ровно	ОПЛА	ул. С. Бандеры, 55	(0362) 62-0401
Севастополь	ПАНОРАМА-С	ул. Генерала Петрова, 3, оф. 1	(0692) 45-3900
Северодонецк	Северодонецк радиотехника	ул. Маяковского, 13	(06452) 4-3030
Синьферополь	ГАРАНТ	ул. Павленко, 54	(0652) 52-1508
Суми	СЕРВИСЦЕНТР	ул. Героев Сталинграда, 3	(0542) 21-0679
Тернополь	ТЕРНАВА-СЕРВИС	ул. Эпику, 39	(0352) 43-3022
Ужгород	ПРОФИ-СЕРВИС	пл. Ш. Петефи, 47	(03122) 3-4463
Харьков	БЕСТ	ул. Полтавский шлях, 30	(0572) 12-3860
Херсон	РАДИО	ул. Советская, 23	(0552) 22-5730
Черкассы	ЕВРАЗИЯ-С	ул. Одесская, 8	(0472) 66-3653
Чернигов	ЛАГРОС ЦЕНТР	пр-т Мира, 80	(0462) 17-7899
Черновцы	ЗДАМЕКС-ПЛЮС	ул. Русская, 198	(03722) 6-0923
Ялта	АВИ-ЭЛЕКТРОНИКС	ул. Ждановского, 3	(0654) 38-6018

IBK