


Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER DIGITAL REVERB DR100. Эта последняя разработка – педаль эффекта – предлагает Тебе 24-битовый стерео-Reverb-эффект с высокой разрешающей способностью, который можно сравнить с профессиональными студийными процессорами. Благодаря шести различным Reverb-звукам и обширным возможностям индивидуального регулирования параметров, Ты становишься обладателем большого количества известных Reverb-Sounds для каждой ситуации.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Обзор верхней части

- [1] **LEVEL**-регулятор определяет громкость на выходе.
- [2] При помощи **TONE**-регулятора Ты можешь изменить звучание всего звука.
- [3] **TIME**-регулятор длительность действия.
- [4] При помощи **MODE**-регулятора Ты делаешь выбор между шестью различными Reverb-звуками:
 - SPRING**: Имитирует звук пружины.
 - PLATE**: Имитирует звучание пластины.
 - HALL**: Очень широкий звук, имитирующий отражения концертного зала.
 - GATE**: Этот эффект искусно отсекает звук после определенного отрезка времени.
 - ROOM**: Имитирует естественную пространственную акустику.
 - MODULATE**: Слегка расстроив звуковое полотно, Ты сможешь создать пространственный хоровой звук, который слегка напоминает Chorus-эффект.
- [5] **ON/BATT**-светодиодный диод светится, если эффект активирован. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
- [6] Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования эффекта.
- [7] Обе 6,3-мм **IN A** и **IN B**-монохраповые втулки служат для присоединения стереосигнала. Для работы прибора в монорежиме используй, пожалуйста, только **IN A**-соединительный элемент.
- [8] Обе 6,3-мм **OUT A**- и **OUT B**-монохраповые втулки проводят сигнал к Твоему усилителю. Используй оба выхода, для эксплуатации в стереорежиме. Для работы прибора в монорежиме используй, пожалуйста, только **OUT A**-соединительный элемент.

DC IN-соединение служит для присоединения 9 В адаптера, который не входит в объем поставки.

ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

 **DR100 не обладает On/Off-выключателем. DR100 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-штулке. Вытащи штекер и IN-штулки, если ты не пользуешься DR100. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР расположен на нижней части прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

In A

Соединительный элемент	6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление	500 kΩ
Полное сопротивление моно	250 kΩ

In B

Соединительный элемент	6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление	500 kΩ

Out A

Соединительный элемент	6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление	1 kΩ

Out B

Соединительный элемент	6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление	1 kΩ
Электроснабжение	9 В, 100 mA DC, регулируется

	PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC адаптер Китай
	PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC адаптер Европа
	PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC адаптер Япония
	PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC адаптер Австралия
	PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC адаптер Великобритания
	PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC адаптер США

Присоединение к сети	2-мм DC-соединение, Center отрицательный
Батарея	9 В тип 6LR61

Потребляемая мощность	90 mA
-----------------------	-------

Параметры (В x Ш x Г)	прим. 54 мм x 70 мм x 123 мм
-----------------------	------------------------------

Вес	прим. 0,33 кг
-----	---------------

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

4. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упоминутые или изображённые здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведённые в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускаются только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Muenchheide II, Германия

Tel. +49 21 54 9206 0, Fax +49 21 54 9206 4903