


ULTRA TREMOLO/PAN TP300

Classic Stereo Tremolo/Panner Effects Pedal

Благодарим за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER ULTRA TREMOLO/PAN TP300. Эта высококачественная педаль эффектов создана специально для того, чтобы обеспечить гитаристов такими стильными эффектами, как тремоло и паннинг. Благодаря ее уникальным возможностям Вы сможете добиться этих теплых эффектов классических усилителей 60-ых.

Эффект тремоло может достигаться повторяющейся модуляцией уровня входного сигнала. Это приводит к непрерывному изменению уровня (от низкого до высокого), что придает звучанию дрожащий вибрирующий характер. В режиме паннинг сигнал периодически перемещается от одной стороны стереопанорамы к другой.

1. Элементы управления



- 1 Переключатель **MODE** предназначен для выбора между двумя видами тремоло и двумя видами паннинга.
PAN: Сигнал колеблется между левой и правой сторонами стереопанорамы. Для этого эффекта должны быть задействованы оба выхода (стерео). В режиме Triangle Wave (Треугольная Волна) сигнал изменяется плавно, а в режиме Square (Квадрат) – резко.
TREMOLO: Периодические изменения уровня сигнала. В режиме Triangle Wave (Треугольная Волна) уровень сигнала изменяется плавно, а в режиме Square (Квадрат) – резко.
- 2 Регулятор **DEPTH** устанавливает количество колебаний относительно уровня сигнала (TREMOLO) или положения сигнала (PAN).
- 3 Регулятор **DEPTH** устанавливает количество колебаний относительно уровня сигнала (TREMOLO) или положения сигнала (PAN).
- 4 Индикатор **RATE** показывает скорость эффекта, установленную регулятором RATE (вспышки).
- 5 При включенном эффекте загорается светодиод **ON/BATT**, являющийся также индикатором уровня зарядки батареи.
- 6 Используйте педальный переключатель для включения/выключения эффекта.
- 7 Используйте разъемы 6,3-мм TS **IN** (Вход) A и **IN** (Вход) B для подключения инструментов. Для режима моно используйте только разъем **IN** (Вход) A.

- 8 Разъемы 6,3-мм TS **OUT** (Выход) А и OUT (Выход) В посылают сигнал к Вашему усилителю. Используйте оба разъема, если Вы хотите достигнуть полного стереоэффекта. Для режима моно используйте только разъем OUT (Выход) А.

Разъем **DC IN** служит для подключения внешнего 9 В блока питания (не входит в комплект поставки).

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить 9 В батарею (не входит в комплект поставки), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

- ♦ **TP300 не имеет выключателя питания. Прибор включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. Для продления срока службы батареи следует при длительных перерывах в эксплуатации вынимать штекер из гнезда IN.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР находится на нижней стороне прибора.

2. Указания относительно Техники Безопасности

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.

3. Гарантия

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем Веб-сайте <http://behringer.com>.

4. Технические Данные

Вход А

Разъем	6,3 мм TS
Импеданс	500 kΩ
Импеданс моно	250 kΩ

Вход В

Разъем	6,3 мм TS
Импеданс	500 kΩ

Выход А/Выход В

Разъем	6,3 мм TS
Импеданс	1 kΩ

Электропитание

Потребляемый ток	30 mA
------------------	-------

BEHRINGER PSU-SB

Подключение к электросети

Разъем	сетевой разъем
Напряжение	100 В - 230 В, 50/60 Гц

Подключение устройств

Разъем	2-мм DC-разъем, минусовой сердечник
Напряжение	9 В---
Ток	100 mA, регулируемый

Питание от батарейки

Батарейка	9 В, тип 6LR61 "крона"
Потребляемый ток	30 mA

Габариты/Вес

Параметры (В x Ш x Г)	прибл. 54 x 70 x 123 мм
Вес	прибл. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ НА МОМЕНТ СДАЧИ ДОКУМЕНТА В ПЕЧАТЬ. ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ MUSIC GROUP НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОМУ-ЛИБО ИЗ-ЗА ФОРМУЛИРОВКИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ЦВЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ MUSIC GROUP ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО У АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ КОМПАНИИ MUSIC GROUP И НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ СВЯЗЫВАТЬ КОМПАНИЮ MUSIC GROUP ПРЯМЫМИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ В ЛЮБОМ ВИДЕ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, КАК МЕХАНИЧЕСКИМИ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВКЛЮЧАЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ MUSIC GROUP IP LTD. АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands