

Благодарим за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER ULTRA VIBRATO UV300. Эта высококачественная педаль эффектов производит классическую pitch-модуляцию и пространственные вибрато-эффекты 60-ых и 70-ых. С помощью набора элементов управления Вы сможете в полной мере использовать все возможности UV300 во время игры.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Вид сверху

- 1** Переключатель *MODE* изменяет функциональные возможности педали эффектов. В положении *LATCH* эффект будет включен/выключен одиночным нажатием на педаль. В положении *UNLATCH* эффект будет включен только тогда, когда Вы нажимаете на педаль. Положение *BYPASS* может быть выбрано, если эффект вибрато не требуется. Входной сигнал остается необработанным даже при нажатой педали.
- 2** Регулятор *RISE* устанавливает время, необходимое для достижения состояния максимальной расстройки эффекта. При повороте по часовой стрелке модуляция становится более медленной.
- 3** Регулятор *RATE* устанавливает скорость эффекта вибрато.
- 4** Регулятор *DEPTH* регулирует интенсивность эффекта pitch-модуляции.
- 5** При включенном эффекте загорается светодиод *ON/BATT*, являющийся также индикатором уровня зарядки батареи.
- 6** Используйте педальный переключатель для включения/выключения эффекта.
- 7** Используйте разъем 6,3-мм TS *IN* (Вход) для подключения инструмента.
- 8** Разъем 6,3-мм TS *OUT* (Выход) посылает сигнал к Вашему усилителю.

Разъем *DC IN* служит для подключения внешнего 9 В блока питания (не входит в комплект поставки).

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить 9 В батарею (не входит в комплект поставки), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

 **UV300 не имеет выключателя питания. Прибор включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. Для продления срока службы батареи следует при длительных перерывах в эксплуатации вынимать штекер из гнезда IN.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР находится на нижней стороне прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем Веб-сайте <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход

Разъем	6,3 мм TS
Импеданс	500 кΩ

Выход

Разъем	6,3 мм TS
Импеданс	1 кΩ

Источник питания 9 В --- , 100 мА, стабилизированный
BEHRINGER PSU-SB

США/Канада	120 В ~, 60 Гц
Европа/Великобритания/Австралия	230 В ~, 50 Гц
Китай	220 В ~, 50 Гц
Корея	220 В ~, 60 Гц
Япония	100 В ~, 50/60 Гц

Разъем питания 2 мм гнездо для подключения источника постоянного тока с минусовым центральным выводом

Батарея 9 В аккумуляторная батарея, тип 6LR61

Потребление энергии 30 мА

Габариты (В x Ш x Г) прибл. 54 мм x 70 мм x 123 мм

Вес прибл. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специалист, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Содержащаяся здесь информация является актуальной на момент сдачи документа в печать. Фирма BEHRINGER не несет ответственность за ущерб, причиненный лицу какой-либо формулировкой, изображением или утверждением, приведенным в настоящем документе. Цвет и спецификация продукта могут незначительно отличаться от приведенных. Продукты BEHRINGER продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются представителями BEHRINGER и не имеют права связывать BEHRINGER явными или подразумеваемыми обязательствами или утверждениями. Полная или частичная перепечатка или размножение настоящего документа в любой форме и любым способом, электронным или механическим, допускается только с письменного согласия BEHRINGER International GmbH. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Германия. Тел. +49 2154 9206 0, Факс +49 2154 9206 4903